

Download der FREDi-Software

- Dmf-Dateien für JMRI gibt es hier: <https://sourceforge.net/projects/fremodcc/files/FREDi/>
- Hex-Dateien sind in *FCalib2 V1.2* enthalten:
<https://sourceforge.net/projects/fremodcc/files/FCalib2/1.2/FCalib2-1.2.zip/download>

FREDI 2.4

1. Automatische Erkennung „Analog vs. Inkremental“ – Lötbrücke am PC5 überflüssig
2. Neue Funktion „Break-FREDi“ – Segeln/Fahren per Software (über PC5-Eingang), unter Berücksichtigung der Erkennung des Richtungsschalters beim Segeln
3. Dies wird durch Bit 4 in CV12 (HWCFCG) – haveSailInp – angezeigt
4. Richtungs-LED blinkt langsam während des Segelns / Richtungsschalter in Neutralstellung (3-Positionen-Richtungsschalter)

Version 2.4.1

5. Korrektur der Richtungs-LEDs für SWD FREDi (mit Schalter zur Umkehrung der Richtung)

Anmerkung von mir: wir bei den RBM haben aktuell keine FREDIs mit Segel- oder Bremsfunktion. Daher ist ein Update der Software Version 2.4 nicht erforderlich.
Dazu kommt, dass die FREDIs der RBM zwar umgerüstet werden können, dies aber wiederum nur dann wirklich Sinn macht, wenn unsere Fahrzeuge Segeln und/oder Bremsen durch die verwendeten Decoder unterstützen – was m.W. nicht der Fall ist.

FREDI 2.3

1. Zusätzliche Funktion: „Alle Funktionen löschen“ – ESTOP 5 Sekunden lang gedrückt halten

FREDI 2.2 – Update

1. Selftest
Wird beim Einstecken ins LocoNet für ca. 10 Sekunden die Stop-Taste gedrückt, geht die Software in den Selbsttest.
2. E-Stop / Not-Stop
Die Reihenfolge beim Senden von E-Stop (Not-Stop) und Fahrstufe 0 (Stop) wurde umgedreht und nach dem E-Stop wird ca. 500ms gewartet bevor Stop gesendet wird. Damit sollte das Problem, dass Uwe Stegemann erkannt hat, behoben sein.
3. Break/Sail
Funktion Die Break-Funktion belegt nicht mehr automatisch die Funktionstaste F7, sondern kann frei programmiert werden (z.B. DecoderPro).
Achtung: Beim Selbsttest des SWD-FREDi muss der Schiebeschalter in der normalen Position stehen, da dieser FREDi sonst als Break-FREDi erkannt wird!
4. OPC-IMM
Für die Funktionen oberhalb von F12 kann der LocoNet Befehl OPC-IMM aktiviert werden. OPC-IMM generiert im FREDi die DCC-Daten für diese Funktionen und sendet sie über das LocoNet. Damit kann z.B. der Chief auch die oberen Funktionen senden. Andere Zentralen, die diesen Befehl nicht verarbeiten können, ignorieren ihn einfach.
5. JMRI
JMRI ist zwar keine direkte FREDi-SW, aber aus verschiedenen Gründen betroffen. Das Update der FREDi Dateien für JMRI ist der Versionsverwaltung von JMRI zur Verfügung gestellt und

wird in einer der nächsten Versionen enthalten sein. Unabhängig von JMRI werden die entsprechenden Dateien im FREDi Repository zur Verfügung stehen.

6. F13-F16

Durch Drücken beider Shift-keys auf der alten Hardware wird F13-F16 gesendet

Version 2.2.1

7. Undispatch nur möglich, wenn die Fahrstufe auf Null steht

Version 2.2.2

8. Bugfix für INC-FREDIs