U4
Przetwornica_Regulowana
14V
IN+
IN−
OUT+
OUT−
C4
CP
VCC
GND
_Terminal_01x02
Zasilanie14V1
GND_GSM
Konektory bananowe dla podpięcia akumulatora.
J5
Conn_01x01
J6
Conn_01x01
14V
GND
AC1
AC2
J1
Screw_Terminal_01x02
Dioda
zasilania
Dioda
sygnalizacyjna
VCC
D1
LED
LED
R
R7
R8
GND
U11
Klaskacz
GND
OUT
5V
Klaskacz
C15
C16
CP
VCC
GND
BAT
GND
Vcc
SDA
SCL
DS
SQ
C17
C18
CP
VCC
GND
U10
RCT
Złącze KANDA programatora.
+5V
J3
AVR−ISP−10
VCC
GND
MISO
MOSI
SCK
RST
R3
R
R4
R
R5
R
U3
EL814
DETEKCJA_ZERA
RV2
R_POT
REG_ZERA
C20
CP
R11
R
LCD
Q2
IRF9540N
LCD_POW
LCD1
LCD
VSS
VDD
Vo
RS
R/W
E
DO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
LED_Pos
LED_neg
C6
C7
LCD_RS
LCD_RW
LCD_E
LCD_D4
LCD_D5
LCD_D6
LCD_D7
R1
R
U1
MOC3021M
R2
R
TRIAK
AC1
AC2
Q1
BT138−600
Wyjście sterowane
J2
Potencjometr do
lokalnego zadawania mocy.
RV1
R_POT
POT
C19
CP
C5
C
L1
INDUCTOR
C8
CP
C1
C
AVCC
VCC
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
RESET
XTAL1
XTAL2
AREF
RST
R6
R
C2
C
Y1
Crystal
C3
C
POT
ADC_LM35
Klaskacz
LED
LCD_D7
LCD_RS
LCD_RW
LCD_E
LCD_D4
LCD_D5
LCD_D6
MOSI
MISO
SCK
SCL
SDA
LCD
BT
GSM
PRZEKAZNIK
uC_RX
uC_TX
P1
P2
TRIAK
REG_ZERA
DETEKCJA_ZERA
U8
ATmega16A−PU
AC1
VCC
Wyjcia Przekaznikowe
J4
K1
SONGLE_SRD−05VDC−SL−C
R22
R
PRZEKAZNIK
Q7
IRLB8721PBF
AC2
P1
P2
R20
R
R21
R
SW1
SW_Push
SW2
SW_Push
GND
GND
U9
LM35−LP
GND
+VS
Vout
ADC_LM35
U2
Przetwornica_5V_2A
14V
Vin
5V
GND
GND_GSM
C9
C
C10
CP
GND_GSM
5V
GND
VDD
TXD
RXD
GND
RST
GSM_RX
Moduł_GSM
U5
uC_RX
&
GND
VCC
C7408
U6A
C12
C
BT_RX
RXD
TXD
GND
VCC
Moduł_Bluetooth
U7
GSM
R18
R
Q5
IRLB8721PBF
C13
CP
C14
C
GND_GSM
R19
R
BT
Q6
IRLB8721PBF
Rozdzielenie sygnału dla modułu GSM i BT.
uC_TX_PRIM1
&
7408
U6B
uC_TX
VCC
uC_TX_PRIM2
&
7408
U6C
uC_TX
VCC
Konwersja 5V na 3.3V
uC_TX_PRIM1
VCC
R9
R
R12
R
R16
R
Q3
2N7000
R11
R
GSM_RX
GND
uC_TX_PRIM2
VCC
R10
R
R13
R
R17
R
Q4
2N7000
R14
R
BT_RX
GND
Sheet: /
File: GSM_ATMEGA16A.sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.7−a382d34a888ubuntu18.04.1
Id: 1/1