
HANOJSKÉ VĚŽE PRUSASLICER


Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci Jakub Škrabánek

Otevřeme PrusaSlicer a budeme pracovat v


jednoduchém režimu zobrazení




Importujeme náš exportovaný model (na obrázku využíváme model z Tinkercad viz. tinkercad.pdf)




Model rozdělíme na objekty




Klikneme na <u>Umístění</u> pro optimální tisk




Po optimálním umístění nastavíme kvalitu tisku




Nastavíme si profil Filamentu




Nastavíme si profil Nastavení tisku




Po nastavení tisku klikneme Slicovat




PrusaSlicer vygeneruje "instrukce pro tiskárnu" a zobrazí průběh tisku



Pro exportování můžeme *exportovat hned na SD kartu pokud připojíme kartu* do počítače (objeví se ikonka USB klíčenky a SD karty)



Exportujeme náš .gcode soubor (PrusaSlicer automaticky generuje název který obsahuje: název projektu, tloušťka tisku, profil filamentu, profil tiskárny, dobu tisku Ize nastavit generování jménu v nastavení)



MUŽEME DÁT PROJEKT TISKNOUT & POROVNÁNÍ NASTAVENÍ TISKU


Byl pozměněn pouze nastavení tloušťky tisku

0,20mm SPEED




5h43m

0,10mm DETAIL



12h22m

0,15mm SPEED



7h00m

0,30mm DRAFT



4h36m

DĚKUJEME ZA VYUŽITÍ A NAMODELOVÁNÍ NAŠEHO PROJEKTU

Děkujeme vám za váš čas a budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu v komentářích pod tímto projektem Jakub Škrabánek za Pionýrskou skupinu Dravci