
SymGraf

Symulator graficzny robota typu podwójne wahadło

Jakub Bełch 2016

Program SymGraf napisany został w ramach przedmiotu *podstawy robotyki* w celu graficznej wizualizacji ruchu robota typu podwójne wahadło. Program może wczytywać dane wejściowe w kodzie ASCII wygenerowane w dowolnym programie symulacyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na łatwą współpracę z systemem Matlab-Simulink. Oczekiwane wartości wielkości wejściowych zależą od ustawionego trybu.

1. Okno główne programu




Działanie większości przycisków jest oczywiste albo po kliknięciu od razu widać o co chodzi.

Mniej intuicyjne funkcje opisane poniżej:

1. Nawigacja:

środkowy klawisz myszy - obroty kamery, prawy klawisz myszy - też obroty kamery, scroll - zoom In/out, lewy klawisz myszy - przesuwanie

- 2. Resetowanie kamery powrót do widoku wzdłuż odpowiedniej osi
- 3. **Ręczne ustawianie współrzędnych konfiguracyjnych @i –** na etykiecie Efektora widac aktualne współrzędne kartezjańskie



4. Wczytaj Dane:

wczytuje plik i w zależności od jego typu (pos2 pos3 kin2 itp.) ustawia w jakim trybie program pracuje (info na gorze ekranu), zmiana trybu poprzez wczytanie innego pliku

długości ramion – można ustawić inne niż wczytane z pliku (program nie zamienia współrzędnych Θ i, tylko długości), po wczytaniu pliku ponownie ustawia na wczytane z pliku

ustaw deltaT - w trybie pos2 i pos3 ustawia przedziałczasu miedzy klatkami,

kompresja czasu – spowalnia/przyspiesza czas

radiany – zaznaczyc jeśli w pliku katy sa w radianach

- 5. Menu **Ustawienia** opcje graficzne
- 6. Ręczne sterowanie kątami: -Θ0 klawisze Q i A Θ1–W,S Θ2–E,D

2. Import danych

2.1. Import danych z matlaba

- Dane wejściowe nie mogą być w zapisiewykładniczym, np. 12345e+001, mogą to być liczby tylko z częścią całkowitą rozdzieloną kropką dziesiętną od części ułamkowej, np. 12.1234.
- Separatorem liczb musi być znak tabulacji.
- Kąty dla każdej kolejnej chwili czasu (lub kolejnych wartości kątów) rozdzielane znakiem konca linii (CRLF, \n, enter itp.)
- Współrzędne kątowe mogą być zarówno w stopniach jak i radianach (domyślnie); jeśli są w stopniach to należy odznaczyćw okienku wyboru radiany.
- Odpowiednie skrypty są w katalogu matlab.
- Przykładowe pliki w odpowiednim formacie można znaleźć w katalogu głównym.
- Pliki są odczytywane z katalogu "Dane",
- Rozszerzenie w zależności od trybu.
- Wiersze zaczynające się od "#" lub "%" są ignorowane.

Jeśli format pliku jest inny od wymaganego (notacja z wykładnikiem, brak tabulacji) należy go dostosować do powyższych wymagań, np. bardzo łatwo w Excelu.

Format danych w pliku wejściowym:

pierwszy wiersz - długość pierwszego ramienia,

drugi wiersz - długość drugiego ramienia,

następnie kolejność danych w kolejnych liniach rozdzielane znakiem tabulacji:

TRYB	KOLEJNOŚĆ DANYCH		
tryb pos2	th1 th2		
tryb pos3	th0 th1 th2		
tryb kin2	th1 th2 omega1 omega2		
tryb kin3	th0 th1 th2 omega0 omega1 omega2		
tryb dyn2	t th1 th2 omega1 omega2		
tryb dyn3	t th0 th1 th2 omega0 omega1 omega3		
tryb tsk2	t th1 th2 stan_narzedzia(0 lub 1)		
tryb tsk3	t th0 th1 th2 stan_narzedzia(0 lub 1)		

Pliki mogą zawierać linie komentarza rozpoczynające się znakiem #lub %.

Przykładowy nagłowek: (taki sam dla każdego trybu):

0.5					
# długość 12					
0.5					
#dane t th0 th1 th2					
0.7197	0.0000	199.2455	156.9430		
0.7437	0.0000	216.2673	153.6385		
0.7669	0.0000	229.7454	150.0971		
0.7900	0.0000	241.6542	146.3264		
0.8131	0.0000	252.3973	142.4715		
0.8363	0.0000	262.2736	138.6376		
%jakis komentarz					
#tez komentarz					
0.8852	0.0000	281.0452	130.9543		
0.9341	0.0000	297.9775	124.0174		
0.9831	0.0000	313.7889	118.0582		
1.0320	0.0000	328.4200	113.5206		
1.0774	0.0000	340.8305	110.8722		
1.1228	0.0000	352.4794	109.6974		
1.1682	0.0000	363.4872	110.0038		
itd.					

Z poprawnym formatem plików wejściowych można się zapoznać przeglądając przygotowane przykłady.

Uwagi i dostrzeżone błędy zgłaszać pod adresem zielonyeufor@gmail.com