

领控 LK2N/ZK2N 系列 PLC 使用手册

安全指南

本手册包括了保证人身安全与保护本产品及连接的设备应遵守的注意事项。这些注意事项在手册中以警告三角形加以突出,并按照危险等级标明如下。其他未尽事项,请遵守基本的电气操作规范。



危险

表示如果操作不当,将有导致死亡或严重人身伤害,以及严重的财产损失的可能。



注意

表示如果操作不当,将有导致不希望的结果或状态,以及财产损失的可能。

用户须知

为了保证人生安全及设备正常工作,请严格按照以下注意事项进行设备的设置、安装、操作和维护。



只有具备一定电气知识的操作人员才允许安装和操作设备。包括按照既定安全惯例 和标准,对线路、设备和系统进行调试、接地和加标识。



将该设备与其他设备组合使用时,请操作人员自行确认有关电气规格是否相符,否则可能引起设备故障或其他损失。



在对设备进行程序编写之前,请仔细阅读本手册,并在充分理解本手册相关内容的前提下进行程序编写,软件使用及编程问题,请查阅相关手册。



本手册或其他技术资料中所列举的实例仅供用户理解、参考用,请勿直接用于商业用途。

免责声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免, 我们不能保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的编辑中 进行必要的更正。欢迎您提出宝贵意见。

惠州市领控科技 2015 版权所有 保留所有权利

未经明确的书面许可,不得复制、传抄或者使用本资料的内容,违者应对造成的损失承担责任。保留实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权利

© **惠州市领控科技 2019** 技术数据如有改动,恕不另行通知。

产品使用




以任何渠道采购的领控 LK2N/ZK2N 系列 PLC,使用前请确认产品是否受损、是否缺少零部件、型号是否相符,有以上任一情况出现时请勿使用或安装,并尽快联系供货方处理。

PLC 供电



领控 LK2N/ZK2N 系列 PLC 采用 DC24V 供电设计,请严格按照该电源参数进行供电,并按照具体产品接线图或标识进行电源接线。如下图



电源接线图

在带电情况下对 PLC 及相关设备进行安装或接线有可能造成触电或者操作设备误动作。安装或拆卸过程中,如果未能断开 PLC 和相关设备的所有电源,将可能导致操作人员严重人身伤害,并且损坏设备。

PLC 连接编程电缆

领控 LK2N/ZK2N 系列 PLC 支持 RS232 和 RS485 双通讯口,可同时与编程软件通讯。

编程软件支持

支持 Gx Works 2 或 Gx Developer 编程软件编写、读取、下载、检验、诊断、监控程序。

加密性

当关键字设置为 8 位,数值为 12345678 时,启动超级加密功能,直接阉割程序上载功能,修改密码将清空程序,完美杜绝市面的密码破解软件。

与人机界面连接

领控 LK2N/ZK2N 系列 PLC 支持 RS232 和 RS485 双通讯口,可同时与人机界面通讯。 协议选择 FX2N,通讯参数为 $9600 \times 7 \times E \times 1$; PLC 下载程序后,请先进行断电操作,在 ERR 灯熄灭 10 秒以上时间后再与人机界面通讯,否则通讯无法建立。

指示灯

THE WAY TO SEE THE TO SE THE TO SEE THE TO S

KA KANGELIVA

电源指示灯 PWR: 常亮

运行指示灯 RUN: 闪烁

错误指示灯 ERR: 轻微故障闪烁;严重故障长亮。当错误指示灯亮起时,可通过编

程软件"诊断"功能,获取错误代码,通过查看错误代码表进行 THE STATE OF THE S

和州村村

故障排查。

LK2N 壳式系列技术规格

上K2N 売式系列技术规格	
规格参数 LK2N-14 LK2N-20 LK2N-32 LK2N-48 外形尺寸 mm 117*124*65 199*124*65 199*124*65 底壳对角线尺寸 mm 107.5*116.5 107.5*116.5 190.5*116.5 数字量输入/输出 8/6 12/8 16/16 24/24 高速输入/输出 2*1/4 模拟量输入*2 4 10	
底壳对角线尺寸 mm 107.5*116.5 107.5*116.5 190.5*116.5 190.5*116.5 数字量输入/输出 8/6 12/8 16/16 24/24 高速输入/输出 2*1/4 模拟量输入*2 4 10	
数字量输入/输出 8/6 12/8 16/16 24/24 高速输入/输出 2*1/4 模拟量输入*2 4 10	
高速输入/输出 2*1/4 模拟量输入*2 4 10	
模拟量输入*2 4 10	
	7
模拟量输出 2 2*3	
输入电源 DC24V ±10% 1A	
输入信号 DC24V NPN	>>
MR 输出 继电器型 电压: DC30V, AC250V; 电流: 3A	
MT 输出 晶体管型 电压: DC24V NPN; 电流: 0.5A	
MRT 输出 混合输出 4 路高速	
通讯口-RS232 1	
通讯口-RS485 1	
扩展口-CAN 1*4	
程序容量 8000 步	
布尔指令效率 0. 28 μ s	X
其他选装功能*5 热电偶、称重接口	XX

- *1: 所有型号默认 2 路高速输入。可最多加装到 6 路, 具体参数请查看"高速输入说明" 篇幅说明。
- *2: 所有型号默认模拟量输入信号 0-10V, 可改为 0-20mA, NTC10K 温度探头(-40-150℃) /NTC50K 温度探头(-40-210°C)。模拟量读取请查看"模拟量输入说明"篇幅说明。
- *3: LK2N-32、LK2N-48 点可将模拟量输出端口加装至 6 路。
- *4: 所有型号可加装一路 CAN 接口, 可选两种模式:

"称重采集说明"篇幅说明。

- 1. PLC 主机之间寄存器共享模式,类似 N:N 网络,使用方法请查看 "CAN 共享模式说 明"篇幅说明。
- 扩展模式,可连接专用扩展模块,模块使用请查看 "CAN 扩展模式说明" 篇幅说明。 *5: 所有型号可加装 2 路热电偶接口、1 路称重接口。使用方法可分别查看"温度采集说明"、

表点指指表表

ZK2N 板式系列技术规格

					(5)			~*
控LK2N、ZK2N系列PL	JC使用说明							
ZK2N 板式系列	沙技术规	l格		FIL			H.a.	
规格参数	ZK2N-10	ZK2N-14	ZK2N-20	ZK2N-20 透明壳	ZK2N-32	ZK2N-48	ZK2N-64	
外形尺寸 mm	95*90*30	95*90*30	125*90*30	125*90*46	180*100*30	190*110*40	250*110*40	1
底壳对角线尺寸 mm	85*98	85*98	115*98	115*98	172. 5*106. 5	190. 5*116. 5	240. 5*116. 5	1
数字量输入/输出	6/4	8/6		12/8	16/16	24/24	32/32	1
高速输入/输出		-/-		2/2	184	2*1/4		1
模拟量输入*2	2	2		4	K/>	10		1
模拟量输出	5	-		2	F	2*3		
输入电源			Г	DC24V ±10% 1	1A			
输入信号				DC24V NPN				
MR 输出		继「	电器型 申	包压: DC30V, AC2	250V;电泳	 充: 3A		V
MT 输出		晶化	本管型 电	已压: DC24V NPN	1; 电流	充: 0.5A	1/8	7
MRT 输出		- /	(1)		混合输	前出	XXX]
MILL ABOUT		- Y	7,3	2 路高速		4 路高速	XT]
通讯口-RS232				1		N. T.		
通讯口-RS485		1						
扩展口-CAN		1*4						
程序容量	AIZ			8000 步	19/1			
布尔指令效率	24			0. 28 μ s	25			
其他选装功能*5			ŧ	热电偶、称重接				*Xy
Y CL								7 · · ·

- *1: ZK2N-20 透明壳、ZK2N-32、ZK2N-48、ZK2N-64 默认 2 路高速输入; ZK2N-32、ZK2N-48 ZK2N-64 可最多加装到 6 路, 具体参数请查看"高速输入说明"篇幅说明。
- *2: 所有型号默认模拟量输入信号 0-10V, 可改为 0-20mA, NTC10K 温度探头(-40-150℃) /NTC50K 温度探头(-40-210°C)。模拟量读取请查看"模拟量输入说明"篇幅说明。
- *3: ZK2N-32、ZK2N-48、ZK2N-64 点可将模拟量输出端口加装至 6 路。
- *4: ZK2N-32、ZK2N-48、ZK2N-64 可加装 1 路 CAN 接口,可选两种模式:
 - 1. PLC 主机之间寄存器共享模式, 类似 N:N 网络, 使用方法请查看 "CAN 共享模式说明" 篇幅说明。
 - 2. 扩展模式,可连接专用扩展模块,模块使用请查看 "CAN 扩展模式说明"篇幅说明。
- *5: 所有型号可加装 2 路热电偶接口; ZK2N-32、ZK2N-48、ZK2N-64 可加装 1 路称重接口。 使用方法可分别查看"温度采集说明"、"称重采集说明"篇幅说明。

LK2N/ZK2N 系列通讯口说明

RS232 □


全系列支持 1 路 RS232 口,可用于与编程软件通讯,或与人机界面通讯。

协议 : 固定 FX2N 编程口协议

通讯波特率: 与编程软件通讯 9600bps/19200bps 自适应

与人机界面通讯 9600bps

数据位 : 7位 奇偶性 : E偶 停止位 : 1位 接口定义 : 如下图



2-TX 数据发送 3-RX 数据接收 5-GND 信号地

RS232 接口定义图

RS485 □

全系列支持 1 路 RS485 口,可用于与编程软件通讯,或与人机界面通讯,或与其他协议支持的设备通讯。RS485 口详细使用说明请查看"RS485 通讯口说明"。

协议 : 默认 FX2N 编程口协议、另可选择 MODBUS-RTU 主/从协议、RS 自由口

协议。(PLC 停止时,自动切换回 FX2N 编程口协议,PLC 运行时,协

议由 D8120 决定)

通讯波特率: 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200。

数据位:7位、8位

奇偶性 : 奇 Odd、偶 Even、无校验 None

停止位 : 1 位、2 位

接口定义 : LK2N 系列可通过 PLC 外壳接口处丝印判断 A、B 引脚;

ZK2N 系列可通过 PLC 线路板接口处丝印判断 A、B 引脚。或插上随 PLC 接线包中的 3P 排线,通过排线颜色判断,红-A、黑-B、黄-GND 信号

地。

CAN 🗆

ZK2N-32、ZK2N-48、ZK2N-64, LK2N 全系列可加装一路 CAN 口, 支持内部协议。 CAN 口详细使用说明请查看 "CAN 通讯口说明"。

协议 : 寄存器共享协议,类似 N:N 网络;

扩展模块协议,可接专用扩展模块。

通讯波特率: 20K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、600K、800K、1000K(如果设置不支持的波特率,那自动默认为 250K)

接口定义 : LK2N 系列可通过 PLC 外壳接口处丝印判断 H、L 引脚;

ZK2N 系列可通过 PLC 线路板接口处丝印判断 H、L 引脚。或插上随 PLC 接线包中的 3P 排线,通过排线颜色判断,红-H、黑-L、黄-GND 信号

地。

XX KINSKILV

领控LK2N、ZK2N系	列PLC使用说明		^		<u> </u>
					X
LK2N/ZK2N	系列内部菊	アニーク	2/18	, N	
	ANA ALLA HELIA	(701175)			
M25	一般用	X	M0∼M499	500 点	
M辅助继电器	保持用	~ * *	M500~M3071	2572 点	
110-77-12. 3 11.	特殊用	XXX	M8000~M8255		
	初始化		\$0~\$9	10点	
S状态继电器	一般用		\$20~\$499	480 点	
	保持用		S500~S999	500 点	
	100ms 一般用		T0~T199	200 点	
	10ms 一般用		T200~T245	46 点	
T 定时器	1ms 累计用	_	T246~T249	4点	17
_	100ms 累计用	141.1	T250~T255	6点	7
48		一般用	C0~C		
>	16 位增计数器	保持用	C100 ⁻	~C199 100 点	
C 计数器		一般用	C200	~C219 20 点	
	32 位增减计数器	保持用	C220	~C234 15 点	
		高速保持用	C235	~C255 20点	
	一般用		D0~D199	200 点	
D 寄存器	保持用		D200~D7999 7800 点	.5	
	特殊用		D8000-D8200	201 点	
V. Z 变址寄存器		V0~V	/7. Z0~Z7 16 点		F[]-,
. 1	主控用		N0~N7	8点	
 	跳转,子程序用	SEL	P0∼P127	128 点	
嵌套指针	外部中断用	XXV)	10 □□∼15 □	コロ 6点	
	定时器中断用	X	16 □□∼18 □	1口 3点	
一	K(10 进制)	16位: -32768~3	2767 3:	2 位: -2147483648~2147483647	
中 双	H(16 进制)	16位: 0~FFFF	3:	2位:0~FFFFFFF	
常数			2767 3: 3:	2 位:-2147483648~2147483647	

SE

				· 4/-)	x=X
领	控LK2N、Z	K2N系列PLC使用说明			
		× KX			EU
				?	
	LK2N/	ZK2N 系列 M 特殊继电器	The same		
	位号	功能	位号	功能	
1117.5	M8000	运行监控触点	M8001		
,	M8002	初始化脉冲触点	M8003	初始化脉冲反触点	
	M8004	世界	M8005	 随机数生成继电器	
	M8006	禁止 6300-6399 故障码 ERR 灯闪烁	M8009	PLC 保护模式下清除了程序标志	
	M8011	10ms 时钟脉冲	M8012	100ms 时钟脉冲	- 4
	M8013	1s 时钟脉冲	M8014	1 分钟时钟脉冲	
	M8015	设置时钟标志	M8016	世界	
	M8017	时钟±30s 修正	M8018	 时钟有效标志	
	M8019	时钟出错标志	M8020	零位标志	117
	M8021		M8022		- E-
	M8024	BMOV 传送方向	M8029		
XXX	M8031		M8032	掉电数据清除	
XX	M8034		M8039		
15 X		STL 禁止转移	M8046	STL 动作	
				S900-S999 有 ON 状态	
>	M8049	信号报警器有效	M8050	10 口口中断禁止	
	M8051		M8052	12 口口中断禁止	XX
	M8053		M8054		LEXXT
	M8055		_	和 称重功能 1 启动	
	M8113			称重功能 1 故障标志,手动复位	EU-7
		热电偶 TCO/TC1 开路故障		DA 扩展 DA2-DA5 通讯故障	
X	7	RS485 通讯超时标志	_	ZRN 指令清零输出有效	
		禁止 Y0 脉冲输出		禁止 Y1 脉冲输出	
Marie Tolland	M8147	Y0 脉冲输出中	M8148	Y1 脉冲输出中	
7,5		CAN 通讯超时标志		CAN 允许工作标志	
		禁止 Y2 脉冲输出	_	禁止 Y3 脉冲输出	
		Y2 脉冲输出中	_	Y3 脉冲输出中	
		RS 指令 16 位/8 位切换标志		SMOV 指令 HEX 处理功能	Hit -
		X0 脉冲捕捉	_	X1 脉冲捕捉	
		X2 脉冲捕捉		X3 脉冲捕捉	
		X4 脉冲捕捉		X5 脉冲捕捉	
	M0104	C251 C252 C254 的 2 倍频标志		C253 C255 的 2 倍频标志	─ ◇>
	M8198	C251 C252 C254 的 4 倍频标志	_	C253 C255 的 4 倍频标志	
AIV	M8200-M	8234 0200-0234 的计数方向设置		18345 0235-0245 的计数方向设置	\neg
AND TO SERVICE AND THE PARTY OF	M8246-M	8255 0246-0255 的计数方向标志	5255 11		
XXX.	52 75 111	8711 28731 31870		4=XX	
ST				XIZ	
			8		_ \

领担	ELK2N、Z	K2N系列PLC使用说明			Z.X.Z.
	. 30				FI)-
	FILE		117		
	LK2N/	ZK2N 系列 D 特殊寄存器	St.	// //	
	位号	功能	位号	功能	
11/25	D8000	监控定时器设定值(默认 200)	D8005	随机数低 16 位	
	D8006	随机数高 16 位	D8007	掉电保持 D 寄存器的结束地址	
	D8008	掉电检测时间显示(1=100ms)			
	D8009	AD口NTC10K/NTC50K 温度采集切换	D8010	扫描时间当前值(0. 1ms)	
	D8011	最小扫描时间(0. 1ms)	D8012	最大扫描时间(0. 1ms)	
	D8013	RTC 时钟秒	D8014	RTC 时钟分	
	D8015	RTC 时钟时	D8016	RTC 时钟日	
	D8017	RTC 时钟月	D8018	RTC 时钟年	
		RTC 时钟星期	D8020	X0-X17 滤波系数(设定值:0 [~] 60ms, 默认 10)	117
	D8021	X20-X177 的滤波系数(设定值: 1 [~] 60ms, 默认 10)	D8028	ZO 变址寄存器内容	7.
	D8029		D8039	恒定扫描时间(单位: 1ms, 默认 0)	
XXX	_	第 1 个活动 STL 状态	D8041	第2 个活动 STL 状态	
XX		第 3 个活动 STL 状态	D8043	第 4 个活动 STL 状态	
- XX	_	第 5 个活动 STL 状态	D8045		
	_	第 7 个活动 STL 状态		第 8 个活动 STL 状态	
	_	最小活动 STL 状态		热电偶采样滤波次数(0-22, 默认 0)	
	_	热电偶类型(K-0、E-1、J-2)		热电偶冷端温度	X
		热电偶 TCO 温度		热电偶 TC1 温度	(=\X)
		称重功能 1 数据低位		称重功能 1 数据高位	SIZ.
		称重功能 1 滤波次数(3-32,默认 12)		RS485 通讯参数设置	
A		RS485 的 MODBUS-RTU 从站站号(1~255)		RS 指令发个数据余下数	
YE.	-	RS 指令接收个数		MODBUS 主\从站通讯延时时间(1=1ms)	
	_	MODBUS 主站通讯实时时间(1=10ms)		MODBUS 主站通讯最大时间(1=10ms)	
Kor-					
(7,5)	_	Y0 Y1 高速輸出计数累计:32 位	D8140	YO 脉冲输出计数寄存器	
		Y1 脉冲输出计数寄存器		ZRN\DRVI\DRVA 指令 Y0 Y1 的最低速度	
		ZRN\DRVI\DRVA 指令 Y0 Y1 的最高速度		ZRN\DRVI\DRVA 指令 Y0 Y1 的加减速时间	
	_	CAN 主/从机通讯超时时间(1=1ms)		主机/从机站号(0~32)	de
		从机 CAN 个数(1~32,默认 8)		共享的寄存器个数(1~32,默认:8)	
		通讯波特率 20K-1000K,默认 250K		Y2 脉冲输出计数寄存器	
	D8156	Y3 脉冲输出计数寄存器		ZRN\DRVI\DRVA 指令 Y2 Y3 最低速度	^
		ZRN\DRVI\DRVA 指令 Y2 Y3 最高速度		ZRN\DRVI\DRVA 指令 Y2 Y3 的加减速时间	
		Y2 Y3 高速输出计数累计: 32 位		21 变址寄存器内容	
117		V1 变址寄存器内容		Z2 变址寄存器内容	
W.	_	V2 变址寄存器内容		23 变址寄存器内容	
	_	V3 变址寄存器内容		24 变址寄存器内容	
	D8189	V4 变址寄存器内容	D8190	Z5 变址寄存器内容	
			9	<u> </u>	

THE TOTAL STATE OF THE PARTY OF

XX KING IV

领控LK	2N、ZI	《2N系列PLC使用说明	DIV.		
	2N/2 立号	ZK2N 系列 D 特殊寄存器 _{功能}	位号	功能	
D8	8191	V5 变址寄存器内容	D8192	Z6 变址寄存器内容	
D8	8193	V6 变址寄存器内容	D8194	Z7 变址寄存器内容	
D8	8195	V7 变址寄存器内容	D8196	CAN 通讯不上的从机 1~16	
D8	8197	CAN 通讯不上的从机 17~32	D8198	CAN 通讯不上的从机汇总 1~16	
D8	8199	CAN 通讯不上的从机汇总 17~32	D8200	CAN 通讯成功的时间(1=1ms)	
A LA					TIV
		A TOP TO THE TOP TO TH			×

制造

SE

大桥地流

LK2N/ZK2N 系列指令集

基本指令(全部支持):

制造 制造 LD LDI LDP LDF AND ANI ANDP ANDF ANDB OR ORI ORP ORF ORB MPS MRD MPP MC MCR INV PLS PLF OUT SET RST NOP END STL(最大8路分支) **RET**

应用指令:

程序流程

MRD MP	P MC	MCR INV PLS PLF 00	T SET RST NOP END STL(最大 8 路分支)
应用指令:		(1)	
程序流程	呈		XXXXX
功能号	指令	功能	备注
00	CJ	条件跳转	A.A.
01	CALL	调用子程序	E(C)
02	SRET	子程序返回	
03	IRET	中断返回	
04	ΕI	开中断 ////5	×4-`
05	DI	关中断	~
06	FEND	主程序结束	
07	WDT	看门狗定时器刷新	X EVI
80	FOR	循环区开始	19/13
09	NEXT	循环区结束	Bin
	RET 应用指 程序流程 功能号 00 01 02 03 04 05 06 07 08	RET 応用指令: 程序流程 功能号 指令 00 CJ 01 CALL 02 SRET 03 IRET 04 EI 05 DI 06 FEND 07 WDT 08 FOR	RET 应用指令: 程序流程 功能 00 CJ 条件跳转 01 CALL 调用子程序 02 SRET 子程序返回 03 IRET 中断返回 04 EI 开中断 05 DI 关中断 06 FEND 主程序结束 07 WDT 看门狗定时器刷新 08 FOR 循环区开始

传送与比较

NA KANELIVA

17区 7 1	し牧	<u> </u>	
功能号	指令	功能	备注
10	CMP	比较	
11	ZCP	区间比较	_(Q) _ // ₂
12	MOV	传送	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
13	SMOV	位传送	1475 \
14	CML	取反传送	,
15	BMOV	一并传送	
16	FMOV	多点传送	
17	XCH	交换	4117
18	BCD	BCD 转换	
19	BIN	BIN转换	\(\lambda\)

大桥地流

四则逻辑运算

		XXXX		λΞX
空LK2N、Z	K2N系列	JPLC使用说明		
四则逻辑	最运算			
功能号	指令	功能	备注	
20	ADD	BIN加法	~	
21	SUB	BIN减法		
22	MUL	BIN乘法		
23	DIV	BIN 除法	112	
24	INC	BIN加加]
25	DEC	BIN 减 1		
26	WAND	逻辑字与	X	
27	WOR	逻辑字或	~%X,	
28	WXOR	逻辑异或	/X/5/	
29	NEG	求补码	(E)-	117

			~
28	WXOR	逻辑异或	787
29	NEG	求补码	
循环位移	ţ		
功能号	指令	功能	备注
30	ROR	右回转	
31	ROL	左回转	
32	RCR	带进位右回转	
33	RCL	带进位左回转	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
34	SFTR	位右移	
35	SFTL	位左移	1975 \
36	WSFR	字右移	1
37	WSFL	字左移	
38	SFWR	移位写入	
39	SFRD	移位读出	17
	29 循环位积 功能号 30 31 32 33 34 35 36 37 38	79 NEG	29 NEG 求补码 Tがしています。 がおります。 がおります。 力能 30 ROR 右回转 31 ROL 左回转 32 RCR 帯进位右回转 33 RCL 帯进位左回转 34 SFTR 位右移 35 SFTL 位左移 36 WSFR 字右移 37 WSFL 字左移 38 SFWR 移位写入

数据处理

4 12		0	り上次山	
	数据处理	1		
	功能号	指令	功能	备注
16/5	40	ZRST	区间复位	
1	41	DEC0	译码	\wedge
	42	ENCO	编码	
	43	SUM	ON 的位数	
	44	BON	ON 位判断	
	45	MEAN	平均值	XX. ()
	46	ANS	信号报警置位	L=X3
	47	ANR	信号报警复位	(A)
	48	SQR	开方运算	(1)
	49	FLT	BIN 整数-2 进制浮点转换	
XX KINDELIVE				A=XXX
X5+				12
		1		

高速处理

功能号	指令	功能	备注
50	REF	输入输出刷新	(°
56	SPD	输入脉冲密度	使用 SPD 指令再切换其他高速输入功能需要清空 PLC 程序
57	PLSY	脉冲输出	
58	PWM	脉冲调制输出	增强 PWM 指令用法请查看"增强 PWM 使用说明"篇幅说明
59	PLSR	带加减速脉冲输出	

方便指令

方便指令	>	1/1/1	X
功能号	指令	功能	备注
61	SER	数据检索	½X,
66	ALT	交替输出	
67	RAMP	斜坡信号	~ [<u>F</u>])-

外围指令 I/0

功能号	指令	功能	备注
73	SEGD	7段译码	
78	FROM	RS485 口 MODBUS-RTU 协议读入	SET N
79	TO	RS485 口 MODBUS-RTU 协议写出	7(7)

外围设备 SER

功能号	指令	功能	备注
80	RS	串行数据传输	M-5
82	ASCI	HEX-ASCII 转换	10
83	HEX	ASCII-HEX 转换	
84	CCD	检验码	
88	PID	PID 运算	PID 用法请查看 "PID 指令使用说明" 篇幅说明

浮点数运算

	/T////XX	- 		
	功能号	指令	功能	备注
18/1-5	110	ECMP	2 进制浮点数比较	
70	111	EZCP	2 进制浮点数区间比较	^
	118	EBCD	2 进制-10 进制浮点数转换	_((\right))
	119	EBIN	10 进制-2 进制浮点数转换	A.V
	120	EADD	2 进制浮点数加法	
	121	ESUB	2 进制浮点数减法	X/K,
	122	EMUL	2 进制浮点数乘法	<u> </u>
	123	EDIV	2 进制浮点数除法	SÔ.
	127	ESQR	2 进制浮点数开方运算	(1)
	129	INT	2 进制浮点-BIN 转换	
ARL Y	130	SIN	浮点 SIN 运算	
XXX	131	cos	浮点 COS 运算	XA-`
XX	132	TAN	浮点 TAN 运算	~*X
X			<u> </u>	12
				13
		1		

数据处理

ELK2N、Z 数据处3		JPLC使用说明				X
功能号	指令	功能		备注		
147	SWAP	上下字节对换	XX		1	

定位控制

功能号	指令	功能	备注
156	ZRN	原点回归	PLC 类型切换为 FX1N,编写好定位程序后切换回 FX2N
157	PLSV	可变度的脉冲输出	PLC 类型切换为 FX1N,编写好定位程序后切换回 FX2N
158	DRVI	相对定位	PLC 类型切换为 FX1N,编写好定位程序后切换回 FX2N
159	DRVA	绝对定位	PLC 类型切换为 FX1N,编写好定位程序后切换回 FX2N

时钟运算

	功能号	指令	功能	备注
	160	TCMP	时钟数据比较	(5)-
. 1	161	TCZP	时钟数据区间比较	
	162	TADD	时钟数据加法	XXV
	163	TSUB	时钟数据减法	,=\x7
X	166	TRD	时钟数据读出	
XXX,	167	TWR	时钟数据写入	7(1)
1/5/	169	HOUR	计时器	*\\\^1
*	外部设备	Z	217	

外部设备

107	IWK	門押剱括与八	F(1)		
169	HOUR	计时器	X X		
外部设金	备	AV			X0
功能号	指令	功能	备注		XX-X
170	GRY	格雷码变换	1		~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
171	GBIN	格雷码逆变换			ZXZ
176	RD3A	模拟量模块的读入	模拟量读入请查看"模拟量说明"	篇幅说明	
177	WR3A	模拟量模块的写出	模拟量写出请查看"模拟量说明"	篇幅说明	
	11/15		THE REPORT OF THE PARTY OF THE		

是是持续

触点比较指令

触点比较指令 功能号 指令 功能 各注 224 LD= (S1)=(S2) 225 LD> (S1)>(S2) 226 LD< (S1)<(S2) 228 LD<> (S1)<(S2) 229 LD<= (S1)<=(S2) 230 LD>= (S1)>=(S2) 231 AND= (S1)>=(S2) 232 AND= (S1)>=(S2) 233 AND> (S1)>(S2) 234 AND< (S1)<(S2) 235 AND< (S1)>=(S2) 236 AND<> (S1)>=(S2) 237 AND<= (S1)<=(S2) 238 AND>= (S1)<=(S2) 239 AND<= (S1)<=(S2) 230 AND<= (S1)<=(S2) 231 AND<= (S1)<=(S2) 232 AND<= (S1)<=(S2) 233 AND<= (S1)<=(S2) 234 AND<= (S1)<=(S2) 235 AND<= (S1)<=(S2) 246 ORD<= (S1)<=(S2) 247 ORD> (S1)>(S2) 248 ORD<= (S1)<=(S2) 249 ORD<= (S1)<=(S2)		XXXX		
力能号 指令 功能		列PLC使用说明	ZK2N系列	空LK2N、Z
力能号 指令 功能			T.	, ×
224			交指令	触点比较
225 LD> (S1)>(S2) 226 LD< (S1)<(S2) 228 LD<>> (S1) \(\delta (S2) \) 229 LD<= (S1)<= (S2) 230 LD>= (S1)>= (S2) 231 AND= (S1)=(S2) 232 AND= (S1)>(S2) 233 AND> (S1)>(S2) 234 AND (S1)<(S2) 235 AND (S1)<(S2) 236 AND (S1)<(S2) 237 AND<= (S1)<= (S2) 238 AND>= (S1)>= (S2) 239 AND>= (S1)<= (S2) 230 AND>= (S1)<= (S2) 231 AND<= (S1)<= (S2) 232 AND<= (S1)<= (S2) 233 AND>= (S1)<= (S2) 234 AND>= (S1)<= (S2) 245 ORD (S1)<= (S2) 246 ORD (S1)<= (S2) 247 ORD (S1)<= (S2) 248 ORD (S1)<= (S2) 249 ORD (S1)<= (S2) 241 ORD (S1)<= (S2) 242 ORD (S1)<= (S2) 244 ORD (S1)<= (S2) 245 ORD (S1)<= (S2) 246 ORD (S1)<= (S2) 247 ORD (S1)<= (S2) 248 ORD (S1)<= (S2) 249 ORD (S1)<= (S2) (S1)<= (S2)	备注	功能	指令	功能号
226 LD $<$ (S1) $<$ (S2) 228 LD $<$ > (S1) \neq (S2) 229 LD $<$ (S1) $<$ =(S2) 230 LD $>$ = (S1) $>$ =(S2) 232 AND $=$ (S1) $=$ (S2) 233 AND $>$ (S1) $>$ (S2) 234 AND $<$ (S1) $<$ (S2) 236 AND $<$ (S1) \neq (S2) 237 AND $<$ = (S1) $<$ =(S2) 238 AND $>$ = (S1) $>$ =(S2) 240 ORD $=$ (S1) $=$ (S2) 241 ORD $>$ (S1) $>$ (S2) 242 ORD $<$ (S1) $<$ (S2) 244 ORD $<$ > (S1) $<$ (S2)		(S1) = (S2)	LD=	224
228 LD⟨> (S1) ≠ (S2) 229 LD⟨= (S1) ⟨= (S2) 230 LD⟩= (S1)⟩=(S2) 231 AND = (S1) = (S2) 232 AND = (S1) > (S2) 233 AND > (S1) > (S2) 234 AND⟨ (S1) ⟨ (S2) 236 AND⟨> (S1) ≠ (S2) 237 AND⟨= (S1) ⟨= (S2) 238 AND⟩= (S1) >= (S2) 240 ORD = (S1) = (S2) 241 ORD⟩ (S1) > (S2) 242 ORD⟨ (S1) ⟨ (S2) 244 ORD⟨> (S1) ≠ (S2) 244 ORD⟨> (S1) ≠ (S2)		(S1)>(S2)	LD>	225
229 LD<= (S1) <= (S2) 230 LD>= (S1) >= (S2) 232 AND= (S1) = (S2) 233 AND> (S1) > (S2) 234 AND< (S1) < (S2) 236 AND<> (S1) ≠ (S2) 237 AND<= (S1) <= (S2) 238 AND>= (S1) >= (S2) 240 ORD= (S1) = (S2) 241 ORD> (S1) > (S2) 242 ORD<< (S1) < (S2) 244 ORD<> (S1) ≠ (S2)		(S1) < (S2)	LD<	226
230 LD>= $(S1) >= (S2)$ 232 AND= $(S1) = (S2)$ 233 AND> $(S1) > (S2)$ 234 AND< $(S1) < (S2)$ 236 AND<> $(S1) \neq (S2)$ 237 AND<= $(S1) <= (S2)$ 238 AND>= $(S1) >= (S2)$ 240 ORD= $(S1) = (S2)$ 241 ORD> $(S1) > (S2)$ 242 ORD< $(S1) < (S2)$ 244 ORD<> $(S1) < (S2)$ 244 ORD<> $(S1) < (S2)$		(S1) ≠ (S2)	LD<>	228
232 AND= $(\$1) = (\$2)$ 233 AND> $(\$1) > (\$2)$ 234 AND< $(\$1) < (\$2)$ 236 AND<> $(\$1) \neq (\$2)$ 237 AND<= $(\$1) <= (\$2)$ 238 AND>= $(\$1) >= (\$2)$ 240 ORD= $(\$1) = (\$2)$ 241 ORD> $(\$1) > (\$2)$ 242 ORD< $(\$1) < (\$2)$ 244 ORD<> $(\$1) < (\$2)$		(S1) <= (S2)	LD<=	229
233 AND> $(S1) > (S2)$ 234 AND< $(S1) < (S2)$ 236 AND<> $(S1) \neq (S2)$ 237 AND<= $(S1) <= (S2)$ 238 AND>= $(S1) >= (S2)$ 240 ORD= $(S1) = (S2)$ 241 ORD> $(S1) > (S2)$ 242 ORD< $(S1) < (S2)$ 244 ORD<> $(S1) < (S2)$ 244 ORD<> $(S1) \neq (S2)$	X	(S1)>=(S2)	LD>=	230
234 AND $\langle (S1) < (S2) \rangle$ 236 AND $\langle (S1) \neq (S2) \rangle$ 237 AND $\langle (S1) \neq (S2) \rangle$ 238 AND $\rangle \langle (S1) \rangle \langle (S2) \rangle$ 240 ORD $\langle (S1) \rangle \langle (S2) \rangle$ 241 ORD $\langle (S1) \rangle \langle (S2) \rangle$ 242 ORD $\langle (S1) \langle (S2) \rangle$ 244 ORD $\langle (S1) \neq (S2) \rangle$	X	(S1)=(S2)	AND=	232
236 AND $\langle S1 \rangle \neq (S2)$ 237 AND $\langle S1 \rangle \neq (S2)$ 238 AND $\rangle = (S1) \rangle = (S2)$ 240 ORD $\Rightarrow (S1) \Rightarrow (S2)$ 241 ORD $\Rightarrow (S1) \Rightarrow (S2)$ 242 ORD $\Rightarrow (S1) \Rightarrow (S2)$ 244 ORD $\Rightarrow (S1) \Rightarrow (S2)$	~*X,	(S1)>(S2)	AND>	233
237 AND<= $(S1) <= (S2)$ 238 AND>= $(S1) >= (S2)$ 240 ORD= $(S1) =(S2)$ 241 ORD> $(S1) > (S2)$ 242 ORD< $(S1) < (S2)$ 244 ORD<> $(S1) < (S2)$	12/4	(S1) < (S2)	AND<	234
238 AND>= $(S1)$ >= $(S2)$ 240 ORD= $(S1)$ = $(S2)$ 241 ORD> $(S1)$ > $(S2)$ 242 ORD< $(S1)$ < $(S2)$ 244 ORD<> $(S1)$ < $(S2)$		(S1) ≠ (S2)	AND<>	236
240 ORD= (S1)=(S2) 241 ORD> (S1)>(S2) 242 ORD< (S1)<(S2) 244 ORD<> (S1) ≠ (S2)		(S1) <= (S2)	AND<=	237
241 ORD> (S1)>(S2) 242 ORD< (S1)<(S2) 244 ORD<> (S1) ≠ (S2)	XXX	(S1) >= (S2)	AND>=	238
242 ORD< (S1)<(S2) 244 ORD<> (S1) ≠ (S2)	LEX ST	(S1) = (S2)	ORD=	240
244 ORD<> (S1) ≠ (S2)	ALT.	(S1) > (S2)	ORD>	241
	E S	(S1) < (S2)	ORD<	242
245 ORD<= (S1) <= (S2)	*	(S1) ≠ (S2)	ORD<>	244
		(S1) <= (S2)	ORD<=	245
246 ORD>= (S1) >= (S2)	117.5	(S1) >= (S2)	ORD>=	246
		备注	功能	校指令 指令 功能 备注 LD= (S1)=(S2) LD> (S1)>(S2) LD< (S1)<(S2) LD< (S1)<(S2) LD<= (S1)<(S2) LD<= (S1)<(S2) LD<= (S1)<(S2) AND= (S1)=(S2) AND (S1)=(S2) AND (S1)>(S2) AND< (S1)<(S2) AND< (S1)<(S2) AND<- (S1)<(S2) AND<- (S1)=(S2) ORD<- (S1)<(S2) ORD<- (S1)<(S2)

XX KINGELIA



- 支持加 Dx, 32 位指令。
- 支持加 xP, 脉冲指令。 2.
- 当使用不被支持的指令时,报 6506 故障码。

不支持的指令

			14.					
功能号	指令	功能号	指令	功能号	指令	功能号	指令	
51	REDD	52	MTR	53	HSCS	54	HSCR	
55	HSZ	60	IST	62	ABSD	63	INCD	
64	TIMR	65	STMR	68	ROTC	69	SORT	
70	TKY	71	HKY	72	DSW	74	SEGL	
75	ARWS	76	ASC	77	PR	81	PRUN	
85	VRRD	86	VRSC	155	ABS			
		>	1	5	X			

LK2N/ZK2N 系列故障诊断

以 Gx Works 2 为例



1: 以此点击最上方菜单栏 "诊断" - "PLC 诊断(P)"

PLC诊断



2: 通过 PLC 诊断界面,可依次查看出错故障码,出错程序步。

3: 根据故障码, 查看下页的 "LK2N/ZK2N 系列故障码列表"处理错误。

大桥地流

LK2	N/ZK2N 勇	系列故 [障码列表	
	类别	故障码	出错内容	备注
PLO) 硬件出错	6101	掉电数据检验出错	联系厂家
M80	61 (D8061)	6105	监视器动作(内部看门狗动作)	加大 D8000 的设定值或检查程序
j j	运行停止	6106	逻辑错误	检查程序
		6206	参数检验出错	A L
		6209	扩展模块个数超出	XX
		6210	CAN 初始化出错	4.
CAN :	扩展模式出	6211	接收扩展的地址不正确	>'
	错	6212	接收的数据被干扰	
M80	62 (D8062)	6213	扩展返回错误标志	
į	运行继续	6214	接收超时标志	重新 D8196、D8197 数值
QL I		6215	接收非法从机地址	X.KV
3,		6216	接收从机扩展功能与主机配置不一致	
		6217	从机地址设置重复	7.5
		6306	接收数据超时	检测通讯线路或 D8129 的设置
		6308	D8120 数据位或检验位选择出错	7 位数据不能选择无检验
		6309	D8120 检验选择出错	检验选择数值出错
		6322	D8120 没有开通 RS 指令	请正确设置 D8120 再使用 RS 指令
		6330	D8120 参数设置出错	重新计算 D8120 数值
		6331	MODBUS-RTU 主站使用不支持功能码	重新设置 FROM 与 TO 的功能码
		6332	D8120 没有开通 MODBUS-RTU 主站	设置正确 D8120 再使用 FROM 与 TO 指令
4		6333	FROM/TO 接收从站数据检验出错	检验主从站的通讯参数是否一致或干扰
<u>ارک</u>	·- /a.s. 11 	6334	FROM/TO 接收从站站号与功能码不一致	
	85/CAN 共享 莫式出错	6335	FROM 的从站地址出错	FROM 的从站地址不能为 0
	63 (D8063)	6336	FROM/TO 指令的读/写数据长度出错	读/写长度大于 0 而小于等于 64
	运行继续	6345	RS485 的 DMA 发送出错标志	^
		6346	RS485 的 DMA 接收出错标志	
		6361	CAN 初始化不成功	aV
		6362	CAN 位填充错	100
		6363	CAN 格式(From)错	
		6364	CAN 确认(ACK)错	主机没有与从机联网
		6365	CAN 隐性位错	
		6366	CAN 显性位错	112
		6367	CAN 的 CRC 错	- Re-
7		6368	CAN 接收数据不完整	加强通讯线抗干扰能力
7		6369	CAN 主机读取的 ID 与返回 ID 不一致	加强通讯线抗干扰能力
		6370	CAN 接收数据长度出错	各站的 D8152 是否一致


A T 1 1	duvon zvonz ble		400	4 3	×.
领打	空LK2N、 ZK2N系列F	LC使用访	元		X ENTY
	类别	故障码	出错内容	备注	
	RS485/CAN 共享	6371	CAN 发送出错	1117-5	1
KID.	模式出错	6372	CAN 接收出错	检查波特率设置是否一致	1
	M8063 (D8063)	6373	CAN 主机地址有重复		1
	运行继续	6374	CAN 从机地址有重复		1
)	参数出错 M8064(D8064)	6401	程序和数检验出错	1、程序恶意修改或下载未完成; 2、CPU 内部程序 FLASH 损坏。	
	运行停止	6409	10 功能参数和数检验出错	内部 FLASH 损坏。	1
		6504	Px 或 Ix 或高速计数器标号重复	4	1
	语法错误	6505	元件范围超出	>	1
	M8065 (D8065)	6506	使用未支持的指令		
	运行停止	6507	使用标号不正确(使用了 P63)		T
1		6510	MC 的编号大小错误	180	1
		6603	使用 MPS 超出 12 次以上		1
X			1、STL 连续使用次数在 9 次以上		1
		6605	2、在没有使用 STL 出现 RET	- EX	
		6606	1、主程序中有 I(中断)IRET SRET 2、程序中无 IRET SRET		
		6609	同时使用了 FROM/TO 与 RS 指令	1/2/1	1
	回路错误	6614	少了 MPS //		
	M8066 (D8066)	6615	少了 MPP	TY TY	1 LEXX
	运行停止	6619	FOR [*] NEXT 中有 I、MC、MCR、IRET、STL、RST		ZiZ.
		6623	无 MC 指令	É	
		6625	1、STL Sx 连续使用次数在 9 次以上 2、STL Sx, Sx 范围大于 S899	HALL	
		6626	STL 中有 MC、MCR、SRET、I(中断)、IRET	41/3	1
Marie .		6627	STL 后没有 RET 指令	1	1
75		6630	CALL SRET 关系不正确		1
		6701	CALL、CJ 没有没有对象		1
			指令元件地址或元件的数值范围超出	例: DIV 运算时,第二个参数不能为 0	1
	运算错误		SFWR(P)指令参数 1 与参数 2 相同	55	1 ha
	四月相以 M8067(D8067)	6711	模拟量 AD 输入量程设置出错	>	1 7
	运行继续	6712	模拟量 DA 输出量程或数据设置出错	上量程必须大于下量程,数据需在量程范围内	1
		6713	/5/	接入热电偶或热电偶接口正负极短接	1
			NTC 开路	ST. VIII GII VENIN GIIFIX H IL YATIX I	7
TO THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	_
			18	E	
		(10)		**************************************	4

LK2N/ZK2N 系列高速输入说明

- C251 C252 C254 (AB 相)最高响应频率: 60KHz;
- C253 C255 (AB 相) 最高响应频率: 60KHz;
- C235 C241 C244 C238 (单相) 最高响应频率: 60KHz;
- 4. 其它高速计数器最高响应频率: 10KHz;
- AB 相的高速计数器可以设置 2 倍频与 4 倍频(设置仅在 OUT 驱动本周期内有效):

根排析的推荐

- (1) M8196-ON 时, C251 C252 C254 计数脉冲 2 倍频;
- (2) M8197-ON 时, C253 C255 计数脉冲 2 倍频;
- (3) M8198-ON 时, C251 C252 C254 计数脉冲 4 倍频;
- (4) M8199-ON 时, C253 C255 计数脉冲 4 倍频;
- 例:假如你使用一个 AB 相的编码器,它转一圈是 1000 个脉冲输入,如果没有设置 倍频, 那调整计数器计数 1000, 如果设置 2 倍频, 那转一圈计数器计数 2000; 如果设置 4 倍频, 那转一圈计数器计数 4000;



输入X000-X007如下表对应各高速计数器编号,输入X000-X007不可重复由高速计数器使用,在高速输入点不作为高速计数器脉冲输入端时,可用于一般输入。

中断		单相单计数输入									
输入	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C245
X000	U/D						U/D			U/D	
X001		U/D					R			R	
X002			U/D					U/D			U/D
X003				U/D				R			R
X004					U/D				U/D		
X005						U/D			R		
X006										S	
X007											S

中断		单	相双计数输	ì入		双相双计数输入										
输入	C246	C247	C248	C249	C250	C251	C252	C253	C254	C255						
X000	U	U		U		Α	Α		Α							
X001	D	D		D		В	В		В							
X002		R		R			R		R							
X003			U		U			Α		A						
X004			D		D			В		В						
X005			R		R			R		R						
X006				S					S							
X007					S					S						


U. 增计数输入 D: 减计数输入 A: A 相输入 B: B 相输入 R: 复位输入 S: 开始计数输入



输入 X000-X007 不可重复使用,例如: 一旦使用 C251, 那么 X000、X001 被占用,因此 C235、C236、C244、C247、C249、C252、C254 以及中断输入指针 I00、I01 以及相应输入的 SPD 指令不能重复使用。

脉冲捕捉功能说明。

- 1. 支持 X0-X5 的脉冲捕捉功能,对应: X0-M8170, X1-M8171, X2-M8172, X3-M8173, X4-M8174, X5-M8175;
- 2. 使用脉冲捕捉功能, 需要先使用 EI 指令。



LK2N/ZK2N 系列高速输出说明

Y0、Y1 最高输出频率 200KHz, Y2、Y3 最高输出频率 100KHz, 可同时输出; Y0、Y1 支持增强型 PWM 指令, Y2、Y3 支持原装 PWM 指令; 支持 DRVA、DRVI、PLSV、ZRN 支持;

特殊寄存器与继电器说明

Y0	Y1	Y2	Y3	备注
M8145	M8146	M8155	M8156	
M8147	M8148	M8157	M8158	
D8140	D8142	D8154	D8156	32 位
Y0、Y1 合	计: D8136	Y2、Y3 合	32 位	
D8 ²	145	D81	59	
D8	146	D81	60	32 位
D8	148	D81	62	XXX
	M8145 M8147 D8140 Y0、Y1 合 D81	M8145 M8146 M8147 M8148 D8140 D8142	M8145 M8146 M8155 M8147 M8148 M8157 D8140 D8142 D8154 Y0、Y1 合计: D8136 Y2、Y3 合 D8145 D81 D8146 D81	M8145M8146M8155M8156M8147M8148M8157M8158D8140D8142D8154D8156Y0、Y1合计: D8136Y2、Y3合计: D8166D8145D8159D8146D8160



如果 Y0、Y1 定位指令需要发大于 100KHz 的脉冲, 需先修改 D8146 为 200000;

增强 PWM 使用说明

仅Y0、Y1口为增强型PWM指令;





- 1. S1: PWM 输出频率, 最高 200KHz, 频率越高占空比误差越大;
- 2. S2: PWM 输出占空比, 0-1000 对应 0%-100. 0%, 超出范围报 6706 故障码;
- 3. D: PWM 输出指定通道号, Y0 或 Y1, 指定 Y2、Y3 时为原装 PMW 用法;

DRVA、DRVI、PLSV、ZRN 使用说明

欲在 LK2N/ZK2N 系列中使用 DRVA、DRVI、PLSV、ZRN 指令,仅需将程序类型切换为 FX1N 或 FX3U,在编写好相应指令程序后,切换为 FX2N 即可;

ZRN 指令清零信号输出对应关系: Y0-Y4, Y1-Y5, Y2-Y6, Y3-Y7;

LK2N/ZK2N 系列模拟量输入说明

模拟量输入指令 RD3A



- 1. M1: 指定模拟量输入通道号,如超出 PLC 最大通道号,报 6711 故障码;
- 2. M2:模拟量输入量程上下限寄存器, M2 为上量程, M2+1 为下量程, 仅可指定 D 寄存器, 指定其他数据报 6711 故障码;
- 3. S: 指定 AD 口采集的数据;

示例说明

示例程序原理,当 MO 接通时,采集 ADO 口模拟量数据存放到 D10 中,具体电压或电流值显示的数据由上量程寄存器 D0 和下量程寄存器 D1 决定;

如:

- (1) D0=1000, D1=0, AD0 输入范围 0-10V, 当输入 5V 时, D10 数据为 500;
- (2) DO=0, D1=0, ADO 输入范围 O-20mA, 当输入 5mA 时, D10 数据为 1024;
- (3) D0=1000, D1=-1000, AD0 输入范围 0-10V, 当输入 6V 时, D10 数据为 200;



上下量程都为 0 时, AD 数据范围为 0-4095;

当上量程设置数据小于等于下量程设置数据(不同时为 0)时报 6711 故障码;

LK2N/ZK2N 系列模拟量输出说明

模拟量输出指令 WR3A



- 1. M1: 指定模拟量输出通道号,如超出 PLC 最大通道号,报 6712 故障码;
- 2. M2:模拟量输出量程上下限寄存器, M2 为上量程, M2+1 为下量程, 仅可指定 D 寄存器, 指定其他数据报 6712 故障码;
- 3. S: 指定 DA 口输出的数据;

示例说明

示例程序原理,当 MO 接通时,DAO 口输出D10 中数据对应的电压或电流值,具体数据输出的电压或电流值由上量程寄存器D0 和下量程寄存器D1 决定;

如:

- (1) D0=1000, D1=0, DA0 输出范围 0-10V, 当需要输出 5V 时, D10 数据为 500;
- (2) D0=0, D1=0, DA0 输出范围 0-20mA, 当需要输出 5mA 时, D10 数据为 1024;
- (3) D0=1000, D1=-1000, DA0 输出范围 0-10V, 当需要输出 6V 时, D10 数据为 200;



上下量程都为0时,DA数据范围为0-4095;

上量程设置数据小于等于下量程设置数据(不同时为 0)时报 6712 故障码;

DA 输出设定值不在 DO 和 D1 设置范围内时,报 6712 故障码;

LK2N/ZK2N 系列温度采集说明

NTC10K/NTC50K 温度采集说明

AD 口可更改为 NTC10K/NTC50K(B 值 3950K)热电阻温度采集口,NTC10K/NTC50K 切换由 D8009 具体 bit 位决定,NTC10K 采集温度范围-40°C-150°C,NTC50K 采集温度范围-40°C-210°C;

		D8009											
bit 位	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7	bit8	bit9			
AD □	AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD5	AD6	AD7	AD8	AD9			
NTC10K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
NTC50K	1 %	5 1	1	1	1	1,3	X1	1	1	1			



与模拟量输入共用 RD3A 指令

- 1. M1: 指定温度输入通道号,如超出 PLC 最大通道号,报 6711 故障码;
- 2. M2: 温度输入量程上下限寄存器, M2 为上量程, M2+1 为下量程, 仅可指定 D 寄存器, 指定其他数据报 6711 故障码, 数据值不可更改, 上下量程数据值需要同时为 0, 设置其他数据值, 温度数据不准;
- 3. S: 指定温度输入口温度数据;

示例说明

示例程序原理, 当 MO 接通时, 采集 ADO 口温度数据存放到 D10 中; 如:

- (1) DO=0, D1=0, ADO 为 NTC10K 检测, 温度为 98.5°C时, D10 数据为 985;
- (2) D0=0, D1=0, AD0 为 NTC10K 检测, 温度为-23.8°C时, D10 数据为-238;
- (3) D0=0, D1=0, AD0 为 NTC50K 检测, 温度为 203.4°C时, D10 数据为 2034;



上下量程必须同时为 0, 否则温度数据不准;

温度采集口采集到的数据取一个小数点即为实际温度,如:数据 1234,则温度为 123.4°C:

热电偶温度采集说明

D8090	采样滤波次数(0-22, 默认 0)	D8091	热电偶类型(K-0、E-1、J-2)
D8093	热电偶冷端温度		184
D8094	TCO 口温度	D8095	TC1 口温度
M8115	ADS1118 开路故障(不能自动复位)	(=)X	7

- D8090 是采样滤波次数, 0-2 不开启滤波;
- 2. D8091 是测量热电偶的类型: 0表示 K型热电偶、1表示 E型热电偶、2表示 J型热电偶:
- 3. D8093-D8095 的温度单位 0.1°C (如数据是 1296 表示 129.6°C)
- 4. TCO 或 TC1 口没有接热电偶,报 6713 故障码,如确认不接探头可以选择短接 采集口+¬端;


LK2N/ZK2N 系列称重采集说明

称重接口说明

- 1. 支持四线制接口: 电源正 E+ , 电源负 E-, 信号正 S+ , 信号负 S-, ;
- 2. 激励电压 5V;
- 3. 信号电压范围-20mV~+20mV;
- 4. 采集数据频率 10HZ;

M8112	启动称重采集功能	M8114	称重采集出错,手动复位
D8114	滤波次数(3-32, 默认 12)	D8112	称重传感器原始数据, 32 位

以上特殊继电器,特殊寄存器均为掉电保持型



示例说明

示例程序原理, 当 M8112 接通时, 称重采集口开始采集称重传感器原始数据, 并传送至 D0 寄存器中, D0 为 32 位寄存器, 当称重采集口故障时, 采集功能停止;

LK2N/ZK2N 系列 PID 指令说明

PID 指令格式(增量式 PID)



- 1. PID 指令是用来调用 PID 运算程序,;
- 2. 在 PID 运算开始之前, 应使用 MOV 指令将参数(见下表)设定值预先写入对应的数据寄存器中;
- 3. 如果使用有断电保持功能的数据寄存器,不需要重复写入;
- 4. 如果目标操作数[D]有断电保持功能,应使用初始化脉冲 M8002 的常开触点将 其复位。

				/ /5			
			PID 功能选择				
地址		功能	说明				
S 1	设况	定值(SV)	Z.K.				
S 2	反钦	溃值(PV)					
\$3	采样	时间(TS)	设定范围 1~32767(ms),需大于 PLC 程序扫描周期;				
		bit0	0: 正动作; 1: 逆动作;				
					bit1	0:无输入变化量报警; 1:输入变化量报警有效;	
S3+1	功能 模式	bit2	0:无输出变化量报警; 1:输出变化量报警有效,bit2和bit5请勿同时置 0N;	×			
	ACT	bit3	备用,设0;				
		bit4	备用,设0;	1			
		bit5	0:无输出值上下限设定; 1:输出值上下限设定有效:bit2 和 bit5 请勿同时置 0N;				
		bit6~bit15	备用,设0;				
	\$1 \$2 \$3	S1 设; S2 反f S3 采柏 功能 S3+1 模式	S1 设定值 (SV) S2 反馈值 (PV) S3 采样时间 (TS) bit0 bit1 功能	地址 功能 说明 S1 设定值(SV) S2 反馈值(PV) S3 采样时间(TS) 设定范围 1~32767(ms),需大于 PLC 程序扫描周期; 0: 正动作; 1: 逆动作; bit1 0: 无输入变化量报警; 1: 输入变化量报警有效; 0: 无输出变化量报警; 1: 输出变化量报警有效, bit2和bit5请勿同时置 ON; bit3 备用,设0; bit4 备用,设0; bit5 0: 无输出值上下限设定;			

正动作: 反馈值小于设定值越多, 输出值越大, 如通过控制加热丝通断时间实

现加热的系统;

逆动作: 反馈值大于设定值越多, 输出值越大, 如通过控制风扇转速实现降温的系

统;

	XX.			- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
控LK2N、	ZK2N系列PLC使用说	明		
10	X7.			X
NE STATE OF THE ST				
			增量式 PID 说明	
地址	名称	设定范围	说明	
\$3+2	比例增益 Kp	0~32767 (%)	连续两次反馈值的差值*比例增益=输出值中比例部分	
\$3+3	积分增益 Ki	0~32767 (%)	反馈值与设定值实时差值*积分增益=输出值中积分部分	
\$3+4	微分增益 Kd	0~32767 (%)	反馈值的变化预判值*微分增益=输出值中微分部分	1
\$3+(5	*	Th do		1
~11)			3运算使用−请勿在程序中使用	
00.40	输入变化量(增侧)	2 007/7	***	
S3+12	报警设定值	0~32767		
	输入变化量(减侧)		<act>的 bit1=1 时有效</act>	
S3+13	报警设定值	0~32767		177
22.44	输出变化量(增侧)	0~32767	<act>的 bit2=0, bit5=1 时有效</act>	4
S3+14	报警设定值	-32768~32767	〈ACT〉的 bit2=1, bit5=0 时有效	1
S3+15	输出变化量(减侧)	0~32767	<act>的 bit2=0, bit5=1 时有效</act>	
33+13	报警设定值	-32768~32767	<act>的 bit2=1, bit5=0 时有效</act>	
			bit0 输入变化量(增侧)溢出	
			bit1 输入变化量(减侧)溢出	
S3+16	报警输出		Bit2 输出变化量(增侧)溢出] ×
	186		Bit3 输出变化量(减侧)溢出	X4"
	XXX		<act>的 bit1=1 或 bit2=1 时有效</act>	*XXX
S3+(17	7	内部		447
~28)	<u> </u>		25FR/11 7137F1213 1 1210	(E))-

PID 指令可以同时多次使用,但每条 PID 指令占用的 D 寄存器不可重复使用

PID 参数的设定(增量式 PID)

- 1. PID 指令有 4 个主要的参数需要设定: TS, Kp, Ki, Kd;
- 2. 越小的 TS 越能及时反映反馈值的变化,但是 TS 太小会增加 PLC 的运算工作量,并 且如果两次反馈值几乎没用什么变化, PID 的输出值也不会有什么变化; TS 需要根 据实际项目选取一个合适的值。
- 3. P(比例)、I(积分)、D(微分)这三种控制模式的作用:
 - (1) 比例部分与连续两次反馈值的差值有关,只要有差值产生,比例部分就能及时 地产生与差值成正比的调节作用,具有调节及时的特点。
 - (2) 积分部分的作用与当前设定值与反馈值差值的大小有关系,只要差值不为零, 输出值就会因积分作用而不断输出,一直要到差值消失,积分部分才不再输出。
 - (3) 微分部分是根据设定值与反馈值差值变化的速度,提前给出较大的调节作用。 微分部分反映了系统变化的趋势。


LK2N/ZK2N 系列 RS485 通讯口说明

功能说明

- 1. RS485 通讯口默认编程口协议,通讯参数: 9600, 7, E, 1。
- 2. 可改变 D8120 的值选择 MODBUS-RTU 主/从协议, RS 自由口协议, 并选择相应的通讯参数。(PLC 停止运行时, 切换为编程口协议)
- 3. 故障检测详见"故障码列表"。

D8120 参数设置

		72/ .				-X						
bit 位	功能					内容						
טונ ק <u>ש</u>	力 用 日		0-	0FF					1-0N			
bit0	数据长		7	位		XZX			8 位			
					bit	2 bit1						
bit1	大畑州				(0	0) -	-无校	验 N	one			5
bit2	奇偶性				(0	1) -	-奇校	验 0	dd		J.KO	
				10/5	(1	1) -	-偶校	验 E	ven		XY	\Box
bit3	停止位		1	位					2位,	^K	<u> </u>	
		bit7	bit6	bit5	bit4		bit7	bit6	bit5	bit	4	
bit4		(0)	0	1	1) 300		(1	0	0	0)	9600	
bit5	ንተ∙#± ፡ዾ ፣	117 (0	1	0	0) 600		(1	0	0	1)	19200	
bit6	波特率	(0	1	0	1) 1200	0	(1	0	1	0)	38400	\Box
bit7		(0	1	1	0) 2400	0	(1	0	1	1)	57600	
		(0	1	1	1) 4800	0	(1	1	0	0)	115200	
bit8	禁用					设置为()					
bit9	禁用				7-7	设置为()					2
				N.	bit12	bit11	bi	t10			~ H	
bit10			1		(0	0	()) -纟	扁程口	协议	10/5	
bit11	协议选择		XX4		(0	0	1) -R	S自由	口协	议	
bit12		4	.X.		(0	1	C) -M	ODBUS-	-RTU	从站协议	
		ZXZ			(0	1	1) -M	ODBUS-	-RTU	主站协议	
bit13	禁用	E),				设置为(117				
bit14	禁用	>				设置为(18	/				
bit15	禁用					设置为(
	1//3/3											





- 2. 选择编程口协议时,数据长7位、停止位1位、奇偶性偶校验为固定参数不可设置,波特率可设9600、19200。
- 3. 选择 MODBUS-RTU 协议,数据长、停止位、奇偶性、波特率可设置。
- 4. 选择 RS 自由口协议,数据长、停止位、奇偶性、波特率、起始符、结束符可设置。

		43	(=X
领	ī控LK2N、ZK2N系列PLC使用说明		Z-Z
	XX,		E STATE
			X
	MODBUS-RTU 协议特殊继电器和	安左婴	Hell)
	MODDO2-KIO 阶及行流处电路和	可行的	3
11/25	主站	备注	1
	M8121 主站数据发送中	只读	
	M8122 主站接收从站数据检验出错	只读	
	M8123 主站接收完成标志	只读	
	M8124 主站发送广播标志	只读	į į
	M8129 通讯超时标志	XX.**	
	D8120 RS485 通讯口通讯参数与功能	E ~~	
	D8122 读写指令发送间隔	1=1ms, 默认 20ms, 两次通讯的时间间隔	
	D8123 通讯超时的站号	EZZ-	117
	D8124 实时接收时间	1=10ms	-
N	D8126 最大接收时间	1=10ms	
KIN	D8129 接收超时设置	1=10ms,默认 50=500ms,从发送完成到接收完成时间	
×4-	从站	备注	
1/2×3	D8120 RS485 通讯口通讯参数与功能	E A	
	D8121 从站地址	范围: 1~255	
,	D8126 响应延时	1=1ms, 默认 5ms	1//
	186	10/25	X
	MODDIO DELL'ESTE / II SELLEN TELEMENT	LASTI	4=X^
	MODBUS-RTU 主站/从站协议支持的功 1. 读位功能码 : 1,	ル形的 2。	
	~ K.		
1	3. 读寄存器功能码 : 3,	4.	
*	4. 写寄存器功能码 : 6。	· River and the second	
	5. 写多位寄存器功能码: 16	5 (H10) .	STATE OF THE PARTY
	, ×4		
7	, -1, ') '		

MODBUS-RTU 主站/从站协议支持的功能码

读位功能码 : 1, 2. 写位功能码 读寄存器功能码 与寄存器功能码 : 6。 写多位寄存器功能码 : 16(H10)。 写寄存器功能码

XX KING IV

大桥扩大

MODBUS-RTU 主站协议使用说明

主站读取从站数据使用说明



示例程序解读: 当 MO 接通,将 1 号从站寄存器地址 0 的数据传送至 DO。


M1: 低 8 位表示从站地址, 高 8 位表示功能码; 如 H301, 表示功能码 3 (读寄存器), 从站地址 1; 如果高 8 位为 0, 那么默认功能码 3。

M2: 从站软元件地址。

D*: 保存从站数据寄存器。

N: 读取数据长度(1-64)。

主站写入从站数据使用说明



示例程序解读: 当 MO 接通,将 DO 的数据传送至 1 号从站寄存器地址 0。

M1: 低 8 位表示从站地址(为 0 时,表示广播模式,向所有从站写入数据),高 8 位表示功能码;如 H601,表示功能码 6(写寄存器),从站地址 1;如果高 8 位为 0,那么默认功能码 6。

M2: 从站软元件地址。

D*: 写入从站数据寄存器。

n: 5入数据长度; 当使用功能码 5(写位)与 6(写寄存器)时,长度无论设什么数都按 1 操作,使用 H10(K16)写多位寄存器时,数据长度(1–64)。

特别说明

- 1. FROM/TO 指令可以在程序中多次使用,当多个指令同时执行时,系统将依次进行通讯;如果通讯超时,M8129 置 ON 将报 6306 故障码并退出本次通讯并在 D8122 寄存器记录超时的站号,并进行下一个通讯指令的执行。
- 2. FROM/TO 指令不能与 RS 指令在程序中同时使用, 否则报 6609 故障码。
- 3. FROM/TO 指令的数据长度最大值: 位(1-64), 寄存器(1-64)。
- 主站通讯参数与从站的通讯参数需要设置一致才可以通讯,如数据长、奇偶性、停止位、速率。
- 5. 当使用功能吗 5 (写位)时,写入 0表示 0FF,写入非 0数据表示 0N。
- 6. 通讯超时时间 D8129 默认 500ms,调试时可将 D8129 设置稍微大,当通讯正常后, 监控 D8124 数值,取 D8124 数值加 3 再写入 D8129 中。(仅供参考)

MODBUS-RTU 从站协议软元件地址

		YA (A)				1/3)		
领技	空LK2N、ZK2N到	系列PLC使用:	说明						HANTINE
	MODBUS-RT	U 从站协议	〈软元件地	址	AIV.				
					 件				
11/5	位元件	地址	 位元件	地址	————— 位元件	地址	 位元件	地址	
,	ХО	0	X40	32	Y0	300	Y40	332	
	X1	1	X41	33	Y1	301	Y41	333	
>	X2	2	X42	34	Y2	302	Y42	334	
	Х3	3	X43	35	Y3	303	Y43	335	
	X4	///4_	X44	36	Y4	304	Y44	336	
	X5	5	X45	37	Y5	305	Y45	337	<u> </u>
	Х6	6	X46	38	Y6	306	Y46	338	
	X7	7	X47	39	Y7	307	Y47	339	117
EXIA KINE	X10	8	X50	40	Y10	308	Y50	340	St.
R	X11	9	X51	41	Y11	309	Y51	341	
X	X12	10	X52	42	Y12	310	Y52	342	
XX	X13	11	X53	43	Y13	311	Y53	343	
έχ,	X14	12	X54	44	Y14	312	Y54	344	
	X15	13	X55	45	Y15	313	Y55	345	
	X16	14	X56	46	Y16	314	Y56	346	,
	X17	15	X57	47	Y17	315	Y57	347	×4
	X20	16	X60	48	Y20	316	Y60	348	XXXX
	X21	17	X61	49	Y21	317	Y61	349	
	X22	18	X62	50	Y22	318	Y62	350	E
期37	X23	19	X63	51	Y23	319	Y63	351	
X	X24	20	X64	52	Y24	320	Y64	352	
	X25	21	X65	53	Y25	321	Y65	353	
1117-5	X26	22	X66	54	Y26	322	Y66	354	
1	X27	23	X67	55	Y27	323	Y67	355	
	Х30	24	X70	56	Y30	324	Y70	356	
	X31	25	X71	57	Y31	325	Y71	357	
	X32	26	X72	58	Y32	326	Y72	358	1672
	Х33	27	Х73	59	Y33	327	Y73	359	1
	X34	28	X74	60	Y34	328	Y74	360	
	X35	29	X75	61	Y35	329	Y75	361	
	Х36	30	Х76	62	Y36	330	Y76	362	Y .
	Х37	31	X77	63	Y37	331	Y77	363	
A IV	位元	.件	地址	t l	位元	件	地址	止	
X	S0-S9	999	1000-	1999	C0-C	255	3000-	3255	
A SELV	T0-T2	255	2000-2	2255	MO-M3	3071	4000-	7071	
) "				31			8/		

领控	ELK2N、ZK2N系列PLC使用	用说明					
		字元	字元件				
le.	字元件	地址	字元件	地址	5		
Min-	D0-D5999	0-5999	T0-T255	8000-8255			
7/5	CO-C255	8300-8555					

300-8. THE WAY TO SEE THE PARTY OF THE THE THE PARTY OF T 根据 11/3 KA KING IVA 1821 32

LK2N/ZK2N 系列 CAN 通讯口说明

功能说明

CAN 通讯口可提供两种工作方式

- 寄存器共享模式,类似 N: N 网络。
- 2. 扩展模式,可接专用数字量、模拟量、温度、称重等扩展模块。

寄存器共享模式说明

- 1. 寄存器共享模式下可设置 1 个主机, 最多 32 个从机(设置范围 1-32), 每个站最 多共享32个寄存器(设置范围1-32)。
- 2. 主机或从机可对本机共享的寄存器进行读/写操作,对其他站共享的寄存器可以进行 读操作。(每个机共享寄存器地址范围,见后文表格说明)
- 3. 寄存器共享模式下 CAN 功能的通讯波特率可以设置: 20K、50K、80K、100K、125K、 200K、250K、400K、500K、600K、800K、1000K(如果设置不支持的波特率,那自动 默认为 250K)。
- 4. 主机与从机地址不可重复, 否则报 6373 与 6374 故障码。

CAN 通讯速度与距离(仅供参考)

波特率	距离m	最小线径 mm²	最大从机数				
50Kbps	500	0. 7	32				
100Kbps	250	0. 5	32				
125Kbps	150	0. 5	32				
250Kbps	80	0.3	32				
500Kbps	40	0.3	32	XX			
1000Kbps	15	0.3	18	L=XXT			
**主机与距离最远的从机请接上 120R 终端匹配电阻。							
	XXXX		1				

^{**}主机与距离最远的从机请接上 120R 终端匹配电阻。

特殊继电器与寄存器说明

	7/2	L=X
ZK2N系列PLC使用说明		XIZ.
XIX.		FILL
电器与寄存器说明		
主站	备注	
CAN 允许工作	XXX	
通讯超时标志	出现通讯不上或超时标志,该标志 ON 后,需要在程序里手动 OFF	
通讯超时时间	1=1ms,默认 50ms	
地址设置	0 表示主机	
从机个数	1-32; 默认 8	26
共享寄存器个数	1-32; 默认 8	4
通讯波特率	20K-1000K; 默认 250K	
通讯不上的从机	1–16	
通讯不上的从机	17–32	
通讯不上的从机汇总	1–16	117
通讯不上的从机汇总	17–32	7
与从机通讯成功一次最大时间	1=1ms	
	CAN 允许工作 通讯超时标志 通讯超时时间 地址设置 从机个数 共享寄存器个数 通讯波特率 通讯不上的从机 通讯不上的从机 通讯不上的从机	电器与寄存器说明 查注 CAN 允许工作 出现通讯不上或超时标志,该标志 ON 后,需要在程序里手动 OFF 通讯超时时间 1=1ms, 默认 50ms 地址设置 0表示主机 从机个数 1-32; 默认 8 共享寄存器个数 1-32; 默认 8 通讯波特率 20K-1000K; 默认 250K 通讯不上的从机 1-16 通讯不上的从机汇总 1-16 通讯不上的从机汇总 1-16 通讯不上的从机汇总 17-32

	D8198	进 讯个上的从机汇总	1-16	4
<u> </u>	D8199	通讯不上的从机汇总	17–32	3
	D8200	与从机通讯成功一次最大时间	1=1ms	
			72	
**		从站	备注	
×XX,	M8150	CAN 允许工作	F(0.7)	
14	M8149	通讯超时标志	出现通讯不上或超时标志,该标志 ON 后,需要在程序里手动 OFF	
n T	D8149	通讯超时时间	1=1ms,默认 50ms	
	D8150	地址设置	设置范围 1-32	
	D8152	共享寄存器个数	1-32; 默认 8	
	D8153	通讯波特率	20K-1000K; 默认 250K	╛
	D8196	通讯不上的从机	1-16]
1	D8197	通讯不上的从机	17–32	4
	D8198	通讯不上的从机汇总	1-16	
	D8199	通讯不上的从机汇总	17–32	
1915	D8200	与主机通讯成功一次最大时间	1=1ms	

说明

- D8196、D8197 通讯不上的从机标志每 500ms 自动复位一次。
- D8198、D8199 通讯不上的从机汇总,上电以后通讯不上过的从机,PLC 运行中 不自动复位。
 - CAN 通讯口的相关寄存器参数,设置后需要断电再送电新的参数才会生效。 3.
 - 主从机的通讯超时设置,从机的 D8149 建议比主机的 D8149 大 10ms 为宜。 4.
 - 主/从机的共享寄存器个数 D8152 需保证设置一样。

D8196、D8197与D8198、D8199说明

1		b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13	b14	b15
I	D8196	4 ±n	o +⊓	o +π	4 ±n	c +n	/ ±n	7 ±0	o +n	0 +n	40 ±0	4.4. + 0	40 ±0	4 O ±0	4 A +N	4.F. +N	1 / ±0
	D8198	1 机	∠ 1/1 L	3 જી	4 1/VL	⊃ ∤)l	O NL	7-17L	8 ለነ	ሃለ	10 1/1		1∠ ለሃし	13 1/1	14 ለህ	15 M	16 机
	D8197	47 + ∏	40 + ∏	10 ±0	20 ±1	24 40	22 t u	22 ±1	24 + ⊓	oc +⊓	2/ + 0	ο 7 + π	20 +0	20 HT	20 1 0	04 ±⊓	22 1 0
	D8199	17 ት/し	18 ለ)[19 ለ)[20 机	21 1 7)L	22 የ) [23 NL	24 ለነ	25 M	20 N	27 Mi	28 M	29 ML	30 M	31 M	32 机

说明



- 1. 以上寄存器对应位为1时,表示该位对应的从机通讯不上或通讯出错。
- 2. D8198、D8199 是主机上电后, 曾经通讯不上的从机汇总, 主机断电后复位。

主/从机共享寄存器(D8150)列表

						. 6 1 /		
	D8150	起始	结束	说明	D8150	起始	结束	说明
	0	D1000-D1031 主机共享寄存		主机共享寄存器	17	D1544	−D1575	17 号从机共享寄存器
1	1	D1032-	D1063	1 号从机共享寄存器	18	D1576	-D1607	18 号从机共享寄存器
1	2	D1064-	D1095	2 号从机共享寄存器	19	D1608	-D1639	19 号从机共享寄存器
	3	D1096-	D1127	3 号从机共享寄存器	20	D1640	-D1671	20 号从机共享寄存器
	4	D1128-	D1159	4 号从机共享寄存器	21	D1672	-D1703	21 号从机共享寄存器
	5	D1160-	D1191	5 号从机共享寄存器	22	D1704	-D1735	22 号从机共享寄存器
	6	D1192-	D1223	6 号从机共享寄存器	23	D1736	−D1767	23 号从机共享寄存器
	7	D1224	D1255	7 号从机共享寄存器	24	D1768	-D1799	24 号从机共享寄存器
	8	D1256-	D1287	8 号从机共享寄存器	25	D1800	-D1831	25 号从机共享寄存器
	9	D1288-	D1319	9 号从机共享寄存器	26	D1832	-D1863	26 号从机共享寄存器
	10	D1320-	D1351	10 号从机共享寄存器	27	D1864	−D1895	27 号从机共享寄存器
4	11	D1352-	D1383	11 号从机共享寄存器	28	D1896	−D1927	28 号从机共享寄存器
	12	D1384-	D1415	12 号从机共享寄存器	29	D1928	−D1959	29 号从机共享寄存器
	13	D1416-	D1447	13 号从机共享寄存器	30	D1960	-D1991	30 号从机共享寄存器
	14	D1448-	D1479	14 号从机共享寄存器	31	D1992	-D2023	31 号从机共享寄存器
	15	D1480-	D1511	15 号从机共享寄存器	32	D2024	-D2055	32 号从机共享寄存器
	16	D1512-	D1543	16 号从机共享寄存器				
ľ								/ -

说明



- 1. 所有机共享寄存器起始地址固定, 结束地址由 D8152 决定。
- 2. 所有机都可对本机共享的寄存器进行读/写操作。对其他机只能进行读操作。 即每个机在网络中 可写寄存器最多 1*32=32 个;

可读寄存器最多(1+32)*32=1056个。

扩展模式说明

- 1. PLC 主机选择扩展模式,最多可接 15 个扩展模块,具体模块号的模块类 型功能固定,如1号模块为 E8X8Y 模块,如果接为 E16Y 模块则无法通讯。 (具体模块号对应的模块类型见后文表格)
- 2. 扩展模式下, 主机无需任何初始化程序, 即插即用。

各模块功能说明

模块号	模块类型	输入地址	输入滤波时间	输出地址	备注
1	数字量扩展 E8X8Y (R/T)	X100-X107	10ms	Y100-Y107	尾标 R-继电器输出型
2	数字量扩展 E8X8Y (R/T)	X110-X117	10ms	Y110-Y117	尾标 T-继电器输出型

模块号	模块类型	输入地址	输入滤波时间	备注
3	数字量扩展 E16X	X120-X127	10ms	
4	数字量扩展 E16X	X130-X137	10ms	

模块号	模块类型	输入地址	备注
5	数字量扩展 E16Y(R/T)	Y120-Y127	尾标 R-继电器输出型
6	数字量扩展 E16Y(R/T)	Y130-Y137	尾标 T-继电器输出型

模块号	模块类型	输入地址	输出地址	备注
7	模拟量扩展 E4AD4DA	D1000-D1003	D1004-D1007	输入、输出: 0-10V 对应数据 0-4095
8	模拟量扩展 E4AD4DA	D1008-D1011	D1012-D1015	输入、输出: 0-10V 对应数据 0-4095
9	模拟量扩展 E4AD4DA	D1016-D1019	D1020-D1023	输入、输出: 0-10V 对应数据 0-4095
10	模拟量扩展 E4AD4DA	D1024-D1027	D1028-D1031	输入、输出:0-10V 对应数据 0-4095

1	模块号	模块类型	输入地址	故障地址	备注
1	11	温度扩展 E6TEMP-PT	D1032-D1037	M1032-M1037	数据精度 0.1℃,如 123表示 12.3℃。
I	12	温度扩展 E6TEMP-PT	D1038-D1043	M1038-M1043	故障地址指示模块掉线、探头未接入等故障。
Ī			XY		

模块号	模块类型	输入地址	故障地址	备注
13	温度扩展 E6TEMP-TC	D1044-D1049	M1044-M1049	K 型热电偶, 数据精度 0.1℃, 如 456 表示 45.6℃。
14	温度扩展 E6TEMP-TC	D1050-D1055	M1050-M1055	故障地址指示模块掉线、探头未接入等故障。

模块号	模块类型	输入地址	故障地址	备注
15	称重扩展 E4WT-H	D1056-D1063	M1056-D1059	每个通道数据为 32 位数据。
			.XIZ.	
		. 1		117
		X	> 71	
		18/3		XA,
		10		XXX,
			36	(F))-