

轮 趣 科 技

乐动雷达(LD19/LD14) 数据读取应用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2022/6/9	第一次发布

网址:www.wheeltec.net

第 1 页 共 10 页



序言

本文档主要简单地介绍如何通过 Python 语言去读取并解析乐动激光雷达发出的数据,再打印到相应的窗口上。



目录

序言					. 2
_,	Windo	ow 1	0 系统	MHEELTEC	. 4
		1.	驱动安装	/ 	4
		2.	查看 Window 下安装的 Python 版本	<u> </u>	6
		3.	打开系统对应的 Python 程序		6
		4.	修改程序配置		6
		5.	查看数据		7
Ξ,	Ubun	tu 系	统	HEELTEL	8
		1.	查看 Ubuntu 系统中安装的 Python 版本.	THE STATE OF THE S	8
		2.	更改设备端口名		8
		3.	为 Python 文件添加可执行权限		9
		4.	修改程序配置		9
		5.	查看数据	<u> </u>	10



一、Window 10 系统

1. 驱动安装

雷达连接上 Window 10 后打开设备管理器,如图 1-1-1,表示没有安装驱动,需要安装驱动。图 1-1-2 已安装驱动会直接显示相应的 COM 串口号,那么不需要再进行安装。



图 1-1 设备管理器查看 CP2102 驱动未安装



图 1-2 设备管理器查看 CP2102 驱动已安装



驱动包中, x64表示64位系统, x86表示32位系统。

SCP210xVCPInstaller_x64.exe

CP210xVCPInstaller_x86.exe

图 1-3 驱动包

双击打开对应系统的安装包,选择下一页。



图 1-4 驱动安装

点击接受协议后,继续下一页。



图 1-5 驱动安装



驱动安装完成。



图 1-6 驱动安装完成

2. 查看 Window 下安装的 Python 版本

Window + R 打开 CMD, 输入: python -V。

C:\Users\wheeltec>python -V Python 3.10.5

图 1-7 查看 Python 版本

3. 打开系统对应的 Python 程序

由于我的 Python 版本为 3. 10. 5, 打开 3. 0 的版本, 这里我使用的编辑器为 PyCharm 。




图 1-8 打开 Python 脚本文件

4. 修改程序配置



在 Window 系统中运行,这里要把第十行进行注释,修改第十一行。根据设备管理器中的串口号进行相应更改,LD19 型号的激光雷达波特率为230400,LD14 型号的激光雷达波特率为115200。

图 1-9 修改代码

5. 查看数据

运行程序之后,在 Pycharm 编辑器下方的运行窗口即,可看到数据的打印输出。

转速(度/秒):	3598	起始角度 (度):	320.37	距离(mm) 光陽 *12个点 :	233 248 233 242 225 248 229 243 231 241 217 237 217 240 225 238 229 233 231 229 232 23	27 232 233 结束角度(度): 329.08 时凋骸(ms): 24095
转連(度/秒):		起始角度(度):				53 232 234 结束角度(度): 339.84 时间戳(ms): 24898
转速(度/秒):		起始角度(度):				26 225 228 结束角度(度): 348.55 时间戳(ms): 24100
转遭(度/秒):		起始角度(度):				20 537 226 结束角度(度): 357.79 时间戳(ms): 24103
转速(度/秒):		起始角度(度):				28 614 225 结束角度(度): 7.24 时凋骸(ms): 24106

转速 (度/秒):	3600	起始角度(度):				7 754 228 结束角度(度): 16.75 时间戳(ms): 24108
转速(度/秒):		起始角度(度):				15 423 225 结束角度(度): 26.13 时凋骸(ms): 24111
转速 (度/秒):		起始角度(度):				27 388 227 结束角度(度): 35.6 时间嵌(ms): 24114
转速(度/秒):		起始角度(度):				21 407 219 结束角度(度): 45.05 討阅歡(ms): 24116
转速(度/秒):		起始角度(度):				23 452 223 结束角度(度): 54.73 时周徽(ms): 24119
转速(度/秒):		起始角度(度):				17 586 218 结束角度(度): 64.23 財阀骸(ms): 24121
转速(度/秒):		起始角度(度):				28 568 218 结束角度(度): 74.85 財凋酸(ms): 24124
转速(度/秒):		起始角度(度):				28 537 219 结束角度(度): 83.43 时凋骸(ms): 24127
转速(度/秒):		起始角度(度):				18 586 216 結束角度(度): 92.9 討词戳(ms): 24129
转速(度/秒):		起始角度(度):				18 498 220 结束角度(度): 102.53 射消骸(ms): 24132

图 1-10 查看数据



二、Ubuntu 系统

1. 查看 Ubuntu 系统中安装的 Python 版本

打开终端输入: python --version

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

passoni@passoni:~$ python --version

Python 2.7.17

passoni@passoni:~$
```

图 2-1 查看 Python 版本

2. 更改设备端口名

打开终端输入: 11 /dev,鼠标滑轮向上寻找,可以查看到设备的端口名,一般为 ttyUSB*,如图 2-2。这里需要对端口名进行修改,否则每次插拔设备之后都需要重新为设备添加权限,并且端口号也会经常发生变化,程序里的端口号也需要进行修改,非常不方便。

```
Crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 6月 1 20:52 ttyS8
Crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 6月 1 20:52 ttyS9
Crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 6月 10 10:39 ttyUSB0
Crw------ 1 root root 10, 60 6月 1 20:52 udmabuf
Crw------ 1 root root 10, 239 6月 1 20:51 uhid
```

图 2-2 未更改设备端口名

下面我们进行别名的更改

① 找到我们提供的雷达软件包中的 wheeltec_udev. sh 文件,并将其拷贝至 ubuntu 的主目录中。

wheeltec_udev.sh	2022/6/10 14:30	SH 源文件	1 KB
		- COMMUNICATION	7531324.0

图 2-3 别名更改文件

② 为此文件添加可执行权限: sudo chmod 777 wheeltec udev.sh



```
passoni@passoni:~$ sudo chmod 777 wheeltec_udev.sh
[sudo] passoni 的密码:
passoni@passoni:~$
```

图 2-4 添加可执行权限

③ 执行该文件: sudo ./wheeltec_udev.sh

```
passoni@passoni:~$ sudo ./wheeltec_udev.sh
passoni@passoni:~$
```

图 2-5 执行文件

④ 重新插拔设备,即可看到更改后的设备名为"wheeltec lidar",如图 2-6 所示:

```
      Crw-rw-rw-
      1 root
      root
      10, 57 6月
      1 20:52 vsock

      lrwxrwxrwx
      1 root
      root
      7 6月
      9 19:43 wheeltec lidar -> ttyUSB0

      crw-rw-rw-
      1 root
      root
      1, 5 6月
      1 20:52 zero
      更改前
```

图 2-6 已更改设备端口名

3. 为 Python 文件添加可执行权限

我的 Ubuntu 上安装的 Python 为 2. 7. 17 版本,因此要运行 2. 7 的版本。将相应版本的 Python 文件拷贝至 Ubuntu 系统中,在该文件目录下打开终端输入: sudo chmod 777 LD19\(LD14\)-Python2. 7. py

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

passoni@passoni:~$ sudo chmod 777 LD19\(LD14\)-Python2.7.py

passoni@passoni:~$
```

图 2-7 添加可执行权限

4. 修改程序配置

在 Ubuntu 系统中运行,这里要把第十一行进行注释,修改第十行。LD19型号的激光雷达波特率为 230400, LD14型号的激光雷达波特率为 115200。如图 2-8 所示:



ser = serial.Serial('/dev/wheeltec_lidar', 115200)
ser = serial.Serial("COM5", 115200, timeout=5)

图 2-8 修改程序

5. 查看数据

在脚本程序所在目录下打开终端输入: ./LD19\(LD14\)-Python2.7.py ,每 一帧数据有 12 组距离和对应的光强数据,距离单位为毫米,雷达的每一圈数据都会用一行*号分隔开。

文件(F 391	F) 编辑 23		查看(V) 搜 404	索(S) 终端(T 233	r) 帮助(425	H) 236	435	233	433	232	结束角度(度): 308.86	时间戳 (ms) :	4865								
转速 439			3309 435		(度) 433	: 309.58 231		(mm) 光强 229	*12个点 405		446 237 453 结束角度(度): 317.59	235 449 时间戳(ms):	235 4867	447		432	229	418	226	432	233
转速 223			3309 225		(度) 234	: 318.32 239		(mm) 光强 239	*12个点 240		405 225 228 结束角度(度): 326.33	223 235 时间戳 (ms):	234 4870	224	241	218	239		241		239
	(度/i		3563 241	起始角度 234		: 327.06 235		(mm) 光强 234			241 226 234 结束角度(度): 338.08		232 4873	240	234	241	234	242			233
	(度/i		3563 227		(度) 220	: 338.83 230		(mm) 光强 229	*12个点 214		239 234 226 结束角度(度): 347.42	233 234 时间戳(ms):	234 4875	238	234	233	233	238		240	233
	(度/		3563 227	起始角度 229		: 348.24 227		(mm) 光强 225			213 229 228 结束角度(度): 357.0	226 220 时间戳(ms):	225 4878	209	228	211			230		229
	(度/		3563 578	起始角度 229				(mm) 光强 226	*12个点 593		500 218 531 结束角度(度): 6.69	223 531 时间戳(ms):	228 4880	547	229	547	229	547		562	227
转速		砂):	3563 686	********** 起始角度 226			距离 717	(mm) 光强 227			609 226 609 结束角度(度): 16.1	225 624 时间戳(ms):	228 4883	624		640		640		655	225
转速 857	(度/i		3563 872		(度) 903		距离 934	(mm) 光强 224		: 226	733 227 764 结束角度(度): 25.65	227 779 时间戳(ms):	227 4886			810	226	810	226	841	225
转速 965			3563 965		(度) 562		距离 562	(mm) 光强 220	*12个点 547		996 234 981 结束角度(度): 35.98	238 996 时间戳(ms):	232 4888	981		981	230	981	234	965	231
转速 547			3563 547		(度) 547		距离 562	(mm) 光强 221		: 221	547 219 547 结束角度(度): 45.35	222 547 时间戳(ms):	221 4891	547		547	219	547	219	547	220
转速 213			3563 224	起始角度 240			距离 562	(mm) 光强 219	*12个点 578		562 218 562 结束角度(度): 55.08	218 258 时间戳(ms):	235 4894	258	242	228					234
转速 593			3563 593		(度) 593		距离 593	(mm) 光强 219		: 218	562 221 578 结束角度(度): 64.52	219 578 时间戳(ms):	219 4896	578	220	578		578	218	578	219
	(度/i		3563 562		(度) 562		距离 562	(mm) 光强 220	*12个点 562	: 220	593 219 593 结束角度(度): 74.83	218 609 时间戳(ms):	222 4899	593	218	593	218	593	217	578	218

图 2-9 杳看数据