## PROJEKT k predmetu Internet vecí

(Mgr. Kvetoslava Mydliarová)

# ESP32 so snímačom BME280 pomocou Arduino IDE (tlak, teplota, vlhkosť)

## **Potrebujeme:**


- Vývojová doska NODE MCU ESP32 Wifi + Bluetooth



- BME280 senzor teploty, tlaku a vlhkosti



- Breadboard - nepájivé pole 400 bodov



 Štartovacie drôty/kábliky 4 ks (10 cm M-M)



- Mikro USB kábel (0,7 m)



#### Opis:

- v projekte je znázornené, ako použiť modul snímača BME280 s ESP32 na čítanie tlaku, teploty, vlhkosti a odhadu nadmorskej výšky pomocou Arduino IDE.
- senzor BME280 využíva komunikačný protokol I2C alebo SPI na výmenu dát s mikrokontrolérom.
- je potrebné pripojiť senzor k ESP32, nainštalovať požadované knižnice

#### Senzorový modul BME280

- Sníma barometrický tlak, teplotu a vlhkosť.
- Keďže tlak sa mení s nadmorskou výškou, môžeme odhadnúť nadmorskú výšku.
- Existuje niekoľko verzií tohto senzorového modulu, ja som použila nasledovný:



- Tento snímač komunikuje pomocou komunikačného protokolu I2C, takže zapojenie je pomerne jednoduché.
- Môžu sa použiť predvolené kolíky ESP32 I2C, ako je uvedené v tabuľke:


BME280	ESP32
Vin	3,3 V
GND	GND
SCL	GPIO 22
SDA	GPIO 21


 Na použitie komunikačného protokolu I2C použijeme nasledujúce kolíky:

BME280	ESP32
SCK (SCL Pin)	GPIO 22
SDI (SDA pin)	GPIO 21

## Schéma ESP32 s BME280 pomocou I2C

- Využijeme I2C komunikáciu so senzorovým modulom BME280. Za týmto účelom pripojíme snímač k ESP32 SDA a SCL kolíky, ako je znázornené v schéme nižšie.





#### Inštalácia knižnice BME280

- Otvoríme svoje Arduino IDE a prejdeme na Nástroje – Spravovať knižnice
- Otvorí sa okno Správca knižníc
- Vo vyhľadávacom poli vyhľadáme "adafruit bme280" a nainštalujeme knižnicu.




### Inštalácia knižnice Adafruit\_Sensor

- Ak chceme používať knižnicu BME280, musíme si nainštalovať aj knižnicu Adafruit Sensor.
- Pri inštalácii knižnice postupujeme nasledovne:
- Otvoríme svoje Arduino IDE a prejdeme na

#### Nástroje – Spravovať knižnice


- Otvorí sa okno Správca knižníc
- Vo vyhľadávacom poli vyhľadáme "AdafruitUnifiedSensor", prejdeme úplne nadol, aby sme našli knižnicu a nainštalujeme ju.



## Čítanie tlaku, teploty a vlhkosti


- na odčítanie spomínaných hodnôt použijeme príklad náčrtu z knižnice
- po inštalácii knižnice BME280 a knižnice Adafruid\_Sensor otvoríme Arduino IDE a prejdeme na:


Súbor – Príklady – Knižnica Adafruit BME280 – test bme280




Po nainštalovaní knižnice BME280 a knižnice Adafruit\_Sensor otvorte Arduino IDE a prejdite na **Súbor** > **Príklady** > **Knižnica Adafruit BME280** > **test bme280**.

```
bme280test | Arduino 1.8.13
                                                                                                                                                                                                                                                         _ I X
 Súbor Editovať Projekt Nástroje Pomoc
  bme280test
 #include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
  #define BME_SCK 13
 #define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
 #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
kdafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
 unsigned long delayTime;
 void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println(F("BME280 test"));
       bool status;
       // default settings
       // (you can also pass in a Wire library object like &Wire2) status = bme.begin();
       if (!status) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
            while (1);
       Serial.println("-- Default Test --");
delayTime = 1000;
       Serial.println();
void loop() {
    printValues();
    delay(delayTime);
}
void printValues() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
       Serial.print("Pressure = ");
       Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
Serial.println(" hPa");
       Serial.print("Approx. Altitude = ");
Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
Serial.println(" m");
       Serial.print("Humidity = ");
Serial.print(bme.readHumidity());
Serial.println(" %");
       Serial.println();
```







#### Kódex

zahrnutie potrebných knižníc Adatafruit\_Sensor
 a Adatafruit\_BME280 na prepojenie so snímačom BME280

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
```

komentujeme riadky, ktoré definujú kolíky SPI

```
/*#include <SPI.h>
#define BME_SCK 18
#define BME_MISO 19
#define BME_MOSI 23
#define BME_CS 5*/
```

SPI	MOSI	MISO	CLK	cs
HSPI	GPIO 13	GPIO 12	GPIO 14	GPIO 15
VSPI	GPIO 23	GPIO 19	GPIO 18	GPIO 5

- nahrajte kód do svojho ESP32 a otvoríme sériový monitor s prenosovou rýchlosťou 9600. Stlačením tlačidla RST na doske spustíme kód.
- namerané hodnoty by sme mali vidieť na sériovom monitore

