
Roger Access Control System

Obudowa metalowa ME-43

Instrukcja obsługi

Wersja produktu: v1.0 Wersja oprogramowania: -Wersja dokumentu: Rev. B

RoHS (€ 👍 IP20




1. Przeznaczenie

Obudowa ME-43 służy do instalacji modułów elektronicznych oraz urządzeń systemu RACS 5 montowanych na szynie DIN i wymagających akumulatora 17Ah. Jest ona wykonana z blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor antracytowy i wyposażona w dwie szyny DIN, łącznik antysabotażowy oraz bezpiecznikowy rozłącznik zasilania. Drzwiczki mocowane na wkręty zabezpieczają przed dostępem do wnętrza obudowy. Opcjonalnie w drzwiczkach można zamontować zamek na kluczyk.

2. Instalacja

- 1. Obudowę należy zamontować w pomieszczeniu zamkniętym spełniającym nominalne wymogi środowiskowe określone w danych technicznych produktu.
- 2. Wszystkie prace instalacyjne oraz serwisowe wewnątrz obudowy należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania sieciowego 230 VAC.
- 3. Zasilanie sieciowe należy wykonać przewodem trójżyłowym z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE.
- 4. Przez otwór B wprowadzić do wnętrza obudowy kabel zasilania sieciowego 230 VAC i przypiąć go opaską zaciskową do znajdującego się w jego sąsiedztwie oczka G.
- 5. Wykonać podłączenie kabla zasilania sieciowego zgodnie z rysunkiem poniżej (Rys. 1).



Rys.1 Podłączenie zasilania sieciowego do listwy zaciskowej

- 6. Przewód ochronny M podłączony do listwy zaciskowej A należy połączyć z konektorem F ochrony przeciwporażeniowej PE umiejscowionym na drzwiach obudowy (Rys. 2).
- 7. Pozostałe połączenia należy wykonać zgodnie z instrukcją urządzeń mających być montowanych w obudowie. Przewody podłączeniowe do modułów instalowanych w obudowie należy wprowadzić przez otwory C.
- 8. W celu uporządkowania przewodów wprowadzonych do wnętrza obudowy należy je upiąć przy pomocy opasek zaciskowych do oczek G. W celu wykorzystania oczek G należy je najpierw podważyć (np. wkrętakiem) i odgiąć do pozycji pionowej, a potem przy pomocy opaski zaciskowej upiąć wiązkę przewodów (Rys. 3).
- 9. Konfigurację i regulacje modułów zainstalowanych w obudowie należy wykonać zgodnie z ich instrukcjami.
- 10. W przypadku chęci wprowadzenia przewodów do obudowy od strony górnej lub dolnej ścianki obudowy należy skorzystać z nacięć wskazanych na Rys. 4.
- 11. Po wykonaniu czynności instalacyjnych oraz uruchomieniowych należy zamknąć obudowę.
- 12. Należy zapoznać końcowych użytkowników systemu z zasadami wyłączenia obwodu elektrycznego użytego do zasilania urządzenia.





Uwaga

Instalację może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania i ingerencji w sieć 230VAC oraz sieci niskonapięciowe.



Uwaga

Nie jest dopuszczalne użytkowanie obudowy bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej PE.



Uwaga


Obwód ochrony przeciwporażeniowej musi być wykonany starannie i skutecznie. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasilacza lub transformatora bez poprawnie wykonanej ochrony przeciwporażeniowej.




Uwaga

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i/lub karcie technicznej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie sprzętu, porażenie prądem, pożar, obrażenia lub inne konsekwencje.






Rys. 2 Widok wnętrza obudowy ME-43 z zamontowanym zasilaczem oraz modułem dystrybucji napięcia



Rys. 3 Formowanie oczka pod upięcie przewodów wewnątrz obudowy



Rys. 4 Formowanie otworów na wprowadzenie przewodów od dolnej lub górnej ścianki obudowy

3. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zabezpieczenie	Rozłącznik bezpiecznikowy 5A/250VAC
Ochrona antysabotażowa	Łącznik Tamper NO/NC; 50 mA/50VDC
Szyna DIN	2 × 396mm
Materiał	Blacha DC01; 0,8mm; zabezpieczenie antykorozyjne
Kolor	Szary antracytowy RAL 7016 Mat
Przestrzeń na akumulator	Akumulator 17Ah



Środowisko pracy	Pomieszczenia wewnętrzne; wilgotność do 90%; temperatura otoczenia od -10°C do +40°C
Stopień ochrony przed wnikaniem	IP20
Wymiary wewnętrzne (SW G)	398×545×100mm
Wymiary zewnętrzne (SWG)	405×552×121mm
Masa	4,9kg
Zgodność	CE; RoHS

5. OZNACZENIA HANDLOWE

Produkt	Opis	
ME-43	Standardowa wersja produktu	

6. HISTORIA PRODUKTU

Wersja	Data	Opis
ME-43 v1.0	07/2023	Pierwsza komercyjna wersja produktu



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji obsługi produktu.

Kontakt:

Roger Sp. z o.o. sp. k. 82-400 Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087

E-mail: biuro@roger.pl
Web: www.roger.pl

