Roger Access Control System

Sieciowy klucz licencyjny RLK-1

Instrukcja obsługi

Wersja sprzętowa produktu: v1.0 Wersja oprogramowania: v1.0.0.13 Wersja dokumentu: Rev. A

PRZEZNACZENIE

Sieciowy klucz licencyjny RLK-1 jest stosowany w przypadku wykorzystania licencjonowanych wersji oprogramowania Roger (VISO, RCP Master). Komunikacja z kluczem RLK-1 jest szyfrowana metodą AES128b CBC EtM. Konfiguracja sieci komputerowej, w której pracuje klucz oraz Serwer licencji musi zapewniać możliwość komunikacji protokołem TCP/IP. RLK-1 jest zwykle stosowany w przypadku instalacji licencjonowanego oprogramowania na maszynach wirtualnych.

Uwaga: Klucz RLK-1 jest obsługiwany począwszy od VISO v2.0.8 i RCP Master v4.0.10.

INSTALACJA

- 1. Podłącz klucz RLK-1 do zasilania i sieci Ethernet.
- W przeglądarce internetowej wprowadź http://rlk1 lub domyślny adres IP klucza 192.168.0.240.
- 3. Wybierz opcję *Configuration* w górnej części ekranu i skonfiguruj takie parametry jak adres IP, port, itp.
- 4. Pobierz i zainstaluj pakiet oprogramowania RogerSVC ze strony www.roger.pl.
- 5. W trakcie instalacji zaznacz składnik Serwer licencji i w zależności od wymagań danego systemu pozostałe składniki pakietu.
- 6. Uruchom program RogerSVC i kliknij jego ikonę w zasobniku Windows.
- 7. W otwartym oknie wybierz kafelek *Serwis licencji* i skonfiguruj ustawienia dla klucza RLK-1 podając adres oraz port.
- 8. W oknie głównym wybierz Wczytaj plik licencji i wskaż zamówiony wcześniej plik licencji.
- 9. W przypadku systemu wielostanowiskowego dodatkowo skonfiguruj adres IP i port samego Serwera licencji tak by mógł być on dostępny dla wszystkich stacji roboczych w sieci.
- 10. Wybierz przycisk Uruchom lub Uruchom ponownie.

Ustawienia konfiguracyjne

Konfiguracja sprzętowego klucza licencyjnego jest realizowana przez przeglądarkę internetową i obejmuje ona następującego ustawienia:

Parametry sekcji Network

- Host Name: indywidualna nazwa urządzenia sieci komputerowej
- DHCP: opcja załącza obsługę protokołu dynamicznego przydziału adresów
- IP Address: adres sieciowy urządzenia
- Net Mask: maska sieciowa urządzenia
- Default Gateway: adres bramy sieciowej urządzenia

Parametry sekcji License Server

- License Port: port Serwera licencji (RogerSVC)
- Enabled Client IP: adres IP Serwera licencji (RogerSVC)

Parametry sekcji Web

User Name: login użytkownika do logowania



- Web Port: port strony logowania przeglądarki internetowej
- Web Password: hasło użytkownika do logowania przez przeglądarkę
- Disable Web: opcja wyłącza funkcje WEB i dostęp przez przeglądarkę internetową

Uwaga: Załączenie opcji *Disable Web* pozbawia możliwości konfiguracji klucza przez przeglądarkę internetową. Przywrócenie możliwości konfiguracji wymaga resetu pamięci urządzenia.

RESET PAMIĘCI

Reset pamięci urządzenia kasuje dotychczasowe ustawienia i przywraca ustawienia fabryczne. Istnieją dwie metody resetu pamięci: dla trybu pracy z DHCP oraz dla trybu pracy z statycznym adresem klucza.

Procedura resetu pamięci – dynamiczny adres IP (DHCP)

- 1. Załóż zworkę na styki JP2 i następnie wciśnij przycisk RESET na urządzeniu.
- 2. Poczekaj do momentu aż LED STATUS zacznie szybko pulsować.
- 3. Zdejmij zworkę ze styków JP2 a urządzenie przyjmie poniższe wartości domyślne:
- Adres IP: Maska sieci: Brama: Login: admin
 Hasło: roger
 http://rlk1

Procedura resetu pamięci - statyczny adres IP

- 1. Załóż zworkę na styki JP3 i następnie wciśnij przycisk RESET na urządzeniu.
- 2. Poczekaj do momentu aż LED STATUS zacznie szybko pulsować.
- 3. Zdejmij zworkę ze styków JP3 a urządzenie przyjmie poniższe wartości domyślne:

Adres IP: 192.168.0.240
Maska sieci: 255.255.255.0
Brama: 192.168.0.1
Login: admin
Hasło: roger

http://rlk1

ZMIANA OPROGRAMOWANIA FIRMOWEGO

Oprogramowanie firmowe (firmware) urządzenia może być zmieniane. Wgranie oprogramowania odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Procedura zmiany oprogramowania:

- 1. Zaloguj się do urządzenia przez przeglądarkę internetową.
- 2. Wybierz opcje *Tools* w górnej części ekranu i następnie wskaż plik firmware.
- 3. Wybierz opcję Execute w tej samej sekcji by rozpocząć wgrywanie.
- 4. Po wgraniu wybierz *Execute* w sekcji *Restart device*.

PRZEDNI PANEL

LED Link	Niewykorzystywany	
LED Status	Świeci stale: normalna praca urządzenia	
	Szybkie pulsowanie: tryb resetu konfiguracji	
	Wolne pulsowanie: błąd konfiguracji	
RESET	Przycisk RESET restartuje urządzenie	

TERMINALE ZACISKOWE

Zacisk	Funkcja	
А, В	Niewykorzystywane	



+12V	Dodatni biegun napięcia zasilania	
GND	Ujemny biegun zasilania	

KONTAKTY PROGRAMUJĄCE

Kontakt	Funkcja	
JP1	Brak funkcji	
JP2	Reset pamięci z ustawieniem dynamicznego adresu IP (DHCP)	
JP3	Reset pamięci z ustawieniem statycznego adresu IP	
JP4	Brak funkcji	
JP5	Brak funkcji	

DANE TECHNICZNE

Parametr	Opis		
Napięcie zasilania	11 - 15VDC		
Pobór prądu (średni)	125mA		
Port Ethernet	0/100Mb		
Klasa szczelności	IP20		
Klasa środowiskowa (wg EN 50131-1)	Klasa I, warunki wewnętrzne, temp. +5°C - +40°C, wilgotność względna: 1095% (bez kondensacji)		
Wymiary SWG	85x62x73mm		
Waga	~0,1kg		
Certyfikaty	CE; RoHS		

OZNACZENIA HANDLOWE

Produkt	Opis	
RLK-1	Sieciowy klucz sprzętowy	

HISTORIA PRODUKTU

Wersja	Data	Opis
RLK-1 v1.0	08/2023	Pierwsza komercyjna wersja produktu



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji obsługi produktu.



Kontakt:

Roger Sp. z o. o. sp. k. 82-400 Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087

E-mail: <u>biuro@roger.pl</u>
Web: <u>http://www.roger.pl</u>

