Roger Access Control System

Instrukcja instalacji ekspanderów MCX2-BRD i MCX8-BRD

Oprogramowanie firmowe: 2.0.30.266 i wyższe

Wersja sprzętowa: 2.0

Wersja dokumentu: Rev. H

CE

Niniejszy dokument zawiera minimum informacji wymaganych do skonfigurowania, podłączenia i zamontowania urządzenia. Pełny opis funkcjonalności oraz parametrów konfiguracyjnych danego urządzenia jest dostępny w jego instrukcji obsługi dostępnej na stronie www.roger.pl.

WSTEP

Ekspander przeznaczony jest do pracy z kontrolerem dostępu serii MC16 (system RACS 5). Fabrycznie nowy ekspander posiada adres ID=100 a jego pozostałe nastawy są skonfigurowane do wartości domyślnych.

KONFIGUROWANIE URZADZENIA


Ekspander oferuje wiele opcji programowych, które mogą dopasowywać jego działanie do indywidualnych warunków instalacji. W szczególności, programowaniu podlega jego adres. Konfigurowanie ekspandera może być wykonane za pomocą programu zarządzającego VISO v2 lub programu narzędziowego RogerVDM.

Uwaga: Zdalne konfigurowanie urządzenia z programu VISO v2 możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy założona jest zworka na styki JP7 (rys. 4/5). Usunięcie zworki ze styków JP7 blokuje możliwość zdalnej zmiany nastaw ekspandera, w tym jego adresu. W fabrycznie nowym urządzeniu styki JP7 są zwarte.

KONFIGURACJA Z PROGRAMU VISO V2

W systemie RACS 5 v2 ekspander może zostać zainstalowany w miejscu docelowym bez konieczności jego wcześniejszej konfiguracji. Zgodnie z notą aplikacyjną AN006 zarówno ustawienie jego adresu, jak i skonfigurowanie innych jego opcji może być wykonane za pomocą programu zarządzającego systemem kontroli dostępu VISO v2 bez dostępu do styków serwisowych (rys. 4/5) ekspandera.

KONFIGURACJA Z PROGAMU ROGERVDM



Rys. 1 Podłączenie ekspandera do interfejsu w celu konfiguracji


Procedura programowania z poziomu programu RogerVDM:

- Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- 2. Zdejmij zworkę ze styków JP7 (rys. 4/5) jeżeli jest założona.
- Wykonaj restart urządzenia (naciśnij przycisk RESET lub wyłącz/włącz zasilanie) a LED PWR zacznie pulsować i w ciągu 5 sekund od restartu załóż zworkę na styki JP7.
- Uruchom program RogerVDM i wskaż urządzenie MCX v2.x, wersję firmware v2.0, kanał komunikacyjny RS485 oraz port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1.
- Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z urządzeniem i automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja.
- Ustaw odpowiedni adres RS485 w zakresie 100-115 oraz stosownie do indywidualnych wymagań pozostałe nastawy konfiguracyjne.
- 7. Kliknij przycisk Wyślij do urządzenia a program prześle nowe ustawienia.
- 8. Opcjonalnie zapisz ustawienia konfiguracyjne do pliku na dysku (polecenie *Zapisz do pliku*...).
- Odłącz urządzenie od interfejsu RUD-1 i pozostaw zworkę na stykach JP7 by umożliwić późniejszą zdalną konfigurację z programu VISO v2 lub usuń zworkę z kontaktów JP7, jeśli urządzenie ma być zablokowane przed zdalnym programowaniem.

MANUALNE USTAWIENIE ADRESU

Adres RS485 ekspandera ustawiany za pomocą programu RogerVDM lub VISO v2 to adres programowy. Alternatywnie adres RS485 ekspandera MCX8-BRD można ustawić za pomocą zworek i jest to wtedy adres sprzętowy, który ma wyższy priorytet niż adres programowy.

Uwaga: Każdorazowo po zmianie adresu sprzętowego należy dokonać restartu urządzenia.




Rys. 2 Manualne ustawienie adresu ekspandera MCX8-BRD

ZMIANA OPROGRAMOWANIA FIRMOWEGO

Oprogramowanie firmowe (firmware) urządzenia może być zmieniane na nowsze lub starsze. Wgranie oprogramowania odbywa się za pośrednictwem interfejsu RUD-1 i programu RogerVDM. Na stronie producenta urządzenia www.roger.pl. publikowane są pliki oprogramowania.


Procedura zmiany oprogramowania:

- Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 3, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- Załóż zworkę na styki FDM (rys. 4/5).
- Wykonaj restart urządzenia (naciśnij przycisk RESET lub wyłącz/włącz zasilanie).
- Uruchom program RogerVDM i w menu górnym wybierz Narzędzia, a następnie polecenie Aktualizuj oprogramowanie.
- W nowo otwartym oknie wskaż typ urządzenia, port komunikacyjny pod którym zainstalował się RUD-1 oraz ścieżkę dostępu do pliku firmware (*.hex)
- Wciśnij przycisk Aktualizuj by rozpocząć wgrywanie firmware do urządzenia.
 W dolnej części okna widoczny będzie pasek postępu.
- Gdy aktualizacja zostanie ukończona odłącz urządzenie od interfejsu RUD-1 i zdejmij zworke ze styków FDM.



Rys. 3 Podłączenie ekspandera do interfejsu w celu aktualizacji oprogramowania


DODATKI



Rys. 4 Ekspander MCX2-BRD


Tabela 1. Opis zacisków MCX2-BRD		
Nazwa	Opis	
+12V	Zasilanie 12VDC	
GND	Potencjał odniesienia (masa)	
A*	Magistrala RS485, linia A	
B*	Magistrala RS485, linia B	
IN1	Linia wejściowa IN1	
IN2	Linia wejściowa IN2	
NC	Zacisk rozwierany przekaźnika RELx	
COM	Zacisk wspólny przekaźnika RELx	
NO	Zacisk zwierany przekaźnika RELx	

^{*} W starszych modelach ekspanderów MCX2-BRD, zaciski A i B na płytce ekspandera mogą być oznaczone odpowiednio jako IO1 i IO2



Rys. 5 Ekspander MCX8-BRD

Tabela 2. Opis zacisków MCX8-BRD		
Nazwa	Opis	
+12V	Zasilanie 12VDC	
GND	Potencjał odniesienia (masa)	
Α	Magistrala RS485, linia A	
В	Magistrala RS485, linia B	
COM	Zacisk wspólny przekaźnika RELx	
NC	Zacisk rozwierany przekaźnika RELx	
NO	Zacisk zwierany przekaźnika RELx	
IN1IN8	Linia wejściowa IN1IN8	



- Maksymalna długość magistrali RS485 pomiędzy kontrolerem a najbardziej oddalonym urządzeniem MCT/MCX nie może przekraczać 1200m.
 Każde urządzenie MCT/MCX na magistrali RS485 musi mieć własny adres w zakresie 100.115.
 Wszystkie urządzenia podłączone do magistrali RS485 muszą posiadać wspólny minus zasilania.
 Do wykonania magistrali RS485 zalecana jest skrętka nieekranowana (U/UTP cat. 5).
 Z wyjątkiem pętli dozwolone są wszystkie inne topologie połączeń (gwiazda, drzewo, itp.)

Rys. 6 Podłączenie czytników i ekspanderów do kontrolera serii MC16

Tabela 3. Dane techniczne				
Napięcie zasilania	Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC			
Pobór prądu (średni)	30mA (bez załączonych przekaźników)			
Wejścia	MCX2-BRD: Dwie (IN1, IN2)			
	MCX8-BRD: Osiem (IN1IN8)			
	parametrycznych linii wejściowych elektrycznie			
	połączonych wewnętrznie z +12V przez rezystor			
	15 kΩ, próg przełączania ok. 3.5V			
Wyjścia przekaźnikowe	MCX2-BRD: Dwa wyjścia przekaźnikowe			
	REL1: 30VDC/1,5A			
	REL2: 30VDC/5A			
	MCX8-BRD: Osiem wyjść przekaźnikowych			
	REL1REL8: 30VDC/1.5A			
	Każde z wyjść wyposażone w jeden styk NO/NC.			
Odległości	Do 1200 m długości magistrali RS485 pomiędzy			
	kontrolerem a ekspanderem			
Stopień ochrony	IP20			
Klasa środowiskowa	Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura			
(wg EN 50133-1)	otoczenia: +5°C- +40°C, wilgotność względna: 10			
	do 95% (bez kondensacji)			
Wymiary W x S x G	MCX2-BRD: 80 x 54 x 20 mm			
	MCX8-BRD: 72 x 155 x 20 mm			

Waga	MCX2-BRD: MCX8-BRD:	50g 115g
Certyfikaty	CE	



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że odniku nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt: Roger Sp. z o. o. sp. k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126

Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: pomoc. techniczna@roger.pl Web: www.roger.pl