Tiny-CAN API Referenz-Handbuch

MHS Elektronik GmbH & Co. KG

Fuchsöd 4 ~ D-94149 Kößlarn Tel: +49 (0) 8536/919 740 ~ Fax: +49 (0) 8536/919 738

Email: <u>info@mhs-elektronik.de</u> ~ Internet: <u>www.mhs-elektronik.de</u>

Version: 3.8 vom 07.04.2020

Inhaltsverzeichnis


١.	Installation / Hardware	4
2.	Von der Hardware bis zum Anwenderprogramm	5
3.	Dateien	8
ŧ.	Die API	9
	4.1 Übersicht	
	4.1 Der Parameter "index"	.12
	4.2 CAN-Filter	
	4.3 Header Files	.14
	3.5 API Funktionsaufrufe	22
	3.6 EX-API Funktionsaufrufe	23
	LoadDriver	24
	UnloadDriver	25
	CanInitDriver	26
	CanDownDriver	28
	CanSetOptions	29
	CanDeviceOpen	
	CanDeviceClose	32
	CanSetMode	
	CanTransmit	
	CanTransmitClear	
	CanTransmitGetCount	
	CanTransmitSet	
	CanReceive	
	CanReceiveClear	
	CanReceiveGetCount	
	CanSetSpeed	
	CanSetSpeedUser	
	CanSetFilter	
	CanDrvInfo	
	CanDrvHwInfo	
	CanGetDeviceStatus	
	CanSetPnPEventCallback	
	CanSetStatusEventCallback	
	CanSetRxEventCallback	
	CanSetEvents	
	CanExInitDriver	
	CanExCreateDevice	
	CanExDestroyDevice	
	CanExCreateFifo	
	CanExBindFifo	
	CanExCreateEvent	
	CanExSetObjEvent	
	CanExSetEvent	
	CanExResetEvent	
	CanExWaitForEvent	
	CanExGetDeviceCount	
	CanExGetDeviceList	
	CanExGetDeviceInfo	/ 4

CanExDataFree	78
CanExSetOptions	79
CanExSetAsByte	
CanExSetAsWord	
CanExSetAsLong	
CanExSetAsUByte	
CanExSetAsUWord	
CanExSetAsULong	
CanExSetAsString	
CanExGetAsByte	
CanExGetAsWord	
CanExGetAsLong	
CanExGetAsUByte	
CanExGetAsUWord	91
CanExGetAsULong	92
CanExGetAsString	
5. Fehler-Codes (Error-Codes)	94
6. Parameter	
7. Config-File	97
8. Log File	98
8. Beispiele	100
8.1 Verwendung der Tiny-CAN API im Polling-Modus	100
8.2 Quellcode des Demoprogramms "ex sample1":	101
8.3 Verwendung der Tiny-CAN API im Event-Modus	104
8.4 Quellcode des Demoprogramms "ex sample6":	
8.5 Verwendung von Filtern und Sende-Puffern	

1. Installation / Hardware


Die Treiber-Installation, eine Beschreibung der Hardware, die Installation von "Tiny-CAN-Monitor und Third Party Tools ist im Dokument "TinyCan.pdf" beschrieben.

2. Von der Hardware bis zum Anwenderprogramm




A) Hardware

Die Grafik verdeutlicht die in der Tiny-CAN-Hardware bzw. -Firmware realisierten Funktionen. Eine Besonderheit der Tiny-CAN Module sind die "Receive Filter & Puffer" und "Transmit Puffer mit Timer"



Funktion der "Receive Filter" (Hardware Filter):

Je nach Hardware ist eine bestimmte Anzahl von Filtern vorhanden, mit den Filtern ist es möglich, ein hohes Datenaufkommen auf dem USB-Bus zu reduzieren. Eine gefilterte Nachricht wird in dem dazugehörigen Puffer gespeichert, der Puffer wird immer wieder überschrieben. Alles was nach dem Durchlauf der Filter noch übrig bleibt, landet im "RxD FIFO" des Moduls.



Funktion der "Transmit Puffer mit Timer":

Je nach Hardware ist eine bestimmte Anzahl von TxD-Puffern mit Intervalltimern vorhanden, diese ermöglichen das Versenden zyklischer Nachrichten in Echtzeit. Der normale Versand von CAN Messages erfolgt über das "TxD FIFO" des Moduls.


	RxD FIFO [Größe in Messages]	TxD FIFO [Größe in Messages]	Recieve Filter [Anzahl Filter]	TxD Puffer mit Intervalltimer [Anzahl Puffer]
Tiny-CAN I	110	36		
Tiny-CAN I-XL	350	72	4	4
Tiny-CAN II	110	36	4	4
Tiny-CAN II-XL	384			
Tiny-CAN III	510		0	16
Tiny-CAN III-XL	512	72	8	16
Tiny-CAN IV-XL	900] 12	4	8
Tiny-CAN M1	204		4	4
Tiny-CAN M232	384		12	4

B) Windows System-Treiber / Linux / OS X(Apple) Kernel Treiber

Die Tiny-CAN Module verwenden als USB-Chip einen USB zu RS232 Konverter. Als Treiber wird der Standard-Treiber des Chip-Herstellers verwendet. Unter Linux steht auch ein "SocketCAN" Treiber zur Verfügung.

C) Tiny-CAN API

Die Tiny-CAN API ist eine plattformübergreifende Treiberschnittstelle, die es dem Benutzer erlaubt, die Hardware mittels DLL (unter Windows) oder Shared Library (unter Linux und OS X) anzusprechen. Die Funktionsaufrufe für die Betriebssysteme Windows, Linux und OS X sind identisch.



D) Anwenderprogramm

- Dem Anwender stehen zahlreiche Applikationen auch von Drittanbietern zur Verfügung.
- Eigene Applikationen können in C/C++, C#, VisualBasic 6, Python, LabView oder Delphi entwickelt werden.

3. Dateien

API Treiber

.../tiny_can/can_api/...

mhstcan.dll ²Tiny-CAN API Treiber für Windows 32Bit

x64

L mhstcan.dll ²Tiny-CAN API Treiber für Windows 64Bit libmhstcan.so ¹Tiny-CAN API Treiber für Linux 32/64Bit libmhstcan.dylib ³Tiny-CAN API Treiber für Apple OS X 64bit

Implementierung der Tiny-CAN API in C/C++, C#, VB6, Delphi und Python

.../tiny_can/dev/...

TinyCanAPI.pdf Dieses Dokument

lib Files zum dynamischen Laden eines Tiny-CAN API Treibers

- can_drv_config.h Treiber Konfigurationsdatei

Allgemeine Definitionen und Datentypen für CAN-Messages, Filter, ... can types.h

can_drv.h Header-File der API, bindet auch can_types.h mit ein can_drv_ex.h Header-File der API, bindet auch can_types.h mit ein

- mhs_can_drv.c Modul zum dynamischen Laden der dll oder shared-lib, löst die Dateien "can_drv_win.c" und "can_drv_linux.c" ab

can drv win.c ²Modul zum dynamischen Laden der dll can drv linux.c ¹Modul zum dynamischen Laden der shared-lib

static ²Files zum statischen linken der mhstcan.dll, inklusive Beispiel

Programmbeispiele, die Beispiele "ex_.." benutzen den neueren "Ex-API" (Multi-Devices Support) Modus.

sample1 Treiber laden, CAN-Bus initialisieren, eine CAN Nachricht versenden, Nachrichten im "Polling" Modus empfangen

sample2 Verwendung der Tiny-CAN API im Event-Modus sample3 Verwendung von Filtern und Sende-Puffern

sample4 Verwendung von mehreren Filtern

sample5 Versand vieler CAN Nachrichten mit maximaler Geschwindigkeit

sample6 Abfrage und Auswertung der "Hardware Info Variablen", setzen einer Benutzerdefinierten CAN Übertragungsgeschwindigkeit Treiber laden und im "Ex" Modus initialisieren, CAN-Bus initialisieren, eine CAN Nachricht versenden, Nachrichten im "Polling"

ex_sample1

ex_sample2 Demonstriert das Öffnen von 2 Devices und dem Empfang von CAN Daten im Polling Modus Demonstriert die Verwendung eines virtuellen Empfangs-Puffer, 2 Devices schreiben in den Puffer ex_sample3

Beispiel für "CanExGetDeviceInfo" und "CanSetSpeedUser" ex_sample4 ex_sample5 Beispiel für "CanExGetDeviceCount" und "CanExGetDeviceList"

ex sample6 Zeigt das handling mehrere Devices mit Callbackfunktionen (Event-Modus)

ex sample7 Beispiel für "CanExWaitForEvent"

delphi ²Komponenten und Beispielprogramme für Delphi

Delphi-6 Projekt Dateien für Delphi 6 Delphi-EX Projekt Dateien für Delphi-EX Delphi-Komponenten comps tiny-can Fin kleiner CAN-Monitor TinyCANTes Beispielprogramm

c-sharp ²Implementierung der Tiny-CAN API in C-Sharp - lib Interface zur Tiny-CAN API für C-Sharp

event Event basiertes C# Beispiel

sample Beispielprogramm

vb6 ²Implementierung der Tiny-CAN API in Visual-Basic Version 6.0 vb2013 ²Implementierung der Tiny-CAN API in Visual-Basic 2013

labview ²Implementierung der Tiny-CAN API für LabView von National Instruments

Python ¹Implementierung der Tiny-CAN in Python, inklusive Beispielen


L CanMon GUI basiertes Beispielprogramm in Python unter Verwendung von GTK+

can_monitor Quellcodes des Tiny-CAN Monitors in GTK+

¹ Nur in der Linux Version; 2 Nur in der Windows Version; 3 Nur in der Apple Version

4. Die API

4.1 Übersicht



Treiber Laden

Über die Funktion "LoadDriver" wird ein API Treiber geladen und mit "CanExInitDriver" Initialisiert. Der Hilfs- und wenn entsprechend konfiguriert der Callback Thread werden gestartet.

Ab diesen Zeitpunkt verwaltet der Treiber eine Liste verbundener Tiny-CAN Devices, die mit "CanExGetDeviceList" abgefragt werden kann, die Liste muss mit "CanExDataFree" freigegeben werden. "CanExGetDeviceCount" liefert nur die Anzahl der verbundenen Devices.


Initialisierung:

Zum öffnen eines Devices muss dies zuerst mit der Funktion "CanExCreateDevice" angelegt und konfiguriert werden, bevor es mit "CanDeviceOpen" geöffnet werden kann. Der Device Thread wird erst beim öffnen des Devices gestartet. Die Funktion "CanExGetDeviceInfo" liefert detaillierte Informationen über das geöffnete Device.

Mit den Funktionen "CanExSetOptions", "CanExSetAsByte", "CanExSetAsWord", "CanExSetAsUong", "CanExSetAsUByte", "CanExSetAsUWord", "CanExSetAsULong" und "CanExSetAsString" können globale bzw. Device Konfigurationsvarialben gesetzt werden, "CanExGetAsByte", "CanExGetAsWord", "CanExGetAsLong", "CanExGetAsUByte", "CanExGetAsUWord", "CanExGetAsULong" und "CanExGetAsString" dienen deren Abfrage. Die CAN-Übertragungsgeschwindikeit kann auch mit "CanSetSpeed" und "CanSetSpeedUser" gesetzt werden. Filter werden über die Funktion "CanSetFilter" gesetzt.


Nach erfolgreicher Konfiguration kann der Bus mit "CanSetMode" gestartet werden.

Versand von CAN Nachrichten



Jedem CAN Device ist ein eigenes Transmitt FIFO zugeordnet, "CanTransmit" schreibt Nachrichten in das angegebene Transmit-FIFO/Puffer, "CanTransmitClear" löscht das FIFO und "CanTransmitGetCount" fragt die Anzahl der Nachrichten im FIFO ab. Die Funktion "CanTransmitSet" konfiguriert die Intervall-Puffer.

Empfang von CAN Nachrichten



Die Nachrichten aller verbundenen Devices werden gemeinsam Verarbeitet und in die entsprechenden FIFOs und Puffer (Filter) geschrieben.

Die Funktion "CanExCreateFifo" erzeugt ein Empfangs-FIFO, "CanExBindFifo" verknüpft einzelne Devices mit dem FIFO falls dies nicht beim erzeugen des FIFOs gemacht wurde. FIFOs werden statisch angelegt und können nicht mehr gelöscht werden. "CanReceive" liest Nachrichten aus einen beliebigen FIFO/Puffer, "CanReceiveClear" löscht ein FIFO/Puffer und "CanReceiveGetCount" fragt die Anzahl der Nachrichten ab.

Ereignisse

Mit den Funktionen "CanSetPnPEventCallback", "CanSetStatusEventCallback", "CanSetRxEventCallback" können Ereignis Callback Funktionen gesetzt werden, über "CanSetEvents" lassen sich Ereignisse enablen/disablen. Voraussetzung für die Nutzung der Event-Funktion ist das der Callback-Thread erzeugt wurde.

Eine andere Möglichkeit auf Ereignisse zu reagieren ist einen Thread schlafen zu lassen bis ein Ereignis eintritt. Mit der Funktion "CanExWaitForEvent" kann auf Ereignisse (Events) bzw. Timeout gewartet werden. Für jeden Thread der "CanExWaitForEvent" benutzt muss ein eigenes Event Objekt mit "CanExCreateEvent" erzeugt werden. Ein Event kann von einen Objekt innerhalb des Treibers das mit der Funktion

"CanExSetObjEvent" verknüpft wurde erzeugt werden. Ein Event kann auch von außen mit der Funktion "CanExSetEvent" erzeugt und mit der Funktion "CanExResetEvent" gecanceld werden.

Beenden

Mit "UnloadDriver" wird der API Treiber Entladen, vor dem Entladen wird automatisch die Funktion "CanDownDriver" aufgerufen, wodurch alle allokierten Ressourcen freigegeben werden. Zuvor müssen jedoch alle geöffneten Devices mit "CanDeviceClose" geschlossen werden, es dürfen keine Callback-Funktionen mehr ausgelöst werden, bzw. alle Callback-Funktionen müssen zurückgekehrt sein.

Kompatibilität

Um eine Kompatibilität zu früheren Versionen der API zu gewährleisten kann die Initialisierung mit "*CanInitDriver*" erfolgen, die API ist dann im Kompatibilitätsmodus und kann nur ein CAN-Device ansprechen. Die "Ex"-Calls stehen nicht zur Verfügung. Damit können ältere Applikation die neue API ohne Programmänderungen benutzen.




Verwenden Sie in neuen Projekten die API ausschließlich im "Ex"-Modus, siehe "CanExInitDriver"

4.1 Der Parameter "index"

Die meisten Funktionsaufrufe und Callbackfunktionen verwenden den Parameter "index", deshalb wird der Parameter "index" hier vorab erläutert

Die einzelnen Bits des "Index" Parameters:




Virtuelle Empfangs FIFO/Puffer:

															В	it															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub-	-Index	<													

Bei Virtuellen Empfangs-Puffern werden die oberen 16 Bit auf 0x8000 gesetzt, entspricht dem Wertebereich 0x80000000 – 0x80000FFFF

Der Parameter "Source" in der CAN-Message Struktur:



Die Bits 0 – 7 entsprechen den Bits 16 – 23 des "index" Parameters.

Der "index"-Wert 0xFFFFFFF ist Reserviert und wird zum Ansprechen der Globalen Konfigurationsvariablen benutzt.

Reserviert	Reserviert für zukünftige Anwendungen, alle Bits müssen auf 0 gesetzt werden
Soft	0 = Hardware-Filter 1 = Software-Filter
RxD/TxD	0 = Empfangspuffer/FIFO 1 = Sendepuffer/FIFO Das Bit wird in der Regel von den Funktionsaufrufen automatisch gesetzt
CAN Device	Spezifiziert die Hardware, wenn mehr Module am PC angeschlossen sind.
CAN Kanal	Spezifiziert den CAN-Kanal auf einem CAN-Device.
Sub-Index	Index des FIFOs/Puffers im CAN Device/CAN Kanal

Ansprechen der FIFOs und Puffer eines CAN-Devices/CAN-Kanals

Soft	RxD/TxD	Sub-Index	
0	0	0	RxD FIFO (Empfangsfifo)
0	0	1 - n	Receive Filter, die Anzahl n ist Hardwareabhängig
1	0	1 - 65535	Software Receive Filter
0	1	0	TxD FIFO (Sendefifo)
0	1	1 - n	TxD Puffer mit Intervalltimer, die Anzahl n ist Hardwareabhängig

Das TxD Bit wird automatisch von den Funktionen gesetzt.

4.2 CAN-Filter

Es gibt 3 Möglichkeiten, IDs aus dem CAN-Datenstrom heraus zu filtern, die gefilterte Nachricht wird in dem dazugehörigen Puffer des Filters abgelegt, dieser wird mit jeder neuen Nachricht überschrieben.

Filter-Type		TMsgFilter		
	FilldMode	Code	Maske	
Maske & Code	0	Code	Maske	Die CAN-IDs mittels Maske Filtern, siehe unter
Start & Stop	pp 1 Start		Stop	Den Bereich zwischen Start und Stop Filtern, nur bei Software Filtern möglich
Single Id	2	ld	-	Eine einzelne ID filtern

Über "FilEFF" wird festgelegt, ob Extended oder Standard Frames gefiltert werden, "FilEFF = 1" Extended Frames.

Wird "FilldMode" auf 1 gesetzt werden die gefilterten Messages nicht aus dem Datenstrom entfernt, nur bei Software-Filtern möglich.

Ein Filter muss über das Flag "FilEnable" freigegeben werden

CAN-Filter mit "Maske" und "Code", die Bits der Maske entscheiden, welche Bits des CAN-IDs mit Code übereinstimmen müssen, damit der Filter zuschlägt.

Die Tabelle verdeutlicht die Funktionsweise:

Bit	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Maske	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Code	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Filter	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Х	Х

Ein X bedeutet, dass das entsprechende Bit den Wert 0 oder 1 haben kann. Die Nachrichten mit den CAN-ID: 0x500 – 0x503 werden gefiltert.

Viele Definitionen der Struktur TMsgFilter sind für zukünftige Anwendungen vorgesehen, deshalb sollten, bevor ein Filter verwendet wird, alle Flags gelöscht werden, "FilFlags = 0".

4.3 Header Files

Die Datei "can_types.h" stellt alle Grundlegenden Daten-Typen und Definition für den CAN-Bus bereit. Die Datei "can_drv.h" stellt das CAN-API Interfaces zur Verfügung, es wird automatisch die Datei "can_types.h" und "can_drv_ex.h" mit eingebunden. Die Datei "can_drv_ex.h" bildet die Ex-Funktionen der API ab.

Die Datei "can_types.h":

```
#ifndef _CAN_TYPES_H_
#define _CAN_TYPES_H_
#ifdef WIN32
```

```
#ifndef __WIN32
    #define __WIN32_
  #endif
#endif
#ifdef __WIN32__
// Windows
#include <windows.h>
#define int32_t
                    int32
#define uint32_t unsigned __int32
#define int16_t __int16
#define uint16_t unsigned __int16
#else
// Linux & Mac
#include <stdint.h>
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define INDEX_INVALID
                                   0xffffffff
#define INDEX_FIFO_PUFFER_MASK 0x0000FFFF
#define INDEX CAN KANAL MASK
                                   0x000F0000
#define INDEX_CAN_DEVICE_MASK 0x00F00000
#define INDEX_USER_MASK
                                   0xFC000000
#define INDEX CAN KANAL A
                                   0x00000000
#define INDEX_CAN_KANAL_B
                                   0x00010000
/***************************
/* CAN Message Type
#define MsgFlags Flags.Long
#define MsgLen Flags.Flag.Len
#define MsgRTR Flags.Flag.RTR
#define MsgEFF Flags.Flag.EFF
#define MsgTxD Flags.Flag.TxD
#define MsgSource Flags.Flag.Source
#define MsgData Data.Bytes
struct TCanFlagsBits
                       // DLC -> Datenlänge 0 - 8 Byte
// TxD -> 1 = Tx CAN Nachricht, 0 = Rx CAN Nachricht
// Eine Erfolgreich versendete Nachricht wird als Bestätigung
  unsigned Len:4;
  unsigned TxD:1;
                                   ins Empfangsfifo zurückgeschrieben
                                   Nicht alle Module unterstützen diese Funktion u. das
                                   Feature muss aktiveirt sein
  unsigned Error:1; // Error -> 1 = CAN Bus Fehler Nachricht
                       // Nicht alle Module unterstützen diese Funktion u. das // Feature muss aktiveirt sein
  unsigned RTR:1; // Remote Transmition Request bit -> Kennzeichnet eine RTR Nachricht unsigned EFF:1; // Extended Frame Format bit -> 1 = 29 Bit Id's, 0 = 11 Bit Id's unsigned Source:8; // Quelle der Nachricht (Device)
union TCanFlags
  struct TCanFlagsBits Flag;
  uint32_t Long;
union TCanData
  char Chars[8];
  unsigned char Bytes[8];
  uint16_t Words[4];
  uint32_t Longs[2];
  };
struct TTime
  uint32_t Sec;
  uint32_t USec;
```

```
struct TCanMsg
 uint32 t Id;
 union TCanFlags Flags;
 union TCanData Data;
 struct TTime Time;
/***************
/* CAN Message Filter Type */
#define FilFlags Flags.Long
#define FilEFF Flags.Flag.EFF
#define FilMode Flags.Flag.Mode
#define FilldMode Flags.Flag.IdMode
#define FilEnable Flags.Flag.Enable
// * = Reserviert, zur Zeit noch unbenutzt
struct TMsgFilterFlagsBits
 // 1. Byte
                       // * Dlc
 unsigned Len:4;
                    // * DIC

// Reserviert

// Remote Transmition Request

// Extended Frame Format
 unsigned RTR:1;
 unsigned EFF:1;
 // 2. Byte
 unsigned IdMode:2;
                       // 0 = Maske & Code
 unsigned DLCCheck:1; // *
unsigned DataCheck:1; // *
unsigned Res1:4.
                       // 1 = Start & Stop
 // 3. Byte
 unsigned Res2:8;
 // 4. Byte
 unsigned Type:4;
unsigned Res3:2;
                       // 0 = Single Puffer
                      // 0 = Message entfernen
// 1 = Message nicht entfernen
 unsigned Mode:1;
                       // 0 = Filter sperren
 unsigned Enable:1;
                        // 1 = Filter freigeben
union TMsgFilterFlags
 struct TMsgFilterFlagsBits Flag;
 uint32_t Long;
 };
struct TMsgFilter
 union TMsgFilterFlags Flags;
 union TCanData Data; //
struct TCanIndexSource
 {
// 1. u. 2 Byte
 unsigned SubIndex:16;
 // 3. Byte
 unsigned Source:8;
 // 4. Byte
 unsigned TxD:1;
 unsigned Soft:1;
 unsigned User:6;
struct TCanIndexBits
 // 1. u. 2 Byte
 unsigned SubIndex:16;
 // 3. Byte
  unsigned Channel:4;
 unsigned Device:4;
 // 4. Byte
 unsigned TxD:1;
 unsigned Soft:1;
 unsigned User:6;
union TCanIndex
```

```
struct TCanIndexBits Item:
 struct TCanIndexSource SrcItem;
 uint32 t Long;
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
```

Die Datei "can drv.h":

```
#ifndef __CAN_DRV_H_
#define __CAN_DRV_H_
#include "can_types.h"
#ifdef __WIN32__
// ***** Windows
#include <windows.h>
#define CALLBACK_TYPE CALLBACK
#else
#define CALLBACK TYPE
#endif
#ifdef __cplusplus
   extern "C" {
#endif
  *******************
#define CAN_10K_BIT 10  // 10 kBit/s
#define CAN_20K_BIT 20  // 20 kBit/s
#define CAN_50K_BIT 50  // 50 kBit/s
#define CAN_100K_BIT 100  // 100 kBit/s
#define CAN_100K_BIT 125  // 125 kBit/s
#define CAN_125K_BIT 125  // 125 kBit/s
#define CAN_500K_BIT 500  // 250 kBit/s
#define CAN_500K_BIT 500  // 500 kBit/s
#define CAN_800K_BIT 800  // 800 kBit/s
#define CAN_1M_BIT 1000  // 1 MBit/s
#define TIME_STAMP_OFF 0 // keine Time-Stamps
#define TIME_STAMP_SOFT 1 // coft
// Timestamp Mode
                                        1 // Software Time-Stamps
#define TIME STAMP SOFT 1 // SOITWARE FINE-SCANDS UNIX-Format #define TIME STAMP HW UNIX 2 // Hardware Time-Stamps, UNIX-Format #define TIME STAMP HW 3 // Hardware Time-Stamps
#define TIME_STAMP_HW_SW_UNIX 4 // Hardware Time-Stamps verwenden wenn verfügbar,
                                             // ansonsten Software Time-Stamps
// Ab Treiber Version 4.08!
  / CAN Bus Mode
#define OP_CAN_NO_CHANGE
                                            0 // Aktuellen Zustand nicht ändern
                                          1 // Startet den CAN-Bus
2 // Stopt den CAN-Bus
3 // Reset CAN Controller (BusOff löschen)
4 // Startet den CAN-Bus im Silent Mode (Listen Only Mode)
#define OP_CAN_START
#define OP CAN STOP
#define OP_CAN_RESET
#define OP_CAN_START_LOM
#define OP CAN START NO RETRANS 5 // Startet den CAN-Bus im Automatic Retransmission disable Mode
#define CAN CMD NONE
                                                 0x0000
#define CAN_CMD_RXD_OVERRUN_CLEAR
                                                 0x0001
                                                 0x0002
#define CAN CMD RXD FIFOS CLEAR
#define CAN CMD TXD OVERRUN CLEAR
                                                 0x0004
#define CAN CMD TXD FIFOS CLEAR
                                                 0x0008
#define CAN CMD HW FILTER CLEAR
                                                  0x0010
#define CAN_CMD_SW_FILTER_CLEAR
                                                  0x0020
#define CAN_CMD_TXD_PUFFERS_CLEAR
                                                0x0040
#define CAN_CMD_ALL_CLEAR
                                                 0x0FFF
 // DrvStatus
#define DRV_NOT_LOAD
                                               \mathbf{0} // Die Treiber DLL wurde noch nicht geladen
#define DRV_STATUS_NOT_INIT
                                              1 // Treiber noch nicht Initialisiert (Funktion "CanInitDrv" noch nicht
aufgerufen)
#define DRV STATUS INIT
                                                  // Treiber erfolgrich Initialisiert
#define DRV STATUS PORT NOT OPEN 3
                                                 // Die Schnittstelle wurde nicht geöffnet
#define DRV_STATUS_PORT_OPEN 4 // Die Schnittstelle wurde geöffnet #define DRV_STATUS_DEVICE_FOUND 5 // Verbindung zur Hardware wurde Hergestellt
```

```
#define DRV_STATUS_CAN_OPEN
                                    6 // Device wurde geöffnet und erfolgreich Initialisiert
                                   7 // CAN Bus RUN nur Transmitter (wird nicht verwendet !)
8 // CAN Bus RUN
#define DRV_STATUS_CAN_RUN_TX
#define DRV_STATUS_CAN_RUN
#define CAN STATUS OK
                                       // CAN-Controller: Ok
#define CAN_STATUS_ERROR
                                1
                                       // CAN-Controller: CAN Error
#define CAN STATUS WARNING
                                       // CAN-Controller: Error warning
#define CAN_STATUS_PASSIV 3
#define CAN_STATUS_BUS_OFF 4
                                       // CAN-Controller: Error passiv
// CAN-Controller: Bus Off
#define CAN STATUS BUS OFF 4
#define CAN STATUS UNBEKANNT 5
                                       // CAN-Controller: Status Unbekannt
 / FIFO Status
#define FIFO OK
                                  0
                                       // FIFO-Status: Ok
#define FIFO HW OVERRUN 1
#define FIFO_SW_OVERRUN 2
#define FIFO_HW_SW_OVERRUN 3
                                       // FIFO-Status: Hardware FIFO Überlauf
                                       // FIFO-Status: Software FIFO Überlauf
                                      // FIFO-Status: Hardware & Software FIFO Überlauf
// FIFO-Status: Unbekannt
#define FIFO_STATUS_UNBEKANNT 4
// Makros für SetEvent #define EVENT_ENABLE_PNP_CHANGE
                                            0x0001
#define EVENT ENABLE STATUS CHANGE
                                            0x0002
#define EVENT ENABLE RX FILTER MESSAGES 0x0004
#define EVENT ENABLE RX MESSAGES
                                            0x0008
#define EVENT_ENABLE_ALL
                                            0x00FF
#define EVENT_DISABLE_PNP_CHANGE
#define EVENT_DISABLE_STATUS_CHANGE
                                            0 \times 0100
                                            0x0200
#define EVENT_DISABLE_RX_FILTER_MESSAGES 0x0400
#define EVENT_DISABLE_RX_MESSAGES
                                            0x0800
#define EVENT_DISABLE_ALL
                                            0xFF00
struct TDeviceStatus
 /* Funktionstypen
typedef int32 t (CALLBACK TYPE *TCanInitDriver) (char *options);
typedef void (CALLBACK TYPE *TCanDownDriver) (void);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanSetOptions) (char *options);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanDeviceOpen) (uint32_t index, char *parameter);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanDeviceClose) (uint32_t index);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanSetMode) (uint32_t index, unsigned char can_op_mode,
                  uint16_t can_command);
typedef int32 t (CALLBACK TYPE *TCanTransmit) (uint32 t index, struct TCanMsg *msg, int32 t count);
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanTransmitClear) (uint32 t index);
typedef uint32_t (CALLBACK_TYPE *TCanTransmitGetCount) (uint32_t index);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanTransmitSet) (uint32_t index, uint16_t cmd, uint32_t time);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanTransmitSet) (uint32_t index, uint16_t cmd, uint32_t time);
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanReceiveClear) (uint32_t index);
typedef uint32_t (CALLBACK_TYPE *TCanReceiveGetCount) (uint32_t index);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanSetSpeed) (uint32_t index, uint16_t speed);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanSetSpeed(user) (uint32_t index, uint32_t value);
typedef char * (CALLBACK_TYPE *TCanDrvInfo) (void);
typedef char * (CALLBACK_TYPE *TCanDrvHwInfo) (uint32_t index);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanSetFilter) (uint32_t index, struct TMsgFilter *msg_filter);
typedef int32 t (CALLBACK TYPE *TCanGetDeviceStatus) (uint32 t index, struct TDeviceStatus *status);
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanSetPnPEventCallback) (void (CALLBACK_TYPE *event)
   (uint32_t index, int32_t status));
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanSetStatusEventCallback) (void (CALLBACK_TYPE *event)
(uint32 t index, struct TDeviceStatus *device status));
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanSetRxEventCallback)(void (CALLBACK_TYPE *event)
   (uint32 t index, struct TCanMsg *msg, int32 t count));
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanSetEvents)(uint16_t events);
typedef uint32_t (CALLBACK_TYPE *TCanEventStatus) (void);
```

```
/* Tiny-CAN API Funktionen
           extern TCanInitDriver CanInitDriver;
extern TCanDownDriver CanDownDriver;
extern TCanSetOptions CanSetOptions;
extern TCanDeviceOpen CanDeviceOpen;
extern TCanDeviceClose CanDeviceClose;
extern TCanSetMode CanSetMode;
extern TCanTransmit CanTransmit;
extern TCanTransmitClear CanTransmitClear:
extern TCanTransmitGetCount CanTransmitGetCount;
extern TCanTransmitSet CanTransmitSet;
extern TCanReceive CanReceive;
extern TCanReceiveClear CanReceiveClear;
extern TCanReceiveGetCount CanReceiveGetCount;
extern TCanSetSpeed CanSetSpeed;
extern TCanSetSpeedUser CanSetSpeedUser;
extern TCanDrvInfo CanDrvInfo;
extern TCanDrvHwInfo CanDrvHwInfo;
extern TCanSetFilter CanSetFilter;
extern TCanGetDeviceStatus CanGetDeviceStatus:
extern TCanSetPnPEventCallback CanSetPnPEventCallback;
extern TCanSetStatusEventCallback CanSetStatusEventCallback;
extern TCanSetRxEventCallback CanSetRxEventCallback;
extern TCanSetEvents CanSetEvents;
extern TCanEventStatus CanEventStatus;
/* Funktionen Treiber laden/entladen
int32 t LoadDriver(char *file_name);
void UnloadDriver(void);
#include "can_drv_ex.h"
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
```

Die Datei "can drv ex.h":

```
#ifndef __CAN_DRV_EX_H_
#define __CAN_DRV_EX_H_
#ifdef __cplusplus
  extern "C" {
#endif
/************************
/* Define Makros
#define CAN_FEATURE_LOM 0x0001 // Silent Mode (LOM = Listen only Mode)
#define CAN_FEATURE_ARD 0x0002 // Automatic Retransmission disable
#define CAN_FEATURE_TX_ACK 0x0004 // TX ACK (Gesendete Nachrichten bestätigen)
#define CAN_FEATURE_HW_TIMESTAMP 0x8000 // Hardware Timestamp
#define VT BYTE
                               0 \times 01
#define VT_UBYTE
                               0x02
#define VT WORD
                               0x03
#define VT_UWORD
                               0 \times 04
#define VT LONG
                               0x05
#define VT_ULONG
                               0x06
#define VT BYTE ARRAY
                               0 \times 07
#define VT_UBYTE_ARRAY 0x08
#define VT_WORD_ARRAY
#define VT_UWORD_ARRAY 0x0A
#define VT_LONG_ARRAY
                               0 \times 0 B
#define VT_ULONG_ARRAY 0x0C
#define VT BYTE RANGE ARRAY
#define VT_UBYTE_RANGE_ARRAY 0x0E
#define VT_WORD_RANGE_ARRAY 0x0F
#define VT_UWORD_RANGE_ARRAY 0x10
```

```
#define VT_LONG_RANGE_ARRAY
                                  0x11
#define VT_ULONG_RANGE_ARRAY 0x12
#define VT HBYTE 0x40
#define VT HWORD 0x41
#define VT HLONG 0x42
#define VT_STREAM 0x80
#define VT STRING 0x81
#define VT POINTER 0x82
struct TModulFeatures
  uint32_t CanClock;
                                   // Clock-Frequenz des CAN-Controllers, muss nicht mit
                                  // der Clock-Frequenz des Mikrocontrollers übereinstimmen // Unterstützte Features des Moduls:
  uint32 t Flags;
                                   // Bit 0 -> Silent Mode (LOM = Listen only Mode)
                                           1 -> Automatic Retransmission disable
2 -> TX ACK (Gesendete Nachrichten bestätigen)
                                           15 -> Hardware Timestamp
                                  // Anzahl der CAN Schnittstellen, reserviert für

// zukünftige Module mit mehr als einer Schnittstelle

// Anzahl der zur Verfügung stehenden Receive-Filter

// Anzahl der zur Verfügung stehenden Transmit Puffer mit Timer
  uint32_t CanChannelsCount;
  uint32 t HwRxFilterCount;
  uint32 t HwTxPufferCount;
struct TCanDevicesList
                                   // Ist das Device geöffnet ist der Wert auf dem Device-Index
// gesetzt, ansonsten ist der Wert auf "INDEX_INVALID" gesetzt.
  uint32_t TCanIdx;
  uint32_t HwId;
                                   // Ein 32 Bit Schlüssel der die Hardware eindeutig Identifiziert.
                                   // Manche Module müssen erst geöffnet werden damit dieser Wert
                                   // gesetzt wird
                                   // Nur Linux: entspricht den Device Namen des USB-Devices,
// z.B. /dev/ttyUSB0
// Seriennummer des Moduls
  char DeviceName[255]:
  char SerialNumber[16];
                                             // Modul Bezeichnung, z.B. "Tiny-CAN IV-XL",
  char Description[64];
                                             // muss in den USB-Controller programmiert sein,
                                             // was zur Zeit nur bei den Modulen Tiny-CAN II-XL,
                                             // IV-XL u. M1 der Fall ist.
  struct TModulFeatures ModulFeatures; // Unterstützte Features des Moduls, nur gültig
                                             // wenn HwId > 0
  };
struct TCanDeviceInfo
  uint32 t HwId;
                                   // Ein 32 Bit Schlüssel der die Hardware eindeutig Identifiziert.
  uint32_t FirmwareVersion;
                                   // Version der Firmware des Tiny-CAN Moduls
  uint32_t FirmwareInfo;
                                   // Informationen zum Stand der Firmware Version
                                       0 = Unbekannt
                                        1 = Firmware veraltet, Device kann nicht geöffnet werden
                                        2 = Firmware veraltet, Funktionsumfang eingeschränkt
3 = Firmware veraltet, keine Einschränkungen
                                        4 = Firmware auf Stand
                                       5 = Firmware neuer als Erwartet
  struct TCanInfoVar
  uint32 t Key;
                      // Variablen Schlüssel
 uint32_t Type;
uint32_t Size;
                     // Variablen Type
// (Max)Größe der Variable in Byte
// Wert der Variable
  char Data[255];
typedef struct _TMhsEvent TMhsEvent;
struct _TMhsEvent
  volatile uint32_t Events;
  volatile uint32_t EventsMask;
volatile int32_t Waiting;
#ifdef __WIN32__
// ***** Windows
  HANDLE Event;
  CRITICAL SECTION EventLock;
```

```
// ***** Linux
#endif
  };
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetDeviceCount) (int flags);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetDeviceList) (struct TCanDevicesList **devices_list, int flags);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetDeviceInfo) (uint32_t index, struct TCanDeviceInfo *device_info,
                   struct TInfoVar **hw_info, uint32_t *hw_info_size);
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanExDataFree) (void **data);
typedef int32 t (CALLBACK_TYPE *TCanExCreateDevice) (uint32 t *index, char *options);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExDestroyDevice) (uint32_t *index);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExCreateFifo) (uint32_t index, uint32_t size, TMhsEvent *event_obj,
                   uint32_t event, uint32_t channels);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExBindFifo) (uint32_t fifo_index, uint32_t device_index,
                   uint32 t bind);
typedef TMhsEvent * (CALLBACK_TYPE *TCanExCreateEvent) (void);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetObjEvent) (uint32_t index, TMhsEvent *event_obj, uint32_t event);
typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanExSetEvent)(TMhsEvent *event_obj, uint32 t event); typedef void (CALLBACK_TYPE *TCanExResetEvent)(TMhsEvent *event_obj, uint32_t event);
typedef uint32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExWaitForEvent) (TMhsEvent *event_obj, uint32_t timeout);
typedef int32 t (CALLBACK_TYPE *TCanExInitDriver) (char *options);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetOptions) (uint32_t index, char *options);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetAsByte) (uint32_t index, char *name, char value);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetAsWord) (uint32_t index, char *name, int16_t value);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetAsLong) (uint32_t index, char *name, int32_t value);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetAsUByte) (uint32_t index, char *name, unsigned char value);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetAsUWord) (uint32_t index, char *name, uint16_t value);
typedef int32 t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetAsULong) (uint32 t index, char *name, uint32 t value); typedef int32 t (CALLBACK_TYPE *TCanExSetAsString) (uint32 t index, char *name, char *value);
typedef int32 t (CALLBACK TYPE *TCanExGetAsByte) (uint32 t index, char *name, char *value);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetAsWord) (uint32_t index, char *name, int16_t *value)
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetAsLong) (uint32_t index, char *name, int32_t *value); typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetAsUByte) (uint32_t index, char *name, unsigned char *value);
typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetAsULong) (uint32_t index, char *name, uint16_t *value); typedef int32_t (CALLBACK_TYPE *TCanExGetAsULong) (uint32_t index, char *name, uint32_t *value);
typedef int32 t (CALLBACK TYPE *TCanExGetAsString) (uint32 t index, char *name, char **str);
 Tiny-CAN API Funktionen */
extern TCanExGetDeviceCount CanExGetDeviceCount;
extern TCanExGetDeviceList CanExGetDeviceList;
extern TCanExGetDeviceInfo CanExGetDeviceInfo;
extern TCanExDataFree CanExDataFree;
extern TCanExCreateDevice CanExCreateDevice;
extern TCanExDestrovDevice CanExDestrovDevice;
extern TCanExCreateFifo CanExCreateFifo;
extern TCanExBindFifo CanExBindFifo;
extern TCanExCreateEvent CanExCreateEvent;
extern TCanExSetObjEvent CanExSetObjEvent;
extern TCanExSetEvent CanExSetEvent;
extern TCanExResetEvent CanExResetEvent:
extern TCanExWaitForEvent CanExWaitForEvent;
extern TCanExInitDriver CanExInitDriver;
extern TCanExSetOptions CanExSetOptions;
extern TCanExSetAsByte CanExSetAsByte;
extern TCanExSetAsWord CanExSetAsWord;
extern TCanExSetAsLong CanExSetAsLong;
extern TCanExSetAsUByte CanExSetAsUByte;
extern TCanExSetAsUWord CanExSetAsUWord;
extern TCanExSetAsULong CanExSetAsULong;
extern TCanExSetAsString CanExSetAsString;
extern TCanExGetAsBvte CanExGetAsBvte;
extern TCanExGetAsWord CanExGetAsWord;
extern TCanExGetAsLong CanExGetAsLong;
extern TCanExGetAsUByte CanExGetAsUByte;
extern TCanExGetAsUWord CanExGetAsUWord;
extern TCanExGetAsULong CanExGetAsULong;
extern TCanExGetAsString CanExGetAsString;
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
```

3.5 API Funktionsaufrufe

Übersicht:

Treibe	r laden/entladen				
3.5.1	LoadDriver	Lädt einen Tiny-CAN API Treiber.	STD	Ex	24
3.5.2	UnloadDriver	Tiny-CAN API Treiber entladen	STD	Ex	25
Initialis	ierung und Konfiguration				
3.5.3	CanInitDriver	Initialisiert den Treiber	STD		26
3.5.2	CanDownDriver	Deinitialisiert den Treiber	STD	Ex	28
3.5.3	CanSetOptions	Setzen von Treiber-Optionen	STD		29
3.5.4	CanDeviceOpen	Öffnet ein CAN-Device	STD	Ex	30
3.5.5	CanDeviceClose	Schließt ein CAN-Device	STD	Ex	32
CAN E	Petriebsmodus				
3.5.6	CanSetMode	CAN-Bus Mode setzen	STD	Ex	33
CAN	lachrichten versenden				
3.5.7	CanTransmit	CAN-Messages in FIFO/Puffer schreiben	STD	Ex	35
3.5.8	CanTransmitClear	Sende-FIFO/Puffer löschen	STD	Ex	36
3.5.9	CanTransmitGetCount	Anzahl Nachrichten im Sende-FIFO/Puffer abfragen	STD	Ex	37
3.5.10	CanTransmitSet	Transmit Puffer senden und Intervall setzen	STD	Ex	38
CAN	lachrichten empfangen				
3.5.11	CanReceive	CAN-Messages von FIFO/Puffer auslesen	STD	Ex	40
3.5.12	CanReceiveClear	Empfangs-FIFO/Puffer löschen	STD	Ex	41
3.5.13	CanReceiveGetCount	Anzahl Nachrichten im Empfangs-FIFO/Puffer abfragen	STD	Ex	42
CAN-E	Bus Setup				
3.5.14	CanSetSpeed	CAN-Übertragungsgeschwindigkeit einstellen	STD	Ex	43
3.5.15	CanSetSpeedUser	Eine benutzerdefinierte CAN- Übertragungsgeschwindigkeit einstellen, z.B. 83,3 kBit/s.	STD	Ex	44
3.5.16	CanSetFilter	CAN-Empfangsfilter setzen	STD	Ex	46
Treibe	r und Hardware Informationen	abfragen		·	
3.5.17	CanDrvInfo	Treiber-Info-Variablen abfragen	STD	Ex	48
3.5.18	CanDrvHwInfo	Hardware-Info-Variablen abfragen	STD		49
Treibe	r und CAN Status abfragen				
3.5.19	CanGetDeviceStatus	Device Status abfragen	STD	Ex	50
Callba	ckfunktionen Konfiguration				
3.5.20	CanSetPnPEventCallback	Plug & Play Event-Callback-Funktionen setzen	STD	Ex	52
3.5.21	CanSetStatusEventCallback	Status Event-Callback-Funktionen setzen	STD	Ex	53
3.5.22	CanSetRxEventCallback	Receive Event-Callback-Funktionen setzen	STD	Ex	54
3.5.23	CanSetEvents	Event-Maske setzen	STD	Ex	55

3.6 EX-API Funktionsaufrufe

Übersicht:

1.6.1 CanExInitDriver Initialisiert den Treiber im Ex-API Modus 1.6.2 CanExCreateDevice Ein Device erzeugen 1.6.3 CanExDestroyDevice Ein Device löschen 1.6.4 CanExCreateFifo Empfangs-FIFO anlegen 1.6.5 CanExBindFifo Empfangsfifo an Device binden 1.6.6 CanExCreateEvent 1.6.6 CanExCreateEvent 1.6.6 CanExCreateEvent 1.6.7 CanExSetObjEvent 1.6.8 CanExSetObjEvent 1.6.8 CanExSetEvent 1.6.9 CanExResetEvent 1.6.10 CanExWaitForEvent 1.6.11 CanExGetDeviceCount 1.6.12 CanExGetDeviceCount 1.6.13 CanExGetDeviceCount 1.6.14 CanExGetDeviceInfo 1.6.15 CanExGetDeviceInfo 1.6.16 CanExGetDeviceInfo 1.6.17 CanExGetDeviceInfo 1.6.18 CanExGetDeviceInfo 1.6.19 CanExGetDeviceCount 1.6.10 CanExWaitForEvent 1.6.11 CanExGetDeviceCount 1.6.12 CanExGetDeviceCount 1.6.13 CanExGetDeviceInfo 1.6.14 CanExGetDeviceInfo 1.6.15 CanExGetDeviceInfo 1.6.16 CanExDataFree 1.6.17 CanExSetOptions 1.6.18 CanExSetOptions 1.6.19 CanExSetOptions 1.6.10 CanExSetAsByte 1.6.10 CanExSetAsByte 1.6.11 CanExSetAsByte 1.6.12 CanExSetAsByte 1.6.13 CanExSetAsByte 1.6.14 CanExSetAsByte 1.6.15 CanExSetAsByte 1.6.16 CanExSetAsByte 1.6.17 CanExSetAsByte 1.6.18 CanExSetAsByte 1.6.19 CanExSetAsByte 1.6.10 CanExSetAsByte 1.6.11 CanExSetAsByte 1.6.12 CanExSetAsByte 1.6.13 CanExSetAsByte 1.6.14 CanExSetAsByte 1.6.15 CanExSetAsByte 1.6.15 CanExSetAsByte 1.6.16 CanExSetAsByte 1.6.17 CanExSetAsByte 1.6.18 CanExSetAsByte 1.6.19 CanExSetAsByte 1.6.10 CanExSetAsByte 1.6.10 CanExSetAsByte 1.6.11 CanExSetAsByte 1.6.11 CanExSetAsByte 1.6.12 CanExSetAsByte 1.6.13 CanExSetAsByte 1.6.14 CanExSetAsByte 1.6.15 CanExSetAsByte 1.6.16 CanExSetAsByte 1.6.17 CanExSetAsByte
Ein Device löschen Ex 61 6.6.4 CanExCreateFifo Empfangs-FIFO anlegen Ex 62 6.5 CanExBindFifo Empfangsfifo an Device binden Ex 63 Event-Funktionen 6.6.6 CanExCreateEvent Ein "Event" Objekt erzeugen Ex 64 6.6.7 CanExSetObjEvent Objekt mit Event verknüpfen Ex 65 6.6.8 CanExSetEvent Ein Event auslösen Ex 66 6.6.9 CanExResetEvent Einen Event zurücksetzten Ex 67 6.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten Ex 68 6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben 6.6.15 CanExSetOptions Ex 79 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
6.6.4 CanExCreateFifo Empfangs-FIFO anlegen Ex 62 6.6.5 CanExBindFifo Empfangsfifo an Device binden Ex 63 Event-Funktionen 6.6.6 CanExCreateEvent Ein "Event" Objekt erzeugen Ex 64 6.6.7 CanExSetObjEvent Objekt mit Event verknüpfen Ex 65 6.6.8 CanExSetEvent Ein Event auslösen Ex 66 6.6.9 CanExResetEvent Einen Event zurücksetzten Ex 67 6.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten Ex 68 6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen STD Ex 70 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben STD Ex 71 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 80 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
Expfangsfifo an Device binden Expfangsfifo an Device binden Expent-Funktionen Expfangsfifo an Device binden Expfangsfifo an Binden Exp
Event-Funktionen 6.6.6 CanExCreateEvent Ein "Event" Objekt erzeugen Ex 64 6.6.7 CanExSetObjEvent Objekt mit Event verknüpfen Ex 65 6.6.8 CanExSetEvent Ein Event auslösen Ex 66 6.6.9 CanExResetEvent Einen Event zurücksetzten Ex 67 6.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten Ex 68 6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen STD Ex 70 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben STD Ex 71 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
6.6.6 CanExCreateEvent Ein "Event" Objekt erzeugen Ex 64 6.6.7 CanExSetObjEvent Objekt mit Event verknüpfen Ex 65 6.6.8 CanExSetEvent Ein Event auslösen Ex 66 6.6.9 CanExResetEvent Einen Event zurücksetzten Ex 67 6.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten Ex 68 6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen STD Ex 70 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben STD Ex 71 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
2.6.7 CanExSetObjEvent Objekt mit Event verknüpfen 2.6.8 CanExSetEvent Ein Event auslösen 2.6.9 CanExResetEvent Einen Event zurücksetzten 2.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten 2.6.11 CanExWaitForEvent Anzahl verbundener Devices abfragen 3.6.12 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices ausgeben 3.6.13 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben 3.6.14 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen 3.6.15 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben 3.6.16 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen 3.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 3.6.17 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 3.6.18 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 3.6.19 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 3.6.10 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 3.6.11 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 3.6.12 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen
6.8 CanExSetEvent Ein Event auslösen Ex 66 6.9 CanExResetEvent Einen Event zurücksetzten Ex 67 6.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten Ex 68 6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen STD Ex 70 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben STD Ex 71 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
6.6.9 CanExResetEvent Einen Event zurücksetzten 6.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten 6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 6.6.17 CanExSetAsByte 6.7 CanExResetEvent 6.8 CanExSetAsByte 6
6.6.10 CanExWaitForEvent Auf Event(s)/Timeout warten 6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen 6.6.17 CanExSetAsByte 6.6.18 CanExSetAsByte 6.6.19 CanExSetAsByte 6.6.10 CanExSetAsByte 6.6.10 CanExSetAsByte 6.6.11 CanExSetAsByte 6.6.12 CanExSetAsByte 6.6.13 CanExSetAsByte 6.6.14 CanExSetAsByte 6.6.15 CanExSetAsByte 6.6.15 CanExSetAsByte 6.6.16 CanExSetAsByte
6.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen STD Ex 70 6.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben STD Ex 71 6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
3.6.11 CanExGetDeviceCount Anzahl verbundener Devices abfragen STD Ex 70 3.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben STD Ex 71 3.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 3.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 3.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 3.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
3.6.12 CanExGetDeviceList Liste verbundener Devices ausgeben STD Ex 71 3.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 3.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 3.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 3.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
6.6.13 CanExGetDeviceInfo Informationen zur Hardware abfragen STD Ex 74 Hilfsfunktionen 6.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 Konfigurationsvariablen lesen/schreiben 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
dilfsfunktionen 3.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 Konfigurationsvariablen lesen/schreiben 3.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 3.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
5.6.14 CanExDataFree Dynamisch allokierte Daten freigeben STD Ex 78 Konfigurationsvariablen lesen/schreiben 5.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 5.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
Konfigurationsvariablen lesen/schreiben 6.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 6.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
5.6.15 CanExSetOptions Eine Liste von Variablen setzen Ex 79 5.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
s.6.16 CanExSetAsByte "byte" (8 bit) Variable setzen Ex 80
.6.17 CanExSetAsWord "word" (16 bit) Variable setzen Ex 81
s.6.18 CanExSetAsLong "long" (32 bit) Variable setzen Ex 82
s.6.19 CanExSetAsUByte "unsigned byte" (8 bit) Variable setzen Ex 83
s.6.20 CanExSetAsUWord "unsigned word" (16 bit) Variable setzen Ex 84
s.6.21 CanExSetAsULong "unsigned long" (32 bit) Variable setzen Ex 85
s.6.22 CanExSetAsString "String" Variable setzten Ex 86
s.6.23 CanExGetAsByte "byte" (8 bit) Variable lesen Ex 87
s.6.24 CanExGetAsWord "word" (16 bit) Variable lesen Ex 88
s.6.25 CanExGetAsLong "long" (32 bit) Variable lesen Ex 89
s.6.26 CanExGetAsUByte "unsigned byte" (8 bit) Variable lesen Ex 90
6.6.27 CanExGetAsUWord "unsigned word" (16 bit) Variable lesen Ex 91
6.6.28 CanExGetAsULong "unsigned long" (32 bit) Variable lesen Ex 92
6.6.29 CanExGetAsString "String" Variable lesen Ex 93

3.5.1 **LoadDriver**

Aufgabe Lädt einen Tiny-CAN API Treiber.

Syntax int32_t LoadDriver(char *file_name)

Parameter file_name Name des Treibers (DLL / Shared Lib) mit Verzeichnis.

Wird "NULL" übergeben wird "mhstcan.xxx" geladen.

Rückgabewert Wenn der Treiber erfolgreich geladen worden ist, gibt die Funktion 0,

andernfalls einen "Error-Code" zurück

Beschreibung Einen Tiny-CAN API Treiber dynamisch laden. Die Treiber befinden

sich im Unterverzeichnis "..\tiny can\can api". Zur Zeit gibt es nur

einen Treiber, mhstcan.xxxx der alle Module unterstützt. Wird unter Windows kein Verzeichnis angegeben wird das

Verzeichnis aus der Windows-Registrierungsdatenbank gelesen.

Beispiel, siehe auch "CanDeviceOpen":

```
if (LoadDriver(NULL) < 0)
{
   // Treiber konnte nicht geladen werden, Fehler behandeln
}</pre>
```

3.5.2 UnloadDriver

Aufgabe Tiny-CAN API Treiber entladen

Syntax void UnloadDriver(void)

Parameter keine

Rückgabewert nichts

Beschreibung Entlädt einen dynamisch geladenen API Treiber. Vor dem Entladen

ruft die Funktion automatisch "CanDownDriver" auf.

Beispiel siehe "CanDeviceClose".

3.5.3 **CanInitDriver**

Aufgabe Initialisiert den Treiber

Syntax int32 t CanInitDriver(char *options)

Parameter options Übergibt einen Optionen-String an den CAN-Treiber.

Aufbau des Strings siehe unten. Die Variablen können nur einmalig bei der Initialisierung festgelegt werden

Rückgabewert Wenn der Treiber erfolgreich initialisiert worden ist, gibt die Funktion

0, andernfalls einen "Error-Code" zurück

Beschreibung Die Funktion "CanlnitDrv" initialisiert den Treiber. Alle Funktionen des

Treibers sind erst nach erfolgreicher Initialisierung verfügbar. Einzige

Ausnahme ist die Funktion "CanDrvInfo". Die von der DLL verwendeten Systemressourcen werden erst nach Aufruf von

CanInitDrv belegt.

Achtung: Um die "Ex-API" Funktionalität (Multi-Devices Support) nutzen zu können muss die "CanExInitDriver" Funktion aufgerufen

werden.

Aufbau des Option-Strings:

[Bezeichner] = [Wert]; [Bezeichner] = [Wert]; [..] = [..]

Beispiel:

Empfangsfifo auf 10000 CAN-Messages und Sendefifo auf 10 CAN-Messages CanRxDFifoSize=10000; CanTxDFifoSize=10

Bezeichner	Beschreibung	Туре	Init.
CanRxDFifoSize	Größe des Empfangsfifos in Messages	ULong	32768
CanTxDFifoSize	Größe des Sendefifos in Messages	ULong	2048
CanRxDMode	 0 = Die RxD Callbackfunktion übergibt keine CAN- Messages 1 = Die RxD Callbackfunktion übergibt die empfangenen CAN-Messages 	UByte	0
CanRxDBufferSize	Größe des Übergabepuffers für RxD Event Proc., nur gültig wenn CanRxDMode = 1.	ULong	50
CanCallThread	0 = Callback Thread nicht erzeugen 1 = Callback Thread erzeugen	UByte	1
MainThreadPriority	0 = THREAD_PRIORITY_NORMAL 1 = THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL 2 = THREAD_PRIORITY_HIGHEST 3 = THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL 4 = THREAD_PRIORITY_REALTIME	ULong	4
CallThreadPriority	0 = THREAD_PRIORITY_NORMAL 1 = THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL	ULong	1

Bezeichner	Beschreibung	Туре	Init.
	2 = THREAD_PRIORITY_HIGHEST 3 = THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL		
Hardware	Reserviert, sollte nicht gesetzt werden.	UByte	0
CfgFile	Config File Name das von der DLL geladen wird. Wird der Dateiname ohne Pfad angegeben, so wird der Pfad der DLL benutzt, unter Linux/MacOS X das Verzeichnis "/etc/tiny_can".	String	
Section	Name der Section, die im Config File gelesen wird	String	"Default"
LogFile	Dateiname des Log-Files, ein leerer String legt kein Log-File an. Wird der Dateiname ohne Pfad angegeben, so wird der Programmpfad der Applikation benutzt, unter Linux/MacOS X das Verzeichnis "/var/log/tiny_can".	String	"
LogFlags	Log Flags, siehe Kapitel 7. Log Files	ULong	0
TimeStampMode	0 = Disabled 1 = Software Time-Stamps 2 = Hardware Time-Stamps, UNIX-Format 3 = Hardware Time-Stamps 4 = Hardware Time-Stamps verwenden wenn verfügbar, ansonsten Software Time-Stamps Achtung: Ist der Bus gestartet (RUN) wird die Einstellung erst nach erneuten Start wirksam	ULong	1

Nicht in der Tabelle aufgeführte Bezeichner werden ignoriert, die Funktion liefert keinen Fehler zurück.

Beispiel siehe "CanDeviceOpen".

3.5.2 CanDownDriver

Aufgabe Deinitialisiert den Treiber

Syntax void CanDownDriver(void)

Parameter keine

Rückgabewert nichts

Beschreibung Gibt alle Systemressourcen wieder frei. Ein mehrmaliges Aufrufen der

Funktionen führt zu keinem Fehler.

Achtung: Diese Funktion blockiert solange bis alle

Callbackfunktionen zurückgekehrt sind! Andere Threads dürfen keine

API-Funktionen mehr aufrufen

Beispiel siehe "CanDeviceClose".

3.5.3 CanSetOptions

Aufgabe Setzen von Treiber-Optionen

Syntax int32_t CanSetOptions(char *options)

Parameter options Übergibt einen Optionen-String an den CAN-Treiber.

Aufbau des Strings siehe unten.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Setzen von Treiber-Option-Variablen, im Gegensatz zu den mit

"CanInitDriver" festgelegten Variablen können diese Variablen

jederzeit geändert werden.

Aufbau des Option-Strings:

[Bezeichner] = [Wert]; [Bezeichner] = [Wert]; [..] = [..]

Beispiel:

CAN Übertragungsgeschwindigkeit auf 500 kBit/s und Auto Connect Modus ein. CanSpeed1=500; AutoConnect=1

Bezeichner	Beschreibung	Туре	Init.
CanTxAckEnable	0 = Transmit Message Request sperren 1 = Transmit Message Request freigeben	UByte	0
CanSpeed1	CAN Übertragungsgeschwindigkeit in kBit/s z.B. 100 = 100kBit/s, 1000 = 1MBit/s		125kBit/s
CanSpeed1User	Wert des BTR Register des CAN-Controllers	ULong	
AutoConnect	0 = Auto Connect Modus aus 1 = Auto Connect Modus ein	UByte	0
AutoReopen	0 = CanDeviceOpen wird nicht automatisch aufgerufen 1 = CanDeviceOpen wird automatisch aufgerufen, nachdem die Verbindung wiederhergestellt wurde	UByte	0
MinEventSleepTime	Min. Wartezeit für das wiederholte Aufrufen von Event Callbacks in ms	ULong	25
ExecuteCommandTimeout	Maximale Wartezeit für Kommando Ausführung in ms	ULong	6000
LowPollIntervall	Hardware Polling Intervall in ms	ULong	250
FilterReadIntervall	Filter Messages alle x ms einlesen	ULong	1000

3.5.4 CanDeviceOpen

Aufgabe Öffnet ein CAN-Device

Syntax int32 t CanDeviceOpen(uint32 t index, char

*parameter)

Parameter index Muss auf 0 gesetzt werden

parameter Der Parameter-String enthält Angaben zur PC-

Schnittstelle. Aufbau des Strings siehe unten.

Rückgabewert Wenn das Device erfolgreich geöffnet worden ist, gibt die Funktion 0,

andernfalls einen "Error-Code" zurück

Beschreibung Die Funktion öffnet ein CAN-Device, also die Schnittstelle des PCs

zur Hardware und baut eine Verbindung zu dieser auf. Die

Schnittstelle kann mit "CanDeviceClose" wieder geschlossen werden.

Aufbau des Parameter-Strings:

[Bezeichner] = [Wert]; [Bezeichner] = [Wert]; [..] = [..]

Beispiel:

Serielle Schnittstelle auf COM 4 und Baudrate auf 38400 Baud.

Port=4;BaudRate=38400

Bezeichner	Beschreibung	Туре	Init.
ComDrvType	0 = RS232 Schnittstelle 1 = USB (FTDI)	Long	1
Port	Serielle Schnittstelle 1 = COM1 (wird für den USB- Bus nicht verwendet)	Long	1
ComDeviceName	Device Name (Linux: /dev/ttyUSB0)*	String	"
BaudRate	Baudrate, z.B. 38400 = 38400 Baud*	ULong	921600
Vendorld	USB-Vendor Id (nur Windows)*	Long	0403
ProductId	USB-Product Id (nur Windows)*	Long	6001
Snr	Seriennummer des CAN Moduls	String	""

^{* =} Diese Einstellungen sollten nicht geändert werden!

Beispiel für das öffnen und Initialisieren eines CAN-Devices Der Code ist bei den folgenden Beispielen bei "... Initialisierung ..." einzufügen.

```
/* Initialisierung
// **** Treiber DLL laden, mhstcan.dll, Verzeichnis automatisch bestimmen
if ((err = LoadDriver(NULL)) < 0)</pre>
 printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
  goto ende;
// **** Treiber DLL initialisieren
if ((err = CanInitDriver(NULL)) < 0)</pre>
 printf("CanInitDrv Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Schnittstelle PC <-> USB-Tiny öffnen
if ((err = CanDeviceOpen(0, NULL)) < 0)</pre>
 printf("CanDeviceOpen Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
/************************************/
/* CAN Speed einstellen & Bus starten */
/************
// **** Übertragungsgeschwindigkeit auf 125kBit/s einstellen
CanSetSpeed(0, CAN_125K_BIT);
// Achtung: Um Fehler auf dem Bus zu vermeiden ist die Übertragungsgeschwindigkeit
           vor dem starten des Busses einzustellen.
// **** CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
CanSetMode(0, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR);
```



Beispiel für die Initialisierung im "Ex"-Modus siehe "CanExInitDriver"

3.5.5 CanDeviceClose

Aufgabe Schließt ein CAN-Device

Syntax int32 t CanDeviceClose(uint32 t index)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Die Funktion schließt ein CAN-Device, also die Schnittstelle des PCs

zur Hardware. Die Schnittstelle kann mit "CanDeviceOpen" wieder

geöffnet werden.

Beispiel für das schließen eins CAN-Devices und beenden/entladen des API Treibers

Der Code ist bei den folgenden Beispielen bei "... beenden ..." einzufügen.

3.5.6 **CanSetMode**

Aufgabe CAN-Bus Mode setzen

Syntax int32 t CanSetMode(uint32 t index, unsigned char

can op mode, uint16 t can command)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1,

der Parameter "index"

can_op_mode Siehe Tabelle, Werte für "can_op_mode"

can_command Siehe Tabelle, Werte für can command"

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Setzen des CAN Betriebsmodus Start/Stop/Reset

Werte für "can op mode":

Define	Wert	Beschreibung
OP_CAN_NO_CHANGE	0	Zustand des CAN-Buses nicht ändern, nur "can_command" ausführen
OP_CAN_START	1	Startet den CAN-Bus
OP_CAN_STOP	2	Stoppt den CAN-Bus
OP_CAN_RESET	3	CAN-Bus Reset, zum Löschen des BusOff- Zustandes
OP_CAN_START_LOM	4	Startet den CAN-Bus im Silent Mode (Listen Only Mode)
OP_CAN_START_NO_RETRANS	5	Startet den CAN-Bus im "Automatic Retransmission Disable" Mode

Werte für "can_command":

Define	Wert	Beschreibung
CAN_CMD_NONE	0x0000	Keinen Befehl ausführen
CAN_CMD_RXD_OVERRUN_CLEAR	0x0001	Fehler Überlauf Empfangs-FIFO löschen
CAN_CMD_RXD_FIFOS_CLEAR	0x0002	Alle Empfangs-FIFOs löschen, auch das FIFO in der Hardware
CAN_CMD_TXD_OVERRUN_CLEAR	0x0004	Fehler Überlauf Sende-FIFO löschen
CAN_CMD_TXD_FIFOS_CLEAR	0x0008	Alle Sende-FIFOs löschen, auch das FIFO in der Hardware
CAN_CMD_HW_FILTER_CLEAR	0x0010	Alle Hardware Filter löschen
CAN_CMD_SW_FILTER_CLEAR	0x0020	Alle Software Filter löschen
CAN_CMD_TXD_PUFFERS_CLEAR	0x0040	Alle TxD Puffer (Intervall-Messages) löschen
CAN_CMD_ALL_CLEAR	0x0FFF	Alle Befehle ausführen

Mehrere Befehle ausführen:

z.B. Hardware und Software Filter löschen
CAN_CMD_HW_FILTER_CLEAR | CAN_CMD_SW_FILTER_CLEAR

Beispiel:

```
// **** CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
if (CanSetMode(0, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR) < 0)
{
   // Fehler
}</pre>
```

3.5.7 **CanTransmit**

Aufgabe CAN-Messages in FIFO/Puffer schreiben

Syntax int32 t CanTransmit(uint32 t index, struct TCanMsg

*msg, int32 t count)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

msg Zeiger auf CAN-Messages

count Anzahl der zu schreibenden CAN-Messages, auf die

"msg" zeigt

Rückgabewert Anzahl der tatsächlich ins Sende-FIFO geschriebenen Nachrichten,

wird 0 zurückgegeben ist das Sende-FIFO voll, negative Werte

entsprechen einem "Error-Code".

Beschreibung Eine Anzahl von CAN-Nachrichten, in das mit "index" angegebenen

FIFO/Puffer schreiben.

Beispiel:

```
int main(int argc, char **argv)
int err;
struct TCanMsg msg;
... Initialisierung ...
// msg Variable Initialisieren
// MsgLen = 0 -> Datenlänge auf 0
//msg.MsgRTR = 1;  // Nachricht als RTR Frame versenden
//msg.MsgEFF = 1;  // Nachricht im EFF (Ext. Frame Format) versenden
memcpy(msg.MsgData, "HALLO", 5);
// **** Nachricht in das Senden-FIFO schreiben
if ((err = CanTransmit(0, \&msg, 1)) < 0)
 printf("CanTransmit Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
Sleep(500); // 500 ms warten
ende :
  ... beenden ...
}
```

3.5.8 **CanTransmitClear**

Aufgabe Sende-FIFO/Puffer löschen

Syntax void CanTransmitClear(uint32_t index)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

Rückgabewert nichts

Beschreibung Das mit "index" angegebenen FIFO/Puffer löschen

Beispiel:

3.5.9 CanTransmitGetCount

Aufgabe Anzahl Nachrichten im Sende-FIFO/Puffer abfragen

Syntax uint32 t CanTransmitGetCount(uint32 t index)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

Rückgabewert Anzahl der Nachrichten

Beschreibung Liefert die Anzahl der Nachrichten, in den mit "index" angegebenen

FIFO/Puffer zurück

Beispiel:

```
int main(int argc, char **argv)
{
  int32_t err;

//
  ... Initialisierung ...
  ... Nachrichten Puffer mit 1000 Nachrichten erzeugen ...

//

// **** 100 Nachrichten in das Sende-FIFO schreiben
if ((err = CanTransmit(0, MsgPuffer, 100)) < 0)
  {
    printf("CanTransmit Error-Code:%d\n\r", err);
    goto ende;
    }
    // **** Warten bis das Sende FIFO leer ist
while (CanTransmitGetCount(0));
ende :
    //
    ... beenden ...
//
}</pre>
```

3.5.10 CanTransmitSet

Aufgabe Transmit Puffer senden und Intervall setzen

Syntax int32_t CanTransmitSet(uint32_t index, uint16_t

cmd, uint32_t time);

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

cmd Bit 0 = CAN-Puffer senden

Bit 15 = Transmitt Intervall einstellen

time Transmit Intervall in µS, der Parameter wird nur

ausgewertet, wenn Bit 15 von "cmd" 1 ist.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Einen mit "index" angegebenen Transmit Puffer senden bzw. Intervall

Timer einstellen. Bei FIFOs kann CanTransmitSet nicht angewendet

werden.

Beispiel:

```
int main(int argc, char **argv)
int32_t err;
struct TCanMsg msg;
... Initialisierung ...
// **** Sende Puffer 1 laden
// msg Variable Initialisieren
msg.Id = 0x100;
msg.MsgLen = 5;
memcpy(msg.MsgData, "HALLO", 5);
if ((err = CanTransmit(1, \&msg, 1)) < 0)
 printf("CanTransmit Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Intervalltimer auf 100ms setzten
if ((err = CanTransmitSet(1, 0x8000, 100000)) < 0)
 printf("CanTransmitSet Error-Code:%d\n\r", err);
  goto ende;
// **** 1 Sekunde Pause
Sleep(1000);
// **** Intervalltimer aus
if ((err = CanTransmitSet(1, 0x8000, 0)) < 0)
 printf("CanTransmitSet Error-Code:%d\n\r", err);
```

```
goto ende;
}
ende :
//
... beenden ...
//
}
```

3.5.11 CanReceive

Aufgabe CAN-Messages von FIFO/Puffer auslesen

Syntax int32_t CanReceive(uint32_t index, struct TCanMsg

*msg, int32 t count)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

msg Zeiger auf den Puffer, in den die gelesenen Messages

kopiert werden

count Gibt die Größe des Puffers auf den "msg" zeigt an und

begrenzt die Anzahl der zu lesenden Messages

Rückgabewert Größer oder gleich 0 entspricht der Anzahl der gelesenen Messages,

im Fehlerfall wird ein "Error-Code" zurückgegeben.

Beschreibung Lesen von CAN-Messages aus dem mit "index" angegebenen

FIFO/Puffer. Die Messages werden im Puffer, auf den "msg" zeigt

abgelegt, es werden maximal "count" Messages gelesen.

Beispiel:

```
int main(int argc, char **argv)
int err;
unsigned long i;
struct TCanMsg msg;
  ... Initialisierung ...
printf("Empfangene CAN-Messages :\n\r");
while (!KeyHit())
  // Eine CAN Nachricht aus dem Empfangsfifo in "msg" lesen
  if (CanReceive(0, \&msg, 1) > 0)
    printf("id:%031X dlc:%01d data:", msg.Id, msg.MsgLen);
    if (msg.MsgLen)
      for (i = 0; i < msg.MsgLen; i++)
       printf("%02X ", msg.MsgData[i]);
    else
     printf(" keine");
    printf("\n\r");
  }
ende :
  ... beenden ...
}
```

3.5.12 CanReceiveClear

Aufgabe Empfangs-FIFO/Puffer löschen

Syntax void CanReceiveClear(uint32_t index)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

Rückgabewert nichts

Beschreibung Den mit "index" angegebenen FIFO/Puffer löschen

Beispiel:

```
Die ersten 10 Nachrichten werden ignoriert und aus dem Empfangs-FIFO
int main(int argc, char **argv)
unsigned long i;
struct TCanMsg msg;
... Initialisierung ...
printf("Warten auf erste 10 Nachrichten\n");
// **** Warten bis 10 Nachrichten im Empfangs-FIFO
while (CanReceiveGetCount(0) < 10);</pre>
// **** Empfangs-FIFO löschen
CanReceiveClear(0);
// **** Nachrichten empfangen
printf("Empfangene CAN-Messages :\n\r");
while (!KeyHit())
  // Eine CAN Nachricht aus dem Empfangs-FIFO in "msg" lesen
 if (CanReceive(0, \&msg, 1) > 0)
   printf("id:%031X dlc:%01d data:", msg.Id, msg.MsgLen);
   if (msg.MsgLen)
     for (i = 0; i < msg.MsgLen; i++)
      printf("%02X ", msg.MsgData[i]);
   else
     printf(" keine");
   printf("\n\r");
  ... beenden ...
```

3.5.13 CanReceiveGetCount

Aufgabe Anzahl Nachrichten im Empfangs-FIFO/Puffer abfragen

Syntax uint32 t CanReceiveGetCount(uint32 t index)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

Rückgabewert Anzahl der Messages

Beschreibung Liefert die Anzahl der Messages in den mit "index" angegebenen

FIFO/Puffer zurück

Beispiel:

```
/***********************
 Es wird gewartet bis 10 Nachrichten im Empfangs-FIFO sind bis dann
 alle 10 gelesen werden.
int main(int argc, char **argv)
unsigned long i, ii;
struct TCanMsg msg[10];
... Initialisierung ...
printf("Empfangene CAN-Messages :\n\r");
while (!KeyHit())
 if (CanReceiveGetCount(0) < 10)  // Weniger als 10 Nachrichten im Empfangsfifo
continue;  // Ja -> Schleifenanfang
    10 CAN Nachrichten aus dem Empfangsfifo in "msg" lesen und ausgeben
  if (CanReceive(0, &msg, 10) == 10)
    for (i = 0; i < 10; i++)
     printf("id:%031X dlc:%01d data:", msg[i].Id, msg[i].MsgLen);
      if (msg[i].MsgLen)
        for (ii = 0; ii < msg[i].MsgLen; ii++)</pre>
         printf("%02X ", msg[i].MsgData[ii]);
      else
       printf(" keine");
      printf("\n\r");
  }
  ... beenden ...
}
```

3.5.14 CanSetSpeed

Aufgabe CAN-Übertragungsgeschwindigkeit einstellen

Syntax int32 t CanSetSpeed(uint32 t index, uint16 t speed)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, Der

Parameter "index"

speed Übertragungsgeschwindigkeit in kBit/s, 100 = 100kBit/s

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Setzen der Übertragungsgeschwindigkeit für ein CAN-Device, CAN-

Kanal entsprechend "index".

Gültige Werte für "speed"

Define	Wert	Beschreibung
CAN_10K_BIT	10	10 kBit/s
CAN_20K_BIT	20	20 kBit/s
CAN_50K_BIT	50	50 kBit/s
CAN_100K_BIT	100	100 kBit/s
CAN_125K_BIT	125	125 kBit/s
CAN_250K_BIT	250	250 kBit/s
CAN_500K_BIT	500	500 kBit/s
CAN_800K_BIT	800	800 kBit/s
CAN_1M_BIT	1000	1000 kBit/s

Beispiel:

```
// **** Übertragungsgeschwindigkeit auf 125kBit/s einstellen
if (CanSetSpeed(0, CAN_125K_BIT) < 0)
   {
    // Fehler
   }</pre>
```

3.5.15 CanSetSpeedUser

Aufgabe Eine benutzerdefinierte CAN-Übertragungsgeschwindigkeit einstellen,

z.B. 83,3 kBit/s.

Syntax int32 t CanSetSpeedUser(uint32 t index, uint32 t

value)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"


value Wert des BTR Register des CAN-Controllers

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Die Funktion schreibt direkt das BTR Register des CAN-Controllers.

Der BTR Wert lässt sich bequem mit dem Programm "CAN-Bus Bit-Timing Calculator" berechnen:



- 1. Manufacturer: Spansion
- 2. Series: siehe Tabelle
- 3. Clock auf 24 MHz oder 16MHz einstellen, siehe Tabelle.

Modul	Serie	Clock [MHz]
Tiny-CAN I	LX	24
Tiny-CAN I-XL	FX/FM3	16
Tiny-CAN I-XL Embedded	FX/FM3	16
Tiny-CAN II	LX	24
Tiny-CAN II-XL	FX/FM3	16
Tiny-CAN III	LX	24
Tiny-CAN III-XL	FX/FM3	16
Tiny-CAN M1	FX/FM3	16
Tiny-CAN M2	FX/FM3	16
Tiny-CAN M232	FX/FM3	16
Tiny-CAN IV-XL	FX/FM3	16
Tiny-CAN LS	FX/FM3	16

- 4. Werte für Bitrate, Tolleranz, ... setzen
- 5. Dem Button ">>> Press to calculate bit rates <<<" drücken
- Gewünschten Eintrag in der Tabelle markieren
- 7. Den BTR-Wert als Hex Zahl ablesen

Beispiel für Benutzerdefinierte CAN Übertragungsraten "sample6".

Beispiel:

```
// BTR Werte für 40kBit/s bei 16 u. 24 MHz
#define CAN_40K_16MHZ 0x3E53
#define CAN_40K_24MHZ 0x3E5D
```

```
int32_t Set40Bits(uint32_t device_index)
{
  int32_t err;
  struct TCanDeviceInfo device_info;

if ((err = CanExGetDeviceInfo(device_index, &device_info, NULL, NULL)) < 0)
    return(err)

// **** Übertragungsgeschwindigkeit auf 40kBit/s einstellen

if (device_info.ModulFeatures.CanClock == 16)
    err = CanSetSpeedUser(device_index, CAN_40K_16MHZ);
else
    err = CanSetSpeedUser(device_index, CAN_40K_24MHZ);
return(err);
}</pre>
```

Hinweis: Die "ModulFeatures" können auch mit der Funktion "CanExGetDeviceList" ermittelt werden mit Ausnahme für die Module Tiny-CAN I und Tiny-CAN M232. Beim "CanExGetDeviceList" Aufruf muss das Device noch nicht geöffnet sein.

3.5.16 **CanSetFilter**

Aufgabe CAN-Empfangsfilter setzen

Syntax int32_t CanSetFilter(uint32 t index, struct

TMsgFilter *msg filter)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel

4.1, der Parameter "index"

msg_filter Zeiger auf den zu setzenden Filter

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Setzt einen CAN-Empfangsfilter, mehr im Kapitel CAN-Filter

Aufbau der "TMsgFilter" Struktur:

```
CAN Message Filter Type
#define FilFlags Flags.Long
#define FilEFF Flags.Flag.EFF
#define FilMode Flags.Flag.Mode
#define FilldMode Flags.Flag.IdMode
#define FilEnable Flags.Flag.Enable
// * = Reserviert, zur Zeit noch unbenutzt
struct TMsgFilterFlagsBits
 // 1. Byte
 // 2. Byte
 unsigned IdMode:2;  // 0 = Maske & Code
                     // 1 = Start & Stop
                     // 2 = Single Id
 unsigned DLCCheck:1; // *
 unsigned DataCheck:1; // *
 unsigned Res1:4;
 // 3. Byte
 unsigned Res2:8;
 // 4. Byte
 unsigned Type:4;
                      // 0 = Single Puffer
 unsigned Res3:2;
 unsigned Mode:1;
                      // 0 = Message entfernen
                      // 1 = Message nicht entfernen
 unsigned Enable:1;
                     // 0 = Filter sperren
                      // 1 = Filter freigeben
 };
union TMsgFilterFlags
 struct TMsgFilterFlagsBits Flag;
 uint32_t Long;
struct TMsqFilter
                      // IdMode
                                  -> Maske & Code | Start & Stop | Single Id
```

```
// ------
uint32_t Maske;  // Filter-Id -> Maske | Stop |
uint32_t Code;  // Filter-Id -> Code | Start | Id
union TMsgFilterFlags Flags;
union TCanData Data; // *
};
```

Beispiel:

3.5.17 **CanDrvInfo**

Aufgabe Treiber-Info-Variablen abfragen

Syntax char *CanDrvInfo(void)

Parameter keine

Rückgabewert Zeiger auf Info-String

Beschreibung Liefert Informationen zum Treiber

Aufbau des Info Strings:

```
[Bezeichner] = [Wert]; [Bezeichner] = [Wert]; [..] = [..]
```

Beispiel:

Hardware=Tiny-CAN Classic; Version=1.00; Interface Type=Serial

```
int main(int argc, char **argv)
int err, match;
char *s, *info str, *key, *val;
// **** Treiber DLL laden
if ((err = LoadDriver(TREIBER_NAME)) < 0)</pre>
 printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
  goto ende;
// Zum Abfragen der Treiber-Info-Variablen ist keine Initialisierung
// des Treibers notwendig
printf("Treiber Info:\n\r");
if (!(s = CanDrvInfo()))
 printf("CanDrvInfo Error\n\r");
  goto ende;
// Die Funktion get item as string verändert den ursprünglichen String,
// darum muss eine Kopie des Strings erstellt werden
info_str = mhs_strdup(s);
s = info_str;
do
  // Bezeichner auslesen
 key = get_item_as_string(&s, ":=", &match);
 if (match <= 0)
   break;
  // Value auslesen
  val = get_item_as_string(&s, ";", &match);
 if (match < 0)
 printf("%-20s : %s\n\r", key, val);
save_free(info_str); // Allokierten Speicher für den String freigeben
// **** DLL entladen
ende :
UnloadDriver();
return(0);
```

3.5.18 **CanDrvHwInfo**

Aufgabe Hardware-Info-Variablen abfragen

Syntax char *CanDrvHwInfo(uint32 t index)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

Rückgabewert Zeiger auf Hardware-Info-String

Beschreibung Liefert Informationen zum angeschlossenen CAN-Device

Aufbau des Hardware Info Strings:

```
[Bezeichner] = [Wert]; [Bezeichner] = [Wert]; [..] = [..]
```

Beispiel:

Hardware ID String=TINY-CAN; Hardware Snr=00 00 00 01

```
int main(int argc, char **argv)
int match;
char *s, *info_str, *key, *val;
  ... Initialisierung ...
   Zur Abfrage der Hardware-Info-Variablen muss das Device geöffnet
  sein, der CAN-Bus muss nicht gestartet sein.
printf("Hardware Info:\n\r");
// **** Hardware-Info-Variablen abfragen
if (!(s = CanDrvHwInfo(0)))
 printf("CanDrvHwInfo Error\n\r");
// Die Funktion get_item_as_string verändert den ursprünglichen String
// darum muss eine Kopie des Strings erstellt werden
info str = mhs strdup(s);
s = info_str;
do
  // Bezeichner auslesen
 key = get_item_as_string(&s, ":=", &match);
 if (match <= 0)
   break;
  // Value auslesen
 val = get_item_as_string(&s, ";", &match);
 if (match < 0)
   break;
 printf("%-22s : %s\n\r", key, val);
while(1);
save_free(info_str); // Allokierten Speicher für den String freigeben
  ... beenden ...
}
```

3.5.19 CanGetDeviceStatus

Aufgabe Device Status abfragen

Syntax Int CanGetDeviceStatus(uint32 t index, struct

TDeviceStatus *status)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

status Zeiger auf Status-Variable, Erläuterung siehe Tabelle.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Abfrage des Device-Status und des CAN-Bus-Status, der mit "index"

angegeben wurde

Aufbau der "TDeviceStatus" Struktur:

Interpretation der Variable "status":

Define	Wert	Beschreibung	
Device Status: status->DrvStatus			
DRV_NOT_LOAD	0	Die Treiber DLL wurde noch nicht geladen	
DRV_STATUS_NOT_INIT	1	Treiber noch nicht initialisiert (Funktion "CanInitDrv" noch nicht aufgerufen)	
DRV_STATUS_INIT	2	Treiber erfolgreich initialisiert	
DRV_STATUS_PORT_NOT_OPEN	3	Die Schnittstelle wurde nicht geöffnet	
DRV_STATUS_PORT_OPEN	4	Die Schnittstelle wurde geöffnet	
DRV_STATUS_DEVICE_FOUND	5	Verbindung zur Hardware wurde hergestellt	
DRV_STATUS_CAN_OPEN	6	Device wurde geöffnet und erfolgreich initialisiert	
DRV_STATUS_CAN_RUN_TX	7	CAN Bus RUN nur Transmitter (wird nicht verwendet !)	
DRV_STATUS_CAN_RUN	8	CAN Bus RUN	
CAN-Status: status->CanStatus			
CAN_STATUS_OK	0	CAN-Controller: Ok	
CAN_STATUS_ERROR	1	CAN-Controller: CAN Error	
CAN_STATUS_WARNING	2	CAN-Controller: Error warning	
CAN_STATUS_PASSIV	3	CAN-Controller: Error passiv	
CAN_STATUS_BUS_OFF	4	CAN-Controller: Bus Off	

CAN_STATUS_UNBEKANNT	5	CAN-Controller: Status Unbekannt
FIFO-Status: status->FifoStatus		
FIFO_OK	0	FIFO-Status: Ok
FIFO_OVERRUN	1	FIFO-Status: Überlauf
FIFO_STATUS_UNBEKANNT	2	FIFO-Status: Unbekannt

Beispiel:

3.5.20 CanSetPnPEventCallback

Aufgabe Plug & Play Event-Callback-Funktionen setzen

Syntax void CanSetPnPEventCallback(void (*event) (unsigned

long index, int32 t status))

Parameter event Zeiger auf Funktion

Rückgabewert nichts

Beschreibung Setzt die Plag & Play Event-Callback-Funktion. Damit die Funktion

aufgerufen wird, muss sie mit "CanSetEvents" freigegeben werden

und der Treiber muss im Event-Modus arbeiten.

```
// Plug & Play Event-Funktion
static void CALLBACK TYPE CanPnPEvent(uint32 t index, int32 t status)
if (status)
 Online = 1;
 printf(">>> Tiny-CAN Connect\n\r");
else
 Online = 0;
 printf(">>> Tiny-CAN Disconnect\n\r");
/*********/
/* Initialisierung
// **** Event Funktionen setzen
CanSetPnPEventCallback(&CanPnPEvent);
// **** Alle Events freigeben
CanSetEvents(EVENT_ENABLE_ALL);
 Hauptprogramm
/**********/
/*********
// **** Alle Events sperren
CanSetEvents (EVENT_DISABLE_ALL) ;
// **** Warten bis alle Event-Funktion zurückgekehrt sind
while (!CanEventStatus())
  }
```

3.5.21 CanSetStatusEventCallback

Aufgabe Status Event-Callback-Funktionen setzen

Syntax void CanSetStatusEventCallback(void CALLBACK

(*event) (uint32 t index, struct TDeviceStatus

*DeviceStatus))

Parameter event Zeiger auf Funktion

Rückgabewert nichts

Beschreibung Setzt die Status Event-Callback-Funktion. Damit die Funktion

aufgerufen wird, muss sie mit "CanSetEvents" freigegeben werden

und der Treiber muss im Event-Modus arbeiten.

Beispiel:

```
// Status Event-Funktion
static void CALLBACK_TYPE CanStatusEvent(uint32_t index, struct TDeviceStatus *status)
printf(">>> Status: %s, %s, %s\n\r", DrvStatusStrings[status->DrvStatus],
     CanStatusStrings[status->CanStatus], CanFifoStrings[status->FifoStatus]);
if (status->DrvStatus >= DRV_STATUS_CAN_OPEN)
  if (status->CanStatus == CAN_STATUS_BUS_OFF)
    printf(">>> CAN Status BusOff clear\n\r");
    CanSetMode(0, OP_CAN_RESET, CAN_CMD_ALL_CLEAR);
 }
}
/* Initialisierung
// **** Event Funktionen setzen
CanSetStatusEventCallback(&CanStatusEvent);
// **** Alle Events freigeben
CanSetEvents (EVENT_ENABLE_ALL) ;
  Hauptprogramm
/**********/
/* Beenden
// **** Alle Events sperren
CanSetEvents (EVENT_DISABLE_ALL) ;
// **** Warten bis alle Event-Funktion zurückgekehrt sind
while (!CanEventStatus())
```

3.5.22 CanSetRxEventCallback

Aufgabe Receive Event-Callback-Funktionen setzen

Syntax void CanSetRxEventCallback(void CALLBACK (*event)

(uint32 t index, struct TCanMsg *msg, int32 t

count))

Parameter event Zeiger auf Funktion

Rückgabewert nichts

Beschreibung Setzt die Receive Event-Callback-Funktion. Damit die Funktion

aufgerufen wird, muss sie mit "CanSetEvents" freigegeben werden

und Treiber muss im Event-Modus arbeiten.

Beispiel:

```
// RxD Event-Funktion
static void CALLBACK_TYPE CanRxEvent(uint32_t index, struct TCanMsg *msg, int32_t count)
struct TCanMsq message;
unsigned long i;
while (CanReceive(0, &message, 1) > 0)
  printf("id:%031X dlc:%01d data:", message.Id, message.MsgLen);
  if (message.MsgLen)
    for (i = 0; i < message.MsgLen; i++)</pre>
   printf("%02X ", message.MsgData[i]);
}
  else
   printf(" keine");
 printf("\n\r");
}
/* Initialisierung
// **** Event Funktionen setzen
CanSetRxEventCallback(&CanRxEvent);
// **** Alle Events freigeben
CanSetEvents(EVENT ENABLE ALL);
  Hauptprogramm
/* Beenden
// **** Alle Events sperren
CanSetEvents (EVENT_DISABLE_ALL) ;
// **** Warten bis alle Event-Funktion zurückgekehrt sind
while (!CanEventStatus())
```

3.5.23 CanSetEvents

Aufgabe Event-Maske setzen

Syntax void CanSetEvents(uint16_t events)

Parameter events Event-Maske, siehe Tabelle unten

Rückgabewert nichts

Beschreibung Freigeben und Sperren der Event-Callbackfunktionen. Nur wirksam,

wenn sich der Treiber im Event-Modus befindet und die

entsprechende Callbackfunktion gesetzt ist.

Define Makro	Beschreibung
EVENT_ENABLE_PNP_CHANGE	Plug & Play Event-Callback-Funktionen freigeben
EVENT_ENABLE_STATUS_CHANGE	Status Event-Callback-Funktionen freigeben
EVENT_ENABLE_RX_FILTER_MESSAGES	Receive Event-Callback-Funktionen für Filter Messages freigeben
EVENT_ENABLE_RX_MESSAGES	Receive Event-Callback-Funktionen für Messages freigeben
EVENT_ENABLE_ALL	Alle Event-Callback-Funktionen freigeben
EVENT_DISABLE_PNP_CHANGE	Plug & Play Event-Callback-Funktionen sperren
EVENT_DISABLE_STATUS_CHANGE	Status Event-Callback-Funktionen sperren
EVENT_DISABLE_RX_FILTER_MESSAGES	Receive Event-Callback-Funktionen für Filter Messages sperren
EVENT_DISABLE_RX_MESSAGES	Receive Event-Callback-Funktionen für Messages sperren
EVENT_DISABLE_ALL	Alle Event-Callback-Funktionen sperren

Beispiel siehe "CanSetPnPEventCallback", "CanSetStatusEventCallback" und "CanSetRxEventCallback".

3.6.1 **CanExInitDriver**

Aufgabe Initialisiert den Treiber im Ex-API Modus

Syntax int32 t CanExInitDriver(char *options)

Parameter options Übergibt einen Optionen-String an den CAN-Treiber.

Aufbau des Strings siehe unten. Die Variablen können nur einmalig bei der Initialisierung festgelegt werden

Rückgabewert Wenn der Treiber erfolgreich initialisiert worden ist, gibt die Funktion

0, andernfalls einen "Error-Code" zurück

Beschreibung Die Funktion "CanExInitDrv" initialisiert den Treiber im "Ex-API" (Multi-

Devices Support) Modus. Alle Funktionen des Treibers sind erst nach

erfolgreicher Initialisierung verfügbar. Einzige Ausnahme ist die

Funktion "CanDrvInfo". Die von der DLL verwendeten

Systemressourcen werden erst nach Aufruf von CanExInitDrv belegt.

Aufbau des Option-Strings:

[Bezeichner] = [Wert]; [Bezeichner] = [Wert]; [..] = [..]

Beispiel:

Empfangsfifo auf 16384 CAN-Messages und Sendefifo auf 16384 CAN-Messages CanRxDFifoSize=16384; CanTxDFifoSize=16384

Bezeichner	Beschreibung	Туре	Init.
CanRxDFifoSize	Größe des Empfangsfifos in Messages	ULong	0
CanTxDFifoSize	Größe des Sendefifos in Messages	ULong	2048
CanRxDMode	 0 = Die RxD Callbackfunktion übergibt keine CAN- Messages 1 = Die RxD Callbackfunktion übergibt die empfangenen CAN-Messages 	UByte	0
CanRxDBufferSize	Größe des Übergabepuffers für RxD Event Proc., nur gültig wenn CanRxDMode = 1.	ULong	50
CanCallThread	0 = Callback Thread nicht erzeugen 1 = Callback Thread erzeugen	UByte	1
MainThreadPriority	0 = THREAD_PRIORITY_NORMAL 1 = THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL 2 = THREAD_PRIORITY_HIGHEST 3 = THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL 4 = THREAD_PRIORITY_REALTIME	ULong	4
CallThreadPriority	0 = THREAD_PRIORITY_NORMAL 1 = THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL 2 = THREAD_PRIORITY_HIGHEST 3 = THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL	ULong	1
LogFile	Dateiname des Log-Files, ein leerer String legt kein Log-File an. Wird der Dateiname ohne Pfad	String	"

Bezeichner	Beschreibung	Туре	Init.
	angegeben, so wird der Programmpfad der Applikation benutzt, unter Linux/MacOS das Verzeichnis "/var/log/tiny_can".		
LogFlags	Log Flags, siehe Kapitel 7. Log Files	ULong	0

Nicht in der Tabelle aufgeführte Bezeichner werden ignoriert, die Funktion liefert keinen Fehler zurück.

Beispiel zur Initialisierung im "Ex-Modus" ohne Callback Unterstützung. Es werden 2 Devices mit eigenem Empfangs-FIFO erzeugt und geöffnet. Der aufgeführte Code ist ein Ausschnitt aus "ex-sample2".

```
// !!!! Seriennummern an eigene Devices anpassen !!!!
#define DEVICE_OPEN_A "Snr=02000077"
#define DEVICE_OPEN_B "Snr=04000026"
  AUSSCHNITT AUS MAIN
uint32 t device index a, device index b;
/**********
/* Initialisierung
/**********
device index a = INDEX INVALID;
device_index_b = INDEX_INVALID;
// **** Treiber DLL laden
if ((err = LoadDriver(NULL)) < 0)</pre>
 printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
// **** Treiber DLL initialisieren
// Keinen Callback Thread erzeugen, die Callback Funktionen stehen
// nicht zur verfügung
if ((err = CanExInitDriver("CanCallThread=0")) < 0)</pre>
 printf("CanInitDrv Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
/**********
/* Device A erzeugen u. öffnen */
// **** Device u. Empfangs-FIFO für das Device erzeugen
if ((err = CanExCreateDevice(&device index a, "CanRxDFifoSize=16384")) < 0)</pre>
 printf("CanExCreateDevice Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Schnittstelle PC <-> Tiny-CAN öffnen
if ((err = CanDeviceOpen(device index a, DEVICE OPEN A)) < 0)
 printf("CanDeviceOpen Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Übertragungsgeschwindigkeit einstellen
CanSetSpeed(device_index_a, CAN_SPEED);
// Achtung: Um Fehler auf dem Bus zu vermeiden ist die Übertragungsgeschwindigkeit
           vor dem starten des Busses einzustellen.
// **** CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
CanSetMode(device index a, OP CAN START, CAN CMD ALL CLEAR);
/* Device B erzeugen u. öffnen */
// **** Device u. Empfangs-FIFO für das Device erzeugen
if ((err = CanExCreateDevice(&device index b, "CanRxDFifoSize=16384")) < 0)</pre>
```

```
{
    printf("CanExCreateDevice Error-Code:%d\n\r", err);
    goto ende;
}
// **** Schnittstelle PC <-> Tiny-CAN öffnen
if ((err = CanDeviceOpen(device_index_b, DEVICE_OPEN_B)) < 0)
    {
        printf("CanDeviceOpen Error-Code:%d\n\r", err);
        goto ende;
    }
// **** Übertragungsgeschwindigkeit einstellen
CanSetSpeed(device_index_b, CAN_SPEED);

// Achtung: Um Fehler auf dem Bus zu vermeiden ist die Übertragungsgeschwindigkeit
// vor dem starten des Busses einzustellen.

// **** CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
CanSetMode(device_index_b, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR);</pre>
```

Beispiel zur Initialisierung im "Ex-Modus" ohne Callback Unterstützung mit einem Empfangs-FIFO für alle Devices. Der aufgeführte Code ist ein Ausschnitt aus "exsample3".

```
// !!!! Seriennummern an eigene Devices anpassen !!!!
#define DEVICE OPEN A "Snr=02000077"
#define DEVICE_OPEN_B "Snr=04000026"
#define RX_FIFO_INDEX 0x80000000
AUSSCHNITT AUS MAIN
uint32_t device_index_a, device_index_b;
/**********
/* Initialisierung
device index a = INDEX INVALID;
device_index_b = INDEX_INVALID;
// **** Initialisierung Utility Funktionen
UtilInit();
// **** Treiber DLL laden
if ((err = LoadDriver(TREIBER_NAME)) < 0)</pre>
 printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
  goto ende;
// **** Treiber DLL initialisieren
// Keinen Callback Thread erzeugen, die Callback Funktionen stehen
// nicht zur verfügung
if ((err = CanExInitDriver("CanCallThread=0")) < 0)</pre>
 printf("CanInitDrv Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
/***********
/* Device A erzeugen u. öffnen */
// **** Device erzeugen
if ((err = CanExCreateDevice(&device_index_a, NULL)) < 0)</pre>
 printf("CanExCreateDevice Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Schnittstelle PC <-> Tiny-CAN öffnen
if ((err = CanDeviceOpen(device index a, DEVICE OPEN A)) < 0)
 printf("CanDeviceOpen Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Übertragungsgeschwindigkeit einstellen
```

```
CanSetSpeed(device_index_a, CAN_SPEED);
// Achtung: Um Fehler auf dem Bus zu vermeiden ist die Übertragungsgeschwindigkeit
          vor dem starten des Busses einzustellen.
// **** CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
CanSetMode(device_index_a, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR);
/* Device B erzeugen u. öffnen */
/**********
// **** Device erzeugen
if ((err = CanExCreateDevice(&device_index_b, NULL)) < 0)</pre>
 printf("CanExCreateDevice Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Schnittstelle PC <-> Tiny-CAN öffnen
if ((err = CanDeviceOpen(device_index_b, DEVICE_OPEN_B)) < 0)</pre>
 printf("CanDeviceOpen Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Übertragungsgeschwindigkeit einstellen
CanSetSpeed(device_index_b, CAN_SPEED);
// Achtung: Um Fehler auf dem Bus zu vermeiden ist die Übertragungsgeschwindigkeit
          vor dem starten des Busses einzustellen.
// **** CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
CanSetMode(device_index_b, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR);
/* Empfangs FIFO erzeugen und mit allen Devices verknüpfen */
if ((err = CanExCreateFifo(RX_FIFO_INDEX, 10000, NULL, 0, 0xFFFFFFFF)))
 printf("CanExCreateFifo Error-Code:%d\n\r", err);
```

3.6.2 **CanExCreateDevice**

Aufgabe Ein Device erzeugen

Syntax int32 t CanExCreateDevice(uint32 t *index, char

*options)

Parameter *index Wird auf dem Index-Wert gesetzt unter dem das

erzeugte Device angesprochen wird.

options Übergibt einen Optionen-String. Aufbau des Strings

siehe unten. Die Variablen können nur einmalig beim

Funktionsaufruf festgelegt werden

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Erzeugt ein Device Objekt das Konfiguriert werden kann. Das Device

kann nun mit "CanDeviceOpen" geöffnet werden.

Die Variablen "CanRxDFifoSize" und "CanTxDFifoSize" können nur beim Aufruf der Funktion gesetzt werden. Werden die Variablen nicht gesetzt werden die Defaultwerte aus "CanExInitDriver" verwendet.

Beispiel siehe "CanExInitDriver".

3.6.3 CanExDestroyDevice

Aufgabe Ein Device löschen

Syntax int32_t CanExDestroyDevice(uint32_t *index)

Parameter *index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Löscht ein Device Objekt. Das Device muss geschlossen sein!

3.6.4 CanExCreateFifo

Aufgabe Empfangs-FIFO anlegen

Syntax int32 t CanExCreateFifo(uint32 t index, uint32 t

size, TMhsEvent *event obj, uint32 t event,

uint32 t channels)

Parameter index FIFO Index des zu erzeugenden FIFOs.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

size Größe des FIFOs in Messages

event_obj Verknüpft ein "Ereignis-Objekt" mit den FIFO das mit

"CanExCreateEvent" erzeugt wurde. Wird NULL übergeben wird die Verknüpfung mit den internen Callback System hergestellt, falls der Callback-Thread erzeugt worden ist, "CanCallThread=1" bei der Treiber-

Initialisierung.

event Gibt das Event Bit an was bei auslösen des Events

gesetzt wird. Ist "event_obj" NULL wird "event" ignoriert.

channels Gibt die Devices an mit dem das FIFO verknüpft wird,

siehe auch "CanExBindFifo"

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Ein Empfangs-FIFO mit der Größe "size" erzeugen. Das FIFO kann

mit ein oder mehreren Devices verknüpft werden, auch wenn diese noch nicht erzeugt wurden. Verknüpfungen zwischen Devices können

auch mit "CanExBindFifo" erstellt/aufgehoben werden.

Beispiel siehe "CanExInitDriver".

3.6.5 **CanExBindFifo**

Aufgabe Empfangsfifo an Device binden

Syntax int32_t CanExBindFifo(uint32_t fifo_index, uint32_t

device_index, uint32_t bind)

Parameter fifo index FIFO Index (Ziel), das mit "CanExCreateFifo"

erzeugt wurde.

device_index Device Index (Quelle), es werden nur die Bits "CAN

Device" ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1,

der Parameter "index"

bind 1 = Verbindung herstellen, 0 = Verbindung

aufheben.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Das FIFO "fifo_index" wird an das Device "device_index" gebunden

wenn der wert für bind > 0 ist, bei 0 wird die Verbindung getrennt. Ein "FIFO" kann mit einer beliebigen Anzahl von Devices verbunden werden. Das Device muss für die Verknüpfung noch nicht erzeugt

worden sein.

Beispiel:

```
device_index_a = INDEX_INVALID;
device index b = INDEX INVALID;
// **** Device A erzeugen
if (CanExCreateDevice(&device index a, NULL) < 0)
  // Fehler behandeln
// **** Device B erzeugen
if (CanExCreateDevice(&device index a, NULL) < 0)</pre>
  // Fehler behandeln
// **** FIFO erzeugen
if (CanExCreateFifo(RX FIFO INDEX, 10000, NULL, 0, 0x0) < 0)
  // Fehler behandeln
// **** Device A an FIFO binden
if (CanExBindFifo(RX_FIFO_INDEX, device_index_a, 1) < 0)</pre>
  // Fehler behandeln
// **** Device B an FIFO binden
if (CanExBindFifo(RX FIFO INDEX, device index b, 1) < 0)
  // Fehler behandeln
```

3.6.6 **CanExCreateEvent**

Aufgabe Ein "Event" Objekt erzeugen

Syntax TMhsEvent *CanExCreateEvent(void)

Parameter keine

Rückgabewert Das erzeugte "Event" Objekt, bei Fehler gibt die Funktion NULL

zurück.

Beschreibung Ein Event Objekt erzeugen, mit der Funktion "CanExWaitForEvent"

kann auf Ereignisse gewartet werden. Für jeden Thread der

"CanExWaitForEvent" benutzt muss ein eigenes Event Objekt erzeugt werden. Ein Event kann von einen Objekt innerhalb des Treibers das mit der Funktion "CanExSetObjEvent" verknüpft wurde erzeugt werden. Ein Event kann auch von außen mit der Funktion

"CanExSetEvent" erzeugt und mit der Funktion "CanExResetEvent"

gecanceld werden.

3.6.7 **CanExSetObjEvent**

Aufgabe Objekt mit Event verknüpfen

Syntax int32 t CanExSetObjEvent(uint32 t index, TMhsEvent

*event obj, uint32 t event)

Parameter index Index des zu verknüpfenden Objekts.

event_obj Event Objekt

event Event (Ereignis) das vom Objekt ausgelöst wird.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Ein Objekt mit einen Event-Objekt verknüpfen. Ein Objekt kann nur

mit einen Event-Objekt verknüpft werden.

3.6.8 CanExSetEvent

Aufgabe Ein Event auslösen

Syntax void CanExSetEvent(TMhsEvent *event_obj, uint32_t

event)

Parameter event_obj Event Objekt

event Event (Ereignis) das ausgelöst wird.

Rückgabewert nichts

Beschreibung Einen Event (Ereignis) auslösen.

3.6.9 **CanExResetEvent**

Aufgabe Einen Event zurücksetzten

Syntax void CanExResetEvent(TMhsEvent *event_obj, uint32_t

event)

Parameter event_obj Event Objekt

event Event (Ereignis) das gelöscht wird.

Rückgabewert nichts

Beschreibung Einen Event löschen. Events werden automatisch beim Verlassen der

Funktion "CanExWaitForEvent" gelöscht.

3.6.10 **CanExWaitForEvent**

Aufgabe Auf Event(s)/Timeout warten

Syntax uint32 t CanExWaitForEvent(TMhsEvent *event obj,

uint32 t timeout)

Parameter event obj Event Objekt

timeout Rückkehr der Funktion nach "timeout" ms, 0 = Timeout

Funktion aus.

Rückgabewert Aufgetretene "Events", 0 = Timeout

Beschreibung Warten auf das Eintreten von Ereignissen oder Timeout. Jedem

Event ist ein Bit einer 32 Bit Variable zugeordnet, das letzte Bit (31)

ist für das beenden reserviert.

Beispiel, Auszüge aus "ex_sample7"

```
/* Events definieren
#define STATUS_EVENT 0x00000004
#define CMD_EVENT 0x00000008
/* Selbst definierten Event setzten
static void ProcessOpenClose(int32 t key idx)
CanExSetEvent(Event, CMD_EVENT);
/* Event Thread */
static DWORD __stdcall thread_execute(void *data)
uint32 t event;
do
 event = CanExWaitForEvent(Event, 0); // Auf Events warten
 if (event & 0x8000000) // Beenden Event, Thread Schleife verlassen
  break:
 else if (event & RX_EVENT)
                       // CAN Rx Event
  RxMsg();
 CanPnPEvent();
 else if (event & STATUS_EVENT) // Event Status Änderung
  CanStatusEvent();
 else if (event & CMD_EVENT) // Kommando Event
  ProcessCmd(Cmd);
  Cmd = 0;
```

```
while (1);
return(0);
/* Event Thread erzeugen & Events konfigurieren
/* Event Infeat efzeugen & Events Konfigurieren /
/***************************

Event = CanExCreateEvent(); // Event Objekt erstellen
// Event Thread erzeugen und starten
Thread = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)thread_execute,
                            NULL, 0, NULL);
// Events mit API Ereignissen verknüfpen
CanExSetObjEvent(0x80000000, MHS_EVS_OBJECT, Event, RX_EVENT);
CanExSetObjEvent(INDEX_INVALID, MHS_EVS_PNP, Event, PNP_EVENT);
for (i = 0; i < 4; i++)
 CanExSetObjEvent(DeviceIndex[i], MHS_EVS_STATUS, Event, STATUS_EVENT);
   Hauptprogramm Loop
/* Event Thread beenden
/************************************
if (Thread)
 {
// Terminate Event setzen
// Terminate Event MHS !
 CanExSetEvent(Event, MHS_TERMINATE);
  // Warten bis der Event Thread beenden
 WaitForSingleObject(Thread, INFINITE);
  // Thread freigeben
  CloseHandle (Thread);
```

3.6.11 CanExGetDeviceCount

Aufgabe Anzahl verbundener Devices abfragen

Syntax int32_t CanExGetDeviceCount(int flags)

Parameter flags 0 = Alle FTDI USB-Devices zählen, 1 = Nur Tiny-CAN

Devices zählen.

Achtung: Wenn "flags" auf 1 gesetzt ist dann werden NUR Tiny-CAN I-XL, Tiny-CAN II-XL, Tiny-CAN IV-XL,

Tiny-CAN M1 und neuere Module erkannt!

Rückgabewert Anzahl der verbundenen Devices

Beschreibung Gibt die Anzahl angeschlossener Tiny-CAN Devices zurück.

Beispiel:

```
int main(int argc, char **argv)
int32_t err;
// **** Treiber DLL laden
if ((err = LoadDriver(TREIBER NAME)) < 0)</pre>
 printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Treiber DLL im extended Mode initialisieren
if ((err = CanExInitDriver(NULL)) < 0)</pre>
 printf("CanExInitDrv Error-Code:%d\n\r", err);
// **** Anzahl verbundener Devices abfragen
if ((err = CanExGetDeviceCount(0)) < 0)</pre>
 printf("CanExGetDeviceCount Error-Code:%d\n\r", err);
  goto ende;
else
 printf("Anzahl Devices: %d\n\r", err);
  **** DLL entladen
ende :
UnloadDriver();
return(0);
```

3.6.12 CanExGetDeviceList

Aufgabe Liste verbundener Devices ausgeben

Syntax int32 t CanExGetDeviceList(struct TCanDevicesList

**devices_list, int flags)

Parameter devices list Pointer Pointer auf die Devices Liste, die Liste wird

von der Funktion dynamisch allokiert und muss mit der Funktion "CanExDataFree" wieder freigegeben

werden.

flags 0 = Alle FTDI USB-Devices zählen, 1 = Nur Tiny-

CAN Devices zählen

Achtung: Wenn "flags" auf 1 gesetzt ist dann werden NUR Tiny-CAN I-XL, Tiny-CAN II-XL, Tiny-CAN IV-XL, Tiny-CAN M1 und neuere Module

erkannt!

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Gibt eine Liste aller an den PC angeschlossenen Tiny-CAN Devices

aus. Die Anzahl der gelieferten Devices kann von der mit

"CanExGetDeviceCount" ermittelten abweichen da die Liste bei jeder

Abfrage neu erstellt wird.

Hinweis: Der von der Funktion allokierte Speicher wird nicht

automatisch freigegeben.

Aufbau der "TCanDevicesList" Struktur:

```
/* Define Makros
#define CAN_FEATURE_LOM 0x0001 // Silent Mode (LOM = Listen only Mode)
#define CAN_FEATURE_ARD 0x0002 // Automatic Retransmission disable
#define CAN_FEATURE_TX_ACK 0x0004 // TX ACK (Gesendete Nachrichten bestätigen)
#define CAN_FEATURE_HW_TIMESTAMP 0x8000 // Hardware Timestamp
/***********************
/****************
struct TModulFeatures
                              // Clock-Frequenz des CAN-Controllers, muss nicht mit
 uint32_t CanClock;
                              // der Clock-Frequenz des Mikrocontrollers übereinstimmen
                              // Unterstützte Features des Moduls:
 uint32_t Flags;
                              // Bit 0 -> Silent Mode (LOM = Listen only Mode)
                                      1 -> Automatic Retransmission disable
                                      2 -> TX ACK (Gesendete Nachrichten bestätigen)
                                    15 -> Hardware Timestamp
 uint32 t CanChannelsCount;
                              // Anzahl der CAN Schnittstellen, reserviert für
                              // zukünftige Module mit mehr als einer Schnittstelle
                              // Anzahl der zur Verfügung stehenden Receive-Filter
  uint32_t HwRxFilterCount;
  uint32 t HwTxPufferCount;
                             // Anzahl der zur Verfügung stehenden Transmit Puffer mit
Timer
  };
```

Beispiel:

```
void PrintDevices (void)
int32 t i, num devs;
uint32 t idx;
char *str;
char str_puf[100];
struct TCanDevicesList *1;
if ((num devs = CanExGetDeviceList(&1, 0)) > 0) // Device Liste lesen
  for (i = 0; i < num_devs; i++) // Alle Devices durchlaufen</pre>
#ifndef
         _WIN32
// Der "DeviceName" ist nur unter Linux gesetzt
    printf("Dev:%s ->", l[i].DeviceName);
#endif
    idx = l[i].TCanIdx;
    if (idx == INDEX_INVALID) // Device geöffnet ?
                                 // -> Nein
     {
     printf("%s [%s]\n\r", 1[i].Description, 1[i].SerialNumber);
    else
      printf("
              Id
                                  : 0x%081X\n\r", 1[i].HwId);
    if (l[i].HwId)
                               // Nachfolgende Werte nur gültig wenn HwId > 0
      -{
      printf(" CanClock
                                    : %u\n\r", l[i].ModulFeatures.CanClock);
      str = str puf;
      if (1[i].ModulFeatures.Flags & CAN FEATURE LOM) // Silent Mode (LOM = Listen only Mode)
        str = mhs_stpcpy(str, "LOM ");
      if (1[i].ModulFeatures.Flags & CAN FEATURE ARD) // Automatic Retransmission disable
        str = mhs_stpcpy(str, "ARD ");
      if (l[i].ModulFeatures.Flags & CAN_FEATURE_TX_ACK)
        str = mhs_stpcpy(str, "TX_ACK ");
      if (l[i].ModulFeatures.Flags & CAN_FEATURE_HW_TIMESTAMP)
      str = mhs_stpcpy(str, "HW_TIMESTAMP");
printf("    Features-Flags : %s\n\r", str_puf);
printf("    CanChannelsCount : %u\n\r", l[i].ModulFeatures.CanChannelsCount);
printf("    HwRxFilterCount : %u\n\r", l[i].ModulFeatures.HwRxFilterCount);
printf("    HwTxPufferCount : %u\n\r", l[i].ModulFeatures.HwTxPufferCount);
    printf("\n\r");
  }
else
 printf("keine Devices gefunden.\n\r");
  WICHTIG: Den allokierten Speicher mit CanExDataFree wieder freigeben
CanExDataFree(&1);
                         MAIN
int main(int argc, char **argv)
```

```
{
int32_t err;

// **** Treiber DLL laden
if ((err = LoadDriver(TREIBER_NAME)) < 0)
    {
        printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
        goto ende;
    }

// **** Treiber DLL im extended Mode initialisieren
if ((err = CanExInitDriver(NULL)) < 0)
    {
        printf("CanExInitDrv Error-Code:%d\n\r", err);
        goto ende;
    }

// **** Device Liste erzeugen & ausgeben
PrintDevices();
// **** DLL entladen
ende :
UnloadDriver();
return(0);
}</pre>
```

Terminal Ausgabe des Beispielprogramms, es sind ein Tiny-CAN II-XL und Tiny-CAN IV-XL angeschlossen.

```
Tiny-CAN II-XL [02000077]

Id : 0x43414E42
CanClock : 16
Features-Flags : LOM TX_ACK
CanChannelsCount : 1
HwRxFilterCount : 4
HwTxPufferCount : 4

Tiny-CAN IV-XL [04000026]
Id : 0x43414E06
CanClock : 16
Features-Flags : LOM ARD TX_ACK HW_TIMESTAMP
CanChannelsCount : 1
HwRxFilterCount : 4

HwTxPufferCount : 4
```

3.6.13 CanExGetDeviceInfo

Aufgabe Informationen zur Hardware abfragen

Syntax int32_t CanExGetDeviceInfo(uint32_t index, struct

TCanDeviceInfo *device_info, struct TInfoVar

**hw_info, uint32_t *hw_info_size)

Parameter index Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1,

der Parameter "index"

device info Pointer auf die "TCanDeviceInfo" Struktur oder

NULL um die Device Info Daten nicht abzufragen.

hw info Pointer auf einen Zeiger der die Hardware Info

Variablen enthält, der Speicher wird von der Funktion dynamisch allokiert und muss mit

"CanExDataFree" wieder freigegeben werden. Wird ein NULL übergeben werden die Hardware Info

Variablen nicht abgefragt.

hw_info_size Anzahl der Einträge des Arrays in "hw info"

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Die Funktion fragt die "Device Info" und/oder die "Hardware Info"

Variablen ab.

Aufbau der "TCanDeviceInfo" Struktur:

```
struct TCanDeviceInfo
 uint32 t HwId;
                           // Ein 32 Bit Schlüssel der die Hardware eindeutig Identifiziert.
 uint32 t FirmwareVersion; // Version der Firmware des Tiny-CAN Moduls
                           // Informationen zum Stand der Firmware Version
 uint32_t FirmwareInfo;
                               0 = Unbekannt
                                1 = Firmware veraltet, Device kann nicht geöffnet werden
                                2 = Firmware veraltet, Funktionsumfang eingeschränkt
                                3 = Firmware veraltet, keine Einschränkungen
                                4 = Firmware auf Stand
                                5 = Firmware neuer als Erwartet
                           // Seriennummer des Moduls
 char SerialNumber[16];
                           // Modul Bezeichnung, z.B. "Tiny-CAN IV-XL"
 char Description[64];
 struct TModulFeatures ModulFeatures; // Unterstützte Features des Moduls
```

Struktur "TModulFeatures" siehe "CanExGetDeviceList".

Aufbau der "TinfoVar" Struktur:

};

Beispiel:

```
#define VALUE TYPE DESC SIZE 20
struct TValueTypeDesc
  uint32_t Type;
  const char *Bezeichner;
static const struct TValueTypeDesc ValueTypeDesc[VALUE_TYPE_DESC_SIZE] = {
  {VT_BYTE , "BYTE"}, 
{VT_UBYTE , "UBYTE"},
  {VT_WORD , "WORD"}, {VT_UWORD , "UWORD"},
  {VT_LONG , "LONG"},
  {VT_ULONG , "ULONG"}
  {VT_HBYTE , "HBYTE"},
  {VT_HWORD , "HWORD"},
  {VT_HLONG , "HLONG"}, 
{VT_STRING, "STRING"}};
static const char *GetValueTypeString(uint32_t type)
int32_t i;
const struct TValueTypeDesc *item;
for (i = 0; i < VALUE TYPE DESC SIZE; i++)
  item = &ValueTypeDesc[i];
 if (item->Type == type)
   return(item->Bezeichner);
return(NULL);
static void PrintHwInfo(struct TInfoVar *info, uint32_t size)
uint32_t i;
printf(" Key | Type | Size | Value\n\r");
                                             ----\n\r");
printf("---
for (i = 0; i < size; i++)
 printf("0x%04X | %-6s | %-3u | ", info[i].Key, GetValueTypeString(info[i].Type),
info[i].Size);
  switch (info[i].Type)
    case VT_BYTE
                     printf("%d\n\r", *((signed char*)(info[i].Data)));
                      break;
    case VT_UBYTE
                      printf("%u\n\r", *((unsigned char *)(info[i].Data)));
                     break;
    case VT HBYTE : {
                     printf("0x%02X\n\r", *((unsigned char *)(info[i].Data)));
                     break;
    case VT WORD
                     printf("%d\n\r", *((signed short *)(info[i].Data)));
                     break;
    case VT_UWORD
                     printf("%u\n\r", *((uint16_t *)(info[i].Data)));
                     break:
    case VT HWORD : {
```

```
printf("0x%04X\n\r", *((uint16_t *)(info[i].Data)));
                      break:
    case VT LONG
                      printf("%ld\n\r", *((int32_t *)(info[i].Data)));
    case VT ULONG
                      printf("%lu\n\r", *((uint32 t *)(info[i].Data)));
                      break;
    case VT_HLONG
                      printf("0x%081X\n\r", *((uint32_t *)(info[i].Data)));
                      break;
    case VT STRING : {
                      printf("%s\n\r", info[i].Data);
                      break;
printf("-----\n\r\n\r");
static void PrintDeviceInfo(struct TCanDeviceInfo *info)
char str_puf[100];
uint32_t ver, ver2;
printf("Device:%s [Snr:%s]\n\r", info->Description, info->SerialNumber);
                            : 0x%08X\n\r", info->HwId);
printf(" Hardware Id
ver = info->FirmwareVersion / 1000;
ver2 = info->FirmwareVersion % 1000;
printf(" Firmware Version : %u.%03u\n\r", ver, ver2);
printf("
           CanClock
                            : %u\n\r", info->ModulFeatures.CanClock);
str = str_puf;
if (info->ModulFeatures.Flags & CAN_FEATURE_LOM)
                                                       // Silent Mode (LOM = Listen only Mode)
  str = mhs_stpcpy(str, "LOM ");
if (info->ModulFeatures.Flags & CAN_FEATURE_ARD)
                                                        // Automatic Retransmission disable
  str = mhs stpcpy(str, "ARD ");
if (info->ModulFeatures.Flags & CAN FEATURE TX ACK)
                                                        // TX ACK
  str = mhs stpcpy(str, "TX ACK ");
if (info->ModulFeatures.Flags & CAN_FEATURE_HW_TIMESTAMP)
 str = mhs_stpcpy(str, "HW_TIMESTAMP ");
printf(" Features-Flags : %s\n\r", str_puf);
printf(" CanChannelsCount : %u\n\r", info->ModulFeatures.CanChannelsCount);
printf(" HwRxFilterCount : %u\n\r", info->ModulFeatures.HwRxFilterCount);
printf(" HwTxPufferCount : %u\n\r", info->ModulFeatures.HwTxPufferCount);
printf("\n\r");
MAIN
int main(int argc, char **argv)
int err:
uint32 t device_index;
struct TInfoVar *hw info;
uint32 t hw info size;
struct TCanDeviceInfo device info;
hw_info = NULL;
  ... Initialisierung im EX-Modus ...
/* Device u. Hardware Info Variablen abfragen */
if ((err = CanExGetDeviceInfo(device_index, &device_info, &hw_info, &hw_info_size)) < 0)</pre>
  printf("CanExGetDeviceInfo Error-Code:%d\n\r", err);
```

```
goto ende;
}
PrintDeviceInfo(&device_info);
PrintHwInfo(hw_info, hw_info_size);

// WICHTIG: Den allocierten Speicher mit CanExDataFree wieder freigeben CanExDataFree(&hw_info);

//
... beenden ...
//
}
```

Terminal Ausgabe des Beispielprogramms:

3.6.14 CanExDataFree

Aufgabe Dynamisch allokierte Daten freigeben

Syntax void CanExDataFree(void **data)

Parameter data Pointer Pointer auf Daten, der Daten Pointer wird auf

NULL gesetzt.

Rückgabewert nichts

Beschreibung Von der API Dynamisch allokierte Daten wieder freigeben, wie z.B.

von "CanExGetDeviceList". Die Funktion prüft vor Freigabe ob der "Daten Pointer" ungleich NULL ist, nach Freigabe wird der Pointer auf

NULL gesetzt.

Beispiel: Siehe "CanExGetDeviceList"

3.6.15 **CanExSetOptions**

Aufgabe Eine Liste von Variablen setzen

Syntax int32 t CanExSetOptions(uint32 t index, char

*options)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

options Übergibt einen Parameter-String an das mit "index"

angegebene Device. Aufbau des Strings siehe unten.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Setzen von Parametern als Parameter String.

Aufbau des Parameter-Strings:

```
[Bezeichner] = [Wert]; [Bezeichner] = [Wert]; [..] = [..]
```

Beispiel:

CAN Übertragungsgeschwindigkeit auf 500 kBit/s und Transmit Message Request freigeben.

CanSpeed=500;CanTxAckEnable=1

3.6.16 CanExSetAsByte

Aufgabe "byte" (8 bit) Variable setzen

Syntax int32 t CanExSetAsByte(uint32 t index, char *name,

char value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Zu setzender Wert.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben setzen, sofern das "schreiben" erlaubt ist. Der Type des zu setzenden Parameters muss "byte" sein.

3.6.17 CanExSetAsWord

Aufgabe "word" (16 bit) Variable setzen

Syntax int32 t CanExSetAsWord(uint32 t index, char *name,

int16 t value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Zu setzender Wert.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben setzen, sofern das "schreiben" erlaubt ist. Der Type des zu setzenden Parameters muss "word" sein.

3.6.18 CanExSetAsLong

Aufgabe "long" (32 bit) Variable setzen

Syntax int32 t CanExSetAsLong(uint32 t index, char *name,

int32 t value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Zu setzender Wert.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben setzen, sofern das "schreiben" erlaubt ist. Der Type des zu setzenden Parameters muss "long" sein.

3.6.19 CanExSetAsUByte

Aufgabe "unsigned byte" (8 bit) Variable setzen

Syntax int32 t CanExSetAsUByte(uint32 t index, char *name,

unsigned char value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Zu setzender Wert.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben setzen, sofern das "schreiben" erlaubt ist.

Der Type des zu setzenden Parameters muss "unsigned byte" sein.

3.6.20 CanExSetAsUWord

Aufgabe "unsigned word" (16 bit) Variable setzen

Syntax int32_t CanExSetAsUWord(uint32_t index, char *name,

uint16 t value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Zu setzender Wert.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben setzen, sofern das "schreiben" erlaubt ist.

Der Type des zu setzenden Parameters muss "unsigned word" sein.

3.6.21 CanExSetAsULong

Aufgabe "unsigned long" (32 bit) Variable setzen

Syntax int32_t CanExSetAsULong(uint32_t index, char *name,

uint32 t value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Zu setzender Wert.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben setzen, sofern das "schreiben" erlaubt ist.

Der Type des zu setzenden Parameters muss "unsigned long" sein.

3.6.22 CanExSetAsString

Aufgabe "String" Variable setzten

Syntax int32 t CanExSetAsString(uint32 t index, char

*name, char *value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters.

value Zu schreibender String.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben setzen, sofern das "schreiben" erlaubt ist.

Der Type des zu setzenden Parameters muss "String" sein.

3.6.23 CanExGetAsByte

Aufgabe "byte" (8 bit) Variable lesen

Syntax int32 t CanExGetAsByte(uint32 t index, char *name,

char *value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Pointer auf Variable die den Parameter aufnimmt.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben lesen, sofern das lesen erlaubt ist.

Der Type des zu lesenden Parameters muss "byte" sein.

3.6.24 CanExGetAsWord

Aufgabe "word" (16 bit) Variable lesen

Syntax int32 t CanExGetAsWord(uint32 t index, char *name,

int16_t *value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Pointer auf Variable die den Parameter aufnimmt.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben lesen, sofern das lesen erlaubt ist.

Der Type des zu lesenden Parameters muss "word" sein.

3.6.25 **CanExGetAsLong**

Aufgabe "long" (32 bit) Variable lesen

Syntax int32 t CanExGetAsULong(uint32 t index, char *name,

int32 t *value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Pointer auf Variable die den Parameter aufnimmt.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben lesen, sofern das lesen erlaubt ist.

Der Type des zu lesenden Parameters muss "long" sein.

3.6.26 CanExGetAsUByte

Aufgabe "unsigned byte" (8 bit) Variable lesen

Syntax int32 t CanExGetAsUByte(uint32 t index, char *name,

unsigned char *value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Pointer auf Variable die den Parameter aufnimmt.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben lesen, sofern das lesen erlaubt ist.

Der Type des zu lesenden Parameters muss "unsigned byte" sein.

3.6.27 CanExGetAsUWord

Aufgabe "unsigned word" (16 bit) Variable lesen

Syntax int32_t CanExGetAsUWord(uint32_t index, char *name,

uint16 t *value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Pointer auf Variable die den Parameter aufnimmt.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben lesen, sofern das lesen erlaubt ist.

Der Type des zu lesenden Parameters muss "unsigned word" sein.

3.6.28 CanExGetAsULong

Aufgabe "unsigned long" (32 bit) Variable lesen

Syntax int32_t CanExGetAsULong(uint32_t index, char *name,

uint32 t *value)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters, z.B "CanSpeed".

value Pointer auf Variable die den Parameter aufnimmt.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben lesen, sofern das lesen erlaubt ist.

Der Type des zu lesenden Parameters muss "unsigned long" sein.

3.6.29 CanExGetAsString

Aufgabe "String" Variable lesen

Syntax int32 t CanExGetAsString(uint32 t index, char

*name, char **str)

Parameter index Device Index, es werden nur die Bits "CAN Device"

ausgewertet.

Erläuterungen zum Parameter "index", Kapitel 4.1, der

Parameter "index"

name Name des Parameters.

Str Übergibt einen Pointer auf einen von der Funktion

übergebenen String. Der String muss mit der Funktion

"CanExDataFree" freigegeben werden.

Rückgabewert Bei fehlerfreier Ausführung gibt die Funktion 0, andernfalls einen

"Error-Code" zurück

Beschreibung Den mit "name" angegebenen Parameter des Devices, mit "index"

angegeben lesen, sofern das lesen erlaubt ist.

Der Type des zu lesenden Parameters muss "String" sein.

Die Funktion allokiert einen eigenen String der mit "CanExDataFree"

freigegeben werden muss.

5. Fehler-Codes (Error-Codes)

Error-Code	Erklärung
-1	Treiber nicht initialisiert
-2	Es wurden ungültige Parameter-Werte übergeben
-3	Ungültiger Index-Wert
-4	Ungültiger CAN-Kanal
-5	Allgemeiner Fehler
-6	In das FIFO kann nicht geschrieben werden
-7	Der Puffer kann nicht geschrieben werden
-8	Das FIFO kann nicht gelesen werden
-9	Der Puffer kann nicht gelesen werden
-10	Variable nicht gefunden
-11	Lesen der Variable nicht erlaubt
-12	Lesepuffer für Variable zu klein
-13	Schreiben der Variable nicht erlaubt
-14	Der zu schreibende String/Stream ist zu groß
-15	Min Wert unterschritten
-16	Max Wert überschritten
-17	Zugriff verweigert
-18	Ungültige CAN-Speed
-19	Ungültige Baudrate
-20	Wert nicht gesetzt
-21	Keine Verbindung zur Hardware
-22	Kommunikationsfehler zur Hardware
-23	Hardware sendet falsche Anzahl Parameter
-24	Zu wenig Arbeitsspeicher
-25	Das System kann die benötigten Resourcen nicht bereitstellen
-26	Ein System-CALL kehrt mit Fehler zurück
-27	Der Main-Thread ist beschäftigt
-28	Der Main-Thread laeuft nicht
-29	User Allocierter Speicher nicht gefunden
-30	Der Main-Thread kann nicht gestartet werden
-31	USB/COM Schnittstelle kann nicht Initialisiert werden

-32	Hardware nicht verbunden
-33	Type der Variable falsch

6. Parameter

Bezeichner	Beschreibung	Initialisierung			
Parameter können nur beim Initialisieren des Treibers gesetzt werden, Aufruf "CanlnitDriver"					
CanRxDFifoSize	Größe des Empfangsfifos in Messages	32768			
CanTxDFifoSize	Größe des Sendefifos in Messages	2048			
CanRxDMode	 0 = Die RxD Callbackfunktion übergibt keine CAN- Messages 1 = Die RxD Callbackfunktion übergibt die empfangenen CAN-Messages 	0			
CanRxDBufferSize	Größe des Übergabepuffers für RxD Event Proc., nur gültig wenn CanRxDMode = 1.	50			
CanCallThread	0 = Callback Thread nicht erzeugen 1 = Callback Thread erzeugen	1			
MainThreadPriority	0 = THREAD_PRIORITY_NORMAL 1 = THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL 2 = THREAD_PRIORITY_HIGHEST 3 = THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL 4 = THREAD_PRIORITY_REALTIME	4			
CallThreadPriority	0 = THREAD_PRIORITY_NORMAL 1 = THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL 2 = THREAD_PRIORITY_HIGHEST 3 = THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL	1			
Hardware	Reserviert, sollte nicht gesetzt werden	0			
CfgFile	Config File Name, das von der DLL geladen wird. Wird der Dateiname ohne Pfad angegeben, so wird der Pfad der DLL benutzt.				
Section	Name der Section, die im Config File gelesen wird				
LogFile	Dateiname des Log-Files, ein leerer String legt kein Log-File an. Wird der Dateiname ohne Pfad angegeben, so wird der Programmpfad der Applikation benutzt.	"			
LogFlags	Log Flags, siehe Kapitel 7. Log Files	0			
TimeStampMode	0 = Disabled 1 = Software Time-Stamps 2 = Hardware Time-Stamps, UNIX-Format 3 = Hardware Time-Stamps 4 = Hardware Time-Stamps verwenden wenn verfügbar, ansonsten Software Time-Stamps Achtung: Ist der Bus gestartet (RUN) wird die Einstellung erst nach erneuten Start wirksam	1			
Parameter können jederze	eit gesetzt werden, Aufruf "CanSetOptions"				
CanTxAckEnable	0 = Transmit Message Request sperren 1 = Transmit Message Request freigeben	0			
CanSpeed1	CAN Übertragungsgeschwindigkeit in kBit/s z.B. 100 = 100kBit/s, 1000 = 1MBit/s	125kBit/s			
CanSpeed1User	Wert des BTR Register des CAN-Controllers				
AutoConnect	0 = Auto Connect Modus aus	0			

Parameter können jederzeit gesetzt werden, Aufruf "CanSetOptions"					
	1 = Auto Connect Modus ein				
AutoReopen	0 = CanDeviceOpen wird nicht automatisch aufgerufen 1 = CanDeviceOpen wird automatisch aufgerufen, nachdem die Verbindung wieder hergestellt wurde	0			
MinEventSleepTime	Min. Wartezeit für das wiederholte Aufrufen von Event Callbacks	300			
ExecuteCommandTimeout	Maximale Wartezeit für Kommando Ausführung in ms	4000			
LowPollIntervall	Hardware Polling Intervall in ms	250			
FilterReadIntervall	Filter Messages alle x ms einlesen	1000			
Paramter können nur bein	n "Öffnen" des Devices gesetzt werden, Aufruf "CanDevice	eOpen"			
Port	Serielle Schnittstelle 1 = COM1 (wird für den USB-Bus nicht verwendet)	1			
ComDeviceName	Device Name (Linux: /dev/ttyS0)	""			
BaudRate	Baudrate, z.B. 38400 = 38400 Baud*	921600			
Vendorld	USB-Vendor Id (nur Windows)*	0403			
ProductId	USB-Product Id (nur Windows)*	6001			
Snr	Seriennummer des CAN Moduls	""			

^{* =} Diese Einstellungen sollten nicht geändert werden!

7. Config-File

Beim Aufruf der Funktion "CanInitDriver" wird nach der Datei "tiny_can.cfg" gesucht, alternativ kann über den Parameter "CfgFile" eine andere Konfigurationsdatei geladen werden. Die Datei wird ohne Pfadangabe unter Windows im Pfad der DLL gesucht und unter Linux/MacOS im Verzeichnis "/etc/tiny can".

Der Aufbau von Config-Files entspricht denen von Windows INI Dateien. Sofern nicht über den Parameter "Section" anders definiert wird die Section "Default" geladen. Alle in Kapitel 6 beschriebenen Parameter können in der Konfigurationsdatei gesetzt werden.

Beispiel für eine Konfigurationsdatei zum Erzeugen eines "Log-Files" mit dem Namen "test.log", alle LogFlags sind gesetzt.

[Default]
LogFile = test.log
LogFlags = 0xFFFF

8. Log File

Wird beim Aufruf der Funktion "CanInitDriver" oder im Config-File der Parameter "LogFile" gesetzt, so erzeugt die DLL ein Log-File. Die Datei wird ohne Pfadangabe unter Windows im Pfad der Applikation angelegt und unter Linux/MacOS im Verzeichnis "/var/log/tiny can".

Die Log-File Funktion ist nur für Debug-Zwecke vorgesehen!! Einträge ins Log-File werden immer sofort geschrieben, damit bei einem Programmabsturz alle Einträge bis zuletzt vorhanden sind. Log-Files können mit einen Texteditor geöffnet werden.

Der Parameter "LogFlags" bestimmt, was ins Log-File geschrieben wird: Bit

- 0 → Messages vom Treiber, z.B. CAN-Device geöffnet...
- 1 → Änderungen des "DeviceStatus", Treiber Status, CAN-Bus, FIFOs
- 2 → Empfangene CAN-Messages
- 3 → Gesendete CAN-Messages (ist jedoch keine Bestätigung für den erfolgreichen Versand der Messages)
- 4 → API-Call, z.B. CanSetPnPEventCallback, result: Ok
- 5 → Fehler Meldungen

Beispiel für ein Log-File:

```
API-Call Enter: CanInitDriver, Parameter-Liste:
API-Call Exit: , result: Ok
API-Call: CanSetPnPEventCallback, result: Ok
API-Call: CanSetStatusEventCallback, result: Ok
API-Call: CanSetRxEventCallback, result: Ok
API-Call Enter: CanSetEvents, events: 0XFF
API-Call Exit: CanSetEvents, result: Ok
API-Call Enter: CanDeviceOpen, index: 00000000, Parameter-Liste:
STATUS: Ch 0: Drv=INIT, Can=UNBEKANNT, Fifo=UNBEKANNT
MESSAGE: CAN-Device erfolgreich geöffnet (Port: Baudrate:921600):
API-Call Exit: CanDeviceOpen, result: Ok
API-Call Enter: CanSetSpeed, index: 00000000, speed: 125
STATUS: Ch 0: Drv=CAN_OPEN, Can=UNBEKANNT, Fifo=UNBEKANNT
API-Call Exit: CanSetSpeed, result: Ok
API-Call Enter: CanSetFilter, index: 0X000001
API-Call Exit: CanSetFilter, result: Ok
API-Call Enter: CanSetOptions, Options-Liste:
   AutoConnect = 0
   FilterReadIntervall = 1000
API-Call Exit: CanSetOptions, result: Ok
API-Call Enter: CanSet, index: 00000000, obj_index: 0X03, obj_sub_index: 0000
API-Call Exit: CanSet, result: Ok
API-Call Enter: CanGet, index: 00000000, obj index: 0X03, obj sub index: 0000
API-Call Exit: CanGet, result: Ok
API-Call Enter: CanApplaySettings, index: 00000000
API-Call Exit: CanApplaySettings, result: Ok
API-Call Enter: CanSetMode, index: 00000000, can op mode: 0X1, can command: 0XFFF
API-Call Exit: CanSetMode, result: Ok
API-Call Enter: CanTransmit, index: 00000000, Messages: 1
STD | 100 | 5 | 48 41 4C 4C 4F
API-Call Exit: CanTransmit, result: Ok
API-Call Enter: CanTransmit, index: 00000000
API-Call Exit: CanTransmit, result: Ok
API-Call Enter: CanTransmitGetCount, index: 00000000
API-Call Exit: CanTransmitGetCount, count: 0
```

```
API-Call Enter: CanTransmitSet, index: 0X000001, cmd: 0X8000, 100000
STATUS: Ch 0: Drv=CAN_RUN, Can=OK, Fifo=OK
API-Call Exit: CanTransmitSet, result: Ok
API-Call Enter: CanReceive, index: 00000000, count: 1
API-Call Exit: CanReceive, count: 0
API-Call Enter: CanReceiveClear, index: 00000000
API-Call Exit: CanReceiveClear, result: Ok
API-Call Enter: CanReceiveGetCount, index: 00000000
API-Call Exit: CanReceiveGetCount, count: 0
API-Call Enter: CanGetDeviceStatus, index: 00000000
API-Call Exit: CanGetDeviceStatus, result: Ok
API-Call: CanDrvInfo
   Description = Tiny-CAN API Treiber fuer die Module Tiny-CAN I - III
   Hardware = Tiny-CAN I, Tiny-CAN II, Tiny-CAN III
   Hardware IDs = 0x43414E01, 0x43414E02, 0x43414E03
   Version = 3.01
   Interface Type = USB
   API Version = 1.20
   Autor = Klaus Demlehner
   Homepage = www.mhs-elektronik.de
API-Call Enter: CanDrvHwInfo
Hardware Info Variablen:
  ID = 0X43414E01
   ID String = Tiny-CAN I
   Version = 1210
   Version String = 1.21
   Autor = Klaus Demlehner
   Optionen = keine Optionen
   Snr = 0
   Anzahl CAN Interfaces = 1
   Treiber = PCA82C251T
   Opto = 0
   Term = 0
   HighSpeed = 0
   Anzahl Interval Puffer = 4
   Anzahl Filter = 4
   Anzahl I2C Interfaces = 0
   Anzahl SPI Interfaces = 0
   Hardware Snr = 0
   Hardware ID String = Tiny-CAN I
   Bios ID String = Fujitsu FLASH Bios, Ver. 4.10 - MHS Elektronik
API-Call Exit: CanDrvHwInfo, result: Ok
API-Call Enter: CanDeviceClose, index: 00000000
API-Call Exit: CanDeviceClose, result: Ok
API-Call: CanDownDriver
```

8. Beispiele

8.1 Verwendung der Tiny-CAN API im Polling-Modus

Die Dateien can_drv.h und can_drv.c sind dem Projekt hinzuzufügen.

Das Include File "can drv.h" ist jeder Datei hinzuzufügen, die die API verwendet

```
#include "can_drv.h"
```

Die einzelnen Schritte zur Initialisierung

- 1. Treiber DLL laden, die angegebene Treiber DLL wird dynamisch geladen
- 2. Treiber DLL initialisieren, Speicher und Systemressourcen werden allokiert
- 3. Ein Device mit Empfangs-FIFO erzeugen
- 4. Die Schnittstelle PC/Hardware wird geöffnet
- 5. Die Übertragungsgeschwindigkeit auf den CAN-Bus wird eingestellt, diese Einstellung muss erfolgen, bevor der Bus gestartet wird
- 6. Der CAN-Bus wird gestartet

```
// **** 1. Treiber DLL laden
if (LoadDriver(NULL) < 0)
{
    // Fehler bearbeiten
}
// **** 2. Treiber DLL initialisieren
if (CanExInitDriver("CanCallThread=0") < 0)
{
    // Fehler bearbeiten
}
// **** 3. Device u. Empfangs-FIFO für das Device erzeugen
if (CanExCreateDevice(&device_index, "CanRxDFifoSize=16384") < 0)
{
    // Fehler bearbeiten
}
// **** 4. Schnittstelle PC <-> Tiny-CAN öffnen
if (CanDeviceOpen(device_index, NULL) < 0)
{
    // Fehler bearbeiten
}
// **** 5. Übertragungsgeschwindigkeit auf 125kBit/s einstellen
CanSetSpeed(0, CAN_125K_BIT);
// **** 6. CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
CanSetMode(0, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR);</pre>
```

Versand einer CAN-Message:

```
// Fehler bearbeiten
}
```

Empfang einer CAN-Messages:

```
if (CanReceive(device_index, &msg, 1) > 0)
    {
    printf("id:%03lX dlc:%01d data:", msg.id, msg.flags);
    if (msg.flags)
        {
        for (i = 0; i < msg.flags; i++)
            printf("%02X ", msg.msgdata[i]);
      }
    else
      printf(" keine");
}</pre>
```

Den Device-Status auslesen, bei Bedarf den CAN-Controller resetten

```
struct TDeviceStatus status;

CanGetDeviceStatus(device_index, &status);

if (status.CanStatus == CAN_STATUS_BUS_OFF)
    {
    printf("CAN Status BusOff\n");
    CanSetMode(device_index, OP_CAN_RESET, CAN_CMD_NONE);
    }
}
```

Programm beenden

```
// **** CAN Bus Stop
CanSetMode(device_index, OP_CAN_STOP, CAN_CMD_NONE);
// **** Schnittstelle PC <-> Tiny-CAN schließen
CanDeviceClose(device_index);
// **** Treiber Ressourcen freigeben
CanDownDriver();
// **** DLL entladen
UnloadDriver();
```

Die Funktionen "CanDownDriver" wird von der Funktion "UnloadDriver" automatisch aufgerufen.

Hinweis: Da der Treiber Systemressourcen beansprucht, wird die DLL möglicherweise nicht automatisch vom Betriebssystem entladen, der Aufruf von UnloadDriver ist daher notwendig!

8.2 Quellcode des Demoprogramms "ex_sample1":

```
: 29.09.11
: Demlehner Klaus, MHS-Elektronik, 94149 Kößlarn
/* Autor
                 info@mhs-elektronik.de www.mhs-elektronik.de
/* -----
/* Compiler
             : GNU C Compiler
#include "config.h"
#include "global.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#ifdef __WIN32__
#include <conio.h>
#endif
#include "can_drv.h"
MAIN
int main(int argc, char **argv)
int err:
unsigned long i;
struct TDeviceStatus status; // Status
struct TCanMsg msg;
uint32_t device_index;
device_index = INDEX_INVALID;
/************/
/* Initialisierung */
/*********
// **** Initialisierung Utility Funktionen
UtilInit();
// **** Treiber DLL laden
if ((err = LoadDriver(TREIBER NAME)) < 0)</pre>
 printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Treiber DLL initialisieren
// Keinen Callback Thread erzeugen, die Callback Funktionen stehen
// nicht zur verfügung
if ((err = CanExInitDriver("CanCallThread=0")) < 0)</pre>
 printf("CanInitDrv Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Device u. Empfangs-FIFO für das Device erzeugen
if ((err = CanExCreateDevice(&device index, "CanRxDFifoSize=16384")) < 0)</pre>
 printf("CanExCreateDevice Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Schnittstelle PC <-> Tiny-CAN öffnen
if ((err = CanDeviceOpen(device_index, DEVICE_OPEN)) < 0)</pre>
 printf("CanDeviceOpen Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
/***************
/* CAN Speed einstellen & Bus starten */
/**********************************
// **** Übertragungsgeschwindigkeit einstellen
CanSetSpeed(device index, CAN SPEED);
// Achtung: Um Fehler auf dem Bus zu vermeiden ist die Übertragungsgeschwindigkeit
        vor dem starten des Busses einzustellen.
// **** CAN Bus Start, alle FIFOs, Filter, Puffer und Fehler löschen
CanSetMode(device_index, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR);
/**********
/* Message versenden
```

```
// msg Variable Initialisieren
//msg.MsgRTR = 1;
                // Nachricht als RTR Frame versenden
//msg.MsgEFF = 1;
                 // Nachricht im EFF (Ext. Frame Format) versenden
memcpy(msg.MsgData, "HALLO", 5);
if ((err = CanTransmit(device_index, &msg, 1)) < 0)</pre>
 printf("CanTransmit Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
printf("Tiny-CAN API Demoprogramm\n\r");
printf("========\n\r\n\r");
printf("Empfangene CAN-Messages :\n\r");
while (!KeyHit())
  ·
/************
 /* Status abfragen
 CanGetDeviceStatus(device_index, &status);
 if (status.DrvStatus >= DRV_STATUS_CAN_OPEN)
   if (status.CanStatus == CAN_STATUS_BUS_OFF)
     printf("CAN Status BusOff\n\r");
     CanSetMode(device_index, OP_CAN_RESET, CAN CMD NONE);
 else
   printf("CAN Device nicht geöffnet\n\r");
   goto ende;
 if (CanReceive(device_index, &msg, 1) > 0)
   //printf("%10lu.%10lu ", msg.Time.Sec, msg.Time.USec);
   printf("id:%031X dlc:%01d data:", msg.Id, msg.MsgLen);
   if (msg.MsgLen)
     for (i = 0; i < msg.MsgLen; i++)</pre>
      printf("%02X ", msg.MsgData[i]);
    printf(" keine");
   printf("\n\r");
/**********
/* Treiber beenden
/*********
ende :
// Device schließen
(void) CanDeviceClose (device_index);
// Device löschen
(void)CanExDestroyDevice(&device index);
// CanDownDriver wird auch automatisch von UnloadDriver aufgerufen,
// der separate Aufruf ist nicht zwingend notwendig
CanDownDriver();
// **** DLL entladen
UnloadDriver();
return(0);
}
```

8.3 Verwendung der Tiny-CAN API im Event-Modus

Plug & Play Funktionalität aktivieren

```
CanSetOptions("AutoConnect=1");
```

Wird der Paramteter AutoConnect nicht auf 1 gesetzt, wird nur ein Disconnect der Hardware erkannt.

Die Eventhandler für "Plug & Play, Status und Receive" setzen und freigeben.

```
// **** Event-Funktionen setzen
CanSetPnPEventCallback(&CanPnPEvent);
CanSetStatusEventCallback(&CanStatusEvent);
CanSetRxEventCallback(&CanRxEvent);
// **** Alle Events freigeben
CanSetEvents(EVENT_ENABLE_ALL);
```

Die Plug & Play Event-Funktion

```
// Plug & Play Event-Funktion
void CALLBACK CanPnPEvent(uint32_t index, int32_t status)
{
   // Im Ex-Modus haben die Variablen index und status keine Bedeutung mehr
}
```

Die Status Event-Funktion

```
// Status Event-Funktion
void CALLBACK CanStatusEvent(uint32_t index, struct TDeviceStatus *status)
{
    // Die Variable status des mit index angegebenen Devices auswerten
}
```

Die Receive Event-Funktion

```
// RxD Event Funktion
void CALLBACK CanRxEvent(uint32_t index, struct TCanMsg *msg, int32_t count)
{
// Empfangene CAN-Messages des mit index angegebenen Devices verarbeiten
}
```

Wenn der Parameter "CanRxDMode" auf 1 gesetzt ist, übergibt die Funktion die empfangenen CAN-Messages, andernfalls müssen die Messages mit "CanReceive" gelesen werden. Der index-Wert wird immer gesetzt.

8.4 Quellcode des Demoprogramms "ex_sample6":

```
/* Autor
                       : Demlehner Klaus, MHS-Elektronik, 94149 Kößlarn
                          info@mhs-elektronik.de www.mhs-elektronik.de
/* Compiler
                   : GNU C Compiler
#include "config.h"
#include "global.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "util.h"
#ifdef __WIN32_
#include <conio.h>
#else
#include "linux util.h"
#endif
#include "can_drv.h"
const char *DrvStatusStrings[] =
      {"NOT_LOAD", // Die Treiber DLL wurde noch nicht geladen
"NOT_INIT", // Treiber noch nicht Initialisiert (Funktion "CanInitDrv" noch nicht
aufgerufen)
       "INIT", // Treiber erfolgreich Initialisiert
"PORT NOT OPEN", // Die Schnittstelle wurde nicht geöffnet
       "PORT_NOT_OPEN", // Die Schnittstelle wurde nicht geöffnet
"PORT_OPEN", // Die Schnittstelle wurde geöffnet
"DEVICE_FOUND", // Verbindung zur Hardware wurde Hergestellt
"CAN_OPEN", // Device wurde geöffnet und erfolgreich Initialisiert
"CAN_RUN_TX", // CAN Bus RUN nur Transmitter (wird nicht verwendet !)
"CAN_RUN"}; // CAN Bus RUN
const char *CanStatusStrings[] =
                // Ok
, // CAN Error
     {"OK",
       "ERROR",
       "WARNING", // Error warning
"PASSIV", // Error passiv
"BUS_OFF", // Bus_Off
"UNBEKANNT"}; // Status_Unbekannt
                           // Error warning
const char *CanFifoStrings[] =
     {"OK",
       "HW OVERRUN",
       "SW OVERRUN",
       "HW_SW_OVERRUN"
       "STATUS_UNBEKANNT"};
CRITICAL SECTION Lock;
uint32 t DeviceIndex[4];
int32 t DevicesListCount = 0;
struct TCanDevicesList *DevicesList = NULL;
void PrintUsbDevices (void)
int32 t i;
uint32_t idx;
char *str;
char str puf[100];
struct TCanDevicesList *1;
1 = DevicesList;
if (DevicesListCount)
  printf("=======
                                                                            :======\n");
  for (i = 0; i < DevicesListCount; i++)</pre>
    idx = l[i].TCanIdx;
    if (idx == INDEX INVALID)
       printf("Key '\$\overrightarrow{d}', \$s [\$s]\n\r", i+1, l[i].Description, l[i].SerialNumber);
     else
      printf("Key '%d', %s [%s] Open: 0x%08lX\n\r", i+1, 1[i].Description, 1[i].SerialNumber,
idx);
    printf("
                 Id
                                       : 0x%081X\n\r", 1[i].HwId);
     if (l[i].HwId)
```

```
printf(" CanClock
                                   : %u\n\r", l[i].ModulFeatures.CanClock);
      str = str puf;
      if (1[i].ModulFeatures.Flags & CAN FEATURE LOM) // Silent Mode (LOM = Listen only Mode)
        str = mhs stpcpy(str, "LOM ");
      if (l[i].ModulFeatures.Flags & CAN FEATURE ARD) // Automatic Retransmission disable
        str = mhs stpcpy(str, "ARD ");
      if (1[i].ModulFeatures.Flags & CAN FEATURE TX ACK) // TX ACK
        str = mhs_stpcpy(str, "TX_ACK ");
      if (1[i].ModulFeatures.Flags & CAN FEATURE HW TIMESTAMP)
       str = mhs_stpcpy(str, "HW_TIMESTAMP");
      printf(" Features-Flags : %s\n\r", str_puf);
printf(" CanChannelsCount : %u\n\r", l[i].ModulFeatures.CanChannelsCount);
      printf(" HwRxFilterCount : %u\n\r", 1[i].ModulFeatures.HwRxFilterCount);
printf(" HwTxPufferCount : %u\n\r", 1[i].ModulFeatures.HwTxPufferCount);
    printf("\n\r");
  printf("======\n");
else
 printf("keine Devices gefunden.\n");
int32_t GetUsbDevices(void)
int32_t num_devs;
DevicesListCount = 0;
CanExDataFree(&DevicesList);
if ((num devs = CanExGetDeviceList(&DevicesList, 0)) > 0)
 DevicesListCount = num devs;
return(num devs);
// Plug & Play Event-Funktion
void CALLBACK TYPE CanPnPEvent(uint32 t index, int32 t status)
EnterCriticalSection(&Lock);
GetUsbDevices();
PrintUsbDevices();
LeaveCriticalSection(&Lock);
// Status Event-Funktion
void CALLBACK TYPE CanStatusEvent(uint32 t index, struct TDeviceStatus *status)
EnterCriticalSection(&Lock);
printf(">>> Status: Drv:%s, Can:%s, FIFO:%s\n\r", DrvStatusStrings[status->DrvStatus],
     CanStatusStrings[status->CanStatus], CanFifoStrings[status->FifoStatus]);
LeaveCriticalSection(&Lock);
// RxD Event-Funktion
void CALLBACK_TYPE CanRxEvent(uint32_t index, struct TCanMsg *msg, int32_t count)
struct TCanMsg message;
unsigned long i;
EnterCriticalSection(&Lock);
while (CanReceive(0x80000000, &message, 1) > 0)
 printf("[%02X] ", message.MsgSource);
  printf("id:%031X dlc:%01d data:", message.Id, message.MsgLen);
  if (message.MsgLen)
    for (i = 0; i < message.MsgLen; i++)
printf("%02X ", message.MsgData[i]);</pre>
  else
    printf(" keine");
  printf("\n\r");
```

```
LeaveCriticalSection(&Lock);
void ProcessOpenClose(int32_t key_idx)
int32 t i, err, open;
uint32_t dev_idx;
char str[30];
EnterCriticalSection(&Lock);
dev_idx = DeviceIndex[key_idx];
// Device in der Liste suchen
open = 0;
for (i = 0; i < DevicesListCount; i++)</pre>
 if (dev_idx == DevicesList[i].TCanIdx)
   open = 1;
   break;
   }
if (open)
  (void) CanDeviceClose(dev idx);
 printf("CanDeviceClose [Key '%d']\n\r", key_idx+1);
else
 if (key_idx < DevicesListCount)</pre>
   sprintf(str, "Snr=%s", DevicesList[key idx].SerialNumber);
   if ((err = CanDeviceOpen(dev_idx, str)) < 0)
  printf("CanDeviceOpen [Key '%d'] Error-Code:%d\n\r", key_idx+1, err);</pre>
   else
     printf("CanDeviceOpen [Key '%d'] ok\n\r", key idx+1);
     // **** CAN Bus Start
     (void)CanSetMode(dev_idx, OP_CAN_START, CAN_CMD_ALL_CLEAR);
LeaveCriticalSection(&Lock);
int main(int argc, char **argv)
int i, err;
char ch;
/*****************
/* Message versenden
printf("Tiny-CAN \"GetDeviceList\" Demo\n\r");
printf("=======\n\r\n\r");
InitializeCriticalSection(&Lock);
/* Treiber laden & Initialisieren
/************************************
// **** Treiber DLL laden
if ((err = LoadDriver(TREIBER_NAME)) < 0)</pre>
 printf("LoadDriver Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
// **** Treiber DLL im extended Mode initialisieren
if ((err = CanExInitDriver(NULL)) < 0)</pre>
 printf("CanExInitDrv Error-Code:%d\n\r", err);
 goto ende;
```

```
/********************
/* Device Objekte erzeugen
/*******************
for (i = 0; i < 4; i++)
 if ((err = CanExCreateDevice(&DeviceIndex[i], NULL)))
   printf("CanExCreateDevice [%u] Error-Code:%d\n\r", i, err);
  printf("CanExCreateDevice [%u] Index:0x%08X\n\r", i, DeviceIndex[i]);
/* Devices konfigurieren
for (i = 0; i < 4; i++)
 // **** Übertragungsgeschwindigkeit auf 1MBit/s einstellen
 if ((err = CanExSetAsUWord(DeviceIndex[i], "CanSpeed1", 1000)) < 0)</pre>
   printf("Set \"CanSpeed1\" Fehler: %d\n\r", err);
/ **** 0 = Transmit Message Request sperren
 if ((err = CanExSetAsUByte(DeviceIndex[i], "CanTxAckEnable", 0)) < 0)</pre>
   printf("Set \"CanTxAckEnable\" Fehler: %d\n\r", err);
    **** 3 = Hardware Time-Stamps
 if ((err = CanExSetAsUByte(DeviceIndex[i], "TimeStampMode", 3)) < 0)</pre>
   printf("Set \"TimeStampMode\" Fehler: %d\n\r", err);
/* Empfangs FIFO erzeugen
/**********************************
if ((err = CanExCreateFifo(0x80000000, 10000, NULL, 0, 0xFFFFFFFF)))
 printf("CanExCreateFifo Error-Code:%d\n\r", err);
else
 printf("CanExCreateFifo ok\n\r");
printf("\n\r");
/* Device Liste erzeugen & ausgeben
GetUsbDevices();
PrintUsbDevices();
// **** Event Funktionen setzen
CanSetPnPEventCallback(&CanPnPEvent);
CanSetStatusEventCallback(&CanStatusEvent);
CanSetRxEventCallback(&CanRxEvent);
// **** Alle Events freigeben
CanSetEvents(EVENT ENABLE ALL);
ch = ' \setminus 0';
do
 if (KeyHit())
   ch = getch();
   switch (ch)
     case '1' : {
                ProcessOpenClose(0);
                break:
     case '2' : {
                ProcessOpenClose(1);
               break;
     case '3' : {
                ProcessOpenClose(2);
                break;
     case '4' : {
               ProcessOpenClose(3);
               break;
                }
     }
   }
```

8.5 Verwendung von Filtern und Sende-Puffern

Einen CAN Sende-Puffer laden und den Intervalltimer auf 100ms setzen

```
#define mS(t) (t * 1000) // Wandelt ms in us um
struct TCanMsg msg;

if (CanTransmit(1, &msg, 1) < 0)
    {
    // Fehler bearbeiten
    }
    // **** Intervalltimer auf 100ms setzten
    if (CanTransmitSet(1, 0x8000, mS(100)) < 0)
    {
        // Fehler bearbeiten
    }
}</pre>
```

Einen Message-Filter laden

```
struct TMsgFilter msg_filter;

// Bit 11 - Bit0
// Maske 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 => 0x3FE
// Code 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 => 0x000
// Filter x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
// Die CAN Messages 0x000 - 0x001 und 0x400 - 0x4001 werden gefiltert
msg_filter.Maske = 0x3FE;
msg_filter.Code = 0x000;
msg_filter.Flags.Long = 0L;
msg_filter.Flags.Long = 0L;
msg_filter.FilEnable = 1; // Filter freigeben

if (CanSetFilter(1, &msg_filter) < 0)
{
// Fehler bearbeiten
}</pre>
```