

OpenTally ESP32

Guide d'utilisation

1 Mode Config

Le mode Config permet de saisir les paramètres Wi-Fi, l'hôte WebSocket et l'identifiant caméra via une interface web embarquée. À activer avant la première utilisation ou pour modifier les paramètres réseau.

#	Action
1	Maintenir le bouton enfoncé 5 secondes : l'appareil se met sous tension et active le mode Config.

■ Violet — clignotement lent

Les LEDs passent en violet clignotant : un access point « OpenTally-Config » est créé.

2	Se connecter au réseau Wi-Fi « OpenTally-Config » (MDP : opentally).
3	Ouvrir http://192.168.4.1 dans un navigateur.
4	Remplir le formulaire et cliquer sur Configurer.
5	L'appareil sauvegarde les paramètres et redémarre en mode normal.

2 Mode normal

#	Action du device	Signal LED
1	Appui court sur le bouton (ou sortie du mode Config) : l'appareil se met sous tension	Aucun
2	Connexion au réseau Wi-Fi configuré	■ Bleu — clignotement lent
3	Wi-Fi connecté	■ Vert — 5 flashes rapides
4	Connexion au serveur WebSocket	■ Rouge — clignotement lent si échec
5	WebSocket connecté — en attente de tally	LEDs éteintes

États tally (une fois connecté au WebSocket)

État caméra	LEDs arrière (opérateur)	LED avant (talent)
Program	■ Rouge fixe	■ Rouge fixe
Preview	■ Vert fixe	■ Éteinte
Program + Preview	■ Rouge fixe (priorité Program)	■ Rouge fixe
Idle (inactif)	■ Éteinte	■ Éteinte

3 Gestion de l'alimentation

Action	Effet
Appui bouton	Mise hors tension immédiate (en mode normal ou pendant la connexion Wi-Fi). Appuyer à nouveau pour rallumer.
Pas de Wi-Fi après 30 s	Mise hors tension automatique.

Niveau de batterie : envoyé automatiquement au serveur à la connexion WebSocket, puis toutes les 30 secondes si la valeur a changé.