Betriebsanleitung

Wandhalterung passend für Bosch GSR 12V-15 Akkuschrauber und viele andere Modelle

Produktname:

Wandhalterung passend für Bosch GSR 12V-15 Akkuschrauber und viele andere Modelle

Hersteller:

Dependahl und Siering GbR Herstellergarantie: 24 Monate Kundensupport: info@ladsprint.de

Versionsnummer:

Version: 1.1

Datum: 30.12.2024

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheitshinweise

- Die Wandhalterung darf nur gemäß dieser Anleitung montiert und verwendet werden.
- Verwenden Sie geeignete Schrauben (max. Durchmesser 4,5 mm) zur Befestigung der Halterung an stabilen Wänden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Kanten am Edelstahlteil befinden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in stark erhitzten Umgebungen verwenden. Der PETG-Aufsatz könnte bei hohen Temperaturen beschädigt werden.
- Vor der Nutzung sicherstellen, dass die Halterung fest und sicher an der Wand montiert ist.

1.2 Zweckbestimmung

Die Wandhalterung dient zur sicheren Aufbewahrung des Bosch GSR 12V-15 Akkuschraubers. Sie ermöglicht es, den Akkuschrauber in drei verschiedenen Positionen aufzuhängen.

Außerdem bedingt passend für (bitte achten auf einen festen Sitz im Halter):

- Bosch Grün: Universal Drill 18V, Easy Drill 1200, PSR 1800 LI-2;
- Bosch Blau: GSR 18V-EC TE, GSB 18V-21, GSR 18V-21, GSB 12V-15;
- Makita: 12V HP333D;
- Metabo: BS 18 LI;
- Kraftronic: KT-AS 12 LI-2;

• Einhell: TP-CD 18 LI-BL-Solo, TC-CD 18/35 LI, TE-CD 18/40-1 Li

2. Lieferumfang

- 1x Edelstahl-Wandhalterung
- 1x PETG-Aufsatz (vormontiert am Edelstahlteil)

Hinweis: Schrauben zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie geeignete Schrauben mit max. 4,5 mm Durchmesser.

3. Montage

3.1 Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Montageort geeignet ist (stabile Wandmaterialien wie Holz, Gipskartonwände und Beton sind am besten geeignet).
- Verwenden Sie passende Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung (Schrauben max. 4,5 mm Durchmesser, nicht im Lieferumfang enthalten).

3.2 Montageschritte

1. Position der Halterung bestimmen:

Markieren Sie die Bohrlöcher an der gewünschten Stelle. Achten Sie darauf, dass der Akkuschrauber in allen drei Positionen gut erreichbar ist.

2. Bohren der Löcher:

Bohren Sie die markierten Löcher in die Wand. Verwenden Sie geeignete Dübel, wenn nötig.

3. Befestigung der Halterung:

Schrauben Sie die Halterung mit zwei geeigneten Schrauben (max. Durchmesser 4,5 mm) fest an die Wand. Achten Sie darauf, dass die Halterung fest sitzt.

4. Prüfung der Montage:

Überprüfen Sie, ob die Halterung sicher an der Wand sitzt. Ziehen Sie die Schrauben ggf. nach.

4. Nutzung der Halterung

4.1 Einhängen des Akkuschraubers

Der Bosch GSR 12V-15 Akkuschrauber kann in drei verschiedenen Positionen in die Halterung eingehängt werden. Vergewissern Sie sich, dass der Akkuschrauber korrekt in der Halterung sitzt und sicher hängt.

4.2 Wartung und Pflege

- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Schrauben, die den PETG-Aufsatz halten, noch fest sitzen. Ziehen Sie sie ggf. nach.
- Reinigen Sie die Halterung bei Bedarf mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.

• Vermeiden Sie extreme Hitzeeinwirkung, um Beschädigungen des PETG-Aufsatzes zu verhindern.

5. Technische Daten

Komponente	Material
Wandhalterung (Grundkörper)	Edelstahl
Aufsatz	PETG

6. Garantiebedingungen

Wir gewähren eine Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Sie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, übermäßige Belastung oder falsche Montage entstehen.

Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport: **E-Mail:** info@ladsprint.de

7. Entsorgung

Die Halterung besteht aus Edelstahl und PETG. Entsorgen Sie sie umweltgerecht und gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.