

POP: Configuração de Rede (WLAN) em Balança

Objetivo: Padronizar o processo de configuração dos parâmetros de rede Wi-Fi (WLAN) da balança para comunicação com o sistema.

Etapa 1: Acesso ao Modo Programação

1. **Cálculo da Senha:** Descubra a "Senha do Dia".
 - **Fórmula:** (Dia + Mês) + 2011
 - *Exemplo: Se hoje for 14/11, a senha é (14 + 11) + 2011 = 2036.*
2. **Entrada:** Pressione a tecla "**Modo Programa**" no teclado da balança.
3. **Login:** Digite a "Senha do Dia" calculada e confirme.

Etapa 2: Navegação e Configuração de Parâmetros

1. Ao entrar no modo programação, pressione **ENTER** (1 vez).
2. Pressione a tecla "**PRÉ TARA**" repetidamente até que a opção "**Ajuste de Parâmetro**" seja exibida.
3. Pressione **ENTER** para acessar a configuração de parâmetros (Iniciará em C00 Senha: 1234).
4. Pressione **ENTER** repetidamente, navegando pelas opções, até chegar ao parâmetro "**C20 Comunicação de Rede**".
5. Pressione **ENTER** para configurar o C20.

Etapa 3: Configuração dos Parâmetros de Rede

Siga a sequência abaixo, preenchendo os dados e pressionando **ENTER** para confirmar e avançar para a próxima opção:

1. **Endereço da Balança:**
 - Insira a sequência numérica correspondente à balança (Ex: **01**).
 - Pressione **ENTER**.
2. **Comunicação e Opera:**
 - Não é necessário alterar. Pressione **ENTER** para prosseguir.
3. **Interface:**
 - O visor mostrará "Interface: D".
 - Pressione a tecla "**Desliga**" para alterar o valor de "D" para "**Wlan**".
 - Pressione **ENTER**.
4. **Endereço IP:**
 - Digite o IP: **11.11.X.201**
 - *(Nota: O X deve ser ajustado para a faixa da loja. Ex: 53 -> 11.11.53.201)*

- Pressione **ENTER**.
5. **Máscara de Sub-rede:**
 - Digite a máscara: **255.255.255.0**
 - Pressione **ENTER**.
 6. **Gateway:**
 - Digite o gateway: **11.11.X.254**
 - (*Nota: O X deve ser o mesmo da faixa da loja. Ex: 11.11.53.254.*)
 - Pressione **ENTER**.
 7. **Continuar:** Siga pressionando **ENTER** em todas as opções seguintes até chegar em...
 8. **Buscar Rede:**
 - O visor mostrará "Buscar Rede: D".
 - Pressione a tecla "**Desliga**" para alterar o valor de "D" para "L" (Ligar busca).
 - Pressione **ENTER**.
-

Etapa 4: Conexão com a Rede Wi-Fi

1. A balança iniciará a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
 2. Use a tecla "**Desliga**" para navegar entre as redes encontradas.
 3. Selecione a rede "**equipamentos**".
 4. Pressione **ENTER** para confirmar a rede.
 5. O sistema solicitará a senha da rede. Pressione a tecla "**Limpar**" para apagar qualquer valor existente.
 6. Digite a senha: **@rc0201o**
 7. Pressione **ENTER** para confirmar a senha.
-

Etapa 5: Salvar e Reiniciar

1. Após confirmar a senha, pressione a tecla "**Modo Programa**" para sair.
 2. As configurações serão salvas e a balança reiniciará automaticamente.
-

Etapa 6: Verificação da Conexão

1. Após a reinicialização, observe o ícone de rede (Wi-Fi/Sinal) no visor principal da balança.
 - **Seta ESTÁTICA (Parada):** A balança está conectada com sucesso à rede.
 - **Seta PULSANDO (Piscando):** A balança não conseguiu se conectar à rede. (Verificar senha ou parâmetros de IP).
2. **Ação Final:** Com a balança conectada (seta estática), proceda com o envio da **carga de produtos** para a balança.

