2021-1 Capstone Design

UV4L - DataChannel



Capstone Design Team: 5

17011885 박세정

17011869 이혜인

17011757 박미희

UV4L streaming server 실행 -> port 접속 -> 실행된 web에서 WebRTC

```
raspberrypi ~ $ uv4l --auto-video_nr --driver raspicam --encoding mjpeg --server-option '--port=9000' --server-option '--admin-password=myp4ssw0rd'
```

참고 링크: https://www.linux-projects.org/uv4l/tutorials/webrtc-data-channels/

즉, UV4L로 가능해진 데이터 흐름은 다음 파이프 라인으로 표현할 수 있습니다.

(로봇)

앱<- (유닉스 토레인소켓) -> UV4L <- (WebRTC 테이터 채널) -> 원격 괴어

UV4L Tutorial에서 제공된 datachannel_server.cpp파일을 라즈베리파이에 생성.

\$ sudo nano /etc/uv4l/uv4l-uvc.conf (raspicam일 경우 uv4l-raspicam.conf)

Config 파일(구성파일)에 들어가서 datachannel 연결 부분, 수정

```
--server-option=--enable-webrtc-datachannels=yes
--server-option=--webrtc-datachannel-socket=/tmp/uv4l.socket
```

Datachannel_server.cpp 저장한 폴더에서 uv4l.socke파일이 정상적으로 생성되었는지 확인

정상적으로 생성되었다면, \$ datachannel_server /tmp/uv4l.socket를 입력하여 실행된 상태로

▼ Data Channels		
message:	Send received:	
send device orientati	n angles alpha, beta, gamma send key codes (US layout) send mouse events	

webrtc:325

webrtc:309 webrtc:357 webrtc:161

Webrtc:124

Webrtc:128

webrtc:137

webrtc:707

webrtc:707 Webrtc:137 Webrtc:707 webrtc:137 Webrtc:137 webrtc:137

(what: "answer", data: "{"type":"answer", "sdp":"v=0\r\no=- 90361041867078

2_a\r\na=sctpmap:5000 webrtc-datachannel 1024\r\n"}"}

Data Channel Message: {"keycodes":[106]}

Data Channel is open!

ot Data Channel Message: ?ytdh


Call을 눌러 disable되어 있었던 Data Channel 창이 입력 가능한 상태로 바뀌는 지 확인

(UV4L Streaming Server 웹의 개발자 도구에서 Datachannel 메시지를 직접적으로 보는 것이

더 이해가 빠릅니다.)

onDataChannel()과 Data Channel is open! 이 출력되면 uv4l streaming serve과 원격 피어간의 datachannel은 정상적으로 작동합니다.

Datachannel이 열려있는 상태에서, 보내는 message 형태



그렇다면, 어떻게 keycode를 제어하고 메시지를 로봇에 보낼 수 있는가?


UNIX SOCKET


참고링크:

- (1) https://stackoverflow.com/questions/45364877/interpreting-keypresses-sent-to-raspberry-pi-through-uv4l-webrtc-datachannel#
- (2) https://webrtchacks.com/aiy-vision-kit-uv4l-web-server/?

UNIX_SOCKET에 대한 이해를 돕기 위한 reference:

- (1) https://nowonbun.tistory.com/668
- (2) datachannel_server.cpp 파일





참고 링크의 (1)드론 제어 python 코드를 이해 후, motor제어가 가능하도록 변경한 control코드

```
import os
  import time
 import RPi.GPIO as GPIO
 import socket
 socket path='/tmp/uv4l.socket'
v try:
     os.unlink(socket path)
v except OSError:
     if os.path.exists(socket path):
         raise
 s=socket.socket(socket.AF UNIX, socket.SOCK SEQPACKET)
 GPIO.setmode(GPIO.BCM) #MOTOR
 ENA=13 #좌?
 ENB=20 #우?
 IN1=19 #좌-앞
 IN2=16 #좌-뒤
 IN3=21 #우-앞
 IN4=26 #우-뒤
 NONE=0
 LEFT ARROW=1 #왼쪽
 RIGHT ARROW=2 #오른쪽
 UP ARROW=3 #앞으로
 DOWN ARROW=4 #뒤로
STOP ARROW=5 #멈춤
```

```
###
print('socket_path: %s' % socket_path)
s.bind(socket_path) #소켓 맵핑
s.listen(1) # 연결 요청 대기 상태 설정
```

(모터 제어 부분 코드 생략)

```
while True:
   print('awaiting connection....')
   connection, client_address = s.accept() # 연결 승낙 후 실제 통신 소켓 반환
   print('client address %s' %client address)
       print('established connection with', client address)
       data=connection.recv(20) #소켓 데이터 수신
       print('received message"%s"' % data)
       time.sleep(0.01)
       key=getch(int(data))
                                                          elif key == STOP ARROW:
                                                             print('STOP')
       print('key message "%d"' % key)
                                                             Motor Stop(key)
                                                             time.sleep(1)
       if key == UP ARROW:
           print('UP')
           Motor Forward(key)
                                                          if data:
           time.sleep(1)
                                                             print('echo data to client')
                                                             connection.sendall(data) # 데이터 송신
       elif key == DOWN ARROW:
           print('DOWN')
           Motor Backward(key)
                                                             print('no more data from', client address)
           time.sleep(1)
                                                             break
                                                          cleanup()
                                                          connection.close()
```


Cmd에서 이 코드 대신, \$ datachannel_server /tmp/uv4l.socket

제작한 python 코드 실행

Cmd에서 python저장해둔 경로에서 \$ python3 [파일이름].py

```
print('awaiting connection....')
connection, client_address = s.accept() # 연결 중낙 후 실제 통신 소켓 반환
print('client_address %s' %client_address)
try:
    print('established connection with', client_address)
```

이 부분이 cmd에서 print되면, 정상적으로 실행됨.



UV4L streaming serve의 datachannel에서 message로 숫자를 입력하면, cmd창에 실행시켜둔 python에서 입력이 들어가는 것을 확인할 수 있다.

Python 파일에서 socket으로 받은 string data를 int로 변환시켜준 후 작성해둔 모터 제어코드와 연결 -> 로봇 작동

키보드의 방향키로도 로봇의 모터를 제어하자

참고 링크: [Python] websocket으로 json 송신, 수신 하기 (tistory.com)

```
Got Data Channel Message: {"keycodes":[106]}

Webrtc:13

Webrtc:70

Webrtc:13:
```

Python 파일에서 JSON string 형태로 data 수신 => JSON 파싱

Python코드에 json 라이브러리를 불러오는 import json 을 추가하고, data를 받아와 JSON 파싱

```
jsondata=json.loads(data)
json_string=jsondata["keycodes"]
```

json_string은 dict 형태이기 때문에 json_string[0]을 int형으로 변환한 후 motor에 설정한 key값과 연결

키보드의 방향키로도 로봇 바퀴 제어 성공

Custom한 web page에서도 datachannel 추가하기

(uv4l tutorial)Custom Web 참고링크 : https://www.linux-projects.org/uv4l/tutorials/custom-webapp-with-face-detection/

Uv4l을 설치한 라즈베리파이의 경로 : /usr/share/uv4l/demo/facedetection Demo 페이지 활용 (face-detection 웹 코드에는 datachannel로 값을 받아오지 않는다.)

Signalling.js에서 ondatachannel을 이렇게 수정해주면 web에서 javascript를 이용하여 생긴 event 혹은 data를 datachannel를 통해 python실행파일(로봇)에 송신

```
//data channel 열어줌
pc.ondatachannel = function (event) {
    console.log("a datachannel has been created");
   datachannel=event.channel; // 변수 선언 해주어야 앞에서 datachannel.send()구문으로 데이터 채널로 event가 들어간다.
    event.channel.onopen = function () {
        console.log("datachannel is open!");
    };
    event.channel.onerror = function (error) {
        console.error("datachannel error:", error);
                                                                             Example(html-script)
   event.channel.onmessage = function (event) {
                                                         <button class="arrow-key" id="down" value="40"><i class="fas fa-angle-down"></i></button>
        onDataChannelMsg(event.data);
                                                         <button class="arrow-key" id="right" value="39"><i class="fas fa-angle-right"></i></button>
    };
                                                            left.addEventListener('click', function (e) {
   event.channel.onclose = function () {
                                                                var keycode = {
                                                                   keycode: 37
        datachannel=null;
        console.log("the datachannel is closed");
                                                                console.log("keycode BUTTON [left] : "+JSON.stringify(keycode));
                                                                datachannel.send(JSON.stringify(keycode));
                                                            down.addEventListener('click', function (e)
```

참고 링크:

[UV4L Streaming Server 웹페이지 프론트 코드] https://github.com/Onixaz/uv4l-webrtc-front-end/blob/master/main.js