#### SPIKE PRIME LESSONS

By the Creators of EV3Lessons



### مقدمة عن وحدة التحكم والبرنامج

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN ترجمة رنا الشلبي





### أهداف الدرس

■ التعرّف على كيفية تشغيل وحدة تحكم SPIKE Prime

■ التعرف على المكونات الرئيسية لبرنامج SPIKE Prime

■ التعرف على كيفية توصيل وحدة التحكم.



## أزرار وحدة التحكم

- يجعل وحدة التحكم في وضع الاقتران بالبلوتوث.
- 2. الزر الأيسر للتنقّل بين البرامج في القائمة الرئيسية.
- تحديد البرنامج أو الخروج من البرنامج عند تشغيله. اضغط لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف التشغيل. تشغيل وحدة التحكم.
- 4. الزر الأيمن للتنقل بين البرامج في القائمة الرئيسية.




## شاشة وحدة التحكم

- مصفوفة بيكسل الضوئية 5x5 من الممكن استخدامها لعمل التصميمات وأيضاً لاختيار البرامج.
- تمثل الأنماط التي تظهر على الشاشة برامج مختلفة.
  - استخدم الأسهم والزر المتوسط للتنقل/ تشغيل البرامج.
  - تستطيع تحميل 20 برنامج كحد أقصى.



## المنافذ والمحركات والمستشعرات

- تحتوي وحدة التحكم على 6 منافذ مدمجة (A-F)
  - يمكن استخدام أي منفذ لأي محرك أو مستشعر.
- تأتي مجموعة SPIKE PRIME الأساسية بمحرك كبير ومحركين متوسطين ، ومستشعر قوة واحد ، ومستشعر مسافة واحدة ، ومستشعر ألوان واحد ، ومستشعر جايروسكوبي IMU مدمج سداسي المحاور (تسارع ثلاثي المحاور + جايرو (ميلان) ثلاثي المحاور)






#### البدء









اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة ، ثم انقر فوق "ابدأ" للوصول إلى البرمجة


## القائمة الرئيسية



#### الوصول إلى قائمة المساعدة


- انقر فوق أيقونة الإعدادات في الشاشة الرئيسية.
  - 2. انتقل إلى مساعدة في العمود الأيسر.






#### إضافة منهج دراسي - الوحدات

- يمكن العثور على خطط الدروس في قسم الوحدات من القائمة الرئيسية.
  - اختر القسم الذي تريد إضافته واضغط على تنزيل Download
- "يطلق على منهاج مسابقة The FIRST LEGO League "التأهيل للمسابقات 🔼





# أساسيات لوحة البرمجة



#### ملحقات: إضافة المزيد من القوالب


- عند فتح البرنامج ، لا يتم تمكين كل القوالب المتاحة.
  - انقر فوق أيقونة ملحقات في أسفل لوحة القوالب.
  - في دروسنا ، سنستخدم "محركات إضافية" و "حركة إضافية ".
- ستظهر هذه القوالب كعلامات تبويب منفصلة في لوحة البرمجة بمجرد تنزيلها.



#### **Extensions**

Play instruments and drums. Music will play


from your computer or tablet







#### لوحة البرمجة



- لوحة البرمجة الرئيسية هي المكان الذي ستقوم فيه بإنشاء كل برنامج (والذي يسمى "المشروع")
- جمیع قوالب البرمجة موجودةعلی لوحة القوالب علی الیسار.
- تتيح لك أيقونة الاتصال الوصول
  إلى لوحة معلومات وحدة التحكم.
  - تتيح لك أيقونة التحميل/ التشغيل اختيار وضع التحميل.

تنزيل إيقاف وتشغبل

### نظرة عامة على لوحة القوالب

- المحركات تحكم في محرك فردي
- الحركة السيطرة على محركين في وقت واحد مع التزامن.
  - الإضاءة برمجة المصفوفة 5X5
    - الصوت تشغيل الصوت
- أحداث تنفيذ الإجراءات استنادًا إلى الأحداث (مثل المستشعر أو المؤقت).
  - التحكم التكرار، عبارات إذا/ وإلا ، إلخ.
  - المستشعرات قراءة قيمة المستشعر.
    - المشغلون الرياضيات والمنطق.
  - المتغيرات تخزين البيانات في متغير أو لائحة.
    - القوالب الخاصة قوالب محددة مخصصة.
    - حركات إضافية قوالب حركات إضافية. 🛁
    - محركات إضافية قوالب محركات إضافية 🚟
  - مدير الطقس الوصول إلى معلومات وتوقعات الطقس. 🚅
  - الموسيقى تشغيل النوتات الموسيقية واختيار الآلات. 🛁
































# لوحة معلومات وحدة التحكم الرئيسية

- یجب علیك توصیل وحدة التحكم الرئیسیة
  للوصول إلى هذا القسم.
  - هذا القسم مفيد جدًا ك:
  - فحص مستوى البطارية.
  - إصدار نظام تشغيل وحدة التحكم.
    - 📕 قيم مستشعر الدوران.
  - التعرف على المحركات و المستشعرات المتصلة.
  - الحصول على قيم الوقت الحقيقي من المحركات و المستشعرات.
- يمكنك أيضًا إعادة تسمية وحدة التحكم الخاصة
  بك في هذه اللوحة بالنقر على النقاط الثلاث
  (...).
- تحتوي إدارة البرامج على قائمة بجميع البرامج
  الموجودة في وحدة التحكم (بحد أقصى 20).
  استخدم هذا القسم لتغيير ترتيب البرامج.





### وضع التنزيل مقابل وضع البث



- التحميل: يعمل البرنامج على وحدة التحكم ويمكن تشغيله في أي وقت مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بدونه.
  - البث: يعمل البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويتحكم في محركات الروبوت.
- يميل هذا إلى تباطؤ أوقات الاستجابة للروبوت ، ولكنه يسمح لك باستخدام ميزات IOT (إنترنت الأشياء) ، مثل قراءات الطقس.
  - ملاحظة: يجب أن تستخدم فرق FIRST LEGO لوضع التنزيل في المسابقة.

## الاتصال بوحدة التحكم

- سيقوم البرنامج بالاتصال تلقائيًا بوحدة التحكم إذا كنت تستخدم USB.
  - للاتصال عبر Bluetooth، انقر أيقونة الاتصال في البرنامج.
- قم بتمكين Bluetooth بالضغط على زر Bluetooth الموجود في وحدة التحكم.
- ستظهر وحدة التحكم الخاصة بك في القائمة في الأسفل. انقر فوق الاتصال بوحدة التحكم.



#### الاعتماد

- تم إنشاء هذا الدرس من قبل Sanjay Seshan و Arvind Seshan من أجل دروس سبايك برايم.
  - المزيد من الدروس متوفرة في الموقع www.primelessons.org



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.