



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC:https://drive.google.com/file/d/1Csc9_zCJciVdNpuf4tuwni26Ohjz0Fb9/view?usp=drive_link
Domestic use, Class: HC
IP21
Made in China

ADVARSEL (DK): For at reducere risikoen for personskade skal brugeren læse betjeningsvejledningen. Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold børn uden opsyn væk fra udstyret.

Maksimal brugervægt: 100 kg.

Fritstående udstyr skal placeres på et fladt, stabilt og vandret underlag.

Der skal være et frit sikkerhedsområde bag udstyret under brug på mindst 2000 mm i længden og mindst samme bredde som løbebåndet.

Apparatet er kun til indendørs brug.

INDHOLD

1. SPECIFIKATIONER	2
2. INTEGREREDE SIKKERHEDSADVARSLER OG DRIFTSRETNINGSLINJER	2
3. PRODUKTOVERSIGT OG TILBEHØR	3
4. OPSÆTNINGS- OG OPBEVARINGSVEJLEDNING	3
5. DISPLAYKONSOL OG BETJENING AF FJERNBETJENING	4
6. FEJLKODER OG FEJLFINDING	4
7. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	5

1. SPECIFIKATIONER

Produktnavn: Løbebånd

Model: X2D

Nominal frekvens: 50/60Hz

Elektrisk klassificering: AC220-240V~, 50-60Hz, 440W

Hastighedsområde: 1,0 - 6,0 km/t

Støjniveau: ≤70dB

Maksimal brugervægt: 100 kg

Effektiv løbeflade: 90 cm × 38 cm

Motoreffekt: 2,0 HK (Spidsbelastning)

Nettovægt: 16,5 kg

Dimensioner (Udfoldet): 104 cm × 48,7 cm × 10,5 cm

Produktionsdato: 20-04-2025

Producent: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adresse: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District, Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-mail: lfly@hklfly.com

Autoriseret repræsentant i EU: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adresse: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid, Spain

E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

2. INTEGREREDE SIKKERHEDSADVARSLER OG DRIFTSRETNINGSLINJER

Læs alle instruktioner omhyggeligt før brug for at sikre sikkerheden og forhindre skade på udstyret eller brugeren.

Placering og miljø

Dette udstyr er kun beregnet til indendørs brug.

Løbebåndet skal placeres på en flad, stabil og vandret overflade. Placer det ikke på tykke tæpper eller bløde måtter, da dette kan hindre luftstrømmen og stabiliteten.

Sørg for et frit sikkerhedsområde på mindst 200 cm (2 m) i længden bag udstyret og en minimumsafstand på 0,6 meter på begge sider under drift.

Brugerbegrænsninger og opsyn

Den maksimale brugervægt er 100 kg. Overskrid ikke denne grænse.

Løbebåndet er kun designet til én person ad gangen; flere samtidige brugere er strengt forbudt.

Hold altid børn og kæledyr væk fra løbebåndet. Børn skal være under nøje opsyn for at sikre, at de ikke leger med eller betjener enheden.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion.

Ældre personer og gravide brugere bør udvise ekstrem forsigtighed og konsultere en læge før brug af dette udstyr.

Medicinsk advarsel: Før du påbegynder et træningsprogram, bedes du konsultere din læge for en grundig fysisk evaluering.

Hvis du oplever svimmelhed, kvalme, bryst smerter eller andre unormale symptomer, skal du straks stoppe træningen og søge læge.

Driftssikkerhed

Bær altid passende sportssko/kondisko, når du bruger dette udstyr. Må ikke bruges barfodet, i strømper eller i løstsiddende fodtøj.

Hold løstsiddende tøj, skoærmer, langt hår og smykker helt fri af det bevægelige løbebælte og de bagerste ruller.

Hold dit blik vandret og se lige frem under træningen for at undgå svimmelhed eller tab af balance.

Det er strengt forbudt at træde på eller af løbebæltet, mens det er i bevægelse. Start og stop altid udstyret, mens du står på sidetrinene.

Stå ikke på løbebæltet, når løbebåndet udfører sin 4-sekunders automatiske selvkalibreringsrutine efter start.

Gå ikke sidelæns (tværgående bevægelse) eller baglæns på løbebåndet.

Det er forbudt at træde, stå eller trampe på det forreste motorskjold.

Hold alle ventilationsåbninger fri for støv, fnug, hår og andre forhindringer. Sæt ikke genstande ind i åbningerne.

Bemærk: Støjemission under belastning er højere end støjemission uden belastning.

Elektrisk sikkerhed og jordforbindelse

Fare: Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.

Dette produkt skal være korrekt jordforbundet til en passende stikkontakt, der er installeret i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger. Undlad at ændre det medfølgende stik.

Tag altid strømkablet ud af stikkontakten, når løbebåndet ikke er i brug, samt før rengøring, vedligeholdelse eller service.

Brug KUN det originale strømkabel, der fulgte med udstyret. Brug ikke løbebåndet, hvis kablet, stikket eller nogen anden komponent er beskadiget.

3. PRODUKTOVERSIGT OG TILBEHØR

Medfølgende dele

Løbebånd ×1

Fjernbetjening ×1

Strømkabel ×1

Unbrakonøgle ×1

Smørende silikoneolie ×2

Brugervejledning ×1

Produktets opbygning

Løbebælte og sidetrin

Display (LED-konsol)

Justerbare fødder og integrerede transporthjul

Afbryder og strømstik (foran på bunden)

4. OPSÆTNINGS- OG OPBEVARINGSVEJLEDNING

Udpakning og placering

1. Åbn emballagen, fjern tilbehørsboksen, og løft forsigtigt løbebåndet ud af kassen. (Det anbefales kraftigt, at 2-3 personer løfter sammen for at undgå skader).

2. Placer det på en jævn, stabil overflade.
3. Bemærk: Synlige svejsesømme på overfladen af løbebæltet er en standard fremstillingsegenskab og påvirker ikke ydeevne eller sikkerhed.

Flytning og transport

1. Sluk på afbryderen og tag strømkablet ud.
 2. Løft den bagerste ende af løbebåndet, og brug de integrerede transporthjul foran på bunden til at rulle udstyret jævnt. Strømtilslutning Sørg for, at løbebåndet står på et jævnt underlag.
- Sæt strømkablet i stikket og vip afbryderen til "ON". Et hørbart "bip" indikerer, at systemet er tændt og aktivt.

Opbevaring

Undlad at opbevare løbebåndet lodret (stående oprejst) eller på siden. Opbevar det fladt på jorden.

5. DISPLAYKONSOL OG BETJENING AF FJERNBETJENING

Displayvisninger (Skifter automatisk hvert 4. sekund)

TIME (Tid): 00:00 - 99:59

DIST (Distance): 00:00 - 99.99 km

KCAL (Kalorier): 00:00 - 9999 kcal

SPEED (Hastighed): 1,0 - 6,0 km/t

Vejledning til fjernbetjening

Tænd/Stop-knap:

Kort tryk: Starter eller stopper løbebæltet.

Langt tryk (2s): Stop og nulstilling. Reducerer hastigheden til fuldt stop og nulstiller data (viser "END"). Efter 10 minutters inaktivitet går systemet i energibesparende standbytilstand. Tryk på en vilkårlig knap for at vække det.

Pause-knap:

Kort tryk under drift: Pauser træningen (viser "PAU") og gemmer data i op til 10 minutter. Tryk på en vilkårlig knap for at genoptage ved minimumshastighed.

MODE-knap:

Kort tryk: Indstiller målnedtællingsprogrammer (måltid, distance, skridt eller kalorier).

+ Knap: Kort/langt tryk: Øger hastigheden. Langt tryk (over 0,5s) accelererer kontinuerligt.

- Knap: Kort/langt tryk: Reducerer hastigheden. Langt tryk (over 0,5s) decelererer kontinuerligt.

4 Knap: Kort tryk: Hurtigt valg af hastighed til 4,0 km/t.

2 Knap: Kort tryk: Hurtigt valg af hastighed til 2,0 km/t.

6. FEJLKODER OG FEJLFINDING

Fejlkoder

Hvis du oplever en systemfejl, skal du straks stoppe med at træne, slukke for strømmen og tage stikket ud.

E01 (Kommunikationsafbrydelse): Signalforbindelsen mellem styringen og konsollen er tabt. Løsning: Sluk for strømmen, fjern motorskjoldet, og kontroller, om datakablet er klemmt, knækket eller løst.

E02 (Motorforbindelsesproblem / Komponentslid): Løse motorledninger eller slidte kulbørster. Løsning: Kontroller de

interne motorkabler. Hvis de sidder fast, skal du kontakte service for at efterse/udskifte kulbørster eller styring.

E03 (Hastighedssensorfejl): Styringen registrerer ikke motorens hastighedssignal. Løsning: Sluk for strømmen, skru motorskjoldet af, kontroller, om sensoren/magneten på den forreste rulle er skæv eller beskidt, tør den af og juster den.

E05 (Overbelastnings- / Overstrømsbeskyttelse): Systemet er overbelastet. Løsning: Sørg for, at brugervægten er inden for 100 kg, fjern eventuelle fremmedlegemer omkring bæltet, og påfør silikonesmøremiddel for at reducere friktion.

E06 (Fejl ved selvtest af styring): Intern komponentfejl. Løsning: Den elektroniske styring skal udskiftes.

Unormalt display: Ekstern elektrostatisk eller elektromagnetisk interferens. Løsning: Sluk på hovedafbryderen, vent 1 minut, og tænd den igen for at nulstille.

Fejfinding

Løbebåndet vil ikke tænde: Kontroller, om afbryderen lyser. Bekræft, at strømkablet er sat i en tændt, jordforbundet stikkontakt, og efterse kablet for skader.

Løbebæltet glider under brug: Løbebæltets spænding er for løs. Stram det med unbrakonøglen (Se afsnit 7).

Fjernbetjeningen reagerer ikke: Sørg for, at den peger direkte mod konsollens modtager. Udskift de gamle batterier med nye.

Høj gnave-/friktionslyd: Løbebæltet er skævt/fejlstjusteret. Centrér bæltet igen (Se afsnit 7).

7. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

A. Justering og opstramning af løbebæltet

Advarsel: Sluk altid og tag stikket ud af stikkontakten før udførelse af vedligeholdelse.

Hvis bæltet skrider til venstre: Sluk for strømmen og tag kablet ud. Brug unbrakonøglen til at dreje den venstre bagerste rullejusteringsbolt 1/4 omgang med uret. Sæt stikket i, kød ved lav hastighed i 1-2 minutter for at kontrollere. Gentag om nødvendigt.

Hvis bæltet skrider til højre: Sluk for strømmen og tag kablet ud. Brug unbrakonøglen til at dreje den højre bagerste rullejusteringsbolt 1/4 omgang med uret. Test og gentag om nødvendigt, indtil det er centreret.

Korrektion af spænding (Hvis bæltet glider): Sluk og tag stikket ud af løbebåndet. Drej både venstre og højre bagerste rullejusteringsbolt 1/2 omgang med uret samtidigt. Tænd, indstil hastigheden til 1,0 km/t, og testgå. Gentag, hvis det stadig glider.

B. Smøring af bælte

Det anbefales kraftigt at smøre løbebåndet for hver 200 km (125 miles) brug for at reducere friktion og slid.

1. Sluk for udstyret og tag strømkablet ud.
2. Drej begge bagerste rullejusteringsbolte mod uret et lige stort, noteret antal omgange, indtil bæltet er løst nok til at blive løftet.
3. Løft kanten af bæltet og påfør 5-10 mL silikoneolie jævnt i midten af pladen. Undgå oversmøring.
4. Spænd begge bolte med uret med det præcise antal omgange, der blev noteret i trin 2.
5. Tænd igen, og lad løbebåndet køre uden belastning ved 1,0 km/t i et par minutter for at fordele olien jævnt.

C. Generel rengøring

1. Sluk altid og tag strømkablet ud før rengøring.
2. Tør de udvendige overflader af med en ren, fugtig klud. Brug ikke syreholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler.
3. Forsøg ikke at rengøre eller skrubbe den strukturerede underside af løbebæltet.
4. Bemærk: En lille mængde fint, sort pulverrester under løbebåndet efter længere tids brug er normalt slid og ikke et tegn

på en defekt.