



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
 Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid
 Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/1Csc9_zCJciVdNpuf4tuwni26Ohjz0Fb9/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC
 IP21
 Made in China

HOIATUS (EE): Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja enne kasutamist lugema kasutusjuhendit. Hoidke kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib.

Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke järelvalveta lapsed seadmest eemal.

Maksimaalne kasutaja kaal: 100 kg.

Vabalt seisev seade tuleb paigutada tasasele, stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.

Seadme kasutamisel peab selle taga olema vaba ohutustsoon, mille pikkus on vähemalt 2000 mm ja laius vähemalt sama suur kui jooksurihma laius.

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

1. TEHNILISED ANDMED	3
2. INTEGRERITUD OHUTUSHOIATUSED JA KASUTUSJUHISED	3
3. TOOTE ÜLEVAADE JA TARVIKUD	4
4. PAIGALDUS- JA HOIUSTAMISJUHEND	4
5. EKRAANIKONSOL JA KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE	5
6. VEAKOODID JA VEAOTSING	5
7. HOOLDUS JA KORRASHOID	6

1. TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus: Jooksulint

Mudel: X2D

Nimisagedus: 50/60Hz

Elektrilised näitajad: AC220-240V~, 50-60Hz, 440W

Kiirusvahemik: 1,0 - 6,0 km/h

Müratase: ≤70dB

Maksimaalne kasutaja kaal: 100 kg

Efektiivne jooksupind: 90 cm × 38 cm

Mootori võimsus: 2,0 hj (Tippvõimsus)

Netokaal: 16,5 kg

Mõõtmed (Lahtiklapituna): 104 cm × 48,7 cm × 10,5 cm

Tootmiskuupäev: 20-04-2025

Tootja: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Aadress: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District, Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-post: lfly@hklfly.com

Volitatud esindaja EL-is: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Aadress: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid, Spain

E-post: compliance.gavimosa@outlook.com

2. INTEGRERITUD OHUTUSHOIATUSED JA KASUTUSJUHISED

Lugege kõik juhised enne kasutamist hoolikalt läbi, et tagada ohutus ja vältida seadme või kasutaja vigastamist.

Paigaldus ja keskkond

See seade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.

Jooksulint tuleb asetada tasasele, stabiilsele ja horisontaalsele pinnale. Ärge asetage seda paksule vaibale või pehmetele mattidele, kuna see võib takistada õhuvoolu ja stabiilsust.

Tagage seadme taga vähemalt 200 cm (2 m) pikkune vaba ohutustsoon ja töötamise ajal mõlemal küljel vähemalt 0,6-meetrine vaba ruum.

Kasutajapiirangud ja järelevalve

Maksimaalne kasutaja kaal on 100 kg. Ärge ületage seda piiri.

Jooksulint on mõeldud kasutamiseks ainult ühele inimesele korraga; mitme inimese üheaegne kasutamine on rangelt keelatud.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad jooksulindist alati eemal. Laste üle peab olema range järelevalve, tagamaks, et nad ei mängiks seadmega ega kasutaks seda.

See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud, välja arvatud juhul, kui neid juhendab või kontrollib nende ohutuse eest vastutav isik.

Eakad ja rasedad kasutajad peaksid olema äärmiselt ettevaatlikud ja enne selle seadme kasutamist arstiga nõu pidama.

Meditatsiooniline hoiatus: enne mis tahes treeningprogrammi alustamist konsulteerige oma arstiga põhjaliku tervisekontrolli tegemiseks. Kui teil tekib pearinglus, iiveldus, rindkerevalu või muud

ebatavalised sümptomid, lõpetage kohe treening ja pöörduge arsti poole.

Tööohutus

Kandke selle seadme kasutamisel alati sobivaid spordijatseid/tossuseid. Ärge kasutage paljajalu, sokkides või lahtiste jalatsitega.

Hoidke lahtised riided, kingapaelad, pikad juuksed ja ehted liikuvast jooksurihmast ja tagumistest rullikutest täielikult eemal.

Hoidke treeningu ajal pilk horisontaalselt ja vaadake otse ette, et vältida pearinglust või tasakaalu kaotust.

Jooksurihmale astumine või sealt lahkumine selle liikumise ajal on rangelt keelatud. Käivitage ja peatage seade alati külgmistel astmelaudadel seistes.

Ärge seiske jooksurihmalt, kui jooksulint teeb pärast käivitamist oma 4-sekundilist automaatset enesekalibreerimise rutiini.

Ärge kõndige jooksulindil külgsuunas (põiki) ega tagurpidi.

Mootori eesmisele katile astumine, seismine või tallamine on keelatud.

Hoidke kõik ventilatsiooniavad puhtad tolmust, kiududest, juustest ja muudest takistustest. Ärge sisestage avadesse mingeid esemeid.

Märkus: müratase koormuse all on kõrgem kui ilma koormuseta.

Elektriohutus ja maandus

Oht: seadme maandusjuhi vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi ohu.

See toode peab olema nõuetekohaselt maandatud ja ühendatud sobivasse pistikupessa, mis on paigaldatud vastavalt kõigile kohalikele eeskirjadele. Ärge muutke kaasasolevat pistikut.

Eemaldage toitejuhe alati seinakontaktist, kui jooksulinti ei kasutata, samuti enne puhastamist, hooldust või remonti.

Kasutage AINULT seadmega kaasas olevat originaaltoitejuhet. Ärge kasutage jooksulinti, kui juhe, pistik või mõni komponent on kahjustatud.

3. TOOTE ÜLEVAADE JA TARVIKUD

Komplekti sisu

Jooksulint ×1

Kaugjuhtimispult ×1

Toitejuhe ×1

Kuuskantvõti ×1

Silikoonist määrdeõli ×2

Kasutusjuhend ×1

Toote struktuur

Jooksurihm ja külgmised astmelauad

Ekraan (LED-konsool)

Reguleeritavad jalad ja integreeritud transpordirattad

Toitelüliti ja toitepesa (aluse esiküljel)

4. PAIGALDUS- JA HOIUSTAMISJUHEND

Lahtipakkimine ja paigaldamine

Avage pakend, eemaldage tarvikute karp ja tõstke jooksulint ettevaatlikult kastist välja. (Vigastuste vältimiseks on tungivalt soovitatav seda tõsta 2 – 3 inimesega).

Asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale.

Märkus: Jooksurihma pinnal olevad nähtavad ühendus-/keervisõmblused on tavapärane tootmisomadus ega mõjuta jõudlust ega ohutust.

Teisaldamine ja transport

Lülitage toitelüliti välja ja eemaldage toitejuhe.

Tõstke jooksulindi tagumine ots üles ja kasutage aluse esiküljel olevaid integreeritud transpordirattaid seadme sujuvaks veeretamiseks.

Toite ühendamine

Veenduge, et jooksulint on tasasel pinnal.

Sisestage toitejuhe pesasse ja lülitage lüliti asendisse "ON". Helisignaal ("piiks") näitab, et süsteem on sisse lülitatud ja aktiivne.

Hoiustamine

Ärge hoidke jooksulinti vertikaalselt (püstiasendis) ega küljel. Hoiustage seda lamedalt maas.

5. EKRAANIKONSOL JA KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE**Ekraaninäidud (Lülituvad automaatselt iga 4 sekundi järel)**

TIME (Aeg): 00:00 – 99:59

DIST (Vahemaa): 00:00 – 99:99 km

KCAL (Kalorid): 00:00 – 9999 kcal

SPEED (Kiirus): 1,0 – 6,0 km/h

Kaugjuhtimispuldi juhised

Toite-/peatamisnupp:

Lühike vajutus: käivitab või peatab jooksurihma.

Pikk vajutus (2s): peatamine ja lähtestamine. Aeglustab rihma täieliku peatumiseni ja nullib näidud (kuvatakse "END"). Pärast 10-minutilist tegevusetust läheb süsteem energiasäästlikku ooterežiimi. Vajutage mis tahes nuppu selle äratamiseks.

Pausi nupp: Lühike vajutus töötamise ajal: peatab treeningu (kuvatakse "PAU") ja salvestab näidud kuni 10 minutiks. Vajutage mis tahes nuppu, et jätkata minimaalsel kiirusel.

MODE nupp: Lühike vajutus: seab sihtloenduse programmid (sihtaeg, vahemaa, sammud või kalorid).

Nupp "+": Lühike/pikk vajutus: suurendab kiirust. Pikk vajutus (üle 0,5s) kiirendab pidevalt.

Nupp "-": Lühike/pikk vajutus: vähendab kiirust. Pikk vajutus (üle 0,5s) aeglustab pidevalt.

Nupp "4": Lühike vajutus: kiirvalik kiirusele 4,0 km/h.

Nupp "2": Lühike vajutus: kiirvalik kiirusele 2,0 km/h.

6. VEAKOODID JA VEAOTSING**Veakoodid**

Süsteemitõrke korral lõpetage koheselt treening, lülitage toide välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust.

E01 (Sidehäire): signaaliühendus kontrolleri ja konsooli vahel on katkenud. Lahendus: lülitage toide välja, eemaldage mootorikate ja kontrollige, kas andmekaabel on muljutud, katki või lahti.

E02 (Mootori ühenduse probleem / komponentide kulumine): lahtised mootorijuhtmed või kulunud süsiharjad. Lahendus: kontrollige sisemisi mootorikaableid. Kui need on korras, võtke ühendust teenindusega süsiharjade või kontrolleri kontrollimiseks/vahetamiseks.

E03 (Kiiruseanduri viga): kontrolleri ei tuvasta mootori kiiruse signaali. Lahendus: lülitage toide välja, keerake mootorikate lahti, kontrollige, kas esimesel rullikul olev andur/magnet on paigast nihkunud või määrdunud, seejärel puhkige puhtaks ja joondage uuesti.

E05 (Ülekoormuse / ülevoolu kaitse): süsteem on üle koormatud. Lahendus: veenduge, et kasutaja kaal jääb 100 kg piiridesse, eemaldage rihma ümbert kõik võõrkehad ja kandke hõõrdumise vähendamiseks silikoonmääret.

E06 (Kontrolleri enesekontrolli tõrge): sisemine komponendi viga. Lahendus: elektrooniline kontrolleri tuleb välja vahetada.

Ebatavaline ekraan: väline elektrostaatiline või elektromagnetiline häire. Lahendus: lülitage pealüliti välja, oodake 1 minut, seejärel lülitage see uuesti sisse, et süsteem lähtestada.

Veaotsingu juhend

Jooksulint ei lülitu sisse: kontrollige, kas toitelüliti põleb. Veenduge, et toitejuhe on ühendatud töötavasse, maandatud pistikupessa, ja kontrollige juhet kahjustuste suhtes.

Jooksurihm libiseb kasutamise ajal: jooksurihma pingsus on liiga madal. Pingutage seda kuuskantvõtmega (vt jaotist 7).

Kaugjuhtimispuult ei reageeri: veenduge, et see on suunatud otse konsooli vastuvõtjale. Vahetage vanad patareid uute vastu.

Vali hõõrdumise heli: jooksurihm on paigast nihkunud / ei ole keskel. Joondage rihtm uuesti keskele (vt jaotist 7).

7. HOOLDUS JA KORRASHOID

A. Jooksurihma joondamine ja pingsuse reguleerimine

Hoiatus: enne hooldustööde tegemist lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik voluvõrgust.

Kui rihtm nihkub vasakule: lülitage toide välja ja eemaldage juhe. Kasutage kuuskantvõtit, et keerata vasaku tagumise rulliku reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva. Ühendage voluvõrku, laske kontrollimiseks 1 – 2 minutit madalal kiirusel töötada. Vajadusel korrake.

Kui rihtm nihkub paremale: lülitage toide välja ja eemaldage juhe. Kasutage kuuskantvõtit, et keerata parema tagumise rulliku reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva. Kontrollige ja vajadusel korrake, kuni rihtm on keskel.

Pingsuse korrigeerimine (kui rihtm libiseb): lülitage jooksulint välja ja eemaldage pistik voluvõrgust. Keerake korraga nii vasakut kui ka paremat tagumise rulliku reguleerimispolti 1/2 pööret päripäeva. Lülitage sisse, seadke kiiruseks 1,0 km/h ja testige kõndides. Korrake, kui see ikka libiseb.

B. Rihma määrimine

Hõõrdumise ja kulumise vähendamiseks on tungivalt soovitatav jooksulinti määrida iga 200 km (125 miili) järel.

Lülitage seade välja ja ühendage lahti toitejuhe.

Keerake mõlemat tagumise rulliku reguleerimispolti vastupäeva võrdne, ülesmargitud pöörete arv, kuni rihtm on piisavalt lahti, et seda saaks tõsta.

Tõstke rihma serva üles ja kandke 5 – 10 mL silikoonmääret ühtlaselt alusplaadi keskele. Ärge määri üle. Pingutage mõlemat polti päripäeva täpse pöörete arvu võrra, mis märgiti üles sammus 2.

Lülitage toide uuesti sisse ja laske jooksulindil ilma koormuseta kiirusel 1,0 km/h mõni minut töötada, et õli ühtlaselt laiali laotuks.

C. Üldine puhastamine

Enne puhastamist lülitage seade alati välja ja eemaldage toitejuhe.

Pühkige välispindu puhta, niiske lapiga. Ärge kasutage happelisi, söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Ärge püüdke puhastada ega küürida jooksurihma tekstureeritud alakülge.

Märkus: väike kogus peent musta pulbri jääki jooksulindi all pärast pikemat kasutamist on normaalne kulumine ega ole defekti märgiks.