



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
 Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid
 Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/1Csc9_zCJciVdNpuf4tuwni26Ohjz0Fb9/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC
 IP21
 Made in China

VAROITUS (FI): Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Pidä ilman valvontaa olevat lapset poissa laitteen läheisyydestä.

Käyttäjän enimmäispaino: 100 kg.

Vapaasti seisova laite on sijoitettava tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle alustalle.

Laitteen takana on käytön aikana oltava vapaa turva-alue, joka on pituudeltaan vähintään 2000 mm ja leveydeltään vähintään juoksumaton levyinen.

Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

1. TEKNISET TIEDOT	3
2. SULAUTETUT TURVALLISUUSVAROITUKSET JA KÄYTTÖOHJEET	3
3. TUOTTEEN YLEISKATSAUS JA LISÄVARUSTEET	4
4. ASENNUS- JA SÄILYTYSOPAS	5
5. NÄYTTÖKONSOLI JA KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ	5
6. VIRHEKOODIT JA VIANETSINTÄ	6
7. HOITO JA HUOLTO	6

1. TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi: Juoksumatto

Mallitunnus: X2D

Nimellistaajuus: 50/60Hz

Sähköluokitus: AC220-240V~, 50-60Hz, 440W

Nopeusalue: 1,0 - 6,0 km/h

Melutaso: ≤70dB

Käyttäjän enimmäispaino: 100 kg

Tehollinen juoksupinta-ala: 90 cm × 38 cm

Moottorin teho: 2,0 hv (Huipputeho)

Nettopaino: 16,5 kg

Mitat (Avattuna): 104 cm × 48,7 cm × 10,5 cm

Valmistuspäivämäärä: 20-04-2025

Valmistaja: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Osoite: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District, Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

Sähköposti: lfly@hklfly.com

Valtuutettu edustaja EU:ssa: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Osoite: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid, Spain

Sähköposti: compliance.gavimosa@outlook.com

2. SULAUTETUT TURVALLISUUSVAROITUKSET JA KÄYTTÖOHJEET

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi ja laitteen tai käyttäjän vaurioitumisen estämiseksi.

Sijoitus ja ympäristö

Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Juoksumatto on asetettava tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle pinnalle. Älä sijoita sitä paksulle matolle tai pehmeille alustoille, sillä tämä voi estää ilmankierron ja heikentää vakautta.

Varmista, että laitteen takana on vähintään 200 cm (2 m) pitkä esteetön turva-alue ja vähintään 0,6 metrin vapaa tila molemmilla puolilla käytön aikana.

Käyttäjän rajoitukset ja valvonta

Käyttäjän enimmäispaino on 100 kg. Älä ylitä tätä rajaa.

Juoksumatto on suunniteltu vain yhden henkilön käyttöön kerrallaan; useamman samanaikaisen käyttäjän käyttö on jyrkästi kielletty.

Pidä lapset ja lemmikit aina poissa juoksumaton läheisyydestä. Lapsia on valvottava tiukasti, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella tai käytä sitä.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä.

Ikääntyneiden ja raskaana olevien käyttäjien tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja neuvotella lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.

Lääketieteellinen varoitus: Ennen minkään kuntoiluohjelman aloittamista neuvottele lääkärisi kanssa kattavan terveystarkastuksen tekemiseksi. Jos koet huimausta, pahoinvointia, rintakipua tai muita epänormaaleja oireita, lopeta harjoittelu välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Käyttöturvallisuus

Käytä aina asianmukaisia urheilukenkiä/lenkkareita, kun käytät tätä laitetta. Älä käytä paljain jaloin, sukkasillaan tai löysillä jalkineilla.

Pidä löysät vaatteet, kengännauhat, pitkät hiukset ja korut täysin poissa liikkuvan juoksumaton ja takarullien läheisyydestä.

Pidä katseesi vaakatasossa ja katso suoraan eteenpäin harjoituksen aikana välttääksesi huimausta tai tasapainon menetystä.

Juoksumatolle astuminen tai siltä poistuminen maton ollessa liikkeessä on jyrkästi kielletty. Käynnistä ja pysäytä laite aina seisoessasi sivukaiteilla/sivualustoilla.

Älä seiso juoksumatolla, kun laite suorittaa 4 sekunnin automaattista itsekalibrointirutiinia käynnistytyn jälkeen.

Älä kävele juoksumatolla sivuttain (poikittaisliike) tai taaksepäin.

Moottorin etusuojuksen päälle astuminen, seisominen tai polkeminen on kielletty.

Pidä kaikki tuuletusaukot vapaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muista esteistä. Älä työnnä esineitä aukkoihin.

Huomautus: Melupäästö kuormituksen alaisena on suurempi kuin melupäästö ilman kuormitusta.

Sähköturvallisuus ja maadoitus

Vaara: Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Tämä tuote on maadoitettava asianmukaisesti ja kytkettävä sopivaan pistorasiaan, joka on asennettu kaikkien paikallisten määräysten mukaisesti. Älä muuta mukana toimitettua pistoketta.

Irrota virtajohto aina seinäpistorasiasta, kun juoksumatto ei ole käytössä, sekä ennen puhdistusta, huoltoa tai korjausta.

Käytä VAIN laitteen mukana toimitettua alkuperäistä virtajohtoa. Älä käytä juoksumattoa, jos johto, pistoke tai mikään osa on vaurioitunut.

3. TUOTTEEN YLEISKATSAUS JA LISÄVARUSTEET

Pakkauksen sisältö

Juoksumatto × 1

Kaukosäädin × 1

Virtajohto × 1

Kuusiokoloavain × 1

Voiteluun tarkoitettu silikonijöly × 2

Käyttöohje × 1

Tuotteen rakenne

Juoksuhihna ja sivualustat

Näyttoruutu (LED-konsoli)
 Säädetävät jalat ja integroidut siirtopyörät
 Virtakytkin ja virtapistoke (alustan etuosassa)

4. ASENNUKSEN JA SÄILYTYSOPAS

Purkaminen ja sijoittaminen

Avaa pakkaus, poista lisävarustelaatikko ja nosta juoksumatto varovasti ulos laatikosta. (On erittäin suositeltavaa, että nostamiseen osallistuu 2 – 3 henkilöä vammojen välttämiseksi).

Aseta se tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Huomautus: Juoksuhihnan pinnassa olevat näkyvät liitos-/saumakohdat ovat normaali valmistusominaisuus eivätkä vaikuta suorituskykyyn tai turvallisuuteen.

Siirtäminen ja kuljetus

Kytke virtakytkin pois päältä ja irrota virtajohto.

Nosta juoksumaton takapäätä ja käytä alustan etuosassa olevia integroituja siirtopyöriä laitteen sujuvaan rullaamiseen.

Virran kytkeminen

Varmista, että juoksumatto on tasaisella alustalla.

Työnnä virtajohto pistorasiaan ja käännä kytkin "ON"-asentoon. Äänimerkki ("piippaus") osoittaa, että järjestelmä on päällä ja aktiivinen.

Säilytys

Älä säilytä juoksumattoa pystysuorassa (pystyasennossa) tai kyljellään. Säilytä sitä tasaisesti maassa.

5. NÄYTTÖKONSOLI JA KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Näytön arvot (Vaihtuvat automaattisesti 4 sekunnin välein)

TIME (Aika): 00:00 – 99:59

DIST (Matka): 00:00 – 99:99 km

KCAL (Kalorit): 00:00 – 9999 kcal

SPEED (Nopeus): 1,0 – 6,0 km/h

Kaukosäätimen ohjeet

Virta-/pysäytyspainike:

Lyhyt painallus: Käynnistää tai pysäyttää juoksuhihnan.

Pitkä painallus (2s): Pysäytys ja nollaus. Hidastaa maton täydelliseen pysähdykseen ja nollaa arvot (näytössä lukee "END"). Jos laitetta ei käytetä 10 minuuttiin, järjestelmä siirtyy energiaa säästävään valmiustilaan. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi sen.

Taukopainike: Lyhyt painallus käytön aikana: Keskeyttää harjoituksen (näytössä lukee "PAU") ja tallentaa arvot enintään 10 minuutiksi. Paina mitä tahansa painiketta jatkaaksesi miniminopeudella.

MODE-painike: Lyhyt painallus: Asettaa tavoitteen alaspäinlaskentaohjelmat (tavoiteaika, matka, askeleet tai kalorit).

+ Painike: Lyhyt/pitkä painallus: Lisää nopeutta. Pitkä painallus (yli 0,5 sekuntia) kiihdyttää jatkuvasti.

- Painike: Lyhyt/pitkä painallus: Vähentää nopeutta. Pitkä painallus (yli 0,5 sekuntia) hidastaa jatkuvasti.

4 Painike: Lyhyt painallus: Pikavalinta nopeuteen 4,0 km/h.

2 Painike: Lyhyt painallus: Pikavalinta nopeuteen 2,0 km/h.

6. VIRHEKODIT JA VIANETSINTÄ

Virhekoodit

Jos kohtaat järjestelmävirheen, lopeta harjoittelu välittömästi, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

E01 (Viestintäkatkos): Signaaliyhteys ohjaimen ja konsolin välillä on katkennut. Ratkaisu: Katkaise virta, irrota moottorin suojuksen ja tarkista, onko datakaapeli puristuksissa, rikki tai löysällä.

E02 (Moottoriliitännän ongelma / osien kuluminen): Löysät moottorin johdot tai kuluneet hiiliharjat. Ratkaisu: Tarkista moottorin sisäiset kaapelit. Jos ne ovat kunnossa, ota yhteys huoltoon hiiliharjojen tai ohjaimen tarkistamiseksi/vaihtamiseksi.

E03 (Nopeusanturin virhe): Ohjain ei havaitse moottorin nopeussignaalia. Ratkaisu: Katkaise virta, ruuvaa moottorin suojuksen irti, tarkista, onko eturullan anturi/magneetti siirtynyt paikaltaan tai likainen, pyyhi se puhtaaksi ja kohdista uudelleen.

E05 (Ylikuormitus- / ylivirtasuojat): Järjestelmä on ylikuormitettu. Ratkaisu: Varmista, että käyttäjän paino on 100 kg:n rajoissa, poista mahdolliset vieraat esineet hihnan ympäriltä ja levitä silikonivoiteluainetta kitkan vähentämiseksi.

E06 (Ohjaimen itsetestausvirhe): Sisäinen osavika. Ratkaisu: Elektroninen ohjain on vaihdettava.

Epänormaali näyttö: Ulkoinen sähköstaattinen tai sähkömagneettinen häiriö. Ratkaisu: Katkaise virta pääkytkimestä, odota 1 minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle nollataksesi järjestelmän.

Vianetsintäopas

Juoksumatto ei käynnisty: Tarkista, palaako virtakytkimen valo. Varmista, että virtajohto on kytketty toimivaan, maadoitettuun pistorasiaan, ja tarkista, ettei johto ole vaurioitunut.

Juoksuhihna luistaa käytön aikana: Juoksuhihnan kireys on liian löysä. Kiristä se kuusiokoloavaimella (katso osio 7).

Kaukosäädin ei vastaa: Varmista, että se on suunnattu suoraan konsolin vastaanottimeen. Vaihda vanhat paristot uusiin.

Kova hankaus-/hankausääni: Juoksuhihna on vinossa / siirtynyt keskeltä. Kohdista hihna uudelleen keskelle (katso osio 7).

7. HOITO JA HUOLTO

A. Juoksuhihnan kohdistus ja kireyden säätö

Varoitus: Katkaise aina virta ja irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Jos hihna siirtyy vasemmalle: Katkaise virta ja irrota johto. Käännä kuusiokoloavaimella vasemman takarullan säätöpulttia myötäpäivään 1/4 kierrosta. Kytke virta, anna käydä alhaisella nopeudella 1 – 2

minuuttia tarkistaaksesi tilanteen. Toista tarvittaessa.

Jos hihna siirtyy oikealle: Katkaise virta ja irrota johto. Käännä kuusiokoloavaimella oikean takarullan säätöpulttia myötäpäivään 1/4 kierrosta. Testaa ja toista tarvittaessa, kunnes hihna on keskellä.

Kireyden korjaus (jos hihna luistaa): Katkaise virta ja irrota juoksumatto pistorasiasta. Käännä sekä vasenta että oikeaa takarullan säätöpulttia myötäpäivään 1/2 kierrosta samanaikaisesti. Kytke virta päälle, aseta nopeudeksi 1,0 km/h ja testaa kävelemällä. Toista, jos se luistaa edelleen.

B. Hihnan voitelu

On erittäin suositeltavaa voidella juoksumatto aina 200 km (125 mailin) käytön jälkeen kitkan ja kulumisen vähentämiseksi.

Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto.

Käännä molempia takarullan säätöpultteja vastapäivään yhtä monta ja ylösmerkitsemäsi määrä kierroksia, kunnes hihna on riittävän löysä nostettavaksi.

Nosta hihnan reunaa ja levitä 5 – 10 mL silikonivoiteluöljyä tasaisesti alustan keskelle. Älä ylivoitele.

Kiristä molempia pultteja myötäpäivään tarkalleen vaiheessa 2 merkityn kierrosmäärän verran.

Kytke virta uudelleen ja anna juoksumaton käydä ilman kuormitusta 1,0 km/h nopeudella muutaman minuutin ajan, jotta öljy leviää tasaisesti.

C. Yleinen puhdistus

Katkaise aina virta ja irrota virtajohto ennen puhdistusta.

Pyyhi ulkopinnat puhtaalla, kostealla liinalla. Älä käytä happamia, syövyttäviä tai hankaavia pesuaineita.

Älä yritä puhdistaa tai hangata juoksuhihnan kuvioitua alapuolta.

Huomautus: Pieni määrä hienoa mustaa jauhejäämää juoksumaton alla pitkän käytön jälkeen on normaalia kulumista eikä se ole merkki viasta.