



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/1Csc9_zCJciVdNpuf4tuwni26Ohjz0Fb9/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

BRĪDINĀJUMS (LV): Lai samazinātu traumu gūšanas risku, lietotājam ir jāizlasa lietošanas instrukcija. Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai uzziņai.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai personām bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai par ierīces lietošanu neinstruē persona, kas ir atbildīga par viņu drošību.

Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. Neuzraudzītus bērnus turiet prom no aprīkojuma.

Maksimālais lietotāja svars: 100 kg.

Brīvi stāvošs aprīkojums jānovieto uz plakanas, stabilas un horizontālas pamatnes.

Lietošanas laikā aiz aprīkojuma ir jānodrošina brīva drošības zona, kuras garums ir vismaz 2000 mm un platums ir vismaz tikpat liels kā skrejceļa platums.

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās.

SATURS

1. SPECIFIKĀCIJAS	2
2. INTEGRĒTIE DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI	2
3. PRODUKTA PĀRSKATS UN PIEDERUMI	3
Strāvas slēdzis un strāvas kontaktligzda (pamatnes priekšpusē)	3
4. UZSTĀDĪŠANAS UN UZGLABĀŠANAS ROKASGRĀMATA	3
5. DISPLEJA KONSOLE UN TĀLVADĪBAS PULTS DARBĪBA	4
6. KĻŪDU KODI UN TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	4
7. APKOPE UN UZTURĒŠANA	5

1. SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: Skrejceļš

Modelis: X2D

Nominālā frekvence: 50/60Hz

Elektriskie parametri: AC220-240V~, 50-60Hz, 440W

Ātruma diapazons: 1,0 - 6,0 km/h

Trokšņa līmenis: ≤ 70 dB

Maksimālais lietotāja svars: 100 kg

Efektīvā skriešanas virsma: 90 cm $\times$ 38 cm

Motora jauda: 2,0 ZS (Maksimums)

Neto svars: 16,5 kg

Izmēri (Nesalocītā veidā): 104 cm $\times$ 48,7 cm $\times$ 10,5 cm

Ražošanas datums: 20-04-2025

Ražotājs: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adrese: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District, Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-pasts: lfly@hklfly.com

Pilnvarotais pārstāvis ES: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adrese: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid, Spain

E-pasts: compliance.gavimosa@outlook.com

2. INTEGRĒTIE DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus, lai garantētu drošību un novērstu iekārtas vai lietotāja traumas.

Novietojums un vide

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.

Skrejceļš jānovieto uz līdzenas, stabilas un horizontālas virsmas. Nenovietojiet to uz bieža paklāja vai mīksti paklājiņiem, jo tas var traucēt gaisa plūsmu un stabilitāti.

Nodrošiniet brīvu drošības zonu vismaz 200 cm (2 m) garumā aiz iekārtas un vismaz 0,6 metru attālumu abās pusēs darbības laikā.

Lietotāju ierobežojumi un uzraudzība

Maksimālais lietotāja svars ir 100 kg. Nepārsniedziet šo ierobežojumu.

Skrejceļš ir paredzēts tikai vienam cilvēkam; vairāku lietotāju vienlaicīga lietošana ir stingri aizliegta.

Vienmēr turiet bērņus un mājdzīvniekus prom no skrejceļa. Bērni ir stingri jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci un nedarbina to.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, izņemot gadījumus, kad viņus uzrauga vai instruē par drošību atbildīgā persona.

Gados vecākiem cilvēkiem un grūtniecēm jāievēro īpaša piesardzība un pirms šīs iekārtas lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Medicīniskais brīdinājums: pirms jebkuras vingrojumu programmas uzsākšanas konsultējieties ar savu ārstu, lai veiktu pilnīgu fizisko pārbaudi. Ja jūtat reiboni, nelabumu, sāpes krūtīs vai kādus citus neparastus simptomus, nekavējoties pārtrauciet vingrošanu un konsultējieties ar ārstu.

Darbības drošība

Lietojot šo iekārtu, vienmēr valkājiet piemērotus sporta apavus / kedas. Nelietojiet basām kājām, zeķēs vai vaļīgos apavos.

Turiet vaļīgu apģērbu, apavu auklas, garus matus un rotaslietas pilnībā drošā attālumā no kustīgās skriešanas lentes un aizmugurējiem rullišiem.

Treniņa laikā turiet skatienu horizontāli un skatieties taisni uz priekšu, lai izvairītos no reiboņa vai līdzensvara zaudēšanas.

Ir stingri aizliegts uzkāpt uz skriešanas lentes vai nokāpt no tās, kamēr tā kustas. Vienmēr iedarbiniet un apturiet iekārtu, stāvot uz sānu sliedēm.

Nestāviet uz skriešanas lentes, kad skrejceļš pēc iedarbināšanas veic savu 4 sekunžu automātisko paškalibrēšanas procedūru.

Nestaigājiet pa skrejceļu sāniski (šķērsām) vai atpakaļgaitā.

Aizliegts kāpt, stāvēt vai mīdīties uz priekšējā motora pārsega.

Nodrošiniet, lai visas ventilācijas atveres būtu tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem šķēršļiem. Neievietojiet nekādus priekšmetus atverēs.

Piezīme: trokšņa emisija zem slodzes ir lielāka nekā trokšņa emisija bez slodzes.

Elektriskā drošība un zemējums

Bīstami: nepareizs iekārtas zemējuma vada savienojums var izraisīt elektriskās strāvas trieciena risku.

Šim izstrādājumam jābūt pareizi iezemētam un pievienotam piemērotai kontaktligzdai, kas uzstādīta saskaņā ar visiem vietējiem noteikumiem un rīkojumiem. Nemainiet komplektācijā iekļauto kontaktdakšu.

Vienmēr atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, kad skrejceļš netiek izmantots, kā arī pirms tīrīšanas, apkopes vai remonta.

Izmantojiet TIKAI oriģinālo strāvas vadu, kas piegādāts kopā ar iekārtu. Neizmantojiet skrejceļu, ja vads, kontaktdakša vai kāds komponents ir bojāts.

3. PRODUKTA PĀRSKATS UN PIEDERUMI

Komplektācija

Skrejceļš × 1

Tālvadības pults × 1

Strāvas vads × 1

Sešstūra atslēga × 1

Silikona smērviela × 2

Lietošanas instrukcija × 1

Produkta struktūra

Skriešanas lente un sānu sliedes

Displejs (LED konsole)

Regulējamās kājas un integrēti transportēšanas riteņi

Strāvas slēdzis un strāvas kontaktligzda (pamatnes priekšpusē)

4. UZSTĀDĪŠANAS UN UZGLABĀŠANAS ROKASGRĀMATA

Izsaiņošana un novietošana

Atveriet iepakojumu, izņemiet piederumu kastī un uzmanīgi izceliet skrejceļu no kastes. (Lai izvairītos no traumām, ieteicams to celt 2 – 3 cilvēkiem).

Novietojiet to uz līdzenas, stabilas virsmas.

Piezīme: redzamas savienojuma / metināšanas šuves uz skriešanas lentes virsmas ir standarta ražošanas pazīme un neietekmē darbību vai drošību.

Pārvietošana un transportēšana

Izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet strāvas vadu.

Paceliet skrejceļa aizmugurējo galu un izmantojiet integrētos transportēšanas riteņus pamatnes priekšpusē, lai vienmērīgi pārvietotu iekārtu.

Strāvas padeves pieslēgšana

Pārliedzinieties, ka skrejceļš atrodas uz līdzenas virsmas.

Ievietojiet strāvas vadu kontaktligzdā un pagrieziet slēdzi pozīcijā "ON". Skaņas signāls ("pīkstiens") norāda, ka sistēma ir ieslēgta un aktīva.

Uzglabāšana: Neuzglabājiet skrejceļu vertikāli (stāvus) vai uz sāniem. Uzglabājiet to plakaniski uz zemes.

5. DISPLEJA KONSOLE UN TĀLVADĪBAS PULTS DARBĪBA**Displeja rādījumi (Automātiski pārslēdzas ik pēc 4 sekundēm)**

TIME (Laiks): 00:00 - 99:59

DIST (Attālums): 00:00 - 99:99 km

KCAL (Kalorijas): 00:00 - 9999 kcal

SPEED (Ātrums): 1,0 - 6,0 km/h

Tālvadības pults instrukcijas

Barošanas / apturēšanas poga:

Īss nospiedums: iedarbina vai aptur skriešanas lenti.

Ilgs nospiedums (2s): apturēšana un atiestatīšana. Palēnina lenti līdz pilnīgai apstāšanās un dzēš rādījumus (tiek parādīts "END"). Pēc 10 minūšu dīkstāves sistēma pāriet enerģijas taupīšanas gaidstāves režīmā. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.

Pauzes poga: Īss nospiedums darbības laikā: aptur treniņu (tiek parādīts "PAU") un saglabā rādījumus līdz 10 minūtēm.

Nospiediet jebkuru pogu, lai atsāktu darbu ar minimālo ātrumu.

MODE poga: Īss nospiedums: iestata mērķa atpakaļskaitīšanas programmas (mērķa laiku, attālumu, soļus vai kalorijas).

Poga "+": Īss / ilgs nospiedums: palielina ātrumu. Ilgs nospiedums (vairāk nekā 0,5s) paātrina nepārtraukti.

Poga "-": Īss / ilgs nospiedums: samazina ātrumu. Ilgs nospiedums (vairāk nekā 0,5s) palēnina nepārtraukti.

Poga "4": Īss nospiedums: ātra ātruma izvēle līdz 4,0 km/h.

Poga "2": Īss nospiedums: ātra ātruma izvēle līdz 2,0 km/h.

6. KĻŪDU KODI UN TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA**Kļūdu kodi**

Ja rodas sistēmas kļūme, nekavējoties pārtrauciet vingrošanu, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu.

E01 (Sakaru pārtraukums): pazaudēts signāla savienojums starp kontrolieri un konsoli. Risinājums: izslēdziet strāvu, noņemiet motora pārsegu un pārbaudiet, vai datu kabelis nav iespiests, bojāts vai vaļīgs.

E02 (Motora savienojuma problēma / komponentu nodilums): vaļīgi motora vadi vai nolietoto oglekļa suku. Risinājums: pārbaudiet iekšējos motora kabelus. Ja tie ir droši, sazinieties ar servisu, lai pārbaudītu / nomainītu oglekļa suku vai kontrolieri.

E03 (Ātruma sensora kļūda): kontrolieris nenosaka motora ātruma signālu. Risinājums: izslēdziet strāvu, noskrūvējiet motora pārsegu, pārbaudiet, vai sensors / magnēts uz priekšējā rullīša nav nobīdījies vai netīrs, pēc tam noslaukiet un noregulējiet.

E05 (Pārslodzes / virsstrāvas aizsardzība): sistēma ir pārslogota. Risinājums: pārliecinieties, ka lietotāja svars nepārsniedz 100 kg, noņemiet visus svešķermeņus ap lenti un uzklājiet silikona smērvielu, lai samazinātu berzi.

E06 (Kontroliera pašpārbaudes kļūme): iekšēja komponentu kļūme. Risinājums: jānomaina elektroniskais kontrolieris.

Abnormāls displejs: ārēji elektrostatiskie vai elektromagnētiskie traucējumi. Risinājums: izslēdziet galveno strāvas slēdzi, uzgaidiet 1 minūti, pēc tam atkal ieslēdziet, lai atiestatītu.

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata

Skrejceļš neieslēdzas: pārbaudiet, vai deg strāvas slēdzis. Pārliecinieties, vai strāvas vads ir pievienots strādājošai, iezemētai kontaktligzdai, un pārbaudiet, vai vads nav bojāts.

Skriešanas lente lietošanas laikā slīd: skriešanas lentes spriegojums ir pārāk vaļīgs. Pievelciet to ar sešstūra atslēgu (skatīt 7. sadaļu).

Tālvadības pults nereaģē: pārliecinieties, ka tā ir vērsta tieši pret konsoles uztvērēju. Nomainiet vecās baterijas pret jaunām.

Skaļš berzes troksnis: skriešanas lente ir nobīdījusies / nav nocentrēta. Nocentrējiet lenti no jauna (skatīt 7. sadaļu).

7. APKOPE UN UZTURĒŠANA

A. Skriešanas lentes centrums un spriegojuma regulēšana

Brīdinājums: pirms apkopes veikšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu.

Ja lente nobīdās pa kreisi: izslēdziet strāvu un atvienojiet vadu. Izmantojiet sešstūra atslēgu, lai pagrieztu kreisā aizmugurējā rullīša regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā par 1/4 apgrieziena. Pievienojiet strāvu, darbiniet ar mazu ātrumu 1 – 2 minūtes, lai pārbaudītu. Ja nepieciešams, atkārtojiet.

Ja lente nobīdās pa labi: izslēdziet strāvu un atvienojiet vadu. Izmantojiet sešstūra atslēgu, lai pagrieztu labā aizmugurējā rullīša regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā par 1/4 apgrieziena. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet, līdz tā ir nocentrēta.

Spriegojuma korekcija (ja lente slīd): izslēdziet skrejceļu un atvienojiet kontaktdakšu. Vienlaicīgi pagrieziet gan kreiso, gan labo aizmugurējā rullīša regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā par 1/2 apgrieziena. Ieslēdziet, iestatiet ātrumu 1,0 km/h un pārbaudiet staigājot. Atkārtojiet, ja tā joprojām slīd.

B. Lentes eļļošana

Ļoti ieteicams skrejceļu eļļot ik pēc 200 km (125 jūdзем) lietošanas, lai samazinātu berzi un nodilumu. Izslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvas vadu.

Pagrieziet abas aizmugurējā rullīša regulēšanas skrūves pretēji pulksteņrādītāja virzienam par vienādu, fiksētu apgriezienu skaitu, līdz lente ir pietiekami vaļīga, lai to varētu pacelt.

Paceliet lentes malu un vienmērīgi uzklājiet 5 – 10 mL silikona smērvielas pamatnes centrā. Neeļļojiet pārmērīgi. Pievelciet abas skrūves pulksteņrādītāja virzienā par precīzu apgriezienu skaitu, kas reģistrēts 2. darbībā.

Atkal ieslēdziet strāvu un darbiniet skrejceļu bez slodzes ar ātrumu 1,0 km/h dažas minūtes, lai eļļa vienmērīgi izplatītos.

C. Vispārīgā tīrīšana

Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet strāvu un atvienojiet strāvas vadu.

Noslaukiet ārējās virsmas ar tīru, mitru drānu. Neizmantojiet skābus, kodīgus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.

Nemēģiniet tīrīt vai berzt skriešanas lentes teksturēto apakšpusi.

Piezīme: neliels daudzums smalku melnu pulverveida atlikumu zem skrejceļa pēc ilgstošas lietošanas ir normāla parādība un neliecina par defektu.