

A 5 - 5 0 维护保养手册

文档编号：X L - M T - A 5 - 5 0 | 版本：V 2 . 1 | 更新日期：2 0 2 6 - 0 4 - 1 0
适用型号：A 5 - 5 0 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

一、清洁规范

- 屏幕：断电后用干燥超细纤维布沿同一方向轻拭。
- 机身：软布蘸少量清水擦拭，避免液体流入散热孔。
- 禁止使用酒精、丙酮、含氮清洁剂。

二、散热与通风

- 机身四周预留 $\geq 10\text{ cm}$ 空间，勿置于密闭柜体。
- 每季度清理一次散热孔积尘。

三、防潮防雷

- 梅雨季节建议每日开机运行 30 分钟驱潮。
- 雷雨天气拔掉电源与天线 / 网线。

四、长期存放

- 断电后待机身冷却，套上防尘罩置于干燥环境。
- 建议每 3 个月通电运行一次，保持电容活性。

五、耗材与更换周期

部件	建议周期	说明
遥控器电池	6 ~ 12 个月	两节 A A A 碱性电池
防尘罩	按需更换	破损后及时更换
投影光源 (P 1 系列)	约 20000 小时	亮度明显衰减时联系售后

附：联系与支持

客服热线 400 - 826 - 1068 (09:00 - 21:00) | 「星澜服务」A p p 可提交工单与查询进度。