

X 3 - 8 5 用户手册

文档编号：X L - M N - X 3 - 8 5 | 版本：V 2 . 1 | 更新日期：2 0 2 6 - 0 4 - 1 0
适用型号：X 3 - 8 5 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

一、开箱清单

- X 3 - 8 5 主机 × 1
- 遥控器 × 1
- 电源线 / 适配器 × 1
- 底座或安装支架 × 1 套
- 快速入门指南 × 1
- 保修卡 × 1

二、安装与摆放

2 . 1 台面放置

选择水平稳固的台面，机身四周预留 1 0 c m 以上散热空间，避免阳光直射。

2 . 2 壁挂安装

确认墙体为承重墙；8 5 英寸 机型建议预约免费上门安装服务，由工程师确认墙体承重与走线方案。

三、首次开机

接入电源（2 2 0 V ~ 5 0 H z）后按下电源键，首次开机约需 3 0 秒，请勿中途断电。

- 按提示选择语言与时区
- 连接无线网络（支持 2 . 4 G H z / 5 G H z）或插入网线
- 登录账号后可同步应用与观看记录

四、日常操作

操作 | 方法

切换信号源 | 按遥控器「信号源」键选择 H D M I 或内置应用

调整画质 | 设置 > 显示 > 画质模式（标准 / 电影 / 游戏 / 自定义）

调整声音 | 设置 > 声音 > 音效模式与音频输出

语音控制 | 长按遥控器语音键后说出指令

投屏 | 手机端选择「投屏」并连接同一网络

五、维护保养

- 屏幕使用干燥超细纤维布清洁，禁用酒精类溶剂。
- 每月检查散热孔积尘，可用软毛刷轻扫。
- 长期不用请拔掉电源并加防尘罩。

六、安全提示

【提示】请勿自行拆机，私自拆机会导致保修失效；雷雨天气建议拔掉电源与信号线。

附：联系与支持

客服热线 400 - 826 - 1068（09：00 - 21：00） | 「星澜服务」App 可提交工单与查询进度。