# 32 单片机舵机程序修改说明

在使用提供的例程移植到新的单片机上时，需要注意对照舵机引脚接线在单片机上的位置更换对应 GPIO 口（具体 GPIO 口可查看对应移植单片机的原理图）。

代码中使用的是 STM32 微控制器的寄存器级编程方法，直接访问硬件寄存器来进行配置。如果你对 STM32 的寄存器操作不熟悉，建议在使用前仔细阅读芯片手册和参考资料，确保正确配置引脚和时钟等。

```
14  void InitIO(void)
15  {
16    RCC->APB2ENR|=1<<2;     //使能PORTA时钟
17    RCC->APB2ENR|=1<<3;     //使能PORTB时钟
18
19    GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0;
20    GPIOA->CRH|=0X00000003;//PA8 推挽输出
21      GPIOA->ODR|=1<<8;       //PA8 输出高
22
23    GPIOB->CRH&=0X0;
24    GPIOB->CRH|=0X33333333;//PB推挽输出
25  //  GPIOB->ODR|=1<<2;       //PB输出高
26  }
```

修改舵机从当前角度运动到制定角度的时间来控制舵机移动的速度，单位为毫秒。

```
17  uint16 ServoTime = 2000;      //舵机从当前角度运动到指定角度的时间，也就是控制速度
```