51 单片机舵机程序修改说明

在使用提供的例程移植到新的单片机上时，需要注意对照舵机引脚接线在单片机上的位置更换对应 GPIO 口（具体 GPIO 口可查看对应移植单片机的原理图）。

```
sbit SERVO0=P2^4;      //控制舵机的PWM输出口，需要根据自己舵机引脚接线在单片机上的位置更换GPIO口
uint16 Servo0PwmDuty=1500;  //PWM脉冲宽度
```

我们可以通过修改脉冲宽度来控制舵机移动的角度，修改延时函数的时间来控制舵机移动的速度，单位为毫秒。

```
Servo0PwmDuty = 500;     //脉冲宽度在500微秒，对应-90°
DelayMs(1000);    //延时1秒
Servo0PwmDuty = 1000; //脉冲宽度在1000微秒，对应-45°
DelayMs(1000);
```