Arduino 舵机程序修改说明

在使用提供的例程移植到新的 Arduino 板子上时，需要注意对照舵机引脚接线在板子上的位置更换对应 GPIO 口（具体 GPIO 口可查看对应移植板子的原理图）。

```
const int servo1Pin = 8;  // servo1 接 Pin 8
const int servo2Pin = 9;  // servo2 接 Pin 9
```

通过更改步长时间来控制速度

```
const int every1 = 15;     //每15毫秒移动一个步长的速度，用于控制舵机1
const int every2 = 15;     //每15毫秒移动一个步长的速度，用于控制舵机2
```