


箱柜设备清单

功能文本	标识符	类型号	名称
总空开	QF1	A9F19220	IC65N 2P D20A AC小型断路器
风扇照明	QF2	A9F19202	IC65N 2P D2A AC小型断路器
插座空开	QF3	A9F19204+A9V57240	4A漏保
A轴空开	QF4	A9F19206	IC65N 2P D6A AC小型断路器
Y轴空开	QF5	A9F19206	IC65N 2P D6A AC小型断路器
Z轴空开	QF6	A9F19206	IC65N 2P D6A AC小型断路器
控制开关电源空开	QF7	A9F19206	IC65N 2P D6A AC小型断路器
柜内10A2孔插座	XS1	EA9XN210	EA9X2孔10A 导轨2孔10A插座
柜内10A3孔插座	XS2	EA9XN310	EA9X3孔10A 导轨3孔10A插座
喷水泵空开	F1	A9N18106	IC65N 1P C6A DC小型断路器
XD11空开	F2	A9N18106	IC65N 1P C6A DC小型断路器
XD13空开	F3	A9N18106	IC65N 1P C6A DC小型断路器
XD14空开	F4	A9N18106	IC65N 1P C6A DC小型断路器
启动电源	UR1	HDR-30-24	30W超薄阶梯型导轨电源
开关电源	UR2	6EP3334-3SA00-0AY0	PM280开关电源DC10A
=	UR3	6EP3334-3SA00-0AY0	PM280开关电源DC10A
启动接触器	KM1	LC1D18M7C	LC1D18接触器
=	KM1	LAD4RCU	LAD4 (浪涌) 线圈浪涌抑制模块
风扇照明	KM2	LC1D09M7C	LC1D09接触器
=	KM2	LAD4RCU	LAD4 (浪涌) 线圈浪涌抑制模块
急停安全继电器	KS1	777301	PILZ安全继电器X2. 8P
门安全继电器	KS2	777301	PILZ安全继电器X2. 8P
	K1	6ES7215-1AG40-0XB0	1215CPU
	K1	6ES7232-4HA30-0XB0	SIGNAL BOARD SB 1232, 1 AO
16DIDO	K2	6ES7223-1PL32-0XB0	西门子1200扩展16DI/DO模块
=	K3	6ES7223-1PL32-0XB0	西门子1200扩展16DI/DO模块
交换机	K8	6825280	8口交换机
A轴滤波	YB1	YB-710-6A	单相三节滤波器
Y轴滤波	YB2	YB-710-6A	单相三节滤波器
Z轴滤波	YB3	YB-710-6A	单相三节滤波器
N分线端子排	XD1		
L分线端子排	XD2		
控制回路 N分线端子排	XD3		
控制回路 L分线端子排	XD4		
主电源进线接线排	XD5		
柜外 插座接线排	XD6		
24V公共端0V	XD10		
继电器及 24供电	XD11		
PLC24V供电	XD12		
外部24V供电	XD13		

STO控制接线排	XD15		
水箱模拟量 接线排	XD16		
UT反馈接线排	XD17		
传感器信号接线排	XD18		
操作箱控制接线排	XD19		
抱闸，阀，三色灯接线排	XD20		
现场安全回路交互接线排	XD100		
	A	SV660AS2R8I-INT	伺服驱动器-SV660AS2R8I-INT- 220V
	Y	SV660AS2R8I-INT	伺服驱动器-SV660AS2R8I-INT- 220V
	Z	SV660AS2R8I-INT	伺服驱动器-SV660AS2R8I-INT- 220V
启动继电器	KA1	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	2NO. C继电器
水泵	KA2	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	2NO. C继电器
照明	KA3	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	2NO. C继电器
KA4/备用1	KA4	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	2NO. C继电器
KA5/Z抱闸	KA5	RXZE2S108M+RXM2LB2BD+RXM040	2NO. C继电器
回零逻辑执行	KA6	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	4NO. C继电器
KA7-Y反向回零	KA7	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	4NO. C继电器
KA8-Z正向回零	KA8	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	4NO. C继电器
KA9-Z反向回零	KA9	RXM2LB2BD+RXZE1M2C	4NO. C继电器

输入2. 8A-S
输入2. 8A-S
输入2. 8A-S

页	功能文本	部件标识符	部件连接点	N分线端子排	芯线颜色	部件标识符	部件连接点	功能文本
25		-KM1	1 L1/8U		L1/8U	QF1	2	总空开
25	风扇照明	-QF2	1 L1/8U		L1/8U	QF3	1	插座空开
25		-UR1	N L1/8U					

端子排列图


端子排 +010-XD1			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK6N	WUK6N	
2	WUK6N	WUK6N	
3	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	

8


10

			日期	2025/12/8	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		端子图表 +010-XD2		= ZXUT + 010	
			校对	LK	带 GB 标准标识结构的项目模板							
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人					页数 9 页 4 / 80	

端子排 +010-XD3			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK6N	WUK6N	
2	WUK6N	WUK6N	
3	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	




			日期	2025/12/8	EPLAN		EPLAN Software &	端子图表 +010-XD4				= ZXUT	
			校对	LK	带 GB 标准标识结构的项目模板		Service GmbH & Co. KG					+ 010	
			审核										
修改	日期	姓名	原始项目	替换	替换人			GB_tp1001				页数	11
												页	6 / 80

页	功能文本	外部 部件标识符	电缆 芯线标号或颜色	主电源进线接线排 XD5	芯线颜色	内部 部件标识符	部件连接点	功能文本
25		+028-NC	+028-W1 BU		L17/BU	Q1	T1	安全开关
25		+028-NC	+028-W1 BN		06	Q1	T3	=
25		+028-NC	+028-W1 GNYE		GNYE	PE	1	

端子排列图

端子排 +010-XD5			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK10N	WUK10N	┆
2	WUK10N	WUK10N	┆
3	WUK10N;D-WUK4/10- 端板	WUK10N;D-WUK4/10- 端板	┆

页	功能文本	外部 部件标识符	电缆 芯线标号或颜色	柜外 插座接线排	芯线颜色	内部 部件标识符	部件连接点	功能文本
28		+021-XF1	+021-W1 BU		L1 / BU	QF3	2	插座空开
28		-XS1	L1 / BU		BU	XS1	2	
28		+021-XF1	+021-W1 BN		OG	QF3	4	插座空开
28		-XS1	OG		BN	XS1	3	

端子排列图

端子排 +010-XD6			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK6N	WUK6N	
2	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	
3	WUK6N	WUK6N	
4	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	WUK6N;D-WUK4/10- 端板	

页	功能文本	部件标识符	部件连接点	芯线颜色	部件标识符	部件连接点	功能文本
33		-K1	-X10 2 BU	BU	UR2	-2	
33		-K2	-X10 2 BU	BU	UR3	-1	
33		-K3	-X10 2 BU	BU	UR3	-2	
33		-K8	-IS - BU	BU	A/CN1 A/CN1	29 11	
33	水泵	-KA2	14 BU	线绿3红 白2黑	Y/CN1 Y/CN1	29 11	
33		-KS1	A2 BU	线绿3红 白2黑	Z/CN1 Z/CN1	29 11	
33		-XD17	1A BU				
33		-XD18	1A BU				
33		-XD19	21A BU				
33		-XD20	1A BU				
33							
33							
33							
33							
33							
33							
33							

端子排列图

端子排 +010-XD10			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
2	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
3	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
4	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
5	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
6	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
7	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
8	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
9	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
10	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
11	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
12	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
13	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
14	UK2. 5B-BE	RTBS-2. 5TB-BE	●
15	UK2. 5B-BE;D-WUK2. 5B- 端板	RTBS-2. 5TB-BE;D-WUK2. 5B- 端板	●

继电器及 24供电

功能文本

部件连接点

部件标识符

芯线颜色


部件连接点

部件标识符

功能文本

页

XD11



-LS + RN
AI RN
12 RN

-K8
-KS1
-KA3

31
31
31
31
31

XD11空开

1

F2

RN

-LS + RN
AI RN
12 RN

-K8
-KS1
-KA3

31
31
31
31
31

端子排列图

端子排 +010-XD11			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
4	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
5	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	●

页	功能文本	部件标识符	部件连接点	芯线颜色	部件标识符	部件连接点	功能文本
32		-KS1	42 RN	RN			外部24V供电
32		-KS1	13 RN	黄1黑 橙1黑			XD13
32		-XD17	2A RN	黄1黑 橙1黑			
32		-XD18	2A RN	黄1黑 橙1黑			
32		-XD19	20A RN	RN			

12345

XD14空开


端子排列图

端子排 +010-XD13			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
4	WUK2. 5B	WUK2. 5B	●
5	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	●

页	功能文本	部件标识符	部件连接点	芯线颜色	部件标识符	部件连接点	功能文本
42		-A/CN1	-A-10 12 BK	BK	KS2	14	
42		-Y/CN1	-Y-10 12 BK				42
42		-Z/CN1	-Z-10 12 BK				42

STO控制接线排

XD15



端子排列图

端子排 +010-XD15			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	
3	WUK2. 5B; D-WUK2. 5B- 端板	WUK2. 5B; D-WUK2. 5B- 端板	

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

页

功能文本

外部
部件标识符

电缆
芯线标号或颜色

水箱模拟量 接线排
XD16

芯线颜色

内部
部件标识符


部件连接点

功能文本

43

+023-M1

+023-W1 BK



BK

K1

X19 2

喷水泵

43

+023-M1 ; +023-M1

+023-W1 ; +023-W1 BU ; BU

BU

UR2

-1

43

+023-M1

+023-W1 BN

BN

KA2

8

43

+023-W1

+023-W1 SH

GNVE

PE

16

端子排列图

端子排 +010-XD16			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
4	WUSLKG 2. 5	WUSLKG 2. 5	┆

18

20

端子排列图

端子排 +010-XD16			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
4	WUSLKG 2. 5	WUSLKG 2. 5	┆

页

功能文本

外部

部件标识符

电缆

芯线颜色或颜色

UT反馈接线排

芯线颜色

内部

部件标识符

部件连接点


功能文本

44	+022-XD1	+022-W2	BU	1	BU	XD10	7B		
44	+022-XD1	+022-W2	BN	2	BN	XD13	3B		
44	+022-XD2	+022-W3	GN	3	BN	K2	4	-X13	UT启动
44	+022-XD2	+022-W3	GN/WH	4	BN	K2	5	-X13	UT停止
44	+022-XD2	+022-W3	RD	5	BN	K2	8	-X13	UT校验
44	+022-W3	+022-W3	SH	6	GNVE	PE	17		
44	+022-XD1	+022-W4	GN	7	接线1红	A/CN1	21		
44	+022-XD1	+022-W4	GN/WH	8	接线1黑	A/CN1	22		
44	+022-XD1	+022-W4	RD	9	接线2红	A/CN1	25		
44	+022-XD1	+022-W4	RD/WH	10	接线2黑	A/CN1	23		
44	+022-W4	+022-W4	SH	11	GNVE	PE	18		
45	+022-XD1	+022-W5	GN	12	接线1红	Y/CN1	21		
45	+022-XD1	+022-W5	GN/WH	13	接线1黑	Y/CN1	22		
45	+022-XD1	+022-W5	RD	14	接线2红	Y/CN1	25		
45	+022-XD1	+022-W5	RD/WH	15	接线2黑	Y/CN1	23		
45	+022-W5	+022-W5	SH	16	GNVE	PE	19		
45	+022-XD1	+022-W6	GN	17	接线1红	Z/CN1	21		
45	+022-XD1	+022-W6	GN/WH	18	接线1黑	Z/CN1	22		
45	+022-XD1	+022-W6	RD	19	接线2红	Z/CN1	25		
45	+022-XD1	+022-W6	RD/WH	20	接线2黑	Z/CN1	23		
45	+022-W6	+022-W6	SH	21	GNVE	PE	20		

端子排列图

端子排 +010-XD17			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
4	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
5	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
6	WUSLKG 2. 5	WUSLKG 2. 5	┆
7	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
8	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
9	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
10	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
11	WUSLKG 2. 5	WUSLKG 2. 5	┆
12	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
13	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
14	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
15	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
16	WUSLKG 2. 5	WUSLKG 2. 5	┆
17	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
18	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
19	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
20	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
21	WUSLKG 2. 5	WUSLKG 2. 5	┆

81DX



46	-1	+015-XP1	BU	+015-W1	8B	XD10	8B	
46	+1	+015-XP1	BN	+015-W1	BN	XD13	4B	
46	9	+015-XP1	GY/PK	+015-W1	GY/PK	Y/CN1;K1	-X10 9;11	Y/CWL
46	1	+015-XP1	WH	+015-W1	WH	K1;KA7	-X10 12;12	Y/CCWL
46	10	+015-XP1	RD/BU	+015-W1	RD/BU	K1;KA8	-X10 13;12	Z/CWL
46	2	+015-XP1	GN	+015-W1	GN	K1;KA9	-X10 14;12	Z/CCWL
46	11	+015-XP1	WH/GN	+015-W1	WH/GN	K1	-X10 19	探头支架信号1
46	3	+015-XP1	YE	+015-W1	YE	K1	-X10 20	探头支架信号2
46	12	+015-XP1	BN/GN	+015-W1	BN/GN	K1	-X10 10	A/O
46	4	+015-XP1	CY	+015-W1	CY	K3	-X10 4	进水箱水位
46	13	+015-XP1	WH/YE	+015-W1	WH/YE	K3	-X11 7	工件信号常开
46	5	+015-XP1	PK	+015-W1	PK	K3	-X11 8	工件信号常闭
46	14	+015-XP1	YE/BN	+015-W1	YE/BN	K43	8	
46	6	+015-XP1	RD	+015-W1	RD			
46	15	+015-XP1	WH/GY	+015-W1	WH/GY	K1	-X10 18	RESERVE
46	7	+015-XP1	BK	+015-W1	BK	K3	-X11 9	=
46	16	+015-XP1	GY/BN	+015-W1	GY/BN	K3	-X11 10	=
46	8	+015-XP1	VT	+015-W1	VT	K3	-X11 11	=

端子排列图

端子排 +010-XD18			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
4	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
5	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
6	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
7	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
8	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
9	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
10	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
11	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
12	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
13	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
14	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
15	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
16	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
17	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
18	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	┆

21


<


端子排列图

端子排 +010-XD19			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
4	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
5	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
6	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
7	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
8	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
9	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
10	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
11	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
12	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
13	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
14	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
15	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
16	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
17	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
18	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
19	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
20	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
21	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
22	WUSLKG 2. 5	WUSLKG 2. 5	┆


端子排 +010-XD20			
端子	类型号	部件编号	短连接
	E/UK - 终端固定件	1201442	
1	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
2	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
3	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
4	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
5	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
6	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
7	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
8	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
9	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
10	WUK2. 5B	WUK2. 5B	┆
11	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	WUK2. 5B;D-WUK2. 5B- 端板	┆

修改







修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人	Union & Co., RO			
										页 23 / 80



A轴伺服电源


X轴伺服电源







-XD10 = 24V公共端0V

-K1
SIE. 6ES7215-1AG40-0XB0
SIE. 6ES7232-4HA30-0XB0







PLC 地址概览

PLC标识符	PLC 地址	数据类型	功能文本(自动)	方向
+010-K1	I0.0	BOOL	A零脉冲	输入端
+010-K1	I0.1	BOOL	Y零脉冲	输入端
+010-K1	I0.2	BOOL	Z零脉冲	输入端
+010-K1	I0.3	BOOL	A/0	输入端
+010-K1	I0.4	BOOL	Y/CWL	输入端
+010-K1	I0.5	BOOL	Y/CCWL	输入端
+010-K1	I0.6	BOOL	Z/CWL	输入端
+010-K1	I0.7	BOOL	Z/CCWL	输入端
+010-K1	I1.0	BOOL	Y逻辑零位输入	输入端
+010-K1	I1.1	BOOL	Z逻辑零位输入	输入端
+010-K1	I1.2	BOOL	RESERVE	输入端
+010-K1	I1.3	BOOL	=	输入端
+010-K1	I1.4	BOOL	探头支架信号1	输入端
+010-K1	I1.5	BOOL	探头支架信号2	输入端
+010-K2	I2.0	BOOL	A/准备就绪	输入端
+010-K2	I2.1	BOOL	A/报警	输入端
+010-K2	I2.2	BOOL	Y/准备就绪	输入端
+010-K2	I2.3	BOOL	Y/报警	输入端
+010-K2	I2.4	BOOL	Z/准备就绪	输入端
+010-K2	I2.5	BOOL	Z/报警	输入端
+010-K2	I2.6	BOOL	手动	输入端
+010-K2	I2.7	BOOL	自动	输入端
+010-K2	I3.0	BOOL	启动	输入端
+010-K2	I3.1	BOOL	停止	输入端
+010-K2	I3.2	BOOL	回零	输入端
+010-K2	I3.3	BOOL	复位	输入端
+010-K2	I3.4	BOOL	操作箱 急停反馈	输入端

PLC 地址概览



PLC标识符	PLC 地址	数据类型	功能文本(自动)	方向
+010-K2	I3. 5	BOOL	进水箱水位	输入端
+010-K2	I3. 6	BOOL	急停安全 继电器反馈	输入端
+010-K2	I3. 7	BOOL	门安全 继电器反馈	输入端
+010-K3	I4. 0	BOOL	KA2水泵 启动反馈	输入端
+010-K3	I4. 1	BOOL	KA3照明 启动反馈	输入端
+010-K3	I4. 2	BOOL	KA4反馈	输入端
+010-K3	I4. 3	BOOL	KA5反馈	输入端
+010-K3	I4. 4	BOOL	KA6反馈	输入端
+010-K3	I4. 5	BOOL	KA7 Y回零强制反馈	输入端
+010-K3	I4. 6	BOOL	KA8 Z回零强制反馈	输入端
+010-K3	I4. 7	BOOL	KA9抱闸反馈	输入端
+010-K3	I5. 0	BOOL	工件信号NC	输入端
+010-K3	I5. 1	BOOL	工件信号NO	输入端
+010-K3	I5. 2	BOOL	RESERVE	输入端
+010-K3	I5. 3	BOOL	=	输入端
+010-K3	I5. 4	BOOL	=	输入端
+010-K3	I5. 5	BOOL	=	输入端
+010-K3	I5. 6	BOOL	=	输入端
+010-K3	I5. 7	BOOL	=	输入端
+010-K1	IW30	WORD	RESERVE	输入端
+010-K1	IW32	WORD	=	输入端
+010-K1	Q0. 0	BOOL	A脉冲	输出端
+010-K1	Q0. 1	BOOL	Y脉冲	输出端
+010-K1	Q0. 2	BOOL	Z脉冲	输出端
+010-K1	Q0. 3	BOOL	RESERVE	输出端
+010-K1	Q0. 4	BOOL	A方向	输出端
+010-K1	Q0. 5	BOOL	Y方向	输出端

PLC 地址概览


PLC标识符	PLC 地址	数据类型	功能文本(自动)	方向
+010-K1	Q0. 6	BOOL	Z方向	输出端
+010-K1	Q0. 7	BOOL	RESERVE	输出端
+010-K1	Q1. 0	BOOL	Y逻辑零位输出	输出端
+010-K1	Q1. 1	BOOL	Z逻辑零位输出	输出端
+010-K2	Q2. 0	BOOL	KA2水泵启动	输出端
+010-K2	Q2. 1	BOOL	KA3照明启动	输出端
+010-K2	Q2. 2	BOOL	KA4备用1	输出端
+010-K2	Q2. 3	BOOL	KA5备用2	输出端
+010-K2	Q2. 4	BOOL	KA6备用3	输出端
+010-K2	Q2. 5	BOOL	KA7-Y回零强制	输出端
+010-K2	Q2. 6	BOOL	KA8-Z回零强制	输出端
+010-K2	Q2. 7	BOOL	UT启动	输出端
+010-K2	Q3. 0	BOOL	UT校验	输出端
+010-K2	Q3. 1	BOOL	UT停止	输出端
+010-K2	Q3. 2	BOOL	A/使能开启	输出端
+010-K2	Q3. 3	BOOL	A/报警清除	输出端
+010-K2	Q3. 4	BOOL	Y/使能开启	输出端
+010-K2	Q3. 5	BOOL	Y/报警清除	输出端
+010-K2	Q3. 6	BOOL	Z/使能开启	输出端
+010-K2	Q3. 7	BOOL	Z/报警清除	输出端
+010-K3	Q4. 0	BOOL	RESERVE	输出端
+010-K3	Q4. 1	BOOL	=	输出端
+010-K3	Q4. 2	BOOL	=	输出端
+010-K3	Q4. 3	BOOL	RESERVE	输出端
+010-K3	Q4. 4	BOOL	=	输出端
+010-K3	Q4. 5	BOOL	=	输出端
+010-K3	Q4. 6	BOOL	=	输出端


PLC 地址概览


PLC标识符	PLC 地址	数据类型	功能文本(自动)	方向
+010-K3	Q4. 7	BOOL	RESERVE	输出端
+010-K3	Q5. 0	BOOL	三色灯-黄	输出端
+010-K3	Q5. 1	BOOL	三色灯-绿	输出端
+010-K3	Q5. 2	BOOL	三色灯-红	输出端
+010-K3	Q5. 3	BOOL	三色灯-蜂鸣器	输出端
+010-K3	Q5. 4	BOOL	启动指示	输出端
+010-K3	Q5. 5	BOOL	停止指示	输出端
+010-K3	Q5. 6	BOOL	回零指示	输出端
+010-K3	Q5. 7	BOOL	故障指示	输出端
+010-K1	QW30	WORD		输出端
+010-K1	QW32	WORD		输出端
+010-K1	QW34		喷水泵	输出端






















-XD20 = 抱闸，阀，三色灯接线排














			日期	2025/7/29	EPLAN	EPLAN Software & Service	A轴信号	= ZXUT		
			校对	LK				+ 011		
			审核		带 GB 标准标识结构的项目模板	GmbH & Co. KG		6B_tp1001		页数 57
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人				页 56/ 80







兴威联
SCAB-M12-8C/2-P-SPI

-XP1
/63.0



兴威联电气
— SVLEC® —

125 V AC / DC 24V PNP

[illegible]

