

小恐龙用户手册

TINY DINO · 仿谷歌断网小恐龙

版本 Q-3 · 2026

开源迷你游戏机 · CH32V003 · SSD1306 OLED

快速上手

开机后即进入开始界面，小恐龙站在地平线上等待出发。按 OK 键或上键起跑，游戏即刻开始。

游戏里只做两件事：跳过去，或者蹲下来。碰到仙人掌或飞鸟就会结束，按 OK 重新开始。

硬件一览

屏幕	0.96 英寸 OLED，128×64
按键	OK 键 + 上下左右方向键
声音	蜂鸣器，5 档音量（1 档静音）
记忆	最高分 / 亮度 / 音量断电保存
固件	tiny_dino.bin，Q-3

玩法精髓：前期单棵仙人掌为主，后期多连与飞鸟登场；700 分后进入特殊模式（见第 5 页）。

按键操作

操作	效果	说明
上 / OK	跳跃	游戏中起跳，越过仙人掌
下	下蹲	贴地滑行，躲高空飞鸟；松开恢复
OK	开始 / 重开	开始界面出发，结束后再来一局
长按 OK 5 秒	重新开始	游戏中长按，回到开始界面
左→右→左→右	隐藏设置	开始 / 结束界面输入，进入设置

提示：跳跃高度与落地节奏固定，多玩几次就能预判。下蹲时恐龙会压低身形，碰撞范围也变小。

游戏玩法

计分

分数实时累计，速度约为原版两倍。每 100 分速度提升一档并响提示音；打破历史最高分时，会立即响起一段上扬音阶庆祝。

仙人掌

共三种：单棵、二连、三连。前期八成概率是单棵，得分越高多连越多；三连出现在后期，需要提前起跳。

速度

初始	每 100 分	上限
4.5 px/帧	+0.125 px/帧	8.0 px/帧

节奏口诀：单棵轻松跳，二连稳节奏，三连早预判。

特殊模式

得分达到 700 后，游戏进入三阶段循环，状态栏字母 T（特殊）会给出提示：

阶段	时长	状态栏
正常期	约 180 ~ 200 分	无标志
过渡期	约 20 分	T 闪烁
特殊期	约 100 ~ 120 分	T 常亮

特殊期变化：三连仙人掌刷新率降低（30%→20%）、整体速度略微放慢、仙人掌间距拉开（不会两个同框）。

飞鸟

特殊期内约 35% 概率出现飞鸟，高低各半：

低飞鸟	贴地飞行	像仙人掌一样，跳过即可
高飞鸟	高空飞行	按下键下蹲躲避

记住：高鸟蹲、低鸟跳。

设置界面

在开始界面或结束界面，依次按左、右、左、右，进入隐藏设置。界面共三列：亮度、音量、保存与退出。左右键选择列（选中项下方有选中线），上下键调档。

设置项	档位	说明
亮度	1~5，默认 3	数字越大屏幕越亮
音量	1~5，默认 3	数字越大声音越大；1 档静音

保存与退出

选中第三列按 OK，弹出三个选项（左右选择、OK 确认）：保存并退出、直接退出（不保存）、返回设置。

还原系统

在设置界面长按 OK 5 秒进入还原界面，选择“ 确认 ”后清除所有记录与设置并重启；“ 返回 ”则退回设置界面。
版本号：设置界面底部显示（当前 Q-3）。

常见问题

没有声音？	音量被设为 1 档（静音）。进设置界面调大音量。
屏幕太暗 / 太亮？	设置界面选“亮度”，上下键调到舒服的档位。
最高分会丢吗？	不会。最高分写入 Flash，断电后依然保留。
三连仙人掌太难？	特殊模式下三连概率降低、间距拉大，稳住节奏即可。
想恢复出厂？	设置界面长按 OK 5 秒 → 还原系统 → 确认。

小贴士：破纪录音效只在当场响起；想再听一遍，就再破一次纪录。

小恐龙用户手册

版本 Q-3 · 2026

开源迷你游戏机 · 仿谷歌浏览器断网小恐龙

CH32V003 · SSD1306 OLED · 128×64