2019 TencentOS tiny 物联网操作系统

学习永无止境~

——<u></u>杰杰

本讲义所有权归杰杰所有



关于我

一个走在物联网路上的小菜鸟~

博客: https://jiejietop.cn

CSDN: https://blog.csdn.net/jiejiemcu

GitHub: https://github.com/jiejieTop



○ 个人公众号



目录



TencentOS tiny 物联网操作系统

群:783234154

01.移植前的准备工作

获取STM32的裸机工程模板

STM32的裸机工程模板直接使用野火STM32开发板配套的固件库例程即可。可以从我github上获取 https://github.com/jiejieTop/TencentOS-Demo

下载TencentOStiny 源码

GitHub仓库地址<u>https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny</u>

也可以通过腾讯工蜂开源仓下载,地址:https://git.code.tencent.com/Tencent Open Source/TencentOS-tiny

02.TencentOS tiny源码核心文件夹分析

大家在移植时并不需要把整个TencentOS tiny 源码放进工程文件中,否则工程的代码量太大。把TencentOS tiny源码中的核心部分单独提取出来。由于TencentOS tiny在不断更新,如果以后TencentOS tiny更新到更高的版本,则以最新的版本为准。

参考博客: https://blog.csdn.net/jiejiemcu/article/details/101034426

arch: TencentOS tiny是软件,单片机是硬件,为了使TencentOS tiny运行在单片机上面,TencentOS tiny和单片机必须关联在一起,那么如何关联呢?还是要通过代码来关联,这部分关联的文件叫接口文件,通常由汇编语言和C语言联合编写。这些接口文件都是跟硬件密切相关的。

kernel: kernel是TencentOS tiny内核核心源码,它的重要性我也不用多说,毕竟整个内核就是由这里面的文件组成,而其他文件实都是基于内核的组件。

03.提取TencentOS tiny内核源码

- 1. 新建一个TencentOS文件夹,接着将kernel文件夹、arch文件夹、添加到TencentOS文件夹下
- 2. 配置文件tos_config.h。选择:TencentOS-tiny\board\STM32F103_SIM800A\TOS-CONFIG路径下的配置文件,把它拷贝 到我们工程中的TencentOS文件夹下。

04.开始移植

- 1. 新建3个工程分组,分别为tos/kernel、tos/arch、tos/config,这样可以**见其名知其意**,这些工程分组分别保存TencentOS tiny的**内核源码、接口文件、以及配置文件**。
- 2. 将\kernel\core路径下的所有.c文件添加到tos/kernel工程分组中,也将\kernel\pm目录下的所有.c文件添加到tos/kernel工程分组中
- 将\arch\arm\arm-v7m\common路径下的tos_cpu.c、tos_fault.c添加到tos/arch工程分组下,也将\arch\arm\arm-v7m\cortex-m3\armcc路径下的port_s.S、port_c.c文件添加到tos/arch工程分组下
- 4. 将tos_config.h文件添加到tos/config工程分组中

05.指定头文件路径

TencentOS tiny的源码中有很多头文件,必须将对应的路径添加到开发环境里。

- ..\..\TencentOS\arch\arm\arm-v7m\common\include
- ..\..\TencentOS\arch\arm\arm-v7m\cortex-m3\armcc
- ..\..\TencentOS\kernel\core\include
- ..\..\TencentOS\kernel\pm\include..\..\TencentOS\TOS-CONFIG

同时还要在配置中勾选支持C99模式

在配置文件tos_config.h中修改一下就好,添加: #include "stm32f10x.h"

#include <stdio.h>

或者是

#include "stm32f10x.h"

#include <stddef.h>

06.修改中断函数

1. 注释PendSV_Handler()函数

鉴于TencentOS tiny已经处理好PendSV中断了,就不需要用户自己去处理,所以要在中断相关的源文件(stm32f10x_it.c文件)中注释(或者删除)PendSV_Handler()函数

2. 编写SysTick_Handler()函数

SysTick中断服务函数是一个非常重要的函数,TencentOS tiny所有跟时间相关的事情都在里面处理,SysTick就是TencentOS tiny的一个心跳时钟,驱动着TencentOS tiny的运行,就像人的心跳一样,假如没有心跳,我们就相当于"挂掉",同样的,TencentOS tiny没有了心跳,那么它就会卡死在某个地方,不能进行任务调度,不能运行任何的东西,因此我们需要实现一个TencentOS tiny的心跳时钟。代码如下:


07.编写main函数

https://blog.csdn.net/jiejiemcu/article/details/101034426

代码获取: https://github.com/jiejieTop/TencentOS-Demo

或者关注公众号,在后台回复"19"











TencentOS tiny 物联网操作系统 群: 783234154 学习交流