ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

## 管脚复用配置工具说明



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2017-2020, Opulinks. All Rights Reserved.

## **REVISION HISTORY**

## 版本纪录

日期	版本	更新内容	
2018-05-09	0.1	● 初版	
2018-05-30	0.2	● 更新章节 3.4 · 由于在 v0.5 板设定 PWM 端口修改 ● 由于章节 3.2 更新 · 在版本 0.5 中 · SPI 设定也被更新	
2018-08-01	0.3	<ul><li>新增 IO16/IO17</li><li>更新所有图片</li></ul>	
2018-09-07	0.4	● 更新 GPIO 设定·根据 SW 版本 v07	
2018-09-14	0.5	● 加入包含文件描述·根据 SW 版本 v0.8	
2020-02-21	1.0	● 重整格式	



## **TABLE OF CONTENTS**

## 目录

1.	介绍		·
	1.1.	文档应用范围	
		缩略语	
	1.3.	参考文献	
2.		介绍	
		Pin 管脚配置结果列表	
		外设管脚和参数配置对话框	
3.	外设	资源选择和参数配置	
	3.1.	UART 选择和参数配置	
	3.2.	SPI 选择和参数配置	<u> </u>
	3.3.	I2C 选择和参数配置	
	3.4.	PWM 选择和参数配置	10
	3.5.	AUX/ADC 选择和参数配置	10
	3.6.	GPIO 选择和参数配置	1
4.	IO 管	· 脚选择	13
5.	生成管脚复用定义文件		
6.	版本	号和使用手册	18



## **LIST OF FIGURES**

## 图目录

FIGURE 1: PIN-MUX TOOL界面	2
FIGURE 2: 配置完成的 IO 列表	3
FIGURE 3: 外设标签选项	4
FIGURE 4: UART 选择和参数配置	6
FIGURE 5: NORMAL 模式下 UART 信号线配置	6
FIGURE 6: 带流量控制模式下 UART 信号线配置	7
FIGURE 7: SINGLE MODE 下 SPI 的四种工作方式时序	7
FIGURE 8: SPI 选择和参数配置	8
FIGURE 9: SINGLE MODE 管脚配置	9
FIGURE 10: I2C 参数配置	9
FIGURE 11: I2C 管脚复用设置	9
FIGURE 12: PWM 参数配置	. 10
FIGURE 13: PWM 管脚复用选择	. 10
FIGURE 14: AUX/ADC 选择	. 11
FIGURE 15: AUX/ADC 管脚复用选择	. 11
FIGURE 16: GPIO 选择和参数配置	. 12
FIGURE 17: GPIO 管脚复用配置	. 12
FIGURE 18: 外设 IO 管脚定义	. 13
FIGURE 19: 生成文件	. 14
FIGURE 20: OPL1000_PIN_MUX_DEFINE.C PART1	
FIGURE 21: OPL1000_PIN_MUX_DEFINE.C PART2	
IOUNL 44.   AL_F  N_CONFID_FNO/ECI.N 太太下自脚划胎促入	. 10



## **LIST OF TABLES**

#		=	₹
衣	Н	I≥	Z

Table 1: OPL1000 支持的外设资源数目\_\_\_\_\_\_\_5



## 1. 介绍

#### 1.1. 文档应用范围

本文档介绍了 OPL1000 管脚复用(pin-Mux)工具的使用方法。Pin mux 配置软件用于 OPL1000 外设寄存器参数和 IO 引脚映射的设置。外设包括 PWM、AUX(SAR ADC)、SPI(master)、UART(flow control optional)、I2C(master or slave)、GPIO。

#### 1.2. 缩略语

缩写	说明	
AUX	Auxiliary ADC 辅助 ADC 模块	
СРНА	Clock PHAse 时钟相位选择	
CPOL	Clock POLarity 时钟极性选择	
DevKit	Develop Kit OPL1000 产品板	
FW	FirmWare 固件,处理器上运行的嵌入式软件	
GPIO	General Purpose Input/Output 通用输入输出接口	
I2C	Inter-Integrated Circuit bus I2C 内置集成电路总线	
PWM	Pulse-Width Modulation 脉宽调制输出	
SPI	Serial Peripheral Interface 串行外设总线	
UART	Universal Asynchronous Receiver / Transmitter 通用非同步收发传输器	
	_	

### 1.3. 参考文献

[1] OPL1000 data sheet, OPL1000-DS-nonNDA.pdf




## 2. 界面介绍

OPL1000 提供 18 个外设管脚可用于配置成三种通信端口(UART·I2C 和 SPI)以及特定信号端口(如PWM·AUX /ADC 和 GPIO)。由于这些管脚配置是可以复用的,例如既可以配置为 UART 的某个信号线,也可以配置为 AUX/ADC 或者 GPIO 端口。Pin-Mux 工具提供了一种方法帮助客户灵活、方便地定义管脚复用模式和端口参数配置。Pin-Mux 工具的输出是一个.c 文件(OPL1000\_pin\_mux\_define.c)和ini 配置文件。.c 文件包含管脚复用设置和选定的端口参数配置表,基于这个配置表用户调用相应的 API可完成 OPL1000 管脚复用设定和端口工作模式配置。

OPL1000 Pin-Mux 界面如图 Figure 1 所示。

Figure 1: Pin-Mux tool 界面






#### 界面包含四个部分:

- 1. Pin 管脚配置结果列表:这个是右侧管脚配置后的输出结果。
- 2. 外设管脚和参数配置对话框:它包含 7 个标签页,用于选择外设资源(包括 UART, SPI, I2C, PWM, AUX/ADC, GPIO 等),以及根据需要设定它们的管脚输出。
- 3. 版本信息和使用手册:指示当前软件版本号以及展示本软件使用手册。
- 4. 选择外设对应的管脚,某一个管脚只能同时被配置为一个外设资源。
- 5. 输出.c, .h 和.ini 文件:外设资源和参数配置好后,点击 Build 按钮将产生.c, .h 和.ini 文件。

#### 2.1. Pin 管脚配置结果列表

该列表由 IO 标签页对话框设置生成,当 IO 标签页对话框中没有勾选设置时,管脚设置(pin setting)列表为空,如 Figure 2 所示。对外设 IO 管脚进行设置,即勾选相应复选框后,pin setting 列表显示 pin 分配结果。

Figure 2: 配置完成的 IO 列表





#### 2.2. 外设管脚和参数配置对话框

外设管脚和参数配置对话框 包含 7 个标签页·其中 UART,SPI,I2C,PWM,AUX/ADC,GPIO 等属于外设选择和参数配置标签页·IO 标签页是外设管脚选择对话框。IO 标签页的选择在左侧 pin setting 列表中会有显示。

Figure 3: 外设标签选项



不同外设资源选择和参数配置详细参考章节3。



## 3. 外设资源选择和参数配置

本章介绍 UART,SPI,I2C,PWM,AUX/ADC,GPIO 等外设选择和参数配置功能。

OPL1000 支持的外设资源数目如表 所示:

Table 1: OPL1000 支持的外设资源数目

外设资源	数目
UART	2
I2C	1
SPI	2
PWM	6
AUX/ADC	10
GPIO	18


#### 3.1. UART 选择和参数配置

OPL1000 提供 2 路 UART·UARTO 和 UART1。设置如 Figure 4 所示。

勾选 "Enable UARTO/UART1" 复选框后,表示该 UART 外设被使能,后续用户可以在 IO 标签页中指定每个信号线的管脚配置。



Figure 4: UART 选择和参数配置



OPL1000 UART 提供两种工作模式,一种为 Normal (普通)模式,另一种为带流量控制的增强模式。

当选择 Normal 模式时, UART 有 2 根信号线需要配置管脚。如图 Figure 5 所示。

选择为增强流量控制模式时,UART 有 4 根信号线配置管脚。如图 Figure 6 所示。

串口配置参数包括:波特率、数据位、停止位、校验位,各个参数由下拉组合框选择。

Figure 5: Normal 模式下 UART 信号线配置







Figure 6: 带流量控制模式下 UART 信号线配置




#### 3.2. SPI 选择和参数配置


OPL1000 支持两路 SPI·SPI1 和 SPI2。勾选 Enable SPI1/SPI2 复选框后,表示若干外设资源将配置为指定的 SPI 端口。SPI 支持两种工作模式·Single mode 和 Quad mode。Quad mode 对应于高速 SPI 通信模式。

Single mode 下通过 CPOL 和 CPHA 定义有 4 种工作时序,如 Figure 7 所示。

Figure 7: Single mode 下 SPI 的四种工作方式时序








SPI 资源选择和参数配置如 Figure 8 所示。


Figure 8: SPI 选择和参数配置





在 Single mode 下·SPI 端口有 4 条信号线需要配置。如图 Figure 9 所示。

Figure 9: single mode 管脚配置




#### 3.3. I2C 选择和参数配置

OPL1000 支持 1 路 I2C 总线,可以作为 Master 和 Slave 使用。

使能 "Enable I2C" 表示选择配置 I2C 端口。I2C 总线的参数配置如图 Figure 10 所示。

#### Figure 10: I2C 参数配置



I2C 总线有两根信号线需要配置,可以在 16 根 IO 管脚中选择,如图 Figure 11 所示。

Figure 11: I2C 管脚复用设置






#### 3.4. PWM 选择和参数配置

OPL1000 支持 6 个 PWM 端口。使能 "Enable PWMx" 复选框表示选中某个特定 PWM 端口。注意 PWM 端口和外设管脚映射是——对应关系。例如选择 PWM0 表示 IO23 管脚被分配给 PWM0。PWM 选择和参数配置如图 Figure 12 所示。

Figure 12: PWM 参数配置



由于 PWM 和管脚有一一对应关系,因此如果在设置管脚复用时,应先选择 PWM,然后再选择其他通信端口信号线配置(因为它们有更多选择)。例如图 Figure 13 中选择了 PWM0~PWM5 6 个端口和一个 I2C 通信口。在配置管脚复用的时候,应该先选择 PWM0~PWM5 对应的复选框,这样 IO23~IO18 被占用。相应地它们就不能分配给 I2C 总线。我们可以选择 IO8 和 IO9 分配给 I2C。

Figure 13: PWM 管脚复用选择




#### 3.5. AUX/ADC 选择和参数配置

AUX/ADC 用于配置辅助 ADC 端口。ADC 端口就是一根模拟信号输入信号线,因此没有什么参数配置。 OPL1000 支持 10 根 AUX/ADC 端口。和 PWM 类似, AUXn 和 IO 管脚的关系也是——对应的。如图 Figure 14 所示。




Figure 14: AUX/ADC 选择



和 PWM 一样,由于和 IO 管脚的一一映射关系,在配置 AUX 端口的时候,也先选择它的管脚,然后再配置其他通信端口。在图 Figure 15 中,AUX2,AUX7,AUX8 和 I2C 信号线需要配置。先选择 AUX 端口配置,然后在剩余的管脚中可以灵活配置 I2C 总线。

Figure 15: AUX/ADC 管脚复用选择




#### 3.6. GPIO 选择和参数配置

OPL1000 支持 18 根 GPIO 信号选择。即提供出来的 18 根 IO 管脚都可以配置为 GPIO 信号。GPIO 信号的工作类型三个配置选项: (1)输入信号 GPIO\_IN(2)输出信号,配置为高电平 GPIO\_OUT\_HIGH(3)输出信号,配置为低电平 GPIO\_OUT\_LOW。用户在选择 GPIO 的时候要根据需要和电路设计进行选择。




GPIO 和 IO 管脚也是——对应关系。选择和参数配置如图 Figure 16 所示。

Figure 16: GPIO 选择和参数配置



GPIO 管脚复用配置如 Figure 17 所示。同 PWM、AUX/ADC 类似当和其他通信管脚一起配置时,需要 先选择 GPIO,然后再定义通信管脚。

Figure 17: GPIO 管脚复用配置






## 4. IO 管脚选择

第三章对各种外设(通信端口和信号端口)的选择和参数配置做了介绍。当选择需要配置哪些端口后,在 IO 标签页会显示选择的外设资源以及可以用来配置管脚的选择项。当某个端口的信号线管脚选定后(勾选了对应的复选框),则这个 IO 管脚被该信号线所占,其他信号线就不能使用它了。和它同一竖行的复选框被禁止。例如图 Figure 18 中 SPI1 的 CLK 选择为 IO7 后,IO7 同一竖列的 SPI2\_CLK,UARTO\_RX, I2C SDA 等复选框就被禁止掉。

通过 IO 标签列表,用户可以清晰直观地知道有哪些管脚可以分配费某个信号线。并且通过点击复选框,保证每个所选的信号线都有管脚资源被分配。

Figure 18: 外设 IO 管脚定义






## 5. 生成管脚复用定义文件

当端口定义和管脚分配定义好之后,点击 Build 按钮,将产生 OPL1000\_pin\_mux\_define.c 文件, hal\_pin\_config\_project.h 头文件和一个 ini 文件。.c 和.h 文件用于后续的端口初始化和管脚复用设置,ini 文件记录了同样的信息,用于其他目的,例如管脚复用模块的自动化测试。

#### Figure 19: 生成文件



由于.c 和.h 文件名是不变的,而 ini 文件名包含日期和时间信息。因此在对话框中仅显示 ini 文件名。.c 和.h 文件 保存在 pinmux.exe 同一个文件夹下面。

根据某个特定应用定义好管脚复用方案,利用 pinmux 工具产生.c 和.h 文件后,就可以把这两个文件拷贝到用户自己的应用工程目录下,然后调用相应的 API 就可以完成管脚复用配置。

OPL1000\_pin\_mux\_define.c 文件的内容如图 Figure 20 和

Figure 21 所示。



#### Figure 20: OPL1000\_pin\_mux\_define.c Part1

```
T_OPL1000_Periph OPL1000_periph = {
 1,{
   {UART_IDX_0,
   OPL1000_IO20_PIN,
   OPL1000_IO21_PIN,
   BLANK_PIN,
   BLANK_PIN,
   115200.
   DATA_BIT_8,
   PARITY_NONE,
   STOP_BIT_1,
   UART_SIMPLE},
   {UART_IDX_MAX,
   BLANK_PIN,
   BLANK_PIN,
   BLANK_PIN,
   BLANK_PIN,
   0.
   DATA_BIT_8,
   PARITY_NONE,
   STOP_BIT_1,
   UART_SIMPLE}
 1,{I2C_SPEED_FAST,
  OPL1000_IO19_PIN,
  OPL1000_IO18_PIN,
  12C_07BIT,
  0x7A,
  MASTER_HAS_STOP},
 2,{
   {SPI_IDX_1,
   OPL1000_IO6_PIN,
   OPL1000_IO7_PIN,
   OPL1000_IO9_PIN,
   OPL1000_IO8_PIN,
   BLANK_PIN,
   BLANK_PIN,
   1000000,
   SPI_CLK_PLOAR_HIGH_ACT,
   SPI_CLK_PHASE_START,
   SPI_FMT_MOTOROLA,
   SPI_DFS_08_bit,
   QMODE_DISABLE},
   {SPI_IDX_2,
   OPL1000_IO5_PIN,
   OPL1000_IO4_PIN,
   BLANK_PIN,
   BLANK PIN,
   OPL1000_IO10_PIN,
   OPL1000_IO11_PIN,
   1000000,
   SPI_CLK_PLOAR_HIGH_ACT,
   SPI_CLK_PHASE_START,
   SPI_FMT_MOTOROLA,
   SPI_DFS_08_bit,
   QMODE_ENABLE},
// continue ...
```



#### Figure 21: OPL1000\_pin\_mux\_define.c Part2

```
0,{{BLANK_PIN,CLK_32KHz,CFG_SIMPLE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,},
   {BLANK_PIN,CLK_32KHz,CFG_SIMPLE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,},
   {BLANK_PIN,CLK_32KHz,CFG_SIMPLE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,},
   {BLANK_PIN,CLK_32KHz,CFG_SIMPLE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}},
O,{BLANK_PIN,BLANK_PIN,BLANK_PIN,BLANK_PIN,BLANK_PIN,BLANK_PIN,BLANK_PIN,BLANK_PIN
,BLANK_PIN,BLANK_PIN},
 0,{{BLANK_PIN,IO_OUTPUT,PULL_UP},
   {BLANK_PIN,IO_OUTPUT,PULL_UP},
   {BLANK_PIN,IO_OUTPUT,PULL_UP}}
```

hal\_pin\_config\_project.h 头文件定义了 IO0 至 IO23 24 个管脚的功能属性 · 图 Figure 22 列出了 IO0 至 IO4 的定义。

Figure 22: hal\_pin\_config\_project.h 头文件管脚功能定义




## **CHAPTER FIVE**

```
// IO type select
#define HAL_PIN_TYPE_IO_0 PIN_TYPE_NONE
                                              // PIN_TYPE_NONE
                          // PIN_TYPE_GPIO_INPUT
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_LOW
                           // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_HIGH
                          // PIN_TYPE_UARTO_CTS
                          // PIN_TYPE_UART1_TX
                          // PIN TYPE I2C SCL
                           // PIN_TYPE_SPI2_IO_3
                          // PIN_TYPE_AUX_0
                          // PIN_TYPE_UART_APS_TX
                          // PIN_TYPE_UART_MSQ_RX
                           // PIN_TYPE_ICE_M3_DAT
                          // PIN_TYPE_ICE_M0_CLK
#define HAL_PIN_TYPE_IO_1 PIN_TYPE_NONE
                                             // PIN_TYPE_NONE
                          // PIN_TYPE_GPIO_INPUT
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_LOW
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_HIGH
                          // PIN_TYPE_UARTO_RTS
                          // PIN_TYPE_UART1_RX
                          // PIN_TYPE_I2C_SDA
                          // PIN_TYPE_SPI2_IO_2
                          // PIN_TYPE_AUX_1
                          // PIN_TYPE_UART_APS_RX
                          // PIN_TYPE_UART_MSQ_TX
                          // PIN_TYPE_ICE_M3_CLK
                          // PIN_TYPE_ICE_M0_DAT
#define HAL_PIN_TYPE_IO_2 PIN_TYPE_UARTO_TX
                                              // PIN_TYPE_NONE
                          // PIN_TYPE_GPIO_INPUT
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_LOW
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_HIGH
                          // PIN_TYPE_UARTO_TX
                          // PIN_TYPE_I2C_SDA
                          // PIN_TYPE_SPI2_IO_1
                          // PIN_TYPE_AUX_2
                          // PIN_TYPE_UART_APS_TX
                          // PIN_TYPE_UART_MSQ_RX
                          // PIN_TYPE_ICE_M3_DAT
                          // PIN_TYPE_ICE_M0_CLK
#define HAL_PIN_TYPE_IO_3 PIN_TYPE_UARTO_RX
                                              // PIN_TYPE_NONE
                          // PIN_TYPE_GPIO_INPUT
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_LOW
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_HIGH
                          // PIN TYPE UARTO RX
                          // PIN_TYPE_I2C_SCL
                          // PIN_TYPE_SPI2_IO_0
                          // PIN_TYPE_AUX_3
                          // PIN_TYPE_UART_APS_RX
                          // PIN_TYPE_UART_MSQ_TX
                          // PIN_TYPE_ICE_M3_CLK
                          // PIN_TYPE_ICE_M0_DAT
#define HAL_PIN_TYPE_IO_4 PIN_TYPE_UART1_TX
                                               // PIN_TYPE_NONE
                          // PIN_TYPE_GPIO_INPUT
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_LOW
                          // PIN_TYPE_GPIO_OUTPUT_HIGH
                          // PIN_TYPE_UART1_TX
                          // PIN_TYPE_I2C_SCL
                          // PIN_TYPE_SPI2_CLK
                          // PIN_TYPE_AUX_4
                          // PIN_TYPE_UART_APS_TX
                          // PIN_TYPE_UART_MSQ_RX
                          // PIN_TYPE_ICE_M3_DAT
                          // PIN_TYPE_ICE_M0_CLK
```



## 6. 版本号和使用手册

点击 Use Manual 按钮将调用 Windows 系统自带的 Explore · 载入本软件的使用手册。如下图所示。





## **C**ONTACT

sales@Opulinks.com

