



# S800板第三次实验(上)



## 准备知识的学习

**#UART** 

**#**NVIC

### **UART**

Universal Asynchronous Receiver / Transmitter

通用异步收发器

## UART简介


- **光 UART**是一种典型的异步串行通信接口,支持双向通信,可以实现全双工数据传输。
  - △ 在早期的通用计算机和PC上,串口几乎是标准配置。而现代PC因为串口的通信速率等硬件特性已经不适合PC的要求,取而代之的是"通用串行通信口",也就是常说的USB接口。如果要在现代PC上使用串口,必须使用一个USB——串口的硬件转换器,安装相应的驱动后,在PC上会显示一个USB虚拟串口设备。
  - △ 在嵌入式设计中,因为串口极低的资源消耗、较好的可靠性、简洁的协议以及高度的灵活性,使其非常符合嵌入式设备的应用需求。几乎所有的MCU都把UART作为一个最基本的通信接口,用来实现与其它嵌入式设备或PC的数据通信。

## UART简介

- **跆** UART是实现设备间异步串行通信的关键模块。
- ₩ UART处理数据总线和串口之间的串/并、并/串转换;
- ¥ 其过程是: CPU先把准备发送出去的数据写入到UART的数据寄存器端口,再通过FIFO(First Input First Output, 先入先出队列)传送到串行发送器,若是没有FIFO,则CPU每次只能写一个数据到UART的数据寄存器端口。

## UART通信字符帧格式

**跆 UART**通信时需保证收发两端的帧格式一致,否则会出现通信错误。



### UART常用电路接口说明

**38** UART只定义了串行通信的逻辑层,即字符传送的格式与速率,但对于利用于UART进行传输的物理电平接口需要另外定义,因此根据接口电平的不同与控制方式的不同,产生了RS-232与RS-485标准。

### **RS-232**

- **第 RS-232**是PC机与设备通信里应用最广泛的一种串行接口。它被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准,由于其最大通信距离的限制,因此它常用于本地设备之间的通信。
- ₩ RS232标准定义逻辑"1"信号相对于地为-3到-15伏,而逻辑"0"相对于地为+3到+15伏。所以,当一个微控制器中的UART相连于PC时,它需要一个RS232驱动器来转换电平。
- ₩ 最高传输率20Kb/s
- ₩ 最大传输距离约为15m
- # 单端传输, 共模抑制比低

### RS-485


- **署 RS-485**是一种常用远距离和多机通信的串行接口。**RS-485**只是定义电压和阻抗
- # 与TTL电平兼容
- ₩ 传输距离可达1200m
- 发 双端传输, 共模抑制比高
- ₩ 需要RS485驱动器来将单端信号转换为双端信号




### TM4C1294NCPDT的UART


- TM4C1294NCPDT微控制器集成了8个标准的UART模块,具有以下特征:
- **第** 可编程的波特率发生器,在常规模式(16分频)下最高可达到 5Mbps,在高速模式(8分频)下最高可达10Mbps;
- **第** 每路UART就具有相互独立的16×8 发送(TX)FIFO 和接收(RX)FIFO,可降低中断服务对CPU 的占用;
- # FIFO 触发深度有如下级别可选: 1/8、1/4、1/2、3/4, 和7/8;
- 发 含标准的异步通讯位: 起始位、停止位、奇偶校验位;
- **郑** 线中止(Line-break)的产生与检测;
- \* 完全可编程的串行接口特性:
  - △ 可包含5、6、7, 或8 个数据位
  - △ 可产生/检测奇偶校验位,支持偶校验位、奇校验位、粘着校验位,或无校验位
  - △ 可产生1 或2 个停止位

## High-Level Block Diagram






## UART控制器结构图



### EK-TM4C1294XL的虚拟UART

- ₩ 将EK-TM4C1294XL通过MICRO-USB线与电脑 连接后,正常情况(驱动已安装好) PC端会至 少看到2个设备:
  - △ 1个是ICDI在线调试工具
  - △ 第二个是虚拟串口
- **光** 这个虚拟串口可以用来作为MCU UART 正常通讯或是作为BOOTLOAD使用。
- # 在默认跳线时,此虚拟串口与TM4C1294NCPDT CPU的PAO(UORX), PA1(UOTX) 相连接,即占用了UO的串口
- # 任意选择一款PC端串行口通讯软件,在正确配置了控制板的UART口后即可实现PC与控制板的通讯
- **3** 设备管理器截图如右所示



### UART初始化配置

```
# 引脚配置
   ☑ GPIO引脚复用
       UORX-PAO
       U0TX-PA1
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UARTO);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
                                               //Fnable PortA
   while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOA));
   //Wait for the GPIO moduleA ready
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
   // Set GPIO A0 and A1 as UART pins.
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
    GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 / GPIO_PIN_1);
```

## UART初始化配置

#### 发 波特率及帧格式设置

```
// Configure the UART for 115,200, 8-N-1 operation.

UARTConfigSetExpClk(UARTO_BASE, ui32SysClock, 115200,
    (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE
    | UART_CONFIG_PAR_NONE));
```

# FIFO配置(可选)

# 函数UARTConfigSetExpClk

#### 器 驱动库手册: P568

功能	设置一个UART的参数。
原型	Void UARTConfigSetExpClk(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32UARTClk, uint32_t ui32Baud, uint32_t ui32Config)
参数	ui32Base 为UART端口的基地址。 ui32UARTClk 为提供给UART模块的时钟频率。 ui32Baud 为波特率。 ui32Config 为端口数据格式(数据位个数、停止位个数,以及校验位)
说明	该函数配置UART以特定的数据格式运行。 参数ui32Config是三个值的逻辑或:数据位的个数、停止位的个数、校验 位。UART_CONFIG_WLEN_8, UART_CONFIG_WLEN_7, UART_CONFIG_WLEN_6, and UART_CONFIG_WLEN_5分别确定每字节中 8-5位的数据长度。

## 函数UARTConfigSetExpClk

#### # 续上页

说明

UART\_CONFIG\_STOP\_ONE和UART\_CONFIG\_STOP\_TWO分别确定停止位是是一位还是两位。UART\_CONFIG\_PAR\_NONE, UART\_CONFIG\_PAR\_EVEN, UART\_CONFIG\_PAR\_ODD, UART\_CONFIG\_PAR\_ONE, and UART\_CONFIG\_PAR\_ZERO 确定校验方式。外设时钟与处理器时钟相同。

### UART数据收发原理

- **光** UART通过TX脚发送数据,通过RX脚接收数据,因此可以实现全双工收发。
- 发 在数据收发的过程中,通常采用阻塞式和非阻塞式两种方式来进行。
- 置阻塞式即在发送或接收数据过程中,始终查询状态,占用CPU时间, 只有发送或接收结束后才退出。
- # 非阻塞式即在执行到发送或接收函数时,发送函数仅仅将数据推送给寄存器,并不保证传送成功,如果能传送则返回TRUE,否则返回FALSE;接收函数仅仅检查接收状态并返回,如果没有收到数据则返回FALSE,如果收到则返回TRUE。

## 阻塞式编程

#### # 数据发送

□将数据发送到TX FIFO,如果FIFO没有空,一直等待到FIFO有空 *UARTCharPut(UARTO\_BASE, 0x41); UARTCharPut(UARTO\_BASE, 'A');* 

#### # 数据接收

□检查接收FIFO, 直到接收到一个数据才返回 receive\_data = UARTCharGet(UARTO\_BASE);

## 函数UARTCharPut

#### **端** 驱动库手册: P565

功能	等待将一个字符发送到指定端口。
原型	Void UARTCharPut(uint32_t ui32Base, unsigned char ucData)
参数	ui32Base 为 UART端口的基地址。 ucData 为待发送的字符。
说明	该函数将字符 <b>ucData</b> 发送到指定端口的发送FIFO。如果发送FIFO 没有空间,则该函数一直等待,直到操作成功。
返回值	无

## 函数UARTCharGet

#### 器 驱动库手册: P564

功能	等待指定端口的一个字符。
原型	int32_t UARTCharGet(uint32_t ui32Base)
参数	ui32Base 为UART端口的基地址。
说明	该函数从指定端口的接收FIFO获取一个字符。如果FIFO暂时没有字符,则该函数一直等待,直到FIFO不为空。

## 非阻塞式编程

#### # 数据发送

△将数据发送到TX FIFO,如果FIFO没有空,返回FALSE,否则返回TRUE

 $tran\_status = UARTCharPutNonBlocking(UARTO\_BASE, 0x41);$ 

#### # 数据接收

☑int32格式,如果FIFO有数据,则返回数据,如果无则返回-1 receive\_data = UARTCharGetNonBlocking (UARTO\_BASE);

△通常采用如下形式配合使用

if (UartCharsAvail(UART0\_BASE)
receive\_data = UARTCharGetNonBlocking (UART0\_BASE);

# 函数UARTCharPutNonBlocking

#### **%** 驱动库手册: P565

功能	发送一个字符到指定端口。
原型	Bool UARTCharPutNonBlocking(uint32_t ui32Base, unsigned char ucData)
参数	ui32Base 为 UART端口的基地址。 ucData 为待发送的字符。
说明	该函数将字符 <b>ucData</b> 写到指定端口的发送FIFO。该函数不阻塞, 因此如果没有空间,则返回flase,并且应用必须再试一遍。
返回值	如果字符被成功地放到发送FIFO,返回true;如果发送FIFO没有空间返回false。

# 函数UARTCharGetNonBlocking

#### ₩ 驱动库手册: P564

功能	从指定端口接收一个字符。
原型	int32_t UARTCharGetNonBlocking(uint32_t ui32Base)
参数	ui32Base 为UART端口的基地址。
说明	该函数从指定端口的FIFO接收一个字符。
返回值	从指定端口返回所读的字符,返回值类型为int32_t。如果当前接收FIFO中没有字符则返回的值为-1。在试图调用该函数前应先调用函数UARTCharsAvail()函数。

## 函数UARTCharsAvail

#### ₩ 驱动库手册: P566

功能	确定接收FIFO是否有字符。
原型	Bool UARTCharsAvail(uint32_t ui32Base)
参数	ui32Base为UART端口的基地址。
说明	该函数返回一个标志,反映接收FIFO中有没有数据。
返回值	如果接收FIFO中有数据返回true;如果接收FIFO中没有数据返回false。

## UART中断控制

### **第**开中断

```
IntEnable(INT_UARTO);
UARTIntEnable(UARTO_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
    //Enable UARTO RX,RT interrupt
IntMasterEnable();
```

## 函数IntEnable

#### ₩ 驱动库手册: P352

功能	使能中断。
原型	Void IntEnable(uint32_t ui32Interrupt)
参数	ui32Interrupt 使能一个指定中断。
说明	指定中断在中断控制器中被使能。参数 ui32Interrupt必须是 Peripheral Driver Library User's Guide 中列出的有效的INT_ 值并且在inc/hw_ints.h头文件中定义过的值。

## 函数UARTIntEnable

#### **端** 驱动库手册: P575

功能	使能单个的UART中断源。
原型	Void UARTIntEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
参数	ui32Base为UART端口的基地址。 ui32IntFlags为要使能的中断源的位。
说明	该函数使能指定的中断源。只有使能的中断源才被反射到到处理器中断;未使能的中断源对处理器没影响。参数ui32IntFlags为任何下列值的逻辑或:UART_INT_RT:接收超时中断(接收FIFO已有数据但未满,而后续数据长时间不来)UART_INT_TX:发送中断UART_INT_RX:接收中断

## UART中断控制

#### **#** UART的中断清除

- △ 当UART发送或接收到一个数据后,会置位相应的中断标志位,如果允许中断,则会进入中断(发送中断或接收中断),使用中断能够减少主程序中消耗的时间,提高效率。
- □ 因为UART的中断关联了发送或接收,因此不能象单一中断如SYSTICK等,由CPU在进入中断后自动清除中断标志位,只能由编程人员根据情况清除中断标志位。如果中断标志位不清除,会导致反复的进出中断。

```
int32_t uart0_int_status;
uart0_int_status = UARTIntStatus(UART0_BASE, true);
// Get the interrrupt status.
UARTIntClear(UART0_BASE, uart0_int_status);
//Clear the asserted interrupts
```

## 函数UARTIntStatus

#### ₩ 驱动库手册: P576

功能	获取当前中断状态。
原型	uint32_t UARTIntStatus(uint32_t ui32Base, bool bMasked)
参数	ui32Base为UART端口的基地址。 bMasked: false表示需要获取原始的中断状态,true表示需要 获取屏蔽的中断状态。
说明	该函数返回指定UART的中断状态。或者返回原始的中断状态,或 者返回允许反射到处理器的中断的状态。
返回值	返回当前中断状态。

## 函数UARTIntClear

#### ₩ 驱动库手册: P574

功能	清除UART的中断状态。
原型	Void UARTIntClear(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
参数	ui32Base为UART端口的基地址。 ui32IntFlags为要清除的中断源的位。
说明	指定的UART中断源被清除,以便不再生效。该函数在中断函数中 必须被调用,以避免从中断退出后马上该中断又被触发。

# 第三次实验(上)

## 实验目的

- 置了解UART 串行通讯的工作原理
- # 掌握在PC 端通过串口调试工具与实验板通过UART 通讯的方法
- 置掌握UART 的堵塞式与非堵塞式通讯方法

## 实验内容

#### # 实验3-1

例程为UARTO 的初始化,实验板在初始化完成后向主机发送 "HELLO,WORLD!"字符串。

### #要求:

- △阅读3-1.c 并理解。
- △需要使用上位机软件,从ftp的"软件"文件夹下载。
- □ SerialPro无需安装,直接打开.exe文件。
- △需要按照3-1例程中UART的初始化设置正确地配置上位机参数。

## Serial Port参数设置

- **第** 串口号应与"设备管理器"中的虚拟串口号 一致
- **%** 参数与例程中设置一致: 设置波特率为115,200 bps, 校验位为NONE,数据位为8, 停止位为1
- **3** 然后"打开串口"



// Configure the UART for 115,200, 8-N-1 operation.

UARTConfigSetExpClk(UARTO\_BASE, ui32SysClock, 115200,
(UART\_CONFIG\_WLEN\_8 | UART\_CONFIG\_STOP\_ONE
| UART\_CONFIG\_PAR\_NONE));

## 实验内容

#### # 实验3-2

△在实验1的基础上,通过PC端发送字符串,实验板收到后并原样返回。称为UART ECHO。

△阅读3-2.c 并理解。

#### # 实验3-3

△将实验2 改写为非堵塞式方式,即中断方式进行发送与接收。当进行数据接收时,点亮PN1。

△阅读3-3.c 并理解。

## 第三次实验讨论题

- 1. 实验3-2, if (UARTCharsAvail(UARTO\_BASE))此行程序的作用。如果没有此行,会导致什么问题?
- 2. 实验3-3, void UARTO\_Handler(void)为什么没有在主函数声明?
- 3. 为什么3-3 的中断中需要读取中断标志并清除,而SYSTICK不需要?