Práctica LTE. Análisis de protocolos LTE en la Interfaz S1

Cristina Díaz García Enero 2019




Índice

Ín	dice general	1
1.	Ejercicio 1. Traza S1.pcap	2
2.	Eiercicio 2. Traza handover.pcap	3

1. Ejercicio 1. Traza S1.pcap

a) ¿Qué tipo de tráfico contiene la traza, qué está ocurriendo? Una llamada telefónica.



b) Dibuja la torre de protocolos del paquete de datos de usuario que le llega al S-GW incluyendo los protocolos de nivel de aplicación identificados en la pregunta anterior.

```
> Frame 12: 655 bytes on wire (5240 bits), 655 bytes captured (5240 bits)
> Ethernet II, Src: Vmware_6c:d6:e7 (00:0c:29:6c:d6:e7), Dst: Vmware_b1:35:bd (00:0c:29:b1:35:bd)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.2.11, Dst: 10.1.1.12
> User Datagram Protocol, Src Port: 2152, Dst Port: 2152
> GPRS Tunneling Protocol
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.255.1.111, Dst: 10.0.0.100
> User Datagram Protocol, Src Port: 5090, Dst Port: 5060
> Session Initiation Protocol (REGISTER)
```

En esta torre de protocolos se ve que por encima del User Datagram Protocol se encuentran GPRS Tunneling Protocol y otra vez Internet Protocol y ser Datagram Protocol porque al enviar los paquetes desde el dispositivo, se envían al eNodeB, que a su vez lo envía tunelado (por eso el protocolo GPRS Tunneling Protocol) a la central a través del protocolo Internet Protocol.

c) ¿Cuál es la IP del UE? Indica si hay varios UEs involucrados en la comunicación y dé qué modo.

Hay dos UE, ya que para una llamada se necesitan dos dispositivos. Sus IPs son 10.1.2.10 y 10.1.2.11.



d) ¿Cuál es la IP del eNodeB?

Hay dos eNodeB, y sus IPs son 10.1.1.2 y 10.1.1.12.

1 0.000 10.1.2.10	10.1.1.2	S1AP	110 S1SetupRequest
39 1291 10.1.2.11	10.1.1.12	GTP	60 Echo request

e) ¿Cuál es la IP del S-GW?

La dirección IP es 10.0.0.100.

2. Ejercicio 2. Traza handover.pcap

- a) ¿Cuál es el id de la celda destino?
- 10.200.20.254, ya que el primer mensaje está dirigido a la BTS.
- b) ¿Cuál es el id de la celda origen?

 $10.200.10.37,\,\mathrm{ya}$ que el primer mensaje es el dispositivo iniciando la conexión con la BTS.

_ 1 0.000... 10.200.10.37 10.200.10.254 S1AP/N... 174 InitialUEMessage, Attach request, PDN connectivity request

c) ¿Cuándo se ejecuta el procedimiento de actualización de posición?

Cuando el dispositivo envía un mensaje a la BTS inicial con una petición para cambiar de celda.

```
12 39.56. 10.200.10.37 10.200.10.254 S1AP
13 39.56. 10.200.10.253 10.200.10.255 S1AP
13 39.56. 10.200.10.35 10.200.10.255 S1AP
15 39.58. 10.200.10.35 10.200.10.255 S1AP
15 39.58. 10.200.10.37 10.200.10.251 10.200.10.251 S1AP
16 39.58. 10.200.10.37 10.200.10.253 10.200.10.253 S1AP
17 39.58. 10.200.10.37 10.200.10.253 10.200.10.253 S1AP
18 39.66. 10.200.10.37 10.200.10.253 S1AP
18 39.66. 10.200.10.37 10.200.10.253 S1AP
19 39.66. 10.200.10.35 10.200.10.255 S1AP
20 39.66. 10.200.10.35 10.200.10.255 S1AP
21 39.77. 10.200.10.35 10.200.10.255 S1AP
22 39.77. 10.200.10.35 10.200.10.253 S1AP
23 39.77. 10.200.10.38 10.200.10.253 S1AP
24 UECONTEXTRELeaseCommand [NAS-cause=normal-release]
25 33.77. 10.200.10.38 10.200.10.255 S1AP
25 UECONTEXTRELeaseComplete
26 UECONTEXTRELeaseComplete
27 39.77. 10.200.10.38 10.200.10.255 S1AP
28 UECONTEXTRELeaseComplete
28 UECONTEXTRELeaseComplete
29 39.77. 10.200.10.38 10.200.10.255 S1AP
20 UECONTEXTRELeaseComplete
20 20 30.77. 10.200.10.38 10.200.10.255 S1AP
20 UECONTEXTRELeaseComplete
20 20 30.77. 10.200.10.38 10.200.10.255 S1AP
20 UECONTEXTRELeaseComplete
```

Tras esto, las direcciones IP quedan como sigue:

■ **Dispositivo:** 10.200.10.38

BTS: 10.200.20.253