# Nota prévia

Estimado(a) cliente,

obrigado pela aquisição do LOGO! e parabéns pela sua opção por este produto. Com LOGO! adquiriu um módulo lógico, que corresponde às directivas de alta qualidade de acordo com ISO 9001.

LOGO! é de utilização universal. Graças à sua alta funcionalidade e a sua operação particularmente fácil, LOGO! oferece a possibilidade de uma aplicação extremamente económica em quase todas as aplicações.

## Objectivo do manual de instruções

Este manual de instruções LOGO! informa-o sobre a montagem,

a criação do programa de comutação e a utilização de aparelhos LOGO!-0BA4 e módulos de expansão LOGO!, assim como a compatibilidade em relação aos aparelhos anteriores 0BA0-0BA3 (0BAx são os últimos quatro dígitos do número de encomendaque permitem diferenciar as séries dos aparelhos).

## Classificação no âmbito da informática

Para além do manual de instruções do LOGO! também encontra as informações sobre cablagem nas informações do produto do LOGO!, que existem para cada aparelho. Informações mais detalhadas sobre a programação do LOGO! através do PC encontram—se na ajuda online do LOGO!Soft Comfort.

LOGO!Soft Comfort é o software de programação para PCs. Este software corre em Windows<sup>®</sup>, Linux<sup>®</sup>, Mac OS X<sup>®</sup> e ajuda–o a conhecer o LOGO!, a criar programa de comutação independentemente do LOGO!, assim como a testar, imprimir e arquivá–los.

#### Guia

O manual de instruções foi dividido em 9 capítulos:

- Conhecer o LOGO!
- Montar e cablar o LOGO!
- Programar o LOGO!
- Funções LOGO!
- Parametrizar o LOGO!
- Módulo de programa (Card) LOGO!
- Software LOGO!
- Aplicações
- Anexo

## Âmbito de validade do manual de instruções

O manual de instruções é válido para os aparelhos da série OBA4.

# Alterações em relação à versão anterior do manual de instruções

- LOGO! 24o integrado.
- Módulo digital LOGO! DM 8 24R integrado.
- Módulo analógico LOGO! AM 2 PT100 integrado.
- Descrição das alterações e das características novas da série de aparelhos 0BA4.

# Alterações principais em relação aos aparelhos anteriores (0BA0 a 0BA3)

- Performance superior: tempo de processamento mais rápido
- Novo módulo de programa com mais memória, selecção da protecção Know-How por parâmetro.
- Display retro–iluminado e 4 x 12 caracteres.

## Novas características dos aparelhos actuais (0BA4)

- Existem 130 blocos à disposição para a criação do programa de comutação.
- Também pode seleccionar a remanência para funções de tempo.
- Pode utilizar as teclas do LOGO! como entradas.
- Pode utilizar as funções especiais "registador de deslocamento", "amplificador analógico", "monitorização do valor analógico" e "interruptor analógico do valor limiar de diferença".
- Pode inverter as entradas individualmente.
- Seis funções básicas estão ampliadas em 4 entradas.
- Pode testar online o seu programa de comutação a partir do PC.
- A indicação do parâmetro para determinadas funções também pode ocorrer por meio de valores analógicos e dos contadores.
- Contador: também pode usar entradas rápidas (15, 16).

## Apoio técnico

Sobre o nosso endereço de Internet relacionado com o LOGO!: http://www.siemens.com/logo

pode encontrar de forma rápida e confortável as respostas às suas perguntas.

Pode contactar o nosso Apoio Técnico através de:

Telefone: +49 (0)180 5050-222 Fax: +49 (0)180 5050-223 E-Mail: adsupport@siemens.com

## Avisos sobre segurança

Este manual de instruções contém avisos importantes, que devem ser obrigatoriamente observados, não só para sua segurança pessoal, como também instruções de como evitar danos materiais. As indicações destacadas com um triângulo de aviso e representados, em função do grau de perigo, da seguinte forma:



### Perigo

Significa morte, ferimentos graves ou que podem surgir grandes danos materiais, se as respectivas medidas de precaução não forem tomadas.



#### Advertência

Significa que pode causar a morte, ferimento grave ou grandes danos materiais, se as respectivas medidas de precaução não forem tomadas.



#### Cuidado

Significa que pode causar um ferimento leve ou danos materiais se não forem tomadas as respectivas medidas de precaução.

#### Cuidado

significa que pode causar danos materiais, se não forem tomadas as respectivas medidas de precaução.

## Atenção

Representa uma informação importante sobre o produto, sobre o manejo do produto ou uma parte importante da respectiva documentação que exige uma atenção especial.

## Pessoal qualificado

A colocação em funcionamento e a operação do aparelho só devem ser feitas por **pessoal qualificado**. Neste manual de instruções e no que diz respeito aos avisos sobre segurança, considera—se pessoal qualificado aquelas pessoas que estejam autorizadas a colocar em funcionamento, ligar à terra e identificar os aparelhos, os sistemas e os circuitos através de dísticos, de acordo com as normas de segurança.

#### Utilização adequada

Observe o seguinte:



#### Advertência

O aparelho só deve ser utilizado para casos de aplicação previstos na descrição técnica e somente se ligados a aparelhos e componentes que não sejam da Siemens, mas que porém sejam recomendados e autorizados pela Siemens.

Para que o produto funcione correcta e seguramente é imprescindível que o transporte seja efectuado adequadamente, o armazenamento seja feito como determinado, a colocação e a montagem, assim como a operação e a manutenção sejam feitas com cuidado e profissionalismo.

#### **Marcas**

LOGO! é uma marca da SIEMENS AG.

As restantes designações desta documentação podem ser marcas, cuja utilização por terceiros para fins próprios pode transgredir os direitos do proprietário.

## Copyright © Siemens AG 1996 até 2003 All rights reserved

Desde que não haja uma autorização expressa, fica terminantemente proibida a cópia desta documentação, o seu uso, bem como a sua divulgação junto de terceiros. Contravenções obrigam ao pagamento de indemnização. Reservados todos os direitos, especialmente para o caso de outorga de patente ou de registo de modelo de utilidade.

#### Exclusão de responsabilidade

Verificámos se o conteúdo do documento coincide com o hardware e o software descritos. Porém não é possível excluir divergências, de forma que não podemos garantir um grau absoluto de coincidência. Os dados contidos neste documento são verificados regularmente. As eventuais correcções são impressas nas edições subsequentes. Agradecemos todas as sugestões que contribuam para a melhoria do produto.

# Contenúdo

	Nota prévia	ii
1	Conhercer o LOGO!	1
2	Montar e cablar o LOGO!	11
<b>2.1</b> 2.1.1	Montagem do LOGO! modular	<b>13</b>
2.1.2 <b>2.2</b>	Montagem com diferentes classes de tensão	14 <b>16</b>
2.2.1 2.2.2	Montagem sobre perfil simétrico	17 21
<b>2.3</b> 2.3.1	Cablar o LOGO!	<b>23</b> 23
2.3.2 2.3.3	Conectar entradas do LOGO!	25 31
2.4	Ligar LOGO! /Restabelecimento da rede	33
3	Programar o LOGO!	37
3.1	Borne	39
3.2	Blocos e Números de bloco	42
3.3	Do esquema de circuitos em LOGO!	45
3.4	As 4básicas Regras básicas para operar o LOGO!	48
35	Visão do menu do LOGO!	50

## Contenúdo

3.6	Introduzir e iniciar o programa de comutação	51
3.6.1	Mudar para o modo de operação Programação	51
3.6.2	Primeiro programa de comutação	53
3.6.3	Introduzir programa de comutação	54
3.6.4	Atribuir nome do programa de comutação	60
3.6.5	palavra-passe	61
3.6.6	LOGO! para o modo RUN	66
3.6.7	Segundo programa de comutação	68
3.6.8	Apagar um bloco	74
3.6.9	Apagar vários blocos interligados	75
3.6.10		76
3.6.11		77
3.6.12	•	78
3.6.13	,	82
3.7	Capacidade de memória e dimensão	
	de um circuito	84
4	Funções LOGO!	89
4.1	Lista de constantes e bornes Co	90
4.1 4.2	Lista de constantes e bornes Co	90 94
	Lista de funções básicas – GF	
4.2	Lista de funções básicas – GF	94
<b>4.2</b> 4.2.1	Lista de funções básicas – GF	<b>94</b> 96
<b>4.2</b> 4.2.1 4.2.2	Lista de funções básicas – GF	<b>94</b> 96 96
<b>4.2</b> 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco	94 96 96 97 98
<b>4.2</b> 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)	94 96 96 97 98 99
<b>4.2</b> 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)  NOR (OU não)	94 96 96 97 98 99
<b>4.2</b> 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)	94 96 96 97 98 99
<b>4.2</b> 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)  NOR (OU não)  XOR (excluindo OU)	94 96 96 97 98 99 100
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)  NOR (OU não)  XOR (excluindo OU)  NOT (Negação, Inversor)	94 96 96 97 98 99 100 100
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 <b>4.3</b>	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)  NOR (OU não)  XOR (excluindo OU)  NOT (Negação, Inversor)  Conhecimento básico sobre as funções especiais  Designação das entradas	94 96 96 97 98 99 100 101 101
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.3.1	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)  NOR (OU não)  XOR (excluindo OU)  NOT (Negação, Inversor)  Conhecimento básico sobre as funções especiais  Designação das entradas  Tempo de resposta	94 96 96 97 98 99 100 100 101 102
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.3.1 4.3.2	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)  NOR (OU não)  XOR (excluindo OU)  NOT (Negação, Inversor)  Conhecimento básico sobre as funções especiais  Designação das entradas	94 96 96 97 98 99 100 101 <b>102</b> 103 104
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.3.1 4.3.2 4.3.3	Lista de funções básicas – GF  AND (E)  AND com avaliação de flanco  NAND (E não)  NAND com avaliação de flanco  OR (OU)  NOR (OU não)  XOR (excluindo OU)  NOT (Negação, Inversor)  Conhecimento básico sobre as funções especiais  Designação das entradas  Tempo de resposta  Buffer do relógio	94 96 96 97 98 99 100 101 <b>102</b> 103 104 105

4.4	Lista de funções especiais – SF	110
4.4.1	Retardamento de ligação	114
4.4.2	Retardamento do desligamento	118
4.4.3	Retardamento de ligação/desligamento	120
4.4.4	Retardamento de ligação a memorizar	122
4.4.5	Relé de passagem (emissão de impulsos)	124
4.4.6	Comandado por flanco	126
4.4.7	FGerador de ciclos assíncrono	129
4.4.8	Gerador de sinal aleatório	131
4.4.9	Interruptor de luz da escada	133
4.4.10	Interruptor conforto	136
4.4.11	Temporizador semanal	139
4.4.12	Temporizador anual	144
4.4.13	Contador crescente e decrescente	147
4.4.14	Contador das horas de serviço	151
4.4.15	Interruptor de valor limiar	156
4.4.16	Analógico Interruptor de valor limiar	159
4.4.17	Analógico Interruptor de valor limiar de diferença .	162
4.4.18	Comparador analógico	166
4.4.19	Monitorização do valor analógico	172
4.4.20	Amplificador analógico	176
4.4.21	Relé de auto-retenção	178
4.4.22	Relé de impulso de corrente	180
4.4.23	Texto de aviso	183
4.4.24	Softkey	190
4.4.25	Registador de deslocamento	194

## Contenúdo

5	Parametrizar o LOGO!	197
5.1	Trocar o modo de operação Parametrização	198
5.1.1	Parâmetro	200
5.1.2	Selecção de parâmetro	201
5.1.3	Modificar o parâmetro	202
5.2	Acertar a hora e data (LOGO! C)	205
6	LOGO! Módulo de programa (Card)	207
6.1	Função de protecção (CopyProtect)	209
6.2	Remover e encaixar o módulo de programa (Card)	212
6.3	Copiar do LOGO! para o módulo	
	de programa (Card)	214
6.4	Copiar do módulo de programa (Card)	
•••	para LOGO!	216
7	LOGO! Software	219
7.1	LOGO! acoplar com o PC	222

8	Aplicações	225
<b>8.1</b> 8.1.1 8.1.2 8.1.3	Escada ou corredores	227 227 227 229
8.1.4	Peculiaridades e possibilidades de expansão	231
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	Porta automática  Exigências feitas ao sistema de porta automática .  Solução encontrada até agora	232 232 233 233 236 236
<b>8.3</b> 8.3.1 8.3.2	Instalação de ventilação	<b>239</b> 239 242
<b>8.4</b> 8.4.1	Portão industrial Exigências ao sistema de comando do portão	<b>244</b> 244
8.4.2 8.4.3	Solução encontrada até agora	245 247
8.5	Comando centralizado e supervisionar	
8.5.1	diversos portões industriais	248
<b>8.6</b> 8.6.1 8.6.2 8.6.3	da porta  Sequências de pontos de luz  Requisitos de um sistema de iluminação  Solução encontrada até agora  Comando de sequências de pontos de luz com LOGO! 230RC	249 <b>253</b> 254 254 255
8.7	Bomba para água industrial	258
8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.7.4	Exigência ao comando de uma bomba para água industrial	259 259 260 261
8.8	Outros Possibilidades de aplicação	262

# **Anexo**

Α	Dados técnicos	267
<b>A</b> .1	Dados técnicos gerais	267
A.2	Dados técnicos: LOGO! 230 e LOGO! DM8 230R	270
A.3	Dados técnicos: LOGO! 24 eLOGO! DM8 24	273
A.4	Dados técnicos: LOGO! 24RC e LOGO! DM8 24R	276
A.5	Dados técnicos: LOGO! 12/24 e LOGO! DM8 12/24R	279
A.6	Poder de corte e vida útil do Relé-Saídas	282
<b>A.7</b>	Dados técnicos: LOGO! AM 2	283
<b>8.A</b>	Dados técnicos: LOGO! AM 2 PT100	284
A.9	Dados técnicos: LOGO!Power 12 V	286
A.10	Dados técnicos: LOGO!Power 24 V	288
A.11	Dados técnicos: LOGO! Contact 24/230	290
В	Consultar tempo de ciclo	291
С	LOGO! sem display	293
D	LOGO! Estrutura do menu	297
Е	Números de encomenda	299
F	Abreviaturas	301
	Índice alfabético	303

# 1 Conhercer o LOGO!

#### Isto é o LOGO!

LOGO! o módulo lógico universal da Siemens.

LOGO! integrado

- Comando
- Unidade de operação e de indicação retro-iluminada
- Alimentação de corrente
- Interface para módulos de expansão
- Interface para módulo de programa (Card) e cabo PC
- Funções básicas frequentes na prática prontas, p. ex. para ligação retardada, desligamento retardado, relé de impulso de corrente e Softkey
- temporizador
- marcadores digitais e analógicos
- assim como entradas e saídas em função do tipo de aparelho.

## Isto é o que o LOGO! sabe fazer

Com LOGO! resolve tarefas na técnica de instalações internas e de instalações (p. ex. iluminação das escadas, luz exterior, toldos, persianas, iluminação de montras e muitas outras coisas mais), na montagem do armário de distribuição, na construção mecânica e na engenharia de aparelhos (p. ex. comandos de portão, sistemas de ventilação, bombas para água industrial, e muitas outras coisas mais).

Para além disso o LOGO! pode ser utilizado para comandos especiais de jardins de Inverno ou estufas, para o préprocessamento de sinal para comandos e, através de uma ligação de um módulo de comunicação (p. ex. ASi) para o comando local descentralizado de máquinas e processos.

Existem variantes alternativas para aplicações em série de máquinas pequenas e painéis de controlo, em caixas de distribuição e em técnica de instalação sem controlo e indicação de unidades.

## Que tipos de aparelhos há?

LOGO! Basic existe para duas classes de tensão:

 Classe 1 ≤ 24 V, d.h. 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC Classe 2 > 24 V, d.h. 115...240 V AC/DC

#### e esta como:

- Variante com display: 8 entradas e 4 saídas.
- Variante sem display ("LOGO! Pure"): 8 entradas e 4 saídas.

Cada variante está integrada em 4 unidades de separação (US), possui uma interface de expansão e põe à disposição 33 funções básicas e especiais prontas para a criação do programa de comutação.

## Que módulos de expansão há?

- LOGO! Módulos digitais existe para 12 V DC, 24 V AC/ DC e 115...240 V AC/DC com 4 entradas e 4 saídas.
- LOGO! Módulos analógicos existe para 12 V DC e 24 V DC com 2 entradas analógicas ou com 2 entradas Pt100.
- LOGO! Módulos de comunicação (CM), como p. ex. módulo de comunicação Interface AS, que está descrito numa documentação própria.

Módulos digitais e analógicos estão integrados em 2 TE e possuem 2 interfaces de expansão respectivamente, de forma a poder ligar a qualquer outro módulo.

# Que já não existem?

- Todas as variantes com 6 entradas.
- Variante longa com 12 entradas e 8 saídas.
- Variante bus com 12 entradas e 8 saídas.

Estes tipos de aparelhos são substituídos pela modularidade do LOGO!.

# Você só precisa fazer a escolha

As várias variantes básicas e módulos de expansão permitem—lhe uma adaptação muito flexível à sua tarefa específica.

LOGO! oferece—lhe soluções desde a pequena instalação interna, passando por pequenas tarefas de automatização, até à solução de tarefas mais abrangentes incluindo um sistema de bus (p. ex. interface AS para módulo de comunicação).

#### Observação


Qualquer sistema LOGO! Basic só pode ser alargado através de módulos de expansão da mesma classe de tensão. Através de uma codificação mecânica (pernos na caixa) é evitada a ligação de aparelhos com classes de tensão diferentes.

**Excepção**: O interface esquerdo de um módulo analógico ou de comunicação dispõe de separação de potencial. Desta forma estes módulos de expansão podem ser ligados a aparelhos <u>com diferentes</u> classes de tensão. Ver também capítulo 2.1.


Qualquer sistema LOGO! Basic põe à disposição, independentemente do número de módulos ligados, as seguintes ligações para a criação do programa de comutação:

- Entradas digitais I1 até I24
- Entradas analógicas Al1 até Al8
- Saídas digitais Q1 até Q16
- Saídas analógicas AQ1 e AQ2
- Marcador digital M1 a M24, M8: marcador de arranque
- Marcador analógico AM1 até AM6
- Bits do registador de deslocamento S1 até S8
- 4 entradas de tecla
- 16 saídas não ligadas X1 até X16.

## O LOGO! está estruturado assim




- Alimentação de tensão
- (2) Entradas
- (3) Saídas
- 4 Cavidade para módulo com 7 tampa
- (5) Campo de operação (não em caso de RCo)
- Display LCD (não em caso de RCo)
  - Indicação do estado RUN/STOP
- 8 Interface de expansão
- 9 Codificação mecânica– pernos
- Codificação mecânicatomadas
- 11 Corrediça



- 1 Alimentação de tensão
- 2 Entradas
- ③ Saídas
- 4 Cavidade para módulo com 7 tampa
- 5 Campo de operação (não em caso de RCo)
- 6 Display LCD (não em caso de RCo)
  - Indicação do estado RUN/STOP
- ) Interface de expansão
- Codificação mecânica
   pernos
- Codificação mecânicatomadas
- 11) Corrediça


#### LOGO! AM 2



- 1 Alimentação de tensão
- (2) Entradas
- ⑦ Indicação do estado RUN/STOP
- 8 Interface de expansão
- 9 Codificação mecânicapernos
- Codificação mecânicatomadas
- (11) Corrediça

12 Terminal PE para a ligação de terra e blindagem do cabo de medição analógico.

### **LOGO! AM 2 PT100**



- 1 Alimentação de tensão
- (2) Entradas
- 7 Indicação do estado RUN/STOP
- (8) Interface de expansão
- Codificação mecânica pernos
- Codificação mecânicatomadas
- 11 Corrediça
- Terminal PE para a ligação de terra e blindagem do cabo de medição analógico.

#### Assim reconhece LOGO!

A marca do LOGO! dá informações sobre diferentes propriedades:

- 12: versão de 12 V
- 24: versão de 24 V
- 230: versão de 115...240 V
- R: saídas de relé (sem R: saídas transistorizadas)
- C: temporizador semanalintegrado
- o: variante sem display ("LOGO! Pure")
- DM: módulo digital
- AM: módulo analógico
- CM: módulo de comunicação (p. ex. Interface AS)

#### **Símbolos**



Variante com display dispõe de 8 entradas e 4 saídas Variante sem display dispõe de 8 entradas e 4 saídas Módulo digital dispõe de 4 entradas e 4 saídas digitais Módulo analógico dispõe de duas entradas digitais

módulo de comunicação (CM) 4 entradas e saídas virtuais (p. ex. interface AS)

#### **Variantes**

LOGO! existe nas seguintes variantes:

Símbolo	Designação	Alimen- tação	Entra- das	Saídas	Característi- cas
	LOGO! 12/24RC	12/24VDC	8 digitais (1)	4 relés cada 10A	
(0 0 0 0)	LOGO! 24	24 V DC	8 digitais	4 transisto- rizadas 24V / 0,3A	sem relógios
	LOGO! 24RC <sup>(3)</sup>	24 V AC / 24 V DC	8 digitais	4 relés cada 10A	
	LOGO! 230RC <sup>(2)</sup>	115240 V AC/DC	8 digitais	4 relés cada 10A	
A2	LOGO! 12/24RCo	12/24VDC	8 digitais	4 relés cada 10A	sem indicação sem teclado
<u>च च च च</u>	LOGO! 240	24 V DC	8 digitais	4 transisto- rizadas 24V / 0,3A	sem indicação sem teclado sem relógios
	LOGO! 24RCo (3)	24 V AC / 24 V DC	8 digitais	4 relés cada 10A	sem indicação sem teclado
	LOGO! 230RCo (2)	115240 V AC/DC	8 digitais	4 relés cada 10A	sem indicação sem teclado

<sup>(1):</sup> das quais podem ser usados em alternativa: 2 entradas analógicas (0 ... 10V) e 2 entradas rápidas.

<sup>(2):</sup> variantes de 230V: entradas em dois grupos de 4. Dentro do grupo existe apenas uma fase igual, entre os grupos são possíveis várias fases.

<sup>(3):</sup> as entradas digitais podem ser do tipo P-liga ou N-liga.

## Módulos de expansão

No LOGO! podem ser ligados os seguintes módulos de expansão:

Símbolo	Designação	Alimentação	Entradas	Saídas
22222	LOGO! DM 8 12/24R	12/24VDC	4 digitais	4 relés 5A cada
. इवस्य च्या	LOGO! DM 8 24	24 V DC	4 digitais	4 transistori- zadas 24V / 0,3A
	LOGO! DM 8 24R <sup>(3)</sup>	24 V AC/DC	4 digitais	4 relés 5A cada
	LOGO! DM 8 230R	115240 V AC/DC	4 digitais <sup>(1)</sup>	4 relés 5A cada
.22.13 G G	LOGO! AM 2	12/24VDC	2 analógicas 0 10V ou 0 20mA <sup>(2)</sup>	nenhum
	LOGO! AM 2 PT100	12/24 V DC	2 Pt100 -50 °C até +200 °C	nenhum

- (1): não são permitidas fases diferentes dentro das entradas.
- (2): 0 ... 10V, 0 ... 20 mA podem ser ligados opcionalmente.
- (3): as entradas digitais podem ser do tipo P-liga ou N-liga.

# Certificado e licença

LOGO! está certificado conforme cULus e FM.

- cULus
  - Underwriters Laboratories Inc. (UL) de acordo com
  - UL 508 (Industrial Control Equipment)
  - CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment)
- Licenca FM

Factory Mutual Research (FM) de acordo com Approval Standard Class Number 3611, 3600, 3810 APPROVED for use in

Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4A

Class I, Zone II, Group IIC T4



#### Advertência

É possível que ocorram ferimentos ou danos materiais.

Em áreas sujeitas à explosão podem ocorrer ferimentos ou danos materiais se for retirada a tomada durante o funcionamento.

Em áreas sujeitas à explosão o deverá, para retirar tomadas, sempre desligar primeiro a corrente do LOGO! e dos seus respectivos componentes.

LOGO! possui a Marca CE, satisfaz as normas VDE 0631 e IEC 61131-2 e encontra—se desparasitado conforme EN 55011, classe limite B.

Autorização para construção de navios foi requerida.

- ABS (American Bureau of Shipping)
- BV (Bureau Veritas)
- DNV (Det Norske Veritas)
- GL (Germanischer Lloyd)
- LRS (Lloyds Register of Shipping)
- PRS (Polski Rejestr Statków)
- Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)

LOGO! pode ser utilizado tanto no sector industrial como doméstico.

# Marcação para Austrália



Os nossos produtos com as seguintes designações satisfazem as exigências da norma AS/NZL 2064:1997 (classe A)

# Reciclagem e Eliminação

LOGO! pode ser reciclado graças ao seu equipamento pobre em substâncias nocivas. Para reciclar ou eliminar o aparelho usado de forma a não prejudicar o meio ambiente, dirija—se a um centro de eliminação certificado para aparelhos eléctricos usados.

# 2 Montar e cablar o LOGO!

#### Directivas gerais

Deve observar as seguintes directivas durante a montagem e cablagem do LOGO!:

- Assegure—se de que, ao efectuar a cablagem do LOGO!, observa todas as normas válidas e vinculativas. Durante a instalação e o funcionamento do aparelho esteja atento para que as respectivas normas nacionais e regionais estejam sendo observadas. Consulte o departamento competente da sua cidade no que diz respeito às normas e regulamentos que devem ser observados no seu caso.
- Utilize cabos cuja secção seja adequada para a respectiva intensidade de amperagem. LOGO! com cabos com uma secção entre 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>, ver capítulo 2.3.
- Não aperte os bornes de conexão demais. Binário máximo: 0,5 Nm, ver capítulo 2.3.
- Assente os cabos da forma mais curta possível. Se for necessário cabos longos, utilize um cabo blindado. Os condutores têm de ser instalados aos pares: o neutro junto com um condutor de fase ou um condutor de sinal.
- Separe:
  - Cablagem de corrente alternada
  - Cablagem de corrente continua e alta tensão com sequências de comutação rápidas
  - Cablagem de sinal de baixa tensão.
- Assegure—se de que os cabos possibilitam a folga de tensão necessária.
- Instale em cabos expostos a perigos causados por relâmpagos com a protecção adequada contra sobretensão.

 Não conecte uma alimentação externa paralelamente à uma saída DC em uma carga de saída. Pois poderia provocar o surgimento de corrente de retorno na saída, se não utilizar durante a montagem um díodo ou um bloqueio semelhante.

## Observação

LOGO! só deve ser montado e cablado por pessoal qualificado que conheça as regras válidas da técnica e que conheça e respeite as prescrições e normas válidas

# 2.1 Montagem do LOGO! modular

## 2.1.1 Expansão máxima

# Expansão máxima do LOGO! *com* entradas analógicas (LOGO! 12/24RC/RCo e LOGO! 24/24o)

LOGO! Basic, 4 módulos digitais e 3 módulos

analógicos							
1116, 17, 18	19112	I13I16	l17l20	121124			
Al1, Al2					Al3, Al4		
LOGO! Basic	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!
LOGO: Dasic	DM 8	DM 8	DM 8	DM 8	AM 2	AM 2	AM 2
			Q13				
Q1Q4	Q5Q8	Q9Q12	Q16				

# Expansão máxima do LOGO! sem entradas analógicas (LOGO! 24RC/RCo e LOGO! 230RC/RCo)

LOGO! Basic, 4 módulos digitais e 4 módulos

<u>analógicos</u>								
11 18	19112	I13I16	l17l20	l21l24				
					Al1, Al2	AI3, AI4	AI5, AI6	AI7, AI8
LOGO! Basic	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!	LOGO!
LOGO: Dasic	DM 8	DM 8	DM 8	DM 8	AM 2	AM 2	AM 2	AM 2
			Q13					
Q1Q4	Q5Q8	Q9Q12	Q16					

# Comunicação rápida/óptima

Se quiser assegurar uma comunicação óptima e rápida entre o LOGO! Basic e os vários módulos recomenda–se a seguinte composição: "primeiro módulos digitais, depois módulos analógicos" (exemplos acima).

# 2.1.2 Montagem com diferentes classes de tensão

## Regras

Só pode ligar módulos digitais a aparelhos com a mesma classe de tensão.

Os módulos analógicos e os módulos de comunicação podem ser ligados a aparelhos com qualquer classe de tensão.

# Vista geral: módulo de expansão no LOGO! Basic

LOGO!	Módulos de expansão								
Basic	DM 8	DM 8	DM 8	DM 8	AM2/A	СМ			
	12/24R	24	24R	230R	M2 PT100				
					F1100				
LOGO! 12/24RC	Х	Х	Х	-	Х	х			
LOGO! 24	х	Х	Х	_	Х	Х			
LOGO! 24RC	х	Х	х	_	Х	Х			
LOGO! 230RC	_	_	_	Х	Х	Х			
LOGO! 12/24RCo	Х	х	х	_	х	Х			
LOGO! 240	х	Х	х	_	Х	Х			
LOGO! 24RCo	Х	х	х	_	х	Х			
LOGO! 230RCo	_	_	_	Х	Х	Х			

Vista geral: ligar módulo de expansão com módulo de expansão

Módulo de ex-	Outros módulos de expansão							
pansão	DM 8	DM 8	DM 8	DM 8	AM2/A	СМ		
	12/24R	24	24R	230R	M2			
					PT100			
DM 8 12/24R	х	Х	Х	_	Х	Х		
DM 8 24	х	х	х	_	х	Х		
DM 8 24R	х	х	х	_	х	х		
DM 8 230R	_	_	_	Х	х	х		
AM2 / AM2 PT100	х	х	х	_	х	х		
CM Interface AS	Х	х	Х	ı	х	Х		

## 2.2 Montar/desmontar o LOGO!

#### Medidas

LOGO! tem as medidas de equipamentos para a instalação de acordo com DIN 43880.

LOGO! pode ser montado sobre um perfil simétrico com 35 mm de largura segundo DIN EN 50022 ou na parede.

#### Largura do LOGO!:

- LOGO! Basic tem 72 mm de largura, o que corresponde a 4 unidades de separação.
- LOGO! têm 36 mm de largura, o que corresponde 2 unidade de separação.

## Observação

A montagem e desmontagem é mostrada mediante um gráfico do LOGO! 230RC e um módulo digital. As medidas mostradas são válidas da mesma forma para todas os outras variantes LOGO! Basic e módulos de expansão.



#### Advertência

Os módulos de expansão só podem ser "retirados" ou "encaixados" desde que não haja tensão .


# 2.2.1 Montagem sobre perfil simétrico

#### Montar

Assim **monta** o LOGO! Basic **e** um módulo digital sobre o perfil simétrico:

#### LOGO! Basic:

- 1. Coloque o LOGO! Basic sobre o perfil simétrico e
- oscile LOGO! Basic sobre o perfil simétrico. A corrediça de montagem que se encontra do lado de trás deve engatar




#### LOGO! LOGO!:

- 3. Retire do lado direito do LOGO! Basic/do módulo de expansão LOGO! a cobertura do conector de ligação
- 4. Coloque o módulo digital à direita do LOGO! Basic no perfil simétrico
- Faça deslizar o módulo digital para a esquerda até ao LOGO! Basic

 com uma chave de parafusos carregue na corrediça e desloque

–a para a esquerda. Na sua posição final a corrediça encaixa LOGO! Basic.



Para a montagem de módulos de expansão adicionais, repita os passos 3 a 6.

# Observação

A interface de expansão do último módulo de expansão tem de ficar coberta.

#### **Desmontar**


Assim você desmonta o LOGO!:

...... para o caso de só estar montado um LOGO! Basic:

## Parte A

- Encaixe uma chave de parafusos no olhal apresentado na figura, na extremidade inferior da corrediça de montagem e desloque

  –a para baixo
- 2. Retire o LOGO! Basic do perfil simétrico.



...... para o caso de estar ligado **pelo menos um módulo de expansão** ao LOGO! Basic:

#### Parte B

- Com uma chave de parafusos carregue na corrediça e desloque

  –a para a direita
- Faça deslizar o módulo de expansão para a direita
- coloque uma chave de parafusos no olhal que se encontra na extremidade inferior da corrediça de montagem e desloque

  –a para baixo
- Desencaixe o módulo de expansão do perfil simétrico.
   Para cada módulo de expansão adicional repita os passos 1 a 4.


#### Observação

No caso de estarem conectados vários módulos de expansão, comece a desmontagem de preferência com o último módulo que se encontra do lado direito.

Deve ter em consideração que a corrediça do módulo a montar/desmontar e do módulo seguinte não tem contacto.


# 2.2.2 Montagem na parede

Antes da montagem na parede são empurradas para fora as corrediças de montagem no lado de trás dos aparelhos. Através de ambas as corrediças de montagem pode então montar o LOGO! com dois parafusos  $\emptyset$  4mm (momento de aperto 0,8 a 1,2 Nm) na parede.



## Plano de furos para montagem na parede

Antes de montar o LOGO! na parede, deve fazer estes furos de acordo com o seguinte plano.



- Todas as dimensões em mm O Furo para parafusos ∅ 4 mm Momento de aperto de 0,8 a 1,2 Nm
- LOGO! Basic
- Módulo de expansão LOGO!

# 2.3 Cablar o LOGO!

Para cablar o LOGO! utilize uma chave de parafusos com uma ponta de 3 mm de largura.

Você não precisa para os bornes de Terminais. Você pode utilizar cabos com as seguintes medidas:

- 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> para cada segunda câmara de borne Binários de ligação: 0,4...0,5 Nm ou 3...4 LBin

### Observação

Após a montagem os bornes devem estar cobertos. Para proteger suficientemente LOGO! contra o contacto involuntário de peças sob tensão devem ser observadas as normas em vigor no respectivo país.

# 2.3.1 Conectar a alimentação de tensão

LOGO! 230 são apropriadas para tensões de rede com valor nominal 115 V AC/DC e 240 V AC/DC. As variantes LOGO! 24 e LOGO! 12 são apropriadas para um tensão de alimentação 24 V DC, 24 V AC ou 12 V DC. Observe neste contexto as instruções de conexão constantes do material informativo que acompanha o seu aparelho e os dados técnicos A relativamenteàs tolerâncias de tensão permitidas, frequências da rede e capacidade de corrente.

# Observação


Uma falha de tensão pode acarretar que por ex. em caso de funções especiais disparadas (trigger) por flancos seja provocado um flanco adicional.

Os dados do último ciclo <u>ininterrupto</u> são guardados no LOGO!

#### Conectar

Assim liga o LOGO! à rede:





LOGO! ..... com alimentação AC

Protecção fusível com fusível térmico caso assim se pretenda (recomendado) para:

12/24 RC...: 0,8 A 24: 2,0 A No caso de picos de tensão, utilize um varistor (MOV) com uma tensão de serviço no mínimo 20% superior à tensão nominal.

## Observação

LOGO! é um aparelho de comutação isolado contra choque eléctrico. Uma conexão de condutor de protecção não é necessária.

## conexão de protecção com tensão alternada

No caso de tensão de pico no cabo de alimentação pode ser usado um varistor de óxido de metal (MOV). Certifique—se de que a tensão de serviço do varistor é pelo menos 20% superior à tensão nominal (p. ex. S10K275).

## 2.3.2 Conectar entradas do LOGO!

# Condições necessárias

Conecte os sensores nas entradas. Os sensores podem ser dos seguintes tipos: botões, interruptores, barreiras luminosas, interruptores crepusculares, etc..

## Características dos sensores para o LOGO!

	LOGO! 12/24 RC/RCo LOGO! DM8 12/24 R		LOGO! 24/24o LOGO! DM8 24	
	I1 I6	17, 18	I1 I6	17, 18
Estado de co- mutação 0	< 5 V DC	< 5 V DC	< 5 V DC	< 5 V DC
Corrente de en- trada	< 1,0 mA	< 0,05 mA	< 1,0 mA	< 0,05 mA
Estado de co- mutação 1	>8 V DC	>8 V DC	>8 V DC	>8 V DC
Corrente de en- trada	> 1,5 mA	> 0,1 mA	> 1,5 mA	> 0,1 mA

	LOGO! 24 RC/RCo (AC) LOGO! DM8 24 R (AC)	LOGO! 24 RC/RCo (DC) LOGO! DM8 24 R (DC)	LOGO! 230 RC/RCo (AC) LOGO! DM8 230 R (AC)	LOGO! 230 RC/RCo (DC) LOGO! DM8 230 R (DC)
Estado de co- mutação 0	< 5 V AC	< 5 V DC	< 40 V AC	< 30 V DC
Corrente de entrada	< 1,0 mA	< 1,0 mA	< 0,03 mA	< 0,03 mA
Estado de co- mutação 1	> 12 V AC	>12 V DC	> 79 V AC	>79 V DC
Corrente de en- trada	> 2,5 mA	> 2,5 mA	> 0,08 mA	> 0,08 mA

#### Observação


As entradas digitais do LOGO! 230 RC/RCo estão divididas em dois grupos, que dispõem respectivamente de 4 entradas. **Dentro** de um grupos todas as entradas devem usar todas a **mesma** fase. **Diferentes** fases só são possíveis **entre** vários grupos.

Exemplo: I1 a I4 à fase L1, I5 a I8 à fase L2.

No LOGO! DM8 230R **não** podem ser ligadas fases diferentes dentro das entradas.

## Ligações de sensores

Ligação de lâmpadas luminescentes, detector de proximidade bifilar (Bero) ao LOGO! 230RC/230RCo ou LOGO! DM8 230R (AC)



Denominação de encomenda para C:

Siemens
Schaltgeräte & Systeme
3SB1420-3D

Condensador X 2,5 kV, 100 nF

Se quiser utilizar o detector de proximidade bifilar, então tem de observar a corrente de repouso dos detectores de proximidade. Em alguns detectores de proximidade bifilar a corrente de repouso é tão alta, que é reconhecida pelo LOGO! como sinal "1". Por isso compare a corrente de repouso do detector de proximidade com os dados técnicos das entradas no anexo A.

## Limitações

Mudança de estado de comutação 0 → 1 / 1 → 0

A mudar de estado de comutação 0 para 1 o estado de comutação tem de ser 1 e ao mudar de 1 para 0 o estado de comutação tem de ser 0 pelo menos para um ciclo de programa, para que o LOGO! reconheça o estado de comutação novo.

O tempo do ciclo do processamento do programa de comutação depende do Tamanho do programa de comutação. No anexo B encontra a descrição de um pequeno programa de teste, através do qual pode ser calculado o tempo do ciclo actual.

#### Particularidades do LOGO! 12/24 RC/RCo e LOGO! 24/24o

Entradas rápidas: 15 e 16

Estas variantes também possuem entradas para Processos de contagem rápidos (contador crescente e decrescente, interruptor de valor limiar). Para estas entradas rápidas não são válidas as limitações acima referidas.

#### Observação

Tal como nos aparelhos anteriores (0BA0 a 0BA3) as entradas rápidas são 15 e 16 ou seja um programa de comutação escrito nesta variante pode ser transferido com o software de programação LOGO!SoftComfort sem alterações para os aparelhos 0BA4 novos. Em contrapartida, os programas de comutação, que foram criados na variante LOGO!...L (entradas rápidas I11/I12) devem ser alterados.

Módulos de expansão não possuem entradas rápidas.

#### • Entradas analógicas: 17 e 18

Nas variantes LOGO! 12/24RC/RCo e LOGO! 24/24o podem ser utilizadas as entradas I7 e I8, tanto como entradas digitais normais, como também como entradas analógicas. Dependendo da utilização pretendida no programa de comutação, decide—se como é usada a entrada.

Sob I7 / I8 pode—se utilizar a capacidade digital da entrada, enquanto você utilizar a capacidade analógica da entrada com as designações AI1 e AI2.

Ver também capítulo 4.1.

#### Observação


Para mais entradas analógicas dispõe do módulo de expansão LOGO! AM 2 e para entradas Pt100 o módulo de expansão LOGO! AM 2 PT100.

Para os sinais analógicos utilize sempre linhas cabladas e blindadas e sempre o mais curtas possível.

#### Conexão dos sensores

Assim liga os sensores ao LOGO! :


#### LOGO! 12/24 ....



As entradas destes aparelhos têm o mesmo potencial e precisão, portanto, do mesmo potencial de referência (massa) que a alimentação de tensão.

No LOGO! 12/24RC/RCo e LOGO! 24/24o pode derivar sinais analógicos entre tensão de alimentação e massa.

#### LOGO! 230 ....




As entradas destes aparelhos encontram—se agrupadas em 2 unidades com 4 entradas cada uma. Fases diferentes só são possíveis entre os blocos e não dentro dos blocos.



#### Advertência

Tendo em conta as determinações de segurança existentes (VDE 0110, ... e IEC 61131-2, ... bem como cULus) não é permitido conectar fases diferentes numa unidade de entrada (I1–I4 ou I5–I8) numa variante AC ou nas entradas de um módulo digital.

#### LOGO! AM 2




- PE Terminal PE para a ligação de terra e blindagem do cabo de medição analógico
- 1 Terr
- 2 Blindagem do cabo
- 3 Perfil simétrico

#### **LOGO! AM 2 PT100**

Um termómetro de resistência Pt100 pode ser ligado ao módulo com 2 ou 3 fios.

Se optar pela ligação **bifilar**, então tem de colocar uma ponte de curto—circuito entre os bornes M1+ e IC1 ou M2+ e IC2 no módulo. Neste tipo de ligação não ocorre nenhuma correcção do erro originado pela resistência óhmica do cabo de medição.1  $\Omega$  de resistividade corresponde a um erro de medição de +2,5 °C.

A ligação **trifilar** suprime a influência do comprimento do cabo (resistência óhmica) sobre o resultado de medição.



# Observação

Se operar o módulo de expansão LOGO! AM 2 PT100 numa alimentação de tensão não ligada à terra (sem potencial), o valor da temperatura pode sofrer grandes oscilações sob determinadas circunstâncias.

Neste caso ligue a saída negativa / saída da massa da alimentação de corrente com a blindagem dos cabos de medição do termómetro de resistência.

# 2.3.3 Saídas Saídas

#### LOGO! ...R...


As saídas do LOGO! ...R... são relés. Os contactos dos relés têm uma separação de potencial da alimentação de tensão e das entradas.

#### Condições básicas para saídas de relé

Nas saídas podem ser conectadas cargas diferentes, p. ex. lâmpadas, lâmpadas fluorescentes, motores, contactores, etc. A carga conectada num LOGO! ...R... tem de apresentar as características necessárias ver anexo A.

#### Conectar

Assim conecta a carga ao LOGO! ...R...:



Protecção com corta-circuitos automático, máximo 16 A, curva característica B16, p. ex.: interruptor automático de potência 5SX2 116-6 (caso assim se pretenda)

#### LOGO! com saídas transistorizadas

Pode—se reconhecer a variante LOGO! com saídas transistorizadas através da falta de letra da denominação do tipo R. As saídas são resistentes a curto—circuito e resistentes à sobrecarga. Não é necessário uma alimentação separada da tensão de carga, uma vez que o LOGO! suporta a alimentação de tensão da carga.


## Condições básicas para as saídas transistorizadas

A carga conectada ao LOGO! tem de apresentar as seguintes características:

 A corrente de comutação máxima tem em cada saída 0,3 ampere.

#### Conectar

Assim conecta a carga ao LOGO! com saídas transistorizadas:




Carga: 24 V DC, 0,3 A máx.

# 2.4 Ligar LOGO! /Restabelecimento da rede

LOGO! não possui nenhum interruptor de rede. A reacção do LOGO! na ligação depende,

- se existe um programa de comutação memorizado no LOGO!,
- se está encaixado um módulo de programa (Card),
- se se trata de uma variante LOGO! sem display (LOGO!...o),
- em que estado se encontrava LOGO! antes da desconexão da rede.

A reacção do LOGO! para as situações possíveis está descrita nas seguintes páginas.



Também pode anotar as 4 regras simples para o arranque do LOGO!:

- Se no LOGO! ou no módulo de programa (Card) encaixado não se encontrar nenhum programa de comutação, então surge a mensagem no LOGO! (com display): 'No Program / Press ESC'.
- Se houver um programa de comutação no módulo de programa (Card), este será copiado automaticamente no LOGO!. Um programa de comutação, que se encontre no LOGO! é sobrescrito.
- 3. Se no LOGO! ou no módulo de programa (Card) houver um programa de comutação, o LOGO! comuta para o modo de operação em que se encontrava antes da desconexão da rede. Se se tratar de uma variantes sem display (LOGO!...o), surge uma passagem automática de STOP para RUN (o LED muda de vermelho para verde).
- Se você ligar a remanência pelo menos numa função ou utilizar uma função com remanência permanente, os seus valores actuais conservam—se após uma desconexão da REDE.

## Observação

Se introduzir um programa de comutação e se durante a introdução ocorrer uma falha de rede, o programa de comutação no LOGO! será apagado após o restabelecimento da rede.

Por isso guarde o programa de comutação original num módulo de programa (Card) ou um num computador (LOGO!Soft Comfort).

# LOGO! Estado de operação Basic

O LOGO! Basic/Pure possui 2 estados de operação possíveis: STOP e RUN

STOP	RUN					
Indicação no display: 'No Program' (não no LOGO!o)  LOGO! para o modo de operação Programação (não no LOGO!o)  LED acende a vermelho (apenas no LOGO!o)	Indicação no display: Máscara para a observação das entradas e das saídas e das mensagens (após START no menu principal) (não no LOGO!o)  LOGO! para o modo de operação Parametrização (não no LOGO!o)  LED acende a verde (apenas LOGO!o)					
Acção do LOGO!:	Acção do LOGO!:					
Não é feita a leitura das entradas	LOGO! faz a leitura do estado das entradas					
O programa de comutação não é processado	LOGO! calcula o estado das saídas com o pro-					
Os contactos de relés estão sempre abertos ou as saída transistorizada estão desligadas	<ul><li>grama de comutação</li><li>LOGO! liga ou desliga os relés/saídas transistoriza- das</li></ul>					

# LOGO! Estados de operação dos módulos de operação

LOGO! Os módulos de expansão dispõem de 3 estados de operação possíveis: LED fica verde, vermelho ou laranja.

LED acende									
Verde (RUN)	Vermelho (STOP)	Laranja							
O módulo de ex- pansão comunica com o aparelho es- querdo	O módulo de ex- pansão <b>não comu- nica</b> com o apa- relho esquerdo.	Fase de iniciali- zação do módulo de expansão							

# 3 Programar o LOGO!

#### Os primeiros passos ao se trabalhar com LOGO!

Por programação designamos a criação de um programa de comutação. Um programa de comutação LOGO! não é mais nem menos que um esquema de circuitos representado de outra forma!

Adaptamos a representação ao campo de indicação do LOGO!. Neste capítulo mostramos como pode converter as suas aplicações com a ajuda do LOGO! em programas de comutação LOGO!.

Aqui referimo—nos ao LOGO!Soft Comfort, o software de programação para LOGO!, com o qual pode criar de forma simples e confortável, testar e simular, alterar, guardar e imprimir programas de comutação. Neste manual de instruções é descrita apenas a criação do programa de comutação no LOGO! uma vez que o software de programação LOGO!Soft Comfort dispõe de uma ajuda detalhada online. Ver também capítulo7.

# Observação

As variantes LOGO! sem display, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24RCo e LOGO! 230RCo, não necessitam de uma unidade de comando e de indicação. Elas foram concebidas sobretudo para aplicações em série na construção de máquinas pequenas e aparelhos.

Variantes LOGO!...o não são programadas no aparelhos. O programa de comutação é transferido do LOGO!Soft Comfort ou dos módulos de programa (Cards) de outros aparelhos LOGO!-0BA4 para o aparelho.

Os módulos de programa (Cards) não podem ser escritos com uma variante LOGO! sem display. Ver capítulo 6, 7 e anexo C.

Na primeira parte do capítulo aprende como de trabalho com o LOGO! mediante um pequeno exemplo.


- Primeiro apresentar–lhe–emos dois termos Borne e Bloco e lhe mostraremos os aspectos mais detalhados dos mesmos.
- O segundo passo será a criação de um programa de comutação a partir de um circuito normal, que ...
- no terceiro passo, vai introduzir directamente no LOGO!.

Após a leitura de algumas páginas do manual, seu primeiro programa de comutação estará a funcionar no LOGO!. Com o hardware adequado (interruptor...) você já poderá efectuar o primeiro teste.

# 3.1 Borne

#### LOGO! possui entradas e saídas

Exemplo de uma composição de vários módulos:



As entradas foram caracterizadas por nós com a letra I e um número. Se observar a parte da frente do LOGO! vê o borne para as entradas em cima. Apenas nos módulos analógicos LOGO! AM 2 e AM 2 PT100 é que as entradas se encontram em baixo.

As saídas foram caracterizadas por nós com um Q e um número. Os bornes de saídas podem ser vistos na imagem em baixo.

#### Observação

LOGO! detecta as entradas e as saídas de cada um dos módulos de expansão independentemente do tipo e é capaz de os ler e conectar. As entradas e as saídas são representados na mesma ordem em que são ligados os módulos.

Aquando da criação do programa de comutação encontram—se à disposição as seguintes entradas -, saídas e marcadores: I1 a I24, AI1 a AI8, Q1 a Q16, AQ1 e AQ2, M1 a M24 e AM1 a AM6. Para além disso, pode usar ainda os bits do registador de deslocamento S1 a S8, 4 entradas de teclas K ▲, K ▶, K ▼ e K ◀ e 16 saídas não ligadas X1 a X16. Encontra mais detalhes relativamente a isto no capítulo 4.1.

No LOGO! 12/24... e LOGO! 24/24o aplica—se o seguinte para I7 e I8: Se se usar lx no programa de comutação, o sinal presente no borne será entendido como sinal digital; se se usar Alx, o sinal será entendido como analógico. A entrada Alx só pode ser o borne, que tem realmente capaz de ser analógico.

#### **Bornes do LOGO!**

Como borne entendemos todas as ligações e estados que encontram utilização no LOGO!.

As entradas e as saídas podem ter o estado '0' ou o estado '1'. Estado '0' significa que a entrada não tem tensão. Estado '1' significa que a entrada tem tensão.

Introduzimos os bornes 'hi', 'lo' e 'x', por forma a facilitar a criação do programa de comutação:

'hi' (high) possui como estado fixo atribuído o '1', 'lo' (low) possui como estado fixo atribuído o '0'.

Não precisa de utilizar todas as ligação de um bloco. Para ligações não utilizadas, o programa de comutação aceita automaticamente o estado, que garante o funcionamento do respectivo bloco. Se desejar pode assinalar as ligações não utilizadas com o borne 'x'.

Para saber o significado de "Bloco" consultar o capítulo 3.2.

# LOGO! reconhece os seguintes bornes:

Bornes	LOGO! Basic /	DM 	AM							
Entradas	LOGO! 230RC/RCo, LOGO! 24RC/RCo	I9 I24	Al1Al8							
	LOGO! 12/24RC/ RCo, LOGO! 24/240	I1 I6, I7, I8 AI1, AI2	I9 I24	AI3AI8						
Saídas	Q1Q4	Q5 Q16	nenhum							
lo	Sinal com nível '0' (desl)									
hi	Sinal com nível '1' (lig)									
х	Não é utilizada uma conexão existente									

**DM**: módulo digital. **AM**: módulo analógico.

# 3.2 Blocos e Números de bloco

Neste capítulo é—lhe mostrado como pode criar conexões abrangentes com os elementos do LOGO! e como são ligados os blocos entre eles e com às entradas e saídas.

No capítulo 3.3 é—lhe mostrado, como pode converter um conexão normal num programa de comutação LOGO!.

#### **Blocos**


Um bloco em LOGO! é uma função, que converte as informações de entrada em informações de saída. Antigamente você precisava cablar os elementos únicos no armário de distribuição ou caixas de terminais.

Na criação de programas de comutação liga bornes a blocos. Para tanto você simplesmente selecciona do menu **Co** a conexão desejada. A designação do menu Co vem do termo inglês "Connector" (borne).

## Funções lógicas

Os blocos mais simples são funções lógicas:

- AND (E)
- OR (OU)
- ..



Aqui estão conectadas as entradas I1 e I2 no bloco OR. As últimas duas entradas do bloco não são utilizadas e foram assinaladas com 'x' pelo criador do programa de comutação.


As funções especiais são consideravelmente mais potentes:

- Relé de impulso de corrente
- Contador crescente/decrescente
- Retardamento de ligação
- Softkey
- ....

No capítulo 4 você poderá encontrar uma relação completa das funções no LOGO!

# Representação de bloco no Display do LOGO!


Na figura é mostrada uma indicação de display típica do LOGO!. Por isso só é possível apresentar um bloco. Por este motivo introduzimos os números de blocos que lhe auxiliarão a compreender a correlação do circuito.



## Atribuição de um número de bloco

Sempre que insere um bloco num programa de comutação, o LOGO! atribui a este bloco um número de bloco.

Através do número de bloco, o LOGO! mostra a ligação entre os blocos. Os números de bloco servem primeiramente apenas para a orientação no programa de comutação.



Na figura em cima vê três visualizações do display do LOGO!, que em conjunto formam o programa de comutação. Como pode ver, o LOGO! liga os blocos uns aos outros através do número de bloco.

#### Vantagens dos números de blocos

Quase todo o bloco poderá ser ligado por si por meio do seu número de bloco a uma entrada do bloco actual. Desta forma o utilizador poderá utilizar várias vezes os resultados intermediários das funções lógicas ou outras operações. Através do qual você economiza trabalho com entrada (digitar) e espaço de memória, permitindo também que o seu circuito seja mais claro. Neste caso tem de saber como foram designado os blocos pelo LOGO!.

## Observação


Para um trabalho efectivo, recomenda—se a criação de um esquema de vista geral do programa de comutação. Desta forma facilita a criação do programa de comutação. Neste esquema pode então inserir os números de bloco atribuídos pelo LOGO!.

Se, para a programação do LOGO! utilizar o Software LOGO!Soft Comfort, pode criar directamente um esquema funcional do programa de comutação. Para além disso, no LOGO!Soft Comfort pode atribuir um nome de bloco de 8 dígitos a 64 blocos no máximo, que são indicados no LOGO! nos modos de operação Parametrização e Programação (ver capítulo 3.4).

# 3.3 Do esquema de circuitos em LOGO!

#### Representação de um circuito no esquema de circuitos

Você já conhece a representação de um circuito no esquema de circuitos. Aqui na imagem você pode ver um exemplo:




Por meio do interruptor (S1 **OU** S2) **E** S3 o consumidor E1 será ligado e desligado. (OU=OR; E=AND)

O relé K1 excita se S1 ou S2 estiverem fechados e também S3.

# Execução do circuito com LOGO!

No LOGO! constrói uma conexão unindo blocos e bornes:



#### Observação


Embora tenha quatro entradas à disposição para as ligações lógicas (funções básicas, ver capítulo 4.2), só são apresentadas 3 entradas na maior parte das seguintes ilustrações, por motivos de visualização. A parametrização e a programação da quarta entrada é equivalente às outras três.

Para a converter uma conexão no LOGO! comece pela saída da mesma.


A saída é a carga ou o relé que deve ligar.

Você transforma o circuito em blocos. Para tanto vá da saída até a entrada do circuito passando por todas os pontos:

Etapa 1: na saída Q1 existe uma ligação em série do contacto NA S3 com outra peça de comutação. A ligação em série representa ou corresponde a um bloco AND:



Etapa 2: S1 e S2 estão ligados em paralelo. A ligação em paralelo representa ou corresponde a um bloco OR:



#### Entradas não utilizadas

Para ligações não utilizadas o programa de comutação aceita automaticamente o estado que garante o funcionamento do respectivo bloco. Se desejar pode assinalar as ligações não utilizadas com o borne 'x'.

No nosso exemplo são usadas apenas 2 entradas do bloco OR e 2 entradas do bloco AND; a terceira (e a quarta) entrada está identificada com o borne 'x' como 'não utilizada'.

Agora ligue as entradas e saídas ao LOGO! :

#### Cablagem


Os interruptores S1 a S3 devem ser ligados aos bornes com parafusos do LOGO! :

- S1 ao borne I1 do LOGO!
- S2 ao borne I2 do LOGO!
- S3 ao borne I3 do LOGO!

A saída do bloco AND comanda o relé na saída Q1. Na saída Q1 está ligado o consumidor E1.

## Exemplo de cablagem

Na figura seguinte mostramos a cablagem com base numa variante 230 V AC do LOGO!.



# 3.4 As 4básicas Regras básicas para operar o LOGO!

# Regra 1 mudança do modo de operação

- Crie o programa de comutação no modo de operação Programação. Após uma ligação da rede e "No Program / Press ESC" no display acede ao modo de operação Programação, premindo a tecla ESC.
- A alteração dos valores de tempo e parâmetros num programa de comutação já existente pode ser feita no modo de operação Parametrização e Programação. Durante a parametrização o LOGO! está no modo RUN, ou seja, o programa de comutação continua a ser processado (ver capítulo 5). Para a programação tem de terminar o processamento do programa de comutação com o comando "Stop".
- Acede ao modo RUN, executando o ponto de menu 'Start' no menu principal.
- No modo RUN volta para o modo de operação parametrizar, premindo a tecla ESC.
- Se se encontrar no modo de operação Parametrização e quer regressar ao modo de operação Programação, então execute o comando "Stop" no menu de parametrização e responda "Yes" em "Stop Prg", movendo o cursor sobre "Yes" e confirmando com a tecla OK.

Mais detalhes sobre os modos de operação ver anexo D.

# Observação

Para versões anteriores do aparelho até 0BA2 é válido:

- Para chegar ao modo de operação Programação, prima ao mesmo tempo as três teclas ◀, ▶ e OK.
- Para chegar ao modo de operação Parametrização, prima ao mesmo tempo as duas teclas ESC e OK.

#### Regra 2 Saídas e entradas

- O programa de comutação deve ser sempre introduzido da saída para a entrada.
- Você pode ligar uma saída com várias entradas, mas não conectar várias saídas a uma entrada.
- Você não pode ligar no âmbito do caminho do programa nenhuma saída com uma entrada precedente. Interconecte para tais recorrências marcadores (flag) e saídas.

# Regra 3 Cursor e movimento do cursor

Na introdução de um programa de comutação é válido:


- Se o cursor estiver na posição de sublinhar, você poderá movimentar o cursor :
  - com as teclas ◀, ▶, ▼ ou ▲ movimente o cursor no programa de comutação
  - com **OK** muda para "Seleccionar borne/bloco"
  - com ESC sai da introdução do programa de comutação.
- Se o cursor estiver representado como um quadrado preto, você deverá seleccionar um borne/bloco
  - com as teclas ▼ ou ▲ seleccione um borne/um bloco
  - com OK você valida a escolha
  - com ESC retrocede um passo.

#### Regra 4 Planeamento

- Antes da criação de um programa de comutação, planeie—o primeiro completo em papel ou programe—o directamente no LOGO! LOGO! Soft Comfort.
- LOGO! pode guardar programas de comutação completos e correctos.


# 3.5 Visão do menu do LOGO!

## Modo de operação Programar



# Modo de operação Parametrizar

Menu de parametrização



Para mais detalhes sobre os menus consulte o anexo D.

# 3.6 Introduzir e iniciar o programa de comutação

Criou uma conexão e agora quer introduzi-la no LOGO!. Como isso funciona, é demonstrado num pequeno exemplo.

# 3.6.1 Mudar para o modo de operação Programação

Ligou o LOGO! à rede e a tensão está ligada. Você verá agora no display o seguinte:

No program Press ESC

Comute o LOGO! para o modo de operação Programação, premindo a tecla **ESC**. Em seguida entra no menu principal do LOGO!:

>Program.. Card.. Clock.. Start

O menu principal de LOGO!

No início da primeira linha vê o dígito ">". com as teclas ▲ e ▼ movimente o sinal ">" para cima e para baixo. Movimente o sinal ">" até "Program.." e pressione a tecla **OK**. A seguir o LOGO! muda para o menu de programação.

>Edit.. Clear Prg palavrapasse


O menu de programação do LOGO!

Também aqui pode ver o dígito ">" com as teclas ▲ e ▼ teclas. Coloque o ">" em "Edit.." (para editar, ou seja, introduzir) e prima a tecla OK.

>Edit Prg Edit Name Memory?

O menu de edição do LOGO!

Coloque o ">" em "Edit Prg" (para editar o programa de comutação) e prima a tecla OK. LOGO! indica-lhe a primeira saída:



A primeira saída de LOGO!

Agora encontra–se no modo de programação. com as teclas ▲ e ▼ você poderá seleccionar as outras saídas. A partir de agora começa com a introdução do programa de comutação.

# Observação


Uma vez que no nosso caso ainda não foi guardado nenhum programa de comutação **com palavra—passe** no LOGO! avança directamente para a edição do programa de comutação. No caso de já ter guardado um programa de comutação protegido com palavra—passe surge a solicitação da palavra—passe após "Edit Prg" e confirmação com **OK**. Neste caso, a edição só é possível após a introdução da palavra—passe correcta (ver capítulo 3.6.5.).

# 3.6.2 Primeiro programa de comutação

Observemos agora a seguinte ligação em paralelo de dois acturadores.

## Esquema de circuitos

No esquema de circuitos pode—se ver o circuito da seguinte forma:




Os interruptores S1 ou S2 ligam o consumidor. Para LOGO! a ligação em paralelo dos interruptores está ligada 'Ou', porque os interruptores S1 **ou** S2 ligam a saída.

Convertido para o programa de comutação LOGO! significa: o relé K1 é comandado (no LOGO! através da saída Q1) por um bloco OR.

# Programa de comutação


Na entrada do bloco OR estão ligados I1 e I2, encontrando-se ligados S1 no I1 e S2 no I2.

O programa de comutação no LOGO! tem o seguinte aspecto:



#### Cablagem


A cablagem para tanto:



O interruptor S1 actua sobre a entrada I1 e o interruptor S2 sobre a entrada I2. O consumidor está ligado ao relé Q1.


# 3.6.3 Introduzir programa de comutação

Agora introduza o programa de comutação (a partir da saída para a entrada). No início o LOGO! mostra a saída:




A primeira saída de LOGO!

Sob o Q de Q1 pode–se ver um sublinhado. Este é o **cursor** (a marca de escrever). O cursor mostra o local no programa de comutação , onde se encontra de momento. É possível movimentar o cursor com as teclas ▲, ▼, ◀ e ▶ teclas. Pressione agora a tecla ◀. O cursor movimentar—se–á para a esquerda.



O cursor indica onde se encontra no programa de comutação .


Neste lugar digite o primeiro bloco (o bloco Or). Troque o modo de entrada apertando a tecla **OK**.



O cursor está representado como bloco completo: o utilizador pode seleccionar um borne ou um bloco


O cursor não tem mais a forma de um sublinhado mas sim de um quadrado preto. Ao mesmo tempo o LOGO! oferece diferentes possibilidades de selecção.

Seleccione as FB (funções básicas), premindo a tecla ▼ até aparecer FB, a seguir prima a tecla **OK**. LOGO! mostra–lhe agora o primeiro bloco da lista das funções básicas:




O primeiro bloco da lista das funções básicas é o AND. O cursor representado como bloco completo, indica que tem de seleccionar um bloco.

# Pressione a tecla ▼ ou ▲ , até surgir no display o bloco OR:




O cursor ainda está em bloco e tem a forma de um quadrado preto.

# Prima a tecla **OK**, para terminar a sua selecção.




Este é o aspecto de um programa de comutação completo <u>B1</u>



Com isto você digitou o primeiro bloco. Cada bloco por si introduzido receberá um número, o número do bloco. Agora você precisa apenas de ligar as entradas do bloco. Proceda da seguinte forma:


#### Pressione a tecla OK:

Isto é visto no campo de entrada



# Seleccione a lista Co: carregue na tecla OK


Isto é visto no campo de en-



O primeiro elemento na lista **Co** é um símbolo para a "entrada não utilizada", '**x**' activado. Seleccione com as teclas ▼ ou ▲ a entrada I1.


#### Observação

Com a tecla ▼ começa–se no início da lista Co: I1, I2 .... a lo, e depois de novo 'x'. Com a tecla ▲começa–se no final da lista Co: lo, hi, Q ..... a I1, e depois 'x'.



Carregue na tecla **OK**: I1 está ligado à entrada do bloco Ou. O cursor salta para a próxima entrada do bloco Ou.

Isto é visto no campo de entrada



Este é o aspecto do programa de comutação no LOGOLaté agora



Agora ligue a entrada l2 à entrada do bloco Ou. Você já sabe como fazê-lo:

1. In den modo de introdução wechseln: tecla OK


Seleccione a lista Co: teclas ▼ ou ▲
 Aceitar a lista Co: tecla OK

4. seleccionar I2: teclas ▼ ou ▲


5. aceitar I2: tecla **OK** 

### Com isto I2 estará ligado com a entrada do bloco Or (ou):

Isto é visto no campo de entrada



Este é o aspecto do programa de comutação no LOGO! até agora



As últimas duas entradas do bloco Ou não são necessárias neste programa de comutação. Pode assinalar uma entrada que não utiliza com um 'x'. Agora introduza (2 vezes ) o 'x':


- 1. In den modo de introdução wechseln: tecla OK
- Seleccione a lista Co: teclas ▼ ou ▲
- 3. Aceitar a lista Co: tecla **OK**
- 4. Seleccionar 'x': teclas ▼ ou ▲
- 5. Aceitar 'x': tecla **OK**

LOGO! regressa à saída Q1.

Isto é visto no campo de entrada




O programa de comutação tem o seguinte aspecto



## Observação

É possível inverter individualmente entradas de funções básicas e funções especiais, isto é, se numa dada entrada estiver um "1", o programa de comutação utiliza um "0"; se estiver um "0". é utilizado um "1".


Para inverter uma entrada, mova o cursor para a entrada desejada, p. ex.:




Pressione a tecla OK.

Com a tecla ▼ ou ▲ pode agora definir a inversão de uma entrada: -

A seguir prima a tecla **ESC**.



o programa de comutação tem o seguinte aspecto



Se quiser voltar a ver o primeiro programa de comutação, então pode, mediante as teclas ◀ ou ▶ movimentar o cursor pelo programa de comutação.

Para abandonar a criação do programa de comutação. Proceda da seguinte forma:

Voltar ao menu de programação: tecla ESC

#### Observação

LOGO! guardou o programa de comutação com protegido de falhas de rede. O programa de comutação permanece no LOGO! até ser apagado por meio de uma ordem.

# 3.6.4 Atribuir nome do programa de comutação

Pode atribuir um nome ao programa de comutação. Este pode ser composto por letras maiúsculas e minúsculas, números e dígitos especiais, podendo ter, no máximo, 16 dígitos.

No menu de programação:

1. Deslocar o ">" para 'Edit..': teclas ▼ ou ▲

2. Aceitar 'Edit': tecla **OK** 

Deslocar o ">" para 'Edit Name': teclas ▼ ou ▲

Aceitar 'Edit Name': tecla **OK**

com as teclas  $\blacktriangle$  e  $\blacktriangledown$  pode listar o alfabeto de A(a) a Z(z), números e caracteres especiais, da frente para trás. Depois pode escolher livremente letras, números ou dígitos.

Para introduzir um espaço em branco desloque o cursor com a tecla ▶ movimente o cursor para o local seguinte. É o primeiro carácter da lista.

Exemplos:

Tecla ▼ se premir 1 vez obtém " A " Tecla ▲ Se premir 4 vezes obtém " { "etc.

Encontra—se disponível o seguinte quadro de caracteres:

		b	С	d	е	F	G	Η	I	J	K	L	М	Ν	0
р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ	Z		b	С	d	е
f	g	h	i	j	k	I	М	N	0	р	Q	R	s	Т	u
٧	W	Х	У	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!
"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/	:	;
<	=	>	?	@	[	\	]	۸	_	"	{		}	2	

Se quiser atribuir ao programa de comutaçãoo nome "ABC":

Seleccionar "A": tecla ▼

6. Para a letra seguinte: tecla ▶

Seleccionar "B": tecla ▼

8. Para a letra seguinte: tecla ▶

9. Seleccionar "C": tecla ▼

10. Confirme o nome completo: tecla OK

Agora o programa de comutação chama—se "**ABC**" e encontra—se novamente no menu de programação.

Para a **alteração** do nome do programa de comutação proceda da mesma forma como na atribuição do nome do programa de comutação.

#### Observação

O nome do programa de comutação só pode ser alterado no modo de programação. O nome do programa de comutação pode ser lido no modo de programação **e** no modo de parametrização .

# 3.6.5 palavra-passe

Com uma palavra–passe é protegido um programa de comutação contra a edição por pessoal não autorizado.

# palavra-passe atribuir

Uma palavra—passe pode ter até 10 dígitos e é composto exclusivamente por letras maiúsculas (A a Z). No aparelho apenas é possível atribuir, alterar ou desactivar um palavra—passe no menu "palavra—passe".

No menu de programação:

1. Deslocar o ">" para 'Password': teclas ▼ ou ▲

2. Aceitar 'Password': tecla **OK** 

com as teclas ▼ ou ▲ você pode listar o alfabeto de A a Z ou de Z a A e escolher livremente as letras. Uma vez que o LOGO! disponibiliza apenas a introdução da palavra—passe em maiúsculas, pode chegar mais depressa às letras "no fim" do alfabeto, utilizando a ▲ tecla:

Tecla ▲ premindo uma vez, obtém um "Z"

Tecla ▲ premindo duas vezes obtém um "Y", etc.

Atribua ao primeiro programa de comutação a palavrapasse "**AA**". O display mostra o seguinte:



Mesmo modo de procedimento que na entrada do nome do programa de comutação. Em "New" (novo) digite o seguinte:

Seleccionar "A": tecla ▼

Para a letra seguinte: tecla ►

Seleccionar "A": tecla ▼

O display mostra agora:



6. Confirme a palavra–passe completa: tecla **OK**Desta forma o programa de comutação está protegido com a palavra–passe "**AA**"e encontra–se novamente no menu de programação.

#### Observação

Se a entrada da nova palavra—passe for interrompida com **ESC**, o LOGO! regressa para o menu de programação, sem ter guardado a palavra—passe.

A entrada da palavra—passe também pode ser feita com o LOGO!Soft Comfort. Um programa de comutação protegido com uma palavra—passe só pode ser actualizado com LOGO!Soft Comfort ou editado no aparelho se introduzir a palavra—passe correcta.

Se, criar um programa de comutação para um módulo de programa (Card) protegido e mais tarde o quiser alterar, tem de atribuir um palavra—passe logo na criação do programa de comutação (ver capítulo 6.1).

### Palavra-passe alterar


Para alterar a palavra–passe, tem de conhecer a palavra–passe <u>actual</u>.

No menu de programação:

- 1. Deslocar o '>' para 'Password': teclas ▼ ou ▲
- Aceitar 'Password': tecla **OK**

Em "Old" (velho) introduza a palavra–passe anterior (no nosso caso '**AA**'), repetindo os passos 3 a 6 descritos acima.

O display mostra agora:



Agora é possível introduzir uma nova palavra–passe em "New", p. ex. "**ZZ**":

3. Seleccionar "Z": tecla ▲

4. Para a letra seguinte: tecla ▶

5. Seleccionar "Z": tecla ▲

O display mostra agora:

Old:
AA
New:
ZZ

Confirme a palavra–passe nova: tecla OK

Agora o seu programa chama—se "**ZZ**" e você encontra—se novamente no menu de programação.

# Palavra-passe desactivar

Partamos do princípio que você queira desactivar, por alguma razão, o palavra—passe. Quer, por exemplo, autorizar o processamento do programa de comutação a outro utilizador. Tal como para a alteração, também tem que conhecer o seu palavra—passe <u>actual</u> (no nosso exemplo "**ZZ**").

No menu de programação:

1. '>' auf 'Password' bewegen: tecla ▼ ou ▲

2. Aceitar 'Password': tecla **OK** 

Em "Old" (velho) introduza o palavra–passe anterior, repetindo os passos 3 a 5 descritos acima e confirme com **OK** .

O display mostra:



Desactive agora a palavra-passe, não introduzindo nada :

3. Confirme a palavra-passe "vazia": tecla OK

O palavra–passe "já não existe" e você encontra–se novamente no menu de programação.

#### Observação

Depois de desactivar, o sistema deixa de perguntar pelo palavra–passe, tornando possível a edição sem palavra–passe.

De momento deixe a solicitação da palavra—passe **desactivada**, para avançar mais rapidamente nos outros exercícios/exemplos.

### Palavra-passe: Entrada errada!

Na introdução de uma palavra—passe **errada**, que tenha sido confirmada pela tecla **OK**, o LOGO! não avança para a edição, regressando para o menu de programação. Isto repete—se até ser introduzida a palavra—passe correcta.

# 3.6.6 LOGO! para o modo RUN


LOGO! para RUN no menu principal.

Voltar ao menu principal: tecla ESC
 Deslocar o '>' para 'Start': teclas ▲ ou ▼

3. Aceitar 'Start': tecla **OK** 

LOGO! inicia o programa de comutação e mostra o seguinte display:

#### Campo de indicação do LOGO! no RUN



# O que significa: "LOGO! está em RUN"?

No RUN o LOGO! executa o programa de comutação. Para além disso o LOGO! lê primeiro o estado das entradas, determina o estado das saídas mediante o programa de comutação indicado e liga ou desliga as saídas.


O estado de uma entrada ou saída é representada desta forma pelo LOGO!:

I: 0.. 123456789 1..0123456789 2..01234 Entrada/Saída apresenta o estado '1': vertido Entrada/Saída apresenta o estado '0': não invertido

Q: 0.. 123456789 1..0123456

Neste exemplo apenas I1, I15, Q8 e Q12 "high".

### Exibição do estado no display



Se o interruptor S1 estiver fechado, haverá tensão na entrada I1 e a entrada I1 terá o estado '1'.

LOGO! calcula o estado para as saídas com o programa de comutação .

A saída Q1 tem aqui o estado '1'.

Quando Q1 tem o estado '1', o LOGO! liga o relé Q1 e o consumidor em Q1 é alimentado com tensão.

# 3.6.7 Segundo programa de comutação

Acabou de introduzir com sucesso a primeira conexão (e ainda um nome do programa de comutação e uma palavra—passe, quando desejado). Nesta secção fica a saber, como alterar programas de comutação existentes e utilizar funções especiais.


Com o segundo programa de comutação mostramos:

- Como inserir um bloco num programa de comutação existente.
- Como seleccionar um bloco para uma função especial.
- Como digitar um parâmetro.

#### Mudar de circuitos


Para o segundo programa de comutação vamos alterar um pouco o primeiro programa de comutação.

Vamos ver primeiro o esquema de circuitos para o segundo programa de comutação:



Você já conhece a primeira parte do circuito. Ambos os acturadores S1 e S2 accionam um relé. Este relé deve ligar o consumidor E1. O relé desliga o consumidor com 12 minutos de retardo.

No LOGO! o programa de comutação tem este aspecto:



Volta a encontrar o bloco Ou e o relé de saída Q. do programa de comutação. Novo é apenas o retardamento do desligamento.

### Editaro programa de comutação

Comutar o LOGO! para o modo de programação.


Caso não se lembre isso funciona assim:

- Comute o LOGO! para o modo de operação Programação (em RUN:tecla ESC, acede ao menu de parametrização. Seleccione o comando 'Stop', tecla OK, mover '>' para 'Yes' e depois novamente a tecla OK). Ver página 48.
- 2. No menu principal seleccione "Program.."
- No menu principal seleccione "Edit..", tecla OK, e depois "Edit Prg", tecla OK.
   (se for necessário introduza a palavra–passe e confirme com OK.)

Agora pode alterar o programa de comutação disponível.


# Inserir um bloco adicional num programa de comutação

Movimente o cursor para baixo do B de B1 (B1 é o número de bloco do bloco Ou):




Deslocar o cursor: carregue na tecla

Neste lugar introduza o bloco novo. Pressione a tecla OK.



LOGO! mostra a lista BN


# Escolha a partir da lista SF (tecla ▼):



Na relação você encontrará os blocos para funções especiais


Pressione a tecla **OK**.

O bloco da primeira função especial será mostrado:



Após a selecção de um bloco para uma função especial ou básica o LOGO! mostra o bloco da função. O cursor encontra—se no bloco e tem a forma de um bloco completo. Com as teclas ▼ ou ▲ seleccione o bloco desejado.

Seleccione o bloco desejado (retardamento do desligamento, ver figura seguinte) e prima **OK**:




Ao bloco inserido é atribuído o número de bloco B2. O cursor encontra–se na entrada superior do bloco inserido.

O bloco B1 até agora ligado a Q1 é ligado automaticamente à entrada superior do bloco inserido. Contudo, só é possível ligar uma entrada digital a uma saída digital e uma entrada analógica a uma saída analógica. Caso contrário perde o bloco 'antigo'.

O bloco para retardamento do desligamento possui 3 entradas. A entrada superior é o trigger da entrada (Trg). Através desta entrada dê partida ao retardamento do desligamento. No nosso exemplo o retardamento do desligamento é iniciado pelo bloco OR B1. Através da entrada Reset faça reset do tempo e a saída. Através do parâmetro T da entrada de parâmetro Par define o tempo para o retardamento do desligamento.

No nosso exemplo não utilizamos a entrada Reset do retardamento do desligamento, que foi assinalado com o borne 'x'.



### Parametrização de um bloco


Digite o tempo T para o retardamento do desligamento:

- Se o cursor não estiver ainda debaixo de Par, desloque

  –o até lá: teclas ▲ ou ▼
- 2. Mude para o modo de introdução: tecla **OK**

Ao parametrizar o LOGO! mostra a janela de parametrização:

T: o parâmetro do bloco B2 é uma hora



Assim modifica-se o valor de tempo:

- com as teclas ▲ e ▼ altere o valor no local desejado.
- Se você digitar o valor de tempo, pressione a tecla **OK**.

# Ajustaro tempo

Ajuste o tempo T = 12:00 minutos:

 Desloque o cursor para o a primeira posição:

teclas ◀ ou ▶

2. Seleccione o algarismo '1':

teclas ▲ ou ▼

3. Desloque o cursor para a segunda posição:

teclas **⋖** ou **▶** 

4. Seleccione o algarismo '2':

teclas ▲ ou ▼

5. Desloque o cursor para a unidade:

teclas ◀ ou ▶

6. Seleccione como base temporal a unidade 'm' para minutos:

teclas ▲ ou ▼

# Exibir/Ocultar Parâmetro – Tipo de protecção

Se desejar que (não) seja indicado o parâmetro no modo de parametrização e (não) possa ser alterado:

1. Desloque o cursor até ao tipo de protecção:

teclas **⋖** ou ▶

2. Seleccione o tipo de protecção:

teclas ▲ ou ▼

Agora você deverá ver no display:



ou



Tipo de protecção-: o va-

lor de tempo T não é mos-

Parametrização

trado no modo de operação

**Tipo de protecção+**: o valor de tempo T pode ser alterado no modo de operação Parametrização

3. Conclua a sua entrada: tecla **OK** 

# Ligar/desligar remanência

Se desejar que, p. ex. na falha de rede os dados actuais (não) sejam mantidos:

 Desloque o cursor até ao tipo de Remanência:

teclas ◀ ou ▶

2. Seleccione o tipo de Remanência:

teclas ▲ ou ▼

Agora você deverá ver no display:

**Tipo de remanência R**: os dados actuais são mantidos

**Tipo de remanência /**: os dados actuais não são mantidos

3. Conclua a sua entrada: tecla **OK** 

### Observação

Tipo de protecção, ver também capítulo 4.3.5.

Remanência, ver também capítulo 4.3.4.

O tipo de protecção e remanência só podem ser alterados no modo de operação Programação, ou seja, **não** é possível no modo de operação Parametrização.

Neste manual de instruções o tipo de protecção ("+" ou "-") e a remanência ("R" ou "/") só são exibidas nos displays, onde estas definições podem ser alteradas.

# Controlodo programa de comutação

Agora este ramo do programa para Q1 está completo. LOGO! mostra–lhe a saída Q1. Pode ver novamente o programa de comutação no display. Através das teclas movimenta–se pelo programa de comutação. Com ◀ ou ▶ do bloco para bloco com ▲ e ▼ em diferentes entradas num bloco


### Sair do modo de programação

Como sair da criação do programa de comutação, já sabe do primeiro programa de comutação.

Para que não esqueça:

Voltar ao menu de programação: tecla ESC
 Voltar ao menu principal: tecla ESC
 Deslocar o '>' para 'Start': teclas ▲ ou ▼
 Aceitar 'Start': tecla OK

LOGO! está novamente em RUN:




Pode folhear com as teclas 

ou 

observar o estado das entradas e das 
saídas.

# 3.6.8 Apagar um bloco

Suponhamos que pretende apagar o bloco B2 do programa de comutação introduzido e ligar directamente B1 a Q1.




Para tanto proceda da seguinte forma:

 Comute o LOGO! para o modo de operação Programação (para relembrar ver página 48).

Seleccione 'Edit': teclas ▲ ou ▼
 Aceitar 'Edit': tecla OK
 Seleccione 'Edit Prg': teclas ▲ ou ▼
 Aceitar 'Edit Prg': tecla OK (se necessário, introduza a palavra–passe e

confirme com OK).

 Coloque o cursor na entrada de Q1, ou seja, por baixo de B2. Para esse efeito utilize a tecla ◀:




- 7. Pressione a tecla OK.
- 8. Agora coloque em vez do bloco B2, o bloco B1 directamente na saída Q1. Proceda da seguinte forma:

Seleccione a lista BN: teclas ▲ ou ▼
Aceite a lista BN: tecla OK
Seleccione 'B1': teclas ▲ ou ▼
aceite 'B1': tecla OK

**Resultado:** o bloco B2 é apagado, pois vai deixar de ser utilizado em todo o circuito. O bloco B1 está, em vez do bloco B2, directamente na saída.

# 3.6.9 Apagar vários blocos interligados

Suponhamos que quer apagar do seguinte programa de comutação (corresponde ao programa de comutação no capítulo 3.6.7) os blocos B1 **e** B2.




Para tanto proceda da seguinte forma:

 Comute o LOGO! para o modo de operação Programação (para relembrar ver página 48).

Seleccione'Edit': teclas ▲ ou ▼
 Aceite 'Edit': tecla OK
 Seleccione'Edit Prg': teclas ▲ ou ▼

- Aceitar 'Edit Prg': tecla **OK** (se necessário, introduza a palavra–passe e
   confirme com **OK**).
- Coloque o cursor na entrada de Q1, ou seja, por baixo de B2. Para esse efeito utilize a tecla ◀:



- Pressione a tecla OK.
- 8. Agora coloque, em vez do bloco B2, o borne 'x' na saída Q1. Proceda da seguinte forma:

Seleccione a lista Co: teclas ▲ ou ▼
Aceitar a lista Co: tecla OK
Seleccionar 'x': teclas ▲ ou ▼
Aceitar 'x': tecla OK

**Resultado:** o bloco B2 é apagado, porque vai deixar de ser usado em todo o circuito. Com o bloco B2 estão apagados todos os blocos ligados a B2 (no exemplo também o bloco B1).

# 3.6.10 Corrigir erro de programação

Corrigir erros de programação com o LOGO! é muito fácil:


- Enquanto você não tiver terminado de digitar, você poderá retornar um passo com auxílio de ESC.
- Se já introduziu todas as entradas, então indique simplesmente uma nova entrada errada:
  - Mover o cursor para o local onde foi introduzido o erro
  - 2. Mudar para o modo de introdução: tecla OK
  - 3. Digite a conexão correcta para a entrada.

Se desejar substituir um bloco por outro, isto só será possível se o bloco novo tiver tantas entradas quanto o bloco antigo. Você porém pode cancelar o bloco antigo e introduzir um bloco novo. Você pode escolher de acordo com a sua vontade o bloco novo inserido.

# 3.6.11 Apagar programa de comutação

Assim apaga um programa de comutação:

Comute o LOGO! para o modo de operação Programação



LOGO! exibe o menu principal


2. No menu principal move o '>' com as teclas ▲ ou ▼ para 'Program..' e prima a tecla OK.

>Edit.. Clear Prg palavrapasse

LOGO! muda para o menu de programação

- 3. Desloque o '>' para 'Clear Prg':teclas ▲ ou ▼
- 4. Aceite 'Clear Prg':

tecla **OK** 




Se não quiser apagar o programa de comutação, então deixe o '>' ficar em '**No**' e prima a tecla **OK**.

Se tiver a certeza de que quer apagar o programa de comutação quardado, então

5. Bewegen Sie das '>' auf 'Yes': tecla ▲ ou ▼

6. Pressione OK.



Para que não apague o programa de comutação sem querer, é–lhe solicitada a palavra–passe (no caso de ter introduzido uma).

- 7. Introduza a sua palavra–passe.
- 8. Pressione **OK**. O programa de comutação é apagado.

### Observação

No caso de ter esquecido a sua palavra—passe, tem de introduzir 4 vezes uma palavra—passe errada para apagar o programa de comutação.

# 3.6.12 Mudança de hora Verão/Inverno

A mudança de hora automática hora de Verão/mudança para hora de Inverno pode ser activada no modo de operação Programação no ponto do menu "Clock".

- Comute o LOGO! para o modo de operação Programação.
- 2. Você encontra—se agora no menu principal e pretende seleccionar o ponto de menu 'Clock': teclas ▲ ou ▼

3. Aceitar 'Clock': tecla **OK** 

Deslocar o '>' para 'S/W Time': teclas ▲ ou ▼

5. Aceitar 'S/W Time': tecla **OK** 

LOGO! mostra o seguinte display:



A opção actual relativa à mudança de hora automática Verão/Inverno é indicada na última linha. No estado de fornecimento esta definição está desactivada ('Off': desactivado).

### Mudança de hora Verão/Inverno desactivar

Você quer activar agora a mudança e ajustar ou definir os seus parâmetros:

Deslocar o '>' para 'On': teclas ▲ ou ▼
 Confirmar 'On': tecla OK

O display mostra:



Explicação da indicação no display:

- 'EU' corresponde ao início e fim da hora de Verão na Europa.
- 'EU' corresponde ao início e fim da hora de Verão no Reino Unido.
- 'US' corresponde ao início e fim da hora de Verão nos EUA.
- ..: aqui pode introduzir o mês, dia e a diferença de horário.

As mudanças previamente programadas para a União Europeia, o Reino Unido e os EUA encontram—se na seguinte tabela:

	Início da hora de Verão	Fim da hora de Verão	diferença de horário $\Delta$
UE	Último Domingo de Março: 02:00—>03:00	Quarto Domingo de Outubro: 03:00—>02:00	60 Min
RU	Último Domingo de Março: 02:00—>03:00	Último Domingo de Outubro: 03:00—>02:00	60 Min
US	Primeiro Domingo de Abril: 02:00—>03:00	Último Domingo de Outubro: 03:00—>02:00	60 Min
	Regular o mês e o dia à vontade: 02:00—> 02:00 + diferença horária	Regular o mês e o dia à vontade: 03:00—> 03:00 – diferença horária	é determinada por si (de forma pre- cisa em minutos)

### Observação

A diferença de horário  $\Delta$  pode ser definida entre 0 e 180 minutos.

Partamos do princípio que você pretende activar a mudança de horário europeia Verão/Inverno:

3. Deslocar o '>' para '**EU**': teclas ▲ ou ▼

4. Confirmar 'EU': tecla **OK** 

LOGO! mostra o seguinte display:

>On Off S/W Time: On→EU

LOGO! mostra que está activada a mudança de horário de Verão/Inverno europeia.

# ajustar parâmetros próprios

Se todos os parâmetros/mudança não corresponderem aos do seu país, no ponto do menu '..' estes podem ser definidos. Para tal proceda da seguinte maneira:

Confirmar novamente 'On': tecla **OK** Deslocar '>' para '..': teclas ▲ ou ▼
 Aceitar ponto do menu '..': tecla **OK** O display mostra:

Cursor / bloco completo

MM-DD

Mês (MM) e dia (DD)

+ : □ 1-01


Diferença de horário desejada em minutos

Suponhamos que pretende introduzir os seguintes parâmetros: Início da hora de Verão 31 de Março, fim da hora de Verão 1 de Novembro e uma diferença horária de 120 minutos (duas horas).


Pode introduzir os seus dados da seguinte maneira:

- com as teclas ▲ e ▼ modifique o valor no lugar em que se encontra o cursor.

O display mostra:



Depois de digitar todos os valores prima a tecla OK.
 Assim introduziu a sua mudança de horário de Verão/Inverno personalizada . LOGO! exibe então:



LOGO! indica que a mudança de horário de Verão/Inverno está activada e que o parâmetro foi de definição livre ('..').

### Observação

Para desactivar a mudança de horário de Verão/Inverno , só precisa de confirmar a indicação 'Off' deste menu com a tecla **OK** .

# 3.6.13 Sincronização

A sincronização entre LOGO! e os módulos de expansão podem ser activada ou desactivada no modo de operação Programação no menu do relógio (ponto de menu "Clock").

- Comute o LOGO! para o modo de operação Programação.
- 2. Você encontra–se agora no menu principal e pretende seleccionar o ponto de menu 'Clock': teclas ▲ ou ▼

3. Aceitar 'Clock': tecla **OK** 

4. Deslocar o '>' para '**Sync**': teclas ▲ ou ▼

5. Aceitar 'Sync': tecla **OK** 

LOGO! mostra o seguinte display:

>On Off Sync: Off


A definição actual da sincronização automática é indicada na última linha No estado de fornecimento esta definição está desactivada ('Off': desactivado).

### Activar a sincronização

Quer activar a sincronização:

Deslocar o '>' para 'On': teclas ▲ ou ▼
 Confirmar 'On': tecla OK

LOGO! mostra o seguinte display:



Se a sincronização estiver activada, então o LOGO! emite a hora uma vez por dia, em cada comutação para o modo RUN e em cada alteração da hora (quando é executado 'Set Clock' ou na mudança de horário de Verão/Inverno) nos módulos de expansão.

# 3.7 Capacidade de memória e dimensão de um circuito

O tamanho de um programa de comutação em LOGO! está limitado pelo espaço em memória (ocupação de memória dos blocos).

#### Áreas da memória

### Memória do programa:

No LOGO! só é possível utilizar um número limitado de blocos para o programa de comutação.

A segunda limitação resulta do número máximo de bytes disponíveis, que o programa de comutação pode aceitar. O número de bytes ocupado pode ser calculado através da adição dos bytes das respectivas funções utilizadas.

### Memória de remanência (Rem):

Área onde o LOGO! guarda de forma remanente os valores reais actuais, p. ex. o valor de contagem de um contador das horas de serviço. Nos blocos com utilização opcional da função de remanência, esta área de memória só é ocupada, se a remanência tiver sido ligada.

# Recursos disponíveis em LOGO!

Um programa de comutação em LOGO! pode ocupar no máximo os seguintes recursos:

Bytes	Blocos	REM
2000	130	60

LOGO! monitoriza a utilização da memória e oferece nas listas de funções apenas as funções, para as quais ainda há memória suficiente.

# Ocupação da memória

A tabela oferece uma vista geral sobre o espaço necessário em memória das funções básicas e especiais:

Função	Memória do pro- grama	Rem- Memória*
Funções básicas		
AND (E)	12	-
AND com avaliação de flanco	12	_
NAND (E não)	12	_
NAND com avaliação de flanco	12	_
OR (OU)	12	-
NOR (OU não)	12	-
XOR (exclusivo OU)	8	-
NOT (negação)	4	_
Funções especiais		
Tempos		
Retardamento de ligação	8	3
Retardamento do desligamento	12	3
Retardamento de ligação/desliga- mento	12	3
Retardamento de ligação a ser memorizado	12	3
Relé de passagem (emissão de implusos)	8	3
Relé de passagem comandado por flanco	16	4
Gerador de impulso assíncrono	12	3
Gerador de sinal aleatório	12	-
Interruptor de luz da escada	12	3
Interruptor conforto	16	3
Temporizador semanal	20	-
Temporizador anual	8	_
Contador		

Função	Memória do pro- grama	Rem- Memória*
Contador crescente/decrescente	24	5
Contador de horas de serviço	24	9
Interruptor de valor limiar	16	_
Analógico		
Interruptor de valor limiar analógico	16	_
Interruptor do valor limiar de diferençaanalógico	16	-
Comparador analógico	24	_
Monitorização do valor analógico	20	_
Amplificador analógico	12	_
Outros		
Relé de auto-retenção	8	1
Relé de impulso de corrente	12	1
Textos de aviso	8	_
Softkey	8	2
Registador de deslocamento	12	1

<sup>\*:</sup> Bytes na área de memória Rem, caso esteja activada a remanência.

# Ocupação de sectores de memória


Se, ao introduzir um programa de comutação não puder introduzir mais nenhum bloco, é porque a área de memória está completa. LOGO! mostra apenas os blocos que ainda cabem no LOGO!. Quando não cabe mais nenhum bloco numa lista no LOGO! não pode seleccionar a lista.

Se uma área de memória está ocupada, então optimize a conexão ou utilize um segundo LOGO!.

# Consulta da necessidade de capacidade de memória

Durante o cálculo da necessidade de capacidade de memória de um circuito todas as áreas únicas da memória deverão ser levadas em consideração.

# **Exemplo:**



# O programa de comutação exemplificativo contém:

No do	Função	Área de memória		
bloco		Bytes	Blocos	Rem
B1	ou	12	1	_
B2	Е	12	1	_
В3	Temporizador semanal	20	1	-
B4	Retardamento de ligação*	8	1	3
B5	Interruptor de luz da escada	12	1	0
B6	Е	12	1	-
	recursos ocupados pelo programa de comutação	76	6	3
Limite de memória no LOGO!		2000	130	60
	ainda disponíveis no LOGO!	1924	124	57

<sup>\*:</sup> Parametrização com remanência.

O programa de comutação é adequado para o LOGO!.

# Indicação do espaço em memória ainda disponível

LOGO! mostra quanto espaço livre ainda está disponível em memória.

Para tanto proceda da seguinte forma:

 Comute o LOGO! para o modo de operação Programação (para relembrar ver página 48).

2. Seleccione'**Edit**': teclas ▲ ou ▼

3. Aceite 'Edit': tecla **OK** 

4. Seleccione 'Memory?': teclas ▲ ou ▼

5. Aceite memória 'Memory?': tecla **OK** 

O display mostra agora:

Free Memory:

Byte =1924

Bloco= 124

Rem = 57

# 4 Funções LOGO!

#### Introdução

LOGO! coloca à disposição diferentes elementos. A fim de que você não perca a visão geral, dividimos os elementos em 'Relações'. Estas relações são:

- \Co: Lista dos bornes (Connector) (ver capítulo 4.1)
- \underset GF: Lista das funções básicas AND, OR, ...
   (ver capítulo 4.2)
- \$\int SF\$: Lista das funções especiais (ver capítulo 4.4)
- JBN: Lista dos blocos já completados e utilizáveis no circuito

# Conteúdo das relações

Todos as listas indicam elementos, que estão à disposição no LOGO!. Normalmente são os bornes, todas as funções básicas e todas as funções especiais, que o LOGO! conhece. Adicionalmente são todos os blocos, que já foram criados no LOGO! antes da respectiva chamada da lista JBN.

#### Se não for mais mostrado tudo

LOGO! deixa de mostrar todos os elementos, quando:

- não pode ser inserido mais nenhum bloco.
   Neste caso, ou não há mais espaço em memória ou foi atingido o número máximo de blocos possíveis.
- um bloco especial precisaria de mais memória, do que aquela ainda disponível no LOGO!.

Vide capítulo 3.7.

# 4.1 Lista de constantes e bornes Co

Constantes e bornes(engl. Connectors = Co) designam as entradas, saídas, marcadores e nível de tensão (constantes).

#### **Entradas**

### 1) Entradas digitais

As entradas digitais são caracterizadas por um I. Os números das entradas digitais (I1, I2, ...) correspondem aos números dos bornes de entrada no LOGO! Basic e nos módulos digitais ligados na sequência de montagem. Ver a seguinte figura.

# 2) Entradas analógicas

Nas variantes LOGO! 24, LOGO! 240, LOGO! 12/24RC e LOGO! 12/24RCo existem as entradas I7 e I8, que, em função da programação também podem ser utilizadas como AI1 e AI2. Se as entradas como I7 e I8, o sinal aplicado será interpretado como valor digital. Utilizando—se AI1 e AI2 os sinais serão interpretados como valor analógico. Se for ligado um módulo analógico, então ocorre a numeração das entradas de acordo com as entradas analógicas já existentes. Nas funções especiais, que só podem ser ligadas do lado da entrada com entradas analógicas, são sugeridas, no modo de programação na selecção do sinal de entradas, as entradas analógicas AI1...AI8, os marcadores analógicos AM1...AM6, o número de bloco de uma função com saída analógica ou as saídas analógicas AQ1 e AQ2 para a selecção.

#### Saídas:


# 1) Saídas digitais

As saídas digitais são assinaladas com um **Q**. Os números das saídas (Q1, Q2, ... Q16) correspondem aos números dos bornes de saída no LOGO! Basic aos módulos de expansão ligados na sequência de montagem. Ver a seguinte figura.

Para além disso existe a possibilidade de utilizar 16 saídas não ligadas. Estas saídas são assinaladas com um **x** e não podem continuar a ser utilizadas num programa de comutação (comparativamente a p. ex. marcadores). Na lista surgem todas as saídas programadas não ligadas, assim como uma saída ainda não programada não ligada. Justifica—se a utilização de uma saída não ligada p. ex. na função especial "texto de aviso" (ver capítulo 4.4.23), quando juntamente com o programa de comutação só importa o texto de aviso.

### 2) Saídas analógicas

As saídas analógicas são assinaladas com FAQ. Estão disponíveis duas saídas analógicas, AQ1 e AQ2. Numa saída analógica só pode ligar um valor analógico, portanto uma função com uma saída analógica ou um marcador analógico AM.



#### Marcador

Os marcadores são assinalados com **M** ou **AM**. Marcadores são saídas virtuais. Eles possuem na sua saída o mesmo valor que possuem na sua entrada. Estão disponíveis no LOGO! 24 marcadores digitais M1 ... M24 e 6 marcadores analógicos AM1 ... AM6.

### Marcador de partida

O marcador M8 está colocado no primeiro ciclo do programa do utilizador e pode ser utilizado no programa de comutação como marcador de arranque. Depois da passagem do primeiro ciclo da execução do programa de comutação ele é reposto automaticamente a zero.

Em todos os outros ciclos o marcador M8 pode ser utilizado como os outros marcadores no que diz respeito ao definir, apagar e avaliar.

# Observação

Na saída do marcador há sempre o sinal do ciclo do programa anterior. Dentro de um ciclo de programa não há alteração no valor.

# Bit do registador de deslocamento

Pode utilizar os bits do registador de deslocamento S1 a S8. Os bits do registador de deslocamento S1 a S8 só podem ser lidos no programa de comutação. O conteúdo do bit do registador de deslocamento só pode ser alterado com a função especial "registador de deslocamento" (ver capítulo 4.4.25).

#### Entrada de tecla

Pode utilizar 4 entradas de tecla K ▲, K ▶, K ▼ e K ◄ ("K" para "Key" = tecla). As entradas de tecla são programadas no programa de comutação tal como as outras entradas. As entradas de tecla podem ser activadas num display previsto para esse fim no RUN (ver capítulo 3.6.6) e num texto de aviso (ESC + tecla desejada). A utilização de entradas de tecla poupa interruptores e entradas e o acesso manual ao programa de comutação.

#### Nível

Nível de tensão é caracterizado por **hi** e **lo**. Se num bloco o estado "1" = hi ou o estado "0" = lo tiver que ser constante, a entrada será ligada com um nível fixo ou valor constante.

#### **Bornes abertos**

Se não for utilizada a ligação de um bloco, pode assinalar esta ligação com um **x**.

# 4.2 Lista de funções básicas - GF

Funções lógicas são elementos lógicos simples da álgebra booleana.

É possível inverter individualmente entradas de funções básicas, isto é, se numa dada entrada estiver um "1", o programa de comutação utiliza um "0"; se estiver um "0", é utilizado um "1". Ver exemplo da programação no capítulo 3.6.3.

Na entrada de um programa de comutação encontra os bloco para as funções básicas na lista das FB. Existem as seguintes funções básicas:

Representação no esquema de cir-cuitos	Representação no LOGO!	Denominação da função básica
ligação em série Contacto NA	1 2 8 Q	AND (E) (vide página 96)
	1 - & 1 - a	AND com avaliação do flanco (vide página 96)
Ligação em para- lelo Contacto NF	1 - <b>8</b> - Q	NAND (E não) (vide página 97)
	1 2 3 4 0 0	NAND com avaliação do flanco (vide página 98)

Representação no esquema de cir-cuitos	Representação no LOGO!	Denominação da função básica
Circuito em para- lelo Contacto NA	1234	OR (OU) (vide página 99)
Ligação em série Contacto NF	1 21 G	NOR (Ou não) (vide página 100)
2 Contactos do tipo inversor	1 - =1 - Q	XOR (exclusivo ou) (vide página 100)
Contacto NF	1 - 1 - Q	NOT (negação, inversor) (vide página 101)

# 4.2.1 AND (E)



A saída do AND (= e) só aceita o estado 1, se **todas** as entradas tiverem o estado 1, ou seja, estiverem fechadas. Caso uma entrada deste bloco não seja utilizada (x), para

# Tabela lógica para o AND

a entrada vale: x = 1.

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0 0 0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
	1	0	1	0
0 0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1	1	1	1	1


# 4.2.2 AND com avaliação de flanco

Símbolo no LOGO!:




A saída do AND com avaliação de flanco só aceitará o estado 1, se **todas** as entradas tiverem o estado 1 e no ciclo anterior **no mínimo uma** entrada tiver tido o estado 0. Caso uma entrada deste bloco não seja utilizada (x), para a entrada vale: x = 1.

# Diagrama do timing (comando de tempo) para o AND com avaliação de flanco



# 4.2.3 NAND (E não)



A saída do NAND aceita apenas o estado 0, se **todas** as entradas tiverem o estado 1, ou seja, estiverem fechadas. Caso uma entrada deste bloco não seja utilizada (x), para a entrada vale: x = 1.

# Tabela lógica para o NAND

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1

1	2	3	4	Q
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

# 4.2.4 NAND com avaliação de flanco


Símbolo no LOGO!:




A saída do NAND com avaliação de flanco só aceitará o estado 1, se **no mínimo uma** entrada tiver o estado 0 e no ciclo anterior **todas as** entradas tiverem tido o estado 1.

Caso uma entrada deste bloco não seja utilizada (x), para a entrada vale: x = 1.

Diagrama do timing (comando de tempo) para o NAND com avaliação de flanco



# 4.2.5 OR (OU)



A saída OR aceita o estado 1, se **ao menos uma** entrada tiver o estado 1, ou seja, estiver fechada.

Caso uma entrada deste bloco não seja utilizada (x), para a entrada vale: x = 0.

# Tabela lógica para o OR

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0 0 0 0 0 0 0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1 1
	0	0	0	
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

# 4.2.6 NOR (OU não)



A saída do NOR só aceita o estado 1, se **todas** as entradas tiverem o estado 0, ou seja, se estiverem desactivadas. Logo que uma entrada seja activada (estado 1), a saída do NOR será colocada em 0.

Caso uma entrada deste bloco não seja utilizada (x), para a entrada vale: x = 0.

# Tabela lógica para o NOR

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0 0 0	0	1	1	
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0 0	1	1	0	0
0	1	1	1	0 0
1 1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1 0	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

# 4.2.7 XOR (excluindo OU)

XOR no esquema de circuitos como ligação em série de 2 contactos inversores:





Símbolo no LOGO!:



A saída do XOR aceita o estado 1, se as entradas **tiverem estados** diferentes.

Caso uma entrada deste bloco não seja utilizada (x), para a entrada vale: x = 0.

# Tabela lógica para o XOR

1	2	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# 4.2.8 NOT (Negação, Inversor)



A saída aceita o estado 1, se a entrada tiver o estado 0. O bloco NOT inverte o estado da entrada.

Uma das vantagens do NOT é, por exemplo: o LOGO! já não necessita de contactos NF. Você utilizará um contacto NA e o converterá com auxílio de NOT num contacto NF.

# Tabela lógica para o NOT

1	Q
0	1
1	0

# 4.3 Conhecimento básico sobre as funções especiais

As funções especiais diferenciam—se à primeira vista das funções básicas devido às designações diferentes das suas entradas. As funções especiais contêm funções de tempo, remanência e diferentes possibilidades de parametrização para a adaptação do programa de comutação às necessidades individuais.

Nós gostaríamos de lhe dar neste capítulo uma visão geral sobre as designações de entradas e algumas informações suplementares sobre as funções especiais. A descrição das funções especiais individuais encontra—se no capítulo 4.4.

# 4.3.1 Designação das entradas

### Entradas de função lógica

Aqui encontra a descrição das ligações, que podem ser ligadas a outros blocos ou entradas do aparelho LOGO!.

#### S (Set):

Por meio da entrada S é possível definir a saída para "1"

### R (Reset):

A entrada de reposição a zero R tem prioridade sobre todas as outras entradas e comuta as saídas para "0".

# • Trg (Trigger):

Esta entrada dá início à execução de uma dada função.

#### • Cnt (Count):

Por meio desta entrada podem ser captados impulsos de contagem.

# • Fre (Frequency):

Os sinais de frequência a serem avaliados são aplicados na entrada identificada com esta designação.

# • Dir (Direction):

Por meio desta entrada pode–se estabelecer o sentido no qual, por exemplo, um contador, deverá realizar a contagem.

# • En (Enable):

Esta entrada activa a função de um bloco. Se a entrada estiver em "0", são ignorados os outros sinais do bloco .

# Inv (Invert):

O sinal de saída do bloco é invertido, quando esta entrada é excitada.

# • Ral (Reset all):

Todos os valores internos são repostos a zero.

# Borne X nas entradas das funções especiais

Quando as entradas de funções especiais são ligadas x , estas são ocupadas com o valor 0. Ou seja, as entradas têm um sinal low.

# Entradas de parametrização

Não coloque nenhum sinal em algumas entradas, mas parametrize o bloco com determinados valores. Exemplos:

#### Par (Parameter):

Esta entrada não é conectada. Aqui define os parâmetros (tempos, limiares de ligação e desligamento, etc.) para o bloco.

#### No (Nocken):

Esta entrada não é conectada. Ajuste aqui um padrão de tempo.

# • P (Priority):

Esta entrada não é conectada. Aqui determina as prioridades e decide se a mensagem deve ser confirmada em RUN.

# 4.3.2 Tempo de resposta

#### Parâmetro T

Em algumas das funções especiais existe a possibilidade de se parametrizar um valor de tempo T. Para a indicação da hora, certifique—se de que os valores estão de acordo com a base temporal definida:

Base temporal		:	
s (seconds)	Segundos	:	<sup>1</sup> / <sub>100</sub> segundos
m (minutes)	Minutos	:	Segundos
h (hours)	Horas	:	Minutos

Ajuste do tempo T para 250 minutos:

#### Observação

"Indique sempre o tempo  $T \ge 0.02$  s. Para T < 0.02 s o tempo T não está definido.

#### Precisão de T

Todos os componentes apresentam diferenças mínimas. Por este motivo podem surgir desvios do tempo T ajustado. No LOGO! o desvio é de  $\pm$  0,02 % no máximo. Se 0,02 % do tempo for inferior a 0,02 segundos, então o desvio é de 0,02 segundos no máximo.

#### Exemplo:

Numa hora (3600 segundos) o desvio máximo é de  $\pm$  0,02 %, ou seja  $\pm$  0,72 segundos.

Num minuto (60 segundos) o desvio é de  $\pm$  0,02 segundos no máximo.

# Precisão do temporizador (temporizador semanal, anual)

A fim de que a divergência não acarrete uma falta de exactidão do relógio na variante C, o temporizador será comparado e reajustado tendo por base uma base temporal altamente exacta. Resulta um Desvio de avanço máximo de  $\pm 5$  segundos por dia.

# 4.3.3 Buffer do relógio

O relógio interno de um LOGO! continua a funcionar, mesmo quando falha a tensão de rede, ou seja, o relógio possui uma reserva de corda. A reserva de corda sofre influência da temperatura ambiente. A uma temperatura ambiente de 25°C a capacidade da reserva de corda será normalmente de 80 horas.

# 4.3.4 Remanência

Nas funções especiais existe a possibilidade de manter os estados de ligação e os valores de contagem remanentes. Isto significa que, p. ex. numa falha de rede, os valores actuais são guardados, de forma a que numa nova ligação de rede, a função prossegue no sítio onde foi interrompida. Um tempo, p. ex., não é iniciado de novo mas decorre sim o tempo restante.

Para esse efeito tem de estar activada a remanência na respectiva função. Existem dois ajustes possíveis:

R: Os dados actuais são mantidos.

*I*: Os dados actuais não são mantidos (predefinição). Vide o exemplo da página 72.

Uma excepção é o contador de horas de serviço, que é sempre remanente.

# 4.3.5 Tipo de protecção

Com a definição para a protecção de parâmetros pode determinar, se os parâmetros no modo de operação Parametrização no LOGO! podem ser indicados ou alterados. Existem dois ajustes possíveis:

- +: As definições de parâmetros também são indicados e podem ser alterados no modo de parametrização (predefinicão).
- -: As definições de parâmetros não são indicadas no modo de parametrização e só podem ser alteradas no modo de programação. Ver exemplo página 72.

# 4.3.6 Cálculo do Gain e do Offset em valores analógicos

Numa entrada analógica está ligado um sensor, que converte a unidade a medir num sinal eléctrico. Este sinal fica numa margem de valores típica para o sensor.

O LOGO! transforma sempre os sinais eléctricos existente na entrada analógica em valores digitais de 0 bis 1000 um.

Uma tensão de borne (na entrada AI) de 0 até 10 V é representada internamente por valores de 0 a 1000. Uma tensão de borne superior a 10 V é representada como valor interno 1000.

Uma vez que nem sempre é possível processar a margem de valores de 0 a 1000 predefinida pelo LOGO!, existe a possibilidade, de multiplicar os valores digitais por um factor de amplificação (Gain) e a seguir deslocar o ponto zero da margem de valores (Offset). Assim só pode mostrar um valor analógico no display do LOGO! que corresponde ao valor real medido.

Valor característico	Mínimo	Máximo
Tensão nos terminais (em V)	0	≥ 10
Valor interno	0	1000
Gain	00,00	10,00
Offset	-10000	+10000

# Regra de cálculo

Valor actual Ax =

(valor interno na entrada Ax · Gain) + Offset

# Determinação do Gain e do Offset

A determinação do Gain e do Offset ocorre sob a utilização do respectivo valor mais alto e mais baixo da função.

#### Exemplo 1:

Existem à disposição sensores térmicos com os seguintes dados técnicos: -30 a +70°C, 0 a 10V DC (também 0 a 1000 no LOGO!).

Valor actual = (valor interno · Gain) + Offset, ou seja

-30 =  $(0 \cdot A) + B$ , ou seja Offset B = -30

 $+70 = (1000 \cdot A) -30$ , ou seja Gain A = 0,1

#### Exemplo 2:

Um sensor de pressão transforma uma pressão de 1000 mbar numa tensão de 0 V e uma pressão de 5000 mbar numa tensão de 10 V.

Valor actual = (valor interno · Gain) + Offset, ou seja

1000 =  $(0 \cdot A) + B$ , ou seja Offset B = 1000

5000 =  $(1000 \cdot A) + 1000$ , ou seja Gain A = 4

# Exemplos de valores analógicos

Valor de medição	Tensão (V)	Valor interno	Gain	Offset	Valor in- dicado (Ax)
−30° C	0	0	0,1	-30	-30
0° C	3	300	0,1	-30	0
+70° C	10	1000	0,1	-30	70
1000 mbar	0	0	4	1000	1000
3700 mbar	6,75	675	4	1000	3700
5000 mbar	10	1000	4	1000	5000
	0	0	0,01	0	0
	5	500	0,01	0	5
	10	1000	0,01	0	10
	0	0	1	0	0
	5	500	1	0	500
	10	1000	1	0	1000
	0	0	10	0	0
	5	500	10	0	5000
	10	1000	10	0	10000
	0	0	0,01	5	5
	5	500	0,01	5	10
	10	1000	0,01	5	15
	0	0	1	500	500
	5	500	1	500	1000
	10	1000	1	500	1500

Valor de medição	Tensão (V)	Valor interno	Gain	Offset	Valor in- dicado (Ax)
	0	0	1	-200	-200
	5	500	1	-200	300
	10	1000	1	-200	800
	0	0	10	-10000	-10000
	10	1000	10	-10000	0
	0,02	2	0,01	0	0
	0,02	2	0,1	0	0
	0,02	2	1	0	2
	0,02	2	10	0	20

Encontra um exemplo de aplicação na descrição da função especial "Comparador analógico" na página 166.

Sobre as entradas analógicas consulte também o Capítulo 4.1.

# 4.4 Lista de funções especiais - SF

Na introdução de um programa de comutação no LOGO! encontra os blocos para as funções especiais na lista FE.

Pode inverter individualmente as entradas de funções especiais inverter, isto é, se numa determinada entrada estiver um "1", o programa de comutação utiliza um "0"; se estiver um "0", é utilizado um "1". Ver exemplo da programação no capítulo 3.6.3.

Na tabela está indicado, se a respectiva função possui uma remanência parametrizável (Rem). Existe a seguinte função especial:

Representação noLOGO!	Denominação da função especial	Rem
Tempos		
ту 🖳 .	Retardamento de ligação	Rem
Par - L	(vide página 114)	
Trg	Retardamento do desligamento	Rem
Par -2' - 3	(vide página 118)	
Trg - Q Par - D - Q	Retardamento de ligação/ desligamento	Rem
Fai - 12 - 1	(ver página 120)	
Irg -	Retardamento de ligação a ser memorizado	Rem
Par + G	(vide página 122)	
тта 🗂	Relé de passagem (emissão de impulsos)	Rem
Par	(vide página 124)	

Representação noLOGO!	Denominação da função especial	Rem
Tru (FT)	Relé de passagem comandado por flanco (vide página 126)	Rem
Par - S		
En -	Gerador de impulso assíncrono	Rem
Par -	(ver página 129)	
- (	Gerador de sinal aleatório	
En d'L-Q Par d'L-Q	(vide página 131)	
Trg	Interruptor de luz da escada	Rem
	(vide página 133)	
T	Interruptor conforto	Rem
Par - III	(vide página 136)	
🔼	temporizador semanal	
No1 - Q No2 - Q No3 - Q	(ver página 139)	
MM	temporizador anual	
No - DD - Q	(vide página 144)	
Contador		
R Cnt = 1 Dir -+/- Q	Contador crescente/decrescente	REM
Par -L	(ver página 147)	

Representação noLOGO!	Denominação da função especial	Rem
Rai Q	Contador de horas de ser- viço	Rem
Pär -	(vide página 151)	
	Interruptor de valor limiar	
Fre - Q	(vide página 156)	
Analógico	,	
Av JA	Interruptor de valor limiar analógico	
A× - CA - Q	(vide página 159)	
4. [/A]	Interruptor de valor limiar de diferença analógico	
Ax - Al- Q	(vide página 162)	
۸ [۱۸]	Comparador analógico	
Ax - AA Ay - A Par - Q	(vide página 166)	
En JA Ak ± A Q	Monitorização do valor analógico	
Par -[±△]	(vide página 172)	
	Amplificador analógico	
A× -A→ Par -→ AQ	(vide página 176)	

Representação noLOGO!	Denominação da função especial	Rem
Outros		
ه احما	Relé de auto-retenção	REM
S - RS R Par - Q	(vide página 178)	
Trg = IIII S	Relé de impulso de cor- rente	REM
Par ⊒1R\$T	(vide página 180)	
	Texto de aviso	
En Q Par Q	(vide página 183)	
	Softkey	REM
En - Q Q	(vide página 190)	
#g = 55 - a	Registador de desloca- mento	REM
Par III	(vide página 194)	

# 4.4.1 Retardamento de ligação

# Breve descrição

No Retardamento de ligação, a saída só será interligada após um tempo passível de parametrização.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Trg - Q Par - Q	Entrada Trigger	Com a entrada Trg (triger) você dá partida ao tempo para o Retardamento de li- gação.
	Parâmetro	T é o tempo segundo o qual a saída será ligada (sinal de saída muda de 0 para 1).
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga depois de decorrido o tempo parametrizado T, se o Trg ainda estiver definido na posição.

#### Parâmetro T

Observe as indicações de valor para o parâmetro T no capítulo 4.3.2.

A indicação de tempo para o parâmetro T também pode ser um valor actual de um outra função já programada. Pode utilizar os valores actuais das seguintes funções:

- Comparador analógico (valor actual Ax Ay, ver capítulo 4.4.18)
- Interruptor de valor limiar analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.16)
- Amplificador analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.20) e
- contador (valor actual Cnt, ver capítulo 4.4.13).

Seleccione a função desejada através do número de bloco. A base temporal é ajustável. Observe a seguinte disposição:

# Margem de validade da base temporal, quando T = Parâmetro

Base tem- poral	valor máx.	resolução mínima	Precisão
s (seconds)	99:99	10 ms	<u>+</u> 10 ms
m (minutes)	99:59	1s	<u>+</u> 1s
h (hours)	99:59	1 m	<u>+</u> 1 m

Representação no modo de operação Programação (exemplo):

# Margens de validade da base temporal, quando T = valor actual de uma função já programada

Base tem- poral	valor máx.	Significado	Precisão
ms	99990	Número ms	<u>+</u> 10 ms
s	5999	Número s	<u>+</u> 1s
М	5999	Número m	<u>+</u> 1 m

Representação no modo de operação Programação (exemplo):

Se o bloco referenciado (no exemplo B6) fornecer um valor fora da margem de validade então arredonda—se para o próximo valor válido.

# Indicação do parâmetro para parâmetros = valor actual de um função já programada

Assim liga o valor actual de uma outra função já programada:


 Movimente o cursor com a tecla ▶ para o sinal de igual do parâmetro T.




 Altere com a tecla ▼ o sinal de igual para uma seta. É indicado eventualmente o último bloco referenciado com a base temporal.

- Movimente o cursor com a tecla ▶ para "B" do bloco indicado e seleccione com a tecla ▼ os números de bloco desejados.
- Movimente o cursor com a tecla ► para a base temporal do bloco indicado e seleccione com a tecla ▼ a base temporal desejada.

Representação no modo de operação Parametrização (exemplos):



#### Diagrama do timing (comando de tempo)



O segmento impresso em negrito do timing (comando de tempo) encontra-se também no Símbolo para o Retardamento de ligação.

# Descrição da função

Se o estado na entrada Trg mudar de 0 para 1, começa a decorrer o tempo T<sub>a</sub> (T<sub>a</sub> é o tempo actual no LOGO!).

Se o estado na entrada Trg permanecer no mínimo para a duração do tempo T parametrizado em 1, a saída será colocada em 1 depois de decorrido o tempo T (a saída será ligada com atraso em relação à entrada).

Se o estado na entrada Trg mudar novamente para 0 antes de esgotado o tempo T, o tempo será reposto.

A saída será definida novamente em 0, se houver o estado 0 na entrada Trg.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.

# 4.4.2 Retardamento do desligamento

# Breve descrição

Com o retardamento do desligamento, o reset da saída só ocorre passado um dado período de tempo parametrizável.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Trg - C - Q - Q - Q	Entrada Trigger	Com o flanco descendente (troca de 1 para 0) na en- trada Trg. (trigger), inicie o tempo para o retardamento do desligamento.
	Entrada R	Através da entrada R faça reset do tempo para o retardamento do desligamento e coloque a saída em 0.
	Parâmetro	T é o tempo segundo o qual a saída será desligada (si- nal de saída muda de 1 para 0). Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga com Trg e perma- nece ligado até esgotar T.

#### Parâmetro T

Observe as indicações de valor para o parâmetro T no capítulo 4.3.2.


A indicação de tempo para o parâmetro T também pode ser um valor actual de um outra função já programada. Pode utilizar os valores actuais das seguintes funções:

- Comparador analógico (valor actual Ax Ay, ver capítulo 4.4.18)
- Interruptor de valor limiar analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.16)

- Amplificador analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.20) e
- Contador crescente e decrescente (valor actual Cnt, ver capítulo 4.4.13).

Seleccione a função desejada através do número de bloco. A base temporal é ajustável. Ver os detalhes relativamente às margens de validade da base temporal e à indicação de parâmetros no capítulo 4.4.1.

#### Diagrama do timing (comando de tempo)



O segmento do timing (comando de tempo) impresso em negrito pode ser encontrado também no Símbolo para o retardamento do desligamento.

#### Descrição da função

Se a entrada Trg mudar para o estado 1 (ou receber o estado 1), a saída Q comutará imediatamente para o estado 1.

Se o estado em Trg mudar de 1 para 0, então inicia novamente o tempo actual  $T_a$  no LOGO!, a saída permanece colocada. Se  $T_a$  alcançar o valor ajustado por meio de T ( $T_a$ =T), a saída Q será redefinida para o estado 0 (desligamento retardado).

Se a entrada Trg ligar e desligar novamente, será reiniciado o tempo T<sub>a</sub>.

Através da entrada R (reset) coloque o  $T_a$  e a saída na posição inicial, antes que o tempo  $T_a$  tenha esgotado.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.

# 4.4.3 Retardamento de ligação/desligamento

# Breve descrição


No retardamento de ligação/desligamento a saída é ligada e reposta após um tempo parametrizado.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Trg - Q Par	Entrada Trigger	Com o flanco ascendente (troca de 0 para 1) na en- trada Trg (trigger), inicie o tempo T <sub>H</sub> para o Retarda- mento de ligação.
		Com o flanco descendente (troca de 1 para 0) na entrada Trg. (trigger), inicie o tempo $T_L$ para o retardamento do desligamento.
	Parâmetro	T <sub>H</sub> é o tempo segundo o qual a saída será ligada (si- nal de saída muda de 0 para 1).
		T <sub>L</sub> é o tempo segundo o qual a saída será desligada (sinal de saída muda de 1 para 0).
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga—se após decorrido o tempo parametrizado $T_H$ se Trg ainda estiver regulado e desliga—se após decorrido o tempo $T_L$ se Trg, entretanto, não tiver sido reposto novamente.

# Parâmetro T<sub>H</sub> e T<sub>L</sub>

Observe as indicações de valor para o parâmetro T<sub>H</sub> e T<sub>L</sub> no capítulo 4.3.2.

#### Diagrama do timing (comando de tempo)



A secção impressa a negrito do diagrama do Timing encontrase no símbolo para retardamento de ligação/desligamento.

# Descrição da função

Se o estado na entrada Trg mudar de 0 para 1, então começa a decorrer o tempo T<sub>H</sub>.

Se o estado na entrada Trg permanecer em 1, no mínimo durante o tempo parametrizado  $T_H$ , a saída será colocada em 1 depois de decorrido o tempo  $T_H$  (a saída será ligada com atraso em relação à entrada).

Se o estado da entrada Trg mudar novamente para 0 antes de ter decorrido o tempo T<sub>H</sub>, então o tempo é reposto.

Se o estado na entrada Trg mudar novamente para 0, então inicia—se  $T_L$ .

Se o estado na entrada Trg permanecer no mínimo para a duração do tempo parametrizado  $T_L$  em 0, a saída será colocada em 0 depois de decorrido o tempo  $T_L$  (a saída será desligada com atraso em relação à entrada).

Se o estado mudar na entrada Trg antes de ter decorrido o tempo T<sub>1</sub> outra vez para 1, então o tempo é reposto a zero.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.

# 4.4.4 Retardamento de ligação a memorizar

# Breve descrição

Após um impulso de entrada o tempo parametrizado chegará ao seu final, após o seu decurso a saída será definida.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Trg - T - Q	Entrada Trigger	Com a entrada Trg (triger) você dá partida ao tempo para o Retardamento de ligação.
	Entrada R	Através da entrada R faça reset do tempo para o Retardamento de ligação e coloque a saída em 0.
	Parâmetro	T é o tempo no qual a saída será ligada (estado de saída troca de 0 para 1).
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q será ligado depois do decurso do tempo T.

# Parâmetro T

Para os valores definidos observe as instruções do Capítulo 4.3.2.

A indicação de tempo para o parâmetro T também pode ser um valor actual de um outra função já programada. Pode utilizar os valores actuais das seguintes funções:

- Comparador analógico (valor actual Ax Ay, ver capítulo 4.4.18)
- Interruptor de valor limiar analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.16)

- Amplificador analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.20) e
- Contador crescente e decrescente (valor actual Cnt, ver capítulo 4.4.13).

Seleccione a função desejada através do número de bloco. A base temporal é ajustável. Ver os detalhes relativos às margem de validade e à indicação de parâmetros no capítulo 4.4.1.

#### Diagrama do timing (comando de tempo)



O segmento impresso em negrito do timing (comando de tempo) pode ser encontrado também no Símbolo para o Retardamento de ligação que memoriza.

# Descrição da função

Se na entrada Trg o estado 0 mudar para 1, começará a correr o tempo actual  $T_a$ . Alcançando  $T_a$  o tempo T, a saída Q será colocada em 1. Uma nova comutação na entrada Trg não tem qualquer influência sobre  $T_a$ .

A saída e o tempo T<sub>a</sub> só serão novamente recolocadas em 0, se na entrada R tiver o estado 1.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.

# 4.4.5 Relé de passagem (emissão de impulsos)

# Breve descrição

Um impulso de entrada gera na saída um sinal de duração parametrizável.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
	Entrada Trigger	Dê partida através da entrada Trg (trigger) ao tempo para o relé de passagem.
	Parâmetro	T é o tempo segundo o qual a saída será desligada (si- nal de saída muda de 1 para 0).
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga com Trg e perma- nece ligado, se o tempo Ta estiver a decorrer e a en- trada estiver colocada em 1.

#### Parâmetro T

Para o parâmetro T observe as indicações no Capítulo 4.3.2.

# Diagrama do timing (comando de tempo)



# Descrição da função

Se a entrada Trg assumir o estado 1, a saída Q passa para o estado 1. Simultaneamente inicia—se o tempo T<sub>a</sub>, a saída permanece definida.

Se  $T_a$  alcançar o valor ajustado através de T ( $T_a$ =T), a saída Q será redefinida para o estado 0 (emissão de impulso).

Se, antes de esgotar o tempo especificado, a entrada Trg mudar de 1 para 0, também a saída mudará imediatamente de 1 para 0.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.

# 4.4.6 Comandado por flanco

# Breve descrição


Um impulso de entrada origina após um tempo parametrizável na saída um número parametrizável de sinais de duração de ligação/desligamento parametrizável (retrigger).

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
R - Q Par - Q	Entrada Trigger	Através da entrada Trg (Trigger) inicia os tempos para o relé de passagem comandada por flanco.
	Entrada R	Através da entrada R coloca o tempo actual (T <sub>a</sub> ) e a saída a zero.
	Parâmetro	A duração de intervalo de impulsos T <sub>L</sub> e a duração do impulso T <sub>H</sub> podem ser definidas.
		N indica o número de ciclos de pausa/impulso TL/TH: Margem de valores: 19
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga com o decorrer do tempo TL e desliga após o decorrer de TH.

#### Parâmetro T


Observe para o parâmetro T a indicação do capítulo 4.3.2.

#### Diagrama do timing A



O segmento impresso em negrito do timing (comando de tempo) pode ser encontrado também no símbolo do relé de passagem comandado por flanco

### Diagrama do timing B



#### Descrição da função


Se a entrada Trg aceitar o estado 1, então inicia—se o tempo  $T_L$  (Time Low). Após decorrido o tempo  $T_L$  a saída Q para a duração do tempo  $T_H$  (Time High) é colocado no estado 1.

Se, antes de esgotado o tempo predefinido  $(T_L + T_H)$  a entrada Trg comutar novamente de 0 para 1 (retrigger), então o tempo  $T_a$  decorrido é reposto a zero e inicia—se o ciclo intervalo/impulso.


Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.

# Especificação do parâmetro Par


Representação no modo de operação Programação (exemplo):



Tecla ▶ pressionar



Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):




# 4.4.7 FGerador de ciclos assíncrono

# Breve descrição

A forma de impulso da saída pode ser alterado através do comportamento parametrizável de impulso/intervalo.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
En JIII Q	Entrada En	Através da entrada En ligue e desligue o gerador de impulso assíncrono.
	Entrada INV	Através da entrada Inv é possível inverter o sinal de saída do gerador de impulsos activo e assíncrono.
	Parâmetro	A duração do impulso T <sub>H</sub> e a duração do intervalo do impulso T <sub>L</sub> podem ser ajustadas.
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga e desliga ciclica- mente com os tempos de ciclo T <sub>H</sub> e T <sub>L</sub> .

# Diagrama do timing (comando de tempo)



# Descrição da função

Por meio do parâmetro  $T_H$  (Time High) e  $T_L$  (Time Low) podem ser ajustadas a duração do impulso e intervalo do impulso.

A entrada INV permite uma inversão da saída. A entrada INV causa apenas uma inversão da saída se o módulo estiver activado através de EN.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.

# 4.4.8 Gerador de sinal aleatório

# Breve descrição


Em caso de gerador de sinal aleatório, a saída será ligada ou desligada novamente dentro de um período de tempo passível de parametrização.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
En - Q Par	Entrada En	Com o flanco ascendente (mudança de 0 para 1) na entrada de desbloqueamento En (Enable) inicie o tempo para o retardamento de ligação do gerador de sinal aleatório.  Com o flanco descendente (mudança de 1 para 0), inicie o tempo L para o retardamento do desligamento do gerador de sinal aleatório.
	Parâmetro	O tempo de retardamento da ligação será determinado de forma aleatória e encontra—se entre 0 s e T <sub>H</sub> .  O tempo de retardamento do desligamento será determinado de forma aleatória e encontra—se entre 0 s e T <sub>H</sub> .
	Saída Q	Q liga depois de decorrido o tempo de retardamento da ligação, desde que En ainda esteja atribuído e torna a desligar depois de decorrido o tempo de retardamento do desligamento, desde que En entretanto não tenha voltado a ser atribuído.

#### Parâmetro T<sub>H</sub> e T<sub>L</sub>

Observe as indicações de valor para o parâmetro  $T_H$  e  $T_L$  no capítulo 4.3.2.

#### Diagrama do timing (comando de tempo)



### Descrição da função

Se o estado na entrada En mudar de 0 para 1, será determinado e dado partida de forma aleatória um tempo (tempo de retardamento da ligação) entre 0 s e T<sub>H</sub>. Se o estado na entrada En permanecer no mínimo para a duração do tempo de retardamento da ligação em 1, a saída será colocada em 1 e dado partida de forma aleatória depois de decorrido o tempo de retardamento da ligação.

Se o estado na entrada En mudar novamente para 0 após decorrido o tempo de retardamento de ligação, então o tempo é reposto a zero.

Se o estado na entrada En mudar novamente para 0, então é determinado aleatoriamente e iniciado um tempo (tempo de retardamento do desligamento) entre 0 s e T<sub>I</sub>.

Se o estado na entrada En permanecer no mínimo para a duração do tempo de retardamento do desligamento em 0, a saída será definida em 0 depois de decorrido o tempo de retardamento do desligamento.

Se o estado na entrada En mudar novamente para 1 antes de decorrido o tempo de retardamento do desligamento, então o tempo é reposto a zero.

Após uma falha de tensão da rede, ocorre o reset do tempo entretanto já decorrido.


# 4.4.9 Interruptor de luz da escada

# Breve descrição

Após um impulso de entrada (comando por flanco) decorre um tempo parametrizável (retrigger). Após o decurso deste é reposta a saída a zero. Antes do decorrer do tempo pode ocorrer um pré–aviso de desligamento.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Trg - Q	Entrada Trigger	Com a entrada Trg (triger) você dá partida ao tempo para o interruptor de luz da escada (retardo de desconexão).
	Parâmetro	T é o tempo no qual a saída será desligada (estado de saída troca de 1 para 0).
		T <sub>!</sub> é a indicação de tempo para o início do tempo de pré–aviso de desligamento.
		T <sub>IL</sub> é a duração do tempo de pré–aviso de desliga- mento.
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q será desligado depois do decurso do tempo T. Antes de decorrer o tempo pode ocorrer um pré–aviso de desligamento.

#### Diagrama do timing (comando de tempo)



#### Descrição da função

Se na entrada Trg o estado 0 mudar para 1, a saída Q será colocada em 1 Se o estado em Trg mudar de 1 para 0, então inicia—se o tempo actual T<sub>a</sub> e a saída Q fica colocada.

Se  $T_a$  atingir o tempo T, então a saída Q é reposta a 0. Antes de decorrer o tempo de retardamento do desligamento (T –  $T_!$ ) pode indicar um pré—aviso de desligamento, que repõe Q a zero durante o tempo de pré—aviso de desligamento  $T_{II}$ .

Se a entrada Trg for novamente ligada e desligada, enquanto  $T_a$  estiver a decorrer, então  $T_a$  é reposto a zero (Retrigger).

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.


# Especificação do parâmetro Par

Para os valores definidos observe as instruções do Capítulo 4.3.2.


# Observação

Todos os tempos têm de ter a mesma base temporal.


Representação mo modo de operação Programação (exemplos):



# Tecla ▶ pressionar



Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):



# 4.4.10 Interruptor conforto


# Breve descrição

Actuador com duas funções diferentes:

- Interruptor de impulso de corrente com retardamento do desligamento
- Actuador (luz permanente)

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Trg Q Par Q	Entrada Trigger	Através da entrada Trg (Trigger) liga a saída Q (luz permanente) ou desliga com o retardamento do des- ligamento. Com a saída Q ligada, esta pode ser repo- sta a zero com Trg.
	Entrada R	Através da entrada R define o tempo actual (T <sub>a</sub> ) e repõe a saída a zero.
	Parâmetro	T é o tempo, após o qual é desligada a saída (estado da saída muda de 1 para 0).  T <sub>L</sub> é o tempo de duração, que a entrada tem de estar colocada, para activar a função de luz permanente.  T <sub>1</sub> é a indicação de tempo para o início do tempo de pré—aviso de desligamento.  T <sub>1L</sub> é a duração do tempo de pré—aviso de desligamento.  Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	A saída Q liga com Trg e desliga em função da duração do impulso Trg ou liga de forma permanente ou é reposto a zero accionando novamente Trg.

### Diagrama do timing (comando de tempo)



### Descrição da função

Se na entrada Trg o estado 0 mudar para 1, a saída Q será colocada em 1

Se a saída Q for = 0 e a entrada Trg mudar pelo menos durante o tempo  $T_L$  de 0 para 1, então é activada a função de luz permanente e a saída Q liga para permanente.

Se o estado na entrada Trg mudar antes do decorrer do tempo  $T_L$  para 0, então é iniciado o tempo de retardamento do desligamento T.

Se o tempo decorrido T<sub>a</sub> atingir o tempo T, então a saída Q é reposta a 0.

Antes do decorrer do tempo de retardamento do desligamento  $(T-T_{!})$  pode indicar um pré—aviso de desligamento, que repõe Q a 0 durante o tempo de pré—aviso de desligamento  $T_{!L}$ . Uma nova ligação na entrada Trg repõe T a zero e a saída Q é desligada.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o tempo já decorrido são repostos a zero.


# Especificação do parâmetro Par

Para os valores definidos observe as instruções do Capítulo 4.3.2.


# Observação

Os tempos T,  $T_{!}$  e  $T_{!L}$  têm de ter a mesma base de tempo.

Representação mo modo de operação Programação (exemplos):



### Tecla ▶ pressionar



Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):

```
B5 1
T =60:00s
TL =10:00s
Ta =06:00s 

valor actual do tempo T<sub>L</sub> ou T
```

# 4.4.11 Temporizador semanal

### Breve descrição


A saída será controlada através da data parametrizável de ligação e desligamento. Será possível qualquer combinação de dias da semana pois a mesma terá um suporte. A selecção de dias da semana activos será feita através do ocultar dos dias da semana não activos.

### Observação

Uma vez que o LOGO! 24/24o não possui um relógio, não se pode utilizar o temporizador semanal nesta variante.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
No1 - Q No2 - Q No3 -	Parâmetro No 1, No 2 No 3	Através do parâmetro No ajuste as datas nas quais deve ser ligado ou desligado para cada (came) do temporizador. Durante o qual parametrize também os dias e a hora.
	Saída Q	Q liga se o came parame- trizável estiver ligado.

# Timing (comando de tempo) (3 exemplos de casos)



No1: diariamente: das 06:30 horas às 08:00 horas No2: Terça–Feira: das 03:10 horas às 04:15 horas No3: Sábado e Domingo: das 16:30 horas às 23:10 horas

### Descrição da função


Cada temporizador semanal possui três cames de ajuste por meio do qual você poderá parametrizar respectivamente uma janela de tempo. Através dos cames especifique as horas de ligação e de desligamento. A uma hora de ligação o temporizador semanal liga a saída, desde que a saída ainda não esteja ligada.

Em uma determinada hora de desligamento o temporizador semanal irá desligar a saída, desde que a mesma ainda não tenha sido desligada. Caso você estabeleça para um temporizador semanal uma hora de ligação e uma hora de desligamento cuja hora coincida em cames diferentes, as horas de ligação e de desligamento irão se contradizer. Neste caso, o came 3 terá prioridade em relação ao came 2, e este por sua vez terá prioridade em relação ao came 1.

O estado de ligação do temporizador semanal depende dos três cames No1, No2 e No3.

### Janela de parametrização

Assim é o aspecto da janela de parametrização para p. ex. came No1:



#### Dia da semana

As letras a seguir a "D=" (Day) têm o seguinte significado:

(Tuesday)

Segunda-Feira (Monday) Terça-Feira T·

W· Quarta-Feira (Wednesday)

Quinta-Feira (Thursday)

Sexta-Feira (Friday) S: Sábado (Saturday)S: Domingo (Sunday)

Uma letra escrita em maiúsculas significa: dia da semana escolhido. Um "-" significa: dia da semana não escolhido.

### Datas para conectar

É possível qualquer hora entre 00.00 e 23.59 horas.

—:— significa: nenhuma ligação/desligamento seleccionado.

### Ajustar temporizador semanal

Assim você dá as horas de ligação:

- 1. Coloque o cursor num dos parâmetros No do temporizador (p. ex. No1).
- Pressione a tecla OK. LOGO! abre a janela de parametrização para os cames. O cursor encontra–se num dia da semana.
- Seleccione com as teclas ▲ e ▼ um ou vários dias da semana.
- Movimente o cursor com a tecla ► para a primeira posição para a hora de ligação.
- Ajuste a hora de ligação.
   Você pode modificar o valor no respectivo lugar com as teclas ▲ e ▼. Entre os lugares únicos movimente o cursor com as teclas ◀ e ▶. Só na primeira posição é que pode escolher o valor —:—
   (—:— significa: nenhuma ligação/desligamento).
- Movimente com a tecla ▶ o curso até o primeiro lugar da hora de desligamento.
- 7. Ajuste a hora de desligamento (como no passo 5).
- Para terminar a introdução: pressione a tecla **OK**.
   O cursor encontra–se no parâmetro No2 (came 2). Você pode parametrizar um outro came.

### Observação

Informações sobre a exactidão do temporizador podem ser encontradas nos Dados Técnicos e no capítulo 4.3.2.

### Temporizador semanal: exemplo

A saída do temporizador semanal deve estar ligada diariamente das 05:30 horas até às 07:40 horas. Além disso, a saída deve estar ligada das 03:10 às 04:15 horas e no fim de semana das 16:30 às 23:10 horas.

Para tanto são necessários três cames.

Janela de parametrização dos cames 1, 2 e 3 do diagrama de timing acima.

### Came 1


Came 1 deve ligar a saída do interruptor de hora para semana todos os dias das 05:30 horas às 07:40 horas.

#### Cames 2


Came 2 deve ligar a saída do temporizador semanal todos os dias das 03:10 horas às 04:15 horas.

### Cames 3

O came 3 deve ligar a saída do interruptor de hora para semana todos os sábados e domingos das 16:30 horas às 23:10 horas.



### Resultado



# 4.4.12 Temporizador anual

### Breve descrição


A saída será controlada através da data parametrizável de ligação e desligamento.

# Observação

Uma vez que o LOGO! 24/24o não possui um relógio, não se deve utilizar o temporizador anual nesta variante.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
No - MM DD - Q	Parâmetro No	Por meio do parâmetro No ajuste a hora de ligação e de desligamento para o came do temporizador anual.
	Saída Q	Q liga se o came parametrizável estiver ligado.

# Diagrama do timing (comando de tempo)



### Descrição da função


Em uma determinada hora de ligação, o temporizador anual irá ligar a saída, e em uma determinada hora de desligamento o temporizador anual irá desligar a saída. A data de desligamento assinala o dia, em que a saída é reposta novamente a 0. O primeiro valor assinala o mês, o segundo o valor indica o dia. Pode seleccionar para "MM" um marcador de posição (\*\*), de forma a que ocorra uma ligação ou desligamento a um determinado dia em cada mês.

### Exemplo para parametrização

A saída de um LOGO! tem de ser ligada todos os anos no dia 1 de Março e desligado no dia 4 de Abril, bem como ligado novamente a 7 de Julho e de novo desligado no dia 19 de Novembro. Para tanto você precisará de 2 temporizadores anuais que serão devidamente parametrizados para uma determinada hora de ligação. As saídas serão ligadas através de um bloco OR.

B1 +		
MM-DD		
On = 03 - 01		
Off=04-04		

ligar no dia 1 de Março desligar no dia 4 de Abril




ainda:

ligar no dia 7de Julho

desligar no dia 19 de Novembro

### Resultado



### **Outros exemplos**

ligar sempre no 1.º dia de um mês e desligar no 2.º dia do mês

do dia 10 ao dia 20 de cada mês

de 25 a 05 do mês seguinte

# 4.4.13 Contador crescente e decrescente


# Breve descrição

Dependendo da parametrização será contado por meio de um impulso de entrada um valor de contagem interno crescente ou decrescente. Ao atingir os valores limiares parametrizáveis é colocada ou reposta a zero a saída. O sentido da contagem pode ser alterado através da entrada Dir.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
R Cnt Dir Par	Entrada R	Através da entrada R faça reset do valor interno de tempo e a saída em zero.
	Entrada Cnt	A função conta na entrada Cnt as alterações do estado 0 para o estado 1. As alte- rações do estado 1 para 0 não são contadas. Utilize
		<ul> <li>Entradas I5/I6 para processos de contagem rápida (apenas LOGO! 12/24 RC/RCo e LOGO! 24/24o): máx. 2 kHz.</li> </ul>
		<ul> <li>uma outra entrada ou peça de ligação para frequências de conta- gem reduzidas (5 Hz).</li> </ul>
	Entrada Dir	Através da entrada Dir esta- beleça o sentido da conta- gem:
		Dir = 0: contagem para a frente Dir = 1: contagem para trás

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
	Parâmetro	On: limiar de ligação Margem de valores: 0999999
		Off: limiar de desligamento Margem de valores: 0999999
		Remanência para o valor de contagem interno Cnt: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q é colocado ou reposto a zero em função do valor ac- tual Cnt e dos valores limia- res definidos.

# Diagrama do timing (comando de tempo)



# Descrição da função

A cada flanco positivo na entrada Cnt o contador interno será aumentado num (Dir = 0) ou diminuído num (Dir = 1).

Com a entrada de reposição a zero R pode repor a saída e o valor de contagem interno a '000000'. Enquanto R=1, a saída permanece a 0 e os impulsos na entrada Cnt não são contados.

Se não estiver ligada a remanência, então, em caso de falha de rede, a saída Q e o valor de contagem interno são repostos a zero.

Q é colocado ou reposto a zero em função do valor actual Cnt e dos valores limiares definidos. Observe a seguinte regra de cálculo.

### Regulação do computador

 Caso o limiar de ligação (On) ≥ limiar de desligamento (Off), então:

Q = 1, se Cnt > On

Q = 0, se Cnt < Off.

 Se limiar de ligação (On) < limiar de desligamento (Off), então Q = 1, se On ≤ Cnt < Off.</li>

### Indicação do parâmetro On/Off

A indicação do valor–limite para os parâmetros On e/ou Off também pode ser um valor actual de uma outra função já programada. Pode utilizar os valores actuais das seguintes funções:

- Comparador analógico (valor actual Ax Ay, ver capítulo 4.4.18)
- Interruptor de valor limiar analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.16)
- Amplificador analógico (valor actual Ax, ver capítulo 4.4.20) e
- contador crescente e decrescente (valor actual Cnt).

Seleccione a função desejada através do número de bloco. Para a execução de uma indicação de parâmetro ver as explicações no capítulo 4.4.1.

### Observação

A verificação, se o contador atingiu o valor–limite, é feita uma vez por ciclo.


Se, portanto, os impulsos nas entradas rápidas I5/I6 forem mais rápidos do que o tempo do ciclo, então a função especial só se liga, eventualmente, depois de o valor—limite ter sido excedido.

Exemplo: podem ser contados 100 impulsos por ciclo; 900 impulsos foram já contados. On = 950; Off = 10000. A saída comuta no ciclo seguinte, se o valor tiver chegado a 1000. (Se o valor Off = 980, então o saída nem sequer ligava.)

Representação mo modo de operação Programação (exemplos):

Se o bloco referenciado (no exemplo B21) fornecer um valor fora da margem de validade, então é arredondado para o valor seguinte.

Representação no modo de operação Parametrização (exemplos):



# 4.4.14 Contador das horas de serviço

# Breve descrição

Quando a entrada de monitorização for colocada, decorre um tempo de parametrização. A saída será definida se o tempo tiver decorrido.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
En The Q	Entrada R	Com o flanco a subir (mudança de 0 para 1) na entrada de reposição a zero R (Reset) o contador é colocado para o tempo restante (MN) no valor parametrizado MI e a saída Q é reposta a zero.
	Entrada En	En é a entrada de monitorização. LOGO! mede o tempo, durante o qual esta entrada está colocada.
	Entrada Ral	Com o flanco crescente na entrada de reposição a zero Ral (Reset all) é colocado o tempo restante (MN) no valor parametrizável MI, e o contador das horas de serviço (OT) e a saída são repostos a zero. Ou seja,
		<ul> <li>Saída Q = 0,</li> <li>horas de serviço medidas OT = 0 e</li> </ul>
		<ul> <li>Tempo residual que re- stou do intervalo de ma- nutenção MN = MI.</li> </ul>

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
	Parâmetro	MI: intervalo de manu- tenção preventiva na unidade horas Margem de valores: 00009999 h
		OT: tempo de serviço total decorrido Margem de valores: 0000099999 h
		Q→0:  • Selecção "R":  Q = 1, se MN = 0;  Q = 0, se R = 1 ou Ral  = 1  • Selecção "R+En":  Q = 1, se MN = 0;  Q = 0, se R = 1 ou Ral  = 1 ou En = 0.
	Saída Q	Se o tempo restante MN = 0, então é colocada a saída. A saída é reposta a zero: • Em "Q→0:R+En", se R = 1 ou Ral = 1 ou En = 0 • Em "Q→0:R", se R = 1 ou Ral = 1.


MI = Intervalo de tempo parametrizado

MN= tempo residual que restou

OT= o tempo decorrido desde o último sinal 1 na

entrada Ral

Por norma estes valores são mantidos remanentes!



### Diagrama do timing (comando de tempo)

MI =Intervalo de tempo parametrizado

MN = Tempo residual que restou

OT = o tempo total decorrido desde o último sinal 1 na entrada Ral

# Descrição da função

OT

O contador das horas de serviço monitoriza a entrada En. Enquanto permanecer nesta entrada o valor 1, o LOGO! transmite o tempo decorrido e o tempo residual que restou MN. O LOGO! mostra os tempos no modo de operação Parametrização. Se o tempo residual que restou MN for igual a 0, a saída Q será colocada em 1.

Com a entrada de reposição a zero R repõe a saída Q e o contador para o tempo restante no valor predefinido MI. O contador das horas de serviço OT continua a ser contado.

Com a entrada de reposição a zero R repõe a saída Q e o contador para o tempo restante no valor predefinido MI. O contador das horas de serviço OT é reposto a 0.

Em função da parametrização do parâmetro Q a saída é reposta a zero, se o sinal reset

(R ou Ral) for 1 ("Q $\rightarrow$ 0:R"), ou então, se um sinal Reset 1 ou o sinal En for 0 ("Q $\rightarrow$ 0:R+En").

### Observe os valores MI, MN e OT

- LOGO! Basic com display: No modo de parametrização existe a possibilidade de visualizar, durante a execução do programa de comutação (RUN), os valores actuais para MI, MN e OT.
- LOGO! Basic sem display: Com o LOGO!Soft Comfort é possível ler estes valores através do teste online (ver capítulo 7 para mais informações).

### Valor-limite para OT


Se repuser o contador das horas de serviço a zero com o sinal R, as horas de serviço decorridas em OT são mantidas. Enquanto En for = 1, o contador das horas de serviço OT continua a contar, independentemente do estado da entrada de reposição a zero R.

O valor–limite do contador para OT é de 99999 h. Se o contador das horas de serviço atingir este valor, não são contadas mais horas.

Pode definir o valor inicial para OT no modo de operação Programação. Se definir um valor diferente de 0, então o contador das horas de serviço começa a contagem nesse valor. O tempo residual que restou (MN) é calculado automaticamente, aquando arranque, a partir de MI e de OT (exemplo: MI = 100, OT = 130, o que dá MN = 70).


# Especificação do parâmetro Par

Representação no modo de operação Programação:



MI é o intervalo de tempo parametrizável. Pode estar entre 0 e 9999 horas.

# Representação no modo de operação Parametrização:




# 4.4.15 Interruptor de valor limiar

# Breve descrição

A saída será ligada e desligada dependendo de duas frequências parametrizáveis.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Fre - Q Q	Entrada Fre	A função conta na entrada Fre as alterações de estado 0 para estado 1. Uma alteração de estado 1 para 0 não é contada. Utilize  Entradas I5/I6 para processos de contagem rápida (apenas LOGO! 12/24 RC/RCo e LOGO! 24/240): máx. 2 kHz.  uma outra entrada ou peça de ligação para frequências de conta-
	Parâmetro	gem reduzidas (5 Hz).  On: limiar de ligação Margem de valores: 00009999
		Off: limiar de desligamento Margem de valores: 00009999
		G_T: intervalo de tempo ou tempo do portão, du- rante o qual os impul- sos presentes serão medidos. Margem de valores: 00:05 s99:99 s
	Saída Q	Q é colocado ou reposto a zero em função dos valores limiares.

### Diagrama do timing (comando de tempo)



### Descrição da função

O interruptor de valor limiar mede os sinais na entrada Fre. Os impulsos serão registrados através de uma duração parametrizável de tempo G T.

A saída Q é colocada ou reposta a zero em função dos valores limiares definidos. Observe a seguinte regra de cálculo.

### Regulação do computador

 Se o limiar de ligação (On) ≥ limiar de desligamento (Off), então:

$$Q = 1$$
, se  $f_a > On$ 

$$Q = 0$$
, se  $f_a \le Off$ .


 Se o limiar de ligação (On) < limiar de desligamento (Off), então Q = 1, se: On < f<sub>a</sub> < Off.</li>

# Especificação do parâmetro Par


# Observação

A verificação, se o contador atingiu o valor–limite, ocorre uma vez em cada intervalo G\_T .

Representação no modo de operação Programação (exemplo):



Tecla ▶ pressionar




### Observação

Aqui está predefinido de forma fixa "segundos" como base temporal.

Quando indica o tempo G\_T com 1 s, o LOGO! fornece o parâmetro f<sub>a</sub> da frequência actual em Hz.

Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):



# Observação

 ${\rm f_a}$  é sempre a soma dos impulsos medidos em cada unidade de tempo G  $\,$  T.

# 4.4.16 Analógico Interruptor de valor limiar

# Breve descrição

A saída é ligada e desligada em função de dois valores limiares parametrizáveis.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Ax A Q	Entrada Ax	Na entrada Ax aplique o si- nal analógico que deverá ser avaliado.
		Utilize as entradas analógicas AI1AI8 (*), marcadores analógicos AM1AM6, o número de bloco de uma função com saída analógica ou as saídas analógicas AQ1 e AQ2.
	Parâmetro	A: amplificação (Gain) Margem de valores: 00,0010,00
		B: deslocamento do ponto zero (Offset) Margem de valores: ±10.000
		On: limiar de ligação Margem de valores: ±20.000
		Off: limiar de desligamento Margem de valores: ±20.000
		p: Número de casas decimais Margem de valores: 0, 1, 2
	Saída Q	Q será colocado ou anulado em função dos valores li- miares.

<sup>\*</sup> Al1...Al8: 0...10 V corresponde a 0...1000 (valor interno).

### Parâmetros Gain e Offset


Observe para os parâmetros Gain e Offset as observações feitas no capítulo 4.3.6.

### Parâmetro p (número de casas decimais)

É válido apenas para a representação dos valores On, Offe Ax num texto de aviso.

Não é válido para a comparação com valores On e Off! (o ponto representado é ignorado na comparação.)

### Diagrama do timing (comando de tempo)



### Descrição da função

A função lê o valor analógico do sinal, que se encontra na entrada analógica Ax.

Este valor é multiplicado pelo parâmetro A (Gain). O parâmetro B (Offset) é depois somado ao valor analógico, então

 $(Ax \cdot Gain) + Offset = valor actual Ax.$ 

A saída Q é colocada ou reposta a zero em função dos valores limiares definidos. Observe a seguinte regra de cálculo.

# Regulação do computador

 Se o limiar de ligação (On) ≥ limiar de desligamento (Off), então:

Q = 1, se o valor actual Ax > On

Q = 0, se o valor actual Ax < Off.


 Se o limiar de ligação (On) < limiar de desligamento (Off), então Q = 1, se:

On  $\leq$  valor actual Ax < Off.


### Especificação do parâmetro Par

Os parâmetros Gain e Offset servem à adaptação dos sensores utilizados na respectiva aplicação.

Representação no modo de operação Programação (exemplo):



Tecla ► pressionar



Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):

Representação no texto de aviso (exemplo):

# 4.4.17 Analógico Interruptor de valor limiar de diferença

# Breve descrição

A saída é ligada e desligada em função de um valor limiar e de diferença parametrizável.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Ax - ZA Par - Δ1 - 0	Entrada Ax	Na entrada Ax aplique o sinal analógico que deverá ser avaliado.  Utilize as entradas analógicas AI1AI8 (*), marcadores analógicos AM1AM6, o número de bloco de uma função com saída analógica ou as saídas analógicas AQ1 e AQ2.
	Parâmetro	A: amplificação (Gain) Margem de valores: 00,0010,00 B: deslocamento do ponto zero (Offset) Margem de valores: ±10.000 On: limiar de ligação/desligamento Margem de valores: ±20.000 Δ: Valor diferencial para calcular o parâmetro Off Margem de valores: ±20.000 p: Número de casas decimais Margem de valores: 0, 1, 2
	Saída Q	Q é colocado ou reposto em função do valor limiar e de diferença.

<sup>\*</sup> Al1...Al8: 0...10 V corresponde a 0...1000 (valor interno).


#### Parâmetros Gain e Offset

Observe para os parâmetros Gain e Offset as observações feitas no capítulo 4.3.6.


### Parâmetro p (número de casas decimais)

É válido apenas para a representação dos valores On, Off e Ax num texto de aviso.

### Diagrama do timing A: função com valor diferencial negativo $\Delta$



# Diagrama do timing B: função com valor diferencial positivo $\Delta$



## Descrição da função

A função lê o valor analógico do sinal existente na entrada analógica Ax.

Este valor é multiplicado pelo parâmetro A (Gain). O parâmetro B (Offset) é depois somado ao valor analógico, então

 $(Ax \cdot Gain) + Offset = valor actual Ax.$ 

A saída Q é colocada ou reposta a zero em função do valor limiar definido (On) e do valor de diferença ( $\Delta$ ). Nisso a função calcula automaticamente o parâmetro Off: Off = On +  $\Delta$ , sendo que  $\Delta$  tanto pode ser positivo, como negativo. Observe a seguinte regra de cálculo.

### Regulação do computador

 Se for parametrizado um valor diferencial negativo ∆, o limiar de ligação (On) é ≥ ao limiar de desligamento (Off) e então:

Q = 1, se o valor actual Ax > On

Q = 0, se o valor actual  $Ax \le Off$ .

Ver diagrama do timing A.

 Se for parametrizado um valor diferencial positivo Δ, o limiar de ligação (On) é < ao limiar de desligamento (Off) e Q = 1, se:


On  $\leq$  valor actual Ax < Off.

Ver diagrama do timing B.


### Especificação do parâmetro Par

Os parâmetros Gain e Offset servem à adaptação dos sensores utilizados na respectiva aplicação.


Representação no modo de operação Programação (exemplo):




Tecla ▶ pressionar



Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):



# Tecla ▼ pressionar



# 4.4.18 Comparador analógico

# Breve descrição

A saída é ligada e desligada em função da diferença Ax – Ay e de dois valores limiares parametrizáveis.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
A× - ΔA Ay Par - 1 Q	Entradas Ax e Ay	Nas entradas Ax e Ay aplique os sinais analógicos cuja diferença deve ser avaliada.  Utilize as entradas analógicas AI1AI8 (*), marcadores analógicos AM1AM6, o
		número de bloco de uma função com saída analógica ou as saídas analógicas AQ1 e AQ2.
	Parâmetro	A: amplificação (Gain) Margem de valores: 00,0010,00
		B: deslocamento do ponto zero (Offset) Margem de valores: ±10.000
		On: limiar de ligação Margem de valores: ±20.000
		Off: limiar de desligamento Margem de valores: ±20.000
		p: Número de casas decimais Margem de valores: 0, 1, 2
	Saída Q	Q é colocada/reposta a zero em função da diferença Ax – Ay e dos valores limiares definidos.

<sup>\*</sup> Al1...Al8: 0...10 V corresponde a 0...1000 (valor interno).

### Parâmetros Gain e Offset


Observe para os parâmetros Gain e Offset as observações feitas no capítulo 4.3.6.

### Parâmetro p (número de casas decimais)

É válido apenas para a representação dos valores Ax, Ay, On, Off e  $\Delta$  um texto de aviso.

Não é válido para a comparação com valores On e Off! (o ponto representado é ignorado na comparação.)

### Diagrama do timing (comando de tempo)



# Descrição da função

Esta função lê os valores analógicos dos sinais que ocorrem nas entradas analógicas Ax e Ay.

Este valor é respectivamente multiplicado com o parâmetro A (Gain). O parâmetro B (Offset) é depois somado ao respectivo valor analógico, ou seja

 $(Ax \cdot Gain) + Offset = valor actual Ax ou$ 

 $(Ay \cdot Gain) + Offset = valor actual Ay.$ 

A função forma a diferença (" $\Delta$ ") dos valores actuais Ax – Ay.

A saída Q é colocada ou reposta a zero em função da diferença dos valores actuais Ax – Ay e os valores limiares definidos. Observe a seguinte regra de cálculo.

### Regulação do computador

Se o limiar de ligação (On) ≥ limiar de desligamento (Off), então:

Q = 1, se:

(valor actual Ax – valor actual Ay) > On

Q = 0, se:

(valor actual Ax – valor actual Ay)  $\leq$  Off.


 Se o limiar de ligação (On) < limiar de desligamento (Off), então Q = 1, se:

On  $\leq$  (valor actual Ax – valor actual Ay) < Off.


### Especificação do parâmetro Par

Os parâmetros Gain e Offset servem à adaptação dos sensores utilizados na respectiva aplicação.

Representação no modo de operação Programação:



Tecla ► pressionar



# Exemplo:

Para comandar um aquecimento, a temperatura de avanço e retorno  $T_{\nu}$  (p. ex. através do sensor em Al1) e  $T_{r}$  (p. ex. através do sensor em) devem ser comparadas.

Se a temperatura de retorno se desviar mais que 15  $^{\circ}$ C da temperatura de avanço, deve ser activado um processo de comutação (p. ex. ligar queimador). Se a diferença for inferior a 5  $^{\circ}$ C, então o processo de comutação é reposto.


No modo de operação Parametrização deverão ser indicados os valores reais de temperatura.

Existem há disposição sensores térmicos com os seguintes dados técnicos: -30 a +70°C, 0 a 10V DC.


Aplicação	Representação interna
-30 até +70 °C = 0 até 10V DC	0 a 1000
0 °C	300
	→ Offset = -30
Margem de valores:	1000
-30 até +70 °C = 100	$\rightarrow$ Gain = 100/1000 = 0,1
Limiar de ligação = 15 °C	Valor limiar = 15
Limiar de desligamento = 5 °C	Valor limiar = 5

Vide também Capítulo 4.3.6.


# Parametrização (exemplo):




# Tecla ▶ pressionar



Representação no modo de operação Parametrização (exemplos):



Tecla ▼ pressionar




Representação no texto de aviso (exemplo):

# Reduzir a sensibilidade de entrada do comparador analógico

A saída do comparador analógico pode ser retardada de forma selectiva com as funções especiais "Retardamento de ligação" e "Retardamento do desligamento". Desta forma consegue que a saída Q só seja colocada, quando o valor de Trigger Trg (=saída do comparador analógico) seja superior ao tempo de retardamento da ligação definido. Se a saída Q estiver colocada, ela só pode ser reposta, se o valor Trigger for superior ao tempo de retardamento do desligamento definido.

Desta forma consegue uma histerese, que torna a entrada menos sensível para alterações temporárias.

## esquema funcional



# 4.4.19 Monitorização do valor analógico

## Breve descrição

Esta função especial guarda um valor existente na entrada analógica e desliga a entrada, logo que o valor actual na entrada analógica exceder ou não atingir o valor analógico guardado, incluindo o valor de diferença parametrizado.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
En JA Ax Par ±A	Entrada En	Com o flanco ascendente (mudança de 0 para 1) na entrada de desconexão En (Enable) é guardado o valor analógico na entrada Ax ("Aen") e é monitorizado a área do valor analógico Aen $\pm \Delta$ .
	Entrada Ax	Na entrada Ax coloca o sinal analógico, que deve ser monitorizado.
		Utilize as entradas analógicas AI1AI8 (*), marcadores analógicos AM1AM6, o número de bloco de uma função com saída analógica ou as saídas analógicas AQ1 e AQ2.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
	Parâmetro	A: amplificação (Gain) Margem de valores: 00,0010,00
		B: deslocamento do ponto zero (Offset) Margem de valores: ±10.000
		<ul> <li>∆: valor diferencial para limiar de ligação/ desligamento</li> <li>Margem de valores: ±20.000</li> </ul>
		p: Número de casas decimais Margem de valores: 0, 1, 2
	Saída Q	Q é colocada ou reposta a zero em função do valor analógico guardado e o valor de diferença definida.

<sup>\*</sup> Al1...Al8: 0...10 V corresponde a 0...1000 (valor interno).


#### Parâmetros Gain e Offset

Observe para os parâmetros Gain e Offset as observações feitas no capítulo 4.3.6.

## Parâmetro p (número de casas decimais)

É válido apenas para a representação dos valores Aen, Ax e  $\Delta$  num texto de aviso.

### Diagrama do timing (comando de tempo)



#### Descrição da função

Se o estado na entrada En mudar de 0 para 1, então é guardado o valor analógico do sinal na entrada analógica Ax. O valor actual guardado é designado de "Aen".

Os valores actuais Ax e Aen são multiplicados pelo parâmetro A (Gain). O parâmetro B (Offset) é depois adicionado ao valor actual, ou seja

(Ax · Gain) + Offset = valor actual Aen, se a entrada En mudar de 0 para 1 ou

 $(Ax \cdot Gain) + Offset = valor actual Ax.$ 


A saída Q é colocada, se a entrada for En 1 e o valor actual na entrada Ax estiver fora da área Aen  $\pm \Delta$  .

A saída Q é reposta a zero, se o valor actual n a entrada Ax estiver dentro da área Aen  $\pm\,\Delta\,$  ou a entrada En mudar para 0.


## Especificação do parâmetro Par

Os parâmetros Gain e Offset servem à adaptação dos sensores utilizados na respectiva aplicação.


Representação no modo de operação Programação:



## Tecla ▶ pressionar



Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):



# 4.4.20 Amplificador analógico

## Breve descrição

Esta função especial amplifica um valor existente na entrada analógica e atribui-lhe uma saída analógica.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição	
Aĸ - A→ Par - → AQ	Entrada Ax	Na entrada Ax aplique o sinal analógico, que deve ser ampliado.  Utilize as entradas analógicas AI1AI8 (*), marcadores analógicos AM1AM6, o número de bloco de uma função com saída analógica ou as saídas analógicas AQ1 e AQ2.	
	Parâmetro	A: amplificação (Gain) Margem de valores: 00,0010,00 B: deslocamento do ponto zero (Offset) Margem de valores: ±10.000 p: Número de casas decimais Margem de valores: 0, 1, 2	
	Saída AQ	Esta função especial tem uma saída analógica! Esta só pode ser ligada a uma entrada analógica de uma função ou a um marcador analógico.  Margem de valores para AQ:  –32768+32767	

<sup>\*</sup> Al1...Al8: 0...10 V corresponde a 0...1000 (valor interno).

#### Parâmetros Gain e Offset

Observe para os parâmetros Gain e Offset as observações feitas no capítulo 4.3.6.

#### Parâmetro p (número de casas decimais)

É válido apenas para a representação do valor AQ num texto de aviso.

#### Descrição da função

A função lê o valor analógico do sinal existente na entrada analógica Ax.

Este valor é multiplicado pelo parâmetro A (Gain). O parâmetro B (Offset) é depois adicionado ao valor analógico, ou seja

 $(Ax \cdot Gain) + Offset = valor actual Ax.$ 

O valor actual é indicado na saída AQ.

#### Especificação do parâmetro Par

Os parâmetros Gain e Offset servem à adaptação dos sensores utilizados na respectiva aplicação.

Representação no modo de operação Programação (exemplo):

Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):

# 4.4.21 Relé de auto-retenção

## Breve descrição

Através de uma entrada S a saída Q será definida. Através de uma outra entrada R, a saída será novamente reposta a zero.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
S R R Par - RS Q	Entrada S	Através da entrada S sete a saída Q em 1
Par 7	Entrada R	Através da entrada R reco- loca a saída Q em 0 Se S e R forem ao mesmo tempo 1, dá–se a reposição a zero.
	Parâmetro	Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga com S e permanece ligado até que a entrada R seja colocada.

## Diagrama do timing (comando de tempo)



## Comportamento de comutação

Um relé de auto-retenção é um elemento de memória simples e binário. O valor na saída dependerá dos estados nas entradas e do estado na saída até então. Na seguinte tabela está novamente listada a lógica.

Sn	R <sub>n</sub>	Q	Observação
0	0	Х	O estado permanece mantido
0	1	0	Repor a zero
1	0	1	Colocar
1	1	0	Repor a zero (repor a zero tem prioridade em
			relação a colocar)

Se a remanência estiver ligada, e ocorrer uma falha de tensão, o sinal original será válido novamente, ou seja, o sinal actual que havia antes da falha de tensão.


# 4.4.22 Relé de impulso de corrente

## Breve descrição

Tanto o colocar quanto o repor a zero das saídas serão realizados por meio de impulsos curtos na entrada.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Tro TITL	Entrada Trigger	Através da entrada Trg (trigger) ligue e desligue a saída Q.
rai -uxo-i	Entrada S	Através da entrada S coloca a saída em 1.
	Entrada R	Através da entrada R coloca a saída em 0.
	Parâmetro	Selecção: RS (prioridade à en- trada R) ou SR (prioridade à entrada S)
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	Q liga com Trg e desliga com o Trg seguinte, caso S e R = 0.

# Diagrama do timing (comando de tempo)



O segmento impresso em negrito do timing (comando de tempo) pode ser encontrado também no Símbolo para o relé de impulso de corrente.

#### Descrição da função

Cada vez que o estado na entrada Trg mudar de 0 para 1 e as entradas S e R forem = 0, a saída Q muda o seu estado, ou seja, a saída é ligada ou desligada.

A entrada Trg não influencia as funções especiais, quando S = 1 ou R = 1.

Através da entrada S coloca o relé de impulso de corrente, ou sejam a saída é colocada em 1.

Através da entrada R volta a colocar o relé de impulso de corrente no estado de saída, ou seja, a saída é colocada a 0.

## Diagrama de estado

Par	Q <sub>n-1</sub>	S	R	Trg	Q <sub>n</sub>
*	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0 ->1	1**
*	0	0	1	0	0
*	0	0	1	0 ->1	0
*	0	1	0	0	1
*	0	1	0	0 ->1	1
RS	0	1	1	0	0
RS	0	1	1	0 ->1	0
SR	0	1	1	0	1
SR	0	1	1	0 ->1	1
*	1	0	0	0	1
*	1	0	0	0 ->1	0**
*	1	0	1	0	0
*	1	0	1	0 ->1	0
*	1	1	0	0	1
*	1	1	0	0 ->1	1
RS	1	1	1	0	0
RS	1	1	1	0 ->1	0
SR	1	1	1	0	1
SR	1	1	1	0 ->1	1


<sup>\*:</sup> RS ou SR

<sup>\*\*:</sup> Sinal de Trigger tem efeito porque S=0 e R=0.

Em função da parametrização, a entrada R tem prioridade em relação à entrada S (ou seja a entrada S não está activa enquanto R=1) ou vice—versa, a entrada S tem prioridade em relação à entrada R (ou seja a entrada R não está activa enquanto S=1)

Após uma falha de tensão o relé de impulso de corrente e a saída Q estará em 0, caso você não tenha ligado a remanência.

Representação no modo de operação Programação:



No modo de operação Parametrização esta função especial não é seleccionável.

#### Observação

Se Trg = 0 e Par = RS, então a função especial "relé de impulso de corrente" corresponde à função especial "relé de auto—retenção" (ver capítulo 4.4.21).

## 4.4.23 Texto de aviso

## Breve descrição

Exibição de um texto de aviso parametrizado no modo run.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
En Q	Entrada En	Uma troca de estado de 0 para 1 na entrada En (Enable) dará a partida da emissão do texto de aviso.
	Parâmetro P	P: Prioridade do texto de aviso Margem de valores: 030 Quit: confirmação do texto de aviso
	Parâmetro	Text: introdução do texto de aviso
		Par:parâmetro ou valor actual de uma outra função já programada (ver "Parâmetros ou valores actuais parametrizáveis")
		Time: indicação da hora actual constantemente actualizada
		Date: indicação da data actual constantemente actualizada
		EnTime: indicação do momento de uma mudança de estado de 0 para 1
		EnDate: indicação da data de uma mudança de estado de 0 para 1
	Saída Q	Q fica colocada, enquanto o texto de aviso for apresentado.

## Limitação

São possíveis no máximo 10 funções de texto de aviso.

#### Descrição da função

Quando o estado na entrada En comuta de 0 para 1, é indicado no display no RUN o texto de aviso parametrizado (valor actual, texto, hora, data).

Confirmação desactivada (Quit = Off):

se o estado na entrada En mudar de 1 para 0, o texto de aviso é suprimido.

Confirmação activada (Quit = On):

se o estado na entrada En mudar de 1 para 0, o texto de aviso permanece, até ser confirmado com a tecla **OK**. Enquanto En mantiver o estado 1 o texto de aviso não pode ser confirmado.

Se forem ligadas várias funções de texto de aviso com En=1, é indicado o texto de aviso, que tem a prioridade mais alta (0=mais baixa, 30=mais alta). Isso também significa, que um texto de aviso activado de novo só é indicado, se a respectiva prioridade for mais alta em relação à prioridade dos textos de aviso até aí activados.


Se um texto de aviso tiver sido desactivado ou confirmado, é indicado automaticamente o texto de aviso activado com a prioridade mais alta.

É possível uma mudança entre a indicação em RUN e o texto de aviso com as teclas ▲ e ▼ .

#### Exemplo


Assim poderiam ser indicados dois textos de aviso:

#### Campo de indicação do LOGO! em RUN



## Parametrização entrada P

Assim parametriza a prioridade e a confirmação (modo de operação Programação):




1. Aumentar prioridade para 1: cursor no '0' + tecla ▲

2. Mudar para 'Quit': tecla ▶

3. Activar 'Quit': teclas ▲ ou ▼

#### LOGO! mostra:



4. Confirmar indicações

tecla **OK** 

## Parâmetros ou valores actuais parametrizáveis

Os seguintes parâmetros ou valores actuais são representáveis num texto de aviso:

Função especial	Parâmetros ou valores actuais, que podem ser representados num texto de aviso
Tempos	
Retardamento de ligação	T, T <sub>a</sub>
Retardamento do desligamento	T, T <sub>a</sub>
Retardamento de ligação/ desligamento	T <sub>a</sub> , T <sub>H</sub> , T <sub>L</sub>
Retardamento de ligação a ser memorizado	T, T <sub>a</sub>
Relé de passagem (emissão de impulsos)	T, T <sub>a</sub>
Relé de passagem comandado por flanco	T <sub>a</sub> , T <sub>H</sub> , T <sub>L</sub>
Gerador de impulso assíncrono	T <sub>a</sub> , T <sub>H</sub> , T <sub>L</sub>
Gerador de sinal aleatório	T <sub>H</sub> , T <sub>L</sub>
Interruptor de luz da escada	T <sub>a</sub> , T, T <sub>!</sub> , T <sub>!L</sub>
Interruptor conforto	$T_a$ , $T$ , $T_L$ , $T_!$ , $T_!$ L

Função especial	Parâmetros ou valores actuais, que podem ser representados num texto de aviso
temporizador semanal	3*On/Off/dia
temporizador anual	On, Off
Contador	
Contador crescente/decrescente	Cnt, On, Off
Contador de horas de serviço	MI, Q, OT
Interruptor de valor limiar	f <sub>a</sub> , On, Off, G_T
Analógico	
Interruptor de valor limiar analógico	On, Off, A, B, Ax
Interruptor de valor limiar de diferença analógico	On, △, A, B, Ax, Off
Comparador analógico	On, Off, A, B, Ax, Ay, △A
Monitorização do valor analógico	Δ, A, B, Ax, Aen
Amplificador analógico	A, B, Ax
Outros	
Relé de auto-retenção	_
Relé de impulso de cor- rente	_
Texto de aviso	
Softkey	On/Off
Registador de desloca- mento	_

#### Alteração de parâmetros no texto de aviso activado

O parâmetros e os valores actuais podem ser alterados num texto de aviso activado, se parametrizar isso, introduzindo na primeira linha um "+". Se não quer permitir isso, então introduza um "-".

Se o texto de aviso estiver activado, então chega ao modo de alteração mediante a tecla **ESC**.

#### Observação

Tem de manter premida a tecla **ESC** pelo menos durante 1 segundo.

com as teclas ◀ e ▶ seleccione a linha desejada (só pode seleccionar as linhas com parâmetros). Prima **OK**, para alterar o parâmetro. Para esse efeito utilize as teclas ◀, ▶, ▲ e ▼.


As alterações são aceites com **OK**. Agora pode alterar ainda outros parâmetros no texto de aviso (se disponível). Premindo a tecla **ESC** sai do modo de edição.

## Simulação da pressão das teclas no texto de aviso

Pode activar as 4 entradas de tecla K ▲, K ▶, K ▼ e K ◀ num texto de aviso activado, premindo a tecla ESC e também a tecla de seta deseiada.

## Especificação do parâmetro Par

Assim parametriza o texto de aviso (modo de operação Programação):



Janela de parametrização para Par

Movimente com a tecla ► Seleccione uma linha, onde pretende ter o texto.

com as teclas ▲ e ▼ seleccione o tipo desejado do texto de aviso (Texto, Par, Time...). Confirme com **OK**.


Na selecção de "Texto" ou "Par" ainda tem de efectuar outras introduções:

com as teclas ▲ e ▼ seleccione a letra a ser indicada no texto. Entre os lugares únicos movimente o cursor com as teclas ◀ e ▶.


A lista dos caracteres disponíveis é mesma da atribuição do nome do programa de comutação. O conjunto de caracteres encontra—se no capítulo 3.6.4.

Com **OK** são aceites as alterações, premindo a tecla **ESC** sai do modo de edição.

Para indicar numa linha um parâmetro (p. ex. indicação do valore de medição ou de função) como texto de aviso, seleccione a linha com a tecla ▶ e aperte a tecla ▼:



Premindo a tecla **OK** entra no modo de edição:



com as teclas ◀ e ► Seleccione entre os blocos a indicar e os parâmetros correspondentes.

com as teclas ▲ e ▼ Seleccione o bloco ou o parâmetro a indicar.

Para seleccionar o parâmetro, aperte **OK**.

Premindo a tecla **ESC** sai do modo de parametrização. As suas modificações serão validadas.

# 4.4.24 Softkey

## Breve descrição


Esta função especial tem o mesmo efeito de um botão ou interruptor mecânico.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
En - /- Q	Entrada En	Uma mudança do estado de 0 para 1 na entrada En (Enable) liga a saída Q, se adicionalmente tiver sido ligado 'Switch=On' no modo de operação Parametrização.
	Parâmetro	Modo de operação Progra- mação: Aqui pode-se seleccionar se a função irá ser usada sob a forma de um botão para um ciclo ou sob a forma de interruptor.
		Start: estado On ou Off, que é aceite no primeiro ciclo no início do pro- grama, caso a re- manência se encontre desligada.
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
		Modo de operação Parame- trização (modo RUN): Switch: desliga ou liga o botão ou o interruptor.
	Saída Q	Liga quando En=1 e Switch=On tiver sido confir- mado com <b>OK</b> .

#### Estado como é fornecido

No estado em que é fornecido, 'Par' encontra-se regulado como 'Sensor'.

#### Diagrama do timing (comando de tempo)



#### Descrição da função

Se a entrada En for colocada e no modo de operação Parametrização o parâmetro Switch' estiver ligado para a posição 'On' e confirmado com **OK**, a saída liga—se. Isto independentemente de a função ter sido parametrizada como interruptor ou como sensor.

A saída é novamente colocada em '0' nos seguintes três casos:


- Se o estado na entrada En mudar de 1 para 0.
- Se a função como sensor tiver sido parametrizada e tenha sido completado um ciclo depois da ligação.
- Quando, no modo de operação Parametrização, o parâmetro 'Switch' tiver sido comutado para a posição 'Off' e confirmado com **OK**.

Se a remanência não estiver ligada, então, após uma falha de rede, a saída Q é colocada ou reposta a zero em função da parametrização do parâmetro "Start".

## Especificação do parâmetro Par


Representação no modo de operação Programação (exemplo):

- 1. Seleccione a função 'Softkey'.
- 2. Determine a entrada En e confirme com a tecla **OK.** O cursor encontra—se por baixo de '**Par**'.
- Mudar para o modo de introdução do 'Par': tecla OK (o cursor encontra—se então em 'On')



Assim altera 'Par' para 'Interruptor' e altera o estado no primeiro ciclo no início do programa:


4. Mudar entre 'botão' e 'interruptor': teclas ▲ ou ▼



- 5. Mudar para o estado Start:
- teclas ◀ ou ▶

6. Modificar estado Start:

teclas ▲ ou ▼



7. Confirmar dados:

tecla **OK** 

Representação no modo de operação Parametrização (exemplo):

Aqui pode ligar e desligar o parâmetro 'Switch' (On/Off). Em RUN o LOGO! exibe o seguinte display:



Partamos do princípio que você pretende ligar 'Switch' (On).

 Mudar para o modo de introdução: tecla OK (o cursor encontra—se então em 'Off')

2. Mudar de 'Off' para 'On': teclas ▲ ou ▼

tor

3. Confirmar dados: tecla **OK** 

**B33** 

Switch=On

Aqui está ligado o botão/interrup-

# 4.4.25 Registador de deslocamento

## Breve descrição

Com a função registador de deslocamento pode ler ou deslocar bit a bit o valor de uma entrada. O valor da saída corresponde ao do bit do registador de deslocamento parametrizado. O sentido de deslocamento pode ser alterado através de uma entrada especial.

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
Trg =>>> - Q	Entrada In	Entrada, cujo valor é lido no início da função.
	Entrada Trigger	Com o flanco ascendente (mudança de 0 para 1) na entrada Trg (Trigger) inicia a função especial. Uma mu- dança do estado de 1 para 0 não é relevante.
	Entrada Dir	Através da entrada Dir indica o sentido de deslocamento para os bits do registador de deslocamento S1S8:
		Dir = 0: deslocamento ascendente (S1 >> S8)
		Dir = 1: deslocamento descendente (S8 >> S1)

Símbolo no LOGO!	Conexão	Descrição
	Parâmetro	Bit do registador de deslo- camento que determina o valor da saída Q.
		Regulação possível: S1 S8
		Remanência: / = nenhuma remanência R = o estado é guardado de forma remanente.
	Saída Q	O valor da saída corres- ponde ao do bit do regista- dor de deslocamento para- metrizado.

#### Descrição da função

Com o flanco ascendente (mudança de 0 para 1) na entrada Trg (Trigger)lê a função do valor da entrada In.

Em função do sentido de deslocamento este valor é aceite no bit do registador de deslocamento S1 ou S8:


- Deslocamento ascendente: S1 assume o valor da entrada In; o valor anterior de S1 é deslocado para S2; o valor anterior de S2 é deslocado para S3; etc.
- Deslocamento descendente: S8 assume o valor da entrada In; o valor anterior de S8 é deslocado para S7; o valor anterior de S7 é deslocado para S6; etc.


Na saída Q é indicado o valor do bit do registador de deslocamento parametrizado.

Se a remanência não estiver ligada, então, após uma falha de rede, a função de deslocamento começa novamente em S1 ou S8. Remanência ligada é sempre válida para todos os bits do registador de deslocamento.

## Observação


A função especial registador de deslocamento só pode ser utilizada uma vez no programa de comutação.






## Especificação do parâmetro Par

Representação no modo de operação Programação:



Tecla ▼ pressionar



No modo de operação Parametrização esta função especial não é seleccionável.

# 5 Parametrizar o LOGO!

Sob o termo parametrizar compreendemos o ajuste dos parâmetros dos blocos. Pode ajustar, por exemplo, tempos de retardamento de tempos de funções de tempo, tempos de ligação dos interruptores de tempo, o valor limiar de um contador, o intervalo de monitorização de um contador das horas de serviço e limites de ligação e desligamento do interruptor de valor limiar.

Você pode ajustar o Parâmetro

- no modo de operação Programação ou
- no modo de operação Parametrização.

No modo de operação Programação a pessoa que está a criar o programa de comutação configura os parâmetros. O modo de operação Parametrização foi introduzido para que os parâmetros possam ser alterados sem modificar o programa de comutação. Desta forma o utilizador pode, p. ex., alterar os parâmetros sem ter de mudar para o modo de operação Parametrização. Vantagem: o programa de comutação permanece protegido, podendo ser ajustado pelo utilizador de acordo com as especificações.

#### Observação

No modo de operação Parametrização o LOGO! executa o programa de comutação.

# 5.1 Trocar o modo de operação Parametrização

Para mudar do modo RUN para o modo de operação Parametrização, prima a tecla **ESC**:

Mo 09:00 2003-01-27

... **ESC** premir

#### Observação

Para versões anteriores do aparelho até 0BA2 é válido:

 Para chegar ao modo de operação Parametrização, prima ao mesmo tempo as duas teclas ESC e OK.

LOGO! muda para o modo de operação Parametrização e indica o menu de parametrização:

>Stop Set Param Set Clock Prg Name

Explicação dos quatro pontos do menu (opções) no menu de "Parametrização"

## Stop

Sob este ponto de menu pára o programa de comutação e assim muda para o modo de operação Programação no menu principal. Para tal proceda da seguinte maneira:

Deslocar o '>' para 'Stop': teclas ▲ ou ▼

2. Aceite 'Stop': tecla **OK** 

Stop Prg >No Yes

3. Bewegen Sie das '>' auf 'Yes': tecla ▲ ou ▼
4. Carregue em 'Yes': tecla OK

LOGO! mostra o menu principal do modo de operação Programação:

>Program.. Card.. Clock.. Partida

#### Set Parâm

Os vários parâmetros são explicados nos próximos Pontos 5.1.1 até 5.1.3.

#### Set Clock

O ponto de menu 'Set Clock' só é executado, se tiver um LOGO! com relógio (LOGO!..C). Através de 'Set Clock' pode acertar o relógio de LOGO!. Há mais informações relativas a este tema no ponto 5.2.

#### Prg Name

Sob este ponto de menu pode ler apenas o nome do programa de comutação. No modo de operação Parametrização não é possível alterar o nome do programa de comutação. (Ver capítulo 3.6.4.)

#### 5.1.1 Parâmetro

#### Observação

As seguintes indicações relativas aos parâmetros partem do princípio de que foi respeitado o tipo de protecção ("+") predefinido no modo de operação Programação. Isto é uma condição prévia para a indicação e a alteração de parâmetros no modo de operação Parametrização! Ver capítulo 4.3.5 e o exemplo na página 72.

#### Parâmetros são p. ex.:

- Tempos de retardamento de um relé de tempo
- Tempos de ligação (cames) de um interruptor de hora
- Valor limiar para um contador
- Tempos de controlo de um contador de horas de serviço
- Limites de ligação para um interruptor de valor limiar.

Cada parâmetro é identificado por um número de bloco (Bx) e uma abreviatura de parâmetro. Exemplos:

- T: ...representa uma hora regulável.
- MI: ...representa um intervalo de tempo regulável.


## Observação

Com LOGO!Soft Comfort também pode atribuir um nome ao bloco (ver capítulo 7 para mais informações).

## 5.1.2 Selecção de parâmetro


Proceda da seguinte forma para seleccionar um parâmetro:

Seleccione no menu de parametrização a opção
 'Set Param': teclas ▼ ou ▲



2. Pressione a tecla OK.

LOGO! mostra o primeiro parâmetro. Se nenhum parâmetro puder ser ajustado, pode—se voltar com o auxílio de ESC para o menu de parametrização.



- Seleccione agora o parâmetro pretendido: teclas ▲ ou ▼.
- 4. Se desejar modificar um parâmetro, deverá seleccionar o parâmetro e pressionar a tecla **OK**.


## 5.1.3 Modificar o parâmetro

Para alterar um parâmetro, seleccione primeiro o respectivo parâmetro (ver capítulo 5.1.2).

O valor do parâmetro pode ser mudado da mesma forma como você o digitou no modo de operação Programação:

- Desloque o cursor até à posição onde pretende modificar algo: teclas ◀ ou ▶
- 2. Modifique o valor dessa posição: teclas ▲ ou ▼

3. Aceite o valor: tecla **OK** 



#### Observação


Ao alterar parâmetros de tempo no modo RUN também é possível alterar a base temporal (s = segundos, m = minutos, h = horas). Isto não é válido se o parâmetro de tempo for o resultado de uma outra função (ver p. ex.

capítulo 4.4.1). Neste caso não pode alterar o valor nem a base temporal.

Ao alterar a base temporal, o valor actual do tempo é reposto a 0.

## Valor actual de um tempo T

Se você vir um tempo T no modo de operação Parametrização, este tempo T será representado assim:



O tempo parametrizado T pode ser alterado.


#### Valor actual do temporizador

Se, no modo de operação Parametrização, observar um came do temporizador, vê, p. ex., o seguinte:

Pode alterar o ponto de ligação e desligamento (On, Off).

#### Valor actual de um contador


Se, no modo de operação Parametrização observar o parâmetro de um contador, observará o seguinte:



Pode alterar o limite de ligação e de desligamento (On, Off). Isto não é válido se o limite de ligação ou desligamento for o resultado de uma outra função (no exemplo B21, ver capítulo 4.4.13).

## Valor actual de um contador de horas de serviço


Se, no modo de operação Parametrização, observar os parâmetros de um contador das horas de serviço, vê o sequinte:



Pode alterar o intervalo de tempo MI.

## Valor actual de um interruptor de valor limiar

Se, no modo de operação Parametrização, observar o parâmetro de um interruptor de valor limiar, vê o seguinte:



Pode alterar o limite de ligação e de desligamento (On, Off).

# 5.2 Acertar a hora e data (LOGO! ... C)

As horas e a data podem ser ajustadas

- no modo de operação Parametrização ou
- Mudar para o modo de operação Programação

#### Acertar a hora e a data no modo de operação Parametrização:

- Mude para o modo de operação Parametrização. (Ver capítulo 5.1.)
- Seleccione no menu de parametrização 'Set Clock' (teclas ▼ ou ▲) e pressione a tecla OK.

Set Clock
Mo 15:30
AAAA-MM-DD
2003-01-27

O cursor encontra—se num dia da semana.

Seleccione o dia da semana: teclas ▲ ou ▼

 Desloque o cursor até à posição seguinte:

teclas **⋖** ou ▶

5. Modifique o valor dessa posição:

teclas ▲ ou ▼

tecla **OK** 

- 6. Acerte o relógio na hora certa. Repita os passos 4 e 5
- 7. Ajuste a data correcta. Repita os passos 4 e 5
- 8. Conclua a introdução:

## Acertar a hora e a data no modo de operação Programação:

- Mude para o modo de operação Programação (ESC / >Stop). (Ver capítulo 3.6.1.)
- Seleccione no menu principal 'Clock..'
   (teclas ▼ ou ▲) e pressione OK.
- Seleccione no menu do relógio 'Set Clock' (teclas ▼ ou ▲) e prima a tecla OK.

Agora pode ajustar o dia da semana, a hora e a data tal como descrito acima (a partir do passo3.).

# 6 LOGO! Módulo de programa (Card)

No LOGO! só pode ter um programa de comutação na memória. Se quiser alterar o programa de comutação ou escrever outro, sem apagar o anterior, tem de arquivar o primeiro. Uma possibilidade é a utilização de módulos de programa (Cards).

O programa de comutação, que está guardado no LOGO!, pode ser copiado para um módulo de programa (Card). O módulo de programa (Card) pode ser encaixado noutros LOGO! e desta forma pode copiar o programa de comutação para outro LOGO!. Através do módulo de programa (Card) pode:

- Arquivar programas de comutação
- Reproduzir programas de comutação
- Enviar programas de comutação por correio
- Escrever programas de comutação no escritório, testar e em seguida transferir para um LOGO! no armário de distribuição.

O LOGO! é fornecido com uma capa de protecção. O módulo do programa (Card) é enviado separadamente do aparelho.

# Observação

Para o programa de comutação do LOGO! **não** precisa de um módulo para a salvaguarda permanente.

Ao terminar o modo de operação Programação o programa de comutação LOGO! já está guardado de forma permanente.

A seguir apresentamos o módulo de programa (Card), que pode adquirir para o LOGO!.. Ele pode aceitar a memória completa do programa de comutação de um LOGO!. ver número de encomenda no anexo.

#### Compatibilidade

#### ... sob variantes actuais (aparelhos 0BA4):

Um módulo de programa (Card), que tenha sido escrito numa variante 0BA4, pode ser lido em todas as outras variantes 0BA4.

#### ... sob variantes anteriores (aparelhos 0BA0 a 0BA3):

Um módulo de programa (Card), que tenha sido escrito numa versão anterior (aparelhos 0BA0-0BA3), não pode ser utilizado nos aparelhos LOGO! da geração 0BA4. Se, na ligação da rede, se encontrar um módulo de programa (Card) 'velho' (Card) no LOGO!, surgirá no display "Card unknown / Press ESC".

assim como o módulo de programa (Card) 0BA4 não pode ser utilizado nos aparelhos LOGO! 0BA0 a 0BA3.

# Compatibilidade com versões mais recentes de programas de comutação

Os programas de comutação para as versões mais recentes 0BA0-0BA3 só são suportadas pelo LOGO!Soft Comfort em 0BA4.

# 6.1 Função de protecção (CopyProtect)

Por norma faz—se uma distinção entre um módulo de programa (Card) com ou sem protecção do programa de comutação e protecção contra cópia.

#### Módulo de programa (Card) não protegido

Pode editar programas de comutação sem limitações e transferi–los do módulo de programa (Card) para o aparelho e vice–versa.

### Módulo de programa (Card) protegido

Um programa de comutação está **protegido**, quando é transferido do módulo de programa (Card) para o LOGO!.

Para que um programa de comutação protegido funcione, o módulo de programa (Card) protegido tem de permanecer inserido no LOGO! durante todo o funcionamento, ou seja, o programa de comutação no módulo de programa (Card) não pode ser copiado para diferentes aparelhos LOGO!.

Para além disto o programa de comutação protegido não pode ser editado.

Um programa de comutação **com palavra—passe** deixa de estar protegido, quando a palavra—passe correcta é introduzida, ou seja, é possível editar o programa de comutação e remover o módulo.

# Observação

Se, criar um programa de comutação para um módulo de programa (Card) protegido e mais tarde o quiser alterar, tem de atribuir um palavra—passe logo na criação do programa de comutação (ver capítulo 3.6.5).

### Combinação de palavra-passe e função de protecção

Palavra- passe	Pro- tecção (Protect)	Editar	Copiar	Apagar
_	-	Sim	Sim	Sim
Sim	-	Sim, com palavra– passe	Sim	Sim, com palavra– passe
_	Sim	Não	Não	Sim
Sim	Sim	Sim, com palavra– passe	Sim, com palavra– passe	Sim, com palavra– passe

#### Atribuir função de protecção

A atribuição, se no módulo de programa (Card) estão activas a protecção do programa de comutação e a protecção contra cópia, pode ser efectuada no modo de operação Programação sob o ponto de menu "Card".

- Mude o LOGO! para o modo de operação Programação (ESC / >Stop).
- Agora encontra

  se no menu principal. Seleccione o ponto de menu 'Card': teclas 


  ou ▼

3. Aceite 'Card': tecla **OK** 

4. Desloque o '>' para 'CopyProtect': teclas ▲ ou ▼

5. Aceite 'CopyProtect': tecla **OK** 

LOGO! mostra o seguinte display:



A definição actual da função de protecção é indicada na última linha. Em estado de fornecimento esta definição encontra—se desactivada ("No": desactivado).

# Função de protecção

Quer activar a função de protecção:

1. Desloque o '>' para 'Yes': teclas ▲ ou ▼

2. Confirme 'Yes': tecla **OK** 

LOGO! mostra o seguinte display:

>No Yes CopyProtect: Yes

#### Observação

Com isto gera um módulo de programa (Card) com protecção do programa de comutação e protecção contra cópia; o programa de comutação propriamente dito tem de ser transferido separado do LOGO! para o módulo do programa (Card) (também é possível fazê—lo antes).

O estado "No" (função de protecção desactivada) pode ser sempre alterado no estado "Yes" (função de protecção desactivada).

O estado "Yes" (função de protecção activada) só pode ser alterada no estado "No" (função de protecção desactivada), se não se encontrar nenhum programa de comutação no módulo de programa (Card).

# 6.2 Remover e encaixar o módulo de programa (Card)

Se quiser remover um módulo de programa (Card) com protecção do programa de comutação e protecção contra cópia, tenha em atenção o seguinte: o programa de comutação memorizado no módulo de programa (Card) só é executável, se o módulo de programa (Card) estiver encaixado e assim permanecer durante todo o tempo. Se o módulo de programa (Card) for removido o LOGO! exibe a mensagem 'No Program'. A remoção do módulo de

programa (Card) durante o funcionamento leva a estados de operação não autorizados.

Em qualquer caso, queira observar o seguinte:



#### Advertência


Não introduza o dedo, um objecto metálico ou condutor na ranhura do módulo de programa (Card).

A tomada do módulo de programa (Card) pode conduzir tensão na troca de L1 e N.

A substituição do módulo de programa (Card) só pode ser efectuada por pessoal técnico qualificado.

# Remover o módulo de programa (Card)

Assim retira o módulo de programa (Card):



Introduza cuidadosamente uma chave de fendas na ranhura na extremidade superior do módulo do programa (Card) e solte um pouco o módulo do respectivo compartimento.

Agora pode remover o módulo de programa (Card).

# Inserir o módulo de programa (Card)

O compartimento do módulo de programa (Card) está cortado em baixo no lado direito. O módulo de programa (Card) possui igualmente uma aresta cortada. Desta forma evita—se uma colocação errada do módulo de programa (Card). Introduza o módulo de programa (Card) no compartimento até ele encaixar.

# 6.3 Copiar do LOGO! para o módulo de programa (Card)

Assim copia um programa de comutação para o módulo de programa (Card):

- 1. Insira o módulo de programa (Card) no compartimento.
- 2. Mude o LOGO! para o modo de operação Programação (ESC / >Stop).


>Program.. Card.. Clock.. Partida

O menu principal LOGO!

- Agora encontra

  se no menu principal. Seleccione o ponto de menu 'Card': teclas 

  ou ▼
- 4. Pressione **OK**. Acede ao menu de transferência.



FR = LOGO!

- Mova o '>' para 'LOGO → Card' (se for necessário) teclas ▲ ou ▼
- 6. Pressione OK.

LOGO! copia o programa de comutação para o módulo de programa (Card).

Depois do LOGO! ter acabado a cópia, encontrar–se–á automaticamente no menu principal:

>Program.. Card.. Clock.. Partida O programa de comutação encontra—se agora no módulo de programa (Card). Pode remover o módulo de programa (Card). **Não esquecer**: Volte a colocar a capa de protecção.

Se falhar a rede, enquanto o LOGO! está a copiar, terá de copiar novamente o programa de comutação após o restabelecimento da rede.

#### Observação

Quando o programa de comutação no LOGO! está protegido com uma palavra—passe X, então, após a cópia, o programa de comutação no módulo de programa (Card) está protegido com a mesma palavra—passe X.

# 6.4 Copiar do módulo de programa (Card) para LOGO!

Tem um módulo de programa (Card) com o seu programa de comutação. Pode copiar o programa de comutação para o LOGO! de 2 formas:

- Copiar automaticamente no arranque do LOGO! (rede ligada) ou
- através do menu "Card" do LOGO!.

#### Observação

Quando o programa de comutação (Card) está protegido com uma palavra–passe X, então, após a cópia, o programa de comutação no LOGO! está protegido com a mesma palavra–passe X.

#### Cópia automática com a partida do LOGO!

Proceda da seguinte forma:

- Volte a ligar a alimentação de tensão do (rede desligada).
- 2. Retire a tampa da bandeja.
- Insira o módulo de programa (Card) no respectivo compartimento.
- 4. Volte a ligar a alimentação de tensão do LOGO!.

LOGO! copia o programa de comutação do módulo de programa (Card) para o LOGO!. Logo que o LOGO! acabe de copiar, o LOGO! exibe o menu principal:

>Program.. Card.. Clock.. Partida

## Observação

Antes de mudar o LOGO! para o modo RUN, certifique—se de que não provém nenhum perigo da instalação que está a comandar com o LOGO!.

1. Desloque o '>' para 'Start':

teclas ▲ ou ▼

Pressione a tecla OK.

#### Copiar através do menu "Card"

Para a substituição do módulo de programa (Card) consulte o capítulo 6.2.

Assim copia um programa do módulo de programa (Card) para LOGO!:

- 1. Insira o módulo de programa (Card).
- 2. Mude o LOGO! para o modo de operação Programação (ESC / >Stop).

>Program.. Card.. Clock.. Partida

- 3. Desloque o '>' para 'Card':
- teclas ▲ ou ▼
- 4. Pressione **OK**. Acede ao menu de transferência.
- Desloque o '>' para 'Card → LOGO':

teclas ▲ ou ▼



 $\boxed{\bullet}$  = LOGO!

Pressione OK.

LOGO! copia o programa de comutação do módulo de programa (Card) para o LOGO!. Quando o LOGO! acabar de copiar, encontra—se automaticamente no menu principal.

# 7 LOGO! Software

O programa LOGO!Soft Comfort pode ser adquirido como pacote de programação para o PC. Com o Software recebe entre outras coisas a seguinte performance:

- Criação gráfica offline do programa de comutação como o diagrama de contactos (esquema de circuitos) ou como diagrama de funções
- Simulação do programa de comutação no computador
- Criar e imprimir um plano de vista geral do programa de comutação
- Salvaguarda dos dados do programa de comutação no disco rígido ou noutro meio
- Comparação de programa de comutação
- parametrização confortável dos blocos
- Transferência do programa de comutação
  - do LOGO! para PC
  - do PC para LOGO!
- Leitura do contador de horas de serviço
- Ajuste da hora
- Mudança de hora Verão/Inverno
- Teste online: indicação do estado e do valor actual do LOGO! no modo RUN:
  - Estados de todas as entradas e saídas digitais, marcadores, bits do registador de deslocamento e teclas de cursor
  - Valores de todas as entradas e saídas analógicas e marcadores
  - Resultados de todos os blocos
  - Valores actuais (incluindo tempos) de blocos seleccionados
- Paragem do processamento do programa de comutação a partir do PC (STOP).

#### A alternativa

O LOGO!Soft Comfort oferece—lhe alternativas em relação ao planeamento tradicional:

- Primeiro desenvolva o seu programa de comutação na secretária.
- Simule o programa de comutação no computador e verifique a funcionalidade, ainda antes do programa de comutação ser utilizado.
- 3. Pode comentar e imprimir o programa de comutação.
- Pode guardar os programas de comutação no sistema de ficheiros do PC. Desta forma o programa de comutação fica directamente acessível no caso de alterações posteriores.
- O programa de comutação pode ser transferido para o LOGO! premindo poucas vezes as teclas.

#### LOGO!Soft Comfort

Com o LOGO!Soft Comfort pode criar o programa de comutação de forma eficiente, confortável, legível no PC ("cablar por pressão de botão"). depois de criar o programa de comutação

pode mandar avaliar, qual a variante LOGO! necessária para o programa de comutação pronto ou então define antes qual a variante LOGO! que pretende criar para o programa de comutação.

As funções especialmente adaptadas ao utilizador são:

- a simulação offline do programa,
- a indicação simultânea de estado de várias funções especiais,
- a possibilidade de documentar de forma abrangente os programas de comutação,
- a indicação de estados e valores actuais do LOGO! no modo RUN
- a ajuda online detalhada.

LOGO!Soft Comfort corre em Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows Me<sup>®</sup>, Windows 2000<sup>®</sup>, Windows XP<sup>®</sup>, Linux<sup>®</sup>e Mac OS X<sup>®</sup>. LOGO!Soft Comfort pode funcionar como um servidor e oferece liberdade e o máximo conforto na criação do programa de comutação.

#### LOGO!Soft Comfort V4.0

Esta é a versão actual do LOGO!Soft Comfort. A partir da versão 4.0 encontra novamente todas as funções e funcionalidades, que os aparelhos novos também possuem, tal como descritos aqui no manual de instruções.

#### Update do LOGO!Soft Comfort V1.0 atéV3.0

O Update só se deixa instalar, quando existe uma versão completa LOGO!Soft Comfort V1.0, V2.0 ou V3.0.

Números de encomenda ver no anexo E.

# **Updates & Infos**

No endereço de Internet indicado na nota prévia pode carregar gratuitamente Updates e versões demo do Software.

# 7.1 LOGO! acoplar com o PC

## Ligar cabo PC

Para poder acoplar um LOGO! com um PC, precisa de um cabo de PCLOGO! (ver número de encomenda no anexo E).

Remova a tampa de cobertura ou o módulo de programa (Card) no LOGO! e ligue aí o cabo. A outra extremidade do cabo será ligada com a porta série do seu PC.

#### Ligar o cabo PC à interface USB

Se o seu PC só dispuser de uma interface USB (Universal Serial Bus), precisa de um conversor incluindo controlador, que possibilita a ligação do cabo LOGO! com a interface USB do seu PC. Siga as instruções do fabricante para a instalação do controlador para o conversor. Certifique—se de introduzir correctamente a versão do sistema operativo do Windows.

#### LOGO! para o modo de operação PC⇔LOGO

 Comute o LOGO! com/sem display a partir do PC para STOP (ver ajuda Online relativa a LOGO!Soft Comfort) ou seleccione no aparelho com display ESC / > Stop e confirme com 'Yes'.

Enquanto o LOGO! estiver em STOP e ligado ao PC, são entendidos os seguintes comandos PC:

- LOGO! para o modo RUN
- Ler/escrever o programa de comutação
- Ler/escrever a hora, horário de Verão/Inverno.
- 2. Quando inicia o Upload/Download em STOP, surge automaticamente a seguinte indicação:



$$\blacksquare \vec{\bullet} = LOGO!$$

#### Observação

Para versões de aparelhos anteriores com/sem display até 0BA3 é válida a comutação automática para o modo de operação PC↔LOGO:

- Desligue a alimentação de tensão do LOGO!.
- 2. Remova a tampa de protecção ou o módulo de programa (Card) e ligue aí o cabo.
- 3. Volte a ligar a rede.

LOGO! muda automaticamente para o modo de operação PC⇔LOGO.

Agora o PC tem acesso ao LOGO!. Como é que isto funciona pode ver na ajuda online relativa ao LOGO!Soft Comfort.

Para as variantes LOGO! sem display ver também o anexo C.

#### Terminar o modo de operação PC⇔LOGO

Após uma transferência com sucesso dos dados a ligação ao PC termina automaticamente.

# Observação

Se o programa de comutação criado com o LOGO!Soft Comfort possui uma palavra—passe, são transferidos juntamente com a transferência de dados, o programa de comutação <u>e</u> a palavra—passe relativamente ao LOGO! Após a conclusão da transferência de dados é solicitada a palavra—passe.

O Upload de um programa de comutação criado com LOGO! e protegido com uma palavra—passe para o PC é possível após a introdução da palavra—passe no LOGO!Soft Comfort.

# 8 Aplicações

Para que possa ter uma noção da versatilidade do LOGO! fizemos um resumo de algumas aplicações. Para estes exemplos voltamos a desenhar mais uma vez o esquema de circuitos da solução original e confrontamos as soluções com LOGO!.

Você pode encontrar as soluções para as seguintes tarefas:

pa	ágina
Iluminação da escada ou do corredor	227
Porta automática	232
Sistema de ventilação	239
Portão industrial	244
Emissão de impulso central e supervisionamento de várias	
Portões industriais	248
Sequências de pontos de luz	253
Bomba para água industrial	258
Outras possibilidades de aplicação	262

#### Observação

As aplicações LOGO! estão gratuitamente à disposição do cliente. Os exemplos aí descritos podem não corresponder à realidade servindo apenas de informação geral sobre as possibilidades de utilização do LOGO!. A solução específica do cliente pode ser divergente desta.

O utilizador é o responsável pela operação correcta da instalação. Gostaríamos de chamar a atenção para as respectivas normas válidas do país e as prescrições de instalação relativas ao sistema.

Embora estejam disponíveis 4 entradas nas ligações lógicas (funções básicas, ver capítulo 4.2), são mostradas apenas três no máximo nas seguintes representações por motivos de visualização. A parametrização e a programação da quarta entrada é equivalente às outras três.

Reservamo-nos o direito em caso de engano ou de modificação.

Estas aplicações e dicas para outras aplicações encontram—se também na Internet sob o endereço de Internet indicado na nota prévia.

# 8.1 Escada ou corredores

# 8.1.1 Exigências à iluminação de escada

Os requisitos de um sistema de iluminação de escada são as seguintes:


- Enquanto alguém utiliza a escada, a luz deve estar acesa.
- Não se encontrando ninguém na escada, a luz deverá ser apagada a fim de que seja economizado energia.

# 8.1.2 Solução encontrada até agora

Até agora eram conhecidas duas modalidades para que a iluminação fosse apagada:

- · com um relé de impulso de corrente
- com um automático para a iluminação das escadas.

A cablagem de ambas as instalações de iluminação é igual.



# Componentes utilizados

- Teclas
- Automático para luz de escada ou relé de impulso de corrente

#### Sistema de iluminação com relé de impulso de corrente

Utilizando-se um relé de impulso de corrente, o sistema de iluminação será operado da seguinte forma:

- Carregue num botão qualquer: a iluminação é ligada.
- Carregue novamente num botão qualquer: a iluminação é desligada.

**Desvantagem:** É frequente as pessoas esquecerem—se da luz ligada acesa.

#### Sistema de iluminação com automático para a luz de escada

Utilizando-se um relé de impulso de corrente, o sistema de iluminação será operado da seguinte forma:

- Carregue num botão qualquer: a iluminação é ligada
- Depois de decorrido um período de tempo predefinido, a iluminação será desligada automaticamente.


**Desvantagem:** A luz não pode permanecer ligada durante mais tempo (p. ex. para fazer a limpeza). O interruptor para a luz permanente encontra—se, na maior parte dos casos, no automático instalado na escada, não sendo o mesmo de fácil acesso ou sendo até mesmo inacessível.

# 8.1.3 Sistema de iluminação com LOGO!

Com um LOGO! pode substituir o automático para a luz de escada ou o relé de impulso de corrente. Você poderá executar ambas as funções (desligamento em função da hora determinada e relé de impulso de corrente) com apenas um equipamento. Além disso você poderá inserir outras funções sem no entanto modificar a cablagem. A seguir mostrar—lhe—emos alguns exemplos:


- Relé de impulso de corrente com LOGO!
- Automático para luz de escada com LOGO!
- Interruptor conforto com LOGO!
  - Ligar a luz
  - Ligar luz permanente
  - Desligar a luz

#### Cablagem do sistema de iluminação com LOGO! 230RC




A cablagem exterior do sistema de iluminação com um LOGO! não se diferencia de uma iluminação comum de corredor ou de escada. Apenas o automático de escada ou o relé de impulso de corrente será substituído. As funções suplementares devem ser introduzidas directamente no LOGO!.

# Relé de impulso de corrente com LOGO!




A cada impulso de comando na entrada I1 a saída comutará Q1.

# Automático para luz de escada com LOGO!



Ocorrendo um impulso de comando na entrada I1 a saída Q1 comutará e permanecerá ligada durante 6 minutos.

#### Interruptor conforto com LOGO!



Um impulso na entrada I1 conecta a saída Q1 por um tempo previamente definido T<sub>H</sub>.

Caso o sensor tenha sido premido continuamente por um tempo previamente definido <sub>L</sub>, a função de luz permanente é activada.

# 8.1.4 Peculiaridades e possibilidades de expansão

Outras possibilidades para melhorar o conforto ou poupar a energia são por exemplo:


- Você pode projectar uma função de luz intermitente antes que a luz se apague automaticamente.
- Você poderá também integrar diversas funções centrais:
  - Central desl.
  - Central lig. (tecla em caso de pânico)
  - Comando e iluminação ou circuitos únicos através de interruptores sensíveis à luz crepuscular
  - Comando por meio do temporizador integrado (por ex. luz permanente somente até às 24:00 horas, nenhum desbloqueamento em determinadas horas)
  - desligamento automático da luz permanente depois de decorrido o tempo predeterminado (por ex. após 3 horas)


# 8.2 Porta automática

Os comandos automáticos são muito utilizados em portas de entrada de supermercados, prédios públicos, bancos, hospitais, etc.

# 8.2.1 Exigências feitas ao sistema de porta automática


- Quando uma pessoa se aproximar, a porta deve abrirse automaticamente.
- A porta deve permanecer aberta e só se fechar depois que ninguém se encontrar mais na passagem.
- Se ninguém se encontrar mais na passagem, a porta deverá fechar automaticamente após um breve tempo de espera.





O accionamento da porta é feito na maioria dos casos por meio de um motor, que por sua vez liga a porta através de uma embraiagem deslizante. Através do qual é evitado que pessoas fiquem presas ou feridas. O comando geral é conectado à rede através de um interruptor principal.

# 8.2.2 Solução encontrada até agora




Assim que um dos detectores de movimento B1 ou B2 detectar uma pessoa, será dado início ao processo de fechamento da porta através do K3.

Se a área de detecção de ambos os detectores de movimento estiver isenta de registros por um tempo mínimo, o K4 irá liberar o processo de fechamento.

# 8.2.3 Comando da porta com LOGO!


Com o LOGO! pode simplificar consideravelmente a comutação. Assim só pode ligar os detectores de movimento, o interruptor de fim-de-curso e os contactores principais ao LOGO!



# Cablagem do comando da porta com LOGO! 230RC

# Componentes utilizados


•	K1	Contactor principal Abrir
•	K2	Contactor principal Fechar
•	S1 (contacto NF)	Interruptor de fim-de-curso Fechado
•	S2 (contacto NF)	Interruptor de fim-de-curso Aberto
•	B1 (contacto NA)	Detector de movimento infra–vermelhos <i>exterior</i>
•	B2 (contacto NA)	Detector de movimento infra-vermel hos <i>interior</i>



# Comando da porta com o esquema de circuitos LOGO!

Assim é o aspecto do esquema eléctrico, que corresponde ao esquema de circuitos da solução convencional.

Pode simplificar esta comutação se aproveitar as funções do LOGO!. Com auxílio do retardamento do desligamento você pode substituir o relé de auto—retenção e o Retardamento de ligação. No esquema funcional seguinte você pode ver esta simplificação:




# 8.2.4 Peculiaridades e possibilidades de expansão

Outras possibilidades para aumentar o conforto e a facilidade de operação, são por exemplo:


- Existe a possibilidade de ligar um interruptor de comando adicional, com as especificações: Aberto – Automático – Fechado (O-A-G)
- Na saída do LOGO! também pode ligar um besouro, para anunciar o fecho da porta.
- Existe a possibilidade de programar um desbloqueamento em função da hora e do sentido do movimento para abrir a porta (abertura somente durante o horário de funcionamento da loja; depois de a loja fechar a abertura faz—se por dentro).

# 8.2.5 Solução ampliada com LOGO! 230RC

# Solução LOGO! ampliada do LOGO!



# esquema funcional da solução LOGO! LOGO!



#### Reconhecer movimento

Durante o horário comercial o detector de movimentos B1 abre a porta assim que alguém que esteja do lado de fora deseje entrar na loja. O detector de movimentos B2 abre a porta se alguém desejar sair da loja.

Após o final dos horários comerciais o detector de movimentos B2 abre ainda 1 hora mais tarde, para que os fregueses possam sair da loja.

### Dar o impulso para o motor de abrir

A saída Q1 está ligada e abrirá a porta se

- o distribuidor de comando no I5 estiver ligado (a porta deve sempre estar aberta) ou
- o detector de movimentos emite um sinal de que alguém se aproxima da porta
- a porta ainda n\u00e3o estiver completamente aberta (interruptor de fim-de-curso no I4).


#### Emitir o impulso ao motor para fechar

A saída Q2 está ligada e fechará a porta se

- o distribuidor de comando no I6 estiver ligado (A porta deve ser completamente fechada) ou
- o detector de movimentos dá o sinal de que ninguém se encontra próximo a porta e
- a porta ainda n\u00e3o est\u00e1 completamente fechada (interruptor de fim\u00e4de\u00e4curso no I3).

# Besouro (sinal acústico)


Conecte o besouro na saída Q3. Se a porta estiver sendo fechada o besouro emitirá um sinal acústico por um tempo curto (aqui 1 segundo). No programa de comutação, introduza em Q3 a seguinte comutação:




# 8.3 Instalação de ventilação

# 8.3.1 Exigências feitas a uma instalação de ventilação

Uma instalação de ventilação permite canalizar o ar fresco para um determinado espaço ou expelir o ar impuro existente. Observemos o seguinte exemplo:



- O compartimento possui um ventilador para evacuação do ar e um para a alimentação do ar.
- Ambos os ventiladores s\u00e3o supervisionados por um controlador de corrente.
- No compartimento n\u00e3o dever\u00e1 haver nunca excesso de press\u00e3o.
- O ventilador de alimentação de ar só deverá ser ligado se surgir um aviso do controlador de corrente dando a mensagem de que a função do ventilador de expulsão de ar é segura.
- Uma luz de aviso irá indicar se o ventilador parar de funcionar.




# O esquema de circuitos para a solução até então é assim:

Os ventiladores são supervisionados por controladores de corrente. Se depois de decorrer um breve intervalo de espera não for medido nenhuma corrente de ar, é apagada a instalação e indicada uma falha, que pode ser anulada accionando o botão desligar.

O supervisionamento de ar precisa além de controladores de corrente também de um circuito de avaliação com vários aparelhos de comutação. O circuito de avaliação pode ser substituído por um único LOGO!.

### Cablagem da instalação de ventilação com LOGO! 230RC



## Componentes utilizados

K1 Contactor principalK2 Contactor principal

S0 (contacto NF) Botão STOP

• S1 (contacto NA) Botão START


• S2 (contacto NA) Controlador de corrente

• S3 (contacto NA) Controlador de corrente

H1 Luz de avisoH2 Luz de aviso

# esquema funcional da solução LOGO!

Este é o aspecto de um esquema funcional para o comando de ventilação com LOGO! :



# 8.3.2 Vantagens obtidas com o uso de um LOGO!

Se utilizar o LOGO! precisa de menos aparelhos de comutação. Com isso você economizará tempo de montagem e espaço na caixa de conexão. Dependendo das condições você poderá até mesmo utilizar uma caixa de conexão pequena.


### Possibilidades suplementares ao se utilizar um LOGO!

- A saída Q4 desocupada como contacto de sinalização sem potencial – pode ser utilizada em caso de avarias ou falha de tensão da rede.
- É possível o desligamento etapa por etapa dos ventiladores após o desligamento.


Estas funções podem ser realizadas sem aparelhos de comutação extras.

#### esquema funcional da solução LOGO! LOGO!

Ambos os ventiladores no Q1 e Q2 serão ligados/desligados com o seguinte circuito:




Além disso você pode criar por meio da saída Q4 mais um aviso:



O relé de contacto da saída Q4 encontra—se sempre fechado durante o funcionamento da instalação. Somente em caso de queda de tensão de rede ou em caso de avaria da instalação o relé Q4 abrirá. Este contacto pode ser utilizado por exemplo para uma sinalização à distância.

#### 8.4 Portão industrial



A entrada de acesso ao recinto de uma empresa muitas vezes fica fechada por meio de um portão tipo estore. Este só será aberto se algum veículo precisar entrar ou sair no/ do recinto.


A operação do comando da porta é feita por um porteiro ou vigia.

#### 8.4.1 Exigências ao sistema de comando do portão


- O portão tipo estore é neste caso aberto ou fechado por meio do accionamento de uma tecla na portaria. O porteiro pode supervisionar o funcionamento do portão.
- O portão tipo estore normalmente estará completamente aberto ou fechado. A passagem do veículo contudo pode ser interrompida a qualquer momento.
- Uma luz de aviso está ligada 5 segundos antes do início e durante a deslocação do portão.
- Através de um dispositivo de segurança fica assegurado que durante o fechar do portão tipo estore ninguém seja ferido, objectos fiquem presos e sejam danificados.

#### 8.4.2 Solução encontrada até agora

Para um accionamento de portões automáticos são utilizados os mais diversos controles. O esquema de circuitos é *um* possível circuito para o comando da porta.



#### Cablagem do comando da porta com LOGO! 230RC



#### Componentes utilizados

K1 Contactor principalK2 Contactor principal

S0 (contacto NF) Botão STOP

S1 (contacto NA) Botão ABERTO


S2 (contacto NA) Botão FECHADO

• S3 (contacto NF) Interruptor de posição ABERTO

S4 (contacto NF) Interruptor de posição FECHADO

• S5 (contacto NF) friso de segurança


#### esquema funcional da solução LOGO!




Através de uma tecla de partida ABERTO ou FECHADO será permitido o acesso ao recinto pelo portão, desde que o sentido contrário não esteja ligado. O final da passagem ocorrerá através do botão STOP ou por meio do respectivo interruptor de fim—de—curso. O fechar do portão será além disso interrompido por meio do friso de segurança para evitar ferimentos.

#### 8.4.3 Solução LOGO! LOGO!

Na nossa extensão o portão deverá ser aberto automaticamente se o dispositivo de segurança for ligado.



## 8.5 Comando centralizado e supervisionar diversos portões industriais



Muitas vezes é possível penetrar no recinto de uma empresa por diversos pontos. Nem todos os portões podem ser vigiados por pessoas no local. Portanto estes portões precisam ser operados e supervisionados por um vigia que se encontra num posto de vigilância central.

Além disso deve ser assegurado que seja possível também que o pessoal possa abrir e fechar o portão directamente no portão.


Para **cada** portão é utilizado um LOGO! 230RC e um módulo de comunicação Interface AS. Os módulos estão interligados e ligados com um Master através do Bus.

Neste capítulo descrevemos o comando para um portão. Os outros comandos de porta são estruturados de forma idêntica.

## 8.5.1 Exigências ao sistema de controle ou comando da porta

- Cada porta será aberta ou fechada por meio de um actuador mecânico. O portão tipo estore será com isto completamente aberto ou fechado.
- Cada portão pode ser aberto e fechado adicionalmente accionando o botão no local.
- O portão pode ser aberto ou fechado através da ligação de Bus. O estado PORTÃO ABERTO ou PORTÃO FE-CHADO será indicado.
- Uma luz de aviso está ligada 5 segundos antes do início e durante a deslocação do portão.
- Através de um dispositivo de segurança fica assegurado que durante o fechar do portão tipo estore ninguém seja ferido, objectos fiquem presos e sejam danificados.

### Cablagem do comando de portão com LOGO! 230RC e CM Interface AS




#### Componentes utilizados

•	K1	Contactor principal Abrir
•	K2	Contactor principal Fechar
•	S0 (contacto NA)	interruptor deslizante ABERTO
•	S1 (contacto NA)	interruptor deslizante FECHADO
•	S2 (contacto NA)	Botão ABERTO
•	S3 (contacto NA)	Botão FECHADO
•	S4 (contacto NF)	Interruptor de posição PORTÃO ABERTO
•	S5 (contacto NF)	interruptor de posição PORTÃO FECHADO
•	S6 (contacto NF)	Friso de segurança

#### Comando sobreposto


•	Q5	Interruptor de posição PORTÃO ABERTO
•	Q6	Interruptor de posição PORTÃO FECHADO
•	19	Botão externo PORTÃO ABERTO
•	I10	Botão externo PORTÃO FECHADO


#### esquema funcional da solução LOGO!



Através da tecla de partida PORTÃO AB ou PORTÃO FECH. será dado partida ao movimento do portão, desde que o movimento na contra—direção (de abertura ou fechamento do portão) não tenha sido ligado. O final da passagem ocorrerá por meio do respectivo interruptor de fim—de—curso. O fechar da porta será além disso interrompido por meio do friso de segurança para evitar ferimentos.

#### 8.6 Sequências de pontos de luz






No planejamento de instalações de iluminação em ambientes utilizados no sector industrial ou de firmas a determinação do tipo e do número das luzes é feita de acordo com a força de iluminação desejada. Muitas vezes são utilizadas lâmpadas fluorescentes, por razões de ordem económica, as quais são dispostas sequencialmente. A divisão em grupos únicos de conexão é feita de acordo com o uso do espaço.

#### 8.6.1 Requisitos de um sistema de iluminação

- As sequências de pontos de luz individuais são ligadas directamente no local.
- Havendo bastante luz natural, as sequências de pontos de luz dispostas ao lado da janela serão desligadas automaticamente por um interruptor sensível à luz o que será feito de acordo com o grau de luminosidade existente.
- À noite por volta das 20 horas a luz será desligada automaticamente.
- A iluminação deve poder ser operada manualmente porém a qualquer hora.

#### 8.6.2 Solução encontrada até agora



As luzes serão conectadas através de relé de impulso de corrente, e receberão uma emissão de impulsos através dos sensores dispostos na porta. Independente disto elas serão redefinidas através de interruptores de hora ou através de interruptores sensíveis à luz através da entrada *Central desl.* Os comandos de desligamento devem ser encurtados por meio de relé de passagem, para que, mesmo depois do desligamento, seja possível uma operação no local.


#### Componentes necessários:

- Teclas S1 a S4
- Interruptor crepuscular B1
- Temporizador E1
- Relé de passagem K1 e K2
- Interruptor de impulso de corrente com central Do K3 a K6

#### Desvantagens da solução utilizada até agora

- A fim de poder realizar as funções exigidas, é necessário um circuito extremamente complexo.
- Devido ao grande número de componentes mecânicos resulta um grande desgaste o que acarreta custos altos com manutenção.
- Modificações de função significam portanto grandes custos e um trabalho intensivo.

## 8.6.3 Comando de sequências de pontos de luz com LOGO! 230RC




#### Componentes utilizados

- S1 a S4 (contacto NA) Botão
- B1 (contacto NA) Interruptor anoitecer

#### esquema funcional da solução LOGO!

Imp. p/ des. ger. por inter. tempo



#### Vantagens da solução do LOGO!


- Pode ligar as lâmpadas directamente ao LOGO!, se a potência de cada uma das saídas não exceder o poder de corte. Instale em caso de potências altas a serem ligadas, um contactor de potência.
- Ligue o interruptor dependente da luminosidade directamente na entrada do LOGO!.
- Não precisa de um temporizador, uma vez que esta função está integrada no LOGO!.
- Devido ao número reduzido de aparelhos de comutação você pode instalar um subdistribuidor pequeno economizando ao mesmo tempo mais espaço.
- Uso extremamente reduzido de aparelhos
- Facilidade de modificação de sistemas de iluminação
- Tempos suplementares de ligação ajustáveis de acordo com o seu desejo (impulsos para desconexão etapa por etapa ao final do dia)
- A função do interruptor sensível à luz pode ser facilmente utilizada para outras luzes ou num grupo de luzes modificado.

#### 8.7 Bomba para água industrial

Hoje pode—se observar um aumento do consumo de água de chuva em residências além do consumo de água potável. Isso economiza dinheiro e não polui o meio ambiente. Você pode utilizar água de chuva por exemplo para:

- lavar roupa,
- · molhar o jardim,
- regar flores,
- lavar o carro ou
- para a descarga do WC.

Como trabalha uma instalação destas no aproveitamento da água da chuva, pode ver no croqui:




A água da chuva será colhida num recipiente colector. Do recipiente colector a água da chuva será então bombeada através de uma instalação de bomba para a tubulação da rede. A partir de lá, a água da chuva poderá ser retirada para o uso como normalmente se faz com a água potável. Se o recipiente estiver vazio, pode ser introduzida água potável.

## 8.7.1 Exigência ao comando de uma bomba para água industrial


- Sempre deve haver água industrial à disposição. Em caso de emergência o circuito deverá comutar para água potável.
- Ao ocorrer esta comutação, a água de chuva não deverá chegar a rede de água potável.
- Se num recipiente de água de chuva houver bem pouca água, a bomba não deverá ser ligada (protecção de marcha em seco).

#### 8.7.2 Solução encontrada até agora



O controle da bomba e da válvula magnética é feito através de um interruptor de pressão e 3 interruptores de flutuador alojados no recipiente de água de chuva. A bomba deve ser ligada se a pressão mínima for ultrapassada no reservatório. Depois de atingida a pressão de serviço, é ligada novamente a bomba, após alguns segundos de tempo de funcionamento por inércia. O tempo de decurso impede um ligação e desligamento permanente durante uma retirada de água longa e contínua.


### 8.7.3 Bomba para água industrial com LOGO! 230RC



Para além do LOGO! precisa ainda de um interruptor de pressão e um interruptor de flutuador para comandar a bomba. Para ligar a bomba você precisará ao utilizar um motor de corrente alternada de um contactor principal. Em caso de equipamentos com motor de corrente alternada, você precisará instalar uma protecção, se o motor de corrente alternada precisar de uma corrente mais alta do que o relé de saída Q1 possa actuar. A potência de uma válvula magnética é tão baixa que você normalmente pode excitar directamente.

•	K1	Contactor principal
•	Y1	Válvula magnética
•	S1 (contacto NA)	Interruptor de pressão
•	S2 (contacto NA)	Interruptor de flutuador
•	S3 (contacto NF)	Interruptor de flutuador
•	S4 (contacto NF)	Interruptor de flutuador

#### esquema funcional da solução LOGO!



#### 8.7.4 Peculiaridades e possibilidades de expansão

No esquema funcional pode ver como é que liga o comando da bomba e da válvula magnética. No que tange à sua estrutura ele é análogo a um esquema de circuitos. Contudo você tem a possibilidade de integrar outras funções para determinados aplicativos que só seriam possíveis com uma técnica tradicional se fossem utilizados equipamentos extras:

- Liberação da bomba em determinadas horas
- Indicação de falta de água iminente ou existente
- Mensagem de avarias de funcionamento.

#### 8.8 Outros Possibilidades de aplicação

Para além dos exemplos de aplicações acima indicados colocamos uma selecção de outros exemplos de aplicações na Internet (ver endereço na nota prévia).

Assim você pode nos encontrar lá:

- Rega de plantas em estufas
- Comando de esteiras de transporte
- Comando de máquina de curvar
- Iluminação de vitrinas
- Instalação de campainhas, por ex. em uma escola
- Supervisionamento de estacionamentos de veículos
- Iluminação exterior
- Comando de persianas e afins
- Iluminação exterior e interior de uma residência
- Comando de máquina de bater produto lacticínio
- Iluminação de ginásios
- Aproveitamento uniforme de 3 consumidores
- Comando de escoamento de processos para máquinas de soldagem de cabo com grandes secções transversais
- Actuador de graus, para por ex. ventiladores
- Controle automático de sequência de caldeirão de calefacção
- Comando de diversos pares de bombas com operação central
- Dispositivo de corte, por ex. para mecha detonante
- Supervisionamento da vida útil, por ex. instalações de energia solar
- Teclas inteligentes tipo pedal, por ex. para a escolha de velocidades
- Comando de plataforma de elevação
- Impregnação de artigos têxteis, emissão de impulsos de esteiras de transporte e fitas de aquecimento
- Comando de instalações para abastecimento de silos

#### e muito mais

Em Internet você poderá encontrar descrições de aplicações e os planos de programação pertinentes referentes aos exemplos de aplicação. Estes ficheiros \*.pdf pode ser lido com o Adobe Acrobat Reader. E se tiver instalado o Software LOGO!Soft Comfort no seu computador, pode fazer um download de cada um dos programas de comutação de forma simples com o símbolo da disquete, adaptá—lo à aplicação, transferi—lo directamente via cabo PC para o LOGO! e utilizá—lo.

#### Vantagens obtidas com o uso de um LOGO!

Vale a pena utilizar o LOGO! especialmente quando,

- através da utilização do LOGO!, pode substituir vários aparelhos de comutação auxiliares mediante as funções integradas.
- dispensar o trabalho de cablagem e montagem, pois o LOGO! tem a cablagem"na cabeça".
- reduzir espaço para componentes na caixa de distribuição e no armário de distribuição. Eventualmente é suficiente uma caixa de distribuição/armário de distribuição.
- Digitar ou modificar funções posteriormente sem precisar montar um aparelho de comutação extra ou modificar a cablagem.
- oferecer aos seus clientes novas funções adicionais na área da instalação doméstica e de edifícios. Exemplos:
  - Segurança no lar: com LOGO! pode ligar regularmente um candeeiro e subir e descer estores quando está de férias.
  - Sistema de aquecimento: com LOGO! a bomba de circulação só precisa de funcionar, quando se precisa realmente de água ou calor.
  - Sistemas de refrigeração: com LOGO! Deixe os sistemas de refrigeração descongelar automaticamente de tempos a tempos, para diminuir o consumo de energia.
  - Aquários e terrários podem ser iluminados de acordo com o tempo.

Além disso, você pode ainda:

- utilizar quaisquer interruptores e botões normais à venda, o que facilita consideravelmente a integração na instalação doméstica.
- LOGO! ligar directamente à sua instalação doméstica: a alimentação de corrente integrada torna isso possível.

#### Mais informações?

Mais informações relativas ao tema LOGO! encontram—se na nossa página na Internet (endereço ver nota prévia).

#### Você tem sugestões fazer?

Com certeza existem ainda mais possibilidades de utilizar o LOGO!. Caso você conheça uma aplicação, escrevanos. Nós catalogamos todas as sugestões e desejamos também utilizá-las. Se a conexão com LOGO! tem especial sucesso ou é muito fácil – escreva-nos. Nós teremos o maior prazer em ler as suas sugestões.

Escreva-nos.
Siemens AG
A&D AS SM MA
Postfach 48 48
D-90327 Nürnberg

### A Dados técnicos

### A.1 Dados técnicos gerais

Critério	Teste de acordo com	Valores
LOGO! Basic:		
Medidas LxAxP		72 x 90 x 55 mm
Peso		aprox. 190 g
Montagem		sobre perfil simétrico de 35 mm largura de 4 unidades de separação ou montagem na parede
LOGO! Módulo de ex-		
pansão:		
Medidas LxAxP		36 x 90 x 55 mm
Peso		aprox. 90 g
Montagem		sobre perfil simétrico de 35 mm largura de 2 unidades de separação ou montagem na parede
Condições ambientais climatér	icas	
Temperatura ambiente  Montagem na horizontal  Montagem na vertical	Frio de acordo com IEC 60068-2-1 Calor de acordo com IEC 60068-2-2	0 55 °C 0 55 °C
Armazenamento / Transporte		- 40 °C +70 °C
Humidade relativa	IEC 60068-2-30	de 10 a 95% nenhum descongela- mento
Pressão atmosférica		795 1080 hPa
Substâncias poluentes	IEC 60068-2-42	SO <sub>2</sub> 10 cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> , 4 dias
	IEC 60068-2-43	H <sub>2</sub> S 1 cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> , 4 dias
Condições ambientais mecânio	eas	

Critério	Teste de acordo com	Valores
Tipo de protecção		IP 20
Oscilações	IEC 60068-2-6	5 9 Hz (amplitude constante 3,5 mm) 9 150 Hz (aceleração constante 1 g)
Choque	IEC 60068-2-27	Choques 18 (semisinusóide 15g/11ms)
Queda	IEC 60068-2-31	Altura de queda 50 mm
Queda acid., embalado	IEC 60068-2-32	1 m
Compatibilidade electromagnét	tica (CEM)	
Emissão de interferências	EN 55011/A EN 55022/B	Classe de valor–limite Grupo B 1
	EN 50081-1 (residência)	
Descarga electrostática	IEC 61000-4-2	8 kV descarga elec- trostática
	Grau do nível 3	6 kV descarga de contacto
Campos electromagnéticos	IEC 61000-4-3	Intensidade de campo 10 V/m
Alimentação de alta frequência nos cabos e nos cabos de blindagem	IEC 61000-4-6	10 V
Ruptura Impulso	IEC 61000-4-4	2 kV (cabos de alimen-
	Grau do nível 3	tação e de sinais)
Impulso isolado carregado de energia (Surge)	IEC 61000-4-5 Grau do nível 3	1 kV (cabos de alimentação) simétrico
(apenas em LOGO! 230)		2 kV (cabos de alimentação) assimétrico
Dados de segurança IEC / VDB	<u> </u>	

Critério	Teste de acordo com	Valores
Medição de linha de fuga e de descarga	IEC 60664, IEC 61131-2, EN 50178 cULus segundo UL 508, CSA C22.2 No. 142 No LOGO! 230R/RC também VDE 0631	satisfaz
Resistência do isolamento	IEC 61131-2	satisfaz

# A.2 Dados técnicos: LOGO! 230... e LOGO! DM8 230R

	LOGO! 230RC LOGO! 230RCo	LOGO! DM8 230R
Alimentação de corrente		
Tensão de entrada	115240 V AC/DC	115240 V AC/DC
Área permitida	85 253 V AC 85 253 V DC	85 253 V AC 85 253 V DC
Frequência da rede permitida:	47 63 Hz	47 63 Hz
Consumo de corrente		
• 115 V AC	10 30 mA	10 30 mA
• 240 V AC	10 20 mA	10 20 mA
• 115 VDC	5 15 mA	5 15 mA
• 240V DC	5 10 mA	5 10 mA
Ponte em caso de falha de tensão		
• 115 V AC/DC	tipo 10 ms	tipo 10 ms
• 240 V AC/DC	tipo 20 ms	tipo 20 ms
Potência dissipada em		
• 115 V AC	1,1 3,5 W	1,1 3,5 W
• 240 V AC	2,4 4,8 W	2,4 4,8 W
• 115V DC	0,5 1,8 W	0,5 1,8 W
• 240 V DC	1,2 2,4 W	1,2 2,4 W
Relógio quando 25 °C	tipo 80 h	
Exactidão do relógio de tempo real	máx. ±5 s / dia	
Entradas digitais		
Número	8	4
Separação de potencial	Não	Não

	LOGO! 230RC LOGO! 230RCo	LOGO! DM8 230R
Tensão de entrada L1		
• Sinal 0	< 40 V AC	< 40 V AC
Sinal 1	> 79 V AC	> 79 V AC
Sinal 0	< 30 V DC	< 30 V DC
Sinal 1	> 79 V DC	> 79 V DC
Corrente de entrada em		
• Sinal 0	< 0,03 mA	< 0,03 mA
Sinal 1	> 0,08 mA	> 0,08 mA
Retardamento em		
• 0 para 1	tipo 50 ms	tipo 50 ms
• 1 para 0	tipo 50 ms	tipo 50 ms
Comprimento do cabo (desprotegido, não blindado)	100 m	100 m
Saídas digitais	1	
Número	4	4
Tipo das saídas	Saídas de relé	Saídas de relé
Separação de potencial	Sim	Sim
em grupos para	1	1
Emissão de impulsos de uma entrada digital	Sim	Sim
Corrente permanente I <sub>th</sub>	máx. 10 A por relé	máx. 5 A por relé
Carga de lâmpada (25.000 ciclos de manobra) com		
230/240 V AC	1000 W	1000 W
115/120 V AC	500 W	500 W
Lâmpadas fluorescentes com balastro eléctrico (25.000 ciclos de operação)	10 x 58 W (com 230/240 V AC)	10 x 58 W (com 230/240 V AC)

	LOGO! 230RC LOGO! 230RCo	LOGO! DM8 230R
Lâmpadas fluorescentes compensada convencional- mente (25.000 ciclos de ma- nobra)	1 x 58 W (com 230/240 V AC)	1 x 58 W (com 230/240 V AC)
Lâmpadas fluorescentes não compensada (25.000 ciclos de manobra)	10 x 58 W (com 230/240 V AC)	10 x 58 W (com 230/240 V AC)
Resistente a curto-circuito cos 1	Dispositivo protector de potência B16 600A	Dispositivo protector de potência B16 600A
Resistente a curto-circuito cos 0.5 até 0.7	Dispositivo protector de potência B16 900A	Dispositivo protector de potência B16 900A
Desta forma	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras
Circuito em paralelo de saídas para aumento de potência	não permitido	não permitido
Protecção de um relé de saída (se desejado)	máx. 16 A, curva característica B16	máx. 16 A, curva característica B16
Frequência de comutação		
mecânica	10 Hz	10 Hz
Carga óhmica/carga da lâmpada	2 Hz	2 Hz
Carga indutiva	0,5 Hz	0,5 Hz

# A.3 Dados técnicos: LOGO! 24... eLOGO! DM8 24

	LOGO! LOGO! 24 240	LOGO! DM8 24
Alimentação de corrente		
Tensão de entrada	24 V DC	24 V DC
Área permitida	20,4 28,8 V DC	20,4 28,8 V DC
Protecção de polaridade	Sim	Sim
Frequência da rede permitida		
Consumo de corrente desl 24	10 25 mA	30 45 mA
V	0,3 A por saída	0,3 A por saída
Ponte em caso de falha de tensão		
Potência dissipada com 24 V	0,2 0,6 W	0,8 1,1 W
Relógio quando 25 °C		
Exactidão do relógio de tempo real		
Entradas digitais		•
Número	8	4
Separação de potencial	Não	Não
Tensão de entrada	L+	L+
• Sinal 0	< 5 V DC	< 5 V DC
Sinal 1	> 8 V DC	> 8 V DC

	LOGO! LOGO! 24 24o	LOGO! DM8 24
Corrente de entrada em		
Sinal 0	< 1,0 mA (I1I6) < 0,05 mA (I7, I8)	< 1,0 mA
Sinal 1	> 1,5 mA (I1I6) > 0,1 mA (I7, I8)	> 1,5 mA
Retardamento em		
• 0 para 1	tipo 1,5 ms (I1I4)	tipo 1,5 ms
	<1,0 ms (I5,I6)	
	tipo 300 ms (I7,I8)	
• 1 para 0	tipo 1,5 ms (I1I4)	tipo 1,5 ms
	<1,0 ms (I5,I6)	
	tipo 300 ms (I7,I8)	
Comprimento do cabo (desprotegido, não blindado)	100 m	100 m
Entradas analógicas		
Número	2 (I7 e I8)	
Área	0 10 V DC impedância de entrada 76 kΩ	
Tensão de entrada máxima	28,8VDC	
Saídas digitais		
Número	4	4
Tipo das saídas	transistorizada, P liga	transistorizada, P liga
Separação de potencial	Não	Não
em grupos para		
Emissão de impulsos de uma entrada digital	Sim	Sim
Tensão de saída		
Corrente de saída	máx. 0,3 A	máx. 0,3 A
Corrente permanente I <sub>th</sub>		
Carga de lâmpada (25.000 ciclos de manobra) com		

	LOGO! LOGO! 24 24o	LOGO! DM8 24
Lâmpadas fluorescentes com balastro eléctrico (25.000 cic- los de operação)		
Lâmpadas fluorescentes compensada convencional- mente (25.000 ciclos de ma- nobra)		
Lâmpadas fluorescentes não compensada (25.000 ciclos de manobra)		
Resistente a curto–circuito e resistente à sobrecarga	Sim	Sim
Limite de corrente de curto- circuito	aprox. 1 A	aprox. 1 A
Desta forma	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras
Resistente a curto-circuito cos 1		
Resistente a curto–circuito cos 0.5 até 0.7		
Circuito em paralelo de saídas para aumento de potência	não permitido	não permitido
Protecção de um relé de saída (se desejado)		
Frequência de comutação		Frequência de co- mutação
mecânica		
eléctrica	10 Hz	10 Hz
Carga óhmica/carga da lâmpada	10 Hz	10 Hz
Carga indutiva	0,5 Hz	0,5 Hz

# A.4 Dados técnicos: LOGO! 24RC... e LOGO! DM8 24R

	LOGO! 24RC LOGO! 24RCo	LOGO! DM8 24R	
Alimentação de corrente			
Tensão de entrada	24 V AC/DC	24 V AC/DC	
Área permitida	20,4 26,4 V AC 20,4 28,8 V DC	20,4 26,4 V AC 20,4 28,8 V DC	
Protecção de polaridade			
Frequência da rede permitida	47 63 Hz	47 63 Hz	
Consumo de corrente desl 24 V	120 20 mA	120 20 mA	
Ponte em caso de falha de tensão	tipo 5 ms	tipo 5 ms	
Potência dissipada com 24 V	0,5 2,9 W (AC)	0,5 2,9 W (AC)	
Relógio quando 25 °C	tipo 80 h	tipo 80 h	
Exactidão do relógio de tempo real	máx. ±5 s / dia	máx. ±5 s / dia	
Entradas digitais			
Número	8, opcionalmente nor- mal ou invertido	4, opcionalmente nor- mal ou invertido	
Separação de potencial	Não	Não	
Tensão de entrada	L	L	
Sinal 0	< 5 V AC	< 5 V AC	
Sinal 1	> 12 V AC	> 12 V AC	

	LOGO! 24RC LOGO! 24RCo	LOGO! DM8 24R		
Corrente de entrada em				
Sinal 0	< 1,0 mA	< 1,0 mA		
Sinal 1	> 2,5 mA	> 2,5 mA		
Retardamento em				
• 0 para 1	tipo 1,5 ms	tipo 1,5 ms		
• 1 para 0	tipo. 15 ms	tipo. 15 ms		
Comprimento do cabo (des-	100 m	100 m		
protegido, não blindado)				
Entradas analógicas				
Número				
Área				
Tensão de entrada máxima				
Saídas digitais				
Número	4	4		
Tipo das saídas	Saídas de relé	Saídas de relé		
Separação de potencial	Sim	Sim		
em grupos para	1	1		
Emissão de impulsos de uma entrada digital	Sim	Sim		
Tensão de saída				
Corrente de saída				
Corrente permanente I <sub>th</sub>	máx. 10 A por relé	máx. 5 A por relé		
Carga de lâmpada (25.000 ciclos de manobra) com	1000 W	1000 W		

	LOGO! 24RC LOGO! 24RCo	LOGO! DM8 24R
Lâmpadas fluorescentes com balastro eléctrico (25.000 cic- los de operação)	10 x 58 W	10 x 58 W
Lâmpadas fluorescentes compensada convencional- mente (25.000 ciclos de ma- nobra)	1 x 58 W	1 x 58 W
Lâmpadas fluorescentes não compensada (25.000 ciclos de manobra)	10 x 58 W	10 x 58 W
Resistente a curto–circuito e resistente à sobrecarga		
Limite de corrente de curto- circuito		
Desta forma	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras
Resistente a curto-circuito cos 1	Protecção do cabo B16, 600A	Protecção do cabo B16, 600A
Resistente a curto–circuito cos 0.5 até 0.7	Protecção do cabo B16, 900A	Protecção do cabo B16, 900A
Circuito em paralelo de saídas para aumento de potência	não permitido	não permitido
Protecção de um relé de saída (se desejado)	máx. 16 A, curva característica B16	máx. 16 A, curva característica B16
Frequência de comutação		
mecânica	10 Hz	10 Hz
eléctrica		
Carga óhmica/carga da lâmpada	2 Hz	2 Hz
Carga indutiva	0,5 Hz	0,5 Hz

# A.5 Dados técnicos: LOGO! 12/24... e LOGO! DM8 12/24R


	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo	LOGO! DM8 12/24R
Alimentação de corrente		
Tensão de entrada	12/24 V DC	12/24 V DC
Área permitida	10,8 15,6 V DC 20,4 28,8 V DC	10,8 15,6 V DC 20,4 28,8 V DC
Protecção de polaridade	Sim	Sim
Consumo de corrente		
• 12 V DC	10 100 mA	100 30mA
• 24 V DC	10 75mA	75 30mA
Ponte em caso de falha de tensão		
• 12 V DC	tipo 2 ms	tipo 2 ms
• 24 V DC	tipo 5 ms	tipo 5 ms
Potência dissipada		
• 12 V DC	0,1 1,2 W	0,4 1,2 W
• 24 V DC	0,2 1,8 W	1,8 0,8 W
Relógio quando 25 °C	tipo 80 h	
Exactidão do relógio de tempo real	máx. ±5 s / dia	
Separação de potencial	Não	Não
Entradas digitais		
Número	8	4
Separação de potencial	Não	Não
Tensão de entrada L+		
Sinal 0	< 5 V DC	< 5 V DC
Sinal 1	> 8 V DC	> 8 V DC

	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo	LOGO! DM8 12/24R
Corrente de entrada em		
Sinal 0	< 1, 0 mA (I1I6) < 0,05 mA (I7, I8)	< 1,0 mA
Sinal 1	> 1,5 mA (I1I6) > 0,1 mA (I7, I8)	> 1,5 mA
Retardamento em		
• 0 para 1	tipo 1,5 ms	tipo 1,5 ms
	<1,0 ms (I5,I6)	
	tipo 300 ms (I7,I8)	
• 1 para 0	tipo 1,5 ms	tipo 1,5 ms
	<1,0 ms (I5,I6)	
	tipo 300 ms (I7,I8)	
Comprimento do cabo (desprotegido, não blindado)	100 m	100 m
Entradas analógicas	l	
Número	2 (17, 18)	
Área	0 10 V DC impedância de en- trada 76 kΩ	
Tensão de entrada máxima	28,8VDC	
Saídas digitais		
Número	4	4
Tipo das saídas	Saídas de relé	Saídas de relé
Separação de potencial	Sim	Sim
em grupos para	1	1
Emissão de impulsos de uma entrada digital	Sim	Sim
Tensão de saída		
Corrente de saída		
Corrente permanente I <sub>th (cada borne)</sub>	máx. 10 A por relé	máx. 5 A por relé
Carga de lâmpada (25.000 ciclos de manobra) com	1000 W	1000 W

	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo	LOGO! DM8 12/24R
Lâmpadas fluorescentes com balastro eléctrico (25.000 cic- los de operação)	10 x 58 W	10 x 58 W
Lâmpadas fluorescentes compensada convencional- mente (25.000 ciclos de ma- nobra)	1 x 58 W	1 x 58 W
Lâmpadas fluorescentes não compensada (25.000 ciclos de manobra)	10 x 58 W	10 x 58 W
Resistente a curto-circuito e resistente à sobrecarga		
Limite de corrente de curto- circuito		
Desta forma	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras	nenhum; em toda a faixa de temperatu- ras
Resistente a curto-circuito cos 1	Dispositivo protector de potência B16 600A	Dispositivo protector de potência B16 600A
Resistente a curto-circuito cos 0.5 até 0.7	Dispositivo protector de potência B16 900A	Dispositivo protector de potência B16 900A
Circuito em paralelo de saídas para aumento de potência	não permitido	não permitido
Protecção de um relé de saída (se desejado)	máx. 16 A, curva característica B16	máx. 16 A, curva característica B16
Frequência de comutação		
mecânica	10 Hz	10 Hz
eléctrica		
Carga óhmica/carga da lâmpada	2 Hz	2 Hz
Carga indutiva	0,5 Hz	0,5 Hz


### A.6 Poder de corte e vida útil do Relé-Saídas

#### Carga óhmica



Imag. A Poder de corte e vida útil dos contactos sob carga óhmica (aquecedor)

#### Carga indutiva



Imag. B Poder de corte e vida útil dos contactos sob forte carga indutiva de acordo com IEC 947-5-1 DC13/AC15 (contactores, bobinas indutoras, motores)

# A.7 Dados técnicos: LOGO! AM 2

	LOGO! AM 2
Alimentação de corrente	
Tensão de entrada	12/24 V DC
Área permitida	10,8 15,6VDC
	20,4 28,8 V DC
Consumo de corrente	25 50 mA
Ponte em caso de falha de tensão	tipo 5 ms
Potência dissipada em	
• 12 V	0,3 0,6 W
• 24 V	0,6 1,2 W
Separação de potencial	Não
Protecção de polaridade	Sim
Borne PE	para a ligação de terra e do cabo blindado do cabo de medição analógico
Entradas analógicas	
Número	2
Tipo	Unipolar
Área de entrada	0 10 V DC (impedância de entrada 76 k $\Omega$ ) ou 0 20 mA (impedância de entrada <250 $\Omega$ )
Definição	10 bit normalizado em 0 1000
Tempo de ciclo "formação de valor analógico"	50ms
Separação de potencial	Não
Comprimento do cabo (blindado e cablado)	10m
Alimentação do transmissor	nenhum
limite de erros	+/- 1,5 %
Supressão da frequência parasita	55 Hz

# A.8 Dados técnicos: LOGO! AM 2 PT100

	LOGO! AM 2 PT100	
Alimentação de corrente		
Tensão de entrada	12/24 V DC	
Área permitida	10,8 15,6VDC	
	20,4 28,8 V DC	
Consumo de corrente	25 50 mA	
Ponte em caso de falha de tensão	tipo 5 ms	
Potência dissipada em		
• 12 V	0,3 0,6 W	
• 24 V	0,6 1,2 W	
Separação de potencial	Não	
Protecção de polaridade	Sim	
Borne PE	Ligação da terra e da blindagem do cabo de medição	
Entradas dos sensores		
Número	2	
Tipo	Termómetro de resistência Pt100	
Ligação dos sensores		
Técnica com 2 condutores	Sim	
Técnica de 3 condutores	Sim	
Margem de medição	−50 °C +200 °C	
	−58 °F +392 °F	

	LOGO! AM 2 PT100
Definições para a indicação dos valores de medição no módulo básico:  Passos de 1 °C  Passos de 0,25 °C (arredondado para 1 posição decimal)  Passos 1 °F  Passos 0,25 °F (arredondado para 1 posição decimal)	Offset: -200, Gain: 25 Offset: -200, Gain: 250 Offset: -128, Gain: 45 Offset: -128, Gain: 450
Linearização das curvas características	Não
Corrente de medição Ic	1,1 mA
Taxa de repetição da medição	dependente da expansão tipo: 50 ms
Definição	0,25 °C
Margens de medição • 0 °C +200 °C • −50 °C +200 °C	do valor final da margem de medição: +/-1,0 % +/-1,5 %
Separação de potencial	Não
comprimento do cabo (blindada)	10 m
Supressão da frequência parasita	55 Hz

### A.9 Dados técnicos: LOGO!Power 12 V

LOGO! Power 12 V é uma alimentação de corrente de ciclo primário para aparelhos LOGO!. Existem duas amperagens à disposição.

	LOGO! Power 12 V / 1,9 A	LOGO! Power 12 V / 4,5 A
Dados da entrada		
Tensão de entrada	120 230 V AC	
Área permitida	85 264 V AC	
Frequência da rede permitida	47 63 Hz	
Ponte em caso de falha de tensão	> 40 ms (com 187 V AC)	
Corrente de entrada	0,3 0,18 A	0,73 0,43 A
Corrente de conexão (25°C)	≤ 15 A	≤ 30 A
Protecção do aparelho	interna	
Detector de barreira luminosa recomendado (IEC 898) no cabo de alimentação da rede	> 6 A Curva característica D > 10 A Curva característica C	
Dados da saída		
Tensão de saída Tolerância total	12 V DC +/- 3 %	
Área de ajuste	11,1 12,9 V DC	
Ondulação residual	< 200 mV <sub>SS</sub>	
Corrente de saída	1,9 A	4,5 A
Limite de corrente de curto-circuito	2,4 A	4,5 A
Rendimento	≥ 80 %	
Conectável paralelamente para aumento de potência	Sim	

	LOGO! Power 12 V / 1,9 A	LOGO! Power 12 V / 4,5 A	
Compatibilidade electromagi	Compatibilidade electromagnética		
Grau de supressão de inter- ferências	EN 50081-1, EN 55022 Classe B		
Imunidade às interferências	EN 50082-2		
Segurança			
Separação de potencial primária/secundária	Sim, SELV (de acordo VDE 0805)	com EN 60950 /	
Classe de protecção	II (de acordo com IEC	C 536 / VDE 0106 T1)	
Tipo de protecção	IP 20 (de acordo com EN 60529 / VDE 470 T1)		
Certificado pela CE	Sim		
Certificado por UL/CSA	sim; UL 508 / CSA 22.2		
Certificado por FM	em preparação		
Dados gerais			
Temperatura ambiente - Área	−20 +55°C, Convecção natural		
Temperatura para armazena- mento e transporte	- 40 +70°C		
Conexões na entrada	em cada borne (1x2,2,5mm <sup>2</sup> o. 2x 1,5 mm <sup>2</sup> ) para L1 e N		
Conexões na saída	em cada borne (1x2,2,5mm <sup>2</sup> o. 2x 1,5 mm <sup>2</sup> ) para L+ e M		
Montagem	encaixável sobre perfil simétrico (35 mm)		
Medida em mm (LxAxP)	72 x 80 x 55	126 x 90 x 55	
Peso aprox.	0,2 kg	0,4 kg	

### A.10 Dados técnicos: LOGO!Power 24 V

LOGO! Power 24 V é uma alimentação de corrente de ciclo primário LOGO!. Existem duas amperagens à disposição.

	LOGO! Power 24 V / 1,3 A	LOGO! Power 24 V / 2,5 A
Dados da entrada		
Tensão de entrada	120 230 V AC	
Área permitida	85 264 V AC	
Frequência da rede permitida	47 63 Hz	
Ponte em caso de falha de tensão	40 ms (com 187 V AC)	
Corrente de entrada	0,48 0,3 A	0,85 0,5 A
Corrente de conexão (25°C)	< 15 A	< 30 A
Protecção do aparelho	interna	
Detector de barreira luminosa recomendado (IEC 898) no cabo de alimentação da rede	> 6 A Curva característica D > 10 A Curva característica C	
Dados da saída		
Tensão de saída	24 V DC	
Tolerância total	+/- 3 %	
Área de ajuste	22,2 25,8 V DC	
Ondulação residual	< 250 mV <sub>SS</sub>	
Corrente de saída	1,3 A	2,5 A
Limite de corrente de curto-circuito	1,6 A	2,8 A
Rendimento	> 80 %	
Conectável paralelamente para aumento de potência	Sim	

	LOGO! Power 24 V / 1,3 A	LOGO! Power 24 V / 2,5 A	
Compatibilidade electromagi	Compatibilidade electromagnética		
Grau de supressão de inter- ferências	EN 50081-1, EN 55022 Classe B		
Imunidade às interferências	EN 50082-2		
Segurança			
Separação de potencial primária/secundária	Sim, SELV (de acordo VDE 0805)	o com EN 60950 /	
Classe de protecção	II (de acordo com IEC	C 536 / VDE 0106 T1)	
Tipo de protecção	IP 20 (de acordo com EN 60529 / VDE 470 T1)		
Certificado pela CE	Sim		
Certificado por UL/CSA	sim; UL 508 / CSA 22.2		
Certificado por FM	sim; Class I, Div. 2, T	4	
Dados gerais			
Temperatura ambiente - Área	−20 +55°C, Convecção natural		
Temperatura para armazena- mento e transporte	40 +70°C		
Conexões na entrada	em cada borne (1x2,2,5mm² o. 2x 1,5 mm²) para L1 e N		
Conexões na saída	em cada borne (1x2,2,5mm <sup>2</sup> o. 2x 1,5 mm <sup>2</sup> ) para L+ e M		
Montagem	encaixável sobre perfil simétrico (35 mm)		
Medida em mm (LxAxP)	72 x 80 x 55	126 x 90 x 55	
Peso aprox.	0,2 kg	0,4 kg	

# A.11 Dados técnicos: LOGO! Contact 24/230

LOGO! Contact 24 e LOGO! Contact 230 são módulos de comutação para a conexão directa de consumidores óhmicos até 20 A e motores até 4 kW (sem causar barulhos, isento de ruídos).

	LOGO! Contact 24	LOGO! Contact 230
Tensão de comando	24 V DC	230 V AC; 50/60 Hz
Poder de corte		
Categoria de utilização AC-1: corte de carga óhmica a 55°C		
Corrente de serviço com 400 V	20 A	
Potência de consumidores com corrente trifásica a 400 V	13 kW	
Categoria de utilização AC-2, AC-3: motores com rotor de anéis colectores ou de gaiola de esquilo	8,4 A	
Corrente de serviço com 400 V Potência de consumidores com corrente trifásica a 400 V	4 kW	
Protecção contra curto-circuito:		
Modo de sequência tipo 1	25 A	
Modo de sequência tipo 2	10 A	
Linhas de alimentação	fios finos com te monofilar 2x (0,75 até 2,5) 2x (1 até 2,5) mr 1 x 4 mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
Medidas (LxAxP)	36 x 72 x 55	
Temperatura ambiente	-25 +55°C	
Temperatura de armazenagem	-50 +80°C	


# B Consultar tempo de ciclo

O processamento completo de um programa, ou seja, a leitura das entradas, a edição do programa de comutação e a escolha adequada das saídas, é denominado como ciclo do programa. O tempo de ciclo é o tempo necessário para se processar completamente um programa de comutação.

O tempo necessário para um ciclo de programa pode ser calculado com o auxílio de um programa de teste. O programa de teste é criado no LOGO! e fornece durante o editar no modo de parametrização um valor a partir do qual resultará o tempo de ciclo actual.

#### Programa de teste

 Crie o programa de teste ligando uma saída a um interruptor de valor limiar e ligandona entrada deste um marcador negativo.



Parametrize um interruptor de valor limiar tal como ilustrado a seguir. Mediante a negação de um marcador é gerado um impulso em cada ciclo do programa. O intervalo de tempo do interruptor do valor limiar é ajustado para 2 segundos.

 A seguir inicie o programa de comutação e comute o LOGO! para o modo de parametrização. No modo de parametrização pode ver os parâmetros do interruptor do valor limiar.

f<sub>a</sub>= é a soma dos impulsos medidos por cada unidade de tempo G\_T


 O valor recíproco f<sub>a</sub> é igual ao tempo do ciclo do LOGO! com o programa de comutação actual existente na memória.

1/f<sub>a</sub> = tempo do ciclo em s

#### Explicação

Em cada passagem do programa de comutação o marcador negado muda o seu sinal de saída. Um nível (high ou low) demora exactamente um ciclo. Ou seja, um período dura 2 ciclos.

O interruptor de valor limiar mostra a proporção dos períodos por 2 segundos, do que resulta a proporção dos ciclos por segundo.



# C LOGO! sem display



Como aplicativos especiais durante o funcionamento podem prescindir de unidades de operação como teclado e display, existem variantes sem display do LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24o, LOGO! 24RCo e LOGO! 230RCo.

Assim é p. ex. o LOGO! 230RCo:



#### Pouco é mais!

As variante sem display oferecem as seguintes vantagens:

- ainda mais económico do que com unidade de operação
- precisam de muito menos espaço no armário de distribuição do que o hardware convencional
- nos pontos flexibilidade e preço de compra são em relação à electrónica própria visivelmente vantajosos
- vale apenas utilizar em aplicações já existentes nas quais dois ou três aparelhos de comutação convencionais podem ser substituídos
- modo de operação simplificado ao máximo
- protegidos contra a operação por não autorizados
- são compatíveis com variantes LOGO! com display
- oferecem a possibilidade de leitura de dados de funcionamento através do LOGO!Soft Comfort.

#### Criar programa de comutação sem unidade de operação

Existem duas formas de criar um programa de comutação num LOGO! sem display :

- Crie um programa de comutação com LOGO!Soft Comfort no PC e transfira—o para o LOGO! (ver capítulo 7).
- Pegue num módulo de programa (Card) LOGO! no qual de encontra um programa de comutação, e transfira—o para o seu LOGO! sem display (ver capítulo 6).

#### Comportamento operacional

Com a colocação da alimentação de tensão o LOGO! está operacional. O desligamento do LOGO! sem display deve ser feito através do desligar da alimentação de tensão, por exemplo retirando a tomada.

Nas variantes LOGO!...o, o programa de comutação não pode ser iniciado ou parado mediante as teclas. Por este motivo, as variantes LOGO!...o possuem um comportamento operacional diferente na fase de arranque:

#### modificado

Quando no LOGO! ou no módulo de programa (Card) não se encontra nenhum programa de comutação, o LOGO! fica em STOP.

Se se encontrar um programa de comutação válido na memória do programa do LOGO!, ocorre, na ligação da tensão no LOGO! uma transição automática de STOP para RUN.

Se estiver inserido um módulo de programa (Card), depois de ligar o LOGO!, qualquer programa de comutação existente será copiado para o aparelho e sobrescrito um programa de comutação já existente. Ocorre uma transição automática de STOP para RUN.

Se estiver conectado um cabo PC, pode ser transferido e iniciado com o Software LOGO!Soft Comfort do PC, o programa de comutação para LOGO! (ver capítulo 7.1).

#### Aviso do estado de funcionamento

Os respectivos estados do funcionamento, como Power On, RUN e STOP serão indicados através do LED na capa frontal.

LED vermelho: estado de operação PowerOn/STOP

LED verde: estado de operação PowerOn/RUN

Após a ligação da tensão de alimentação e em todos os estados, em que o LOGO! não está RUN, o LED está vermelho. Em RUN o LED estará em verde.


#### Ler os dados actuais

Com LOGO!Soft Comfort (ver capítulo 7) pode ler através do teste Online em RUN os dados actuais de todas as funções.


Se o LOGO! sem display possuir um módulo de programa (Card) protegido, os dados actuais só podem ser lidos, se se tratar de um programa de comutação com palavra—passe e se tiver introduzido a palavra—passe correcta. Caso contrário, ao retirar o módulo de programa (Card) (para ligar o cabo PC), o programa de comutação no LOGO! é apagado (ver capítulo 6.1).

### D LOGO! Estrutura do menu


#### Vista geral do menu




#### Menu principal (ESC / >Stop)




# Menu de programação (ESC / >Stop →>Program)




#### Menu de transferência (ESC / >Stop → >Card)



### Menu do relógio (ESC / >Stop → >Clock)



#### Menu iniciar (RUN)



# E Números de encomenda

Tabela A

Variante	Designação	Número de encomenda
Basic	LOGO! 12/24RC *	6ED1052-1MD00-0BA4
	LOGO! 24 *	6ED1052-1CC00-0BA4
	LOGO! 24RC (AC)	6ED1052-1HB00-0BA4
	LOGO! 230RC	6ED1052-1FB00-0BA4
Basic	LOGO! 12/24RCo *	6ED1052-2MD00-0BA4
sem display	LOGO! 24o *	6ED1052-2CC00-0BA4
(Pure)	LOGO! 24RCo (AC)	6ED1052-2HB00-0BA4
	LOGO! 230RCo	6ED1052-2FB00-0BA4
Módulos digitais	LOGO! DM 8 12/24R	6ED1055-1MB00-0BA1
	LOGO! DM 8 24	6ED1055-1CB00-0BA0
	LOGO! DM 8 24R	6ED1055-1HB00-0BA0
	LOGO! DM 8 230R	6ED1055-1FB00-0BA1
Módulos	LOGO! AM 2	6ED1055-1MA00-0BA0
analógicos	LOGO! AM 2 PT100	6ED1055-1MD00-0BA0

<sup>\*:</sup> suplementarmente com entradas analógicas

#### Tabela B

Acessório	Designação	Número de encomenda
Software	LOGO!Soft Comfort V4.0	6ED1058-0BA00-0YA0
	Upgrade para LOGO!Soft Comfort V4.0	6ED1058-0CA00-0YE0
Módulo de programa (Card)	LOGO! Card	6ED1056-5CA00-0BA0
Módulos de co-	LOGO!Contact 24 V	6ED1057-4CA00-0AA0
nexão	LOGO!Contact 230 V	6ED1057-4EA00-0AA0
Power Module	LOGO!Power 12V/1,9A	6EP1321-1SH01
	LOGO!Power 12V/4,5A	6EP1322-1SH01
	LOGO!Power 24V/1,3A	6EP1331-1SH01
	LOGO!Power 24V/2,5A	6EP1332-1SH41
Outros	Cabo do PC	6ED1057-1AA00-0BA0
	Manual de instruções	

# **F** Abreviaturas

AM	Módulo analógico	
B1	Número de bloco B1	
BN	Block Number (número de bloco)	
С	na designação de aparelhos LOGO!: relógio integrado	
CM	Módulo de comunicação	
Cnt	Count = Entrada da contagem	
Co	Connector = Borne	
Dir	Direction = Sentido (p. ex. sentido da contagem)	
DM	Módulo digital	
En	Enable = Ligar (por exemplo do gerador de ciclos)	
Fre	Entrada para os sinais de frequência a avaliar	
GF	Funções básicas	
Inv	Entrada de inversão do sinal de saída	
No	Cames (parâmetros do temporizador)	
0	na designação de aparelhos LOGO!: sem display	
Par	Parâmetros	
R	Reset = Entrada de reposição	
R	na designação de aparelhos LOGO!: saídas de relé	
Ral	Reset all = Entrada de reposição para todos os valores internos	
S	Set = Colocação (p. ex. em relés de auto-retenção)	
SF	Funções especiais	
Т	Time = Tempo (Parâmetro)	
TE	Unidade de separação	
Trg	Trigger (Parâmetro)	
Aparelhos 0BA4: LOGO! mais actual Basic, é descrita ne-		

ste manual de instruções.

# Índice alfabético Números

4 regras básicas, 48

### Α

Abreviaturas, 301
Acertar a data, 205
Acertar a hora, 205
'Set Clock', 199
Acertar hora, 'Set Clock', 205
Actuador, Conforto, 136
Actuador confortável, 136
Ajustar, Tempo, 72
Alimentação de tensão, conectar, 23
conexão de protecção, 24
Amplificação, 107
Amplificador, Analógico, 176

Amplificador analógico, 176 Analógico, comparador, 166 Analógicos, Valores, 107

AND, 96

Aplicações, 225

Avaliação de flanco, 96

avaliação de flanco, 98

Aviso do estado de, funcionamento, 295

# B

base de tempo, 104, 115 Base temporal, 71 Bit do registador de deslocamento, 92 bits do registador de deslocamento, 40 Bloco, 42 apagar, Vários blocos interligados, 75 cancelar, 74 Número, 42 Atribuição de um, 43 bloco, inserir, 69 Blocos de função, 42 BN, 89 Borne, 39

Bornes do LOGO!, 40 Entradas, 41 hi, 41 lo, 41 Saídas, 41 x, 40, 41, 46, 103

Bornes abertos, 93 abertos, 93

bornes, 90

C

Cabo PC, 222 USB, 222

Campo de operação, 4, 5

Capacidade, Memória, 84

Características dos sensores, 25

Card. Vea Módulo de programa (Card)

Certificado, 9

Ciclo de programa, 291

CM. *Vea* Módulo de comunicação

Co, 89, 90

Cobertura, 17

Compatibilidade, variantes, 208

Compatibilidade com versões mais recentes, 208

Comportamento, operacional, 294

Conectar

Conectar, 31 Entradas, 25

Conector de ligação, 17

Conexão de condutor de protecção, 24

Conexão dos sensores, 28

Conhecimento básico sobre as funções especiais, 102

Connectors, 90

Constantes, 90

Consultar tempo de ciclo, 291

Contador

crescente e decrescente, 147 Horas de serviço, 151

Contador crescente e decrescente, 147

Contador das horas de serviço, 151

contador das horas de serviço, Ler valores MN e OT, 154

Controlo, 73

Corrediça, 20

corrediça integrada, 18

Corrente de comutação, máxima, 32

Corrigir erro feito ao digitar, 76

CSA, 9

Cursor, 49

D

Dados técnicos, 267

gerais, 267

LOGO! 12..., 279

LOGO! 230...., 270

LOGO! 24/24o, 273

LOGO! 24RC/24RCo, 276 LOGO! AM 2 PT100, 284

LOGO! AM2, 283

LOGO! DM8 12/24R, 279

LOGO! DM8 230R, 270

LOGO! DM8 24, 273

LOGO! DM8 24R, 276

LOGO!Contact, 290 LOGO!Power 12 V, 286

Datas para desligar, 141

Datas para ligar, 141	Entradas de tecla, 92, 188
Deslocamento do ponto zero,	entradas de teclas, 40
107	entradas não utilizadas, 46
Desmontagem, 19	Esquema de circuitos, 45
Desvio de avanço, 105	esquema de vista geral, 44
Dia da semana, 140	Estrutura do menu, 297
dimensão de um circuito, 84	Excluindo OU, 100
Directivas, 11	Exemplo
Directivas de montagem, 11	Bomba para água industrial,
Display, 43	258 Iluminação
Display LCD, 4, 5	Corredor, 227
Duração, do impulso , 130	de escadas, 227
E	Instalação de ventilação, 239 Porta automática, 232 Portão industrial, 244 Comandar, 248
E, 96	Supervisionar, 248
E não, 97	Sequências de pontos de luz, 253
Editar, 69	
	Exemplos, Outras possibilidades, 262
Eliminação, 10	Exibir, 72
Emissão de impulsos, 124	Expansão, Expansão máxima, 13
Entradas, 90 entradas analógicas, 90	puisue,puisue mainia, re
Entradas de tecla, 92	F
entradas digitais, 90	F
Grupos, 26 ligar, 25	Função especial, Retardamento,
não utilizadas, 46	Ligação, 114
entradas	Funções, 89
entradas analógicas, 28	Funções básicas, 94
entradas de teclas, 40 Entradas rápidas, 27	AND, 96 com flanco, 96
inverter, 59, 94, 110	NAND, 97
Entradas de função lógica, 103	com flanco, 98

retardamento, desligamento, NOR, 100 NOT, 101 118 OR, 99 Softkey, 190 Temporizador, Temporizador, XOR, 100 Funções especiais, 110 Texto de aviso, 183 Actuador, Conforto, 136 Amplificador analógico, 176 Comparador analógico, 166 Conhecimento básico, 102 Contador, Horas de serviço, Gain, 107 151 contador, crescente e decre-Gerador de ciclos, assíncrono, scente, 147 129 Gerador de ciclos, assíncrono, Gerador de ciclos assíncrono, 129 Gerador de sinal aleatório, 131 Gerador de sinal aleatório, 131 Interruptor, Luz de escada, 133 GF, 89, 94 Interruptor de valor limiar Analógico, 159 Frequência, 156 Н Interruptor de valor limiar analógico, 159 histerese, 170 Interruptor de valor limiar de diferença analógico, 162 hora de Inverno, 78 Monitorização do valor hora de Verão, 78 analógico, 172 Registador de deslocamento, 194 Relé Automanutenção, 178 **Impulso** Impulso de corrente, 180 Duração, 127 Relé de passagem Intervalo, 127 Emissão de impulsos, 124 Pausa, 130 Relé de passagem, 126 Relógio temporizador, Ano, Inserir, 69 144 Interface AS, 2, 248 Retardamento Interruptor, Luz de escada, 133 de ligação, 122 ligação/desligamento, 120

Interruptor de luz de escada, 133 Lista BN, 89 Interruptor de valor limiar Co, 89, 90 Analógico, 159 GF, 89, 94 Diferença, 162 SF, 89, 110 Frequências, 156 LOGO! Interruptor de valor limiar acoplar com PC, 222 analógico, 159 cablar, 23 Interruptor de valor limiar de didesmontar, 16 ferença analógico, 162 Directivas, 11 Estados de operação, 36 Inversão, de uma entrada, 59 Estrutura do, 4 inversão ligar, 33 de uma entrada GF, 94 reconhecer, 7 de uma entrada SF, 110 Variantes, 8 Inversor, 101 LOGO! Software, 219 LOGO!Soft Comfort, 220 М Janela de parametrização, 140, 185 MA. Vea Módulo analógico Marca CE, 10 Marcador, 91 LED, 295 Marcador de partida, 92 Ler, nome do programa, 199 MD. Vea Módulo digital Licença, 9 Medidas, 16 Licença cULus, 9 Memória Areas, 84 Licença FM, 9 Limitação, 84 ligação não utilizadas, 46 livre, 88 Ocupação da, 85 Ligações, não utilizadas, 40 Memória de remanência, 84 ligações, não utilizadas, 46 Memória do programa, 84 ligações não utilizadas, 40

Menu de parametrização, 198 Módulo digital, 2, 7 menu do LOGO!, 50 Módulo lógico, 1 Menus Módulos de expansão, 2 Menu de parametrização, 50 Estados de operação, 36 Menu de programação, 50 módulo analógico, 41 Menu de transferência, 50 módulo de comunicação, 2 menu do relógio, 50 Módulo digital, 2 Menu principal, 50 módulo digital, 41 módulos de expansão, 39 Modo de operação Parametrizar, 50 Monitorização do valor Programação, 51 analógico, 172 Programar, 50 Montagem, 13 modo de operação com diferentes classes de Mudança do modo de opetensão, 14 ração, 48 Montagem na parede, 21 PC-LOGO, 222 Montagem sobre perfil simétrico, 17 Módulo analógico, 2, 7 Plano de furos, 22 Módulo de comunicação, 2 Montar, LOGO!, 16 Interface AS, 2 Movimento do cursor, 49 módulo de comunicação, Interface AS, 7, 248 Mudança, hora de Verão e hora de Inverno, 78 Módulo de expansão, Módulo analógico, 2 Mudança de estado de comutação, 27 Módulo de programa (Card) 'LOGO --> Card', 214 Mudança de hora Verão/In-Activar a função de protecção, verno, 78 211 activar, 79 Copiar, 216 mudança de horário de Verão/ encaixar, 212 Inverno Função de protecção, 209 'S/W Time', 78 inserir, 213 desactivar, 82 remover, 212, 213 Mudança de horário Verão/Inmódulo de programa (Card), verno, ajustar parâmetros 'Card --> LOGO', 217 próprios, 81

N palavra-passe desactivar, 64 entrada errada, 65 NAND, 97 Parametrização, modo de ope-Negação, 101 ração, 198 Nível, 93 Parametrização, 71 Nível de tensão, 93 Parâmetro, 200 Nome, 60 ajustar, 197 Entradas, 104 Nome do programa, alterar, 61 exibir/ocultar, 72 nome do programa, quadro de modificar, 202 caracteres, 60 selecionar, 201 T. 104 Nome do programa de comutação, atribuir, 60 Parâmetros, 'Set Parâm', 199 NOR, 100 PC-LOGO, 222 NOT, 101 Perfil simétrico, 16 Números de encomenda, 299 Planeamento, 49 Processos de contagem rápidos, programa de comutação, 84 Ocultar, 72 apagar, 77 Offset, 107 Programas 'Edit Prg', 52 OR, 99 mudança, 68 OU, 99 Programas de comutação OU não, 100 arquivar, 207 enviar por correio, 207 introduzir, 54 reproduzir, 207 Programm-Modul (Card), 'Co-Palavra – passe pyProtect', 210

alterar, 63 atribuir, 61

Relógio temporizador para o Programme 'Clear Prg', 77 ano, 144 'Edit Name', 60 Remanência, 106 'Password', 61 remanência, ligar/desligar, remanênciaart, 72 Representação no display de LOGO!, 43 quadro de caracteres, 60 Retardamento de desligamento, 118 Retardamento de ligação, 114 retardamento de ligação, a me-Reciclagem, 10 morizar, 122 Recursos, 84 Retardamento de ligação a memorizar, 122 Rede desl, 34 Retardamento de ligação/desli-Interruptor, 33 gamento, 120 lig, 34 RUN, 'Start', 66 Restabelecimento, 33 Registador de deslocamento, 194 S Regras, 4 básicas, 48 Regras básicas, 48 Saídas, 90 Conectar, 31 Relé de automanutenção, 178 não ligadas, 91 Relé de impulso de corrente, 180 Saídas analógicas, 91 Saídas digitais, 90 Relé de passagem comandado por flanco, 126 saídas, não ligadas, 40 Emissão de impulsos, 124 Saídas de relé, 31 Relé de Saídas, Capacidade de saídas não ligadas, 40, 91 ruptura, 282 Saídas para transistores, 32 Relé de saídas, 282 Sair do modo de programação, Relé-Saídas, vida útil, 282 74 Relógio temporizador, Precisão, 105

sem display, 293 Criar programa de comutação, 37 Ler os dados actuais, 295 modo de operação PC-LOGO, 222 SF, 89, 110 símbolos, 7 Simulação, 219 Sincronização, 'Sync', 82 sincronização, 82 activar, 83 Softkey, 190 Software, 219 Start, 66 Stop, 198

# Т

T, Parâmetro, 105
Tempo, tempo exacto, 105
Tempo de resposta, 104
Temporizador, 1
Temporizador semanal, 139, 141
ajustar, 141

temporizador semanal, 7
exemplo, 142

Terminais, 23

Texto de aviso, 183
texto de aviso, conjunto de caracteres, 189

Tipo de protecção, 72, 106

Tipos de aparelhos, LOGO!, 2
tipos de aparelhos, LOGO!, 2

### U

Unidades de separação, 16 Update, 221 USB, 222



Versões demo, 221



XOR, 100