树莓派教程

由于我终于痛下心来买了个树莓派4B (啊好贵, 我又穷了), 所以现在可以给你们踩踩坑做教程了。

1、烧录镜像

首先,在官网上下载镜像:

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/

下载最大的那个, 嗯(因为软件最多), 解压。

然后下载个SDFormatter和Win32DiskImager, 图标长这样:



SDFormatter

应用



Win32DiskImager

应用

然后拿出你的SD卡和读卡器,先打开SDFormatter,格式化SD卡;然后打开Win32DiskImager,选择下载好的镜像(后缀应该是.img),烧到卡里面。镜像烧录完成。

2、更换软件源

嗯然后把卡插进树莓派,接上显示器和键盘、鼠标。

由于原本的软件源有很多坑,建议更换为清华软件源,步骤如下:

打开命令行,输入:

\$ sudo nano /etc/apt/sources.list

这里的nano是Linux系统自带的一种文本编辑器,意思就是编辑这个文件。

把文件原来的代码注释掉,输入以下代码:

deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ buster main non-free contrib

deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ buster main non-free contrib

ctrl+X退出,选择保存,写入文件。

然后再在命令行内输入:

```
$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
```

注释原来的代码,输入以下代码:

```
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ buster main ui
```

然后在命令行内输入:

- \$ sudo apt-get update
- \$ sudo apt-get upgrade

在当中问你要不要继续就输入Y, 然后等吧。

3、配置串口

由于我们在使用的过程中,需要让树莓派的串口与外部通信,因此,需要配置串口的属性。命令行下输入:

```
$ sudo raspi-config
```

依次如下图选择:

```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
              Enable/Disable connection to the Raspberry Pi Camera
P1 Camera
P2 SSH
              Enable/Disable remote command line access to your Pi using
P3 VNC
             Enable/Disable graphical remote access to your Pi using Rea
P4 SPI
              Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module
P5 I2C
              Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
P6 Serial
             Enable/Disable shell and kernel messages on the serial conn
P7 1-Wire
           Enable/Disable one-wire interface
P8 Remote GPIO Enable/Disable remote access to GPIO pins
                  <Select>
                                               <Back>
```



Would you like the serial port hardware to be enabled?



然后退出即可,退出的时候先不要重启。

在命令行内输入:

\$ sudo nano /boot/config.txt

在文件最后添加两行:

```
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
force_turbo=1
```

保存退出。然后重启树莓派。

在命令行内输入命令:

```
$ 1s /dev -a1
```

```
rw-rw---- 1 root disk
           4 6月 28 17:19 ram4
```

如果得到的串口顺序是这样的,则说明配置成功。

4、远程连接

我下载的是2019.7.10版本的镜像,里面是默认带有VNC的,如果你不放心,那就再开启一下:

\$ sudo raspi-config

```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) |-
1 Change User Password Change password for the 'pi' user
2 Network Options Configure network settings
3 Boot Options Configure options for start-up
4 Localisation Options Set up language and regional settings to match your
5 Interfacing Options Configure connections to peripherals
6 Overclock Configure overclocking for your Pi
6 Overclock
Configure overclocking
Advanced Options
Configure advanced settings
Update
Update this tool to the latest version
9 About raspi-config Information about this configuration tool
                         <Select>
                                                               <Finish>
```

```
Would you like the VNC Server to be enabled?
```

然后用同样的方法把Camera, SSH什么的也开启一下, 其它的IIC、SPI等等需要的话也开启一下。 将树莓派接入无线网(比如你的手机热点), 然后在命令行内输入:


\$ ifconfig

```
packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 17 bytes 1004 (1004.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 17 bytes 1004 (1004.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flag
                            T,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
                           netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
           192.168.1.103
       ine
       ine
                            c18c:e666 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether dc:a6:32:49:02:06 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 3370 bytes 246752 (240.9 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 3803 bytes 2577853 (2.4 MiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
pi@raspberrypi:~ $ 📗
```

记住这个,它是你的树莓派的IP地址。

然后在你的电脑上下载一个VNC。。。(不需要注册登录,下载就完事了)

在电脑上的VNC的空白处右击,点击new connections



在这里面输入名字和树莓派的IP地址,点击OK

双击连接,中间出现密钥啥的就接受,然后输入用户名和密码(默认是pi和raspberry),建议保存用户名和密码(下次连的时候方便),就连接上去了。


如果不能成功连接,请检查: 1、你的树莓派和电脑是否接入了同一个网络; 2、树莓派上的VNC是否成功安装,IP地址、用户名和密码是否正确,串口是否成功开启。

然后你还可以下载XShell、putty之类的软件,也可以进行远程连接,步骤差不多。

5、安装OpenCV

(1) 增大可用内存空间

\$ sudo raspi-config



Al Expand Filesystem Ensures that all of the SD card storage is available A2 Overscan A3 Memory Split A4 Audio A5 Resolution A6 Screen Blanking A7 Pixel Doubling A8 GL Driver A9 Compositor AA Pi 4 Video Output Video output options for Pi AB Overlay FS A1 Expand Filesystem Ensures that all of the SD card storage is available A2 Overscan A4 Audio Force audio out file SD card storage is available A5 Resolution Set a memory made available to the GPU A6 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack A5 Resolution A6 Screen Blanking A7 Pixel Doubling Enable/Disable screen blanking A7 Pixel Doubling Enable/Disable 2x2 pixel mapping A8 GL Driver A9 Compositor A9 Compositor A9 Video Output Video output options for Pi 4 AB Overlay FS A8 GL Driver A9 Compositor AA Pi 4 Video Output Video output options for Pi 4 AB Overlay FS A8 CSelect> A9 CSE



(2) 安装CMake、图像和视频库

输入以下命令:

```
$ sudo apt-get install build-essential cmake git pkg-config
$ sudo apt-get install libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev
$ sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev
$ sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev
$ sudo apt-get install libgtk-3-dev
$ sudo apt-get install libcanberra-gtk*
$ sudo apt-get -y install libatlas-base-dev gfortran
```

然后在GitHub上下载OpenCV:

```
$ cd ~/
$ mkdir opencv
$ cd opencv
$ wget -0 opencv.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/4.0.0.zip
$ wget -0 opencv_contrib.zip
https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.0.0.zip
```

也可以直接在电脑上下载好了,再挪到树莓派里面。

然后解压并修改文件夹名称,如果不修改文件夹名称,记得修改后来的CMake路径:

```
$ unzip opencv.zip
$ unzip opencv_contrib.zip
$ mv opencv-4.0.0 opencv
$ mv opencv_contrib-4.0.0 opencv_contrib
```

(5) 升级pip (不想用Python的可以跳过):

```
$ wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
$ sudo python3 get-pip.py
$ sudo pip install numpy
```

(6) 安装OpenCV

```
$ cd opencv
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
    -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
    -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv/opencv_contrib/modules \
    -D ENABLE_NEON=ON \
    -D ENABLE_VFPV3=ON \
    -D BUILD_TESTS=OFF \
    -D OPENCV_ENABLE_NONFREE=ON \
    -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=OFF \
    -D CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS='-latomic' \
    -D BUILD_EXAMPLES=OFF ..
$ make -j4
```

进行漫长的等待。。。等待。。。待。。。


能够正常编译到100%说明编译成功。

嗯,然后你应该会发现并不能编译成功。需要进行以下步骤:


https://pan.baidu.com/s/1xi6 5NuTFiP4SD649Fgllw 提取码: mbsj

将这里面所有.i文件复制到树莓派的 opencv_contrib/modules/xfeatures2d/src/ 路径中。

再拷贝一下下面的文件:



并修改这个文件里的内容:



然后应该就能编译成功了orz。如果不能的话,据说?你的树莓派如果不是4G版本的话,需要在编译之前修改/etc/dphys-swapfile文件,将其中的CONF_SWAPSIZE改为2048,编译完了再改回去。(因为我的树莓派是4G的,所以没法试)

接下来就是安装OpenCV:

```
$ sudo make install
$ sudo ldconfig
```

然后安装完成,我们来测试一下。

找一个目录,新建一个名称为"Makefile"的文件,然后输入以下内容:

```
CC = gcc
CXX = g++
CFLAGS = -03 - Wall
CFLAGS += -I/usr/local/include/opencv4 \
          -I/usr/local/include \
          -L/usr/local/lib -lopencv_dnn \
          -lopencv_ml \
          -lopencv_objdetect \
          -lopencv_shape \
          -lopencv_stitching \
          -lopencv_superres \
          -lopencv_videostab \
          -lopencv_calib3d \
          -lopencv_features2d \
          -lopencv_highgui \
          -lopencv_videoio \
```

```
-lopencv_video \
-lopencv_photo \
-lopencv_imgproc \
-lopencv_flann \
-lopencv_core\
-lwiringPi

CFLAGS += -lpthread

all:
    @$(CXX) -o main main.cpp $(CFLAGS)

clean:
    rm -rf $(EXE1) $(EXE2) $(EXE3) $(EXE4) $(EXE5) $(EXE6) $(EXE7) $(EXE8) $(EXE9) $(EXE10) $(EXE11) $(EXE12) *.o
```


再新建一个名称为main.cpp的文件,输入以下内容:

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
VideoCapture capture;
Mat srcImage;
int main()
{
   capture.open(0); //打开摄像头
   if (!capture.isOpened())//如果视频不能正常打开则返回
       cout << "摄像头打开失败! " << end1;
       return -1;
   }
   while (1)
       capture >> srcImage;//等价于 capture.read(frame);
       if (srcImage.empty())//如果某帧为空则退出循环
           cout << "摄像头断开!" << endl;
           break;
       imshow("video", srcImage);
       waitKey(1);//每帧延时 1 毫秒,如果不延时,图像将无法显示
   }
   return 0;
}
```

然后进入这个文件夹,在命令行内输入:

```
$ make
$ ./main
```

可以看到程序正常运行:





安装完成!


然后如果你不习惯这样写程序,可以安装个QT啊啥的,方便自己写程序。我习惯命令行编译运行程序, 就不装软件了。

6、安装中文输入法和一些bug

- \$ sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei
- \$ sudo apt-get install scim-pinyin
- \$ sudo raspi-config







前面加*的操作是通过按空格达到的。还需要去掉en_GB.UTF-8 UTF-8 ,勾上"en_US.UTF-8 UTF-8"和 "zh_CN.UTF-8 UTF-8","zh_CN.GBK GBK"

然后在后面的主要语言中选择"zh_CN UTF-8"。

emmm, 我后来发现打开文件管理器会闪退? 然后找到一个方法是, 执行下这个就好了:

\$ sudo apt full-upgrade

2020.6.28

by 第28届校科协电子部讲师