STATAFEL · STATAFEL MET KRUISVOET

Statafel monteren, stapelen en veilig gebruiken

Voor onze statafels die niet inklappen: met kruisvoet, vierkant en breed stapelbaar, met zuilvoet en de wijnvat-statafel.



Voorbereiding

- Pak alle onderdelen uit op een zachte ondergrond, zoals karton of een deken, zodat het blad niet beschadigt.
- Leg de bouten en de inbussleutel klaar.

Stap voor stap

1. Leg het blad met de bovenkant naar beneden op de zachte ondergrond.
2. Zet het onderstel of de zuil op de onderkant van het blad en draai de bouten eerst handvast, daarna kruiselings vast.
3. Draai de tafel met twee personen om en zet hem op zijn voeten.
4. Draai de stelvoeten of doppen bij tot het blad waterpas staat.
5. Wijnvat: zet het vat op zijn plek en vul het via het spongat met 20 tot 30 liter water of zand.
6. Stapelbaar: til de tafel aan twee kanten op en laat hem recht op de tafel eronder zakken; alleen tafels van dezelfde maat, tot het aantal dat op de productpagina staat.

Veiligheid

- Niet op de tafel staan of zitten.
- Buiten: een statafel vangt wind. Zet de tafels bij storm binnen of leg ze neer.
- Een stapel tafels hoort op een vlakke vloer, niet op een helling.
- Wijnvat: haal bij vorst het water eruit, en verplaats het vat leeg.

Afbreken

- Stapel de tafels of zet ze tegen een wand. Een vaste tafel hoef je niet te demonteren.

Onderhoud en opbergen

- Blad schoonmaken met water en een mild sopje; compact HPL mag het hele jaar buiten staan.
- Draai de bouten na een paar weken gebruik nog eens na.

- Een kras in het onderstel werk je bij met een lakstift.

Wat zit erin

- Blad Ø 70, 80 of 85 cm in de gekozen kleur
- Stalen kolom (110 of 107 cm) en kruisvoet 70 × 70 cm met 4 stelvoetjes
- Montagemateriaal en inbussleutel

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/statafel-met-kruisvoet. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.