ZIJWAND · ZIJWAND EASY-UP MET DEUR

Zijwanden ophangen aan je easy-up

Zo hang je de zijwanden aan je easy-up partytent, en zo blijft het veilig als het gaat waaien. Geldt voor de losse wanden, de halve wand, de heavy duty PVC-wanden, de bedrukte wand en de zijwandensets.



Voorbereiding

- Zet de tent eerst helemaal op en veranker hem: haringen en spanbanden op gras, een voetgewicht van 15 kg per poot op tegels of beton. Een tent met wanden vangt veel meer wind dan een open tent.
- Zet de poten op de hoogte die je wilt gebruiken. De wanden zijn ca. 200 cm hoog en passen op elke stand; op de laagste stand rolt de onderrand een stukje op de grond.
- Leg de wanden per zijde klaar: de dichte wand aan de windkant, de deurwand aan de kant waar je naar binnen loopt.

Stap voor stap

1. Begin aan de windkant. Druk het klittenband langs de bovenrand van de wand tegen het klittenband aan de binnenkant van de dakrand, van hoek naar hoek.
2. Sla de klittenbandlussen aan de zijkanten om de poten en druk ze aan. Bij de heavy duty PVC-wand loopt het klittenband over de hele hoogte om de poot.
3. Trek de wand recht. Op gras zet je de onderrand vast met een wandharing door elk oog; op verharding laat je de onderrand vrij hangen.
4. Hang de andere wanden op dezelfde manier op. De deurwand als laatste.
5. Rits de deur dicht en trek de wanden nog één keer strak. Een strakke wand klappert minder en slijt minder.
6. Halve wand: klem eerst de dwarsbuis op ca. 100 cm tussen twee poten en hang de wand met het klittenband aan de buis.

Veiligheid

- Gaat het harder waaien (vlaggen staan strak, takken bewegen)? Haal eerst de wanden los en daarna het dak eraf. Laat een tent met wanden nooit onbeheerd staan als er wind voorspeld is.
- Laat nooit alleen de wand aan de windkant weg: dan komt de wind onder het dak en duwt hij de tent omhoog.
- Geen open vuur, heater of barbecue binnen 1 meter van een wand of het dak.
- Staan er mensen in de tent? Houd een deur aan de luwe kant open als vluchtweg en zet er niets voor.

Afbreken

- Haal eerst de haringen eruit, dan de wanden in omgekeerde volgorde: deur eerst, dichte wand als laatste.
- Klop zand en gras van het klittenband; een vuil klittenband houdt slecht.

Onderhoud en opbergen

- Berg de wanden droog op. Opgeborgen nat doek gaat schimmelen; laat ze desnoods thuis nog drogen.
- Rol PVC-wanden en ramen op; vouw ze niet scherp, zeker niet in de kou.
- Een klein scheurtje plak je met de reparatieset. Versleten klittenband vervang je met zelfklevend klittenband.
- Schoonmaken met lauw water en een mild sopje; geen hogedrukspuit en geen oplosmiddelen.

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/zijwand-easy-up-met-deur. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.