DAKZEIL · DAKZEIL EASY-UP PARTYTENT

Dakzeil easy-up wisselen

Zo vervang je het dak van je easy-up partytent: in tien minuten, met twee personen, zonder gereedschap.



Voorbereiding

- Controleer maat, doek en kleur: het nieuwe dak moet dezelfde maat hebben als je frame (bijv. 3 × 3 m).
- Kies een droge, windstille plek met ruimte rondom de tent.

Stap voor stap

1. Zet de tent half open, zonder de poten uit te schuiven. Zo kun je overal bij het dak.
2. Maak het klittenband aan de poten los en til het oude dak van het frame.
3. Leg het nieuwe dak over het frame met de luifel naar buiten en de naden op de schaararmen.
4. Trek de hoeken over de hoekstukken en zet het klittenband om de poten vast.
5. Zet de tent helemaal op; trek het dak recht tot de luifel rondom gelijk hangt.

Veiligheid

- Werk niet op een ladder bij wind: een dak vangt veel wind en trekt je mee.
- Met twee personen werken; een dak van een grote tent is te zwaar en te groot voor één.
- Vervang een dak met een scheur langer dan een hand: verder repareren houdt niet bij wind.

Afbreken

- Maak eerst het klittenband los voor je de tent inklapt; zo trekt het doek niet scheef.

Onderhoud en opbergen

- Berg het dak droog op; nat opgeborgen doek gaat schimmelen. Laat het desnoods thuis nog drogen.
- Vouw PVC losjes en niet scherp, zeker niet in de kou.
- Schoonmaken met lauw water en een mild sopje; geen hogedrukspuit en geen oplosmiddelen.
- Een klein gaatje plak je met de reparatieset voor tentdoek.

Wat zit erin

- Dak met luifel rondom, in de gekozen maat

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/dakzeil-easy-up. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.