VERANKERING · HARINGEN EN BEVESTIGINGSMATERIAAL PARTYTENT

Haringen kiezen en plaatsen

Zo kies je de juiste haring voor de grond en zet je hem goed.



Voorbereiding

- Zachte grond of zand: neem de lange haring van 75 cm. Gewone grasgrond: de korte. Tegels en beton: geen haringen, maar voetgewichten.

Stap voor stap

1. Sla de haringen schuin weg van de tent in de grond, onder een hoek van ongeveer 45 graden, tot alleen de haak nog uitsteekt.
2. Haak de spanband aan de haring en aan de poot of het dakframe en trek hem met de ratel of gesp strak, zonder de poot scheef te trekken.
3. Span tegenover elkaar liggende banden even strak, zodat de tent recht blijft staan.
4. Kan een haring niet dieper, sla hem niet krom: zet hem een stukje verderop.

Veiligheid

- Een partytent is een feest- en markttent, geen stormtent. Bij harde wind (vlaggen staan strak, takken bewegen) haal je eerst de wanden los en daarna het dak eraf, of je breekt de tent af.
- Laat een tent met wanden nooit onbeheerd staan als er wind voorspeld is.
- Struikelgevaar: markeer spanbanden en haringen, bijvoorbeeld met een lint of een pionnetje.
- Controleer de verankering elke dag en na elke regenbui: natte grond houdt een haring minder goed vast.

Afbreken

- Trek haringen recht omhoog uit de grond, met een haringtrekker of een andere haring als hefboom.

Onderhoud en opbergen

- Maak haringen schoon en droog voor je ze opbergt.

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/haringen-en-bevestigingsmateriaal-partytent. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.