TRANSPORTKAR · TRANSPORTKAR VOOR KOELKASTEN EN KOELKISTEN

Transportkar koelkasten: laden en rijden

Zo laad en rijd je de transportkar voor koelkasten en koelkisten veilig, van de opslag naar de zaal en terug.



Voorbereiding

- Zet de kar op een vlakke plek en zet de remmen vast.
- Kijk welke uitvoering je hebt; de capaciteit staat op de productpagina en in de specificaties.

Stap voor stap

1. Zet de koelkast leeg en met de deur dicht op het plateau, rechtop; een koelkist plat.
2. Zet hem vast met de 2 spanbanden rond de kast en het frame.
3. Rij langzaam: een koelkast is hoog en kantelt makkelijk.
4. Haal de remmen los en rij de kar met twee handen aan de duwbeugel.

Veiligheid

- Laad de kar gelijkmatig: het zwaarste onderaan en in het midden.
- Rij langzaam, duw de kar (trek hem niet) en kijk over de lading heen.
- Op een helling: met twee personen, één aan elke kant; nooit een helling af laten rollen.
- Zet de remmen vast als de kar stilstaat, ook even tussendoor.
- Ga er nooit op staan en vervoer er geen mensen op.
- Laat een koelkast na het rijden minstens een paar uur rechtop staan voor je hem aanzet.

Afbreken

- Leeg de kar van boven naar beneden; zet de remmen vast voor je begint.

Onderhoud en opbergen

- Haal zand en draad uit de wielen; draai losse wielen meteen weer vast.
- Een kras in de coating werk je bij met lak.
- Berg de kar droog op.

Wat zit erin

- Transportkar in de gekozen uitvoering
- Spanbanden

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/transportkar-koelkasten. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.