VERZWARING · VOETGEWICHT PARTYTENT 15 KG

Voetgewichten plaatsen

Zo verzwaar je je partytent op tegels, asfalt of beton met voetgewichten van 15 kg per poot.



Voorbereiding

- Reken één voetgewicht van 15 kg (2 platen van 7,5 kg) per poot of staander: 4 bij een 3 × 3 m easy-up, 6 bij een 3 × 6 m.
- Zet de tent op en schuif de poten op de hoogte die je wilt.

Stap voor stap

1. Leg de eerste plaat om de poot: schuif de gleuf om de poot en draai de plaat tot hij op de voetplaat ligt.
2. Leg de tweede plaat erop met de gleuf de andere kant op; zo kan de stapel niet van de poot glijden.
3. Doe dit bij elke poot, ook bij de middenpoten van een 3 × 4,5 of 3 × 6 m.
4. Gebruik op gras daarnaast haringen en spanbanden: gewicht en haringen samen houden het best.

Veiligheid

- Een partytent is een feest- en markttent, geen stormtent. Bij harde wind (vlaggen staan strak, takken bewegen) haal je eerst de wanden los en daarna het dak eraf, of je breekt de tent af.
- Laat een tent met wanden nooit onbeheerd staan als er wind voorspeld is.
- Struikelgevaar: markeer spanbanden en haringen, bijvoorbeeld met een lint of een pionnetje.
- Controleer de verankering elke dag en na elke regenbui: natte grond houdt een haring minder goed vast.
- Til een plaat met twee handen en door je knieën: 7,5 kg is zwaarder dan je denkt.

Afbreken

- Haal de platen eraf voor je de tent inklapt.

Onderhoud en opbergen

- Berg de platen droog op; een kras in de coating kun je bijwerken met lak.

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/voetgewicht-partytent-15-kg. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.