VERZWARING · WATERGEWICHTZAKKEN 4 × 20 KG

Watergewichtzakken vullen en plaatsen

Zo vul je de watergewichtzakken en verzwaar je je tent zonder zand te sjouwen.



Voorbereiding

- Zet de zakken eerst leeg om de poten; vullen doe je op de plek zelf.
- Een gevulde zak weegt ca. 20 kg: til hem niet meer als hij vol is.

Stap voor stap

1. Sluit de zak met het klittenband om de poot.
2. Vul hem met een slang of emmer via de vuldop tot hij vol is en draai de dop stevig dicht.
3. Controleer of de dop niet lekt en of de zak plat op de grond ligt.
4. Gebruik bij een opblaasbare tent de aantallen uit het ballastadvies van je tent.

Veiligheid

- Een partytent is een feest- en markttent, geen stormtent. Bij harde wind (vlaggen staan strak, takken bewegen) haal je eerst de wanden los en daarna het dak eraf, of je breekt de tent af.
- Laat een tent met wanden nooit onbeheerd staan als er wind voorspeld is.
- Struikelgevaar: markeer spanbanden en haringen, bijvoorbeeld met een lint of een pionnetje.
- Controleer de verankering elke dag en na elke regenbui: natte grond houdt een haring minder goed vast.
- Bij vorst de zakken legen: bevroren water kan het doek doen scheuren.

Afbreken

- Draai de dop open en laat de zak leeglopen op een plek waar het water weg kan.

Onderhoud en opbergen

- Laat de zakken open drogen voor je ze opbergt.

Wat zit erin

- 4 watergewichtzakken met vuldop
- Klittenband en gesp per zak

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/watergewichtzakken-4x20-kg. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.