VERZWARING · ZANDZAKKEN VOOR PARTYTENT (SET VAN 4)

Zandzakken vullen en plaatsen

Zo vul je de zandzakken en zet je ze om de poten van je partytent of marktkraam.



Voorbereiding

- Vul elke zak met droog zand of grind, ongeveer tot drie kwart; dan sluit hij goed en blijft hij soepel.
- Neem één zak per poot.

Stap voor stap

1. Sluit de zak met de rits en de klittenbandflap.
2. Leg de zak om de voet van de poot en sluit de klittenbandstroken om de poot.
3. Trek de zak tegen de voetplaat aan zodat hij niet omhoog kan schuiven.

Veiligheid

- Een partytent is een feest- en markttent, geen stormtent. Bij harde wind (vlaggen staan strak, takken bewegen) haal je eerst de wanden los en daarna het dak eraf, of je breekt de tent af.
- Laat een tent met wanden nooit onbeheerd staan als er wind voorspeld is.
- Struikelgevaar: markeer spanbanden en haringen, bijvoorbeeld met een lint of een pionnetje.
- Controleer de verankering elke dag en na elke regenbui: natte grond houdt een haring minder goed vast.

Afbreken

- Maak de zakken los van de poten voor je de tent inklapt; leeg ze als je ze lang opbergt.

Onderhoud en opbergen

- Klop zand uit de rits; een vuile rits sluit slecht.
- Droog opbergen.

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/zandzakken-partytent-set-van-4. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.