Opzetinstructie

Easy-up partytent Premium

1. Frame rechtop zetten en met twee man uittrekken.

2. Dak over het half open frame leggen, klittenband vastmaken.

3. Hoeken omhoog duwen tot de schuifjes klikken.

4. Poten op hoogte zetten en elke poot vastzetten.

Voorbeeldbestand voor de preview van de webshop.