## Dimensionamento Sistema Fotovoltaico

Irradiância - Potência [kW/m2]

Irradiação - Energia [kWh/m2]

Taxas mínimas da concessionária (CEMIG):

Monofásica - 30kWh

Bifásica - 50kWh

Trifásica - 100kWh

Preço do kWh = R\$0,77

Fator de Dimensionamento do Inversor

FDI = Pinv/Psistema

FDI = 1 --> Ideal

Cálculo com sombreamento:

d = Fe (ho - h)

Fe = Fator de espaçamento (em JF = 2)

h = distância do módulo ao chão

ho = altura no elemento que faz sombra

d = distância entre módulo e elemento

Inclinação ótima do módulo durante o ano:

Verão = 10°

Equinócios = 22º

Inverno = 32º

$$C = \frac{\left[\frac{r^*(1+r)^n}{(1+r)^{n-1}} + OM\right]^* \frac{Inv}{8760^* FC}$$

C = Custo Nivelado [R\$/MWh] (custo por megawatt hora)

r = taxa de juros ao longo do ano

n = tempo

OM = operação e manutenção

Inv = investimento

FC = Fator de capacidade

Pfv = (Emd/TD) /HSPma

Emd = consumo médio diário [kWh/dia]

Média a partir de dados anteriores de consumo

TD = Taxa de Desempenho (definida pelo projetista)

HSPma = Média anual de horas de sol pleno

HSPma Juiz de Fora = 4,73kWh/m2 dia

Yf = E/Po

Yf = Rendimento específico do sistema

E = Energia do sistema [kWh]

Po = Potencia nominal do sistema [kW]

PR = Yf/Yr

PR = Desempenho global do sistema (Performance Ratio)

Yr = Produtividade de referencia

Yr Juiz de Fora = 
$$1726,45$$
kWh/m<sup>2</sup>

Geralmente 80% < PR < 60%

$$E = Po * Yr * PR$$

Outra forma de calcular a energia do sistema

## Perdas:

- Ohmicas
- Sombreamento
- Sujeira
- Inversores/Conversores
- Degradação
- Mismatch (diferença entre módulos)
- Desligamento do sistema para manutenção

FC = E/ [Po \* 8760]

FC = Fator de capacidade

E = Energia do sistema

Po = Potencia nominal do sistema

8760 = horas do ano

Calculando a potência necessária:

Pfv:

TD é um valor "chutado" com base no bom senso - geralmente 0,75 ou 0,80

Emd = média dos últimos 12 meses

Potência dos módulos:

Fazer verificação financeira e verificação da área disponível

Exemplo:

Módulos de

330W - Pfv/330 = 3 módulos

3 m'odulos = R\$200,00

10m2 de área

270W - Pfv/270 = 4 módulos

4 módulos = 100R\$

5 m2 de área

Analisar a área disponível e então o custo

Define-se 4 módulos de 270W --> gerando 940W

Po = 940W

Geralmente Po > Pfv

**INVERSOR** 

FDI = Pnom/Pfv

FDI = Fator de Dimensionamento do Inversor (1 não é o valor ótimo, pois não permite uma margem de seguraça - ideal: próximo de 1,2)

Pnom = Potencia Nominal do Inversor Pfv = pot. do sistema nº de módulos em série \* Voc (do módulo, na menor temperatura) < Vin (inversor) Vin >= Vsérie Vin = Tensão de entrada do inversor Vsérie = soma das tensões dos módulos em série [Vmpptmín/Vmpmaiortemp] < nº módulos em série < [ Vmpptmax/Vmpmenortemp] Vmpptmín = Tensão mínima do MPPT do inversor Vmpmaiortemp = Tensão no ponto de maior potência sob a maior temperatura (módulo) Vmpptmax = Tensão máxima do MPPT do inversor Vmpmenortemp = Tensão no ponto de maior potência sob a menor temperatura (módulo) nº de séries pv em paralelo = lmax/lsc Imax = corrente máxima CC do inversor Isc = Corrente de curto do módulo Tcélula = Tambiente + 15°C --> dado empírico, utilizado na usina da UFJF

## Passo a passo:

- Encontrar a potência necessária para o sistema (Pfv), com base em uma TD "chutada"
- 2. Calcular a PR
- 3. Pode recalcular a potência do sistema com TD = PR encontrada
- 4. Encontrar a potência nominal (Po)
- 5. Encontrar a energia do sistema (E) considerando PR = 1 (por já ter sido recalculada com o mesmo valor de TD)

\*caso não seja recalculada a potência do sistema (passo 3) considera-se uma PR complementar a TD (se foi definida uma TD baixa, considera-se uma PR alta, e vice versa -- ex: TD = 60% -> PR = 85%; TD = 90% -> PR = 70%; no caso de valor médio, define-se médio para ambos: TD = 75% = PR)

- 6. Calcular o Fator de Capacidade (valores entre 15% e 20% de acordo com exemplos)
- 7. Dimensionar inversor a partir das fórmulas