总线伺服舵机MicroPython ESP32 SDK手册

硬件准备工作

ESP32的串口资源

ESP32一共有三组UART资源,

| 功能 | GPIO |
|----------|---------|
| UARTO Tx | GPIO 1 |
| UARTO Rx | GPIO 3 |
| UART1 Tx | GPIO 10 |
| UART1 Rx | GPIO 9 |
| UART2 Tx | GPIO 17 |
| UART2 Rx | GPIO 16 |

我们使用ESP32的UART2作为舵机的控制串口。

ESP32与舵机转接板的接线


| ESP32 | 舵机转接板 (<u>UC01</u> / <u>UC02</u>) | 备注 |
|--------------------|-------------------------------------|----|
| GPIO 16 (UART2 Rx) | Tx | |
| GPIO 17 (UART2 Tx) | Rx | |
| VIN / 5V | 5V | 可选 |
| GND | GND | |

注意事项

- 使用时舵机转接板需要外接电源
- 开发的时候,如果ESP32与电脑相连,则5V的接线可以不接

NodeMCU32s

NodeMCU-32S



| 功能 | GPIO | 板载标记 |
|----------|---------|------|
| UART0 Tx | GPIO 1 | TX |
| UARTO Rx | GPIO 3 | RX |
| UART1 Tx | GPIO 10 | D3 |
| UART1 Rx | GPIO 9 | D2 |
| UART2 Tx | GPIO 17 | 17 |
| UART2 Rx | GPIO 16 | 16 |

NodeMCU32s硬件资源详细介绍:NodeMCU-32S 引脚说明书

开发环境配置

在Win10下给ESP32烧录MicroPython的固件以及用Thonny IDE 开发MicroPython的流程可以参考下面的文章:

MicroPython-ESP32开发环境配置(Win10+Thonny IDE)


请下载以下版本的固件进行烧录

• v1.16 (2021-06-23) .bin

注: Thonny IDE不是必须的,你可以使用其他IDE进行开发与脚本文件的上传。

安装总线伺服舵机的库

在 src/文件夹下有一个 uservo.py ,需要将其上传到ESP32 MicroPython文件系统的根目录里面。



运行例程代码的方式也比较简单,example/文件夹下的.py文件拷贝到Thonny IDE代码编辑区,保存为main.py到ESP32文件系统即可。

```
Thonny - MicroPython设备::/main.py @ 25:17
                                                               X
文件 编辑 视图 运行 工具 帮助
[ main.py ] ×
  1 from machine import UART
  2 from uservo import UartServoManager
  3 import ustruct
  4
  5 # 舵机个数
  6 # 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
  7 \text{ servo num} = 1
  8 # 舵机ID
  9 servo id = 0
 10
 11 # 创建串□对象 使用串□2作为控制对象
 12 # 波特率: 115200
 13 # RX: gpio 16
 14 # TX: gpio 17
 15 uart = UART(2, baudrate=115200)
 16 # 创建舵机管理器
 17 uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
 18
 19 # 数据表定义
 20 ADDRESS SOFTSTART = 49 # 上电缓启动地址位
 21 SOFTSTART_OPEN = 1 # 上电缓启动-开启
 22 SOFTSTART CLOSE = 0 # 上电缓启动-关闭
 23
 24 # 内存表写入
 25 # 注: 在写入之前,需要查阅手册确保该数据位可写
 26 # 缓启动数据类型 uint8_t, 首先构造数据位
 27 softstart bytes = ustruct.pack('<B', SOFTSTART OPEN)</pre>
Shell ×
MicroPython v1.15 on 2021-06-03; ESP32 module with ESP32
Type "help()" for more information.
>>>
                                                      MicroPython (ESP32)
```

创建总线伺服舵机管理器

使用的过程中一般需要导入如下这两个依赖

```
# 串口总线通信
from machine import UART
# UartServoManager 是总线伺服舵机管理器
from uservo import UartServoManager
```

```
# 舵机个数
# 注: 舵机ID编号 假定是依次递增的
# 例: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 要测试的舵机ID
servo_id = 0
```

接下来要创建串口对象,指定相关的参数

```
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200

# RX: gpio 16

# TX: gpio 17

uart = UART(2, baudrate=115200)
```

创建舵机管理器,将串口对象传入到构造器 UartServoManager 里面

```
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
```

舵机通信检测

API-ping

调用舵机的 ping() 函数用于舵机的通信检测,判断舵机是否在线。

函数原型

```
def ping(self, servo_id:int):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• is_online: 舵机是否在线

```
example/ping.py
FashionStar Uart舵机
> MicroPython SDK舵机通讯检测 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
# 舵机个数
# 注: 舵机ID编号 假定是依次递增的
# 例: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 要测试的舵机ID
servo_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
```

```
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)

# 舵机通讯检测
is_online = uservo.ping(servo_id)
print("舵机ID={} 是否在线: {}".format(servo_id, is_online))
```

舵机阻尼模式

API-set_damping

设置舵机为阻尼模式。

函数原型

```
def set_damping(self, servo_id, power=0):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

• power: 舵机功率, 单位mW

输出参数

• 无

例程源码

```
FashionStar Uart舵机
> MicroPython SDK 舵机阻尼模式 <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
# 舵机个数
# 注: 舵机ID编号 假定是依次递增的
# 例: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 要测试的舵机ID
servo_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
# 测试舵机为阻尼模式
power = 1000 # 阻尼模式下的功率, 单位mw
uservo.set_damping(servo_id, power)
```

舵机角度查询

API-query_servo_angle

函数原型

```
def query_servo_angle(self, servo_id):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• angle: 舵机角度(单圈/多圈)

注意事项

注意这里返回的角度是多圈模式的角度还是单圈模式的角度,取决于上次控制舵机的角度的指令是单圈模式还是/多圈模式,默认为单圈。如果想人为的设定查询多圈/单圈,可以在查询之前设定 uservo.servos[servo_id].is_mturn 这个布尔值。

is_mturn=True: 返回多圈角度is_mturn=False: 返回单圈角度

例程源码

设置舵机为阻尼模式, 转动舵机 1s打印一下当前的角度

```
example/query_servo_angle.py
FashionStar Uart舵机
> MicroPython SDK舵机角度查询 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机个数
# 注: 舵机ID编号 假定是依次递增的
# 例: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 要测试的舵机ID
servo_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
# 设置舵机为阻尼模式
uservo.set_damping(servo_id, 500)
# 舵机角度查询
while True:
   angle = uservo.query_servo_angle(servo_id)
   print("当前舵机角度: {:4.1f} "".format(angle), end='\r')
   time.sleep(1)
```

设置舵机角度

API-set_servo_angle

设置舵机角度,这个API包含了6种舵机角度控制模式,通过传入不同的参数进而调用不同的指令。具体的使用方式,可以参考例程源码。

函数原型

def set_servo_angle(self, servo_id:int, angle:float, is_mturn:bool=False, interval:float=None,
velocity:float=None, t_acc:int=20, t_dec:int=20, power:int=0, mean_dps:float=100.0):

输入参数

• servo_id: 舵机的ID号

• angle:目标角度

is_mturn: 是否是多圈模式interval: 中间间隔 单位ms

• velocity: 舵机的目标转速,单位dps

t_acc: 加速时间,在指定目标转速时有效.单位ms
 t_dec: 减速时间,在指定减速时间时有效.单位ms

• power:功率限制,单位mW

• mean_dps: 平均转速, 单位dps, 用于估计interval

输出参数

• 无

API-wait

等待所有的舵机到达目标角度。

函数原型

```
def wait(self, timeout=None):
```

输入参数

• timeout: 阻塞式等待的超时判断阈值,单位ms

输出参数

• 无

```
example/set_servo_angle.py
FashionStar Uart舵机
> 设置舵机角度 <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机个数
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 舵机ID
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
```

```
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
print("[单圈模式]设置舵机角度为90.0°")
uservo.set_servo_angle(servo_id, 90.0, interval=0) # 设置舵机角度 极速模式
uservo.wait() # 等待舵机静止
print("-> {}".format(uservo.query_servo_angle(servo_id)))
print("[单圈模式]设置舵机角度为-80.0°, 周期1000ms")
uservo.set_servo_angle(servo_id, -80.0, interval=1000) # 设置舵机角度(指定周期 单位ms)
uservo.wait() # 等待舵机静止
print("-> {}".format(uservo.query_servo_angle(servo_id)))
print("[单圈模式]设置舵机角度为70.0°,设置转速为200°/s,加速时间100ms,减速时间100ms")
uservo.set_servo_angle(servo_id, 70.0, velocity=200.0, t_acc=100, t_dec=100) # 设置舵机角度(指定转速 单位°/s)
uservo.wait() # 等待舵机静止
print("-> {}".format(uservo.query_servo_angle(servo_id)))
print("[单圈模式]设置舵机角度为-90.0°,添加功率限制")
uservo.set_servo_angle(servo_id, -90.0, power=400) # 设置舵机角度(指定功率 单位mw)
uservo.wait() # 等待舵机静止
if servo has mturn func:
   print("[多圈模式]设置舵机角度为900.0°, 周期1000ms")
   uservo.set_servo_angle(servo_id, 900.0, interval=1000, is_mturn=True) # 设置舵机角度(指定周期 单位ms)
   uservo.wait() # 等待舵机静止
   print("-> {}".format(uservo.query_servo_angle(servo_id)))
   print("[多圈模式]设置舵机角度为-900.0°,设置转速为200°/s")
   uservo.set_servo_angle(servo_id, -900.0, velocity=200.0, t_acc=100, t_dec=100, is_mturn=True) # 设置舵机角度
(指定转速 单位°/s) dps: degree per second
   uservo.wait() # 等待舵机静止
   print("-> {}".format(uservo.query_servo_angle(servo_id)))
   print("[多圈模式]设置舵机角度为-850.0°,添加功率限制")
   uservo.set_servo_angle(servo_id, -850.0, power=400, is_mturn=True) # 设置舵机角度(指定功率 单位mw)
   uservo.wait() # 等待舵机静止
   print("-> {}".format(uservo.query_servo_angle(servo_id)))
```

轮式模式

API-wheel_stop

轮式模式停止转动。

函数原型

```
def wheel_stop(self, servo_id):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• 无

API-set_wheel_norm

设置轮子为普通模式, 转速单位: °/s。

函数原型

```
def set_wheel_norm(self, servo_id, is_cw=True, mean_dps=None)
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

• is_cw: 是否是顺时针

True: 顺时针False: 逆时针

• mean_dps: 平均转速

输出参数

• 无

API-set_wheel_turn

轮式模式, 让舵机旋转特定的圈数。

函数原型

def set_wheel_turn(self, servo_id, turn=1, is_cw=True, mean_dps=None, is_wait=True):

输入参数

• servo_id: 舵机ID

• turn:目标要旋转的圈数

• is_cw:旋转方向,是否为顺时针

True: 顺时针False: 逆时针

• mean_dps: 平均转速

• is_wait: 是否是阻塞式等待

输出参数

• 无

API-set_wheel_time

轮式模式,旋转特定的时间。

函数原型

def set_wheel_time(self, servo_id, interval=1000, is_cw=True, mean_dps=None, is_wait=True):

输入参数

• servo_id: 舵机ID

• interval: 目标要旋转的时间, 单位ms

• is_cw:旋转方向,是否为顺时针

True: 顺时针False: 逆时针

mean_dps: 平均转速,单位dpsis_wait: 是否是阻塞式等待

输出参数

• 无

```
example/wheel.py
'''
FashionStar Uart舵机
> MicroPython SDK 舵机轮式模式测试 <
```

```
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机个数
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 舵机ID
servo_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
print("测试常规模式")
# 设置舵机为轮式普通模式
# 旋转方向(is_cw): 顺时针
# 角速度(mean_dps) : 单位°/s
uservo.set_wheel_norm(servo_id, is_cw=True, mean_dps=200.0)
# 延时5s然后关闭
time.sleep(5.0)
# 轮子停止
uservo.wheel_stop(servo_id)
time.sleep(1)
# 定圈模式
print("测试定圈模式")
uservo.set_wheel_turn(servo_id, turn=5, is_cw=False, mean_dps=200.0)
# 轮子定时模式
print("测试定时模式")
uservo.set_wheel_time(servo_id, interval=5000, is_cw=True, mean_dps=200.0)
```

用户配置表修改

API-reset_user_data

重置用户数据表,恢复默认值。

函数原型

```
def reset_user_data(self, servo_id):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• 无

API-read_data

读取数据。

函数原型

```
def read_data(self, servo_id, address):
```

输入参数

servo_id: 舵机IDaddress: 内存表

输出参数

• content:数值的二进制数据流

API-write_data

写入数据。

函数原型

def write_data(self, servo_id, address, content):

输入参数

servo_id: 舵机IDaddress: 内存表

• content:数值的二进制数据流

输出参数

• 无

例程源码-重置用户数据表

```
example/reset_user_data.py
FashionStar Uart舵机
> 内存表数据重置 <
注意事项: 重置内存表这个指令比较特殊, 舵机ID也会被重置为0
因此测试该指令的时候, 最好只接一颗舵机。
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import ustruct
# 舵机个数
# 注: 舵机ID编号 假定是依次递增的
# 例: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 要测试的舵机ID
servo_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
```

```
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)

# 重置用户数据
uservo.reset_user_data(servo_id)
```

例程源码-读取内存表

```
example/read_data.py
FashionStar Uart舵机
> 内存表数据读取 <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import ustruct
# 舵机个数
# 注: 舵机ID编号 假定是依次递增的
# 例: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 要测试的舵机ID
servo_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
# 数据表定义
ADDRESS_VOLTAGE = 1 # 总线电压值的地址
# 内存表读取
# 注: 因为每个数据位数据格式各不相同
# 因此读取得到的是字节流
voltage_bytes = uservo.read_data(servo_id, ADDRESS_VOLTAGE)
# 数据解析
# 电压的数据格式为uint16_t,单位: mV
# 关于struct的用法,请参阅官方手册: https://docs.python.org/3/library/struct.html
voltage = ustruct.unpack('<H', voltage_bytes)</pre>
print("总线电压 {} mV".format(voltage))
```

例程源码-写入内存表

```
example/write_data.py

FashionStar Uart舵机

Aparatase Ap
```

```
# 舵机个数
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 舵机ID
servo\_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
# 数据表定义
ADDRESS_SOFTSTART = 49 # 上电缓启动地址位
SOFTSTART_OPEN = 1 # 上电缓启动-开启
SOFTSTART_CLOSE = 0 # 上电缓启动-关闭
# 内存表写入
# 注: 在写入之前,需要查阅手册确保该数据位可写
#缓启动数据类型 uint8_t, 首先构造数据位
softstart_bytes = ustruct.pack('<B', SOFTSTART_OPEN)</pre>
# 将数据写入内存表
ret = uservo.write_data(servo_id, ADDRESS_SOFTSTART, softstart_bytes)
print("缓启动数据写入是否成功: {}".format(ret))
```

系统状态查询

API-query_voltage

查询当前的电压。

函数原型

def query_voltage(self, servo_id)

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• voltage: 电压, 单位V

API-query_current

查询当前的电流。

函数原型

def query_current(self, servo_id):

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• power: 舵机电流, 单位A

API-query_power

查询当前的功率。

函数原型

```
def query_power(self, servo_id)
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• power: 舵机功率, 单位W

API-query_temperature

查询舵机当前的温度。

函数原型

```
def query_temperature(self, servo_id)
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• temperature: 温度, ADC值

```
example/servo_status.py
FashionStar Uart舵机
> 读取舵机的状态信息 <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2023/03/13
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机个数
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 1
# 舵机ID
servo_id = 0
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
def log_servo_status():
   '''打印舵机状态'''
   # 读取温度
   voltage = uservo.query_voltage(servo_id)
   current = uservo.query_current(servo_id)
   # 读取功率
```

```
power = uservo.query_power(servo_id)
   # 读取温度
   temp = uservo.query_temperature(servo_id)
   voltage, current, power, temp), end='\r')
while True:
   uservo.set_servo_angle(servo_id, 90)
   while not uservo.is_stop():
     log_servo_status()
      time.sleep(0.1)
   time.sleep(1)
   uservo.set_servo_angle(servo_id, -90)
   while not uservo.is_stop():
      log_servo_status()
      time.sleep(0.1)
   time.sleep(1)
```

数据监控

API-query_servo_monitor

获取舵机数据。

函数原型

```
def query_servo_monitor(self,servo_id=0):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

voltage: 舵机电压current: 舵机电流voltage: 舵机功率temp: 舵机温度

• status: 舵机状态

• angle: 舵机角度(单圈/多圈)

• turn: 圏数

```
# 扫描舵机个数
servo_num = 4
# 舵机ID
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
servo_info = uservo.query_servo_monitor(servo_id=0)
print("舵机 电压: {:.2f} v".format( servo_info["voltage"]/1000))
print("舵机 角度: {:.2f} °".format( servo_info["angle"] ))
print("舵机电压: {:.2f}v, 电流: {:.2f}a, 功率: {:.2f}w, 温度: {:.2f}°C, 状态: {}, 角度: {:.2f}°, 圈数: {:.0f}"
         .format( servo_info["voltage"] / 1000, servo_info["current"] / 1000, servo_info["power"] / 1000,
servo_info["temp"], servo_info["status"], servo_info["angle"], servo_info["turn"]))
```

异步命令

API-begin_async

开始异步指令,对下一个接收到的指令进行缓存,仅支持角度指令。

函数原型

def begin_async(self):

输入参数

• 无

输出参数

• 无

API-end_async

结束异步指令,立即执行缓存指令。若参数 cancel 不为0,則清除缓存缓存。

函数原型

def end_async(self,cancel=0):

输入参数

• cancel: 是否取消

输出参数

• 无

```
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机个数
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 4
# 舵机ID
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
uservo.begin_async() # 开始异步命令
time.sleep(0.02)
SERVO_ID = 0
uservo.set_servo_angle( 0, angle = 20.0, interval=0, power=10000)
time.sleep(2.02)
uservo.end_async(0) # 是否取消异步命令 0:否; 1:是
```

设置原点

API-set_origin_point

获取舵机数据。

函数原型

```
def set_origin_point(self,servo_id=0):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• 无

```
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
angle = uservo.query_servo_angle(servo_id)
print("当前舵机角度: {:4.1f} ".format(angle), end='\n')
uservo.disable_torque(servo_id)
uservo.set_origin_point(servo_id)
time.sleep(1)
angle = uservo.query_servo_angle(servo_id)
print("设置新的原点后舵机角度: {:4.1f}°".format(angle), end='\n')
```

控制模式停止指令

API-stop_on_control_mode

使舵机停止后保持不同状态模式。

函数原型

```
def stop_on_control_mode(self,servo_id, method, power):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

• method:停止后的模式: 0x10 卸力; 0x11保持锁力; 进入阻尼状态

• power: 保持的功率

输出参数

• 无

```
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
uservo.stop_on_control_mode(servo_id, method=0x10, power=500)
uservo.stop_on_control_mode(servo_id, method=0x11, power=500)
uservo.stop_on_control_mode(servo_id, method=0x12, power=500)
```

同步命令

API-send_sync_angle

同步命令-角度控制

函数原型

def send_sync_angle(self,8, servo_num=2, command_data_list):

输入参数

• 指令封包编号

• servo_num: 同步的舵机个数

• command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_anglebyinterval

同步命令-角度控制 基于加减速时间

函数原型

def send_sync_anglebyinterval(self,11,servo_num=2, command_data_list):

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

servo_num: 同步的舵机个数command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_anglebyvelocity

同步命令-角度控制 基于目标速度

函数原型

def send_sync_anglebyvelocity(self,12, servo_num=2, command_data_list):

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

• servo_num: 同步的舵机个数

• command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_multiturnangle

同步命令-多圈角度控制

函数原型

def send_sync_multiturnangle(self,13,servo_num=2 , command_data_list):

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

servo_num: 同步的舵机个数command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_multiturnanglebyinterval

同步命令-多圈角度控制 基于加减速时间

函数原型

def send_sync_angle(self,8,servo_num=2 , command_data_list):

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

servo_num: 同步的舵机个数command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_multiturnanglebyvelocity

同步命令-多圈角度控制 基于目标速度

函数原型

 $\tt def send_sync_multiturn angle by velocity (self, 15, servo_num=2, command_data_list):$

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

• servo_num: 同步的舵机个数

• command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

例程源码

111

总线伺服舵机

> MicroPython SDK同步命令 Example <

.____

* 作者:深圳市华馨京科技有限公司 * 网站: https://fashionrobo.com/

* 更新时间: 2024/12/23

```
import ustruct
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
# 扫描舵机个数
servo num = 4
# 舵机ID
\#servo\_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
command_data_list1 = [
   ustruct.pack('<BhHH', 1, -400, 800, 10000), # 同步命令角度模式控制
   ustruct.pack('<BhHH', 0, -400, 800, 10000), #id0+度数-40 +时间 +功率
]
uservo.send_sync_angle(8, 2, command_data_list1)
time.sleep(2.02)
command data list2 = Γ
   ustruct.pack('<BhHHHH', 1, 0, 500, 100, 100, 10000), # 同步命令角度模式控制(基於加减速時間)
   ustruct.pack('<BhHHHH', 0, 0, 500, 100, 100, 10000), #id0+度数0+总时间+启动加速时间+运动减速时间+功率
]
uservo.send_sync_anglebyinterval(11, 2, command_data_list2)
time.sleep(2.02)
command_data_list4 = [
   ustruct.pack('<BhHHHH', 1, 400, 500, 100, 100, 10000),# 同步命令角度模式控制(基於速率的運動控制)
   ustruct.pack('<BhHHHH', 0, 400, 500, 100, 100, 10000),# id0+度数40+时间+功率
uservo.send_sync_anglebyvelocity(12, 2, command_data_list4)
time.sleep(2.02)
command_data_list3 = [
   ustruct.pack('<B]LH', 1, 800, 1000, 10000),# 同步命令多圈角度模式控制
   ustruct.pack('<B]LH', 0, 800, 1000, 10000),# id0+度数80 +时间 +功率
uservo.send_sync_multiturnangle(13, 2, command_data_list3)
time.sleep(2.02)
command data list5 = [
   ustruct.pack('<BlLHHH', 1, 1200, 500, 100, 100, 10000),# 同步命令多圈角度模式控制(基於加減速時段的運動控制)
   ustruct.pack('<BlLHHH', 0, 1200, 500, 100, 100, 10000),# id0+度数120+时间+启动加速时间+运动减速时间+功率
uservo.send_sync_multiturnanglebyinterval(14, 2, command_data_list5)
time.sleep(2.02)
command data list6 = Γ
   ustruct.pack('<B]HHHH', 1, 1600, 3000, 100, 100, 10000) ,# 同步命令多圈角度模式控制(基於速率的運動控制)
   ustruct.pack('<BlHHHH', 0, 1600, 3000, 100, 100, 10000) ,# id0+度数160+目标速度300dps+启动加速时间+运动减速时间
+功率
]
uservo.send_sync_multiturnanglebyvelocity(15, 2, command_data_list6)
```

API-send_sync_monitor

同步命令-监控舵机参数

函数原型

def send_sync_monitor(self,servo_ids) # 想要同步读取的舵机ID列表

输入参数

• servo_ids 想要同步读取的舵机ID列表 例如 servo_ids = [1,2,3,4,5]

输出参数

各个舵机的参数

voltage: 舵机电压
current: 舵机电流
voltage: 舵机功率
temp: 舵机温度
status: 舵机状态
angle: 舵机角度
turn: 圈数

```
. . .
总线伺服舵机
> MicroPython SDK同步命令 同步监控 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2024/12/23
import ustruct
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
# 扫描舵机个数
servo_num = 4
# 舵机ID
\#servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
servo_ids = [1,2,3] # 想要同步读取的舵机ID列表
servo_monitor_data = uservo.send_sync_servo_monitor(servo_ids)
for servo_id, info in servo_monitor_data.items():
       print("舵机ID: {}, 电压: {:.2f} V, 电流: {:.2f} A, 功率: {:.2f} W, 温度: {:.2f} °C, 状态: {}, 角度: {:.2f}
°, 圈数: {:.0f}"
             .format(servo_id, info.voltage / 1000, info.current / 1000, info.power / 1000, info.temp,
info.status, info.angle, info.turn))
```

API-query_servo_monitor

获取舵机数据。

函数原型

```
def query_servo_monitor(self,servo_id=0):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

voltage: 舵机电压
current: 舵机电流
voltage: 舵机功率
temp: 舵机温度
status: 舵机状态
angle: 舵机角度(单圈/多圈)

• turn: 圏数

```
111
总线伺服舵机
> MicroPythonPython SDK监控指令 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2024/12/23
import ustruct
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
# 扫描舵机个数
servo_num = 4
# 舵机ID
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
servo_info = uservo.query_servo_monitor(servo_id=0)
print("舵机 电压: {:..2f} V".format( servo_info["voltage"]/1000))
print("舵机 角度: {:.2f} ".format( servo_info["angle"] ))
print("舵机电压: {:.2f}v, 电流: {:.2f}w, 温度: {:.2f}°C, 状态: {}, 角度: {:.2f}°, 圈数: {:.0f}"
         .format( servo_info["voltage"] / 1000, servo_info["current"] / 1000, servo_info["power"] / 1000,
servo_info["temp"], servo_info["status"], servo_info["angle"], servo_info["turn"]))
```

异步命令

API-begin_async

开始异步指令,对下一个接收到的指令进行缓存,仅支持角度指令。

函数原型

```
def begin_async(self):
```

输入参数

• 无

输出参数

• 无

API-end_async

结束异步指令,立即执行缓存指令。若参数 cancel 不为0,则清除缓存缓存。

函数原型

```
def end_async(self,cancel=0):
```

输入参数

• cancel: 是否取消

输出参数

• 无

```
总线伺服舵机
> MicroPython SDK异步指令 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2024/12/23
import ustruct
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机个数
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
servo_num = 4
# 舵机ID
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
```

```
uservo.begin_async() # 开始异步命令
time.sleep(0.02)
SERVO_ID = 0
uservo.set_servo_angle(0, angle = 20.0, interval=0, power=10000)
time.sleep(2.02)
uservo.end_async(0) # 是否取消异步命令 0:否; 1:是
```

设置原点

API-set_origin_point

获取舵机数据。

函数原型

```
def set_origin_point(self,servo_id=0):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

输出参数

• 无

```
总线伺服舵机
> MicroPython SDK设置舵机原点指令 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2024/08/20
import ustruct
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
# 扫描舵机个数
servo_num = 4
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
angle = uservo.query_servo_angle(servo_id)
print("当前舵机角度: {:4.1f} ".format(angle), end='\n')
uservo.disable_torque(servo_id)
```

```
uservo.set_origin_point(servo_id)

time.sleep(1)

angle = uservo.query_servo_angle(servo_id)

print("设置新的原点后舵机角度: {:4.1f}°".format(angle), end='\n')
```

控制模式停止指令

API-stop_on_control_mode

使舵机停止后保持不同状态模式。

函数原型

```
def stop_on_control_mode(self,servo_id, method, power):
```

输入参数

• servo_id: 舵机ID

• method:停止后的模式: 0x10 卸力; 0x11保持锁力; 进入阻尼状态

• power: 保持的功率

输出参数

• 无

```
总线伺服舵机
> MicroPython SDK停止指令 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2024/12/23
import ustruct
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
# 扫描舵机个数
servo_num = 4
# 舵机ID
servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
uservo.stop_on_control_mode(servo_id, method=0x10, power=500)
uservo.stop_on_control_mode(servo_id, method=0x11, power=500)
uservo.stop_on_control_mode(servo_id, method=0x12, power=500)
```

同步命令

API-send_sync_angle

同步命令-角度控制

函数原型

```
def send_sync_angle(self,8, servo_num=2, command_data_list):
```

输入参数

• 指令封包编号

• servo_num: 同步的舵机个数

• command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_anglebyinterval

同步命令-角度控制基于加减速时间

函数原型

```
def send_sync_anglebyinterval(self,11,servo_num=2, command_data_list):
```

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

• servo_num: 同步的舵机个数

• command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_anglebyvelocity

同步命令-角度控制 基于目标速度

函数原型

```
def send_sync_anglebyvelocity(self,12, servo_num=2, command_data_list):
```

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

• servo_num: 同步的舵机个数

● command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_multiturnangle

同步命令-多圈角度控制

函数原型

```
def send_sync_multiturnangle(self,13,servo_num=2 , command_data_list):
```

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

servo_num: 同步的舵机个数command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_multiturnanglebyinterval

同步命令-多圈角度控制 基于加减速时间

函数原型

```
def send_sync_angle(self,8,servo_num=2 , command_data_list):
```

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

servo_num: 同步的舵机个数command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

API-send_sync_multiturnanglebyvelocity

同步命令-多圈角度控制 基于目标速度

函数原型

```
def send_sync_multiturnanglebyvelocity(self,15, servo_num=2, command_data_list):
```

输入参数

• 同步命令支持的命令封包编号

• servo_num: 同步的舵机个数

• command_data_list: 命令内容

输出参数

• 无

```
总线伺服舵机
> MicroPython SDK同步命令 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2024/12/23
import ustruct
from machine import UART
from uservo import UartServoManager
import time
# 舵机ID编号: [0, 1, 2, ..., srv_num-1]
# 扫描舵机个数
servo_num = 4
# 舵机ID
#servo_id = 0
# 舵机是否有多圈模式的功能
#servo_has_mturn_func = False
```

```
# 创建串口对象 使用串口2作为控制对象
# 波特率: 115200
# RX: gpio 16
# TX: gpio 17
uart = UART(2, baudrate=115200)
# 创建舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart, srv_num=servo_num)
command_data_list1 = [
   ustruct.pack('<BhHH', 1, -400, 800, 10000), # 同步命令角度模式控制
   ustruct.pack('<BhHH', 0, -400, 800, 10000), #id0+度数-40 +时间 +功率
]
uservo.send_sync_angle(8, 2, command_data_list1)
time.sleep(2.02)
command_data_list2 = [
   ustruct.pack('<BhHHHH', 1, 0, 500, 100, 100, 10000), # 同步命令角度模式控制(基于加减速时间)
   ustruct.pack('<BhHHHH', 0, 0, 500, 100, 100, 10000), #id0+度数0+总时间+启动加速时间+运动减速时间+功率
]
uservo.send_sync_anglebyinterval(11, 2, command_data_list2)
time.sleep(2.02)
command_data_list4 = [
   ustruct.pack('<BhHHHH', 1, 400, 500, 100, 100, 10000),# 同步命令角度模式控制 (基于目标速度 )
   ustruct.pack('<BhHHHH', 0, 400, 500, 100, 100, 10000),# id0+度数40+时间+功率
uservo.send_sync_anglebyvelocity(12, 2, command_data_list4)
time.sleep(2.02)
command_data_list3 = [
   ustruct.pack('<B]LH', 1, 800, 1000, 10000),# 同步命令多圈角度模式控制
   ustruct.pack('<B]LH', 0, 800, 1000, 10000),# id0+度数80 +时间 +功率
uservo.send_sync_multiturnangle(13, 2, command_data_list3)
time.sleep(2.02)
command_data_list5 = [
   ustruct.pack('<B]LHHH', 1, 1200, 500, 100, 100, 10000),# 多圈角度模式控制 (基于加减速时间)
   ustruct.pack('<B1LHHH', 0, 1200, 500, 100, 100, 10000),# id0+度数120+时间+启动加速时间+运动减速时间+功率
uservo.send_sync_multiturnanglebyinterval(14, 2, command_data_list5)
time.sleep(2.02)
command_data_list6 = [
   ustruct.pack('<B]HHHH', 1, 1600, 3000, 100, 100, 10000) ,# 多圈角度模式控制(基于目标速度)
   ustruct.pack('<B]HHHH', 0, 1600, 3000, 100, 100, 10000) ,# id0+度数160+目标速度300dps+启动加速时间+运动减速时间
+功率
uservo.send_sync_multiturnanglebyvelocity(15, 2, command_data_list6)
```

API-send_sync_monitor

同步命令-监控舵机参数

函数原型

```
def send_sync_monitor(self,servo_ids) # 想要同步读取的舵机ID列表
```

输入参数

• servo_ids 想要同步读取的舵机ID列表 例如 servo_ids = [1,2,3,4,5]

输出参数

各个舵机的参数

voltage: 舵机电压
current: 舵机电流
voltage: 舵机功率
temp: 舵机温度
status: 舵机状态
angle: 舵机角度
turn: 圈数

```
总线伺服舵机
> Python SDK同步命令-同步监控 Example <
* 作者: 深圳市华馨京科技有限公司
* 网站: https://fashionrobo.com/
* 更新时间: 2024/12/23
#添加uservo.py的系统路径
import sys
sys.path.append("../../src")
# 导入依赖
import time
import serial
from uservo import UartServoManager
#参数配置
# 角度定义
SERVO_PORT_NAME = 'COM4' # 舵机串口号
SERVO_BAUDRATE = 115200 # 舵机的波特率
SERVO_ID = 0 # 舵机的ID号
# 初始化串口
uart = serial.Serial(port=SERVO_PORT_NAME, baudrate=SERVO_BAUDRATE,\
                   parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=1,\
                   bytesize=8,timeout=0)
# 初始化舵机管理器
uservo = UartServoManager(uart)
power = 500 # 阻尼模式下的功率, 单位mw
uservo.set_damping(SERVO_ID, power)
servo_ids = [1,2,3,4,5] # 想要同步读取的舵机ID列表
servo_monitor_data = uservo.send_sync_servo_monitor(servo_ids)
for servo_id, info in servo_monitor_data.items():
       print("舵机ID: {}, 电压: {:.2f} V, 电流: {:.2f} A, 功率: {:.2f} w, 温度: {:.2f} °C, 状态: {}, 角度: {:.2f}
             .format(servo_id, info.voltage / 1000, info.current / 1000, info.power / 1000, info.temp,
info.status, info.angle, info.turn))
```