

## Leçon ponetue

Site de Sochaux Unité CPL

STELLANTIS

UTILISATEURS :

TEMPS 2'	Dépanner dé	faut butler - lumi	ère jaune & v		ITILISATEURS : Tout le monde	
Explications				Illustrations		
Les voyants sont jaune & violet  Cela signifie que l'AGV détecte dans son champ de vision						
Vous êtes devant le robot  Partez, il redémarrera automatiquement						
Contrôlez les alentours du capteur  Il peut s'agir d'une pièce au sol, un plastique qui dépasse du  conteneur, ou parfois même le pied de la table de transport  Une fois le champ libre, il redemarrera automatiquement				117		
Contrôlez le Sick  Il se peut que le capteur soit sale  Passez un chiffon sec  Si le sick était sale, il redemarrera automatiquement						
	Toujours NOK : Appezlo	ez le TL Butlers				
CPL	Créé le : Modifié le :	20/06/2024	Par : Par :	CPL	- Fichier Info	
	Il peut : conter Une	Les voyants sont jan Cela signifie que l'AGV détecte da  Vous êtes devant Partez, il redémarrera au  Contrôlez les alentou Il peut s'agir d'une pièce au sol, un conteneur, ou parfois même le pie Une fois le champ libre, il redema  Contrôlez le Il se peut que le capte Passez un chiffe Si le sick était sale, il redemarr  Toujours NOK : Appezle	Explications  Les voyants sont jaune & violet  Cela signifie que l'AGV détecte dans son champ de vision  Vous êtes devant le robot  Partez, il redémarrera automatiquement  Contrôlez les alentours du capteur  Il peut s'agir d'une pièce au sol, un plastique qui dépasse du conteneur, ou parfois même le pied de la table de transport  Une fois le champ libre, il redemarrera automatiquement  Contrôlez le Sick  Il se peut que le capteur soit sale  Passez un chiffon sec  Si le sick était sale, il redemarrera automatiquement  Toujours NOK : Appezlez le TL Butlers	Explications  Les voyants sont jaune & violet Cela signifie que l'AGV détecte dans son champ de vision  Vous êtes devant le robot Partez, il redémarrera automatiquement  Contrôlez les alentours du capteur Il peut s'agir d'une pièce au sol, un plastique qui dépasse du conteneur, ou parfois même le pied de la table de transport Une fois le champ libre, il redemarrera automatiquement  Contrôlez le Sick Il se peut que le capteur soit sale Passez un chiffon sec Si le sick était sale, il redemarrera automatiquement  Toujours NOK : Appezlez le TL Butlers  Créé le : 20/06/2024 Par : Modifié le : Par :	Explications    Illustra   Les voyants sont jaune & violet   Cela signifie que l'AGV détecte dans son champ de vision    Vous êtes devant le robot   Partez, il redémarrera automatiquement	