

LBS 应用设计说明

文档版本: V1.0.0

更新日期: 2013-07-31



版权声明

版权所有◎深圳市广和通实业发展有限公司 2013。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形 式传播。

注意

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标申明



} FI3 C C M 为深圳市广和通实业发展有限公司的注册商标,由所有人拥有。

版本记录

文档版本	更新日期	说明
V1.0.0	2013-07-31	初始版本

LBS 应用设计说明 Page 2 of 7



适用型号

序号	型号	说明
1	G600	
2	G610	
3	G620	
4	G510	
5	G520	
6	H330	

LBS 应用设计说明 Page 3 of 7



目录

1	LBS命] 令	5
		+GTGIS, 在GPRS网络中查找GIS信息	
	1.2	+GTSET, 配置高级模式	6
	1.3	推荐流程	6

LBS 应用设计说明 Page 4 of 7



1 LBS 命令

1.1 +GTGIS, 在 GPRS 网络中查找 GIS 信息

这条命令查询 GIS 信息, 收到响应后将 GIS 信息上报给用户。

注意:通话中,模块不支持这个命令。该命令不支持 MUX 模式。

建议您先激活 PDP (AT+MIPCALL=1,"xxx")。

是人心儿城山 Di (Ti Tiviii O/LLE-1, AAX)。		
命令	语法	响应
Set	+GTGIS= <type>[,Langu</type>	ок
	age>[, <option>]]</option>	+GTGIS: <gis information=""></gis>
		or:
		+GTGIS: <error information=""></error>
		or:
		ERROR: <err></err>
Test	+GTGIS=?	+GTGIS: (list of supported <type>s), (list of supported</type>
		<language>s), (list of supported <option>s)</option></language>

以下为+GTGIS 参数信息:

以下为+齿1齿0多数信息:		
参数	说明	
Туре	11 -高级模式: 通过 GSM 小区信息查询 GIS	
	12 -高级模式:通过经纬度格式 1 查询 GIS	
	13 -高级模式: 通过经纬度格式 2 查询 GIS	
Language	1-英文(默认值)	
	2-中文	
Option	字符串需要描述经度和纬度,目前支持两种格式。	
	举例:	
	latitude 22.5385, longitude 113.9379 可以描述为:	
	经纬度格式 1: "22.5385,113.9379";	
	经纬度格式 2: "2232.3143,N,11356.2741,E"	
GIS	GIS 信息可以通过简单的字符串来描述。	
Information	举例:	
	"latitude":22.5384,"longitude":113.9383,"country":"中国	
	","country_code":"CN","region":"广东省","city":"深圳市","street":"深南大道	
	","street_number":"1 号"	

LBS 应用设计说明 Page 5 of 7



ERROR	在 GIS 查询过程中出现的错误可以通过简单字符串来描述。	
Information	举例:	
	SERVER ERROR	
	NETWORK ERROR	
	PDP TIMEOUT	

1.2 +GTSET, 配置高级模式

此命令为 GTGIS 超级模式设置目标服务器/目标端口。

不同的目标服务器和目标端口,返回的查询结果的格式不同。

命令	语法	响应
Set	+GTSET= <future>,<value></value></future>	ок
		or:
		ERROR

以下为 GTGIS 超级模式下,+GTSET 的参数说明:

参数	说明	
<future></future>	"GISSUPERPORT":设置超级模式下GIS目标服务器端口。	
<value></value>	1000-30000	
	默认值为5555。	
	在设置此参数之前,请向Fibocom技术支持工程师确认端口是开放的。	
<future></future>	"GISSUPERSERVER": 设置超级模式下GIS目标服务器。	
<value></value>	IP地址或域名。长度需小于63字节。默认设置为"szgps.xicp.net"。	
	在设置此参数之前,请向Fibocom技术支持工程师确认IP地址或域名是可用的。	

1.3 推荐流程

AT+GTSET="GISSUPERSERVER","szgps.xicp.net"

OK

AT+GTSET=" GISSUPERPORT ",5555

OK

AT+MIPCALL=1,"CMNET"

OK

+MIPCALL: 10.87.190.181

AT+GTGIS=11,2

LBS 应用设计说明 Page 6 of 7



OK

+GTGIS: "GMT+00:00 2013-03-28 08:51:50","latitude":22.495763,"longitude":113.922149,"country":"中国 ","region":"广东省","city":"深圳市","county":"南山区","road":"工业七路 121-125","room":"" AT+MIPCALL=0 OK

LBS 应用设计说明 Page 7 of 7