

Packet Tracer – Verificação e Solução de problemas de configurações de NAT

Topologia




Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway Padrão
R1	G0/0	10.4.10.254	255.255.255.0	N/D
	G0/1	10.4.11.254	255.255.255.0	N/D
	S0/0/1	10.4.1.2	255.255.255.252	N/D
R2	S0/0/0	209.165.76.194	255.255.255.224	N/D
	S0/0/1	10.4.1.1	255.255.255.252	N/D
Servidor 1	Placa de rede	64.100.201.5	255.255.255.0	64.100.201.1
PC1	NIC	10.4.10.1	255.255.255.0	10.4.10.254
PC2	NIC	10.4.10.2	255.255.255.0	10.4.10.254
L1	Placa de rede	10.4.11.1	255.255.255.0	10.4.11.254
L2	Placa de rede	10.4.11.2	255.255.255.0	10.4.11.254

Objetivos

Parte 1: Isolar problemas

Parte 2: Solucionar problemas de configuração de NAT

Parte 3: Verificar a conectividade

Cenário

Um contratante restaurou uma configuração antiga para um novo roteador que executa o NAT. Contudo, a rede mudou e uma nova sub-rede foi vinculada, depois do backup da configuração antiga. Seu trabalho é fazer com que a rede volte a funcionar.

Parte 1: Isolar problemas

Ping **Server1** do **PC1**, **PC2**, **L1**, **L2** e **R2**. Grave o êxito de cada ping. Faça ping em todas as outras máguinas conforme necessário.

Parte 2: Solucionar problemas de configuração de NAT

Etapa 1: Exibir as traduções NAT em R2.

Se o NAT está funcionando, deve haver entradas de tabela.

Etapa 2: Mostre a configuração atual de R2.

A porta interna do NAT deve alinhar com o endereço privado, enquanto a porta externa do NAT deve alinhar com o endereço público.

Etapa 3: Corrija as interfaces.

Atribua os comandos ip nat inside e ip nat outside às portas corretas.

Etapa 4: Ping Server1 do PC1, PC2, L1, L2 e R2.

Grave o êxito de cada ping. Faça ping em todas as outras máquinas conforme necessário.

Etapa 5: Exibir as traduções NAT em R2.

Se o NAT está funcionando, deve haver entradas de tabela.

Etapa 6: Mostre Access-list 101 em R2.

A máscara curinga deve englobar as redes 10.4.10.0 e 10.4.11.0.

Etapa 7: Corrija a lista de acesso.

Exclua a lista de acesso 101 e substitua-a com uma lista semelhante que é também uma especificação de comprimento. A única diferença deve ser o curinga.

Parte 3: Verificar a conectividade

Etapa 1: Verifique a conectividade com Server1.

Grave o êxito de cada ping. Todos os hosts devem conseguir fazer ping no **Server1**, **R1** e **R2**. Solucionar problemas se os pings não tiverem êxito.

Etapa 2: Exibir as traduções NAT em R2.

O NAT deve exibir muitas entradas de tabela.