

Procedimento para falta de fase

Em caso de falta de fase, você deve verificar o quadro de energia, e depois ligar novamente o motor na tomada