TEAC

## 技术连络书

NO: DTS-4383

有关文件:

机种:

X-3093

DR-44WL

发行日: 2019-9-11

配布部门

## DR-44WL MAIN基板U10用FW烧录连络

董事长

总经理

1. 机种名称: DR-44WL

2. IC单体品号: S0109433

开发部

制造部 3. IC单体品名: IC, FM25Q32B-104WIP2C G 4. 部番: U10

制一课

制二课

5. IC单体库出单位:SMT

6. IC单体接收单位:SMT

技术课

品管部

7. 程序烧入单位:SMT

8. ROM ASSY 品号:S01023900\*

生管课

采购课

9. 程序提供单位:技术部

10. 程序提供方式:DISC

部管课

受检课

11. ROM ASSY库出单位:无

业务课

12. 软件版本: Ver: 0213 Build: 0130 13. 版本变更日期: 2019/9/11

CheckSum: 2794CF26 h

先头8byte:01 50 98 AD 00 00 AO FF

烧录用文件名: DR-44WL 130. hex

日本开发 14. 实施LOT:199批次开始实施。

台湾开发 注意: 软体更新时,内外箱机铭版版本印字变更为"S213"。

承认:



确认:



担当:



FORM NO: DTA-04-T007

发行单位: 技术部 1/1页

IC,EN25QH32B-104WIP2C G(S0109433)

書き込みFILE NAME

DR-44WL 0130.hex

Check sum

2794CF26h

先頭8byte

入間

MTS 修理センター ハーツセンター

海外

社外

TMS(青梅) TMS図面管理

TMS(富士吉田)

TTC(台北) DTA TAC

竹村電子

その他(上記以外)

01 50 98 AD 00 00 A0 FF

※ 書き込み cable は DR-44WL 専用なので 資料DR-224470\_EPP.pdfを参照して作成してください。

> 発行 19.09.10

Rev	改訂內容	年月日	担当	承認	安全規格課検	図	関係書類	
В							X-1396	3
С		1,000						
D							1	
E					承認	確認	担当	頁
F				5.77	2019.9.9	2019/9/9	2019/9/6	1
G				2011	松浦	松本ミ	鴇田	
Н							62.53	3


TEAC 作業連絡書

 発行元
 音響機器(事) 開発部 技術課

 機種
 実施LOT/実施日

DR-44WL 発行日~

- ②. DR-44WLのSYSTEM F/W Update 方法
- 1. DR-44WL Micro SD CARD内の"UTILITY Folder"にUpdate File (DR-44WL\_0130.213)をCOPYします。
- 2. 本体にUpdate Fileの入ったMicro SD CARDをSET。
- 3. MENU 鍵+>>|鍵を同時押しして、電源をONする。
- 4. Update MODEが起動し、UTILITY内にあるUpdate用F/Wが表示されます。 WHEEL DIALを回し、Update Fileを選択し、ENTER/MARK 鍵を押す。
- 5. 左側にIBF/W、右側に新F/Wが表示されます。 ENTER/MARK 鍵を押し、F/W Updateを開始します。
- 6. Updateが終了すると、画面に"Update Complete"とPOP UP表示され、 自動的に電源が切れます。
- 7. F/WのVersion確認。 通常に本体の電源を入れる。
- 8. MENU 鍵を押し、MENU画面を表示させる。
  WHEEL DIALを回し、"SYSTEM"に選択し、ENTER/MARK 鍵を押す。
- 9. WHEEL DIALを回し、"INFORMATION"に選択し、>>| 鍵を押し、ENTER/MARK 鍵を押す 画面下にVERSIONが表示されます。SYSTEM Version、buildが合っているか確認。 確認後、MENU 鍵を押す。"MENU"画面に戻る。
- 10. WHEEL DIALを回し、"SYSTEM"に選択し、ENTER/MARK 鍵を押す。
  WHEEL DIALを回し、"INITIALIZE"に選択し、>>| 鍵を押し、ENTER/MARK 鍵を押す。
- 11. "<INITIALIZE> Restore factory setup Are you sure?" のPOP UP画面が表示されます。ENTER(YES)鍵を押す。 SYSTEM画面に戻り初期設定が終了です。
- 12. ■/HOME 鍵を押し、HOME画面に戻す。電源を切りUpdate作業を終了する。



TEAC

作業連絡書

発行元 音響機器(事) 開発部 技術課機種 実施LOT/実施日

DR-44WL

発行日~

## ④. 仕向け設定方法

- 1. MIXER鍵 + REW鍵 + Power ON
- 2. Destinationの項目を選択しEnter(F4)鍵を押す。 Encoderで仕向けを選択しENTER/MARKを押す。

詳細は作業連絡書X-1396を参照してください。

⑤. PopUp Flag Clear処理 多言語対応により起動時に本処理を追加してください。

本体の"QUICK"+"Rew"釦を押しながら 電源をONしてTEST MODEで起動する。 本体の"MENU"釦を押し、LCD表示を"TEST MENU" 表示にする。 CURSORを、"VERSION"に移動し、"ENTER/MARK)"釦を押す。

VERSION Check画面になり
"REC"釦を押して「DistClear Done!」と
表示されたらPopUp Flag Clear完了。
確認後左側面の"SLIDE SW"を矢印方向に長押しして電源OFFする。



再起動を行い言語選択のPopUpが表示されることを確認。 確認後にそのまま電源をOFFする。 (ENTER等を押すと再度やり直しなので注意)

またQA抜き取り検査後も要実施。

From No.680-015-4

			From	TEAC	4	os	SOFTWARE DISTE	TSIQ.	RIBUTION INFORMATION / REVISION LIST :ア配布連絡書・リビジョンリスト	MATION/RI	SVISION LIST	Issue No. B0239 Issue section: MIBU FW
		1 32 //	Softw:	Software name: ソフト名: DR-44	WL System	Software name: ソフト名: DR-44WL System Firmaware	a			This description is production process	ap	This description is suitable to the firmware, application soft as well as the software used for jig in production process.
			Contr 品番:	Control No: 品番: D01233100A	0A		Street or			※本書は、製品の/7  適用する。		、アンツーンヨンノイダの楽句においる白土井石ノインドンエン
			Host: ホスト:							When Disposa ※旧版の処理	I column is to be 盡の"その街"にC	When Disposal column is to be "Disuse", enter the content of disposal in the " Remarks". ※旧版の処理欄の"その他"に○の場合は処理内容を内容欄に記入する。
		7 7 7	Applic	Applicable model: 対象機種: DR-44WL	I: !4WL					When this only ※本書のみのi	r is distributed wit 致訂版が配布され	When this only is distributed without the change of software, it is unnecessary to return the software. ※本書のみの改訂版が配布された(ソフトの変更がない)場合ソフトの返却は不要。
				Date	In change	Checked by	Approved	Soft	Disposal of old revision. Enclose any of 3 with O.	Related	Implementation	Remarks
			Rev	年月日	相当	極図	是超	Rev	旧版の処理(ソフト)  何れかを〇で囲む	document 関連書類	実施	内容
			A	2014/9/13	吉成	安達	一种	1.00	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2014/9/13	SOFTWARE SPEC, DR44WL G , D01233100A Build 46
			В	2014/10/3	古成	安庫	畑島	1.10	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2014/10/3	SOFTWARE SPEC,DR44WL G 、 D01233100B Build 61
Distribution	Çoğ.	Doc	O	2014/11/6	吉成	牛久保	無	Ξ	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2014/11/6	SOFTWARE SPEC, DR44WL G 、 D01233100C Build 66
to 配布先	大ベ	本	Q	2014/12/17	吉成	安達	信太	1.12	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2014/12/17	SOFTWARE SPEC,DR44WL G 、 D01233100D Build 80
DTA	0	0	Э	2015/6/10	古成	安達	信太	1.13	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2015/6/10	SOFTWARE SPEC, DR44WL G 、 D01233100E Build 91
技術	0	0	Ъ	2015/9/10	吉成	安達	信太	1.20	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2015/9/10	SOFTWARE SPEC, DR44WL G 、 D01233100F Build 101
			Ď	2015/10/9	吉成	安達	信太	1.21	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2015/10/9	SOFTWARE SPEC,DR44WL G 、 D01233100G Build 102
			Н	2016/12/21	古成	安庫	信太	2.00	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2016/12/21	SOFTWARE SPEC,DR44WL G 、 D01233100H Build 115
			J	2016/12/21	吉成	安達	信太	2.01	Distuss/ Return/ Others 陸東・返却・その他		2016/12/21	SOFTWARE SPEC,DR44WL G 、 D01233100J Build 118
			Ж	2017/3/1	吉成	安達	信太	2.10	Distrise/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2017/3/1	SOFTWARE SPEC, DR44WL G , D01233100K Build 124
			Г	2019/1/8	古成	安達	信太	2.11	Distuse/ Return/ Others 庭莱・返却・その他		2019/1/8	SOFTWARE SPEC,DR44WL G 、 D01233100L Build 127
			×	2019/7/2	古成	安達	信太	2.12	Disuse/ Return/ Others 流来・返却・その他		2019/7/2	, D01233100M
			z	2019/9/4	吉成	安達	4年	2.13	Distuse/ Return/ Others 塵華・返却・その他		2019/9/4	SOFTWARE SPEC,DR44WL G 、 D01233100N
												1頁 1 葉