

Administration switch Alcatel

[Création VLAN](#) [Destruction VLAN](#) [Assignation des ports aux vlans](#) [Enlever des ports d'un vlan](#) [Vlan et port mobile](#) [Agrégation des liens](#)

[Configurer l'IP, la passerelle, le DNS](#) [Supprimer l'IP et la passerelle](#) [Voir IP interface](#)

[Voir les VLANS](#) [Voir les ports attachés du VLAN 10](#) [Nom du switch, contact, location et prompt](#) [Nom des ports](#) [Mot de passe](#)

[Voir l'état d'un port, paramétrer vitesse, éteindre ports](#) [Voir la configuration](#) [Voir les ports par VLAN](#)
[Remettre en configuration usine.](#)

[Activation services](#) [Authentification](#) [NTP](#) [SNMP](#) [STP \(spanning tree\)](#) [Configurer lldp](#)

[Récupérer configuration depuis la clé usb](#) [Copier la configuration du switch sur la clé USB](#) [Récupérer la configuration par TFTP](#) [Copie de la configuration sur le switch par TFTP](#) [Port mirroring](#)

[Infos switch diverses](#)

Remettre configuration usine :

MONSWITCH ->rm /flash/working/boot.cfg --> Suppression conf actuelle.

MONSWITCH ->rm /flash/certified/boot.cfg --> Suppression conf boot.

MONSWITCH ->reload working no rollback-timeout --> Reset configuration usine, garde login et mot de passe.

Création du VLAN 10 avec l'étiquette direction :

MONSWITCH ->vlan 10 name direction --> Création du vlan 10 se nommant direction.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Destruction VLAN :

MONSWITCH ->no vlan 10 --> Destruction du vlan 10.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Assignation des ports aux VLANS :

MONSWITCH ->vlan 10 port default 1/1-4 --> Assignation des ports 1 à 4 en détaggé au vlan 10.

MONSWITCH ->vlan 10 802.1q 1/25 --> Affectation du port 25 taggé au vlan 10.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Port taggé : sert à relier du matériel administrable.

Port détaggé : pour relier des ordinateurs ou tout autre matériel non administrable.

Vlan et port mobile:

Les vlan et port mobile servent en cas d'utilisation de PC branché sur des téléphones IP.

MONSWITCH ->vlan 99 mobile-tag enable --> Le vlan 99 autorise le tag mobile.

MONSWITCH ->vlan port mobile 1/1 --> Le port 1 est configuré comme port mobile.

MONSWITCH -> vlan no port mobile 1/4 --> Le port 4 n'est plus configuré comme port mobile.

Agrégation des liens :

MONSWITCH ->static linkagg 1 size 2 --> Création de l'agrégation 1 composé de 2 liens.

MONSWITCH ->static agg 1/25 agg num 1 --> Assignation port 25 à l'agrégation 1.

MONSWITCH ->static agg 1/26 agg num 1 --> Assignation port 26 à l'agrégation 1.

MONSWITCH ->vlan 10 802.1Q 1 --> Assignation agrégation 1 en taggé au vlan 10.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

MONSWITCH ->show linkagg 1 --> Affichage infos agrégation 1.

MONSWITCH ->show linkagg port 1/25 --> Affichage des infos d'agrégation du port 25.

Enlever des ports d'un VLAN :

MONSWITCH ->vlan 1 port default 1/1-4 --> Assignation des ports 1 à 4 en détaggé au vlan 1 (vlan par default du switch).

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Configurer l'IP, la passerelle, le DNS :

MONSWITCH ->ip interface admin address 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 vlan 10 ifindex 1 --> Mise en place IP sur le vlan 10.

MONSWITCH ->ip static-route 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gateway 192.168.0.250 --> Mise en place passerelle.

MONSWITCH ->ip name-server 192.168.0.250 --> Configuration du serveur DNS.

MONSWITCH ->ip domain-name mondomaine --> Configuration du nom de domaine.

MONSWITCH ->ip domain-lookup --> Activation resolution DNS.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Supprimer l'IP et la passerelle :

MONSWITCH ->no ip interface admin --> Suppression IP admin.

MONSWITCH ->no ip static-route 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gateway 192.168.0.250 --> Suppression passerelle.

MONSWITCH ->no ip domaine-name --> Suppression du nom de domaine.

MONSWITCH ->no ip domain-lookup --> Desactivation resolution DNS.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Voir IP interface :

MONSWITCH ->show ip interface --> Voir IP des interfaces.

Nom du switch, du contact, location et prompt :

MONSWITCH ->system name monswitch --> Nommage du switch en monswitch.

MONSWITCH ->system contact administrateur --> Administrateur est la personne à contacter.

MONSWITCH ->system location localserveur --> Localisation localserveur.

MONSWITCH ->session prompt default "secour -> " --> Le prompt sera désormais secour -> .

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Nom des ports :

MONSWITCH ->interfaces 1/1 alias serveur2008 --> Description du port 1 pour indiquer qu'il relie le serveur

2008.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Mot de passe :

MONSWITCH ->user admin password nouveaumotdepasse --> Modification du mot de passe du compte admin.

MONSWITCH ->user administrateur password nouveaumotdepasse read-write all --> Création compte administrateur avec tous les droits.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Voir la configuration :

MONSWITCH ->show configuration snapshot all --> Voir la configuration courante.

Voir les ports par VLAN :

MONSWITCH ->show vlan 10 port --> Voir les ports du vlan 10.

Configurer NTP :

Configuration manuelle s'il n'y a pas de serveur NTP :

MONSWITCH ->system date 08/31/2015 --> Modification de la date au 31 aout 2015.

MONSWITCH ->system time 13:35:00 --> Modification de l'heure à 13h35.

MONSWITCH ->system timezone cet --> Réglage du fuseau horaire.

Configuration si serveur NTP existant :

MONSWITCH ->ntp client enable --> Activation du NTP.

MONSWITCH ->ntp server 192.168.0.250 --> Configuration de l'IP du serveur NTP.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Configurer SNMP :

MONSWITCH ->user usersnmp read-only snmp password passesnmp --> Création du compte snmp usersnmp.

MONSWITCH ->snmp security no security --> Configuration serveur snmp en mode non sécurisé.

MONSWITCH ->snmp community map communitesnmp user usersnmp enable --> Création et activation communauté snmp avec l'utilisateur usersnmp.

MONSWITCH ->snmp station 192.168.0.250 usersnmp v3 enable --> Configuration et activation de l'IP du serveur snmp v3.

MONSWITCH ->snmp authentication trap enable --> Activation envoi alerte lors des erreurs d'authentification snmp.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Configurer STP (Spanning Tree)

MONSWITCH ->bridge mode 1x1 --> Activation d'une instance STP par vlan.

MONSWITCH ->bridge 1x1 10 priority 8192 --> Modification de la priorité STP pour le vlan 10.

MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitfied".

Configurer lldp :

MONSWITCH ->lldp network-policy 10 application voice vlan 300 l2-priority 5 dscp 46 --> Configuration de la politique priorité sur vlan 300.

MONSWITCH ->lldp chassis notification enable --> Activation des notifications pour le chassis.

MONSWITCH ->lldp chassis tlv med network-policy enable --> Activation de la politique de priorité.

MONSWITCH ->lldp chassis med network-policy 10 --> Association de la politique au chassis.
MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".
MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitifed".

Voir l'état d'un port, paramétrer vitesse port, éteindre port :

MONSWITCH ->show interfaces 1/10 --> Affiche les informations sur le port 10, down ou up, vitesse
MONSWITCH ->interfaces 1/3 speed 1000 --> Configuration du port 3 à 1 Go.
MONSWITCH ->interfaces 1/3 autoneg disable --> Désactivation pour le port 3 de l'autonégiciation.
MONSWITCH ->interfaces 1/3 duplex full --> Configuration du port 3 en full duplex.
MONSWITCH ->interfaces 1/3 admin down --> Port 3 coupé administrativement. up pour relancer.
MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".
MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitifed".

Authentification :

MONSWITCH ->aaa authentication default local --> Activation tous les acces distants.
MONSWITCH ->aaa authentication telnet local --> Activation acces telnet uniquement.
MONSWITCH ->aaa authentication http local --> Activation acces http uniquement.
MONSWITCH ->aaa authentication ssh local --> Activation acces ssh uniquement.
MONSWITCH ->show aaa authentication --> Visualisation des acces.
MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".
MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitifed".

Activation service :

MONSWITCH ->http server --> Activation http.
MONSWITCH ->no http server --> Désactivation http.
MONSWITCH ->http ssl --> Activation https.
MONSWITCH ->no http ssl --> Désactivation https.
MONSWITCH ->ssh enable --> Activation ssh.
MONSWITCH ->ssh disable --> Désactivation ssh.
MONSWITCH ->no ip http server --> Désactivation interface web.
MONSWITCH ->write memory --> Sauvegarde des modifications dans la mémoire "working".
MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certitifed".

Voir les ports par VLAN :

MONSWITCH ->show vlan port --> Afficher les ports par vlan.

Récupérer configuration depuis la clé usb :

Formater la clé en FAT32, créez un répertoire 6450 ou 6250 ou autres en fonction du type, créez un sous-répertoire working et certified,
copiez les configurations dans les répertoires adéquats.

MONSWITCH ->usb enable --> Activation du port USB.
MONSWITCH ->ls /uflash --> On se place à la racine de la clé USB.
MONSWITCH ->cp /uflash/6450/working/boot.cfg /flash/working/boot.cfg --> Copie du /working/boot.cfg de la clé USB sur le switch.
MONSWITCH ->cp /uflash/6450/certified/boot.cfg /flash/certified/boot.cfg --> Copie du /certified/boot.cfg de la clé USB sur le switch.
MONSWITCH ->cd working --> On se place sur le switch.
MONSWITCH ->reload working no rollback-timeout --> Prise en compte de la configuration copiée.
MONSWITCH ->yes --> Confirmez le reboot.

Copier la configuration du switch sur la clé USB :

Formater la clé en FAT32, créez un répertoire 6450 ou 6250 ou autres en fonction du type, créez un sous-répertoire working et certified.

MONSWITCH ->usb enable --> Activation du port USB.

MONSWITCH ->ls /uflash --> On se place à la racine de la clé USB.

MONSWITCH ->cp /flash/working/boot.cfg /uflash/6450/working/boot.cfg --> Copie du /working/boot.cfg de la clé USB sur le switch.

MONSWITCH ->cp /flash/certified/boot.cfg /uflash/6450/certified/boot.cfg --> Copie du /certified/boot.cfg de la clé USB sur le switch.

Récupérer configuration par tftp :

Lancer tftp32 sur le portable, vérifier que l'adresse ip correspond à celui du switch.

Tester la liaison avec le switch à l'aide d'un ping.

Le portable a pour IP 192.168.1.2. Le switch étant en 192.168.1.3.

MONSWITCH ->tftp 192.168.1.2 put source-file /flash/working/boot.cfg destination-file cfg.cfg --> Copie la configuration sur le portable en la nommant cfg.cfg.

Copier la configuration par tftp sur le switch :

MONSWITCH ->tftp 192.168.1.2 get source-file cfg.cfg destination-file /flash/working/boot.cfg --> Copie la configuration du portable sur le switch dans le dossier /flash/working/ en la nommant boot.cfg.

MONSWITCH ->copy working certified --> Sauvegarde la configuration dans la mémoire "certified".

Port mirroring :

MONSWITCH ->port mirroring 1 source 1/1 destination 1/24 --> On copie les trames du port 1 sur le port 24 pour les étudier, la session s'appelle 1.

MONSWITCH ->show port mirroring status --> Visualisation des ports mirroring.

MONSWITCH ->no port mirroring 1 --> Suppression de la session port mirroring 1.

Infos switch diverses :

MONSWITCH ->show system --> Affiche modèle.

MONSWITCH ->show module --> Affiche les différents modules équipant le switch.

MONSWITCH ->show fan --> Affiche l'état des ventilateurs.

MONSWITCH ->show temperature --> Affiche la température.

-

